# Deklaracja zgodności WE

The Toro Company ®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA stwierdza, że poniższe jednostki:

| Model nr | Numer seryjny | Opis produktu | Opis faktury |
|---|---|---|---|
| 20836 | 316000001 i wyższe | Kosiarka do trawy 48 cm z powiększonym rozdrabniaczem (Super Recycler) | 48 CM CAST DECK, ADS TORO ENG WPM CE |
| 20837 | 316000001 i wyższe | Kosiarka do trawy 48 cm z powiększonym rozdrabniaczem (Super Recycler) | 48CM CAST ADS HONDA CE |
| 20838 | 316000001 i wyższe | Kosiarka 48 cm z powiększonym koszem | 48CM WPM CAST DECK ADS TORO ES CE |

Są zgodne z następującymi dyrektywami:

2000/14/WE (Hałas), 2006/42/WE (Bezpieczeństwo maszyn), 2014/30/UE (EMC)

Dane dla dyrektywy dotyczącej hałasu (2000/14/WE):

| Model | Klasyfikacja | Szerokość cięcia (cm) | Zmierzona moc akustyczna (dBA)* | Gwarantowana moc akustyczna (dBA) | Współczynnik niepewności | Prędkość silnika (obr./min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20836 | Kosiarka | 48 | 95 | 96 | 1 | 2900 |
| 20837 | Kosiarka | 48 | 95 | 96 | 1 | 2950 |
| 20838 | Kosiarka | 48 | 95 | 96 | 1 | 2900 |

*Określono zgodnie z normą ISO 11094. EN ISO 3744:1995

Ocena zgodności: Dodatek VI

Jednostka notyfikowana: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Niniejsza deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot tej deklaracji jest zgodny z odpowiednim unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym.

Certyfikowano:



John Hurst
Starszy kierownik ds. inżynieryjnych
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
August 30, 2018

Upoważniony przedstawiciel:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659

Tłumaczenie oryginału (PL)

# EU Specifications

## Dane dotyczące mocy, masy oraz drgań generowanych przez maszynę

| Model | Moc znamionowa (kW) | Masa maszyny‡ (kg) | Poziom drgań kończyn górnych (m/s²)* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lewa ręka | Prawa ręka | Współczynnik niepewności |
| | | | Poziomica | Poziomica | |
| 20836 | 2,7 | 38 | 3,9 | 4,9 | 2,4 |
| 20837 | 3,3 | 38 | 5,1 | 4,0 | 2,0 |
| 20838 | 2,7 | 41 | 3,9 | 4,9 | 2,4 |

‡ Z pustymi zbiornikami, w normalnej konfiguracji roboczej

* Określono zgodnie z normą EN ISO 5395:2013

## Dane dotyczące hałasu generowanego przez maszynę

| Model | Poziom ciśnienia akustycznego (dBA)[1] | |
|---|---|---|
| | Poziomica | Współczynnik niepewności |
| 20836 | 86 | 1 |
| 20837 | 85 | 1 |
| 20838 | 86 | 1 |

[1] Poziomy ważone krzywą A, zmierzone z pozycji operatora, określone zgodnie z EN ISO 5395:2013.

**BG:** За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**CS:** Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**DA:** For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**DE:** Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**EL:** Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**EN:** To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**ES:** Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**ET:** Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**FI:** Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**FR:** Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**HU:** Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

**IT:** La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**LT:** Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**LV:** Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**NL:** Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**NO:** For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**PL:** Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**PT:** Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**RO:** Pentru a obţine un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitaţi www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**SK:** Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**SL:** Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**SV:** Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.