# Δήλωση πιστότητας ΕΕ

The Toro Company ®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, ΗΠΑ, δηλώνει ότι η/οι ακόλουθη(-ες) μονάδα(-ες):

| Αρ. μοντέλου | Αρ. σειράς | Περιγραφή προϊόντος | Περιγραφή τιμολογίου |
|---|---|---|---|
| 20976 | 400000000 και άνω | Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν TimeMaster με πλάτος κοπής 76cm | TIMEMASTER 76CM, RS, CE |
| 20978 | 400000000 και άνω | Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν TimeMaster με πλάτος κοπής 76cm | TIMEMASTER 76CM, ES, CE |

Συμμορφώνεται(-ονται) με τις ακόλουθες οδηγίες:

2000/14/ΕΚ (εκπομπή θορύβου), 2006/42/ΕΚ (ασφάλεια μηχανημάτων), 2014/30/ΕΕ (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα)

Το μοντέλο 20977 συμμορφώνεται επίσης με την Οδηγία 2014/35/ΕΕ (χαμηλή τάση)

Οδηγία σχετικά με την εκπομπή θορύβου (2000/14/ΕΚ):

| Μοντέλο | Ταξινόμηση | Πλάτος κοπής (cm) | Μετρούμενη στάθμη ακουστικής ισχύος (dBA) | Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος (dBA) | Αβεβαιότητα | Ταχύτητα κινητήρα (rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20976 | Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν | 76 | 99 | 100 | 1 | 2800 |
| 20978 | Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν | 76 | 99 | 100 | 1 | 2800 |

Προσδιορισμός σύμφωνα με το του προτύπου ISO 11094:1991. EN ISO 3744:1995

Αξιολόγηση Πιστότητας: Παράρτημα VI

Κοινοποιημένος οργανισμός: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Η παρούσα δήλωση εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Ο στόχος της δήλωσης είναι σύμφωνος με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

Πιστοποιημένο:



John Hurst
Τεχνικός Διευθυντής
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
August 30, 2018

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659

# EU Specifications

## Δεδομένα ισχύος, μάζας και κραδασμών σχετικά με το μηχάνημα

| Μοντέλο | Ονομαστική ισχύς (kW) | Μάζα μηχανήματος‡ (kg) | Κραδασμός μεταδιδόμενος στο σύστημα χεριού-βραχίονα (m/s²)* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Αριστερό χέρι | Δεξί χέρι | Αβεβαιότητα |
| | | | Στάθμη | Στάθμη | |
| 20976 | 3,9 | 65 | 5,2 | 7,0 | 2,8 |
| 20978 | 3,9 | 68 | 5,2 | 7,0 | 2,8 |

‡ Με άδειες δεξαμενές στη συνήθη διάταξη λειτουργίας

* Προσδιορισμός σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 5395:2013

## Ηχητικά δεδομένα σχετικά με το μηχάνημα

| Μοντέλο | Ηχητική πίεση (dBA)[1] | |
|---|---|---|
| | Στάθμη | Αβεβαιότητα |
| 20976 | 88 | 1 |
| 20978 | 88 | 1 |

[1] Στάθμες με στάθμιση A, όπως μετρήθηκαν στη θέση του χειριστή, κατά τα οριζόμενα στο πρότυπο EN ISO 5395:2013.

**BG:** За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**CS:** Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**DA:** For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**DE:** Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**EL:** Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**EN:** To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**ES:** Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**ET:** Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**FI:** Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**FR:** Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**HU:** Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

**IT:** La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**LT:** Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**LV:** Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**NL:** Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**NO:** For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**PL:** Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**PT:** Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**RO:** Pentru a obţine un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitaţi www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**SK:** Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**SL:** Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

**SV:** Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.