Form No. 3415-394 Rev C

UltraPlus løvblåser/løvsuger

Modellnr. 51558—Serienr. 315000001 og oppover

Modellnr. 51681—Serienr. 315000001 og oppover

Brukerhåndbok

Dette produktet er en håndholdt elektrisk løvblåser og løvsuger. Det er beregnet på privat bruk for å blåse skitt, smuss og løse materialer og for å suge opp lette organiske materialer, slik som gress og løv. Det er ikke beregnet for bruk i lukkede rom eller svært støvete områder, for å gjøre opp ild eller for å suge opp harde gjenstander. Produktets vekt: 5,2 kg (11,5 lb).

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

VIKTIGE SIKKERHETSIN-STRUKSJONER

Når man bruker et elektrisk apparat bør man alltid ta grunnleggende forhåndsregler, bl.a. følgende:

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR DU BRUKER DETTE APPARATET

ADVARSEL—Følg disse sikkerhetsinstruksjonene for å redusere faren for brann, elektrisk støt eller skader.

Det er meget viktig at du og alle andre som skal bruke apparatet, leser og forstår innholdet i denne håndboken før apparatet tas i bruk. På denne måten sikres maksimal sikkerhet og best mulig ytelse, og du blir kjent med apparatet. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsadvarselssymbolet ⚠, som betyr FORSIKTIG-, ADVARSEL- eller FARE-instruksjon for personsikkerhet. Les og forstå sikkerhetsinstruksjonen. **Hvis ikke disse instruksjonene overholdes, kan det resultere i personskade, brannfare eller elektrisk støt**.

Viktig: **Dette apparatet er kun ment for husholdningsbruk.**

Opplæring

- Les grundig gjennom instruksjonene. Gjør deg kjent med kontrollene og hvordan apparatet skal brukes.
- Aldri la barn bruke apparatet.
- Aldri la personer som ikke har lest disse instruksjonene, bruke apparatet. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk.
- Du må aldri bruke apparatet hvis andre personer, spesielt barn eller dyr, befinner seg i nærheten.
- Operatøren eller brukeren har ansvaret hvis andre personer eller deres eiendom utsettes for ulykker eller farer.

Forberedelser

- Når du bruker apparatet, må du alltid ha på deg kraftig fottøy og langbukser.
- Ikke bruk løstsittende klær eller smykker som kan trekkes inn i luftinnløpet (se figuren nedenfor). Hold langt hår unna luftinntakene.



g025390

- Bruk vernebriller og hørselsvern når du bruker maskinen.
- Bruk en ansiktsmaske for å forhindre støvirritasjon.
- Før bruk må du sjekke strøm- og skjøteledningen med hensyn til skader og slitasje. Ikke bruk apparatet hvis ledningen er skadet eller slitt.
- Bruk aldri apparatet hvis det har defekte sikkerhetsskjermer eller beskyttelsesplater eller hvis ikke sikkerhetsanordninger sitter på plass, som for eksempel oppsamlingssekk/sugerør eller blåserør/innløpsdeksel.
- Bruk bare en CE-godkjent, værbestandig skjøteledning utstyrt med riktig støpsel for landet du bor i, i henhold til lokale bestemmelser.

Bruk

- **Ikke** bruk apparatet på vått underlag. **Ikke** utsett det for regn. Oppbevar apparatet innendørs.
- Ikke håndter støpselet eller apparatet med våte hender.
- Rett alltid ledningen mot baksiden og bort fra apparatet.
- Hvis en ledning blir skadet under bruk, må du koble strømledningen fra hovedstrømnettet umiddelbart. **Ikke rør ledningen før du kobler den fra strømkilden.**
- Ikke bær apparatet etter ledningen, bruk ledningen som et håndtak, lukk en dør på ledningen eller trekk ledningen rundt skarpe kanter eller hjørner. Hold ledningen unna varme overflater.
- Slå av alle kontroller før du kobler apparatet fra strømkilden.
- Ikke koble fra apparatet ved å dra i ledningen. Når du skal koble den fra, tar du tak i støpselet, ikke ledningen.
- Koble apparatet fra strømkilden:
  - når du forlater apparatet
  - før du fjerner en tilstopping
  - før du sjekker, rengjør eller utfører arbeid på apparatet
  - hvis apparatet begynner å vibrere unormalt
- Apparatet må bare brukes i dagslys eller der det er god kunstig belysning.
- Ikke strekk deg for langt og hold balansen til enhver tid.
- Vær alltid sikker på hvor du setter føttene i skråninger.
- Gå, ikke løp.

© 2020—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer ditt produkt på www.Toro.com.

CE

Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i USA.
Med enerett

3415-394 C

- Hold alle kjøleluftinntak frie for rusk. Ikke putt gjenstander inn i åpningene. Ikke bruk apparatet hvis noen av åpningene er tilstoppet.
- Ikke blås rusk mot andre personer.
- Vær svært forsiktig når du rengjør trapper.
- Ikke bruk apparatet til å suge opp antennbare eller brennbare væsker, slik som bensin, eller bruk den i områder hvor de kan forekomme.
- Ikke sug opp noe som brenner eller ryker, for eksempel sigaretter, fyrstikker eller varm aske.
- Dette apparatet er utstyrt med dobbel isolasjon (dvs. en enhet i klasse 2). Bruk bare reservedeler som er identiske med de originale delene. Se instrukser om vedlikehold av dobbeltisolerte (klasse 2) apparater.
- Lynnedslag kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall. Hvis du ser/hører at lyn og tordenvær nærmer seg der du er, må du ikke bruke maskinen. Søk tilflukt!

Vedlikehold og oppbevaring

- Sørg for at alle muttere, bolter og skruer er stramme, slik at du sikrer at apparatet er i god stand og trygt å bruke.
- Sjekk oppsamlingssekken regelmessig med hensyn til slitasje eller forringelse.
- Skift ut slitte eller skadde deler.
- Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, har blitt mistet i bakken, har blitt skadet, har blitt liggende utendørs eller har blitt mistet ned i vann, må du levere det inn på et autorisert forhandlerverksted.
- Bruk utelukkende originale reservedeler og originalt tilbehør.
- Oppbevar apparatet på et tørt sted.

Lydtrykk

Denne enheten har et lydtrykknivå på 93 dBA ved operatørens øre, med en usikkerhetsverdi (K) på 1 dBA.

Lydtrykknivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 11201.

Lydstyrke

Denne enheten har et garantert lydstyrkenivå på 102 dBA, med en usikkerhetsverdi (K) på 1 dBA.

Lydstyrkenivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i ISO 11094.

Vibrasjon

- Målt vibrasjonsnivå = 2,4 m/s^2
- Usikkerhetsverdi (K) = 1,0 m/s^2

Målte verdier ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 20643.

Avhending av elektrisk/elektronisk utstyr (WEEE)

	• EU-direktiv 2002/96/EF klassifiserer dette produktet som et elektrisk eller elektronisk verktøy. • **Ikke** avhend dette verktøyet som usortert restavfall. • Avhend verktøyet ved et kildesorterings- eller resirkuleringssted i henhold til lokalt og nasjonalt regelverk. • Forbrukeren spiller en viktig rolle i forhold til reduksjon av avfall ved å levere elektrisk/elektronisk verktøy inn til resirkulering. • Resirkulering gjør at en unngår spredning av farlig materiale i restavfallet. • Søppelkassen med et kryss over er et symbol som påminner brukeren om å ikke avhende dette produktet som usortert restavfall.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Viktig: **Sikkerhets- og instruksjonsmerker er plassert nær områder som utgjør en mulig fare. Skift ut skadde eller manglende merker.**



decal127-2293b

127–2293

1. Les *brukerhåndboken*.
2. Fare for elektrisk støt – hold blåseren unna regn og andre våte forhold.
3. Advarsel – koble blåseren fra strømuttaket og les instruksjonene før du utfører service eller vedlikehold.
4. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – bruk vernebriller.
5. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – hold tilskuere på god avstand.
6. Inneholder resirkulerbare materialer, ikke kast.



decal110-7434

110-7434

1. Fare for kutting/amputering, viftehjul – hold avstand fra bevegelige deler.
2. Advarsel – koble blåseren fra strømuttaket og les instruksjonene før du utfører service eller vedlikehold.

Montering

1

Montere blåseren

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Blåserør
1	Innløpsdeksel

Prosedyre

Monter blåserøret og det nedre innløpsdekselet.

Viktig: **Motoren går ikke med mindre det nedre innløpsdekselet er låst på plass.**

Merk: Hvis motoren går uten at det nedre innløpsdekselet er på plass, må du ikke bruke apparatet. Returner det til et autorisert serviceverksted.



g025391

2

Konvertere fra blåser til suger

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Sugeslange
1	Oppsamlingssekk

Prosedyre

⚠ ADVARSEL

Viftehjulet roterer i noen sekunder etter at du slår av apparatet og kan kutte eller skade fingre.

Ikke fjern det nederste innløpsdekselet når motoren går eller når apparatet er koblet til et strømuttak.

1. Fjern det nedre innløpsdekselet og blåserøret.



g027307

2. Monter sugerøret og fest det med det medfølgende festet.

   Viktig: **Motoren går ikke med mindre sugerøret er låst på plass.**

   Merk: Hvis motoren går uten at sugerøret er på plass, må du ikke bruke apparatet. Returner det til et autorisert serviceverksted.

   Merk: Du må kanskje skyve koblingen godt for å sikre at den sitter helt inn i sugerøret.



g027315

3. Monter oppsamlingssekken.
4. Juster oppsamlingssekkremmen etter behov for komfortabel bruk.

3

Konvertere fra suger til blåser

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Blåserør
1	Innløpsdeksel

Prosedyre

1. Fjern oppsamlingssekken og sugerøret.



g027309

2. Monter blåserøret og det nedre innløpsdekselet.

Viktig: **Motoren skal ikke gå uten at det nedre innløpsdekselet er låst på plass.**



g027310

Merk: Hvis motoren går uten at det nedre innløpsdekselet er på plass, må du ikke bruke apparatet. Returner det til et autorisert serviceverksted.

Bruk

Viktig: **Dette apparatet er bare beregnet for utendørs, privat bruk. Ikke bruk den innendørs eller for kommersielle eller industrielle formål.**

Koble apparatet til en strømkilde

Strømforsyningen som brukes med dette apparatet, skal ha en jordfeilbryter med en utløsningsstrøm på ikke mer enn 30 mA. Bruk bare en CE-godkjent skjøteledning for utendørs bruk. Ikke endre apparat- eller skjøteledningsstøpselet på noen måte.

⚠ ADVARSEL

Hvis du ikke setter skjøteledningen godt inn på inntaksstøpselet, eller hvis støpselet og ledningen ikke passer godt sammen, kan det løse støpselet føre til overoppheting og forårsake brann, og du eller andre kan eventuelt få brannskader.

- **Påse at du setter ledningen godt inn på støpselet.**
- **Sjekk tilkoblingen regelmessig for å sikre at ledningen er godt festet.**
- **Ikke bruk en slitt eller løs skjøteledning.**

Skjøteledningslengde	Minste trådtykkelse
30 m	1,0 mm^2
45 m	2,0 mm^2

Merk: Ikke bruk en skjøteledning på over 45 m.

Viktig: **Kontroller skjøteledningen regelmessig under bruk med hensyn til hull eller sprekker i isolasjonen. Ikke bruk en skadet ledning. Ikke før ledningen gjennom stående vann eller vått gress.**

Fest skjøteledningen til apparatet ved hjelp av den innstøpte ledningslåsfunksjonen.



g224197

1. Ledningslås
2. Skjøteledning

Starte / stoppe / justere lufthastighet



g027311

Bruke det konsentrerende munnstykket

Monter effektmunnstykket og det konsentrerende munnstykket i blåserøret for å nå inn på smale steder eller for å fjerne sammenfiltret rusk fra harde overflater.



g025397

1. Blåserør
2. Effektmunnstykke
3. Konsentrerende munnstykke
4. Ledningsoppvikling

Bruke det vibrerende munnstykket

Monter det vibrerende munnstykket på blåserøret for å spare tid når du skal rydde uteområder med hardt underlag. Det går automatisk frem og tilbake og skaper en bredere blåsebane med mindre side-til-side-bevegelse for håndleddet.



g026691

Merk: Fjern det vibrerende munnstykket før du bruker ledningsoppviklingen når du skal oppbevare blåseren.

Bruke apparatet som en blåser

Apparatet er bare beregnet for privat bruk. Bruk det utendørs til å flytte rusk etter behov.

⚠ ADVARSEL

Hvis apparatet brukes som blåser, kan det kaste rundt rusk, noe som kan forårsake alvorlige personskader på deg eller andre personer i nærheten.

- **Ikke blås harde gjenstander som spikre, bolter eller steiner.**
- **Ikke bruk blåseren i nærheten av andre personer eller dyr.**
- **Vær svært forsiktig når du rengjør rusk fra trapper eller andre trange områder.**
- **Bruk vernebriller eller annen egnet øyebeskyttelse, langbukser og sko.**

Bruke apparatet som løvsuger

Apparatet er bare beregnet for bruk som løvsuger for privat bruk. Bruk det utendørs til å samle opp rusk etter behov.

⚠ ADVARSEL

Hvis apparatet brukes som løvsuger, kan det kaste rundt rusk, noe som kan forårsake alvorlige personskader på deg eller andre personer i nærheten.

- **Ikke bruk sugeren uten at sekken er montert eller hvis sekkens glidelås er åpen.**
- **Ikke sug opp skarpe, spisse eller harde gjenstander som kan slynges gjennom stoffet til sekken, slik som metalltråder, stifter, spiker eller steiner.**

g004942

Viktig: **Sug bare opp tørre løv og myke gjenstander. Harde gjenstander som pinner, steiner, eikenøtter og kongler, vil skade viftehjulet.**

Viktig: **Ikke tving sugerøret inn i en haug av rusk eller hold slangen rett oppover mens du tvangsmater rusk inn i røret.**

Begge handlingene kan tilstoppe og skade viftehjulet. Hvis sugeren begynner å vibrere eller lager unormal støy, må du stanse den, *koble fra* ledningen og finne årsaken.

Tømme oppsamlingssekken

1. Slå av apparatet og koble det fra fra strømkilden.
2. Tøm ut alt rusk fra sekken.



g026692

g026692

Ikke oppbevar rusk i sekken. Når du skal rengjøre sekken, vender du innsiden ut og rister ut overflødig rusk. Én gang i året må du vaske sekken for hånd med såpevann og la den lufttørke.

⚠ FARE

Normal bruk av sekken gjør at den slites og forringes over tid. En slitt eller forringet sekk gjør at små gjenstander kan slynges gjennom sekken, noe som kan skade deg eller andre personer i nærheten.

Sjekk sekken ofte. Hvis den er slitt eller forringet, må du erstatte den med en original Toro-oppsamlingssekk.

Bruk alltid skulderremmen når du bruker apparatet med posen. Dette forhindrer at posen dras på bakken, og reduserer dermed slitasje og forringelse av posen.

Fjerne tilstoppende rusk fra viftehjulet

1. Slå av og **koble apparatet fra** fra strømkilden, og vent til alle bevegelige deler har stoppet.
2. Fjern sugerøret, og fjern deretter rusket fra viftehjulets blader.



g025399

3. Kontroller viftehjulet med hensyn til skader. Hvis det er skadet, må du ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler.
4. Monter sugerøret eller, hvis du vil bytte til blåsermodus, det nederste innløpsdekselet. Se 2 Konvertere fra blåser til suger (side 4) eller 3 Konvertere fra suger til blåser (side 5) for mer informasjon.

Service

Toro har utformet dette produktet slik at det skal gi deg mange års bruk uten problemer. Hvis produktet trenger vedlikehold, kan du levere det til en autorisert serviceforhandler.

Dobbeltisolerte (klasse 2) apparater

I et dobbeltisolert (klasse 2) apparat finnes det to systemer med isolasjon i stedet for jording. Det finnes ingen jording på et dobbeltisolert (klasse 2) apparat, og det skal heller ikke legges til muligheter for jording på apparatet. Service på et dobbelisolert (klasse 2) apparat krever ekstrem forsiktighet og kunnskap om systemet og skal kun utføres av kvalifisert personell hos en autorisert Toro-serviceforhandler. Reservedeler til et dobbeltisolert (klasse 2) apparat må være identiske med de delene de erstatter. Et dobbeltisolert (klasse 2) apparat er merket med symbolet (firkant innenfor en firkant) ⧈

Lagring

Oppbevar apparatet og skjøteledningen innendørs, på et kaldt og tørt sted, utilgjengelig for barn og dyr.

Bruke ledningsoppviklingen

Monter ledningsoppviklingen som vist nedenfor. Vikle skjøteledningen rundt blåseren for enkel oppbevaring.

Merk: Fjern det vibrerende munnstykket før du vikler opp ledningen.

Viktig: **Koble alltid blåseren fra strømkilden før du vikler opp ledningen eller oppbevarer blåseren.**



g017267

Feilsøking

- Påse at det nederste innløpsdekselet eller sugerøret er låst på plass.
- Påse at strømledningen er festet på plass på baksiden av apparatet og at støpselet sitter godt fast.

Notat:

Notat:

Liste over internasjonale forhandlere

Distributør:	Land:	Telefonnummer:	Distributør:	Land:	Telefonnummer:
Agrolanc Kft	Ungarn	36 27 539 640	Maquiver S.A.	Colombia	57 1 236 4079
Balama Prima Engineering Equip.	Hong Kong	852 2155 2163	Maruyama Mfg. Co. Inc.	Japan	81 3 3252 2285
B-Ray Corporation	Korea	82 32 551 2076	Mountfield a.s.	Den tsjekkiske republikk	420 255 704 220
Casco Sales Company	Puerto Rico	787 788 8383	Mountfield a.s.	Slovakia	420 255 704 220
Ceres S.A.	Costa Rica	506 239 1138	Munditol S.A.	Argentina	54 11 4 821 9999
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.	Sri Lanka	94 11 2746100	Norma Garden	Russland	7 495 411 61 20
Cyril Johnston & Co.	Nord-Irland	44 2890 813 121	Oslinger Turf Equipment SA	Ecuador	593 4 239 6970
Cyril Johnston & Co.	Irland	44 2890 813 121	Oy Hako Ground and Garden Ab	Finland	358 987 00733
Equiver	Mexico	52 55 539 95444	Parkland Products Ltd.	New Zealand	64 3 34 93760
Femco S.A.	Guatemala	502 442 3277	Perfetto	Polen	48 61 8 208 416
ForGarder OU	Estland	372 384 6060	Pratoverde SRL.	Italia	39 049 9128 128
G.Y.K. Company Ltd.	Japan	81 726 325 861	Prochaska & Cie	Østerrike	43 1 278 5100
Geomechaniki of Athens	Hellas	30 10 935 0054	RT Cohen 2004 Ltd.	Israel	972 986 17979
Golf international Turizm	Tyrkia	90 216 336 5993	Riversa	Spania	34 9 52 83 7500
Guandong Golden Star	Kina	86 20 876 51338	Lely Turfcare	Danmark	45 66 109 200
Hako Ground and Garden	Sverige	46 35 10 0000	Solvert S.A.S.	Frankrike	33 1 30 81 77 00
Hako Ground and Garden	Norge	47 22 90 7760	Spypros Stavrinides Limited	Kypros	357 22 434131
Hayter Limited (U.K.)	Storbritannia	44 1279 723 444	Surge Systems India Limited	India	91 1 292299901
Hydroturf Int. Co Dubai	De forente arabiske emirater	97 14 347 9479	T-Markt Logistics Ltd.	Ungarn	36 26 525 500
Hydroturf Egypt LLC	Egypt	202 519 4308	Toro Australia	Australia	61 3 9580 7355
Irrimac	Portugal	351 21 238 8260	Toro Europe NV	Belgia	32 14 562 960
Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.	India	0091 44 2449 4387	Valtech	Marokko	212 5 3766 3636
Jean Heybroek b.v.	Nederland	31 30 639 4611	Victus Emak	Polen	48 61 823 8369

Europeisk personvernerklæring

Informasjonen Toro samler inn
Toro Warranty Company (Toro) respekterer ditt personvern. For at vi skal kunne behandle ditt garantikrav og kontakte deg ved en eventuell produkttilbakekalling, ber vi deg om å dele enkelte personopplysninger med oss, enten direkte eller gjennom den lokale Toro-bedriften eller -forhandleren.

Toros garantisystem finnes på vertsservere i USA, hvor personvernlovgivningen kanskje ikke gir samme beskyttelse som i ditt eget land.

VED Å DELE PERSONOPPLYSNINGENE DINE MED OSS SAMTYKKER DU I BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE SOM BESKREVET I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN.

Måten Toro bruker informasjon på
Toro kan bruke personopplysningene dine til å behandle garantikrav, til å kontakte deg ved en eventuell produkttilbakekalling og av andre hensyn som vi vil fortelle deg om. Toro kan dele opplysningene dine med Toros datterselskaper, forhandlere eller andre forretningspartnere i forbindelse med disse aktivitetene. Vi vil ikke selge personopplysningene dine til andre selskaper. Vi forbeholder oss retten til å oppgi personopplysninger for å etterkomme gjeldende lovgivning og på forespørsel fra relevante myndigheter, for å kunne drive systemene våre korrekt eller for vår egen eller andre brukeres beskyttelse.

Oppbevaring av personopplysninger
Vi vil oppbevare personopplysningene dine så lenge vi har behov for dem til formålene som de opprinnelig ble samlet inn for, eller av andre legitime hensyn (som f.eks. samsvar med regelverk), eller som påkrevd av gjeldende lovgivning.

Toros forpliktelser overfor sikkerheten til personopplysningene dine
Vi tar rimelige forholdsregler for å beskytte sikkerheten til personopplysningene dine. Vi setter også i verk tiltak for å opprettholde nøyaktigheten og den gjeldende statusen til personopplysningene dine.

Tilgang til og korrigering av personopplysningene dine
Hvis du vil sjekke eller korrigere personopplysningene dine, kan du ta kontakt med oss per e-post på legal@toro.com.

Australsk forbrukerlov

Australske kunder vil finne opplysninger angående australsk forbrukerlov enten inni boksen eller hos sin lokale Toro-forhandler.

Toros løfte – elektriske produkter

Full garanti i tre år for privat bruk i USA og Canada

Toro Company og datterselskapet, Toro Warranty Company, gir, i henhold til en avtale mellom dem, tre års garanti mot material- eller produksjonsfeil for dette produktet når det brukes til normal privat bruk.*

Hvis du mener at Toro-produktet ditt har en material- eller produksjonsfeil, hvis du har spørsmål eller problemer og før du returnerer dette produktet, kan du ringe gratis til:

Trimmere:	**Blåsere:**	**Snøfresere:**
1-800-237-2654 (USA) 1-800-248-3258 (Canada)	1-888-367-6631 (USA) -888-430-1687 (Canada)	1-800-808-2963 (USA) 1-800-808-3072 (Canada)

For å få et erstatningsprodukt eller en reparasjon, alt etter vårt forgodtbefinnende, må du returnere hele enheten til selgeren. Kunder i USA og Canada kan returnere produktet, med kjøpsbevis, til alle autoriserte serviceforhandlere. Kunder i USA kan også returnere produktet, med kjøpsbevis og forhåndsbetalt porto, til Toro Service Center, 5500 SE Delaware, Ankeny, IA 50021.

Denne garantien dekker bare produktmangler. **Verken Toro Company eller Toro Warranty Company er ansvarlig for indirekte, tilfeldige eller betingede skader i forbindelse med bruk av Toro-produkter som dekkes av denne garantien, inkludert eventuelle kostnader eller utgifter forbundet med bruk av reserveutstyr eller tjenester i perioder med feilfunksjon eller ikke-bruk i påvente av at reparasjoner skal foretas under denne garantien. Noen stater tillater ikke utelatelse av tilfeldige eller betingede skader, så ovennevnte utelatelser gjelder kanskje ikke for deg.** Denne garantien gir deg spesielle rettigheter i henhold til loven, og du kan kanskje også ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat.

Andre land enn USA og Canada

Kunder som har kjøpt Toro-produkter som er eksportert fra USA eller Canada, bør ta kontakt med sin Toro-distributør (forhandler) for å få garantipoliser for sitt land, sin provins eller sin delstat. Hvis du av en eller annen grunn er misfornøyd med tjenestene forhandleren din tilbyr eller har vanskeligheter med å skaffe informasjon om garantien, kan du ta kontakt med importøren av Toro-produktene. Hvis alt annet er resultatløst, kan du ta kontakt med Toro Warranty Company.

Australsk forbrukerlov

Australske kunder vil finne opplysninger angående australsk forbrukerlov enten inni boksen eller hos sin lokale Toro-forhandler.

* Privat bruk betyr bruk av produktet på samme tomt som hjemmet ditt.

Delenummer 374-0262 rev. F