Form No. 3368-384 Rev A

Kit de motor de recambio

Unidad de tracción Sand Pro 5020

Nº de modelo 120-3436

Instrucciones de instalación

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
Motor	1	
Manguera del limpiador de aire	1	Instale el kit.
Abrazadera	2	

Consulte el *Manual del operador* de Toro, el Manual de Mantenimiento Toro, y el Manual de Mantenimiento de Briggs & Stratton para obtener más información sobre el montaje y los ajustes del motor y sus componentes.

1. Retire el motor antiguo y desconecte la manguera del limpiador de aire.
2. Instale el motor nuevo con la manguera del filtro de aire nueva y 2 abrazaderas del kit, según se muestra en Figura 1.

Nota: Retire el conjunto del soplador, los muelles del regulador, el soporte del limpiador de aire y el volante del motor antiguo, e instálelos en el motor nuevo.




Figura 1

1. Abrazadera
2. Manguera del limpiador de aire
3. Motor
4. Soporte del limpiador de aire
5. Muelle del regulador (no se muestra su ubicación en el motor; consulte el manual del propietario del motor)

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registre su producto en www.Toro.com.

Traducción del original (ES)
Impreso en EE.UU.
Reservados todos los derechos