Form No. 3368-385 Rev A

Vaihtomoottorisarja

Sand Pro 5020 -ajoyksikkö

Mallinro: 120-3436

Asennusohjeet

Asennus

Irralliset osat


Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Moottori	1	
Ilmanpuhdistimen letku	1	Asenna sarja.
Letkunkiristin	2	

Toron *käyttöoppaassa*, Toron huolto-oppaassa ja Briggs and Strattonin huolto-oppaassa on lisätietoja moottorin ja sen osien vaihtamisesta ja säätämisestä.

1. Irrota vanha moottori ja ilmanpuhdistimen letku.
2. Asenna sarjaan sisältyvä uusi moottori, uusi ilmanpuhdistimen letku ja kaksi letkunkiristintä kuvan mukaan (Kuva 1).

Huomaa: Irrota tuulettimen kotelo, säätöjouset, ilmanpuhdistimen tukikannatin ja vauhtipyörä vanhasta moottorista ja asenna ne uuteen moottoriin.



Kuva 1

1. Letkunkiristin
2. Ilmanpuhdistimen letku
3. Moottori
4. Ilmanpuhdistimen tukikannatin
5. Säätöjousi (sijainti moottorissa ei näy kuvassa, katso moottorin omistajan käsikirja)

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
Painettu Yhdysvalloissa
Kaikki oikeudet pidätetään