Form No. 3368-389 Rev A

Motoronderhoudsset

Sand Pro 5020 tractie-eenheid

Modelnr.: 120-3436

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen


Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Motor	1	
Luchtfilterslang	1	De set monteren.
Slangklem	2	

Raadpleeg uw Toro *Gebruikershandleiding*, de Toro Onderhoudshandleiding, en de Briggs and Stratton Onderhoudshandleiding voor meer informatie over het vervangen en afstellen van de motor en de onderdelen ervan.

1. Verwijder de oude motor en koppel de luchtfilterslang af.
2. Monteer de nieuwe motor met een nieuwe luchtfilterslang en 2 slangklemmen uit de set, zoals afgebeeld in Figuur 1.

Opmerking: Verwijder de blazerbehuizing, de regelveren, de steunbeugel van het luchtfilter en het vliegwiel van de oude motor en plaats ze op de nieuwe motor.



Figuur 1

1. Slangklem
2. Luchtfilterslang
3. Motor
4. Steunbeugel luchtfilter
5. Regelveer (locatie op motor niet afgebeeld; raadpleeg de gebruikershandleiding van de motor).

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registreer uw product op www.Toro.com.

Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)
Gedrukt in de VS
Alle rechten voorbehouden