Form No. 3368-391 Rev A

Kit de manutenção do motor

Unidade de tracção Sand Pro 5020

Modelo nº 120-3436

Instruções de instalação

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quanti-dade	Utilização
Motor	1	
Tubo do filtro de ar	1	Instalação do kit.
Dispositivo de fixação de tubagem	2	

Consulte o *Manual do utilizador* Toro, o Manual de assistência Toro e o Manual de assistência Briggs and Stratton para mais informações sobre como reparar e ajustar o motor e respectivos componentes.

1. Remova o motor antigo e desligue o tubo do filtro de ar.
2. Instale o novo motor com um novo tubo do filtro de ar e 2 abraçadeiras do kit como se mostra em Figura 1.

Nota: Remova a caixa do soprador, molas do regulador, suporte de apoio do filtro de ar e extremidade do volante e instale-os no novo motor.




Figura 1

1. Dispositivo de fixação de tubagem
2. Tubo do filtro de ar
3. Motor
4. Apoio do suporte do filtro de ar
5. Molas do regulador (localização no motor não mostrada; consulte o manual do proprietário do motor)

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

Tradução do original (PT)
Impresso nos E.U.A.
Todos os direitos reservados