Form No. 3368-392 Rev A

Sats för motorservice

Sand Pro 5020-traktorenhet

Modellnr 120-3436

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar


Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Motor	1	Montera satsen.
Luftrenarslang	1	
Slangklämma	2	

Mer information om hur du byter ut och justerar motorn och dess delar finns i Toros *bruksanvisning*, Toros servicehandbok samt Briggs and Strattons servicehandbok.

1. Ta ut den gamla motorn och koppla från luftrenarslangen.
2. Montera den nya motorn med en ny luftrenarslang och två slangklämmor från satsen enligt Figur 1.

Obs: Ta bort fläkthuset, regulatorfjädrar, luftrenarens stödfäste och svänghjulet från den gamla motorn och montera dem på den nya motorn.



Figur 1

1. Slangklämma
2. Luftrenarslang
3. Motor
4. Luftrenarens stödfäste
5. Regulatorfjäder (placering i motorn visas ej; se motorns bruksanvisning)

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrera din produkt på www.Toro.com.

Översättning av originalet (SV)
Tryckt i USA
Med ensamrätt