FORM NO. 3315–937A


TORO®

MODEL NO. 30133–390001 & UP

PARTS CATALOG

32" RECYCLER® CUTTING UNIT

For Proline Wide Area Mowers



C–1049


CUTTING UNIT ASSEMBLY

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	67–6150	Cover (Incl. Ref.#2–7 & 27)	1
2	67–6170	Decal – 32"	1
3	74–2080	Decal – Proline	1
4	3256–24	Washer – Flat	1
5	62–6520	Knob – Cover	1
6	54–0910	Decal – Warning	1
7	32151–72	Ring – Retaining	1
8	74–0570	Guide – Belt	1
9	14–5079	Deck Assembly	1
10	3290–355	Pin – Cotter	4
11	67–6140	Rod – Support	2
12	42–6860	Decal – Height of Cut	1
13	66–1330	Decal – Caution	1
14	3296–29	Nut – Lock	9
15	67–5360	Decal – Shield Missing	1
16	80–2630	Kicker	4
17	92–5422	Discharge Cover Assembly	1
18	66–1340	Decal – Danger	1

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
19	32153–2	Nut – Lock	1
20	28–8010	Spring	1
21	54–9220	Decal	1
22	44–5930	Deflector Ass'y (Incl. Ref.#21)	1
23	28–7350	Post – Pivot Deflector	1
24	322–4	Screw – Hex. Hd. Cap	16
25	66–6380	Decal – Danger	1
26	3234–29	Screw – Hex. Hd. Flange	2
27	67–6180	Strip – Magnetic	1
28	3290–496	Nut – Clinch	2
30	92–5419	Ring – Deck	4
32	3256–23	Washer	2
33	322–11	Screw – Hex. Hd.	1
34	28–8130	Pin – Chute	1
35	28–8070	Lanyard	1
37	3256–49	Washer – Flat	1
38	3290–282	Rivet – Pop	2

© The TORO Company –1993
All Rights Reserved

TPS




C–1050

DRIVE SPINDLE ASSEMBLY

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	302–2	Fitting – Grease	1
2	32146–20	Nut – Lock	1
3	7–4150	Washer	1
4	74–0580	Pulley	1
5	67–6920	"V"Belt – Deck Drive	1
6	251–257	Bearing	2
7	67–6070	Spacer	1
8	322–4	Screw – Hex. Hd.	8
9	67–6060	Housing – Spindle	1

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
10	3296–29	Nut – Lock	8
11	67–6080	Spacer	1
12	92–5763	Shaft – Spindle	1
13	80–4430	Blade	1
14	7–3522	Cup – Anti Scalp	1
15	3253–23	Washer – Lock	1
16	51–4060	Screw – Hex. Hd.	1
17	82–4770	Spacer	1



T–0997

CARRIER FRAME ASSEMBLY

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	32151–91	Ring – Retaining	2
2	3–6781	Washer – Flat	6
3	74–0330	Pad – Rubber	4
4	3269–24	Rivet – Pop	16
5	256–156	Bushing	2
6	74–0290	Spring – Compression	2
7	41–8440	Washer – Flat	2
8	3218–5	Nut	4
9	74–0310	Shaft – Adjusting	2
10	3296–45	Nut – Lock	2
11	32128–23	Nut – Flange Lock	6
12	3234–6	Screw – Hex. Hd. Flange	6
13	74–0080	Carrier Frame Assembly (Incl. Ref. #3, 4, 14 & 16)	1

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
14	28–9290	Bushing	4
15	302–11	Fitting – Grease	2
16	302–5	Fitting – Grease	2
17	67–6570	Spacer – Wheel	4
18	62–5580	Bushing	4
19	32153–5	Nut	2
20	74–0270	Fork – Castor	2
21	325–18	Screw – Hex. Hd. Cap	2
22	63–8580	Roller – Bearing	2
23	67–6220	Spanner	2
24	63–8400	Wheel Assembly – Castor (Incl. Ref. #15,18, & 22)	2

TORO PART NUMBER INDEX

Part No.	Description	Pg. No.	Ref. No.	Qty.
3–6781	Washer – Flat	3	2	6
7–3522	Cup – Anti Scalp	2	14	1
7–4150	Washer	2	3	1
14–5079	Deck Assembly	1	9	1
28–7350	Post – Pivot Deflector	1	23	1
28–8010	Spring	1	20	1
28–8070	Lanyard	1	35	1
28–8130	Pin – Chute	1	34	1
28–9290	Bushing	3	14	4
41–8440	Washer – Flat	3	7	2
42–6860	Decal – Height of Cut	1	12	1
44–5930	Deflector Ass'y	1	22	1
51–4060	Screw – Hex. Hd.	2	16	1
54–0910	Decal – Warning	1	6	1
54–9220	Decal	1	21	1
62–5580	Bushing	3	18	4
62–6520	Knob – Cover	1	5	1
63–8400	Wheel Assembly – Castor	3	24	2
63–8580	Roller – Bearing	3	22	2
66–1330	Decal – Caution	1	13	1
66–1340	Decal – Danger	1	18	1
66–6380	Decal – Danger	1	25	1
67–5360	Decal – Shield Missing	1	15	1
67–6060	Housing – Spindle	2	9	1
67–6070	Spacer	2	7	1
67–6080	Spacer	2	11	1
67–6140	Rod – Support	1	11	2
67–6150	Cover	1	1	1
67–6170	Decal – 32"	1	2	1
67–6180	Strip – Magnetic	1	27	1
67–6220	Spanner	3	23	2
67–6570	Spacer – Wheel	3	17	4
67–6920	VBelt – Deck Drive	2	5	1
74–0080	Carrier Frame Assembly	3	13	1
74–0270	Fork – Castor	3	20	2
74–0290	Spring – Compression	3	6	2
74–0310	Shaft – Adjusting	3	9	2
74–0330	Pad – Rubber	3	3	4
74–0570	Guide – Belt	1	8	1
74–0580	Pulley	2	4	1
74–2080	Decal – Proline	1	3	1
80–2630	Kicker	1	16	4
80–4430	Blade	2	13	1
82–4750	Spacer	2	17	1
92–5419	Ring – Deck	1	30	4
92–5422	Discharge Cover Assembly	1	17	1
92–5763	Shaft – Spindle	2	12	1
251–257	Bearing	2	6	2
256–156	Bushing	3	5	2
302–2	Fitting – Grease	2	1	1
302–5	Fitting – Grease	3	16	2
302–11	Fitting – Grease	3	15	2
322–4	Screw – Hex. Hd.	2	8	8
322–4	Screw – Hex. Hd. Cap	1	24	16
322–11	Screw – Hex. Hd.	1	33	1
325–18	Screw – Hex. Hd. Cap	3	21	2
3218–5	Nut	3	8	4
3234–6	Screw – Hex. Hd. Flange	3	12	6
3234–29	Screw – Hex. Hd. Flange	1	26	2
3253–23	Washer – Lock	2	15	1
3256–23	Washer	1	32	2
3256–24	Washer – Flat	1	4	1
3256–49	Washer – Flat	1	37	1
3269–24	Rivet – Pop	3	4	16
3290–282	Rivet – Pop	1	38	1
3290–355	Pin – Cotter	1	10	4
3290–496	Nut – Clinch	1	28	2
3296–29	Nut – Lock	2	10	8
3296–29	Nut – Lock	1	14	9
3296–45	Nut – Lock	3	10	2
32128–23	Nut – Flange Lock	3	11	6
32146–20	Nut – Lock	2	2	1
32151–72	Ring – Retaining	1	7	1
32151–91	Ring – Retaining	3	1	2
32153–2	Nut – Lock	1	19	1
32153–5	Nut	3	19	2

*Not Illustrated