



Kit de combustible

Cortacésped rotativo Groundsmaster® Serie 4000

Nº de modelo 139-1000

Instrucciones de instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
1	No se necesitan piezas	–	Pida el soporte del radiador.
2	No se necesitan piezas	–	Prepare la máquina.
3	No se necesitan piezas	–	Retire el soporte existente.
4	Enfriador de combustible Abrazadera Perno (1/4" x 5/8") Soporte del enfriador de combustible Manguera (larga) Manguera (corta) Espuma (corta) Espuma (larga) Abrazadera a presión	1 2 1 1 1 2 2 2	Conecte las mangueras al enfriador de combustible.
5	Abrazadera sínfín Perno de cuello cuadrado (1/4" x 3/4") Tuerca (1/4") Anillo de goma	2 4 4 2	Instale el enfriador de combustible.

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.



1

Pedido del soporte del radiador

No se necesitan piezas

Procedimiento

Nota: Las máquinas del año 2019 y posteriores tienen orificios existentes en el soporte del radiador.

1. Compruebe si su máquina tiene orificios existentes en el soporte del radiador (Figura 1).
2. Si su máquina no tiene taladros existentes, pida un soporte del radiador, Pieza N° 139-0952-03, a su distribuidor autorizado Toro.




Figura 1
Vista frontal

g287431

1. Compruebe la presencia de los orificios 2. Parachoques trasero

2

Preparación de la máquina

No se necesitan piezas

Procedimiento

Realice el procedimiento siguiente para preparar la máquina para la instalación de este kit.

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada, desengrane la TDF y ponga el freno de estacionamiento.
2. Gire el interruptor a la posición de DESCONECTADO, retire la llave y espere a que se detenga todo movimiento antes de abandonar el puesto del operador.
3. Repare cualquier zona dobrada o dañada de la máquina y reponga cualquier pieza que falte.
4. Limpie cualquier residuo de la máquina para facilitar la instalación.

⚠ ADVERTENCIA

La exposición a los vapores del combustible a largo plazo puede causar lesiones y enfermedades graves.

- **Evite la respiración prolongada de los vapores.**
- **Mantenga la cara alejada de la boquilla y de la abertura del depósito de combustible o acondicionador.**
- **Mantenga alejada la gasolina de los ojos y la piel.**

▲ ADVERTENCIA

En ciertas condiciones, el combustible es extremadamente inflamable y altamente explosivo. Un incendio o una explosión provocados por el combustible puede causarle quemaduras a usted y a otras personas así como daños materiales.

- Limpie cualquier combustible derramado.
- No llene nunca el depósito de combustible dentro de un espacio cerrado.
- No fume nunca mientras maneja el combustible, y aléjese de llamas desnudas o lugares donde los vapores del combustible pueden incendiarse con una chispa.

3

Retirada del soporte y la manguera de combustible existentes

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Retire la manguera de combustible existente indicada en la [Figura 2](#).




Figura 2

1. Manguera de combustible existente

Nota: Los pasos siguientes son solamente para máquinas que no tengan orificios existentes en el soporte del radiador. Consulte la [Figura 1](#) para localizar los orificios existentes.

2. Retire el soporte del radiador, situado encima del radiador ([Figura 3](#)).

4

Conexión de las mangueras al enfriador de combustible

Piezas necesarias en este paso:

1	Enfriador de combustible
2	Abrazadera
	Perno ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ")
1	Soporte del enfriador de combustible
1	Manguera (larga)
1	Manguera (corta)
2	Espuma (corta)
2	Espuma (larga)
2	Abrazadera a presión




Figura 3

g287454

- 1. Tuerca
 - 2. Soporte del radiador
 - 3. Perno
-
- 3. Retire los 2 pernos de cada lado del radiador ([Figura 3](#)).
 - 4. Retire los 3 pernos de la parte inferior del radiador en cada lado ([Figura 3](#)).
 - 5. Levante el radiador lo suficiente para poder retirar el soporte del radiador existente (sin orificios existentes). Consulte la [Figura 1](#) para localizar los orificios existentes.
 - 6. Deslice el soporte del radiador hacia fuera, hacia la parte trasera de la máquina.
 - 7. Levante el radiador, deslice el soporte nuevo del radiador por debajo del radiador y sujételo con los pernos que retiró en la [Figura 3](#).

Procedimiento

1. Coloque una abrazadera a presión en el extremo de cada manguera ([Figura 4](#)).
2. Coloque una abrazadera sobre el extremo de cada manguera ([Figura 4](#)).
3. Conecte los extremos de las mangueras al enfriador de combustible y sujételos con las abrazaderas.
4. Sujete el enfriador de combustible al soporte del enfriador de combustible con 4 pernos ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ "), como se muestra en la [Figura 4](#).
5. Retire el papel protector de las piezas de espuma y sujételos al soporte del enfriador de combustible ([Figura 4](#)).




Figura 4

g287327

- | | |
|---|---|
| 1. Manguera larga | 6. Perno ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ") |
| 2. Espuma (corta) | 7. Abrazadera |
| 3. Espuma (larga) | 8. Abrazadera a presión |
| 4. Soporte del enfriador de combustible | 9. Manguera corta |
| 5. Enfriador de combustible | |




Figura 5

g287430

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Enfriador de combustible ensamblado | 4. Manguera corta |
| 2. Manguera larga | 5. Anillo de goma |
| 3. Tuerca | 6. Perno de cuello cuadrado |

1. Pase las mangueras por los anillos de goma (Figura 5).
2. Enrute las mangueras por el lado del motor, lejos de cualquier punto de aprisionamiento o zona caliente.

Nota: Asegúrese de que las mangueras de combustible no están en contacto con las piezas calientes, móviles o afiladas de la máquina.

3. Sujete la manguera corta al conector del filtro de combustible con una abrazadera sinfín, y la manguera larga al conector del depósito de combustible con una abrazadera sinfín (Figura 6).

5

Instalación del enfriador de combustible

Piezas necesarias en este paso:

2	Abrazadera sinfín
4	Perno de cuello cuadrado ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ")
4	Tuerca (1/4")
2	Anillo de goma

Procedimiento

1. Instale los anillos de goma en el soporte del radiador (Figura 5).




Figura 6

g287432

1. Abrazadera sinfín
 2. Manguera larga
 3. Manguera corta
 5. Cierre el capó y compruebe la junta alrededor del radiador. Asegúrese de que la junta toca el bastidor alrededor del radiador.

Importante: Asegúrese de que el capó se abre y se cierra sin entrar en contacto con el enfriador de combustible.

 6. Ponga la máquina en marcha y compruebe que no hay fugas. Asegúrese de que las abrazaderas están bien apretadas.
 7. Despues de 50 horas de operación, apriete las abrazaderas.

Notas:



Count on it.