


TORO®**スパイカ****Sand Pro®/Infield Pro® 3040 および 5040 トラクションユニット用****モデル番号 08755—シリアル番号 260000001 以上****取り付け要領**

はじめに

この説明書を読んで製品の運転方法や整備方法を十分に理解し、他人に迷惑の掛からないまた適切な方法でご使用ください。この製品を適切かつ安全に使用するのはお客様の責任です。

安全上の注意事項、取扱い説明書、アクセサリについての資料、代理店の検索、製品のご登録などについては www.Toro.com へ。

整備について、またToro純正部品についてなど、分からることはお気軽に弊社代理店またはToroカスタマーサービスにおたずねください。お問い合わせの際には、必ず製品のモデル番号とシリアル番号をお知らせください。**図 1** にモデル番号とシリアル番号の表示位置を示します。いまのうちに番号をメモしておきましょう。

**図 1**

g353404

- モデル番号とシリアル番号の表示場所

モデル番号 _____

シリアル番号 _____

この説明書では、危険についての注意を促すための警告記号**図 2**を使用しております。これらは死亡事故を含む重大な人身事故を防止するための注意ですから、必ずお守りください。



g000502

図 2
危険警告記号


この他に2つの言葉で注意を促しています。重要「重要」は製品の構造などについての注意点を、注はその他の注意点を表しています。

このアタッチメントを取り付けて操作する前に、安全情報に関する操作マニュアルを参照してください。

安全について 安全ラベルと指示ラベル



セーフティラベルや指示は危険な個所のオペレーターから見やすい部分に貼付してあります。破損したりはがれたりした場合は新しいラベルを貼り直してください。

**106-5517**

decal106-5517

- 警告高温部に触れないこと。



取り付け

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

手順	内容	数量	用途
1	スパイカーセンブリ	1	スパイカを取り付けます。
2	必要なパーツはありません。	-	リンクアセンブリの調整を行います。
3	必要なパーツはありません。	-	組み立てを完了します。

牽引性能を高めるために、マシン前面にウェイトキット(100-6442)を追加できます。

注 マシンにフロントリフトまたはプラウアタッチメントが取り付けられている場合は、物理的に干渉するためウェイトキットは取付られません。

1

スパイカを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1 スパイカーセンブリ




図 3

g003781

手順

注 前後左右は運転位置からみた方向です。

- 機体後部についているアタッチメントをすべて外す。
- トラクションユニットを後退させてアタッチメントのアダプタの正面に停車する。トラクションユニットのアダプタを下降させる。

注 ロックレバーが車体後ろから見て左側解除位置にセットされていることを確認する図3。

- アタッチメントアダプタ
- ロックレバー
- トラクションユニットのアダプタを上昇させてアタッチメントアダプタに嵌め合わせる。
- ロックレバーを右側に倒して、アダプタ同士をロックする。

2


リンクアセンブリを調整する

必要なパーツはありません。

手順

1. アタッチメントをトラクションユニットに固定した状態で、上昇させる。
2. 図4に示すように、上面のワッシャからアタッチメントアダプタのリンクアセンブリのスペーサまでの距離を測る。

重要 ワッシャとショルダ肩とのすき間が
1.5-2.2 mm あれば適正です。



g353403

- 図4
- | | |
|-----------|--------------------|
| 1. 調整ナット | 3. 1.5-2.0 mm のすき間 |
| 2. ジャムナット | |

3

組み立てを完了する

必要なパーツはありません。

手順

仕上げグレーダの使用を始める前に、以下の資料をご覧になり、閲覧後は適切な場所に保管してください

- パーツカタログ
- 取り付け手順書

運転操作

スパイカの点検と清掃

スパイキング作業が終了したら、機体を十分に清掃してください。この装置は砂地で使用することを目的としたものですが、砂は極めて研削性の高い物質ですから、作業後はなるべく完全に砂を落としておくことが大切です。作業ごとに洗車すれば砂が乾いてこびりついてしまう前、通常のホース洗浄で十分にきれいになります。

重要圧力洗浄機での洗浄はしないでください強い水圧によって砂粒などが機械の内部に押し込まれ、異常な摩耗が発生する可能性があります。

注アタッチメントのアダプタがトラクションユニットのアダプタに引っかかってしまった時は、バールやドライバーなどをスロットに差し込んで外してください。




図 5

1. スロット

ヒント

- 実際にスパイキング作業を行う前に、広い場所で練習してください。走行、停止、アタッチメントの上昇と下降、そしてスパイキングの練習をしてください。このトレーニング期間を通して、スパイカのパフォーマンスに慣れることができます。
- スパイキングは直線状に行ってください。スパイキングしながらの旋回は控えてください。
- 走行速度は低速で、一定に維持するのが均一なスパイキングのコツです。
- グリーンのエッジまで来たらスパイカを上昇させ、その後に旋回や停止を行ってください。旋回する時は、スパイカを完全に上昇させてください。スプリンクラーやマーカーなどの障害物の有無を最初に確認してください。スパイキングによって破壊されたり、スパイカが破損したりする原因となります。
- スパイカの食い込み深さは昇降バルブで調整します。スパイカについている深さゲージを見ながら調整してください。
- 深さ調整用の可変オリフィスキットが発売されています。

保守

アタッチメントアダプタのグリスアップ

アタッチメント側のアダプタのロックレバーの動きが悪くなってきたら、図6に示す部分に薄くグリスを塗ってください。




図 6

G003731

g003731

圧縮スプリングとボールジョイントの調整

スプリングとボールジョイントは出荷時に調整済みです。パーツや機器を取り外したり新たに取り付けたりした場合には、図7に示すようにスプリングとボールジョイントの長さを調整してください。




図 7

1. 10.110.4 cm

2. 44.23 cm

g556173

メモ

メモ



Count on it.