



8 & 11枚刃 7インチ・リール DPA
カッティングユニット

Reelmaster® 5510 & 5610 トラクションユニット用

Model No. 03681—Serial No. 260000001 and Up

Model No. 03682—Serial No. 260000001 and Up

はじめに

この説明書を読んで製品の運転方法や整備方法を十分に理解し、他人に迷惑の掛からない、そして適切な方法でご使用ください。この製品を適切かつ安全に使用するのはお客様の責任です。

弊社のウェブサイトwww.Toro.comで製品やアクセサリ情報の閲覧、代理店についての情報閲覧、お買い上げ製品の登録などを行っていただくことができます。

整備について、また純正部品についてなど、分からないことはお気軽に弊社代理店またはカスタマー・サービスにおたずねください。お問い合わせの際には、必ず製品のモデル番号とシリアル番号をお知らせください。モデル番号とシリアル番号を刻印した銘板の取り付け位置は図1の通りです。いまのうちに番号をメモしておきましょう。




図1

1. 銘板取り付け位置



図2

1. 危険警告記号

この他に2つの言葉で注意を促しています。 **重要** は製品の構造などについての注意点を、**注：**はそのほかの注意点を表しています。

もくじ

	ページ
はじめに	2
安全	3
安全ラベルと指示ラベル	3
組み立て	4
確認	4
カッティングユニットのキックスタンド	4
後シールドを調整する	5
カウンタ・ウェイトを取り付ける	7
製品の概要	7
仕様	7
カッティングユニット用のアクセサリとキット (パーツカタログでパーツ番号をご確認ください。)	8
運転操作	9
調整	9
刈高チャートで使用している用語の解説	10
刈高チャート	12
保守	15
潤滑	15
リール・ベアリングの調整	15
ベッド・バーの整備	16
Toro 一般業務用機器の品質保証	17

モデル番号：	_____
シリアル番号：	_____

この説明書では、危険についての注意を促すための警告記号を使用しております(図2)。死亡事故を含む重大な人身事故を防止するための注意ですから必ずお守りください。

この他に2つの言葉で注意を促しています。
重要 は製品の構造などについての注意点を、
注：はそのほかの注意点を表しています。

安全


危険防止や安全管理は、機械の運転、輸送、整備、保管に関わる人々全員の正しい意識、配慮、訓練にかかっています。不適切な使い方をしたり手入れを怠ったりすると、死亡や負傷などの人身事故につながります。事故を防止するため、以下に示す安全上の注意を必ずお守りください

- カッティングユニットをお使いになる前にトラクションユニットのマニュアルもよくお読みになり、内容をよく理解してください。使い方を守ってください。
- このカッティングユニットをお使いになる前にこのマニュアルをよくお読みになり、内容をよく理解してください。使い方を守ってください。
- 絶対に、カッティングユニットを子供に触らせないでください。大人であっても適切な訓練を受けていない人には、トラクションユニットの運転やカッティングユニットの操作をさせないでください。このマニュアルを読み、内容をきちんと理解した人のみが取り扱ってください。
- アルコールや薬物を摂取した状態で運転や操作を行うことは避けてください。
- ガードなどの安全装置は必ず所定の場所に取り付けて使用してください。安全カバーや安全装置が破損したり、ステッカーの字がよめなくなったりした場合には、機械を使用する前に修理や交換を行ってください。また、常に機械全体の安全を心掛け、ボルト、ナット、ネジ類が十分に締まっているかを確認してください。
- 作業には頑丈な靴を着用してください。サンダルやテニスシューズ、スニーカーやショーツでの作業は避けてください。また、だぶついた衣類は機械にからみつく危険がありますから着用しないでください。作業には、必ず長ズボンと頑丈な靴を着用してください。安全メガネ、安全靴、およびヘルメットの着用をおすすめします。地域によってはこれらの着用が義務付けられています。
- 作業場所をよく確認し、リールにはね飛ばされる危険のあるものはすべて取り除いてください。作業場所から人を十分に遠ざけてください。
- カッティングユニットが硬いものに当たったり、異常な振動をしたりした場合は、すぐに作業を停止し、エンジンを止めてください。機体や部品に損傷が発生していないか点検してください。損傷や異常があれば修理を行い、それまでは作業を再開しないでください。
- 機械から離れる前に、必ずカッティングユニットを地面に降下させ、キーを抜き取ってください。
- ボルト、ナット、ネジ類は十分に締めつけ、常にカッティングユニットの安全を心掛けてください。
- 整備・調整・格納作業の前には、エンジンが不意に作動することのないよう、必ずキーを抜き取っておいてください。
- このマニュアルに記載されている以外の保守整備作業は行わないでください。大がかりな修理が必要になった時や補助が必要な時は、Toro 正規代理店にご相談ください。
- Toro製品をToro製品として維持し、いつも最高の性能を発揮できるよう、必ず Toro の純正部品をご使用ください。他社の部品やアクセサリは絶対にご使用にならないでください。必ずToroの商標を確かめてご購入ください。他社の部品やアクセサリを使用すると Toro 社の製品保証が適用されなくなる場合があります。

安全ラベルと指示ラベル



危険な部分の近くには、見やすい位置に安全ラベルや指示ラベルを貼付しています。破損したりはがれたりした場合は新しいラベルを貼付してください。



93-6688

- 警告：整備作業前にマニュアルの説明をよく読むこと。
- 手や足の切断の危険：エンジンを止め、各部が完全に停止するまで待つこと。

組み立て

注：前後左右は運転位置からみた方向です。

付属部品表 チャート

注：組み立てに必要な部品がそろっているか以下の表で確認してください。

手順	名称	数量	用途
1	カッティングユニット	1	カッティングユニットを取り付けます。
2	必要なパーツはありません	-	カッティングユニットを立てるときにはキックスタンドを使用します。
3	必要なパーツはありません	-	後シールドを調整します。
4	必要なパーツはありません	-	カウンタ・ウェイトを取り付けます。

書類等およびその他のパート

名称	数量	用途
パーティカタログ オペレーターズマニュアル 認証証明書	1 1 1	以下の文書をよく読み、適切な場所に保管してください。

注：前後左右は運転位置からみた方向です。

1 確認

このステップに必要なパート： カッティングユニット

カッティングユニットの梱包を解いたら、以下のことを確認してください：

1. リールの両側にグリスが付いていることを確認する。リール ベアリングとリール シャフトのスプラインに目で見てはっきりグリスが確認できることが必要。
2. ボルト ナット類にゆるみがないか点検する。
3. キャリア フレームのサスペンションに噛み込みや引っ掛かりがないか点検する。

2 カッティングユニットのキックスタンド

必要なパートはありません

手順

ベッドナイフやリールを見るためにカッティングユニットを立てる場合には、ベッドバー調整ネジのナットが床面に接触しないように、カッティングユニットの後ろ側についているキックスタンド（スタンドはトラクションユニットの付属品です）で支えるようにしてください（図 2）。




図 3

1. カッティングユニットのキックスタンド

3 後シールドを調整する

必要なパーツはありません

手順

ほとんどの場合、後シールドは閉じておく（刈りカスを前に排出する）のがベストです。濡れ芝などのように草が非常に重い時はシールドを開ける方が良い場合もあります。

1. 後シールド（図 4）を開けるには、シールドを左サイドプレートに固定しているキャップスクリュをゆるめ、シールドを開位置にセットし、キャップスクリュを元のよう締めてください。




図 4

1. 後シールド
2. キャップスクリュ

4 カウンタ・ウェイトを取り付ける

必要なパーツはありません

手順

どのカッティングユニットも、カウンタ・ウェイトをカッティングユニットの左側に取り付けて出荷しています。下の図で、リール・モータとカウンタ・バランスとの位置関係を確認してください。




図 4

A=モータ

B=ウェイト

1. 2 番、4 番、6 番カッティングユニットでは、カウンタ・ウェイトをカッティングユニットの左側に固定しているキャップスクリュ(2 本)を取る。カウンタ・ウェイトを取り外す（図6）。




図 6

1. カウンタ・ウェイト
2. カッティングユニット右側のペアリング・ハウジングについているプラスチック製のプラグを外す(図7)。
3. 右サイド・プレートからキャップスクリュ(2本)を抜く。(図7)




図 7

1. プラスチック製プラグ
2. キャップスクリュ(2本)
4. 先ほど取り外したキャップスクリュ2本を使って、カッティングユニット右側にカウンタ・ウェイトを取り付ける。
5. カッティングユニットの左側サイド・プレートに、リール・モータ取り付け用のキャップスクリュ2本を仮止めする(図7)。

仕様

主な仕様

トラクタ	Reelmaster® 5510 & 5610 トラクションユニット用カッティングユニット
刈高	ユニット左右にある垂直ねじによって前ローラを上下させて刈高を調整し、ロック・ネジで固定する。
刈高調整範囲	作業台で設定した場合の標準的な刈高範囲は 0.250 インチ (3 mm) から 1.00 インチ (25 mm)；高刈りキットを取り付けた場合の刈高範囲は 1.00 インチ (25 mm) から 1.50 インチ (51 mm) である。実効刈高はターフのコンディション、ベッドナイフの種類、ローラの種類、装着しているアタッチメントなどによって変化する。
リール溶接部	リールの大きさは直径 18 cm, 長さ 56 cm。高張力低合金鋼製の刃に硬化処理と耐衝撃処理を行っている。
リール・ベアリング	2トラック式自動整列ボール・ベアリングをリール・シャフトの各端に押し嵌めしている。
動力アタッチメント	カッティングユニットへのリール・モータの取り付けはクイック着脱方式を採用している。カッティングユニットは左右どちら側からでも駆動可能。
フレーム	アルミ・ダイキャスト製のクロス・メンバーにアルミ・ダイキャスト製のサイド・プレートを 3 本のボルトで固定している。
ローラ	前ローラは直径 76 mm, プラスチック製の溝付きローラである。後ローラは直径 76 mm, スチール製のフル・ローラである。
ベッドナイフ	ベッドナイフは高炭素鋼製片刃であり、フライス仕上げの鋳鉄製ベッドバーに8本のネジで装着する。Edge Max® ベッドナイフを標準仕様とする。
ベッドナイフの調整	左右のネジにより、リールに対して相対移動させる；ネジを1ノッチ回転させることにより、ベッドナイフが、0.0229 mm 移動する。
グラス・シールド	後シールドは調整式であり、ぬれた芝草を刈る場合に刈りかすを排出しやすくなるために、オプションとしてカット・オフ・バーの取り付けが可能である。
カウンタウェイト	鋳鉄製のウェイトをリール駆動モータと反対側に取り付ける。
リールの最高速度	1650 rpm
ウェイト	8枚刃：67 kg 11枚刃：69 kg

カッティングユニット用アクセサリ とキット (パーティカタログでパーティ番号をご確認ください)。

注: 特に明記しない限り、どのアクセサリもカッティングユニット1台あたりに1つ必要です。

集草箱キット: カッティングユニットに取り付けて刈りかすを収集します。

後部昇降シリンド・キット 1 トラクタにつき 1 キット; カッティングユニットに集草箱を取り付けた場合に必要です。集草箱がトラクタのフレームに当たらないように後部のカッティングユニット 2 台の上昇高さを制限します。

後ローラ・ブラシ・キット: 後ローラの表面に密着して高速度で回転し、ローラについていた刈りかすをきれいに落として刈高のムラをなくし、また刈りかすが塊になって見栄えを悪くするのを防止します。これにより、刈った後の見栄えが改善します。

グルーマ・キット: 前ローラの直後に取り付ける回転式のブレードで、ローラに踏まれた芝草を、刈り込む直前に立たせるので芝目を減らすためには最高のキットです。また、芝草についていた露を払い落としてカットの質を向上させ、塊をつくりにくくし、地際部分を開くので、刈りかすが芝生の内部まで落ち込んできれいな刈り跡を作ります。全体として刈りの質を高めつつ芝草の健康を高め、刈り込み後の見栄えが向上します。

ブルーマ・キット: らせん状のグルーマ用刃にたくさんのブラシ毛を編み込んだ構造をしており、グルーマの効果をアップさせます。グルーマの全幅にわたって「ホウキ掛け」を行うことによってグルーマの性能を高めるとともに、地際部を開いて刈りかすを目立ちにくくします。グルーマとブルーマをコンビで使っていただくことによりカットの質および刈り込み後の見栄えが大きく向上し、よりコンスタントなプレーイング・コンディションとなります。

コーム/スクラーパ・キット: 前ローラの直後に取り付ける固定式のブレードで、ローラに踏まれた芝草を、刈り込む直前に立たせることにより芝目を減らし、ターフがスポンジ状になるのを防止します。このキットには、溝付きローラ用のスクラーパが付属しています。

高刈リキット: 前ローラのブラケットが新しくなり、後ローラ部にスペーサを使うようにしたことにより、25 mm 以上の刈高で刈ることができるようにになっています。また、この新しい前ローラ・ブラケットの採用により、前ローラの位置がカッティングユニットのかなり前になり、そのため刈り込み後の見栄えが向上しています。

ショルダ・ローラ: 暖地型の芝草 (バミューダ、ゾイシア、パスパラムなど) で、オーバーラップ・マークができる場合に有効です。

カラー・キット (ローラ 1 本に 6 個必要): 暖地型の芝草 (バミューダ、ゾイシア、パスパラムなど) で、オーバーラップ・マークができる場合に有効です。通常の溝付きローラに取り付けて使用しますが、ショルダ・ローラよりもあたりが軟らかいのが特長です。

短い後ローラ: 寒地型の芝草 (ベント、ブルーグラス、ライグラスなど) で、ダブル・ローラ・マークができる場合に有効です。

前用フル・ローラ: よりはっきりとしたストライプを作りたい (同じ方向に繰り返し刈る) 場合に有効ですが、実効刈高がわずかに高くなりカットのクオリティがわずかに下がります。

スクラーパ (溝付き用、ショルダ用、後ローラ用、フル・ローラ (前) 用): オプション・ローラのどれにでも取り付けられる固定式のスクラーパで、ローラについていた刈りかすを搔き落とすことによって一定の刈高でのカットを行います。

運転操作

注：前後左右は運転位置からみた方向です。

調整

リールと下刃の調整を行う

リールと下刃の調整は、ユニット上面にあるベッド・バー調整ネジで行います。

- ユニットを水平で平らな作業台の上に置く。ベッド・バー調整ネジを左に回して、リールと下刃の接触を完全になくす（図 8）。




図 8

1. ベッド・バー調整ネジ

- ユニットを後ろに傾け、キックスタンドで支えてベッドナイフとリールが見えるようにする。

重要 ユニット左右についているベッドバー調整ネジのナットが床に当たっていないことを確認する（図 2）。

- リールの左右いずれかの端を選び、リールと下刃の間に、長く切った新聞紙片を差し入れる（図 9）。リールをゆっくり前回転させながら下刃調整ネジ（図 8）を締め（新聞紙を入れた側の調整ネジを、1目盛りづつゆっくりと）、新聞紙を前から（ベッドナイフの上面に平行に）入れると軽く挟まれる程度に調整する。新聞紙を引き抜くのに軽い力が必要な程度でよい。

注：調整ネジを1目盛り締めるごとに、下刃は 0.023 mm 動きます（リールに近づきます）。調整ネジを締めすぎないように注意してください。




図 9

- この作業をリールの反対側の端でも行い、新聞紙で確認して必要に応じて調整する。
- 両側とも調整ができたら最終確認を行う：紙片をリールの前から差し込んだ時にははさむだけ、下から差し込むと切れるのが適切な調整である（図 9）。リールと下刃のごくわずかの接触で紙が切れなければいけない。接触を強くしないと切れない（リールが新聞紙を強く挟み込まないと切れない）場合には、鋭利な刃先を取り戻して精密なカットができるようにバックラップか研磨を行うことが必要である（Toroリール・モアとロータリー・モアのための研磨マニュアル Form No. 80-300PT を参照）。

後ローラを調整する

- 希望の刃高範囲に必要な数のスペーサを刃高チャートで確認し、スペーサをサイド・プレートの取り付けフランジ（図10）の下に入れて、後ローラのブラケットの位置を正しくセットする（図10）。





図 10

- スペーサ
- ローラ・ブラケット
- サイド・プレートの取り付けフランジ

- カッティングユニットの後部を持ち上げてベッドナイフの下に角材などの枕を置く。
- 各ローラ・ブラケットとスペーサをそれぞれのサイドプレート取り付けフランジに固定しているナット2個を外す。

4. サイドプレート取り付けフランジとスペーサから、ローラとボルトを外す。
5. スペーサを、ローラ・ブラケットの上にしてボルトに通す。
6. ローラ・ブラケットと2枚のスペーサとを、サイドプレート取り付けフランジの下側に、ボルトで取り付ける。
7. ベッドナイフとリールの調整を確認する。カッティングユニットを立てて、前ローラと後ローラ、およびベッドナイフが見えるようにする。

注：リールと後ローラとの平行関係は、カッティングユニット全体の組み立て精度により保証されていますから、調整は不要です。ごくわずかの狂いの調整は以下の方法により可能です：カッティングユニットを定盤の上に載せ、サイドプレート固定キャップスクリュをゆるめる（図11）。きちんと調整してキャップスクリュを締め付ける。キャップスクリュを 27~33 ft-lb (3.7~4.5 kg.m) にトルク締めする。



1. サイド・プレートの取り付けキャップスクリュ

刈高チャートで使用している用語の解説

刈高の設定

希望の刈高に合わせること。

刈り込みの「強さ」

カッティングユニットの「強さ」あるいは「きつさ」は、刈り上がりに大きな影響を与えます。この強さ或いは「きつさ」とは、ベッドナイフと地表とがなす角度のことを言います（図11）。

この角度を何度にセットするのが一番よいかは、ターフのコンディションによって、また、どのような刈り上がりを希望するかによって異なってきます。使っていくうちにベストの設定がわかるようになります。また、ターフのコンディションはシーズンを通じて変化しますから、それに応じて調整してゆくことができます。

一般的に、暖地型の芝草（バミューダ、パスパラム、ゾイシアなど）には、弱い～普通程度の設定が適しており、寒地型の芝草（ペント、ブルーグラス、ライグラスなど）には、普通～きつめの設定が適しています。きつい設定では、リールの回転によって、より多くの芝草がベッドナイフにかき寄せられるので、刈り取り量が多くなります。




図 12

1. 後スペーサ
2. サイド・プレートの取り付けフランジ
3. 刈り込みの「強さ」

後スペーサ

刈り込みの強さは、後スペーサの数で設定します。刈高の設定が同じなら、サイドプレート取り付けフランジの下にセットするスペーサの数が多いほど「きつい」刈り込みになります。トラクションユニットに取り付ける全部のカッティングユニットを同じ「きつさ」に設定する必要があります（同じ数の後スペーサ P/N 106-3925 を取り付ける）；そうしないと刈り込み後の見栄えが悪くなる場合があります（図11）。

チェーン・リンク

リンク・アーム・チェーンを取り付ける位置によって、後ローラのピッチ角が決まります（図13）。




図 13

1. 昇降チェーン
2. Uブラケット
3. 下穴

グルーマ

カッティングユニットにグルーマを取り付けた場合の推奨
刃高設定値を示しています。

刈高 チャート

刈高の設定	刈り込みの「強さ」	後スペーサの数	チェーン・リンクの数	グルーマ・キットを取り付けている場合
0.250"	弱め	0	5	Yes
	普通	0	5	Yes
	強め	1	5	—
0.375"	弱め	0	5	Yes
	普通	1	5	Yes
	強め	2	5	—
0.500"	弱め	0	5	Yes
	普通	1	5	Yes
	強め	2	5	Yes
0.625"	弱め	1	5	Yes
	普通	2	5	Yes
	強め	3	5	—
0.750"	弱め	2	5	Yes
	普通	3	5	Yes
	強め	4	5	—
0.875"	弱め	2	5	Yes
	普通	3	5	Yes
	強め	4	5	—
1.000"	弱め	3	5	Yes
	普通	4	5	Yes
	強め	5	4+	—
1.125" *	弱め	4	5	—
	普通	5	5	—
	強め	6	5	—
1.250" *	弱め	4	5	—
	普通	5	5	—
	強め	6	5	—
1.375" *	弱め	4	5	—
	普通	5	3	—
	強め	6	3	—
1.500" *	弱め	5	5	—
	普通	6	5	—
	強め	7	5	—
1.625" *	弱め	6	4	—
	普通	7	4	—
	強め	8	4	—
1.750" *	弱め	6	4	—
	普通	7	4	—
	強め	8	5	—
1.875" *	弱め	7	4	—
	普通	8	5	—
	強め	9	5	—
2.000" *	弱め	7	5	—
	普通	8	5	—
	強め	9	5	—

+ 昇降アームの U ブラケットを下穴にセットします (図13)。

* 高刈りキット (P/N 110-9600) を取り付ける必要があります。前刈高ブラケットはサイドプレートの上穴に取り付ける必要があります。

注： チェーン・リンクを1つずらすごとに、後ローラのピッチ角が 4.5 度変わります。

注： 昇降アームの U ブラケットを下穴にセットすると後ローラのピッチ角が 2.3 度増えます。

刈り高の調整

注：刈り高を 25 mm 以上に設定するには高刈りキットが必要です。

1. 刈り高アームをカッティングユニットのサイドプレートに固定しているロックナットをゆるめる（図14）。




図 14

1. 刈り高アーム
2. ロックナット
3. 調整ネジ

2. ゲージバー（図15）のナットをゆるめ、調整ネジを希望の刈り高に合わせる。ネジ頭の下からバーの表面までの距離が刈り高となる。




図 15

1. ゲージバー
2. 刈り高調整ネジ
3. ナット
4. グルーマ搭載時の刈り高調整に使う穴
5. 使用しない穴

3. ゲージバーのネジ頭を下刃の先端に引っかけ、バーの後端を後ローラに当てがう（図16）。
4. バーの前端がローラに当たるように、調整ネジで調整する。ローラ全体が下刃と平行になるように、ローラの両側を均等に調節する。




図 16

重要 前後のローラにゲージが当たり、ネジ頭がリールにぴったりと掛かっているのが正しい調整状態です。下刃の左右端でこの状態となるように調整してください。

5. ナットを締めて調整を固定する。締めすぎないように注意すること。ワッシャの遊びがなくなればよい。

注：以下の表により、希望する刈り高に最も適したベッドナイフを決定してください。

推薦ベッドナイフ選択チャート

ベッドナイフ	Part No.	ベッドナイフ リップ 高さ*	刈り高
ローカット (オプション)	110-4084	0.220	0.250-0.375"
エッジマックス (標準)	108-9095	0.270	0.375-1.50"
スタンダード (オプション)	108-9096	0.270	0.375-1.50"
HD (オプション)	110-4074	0.370	0.500-1.50"



* ベッドナイフのリップの高さ

図 17

カッティングユニットの特性

このカッティングユニットではデュアル・ノブ方式によってベッドナイフとリールの調整を行うようになっており、最適の調整を簡単に手早く行うことができます。また、このデュアル・ノブ方式では非常に正確な調整ができますので、ベッドナイフとリールとが相互に研磨しあうようになり、鋭利な刃先が長持ちして、高品質な刈りを長時間持続させることができます。バックラップの頻度を大幅に減らすことができます。

カッティングユニットの毎日の調整

毎日の芝刈りの前に、また必要に応じて、各カッティングユニットのリールとベッドナイフの接触状態を点検してください。この点検は、前日の調子に係わりなく毎回行なうことが非常に大切です。

1. 平らな固い床の上にカッティングユニットを降ろし、エンジンを停止、キーを抜き取る。
2. 手でリールをゆっくりと後ろ向きに回転させ、リールとベッドナイフの接触状態を耳で確認する。相互の接触が全くなければ、上調節ネジを均等に締めながら、ごく軽い接触が得られるようにする。

注：調整ノブのネジを1ノッチ回転させることにより、ベッドナイフが、0.023 mm 移動します。

3. 相互の接触が強すぎるのは、調整ノブを1ノッチずつゆるめながら、接触がまったくなくなるようにする。そしてその位置から調整ノブを1ノッチずつ締めて、ごく軽い接触が得られるようにする。

重要 どんな場合でもごく軽い接触がベストです。接触が全くないと、リールとベッドナイフの相互研磨作用が全くなくなるので、切れ味の落ちるのが早くなります。逆に、接触が強すぎると、相互の摩耗が早く進んで、刈り上がりに悪影響が出やすくなります。

注：ベッドナイフとリール刃は継続的に接触しているので、使用期間が長くなるとベッドナイフの全長にわたり、切先部に小さなバリが出来てきます。時々ヤスリでこのバリを取り除いてやると切れ味が向上します。

ベッドナイフは、長期間使用しているうちにリールに削られ、リールの端部と接触する縁の部分が角張ってきます。この角張った部分はヤスリで削り落としてください。

注：出荷時に面取りを施していますが（図16）、この面取りはベッドナイフの寿命の中ほど（40%）でなくなりますので、再度の面取りが必要になります。




図 18

1. ベッドナイフ右端に形成された面取り部

注：面取り部を大きくしすぎるとボサボサした刈りになる場合がありますから注意が必要です。

保守

注：前後左右は運転位置からみた方向です。


潤滑

1台のカッティングユニットに 6ヵ所のグリスピントがありますから(図19)、それぞれのポイントに No.2 リチウム系汎用グリスを補給してください。

グリスピントは、前ローラ(2ヶ所)、後ローラ(2ヶ所)、リール・ベアリング(2ヶ所)です。

重要 ユニットを水で洗浄した場合はすぐにグリスアップしてください。ベアリング内から水を追い出していくことにより、ベアリングの寿命を延ばすことができます。

1. グリス・ニップルの周囲をウェスできれいに拭く。
2. きれいなグリスがローラのシールやベアリングの逃がしバルブからはみ出していくまでグリスを注入する。
3. はみ出したグリスはふき取る。




1. 逃がしバルブ

リール・ベアリングの調整

リール・ベアリングを長持ちさせるために、定期的にリールの遊びを調べてください。リール・ベアリングの点検および調整は以下の手順で行います：

1. ベッドナイフ調整ノブ(図20)を左に回して、ベッドナイフとリールの接触を完全になくなす。



1. ベッドナイフ調整ノブ

2. ポロ布を厚く巻くか丈夫なパッドのついた手袋をして、カッティングユニットの刃の部分をつかみ、リールを左右に揺すってガタがあるかどうかを調べる(図21)。





図21

3. ガタがある場合は、以下の手順で調整する：

- A. カッティングユニットの左側にあるベアリング・ハウジングにベアリング調整ナットを固定している固定ネジをゆるめる(図22)。



1. 固定ネジ

2. ベアリング調整ナット

- B. ソケット・レンチ(1-3/8")を使って、リール・ベアリング調整ナットをゆっくりと締め付けてガタをなくす。この調整でガタを吸収できない場合には、ベアリングを交換する。

注：リール・ペアリングに予負荷を掛ける必要はありません。リール・ペアリング調整ナットを締め付けすぎるとペアリングを破損しますから注意してください。

- ペアリング・ハウジングにペアリング調整ナットを固定している固定ネジを締め付ける。0.13~0.17 kg.m にトルク締めする。

ベッド・バーの整備

ベッド・バーの取り外し

- ベッド・バー調整ネジを左に回してベッドナイフとリールの接触をなくす（図23）。




図 23

- ベッド・バー調整ネジ
- スプリング・テンション・ナット
- ベッド・バー
- ワッシャ

- スプリング・テンション・ナットをゆるめて、ワッシャがベッド・バーにまったく押し付けられていない状態にする（図23）。
- ベッド・バー・ボルトを固定しているロックナット（機体両側）をゆるめる（図24）。




図 24

- ベッド・バー・ボルト

- ロックナット

- 各ベッド・バー・ボルトを抜いてベッド・バーを下に引き抜いて外す（図24）。ベッド・バーの両端にそれぞれナイロン・ワッシャ2枚とスチール・ワッシャが1枚ずつあるので注意する（図25）。




図 25

- ベッド・バー・ボルト
- ナット
- スチール製ワッシャ
- ナイロン製ワッシャ

ベッド・バーの取り付け

- ベッド・バー・アジャスタとワッシャとの間にベッド・バーの固定用「耳」を入れる。
- ベッド・バー・ボルト（とボルトについているナット）とワッシャ6枚で、ベッド・バーを各サイド・プレートに固定する。ナイロン・ワッシャはサイド・プレートの両側のボスに嵌め込む。その外側からスチール製ワッシャを取り付ける（図25）。ベッドバー・ボルトを3.7~4.6 kg.m にトルク締めし、外側のスチール製ワッシャの遊びがなくなつて回らなくなっているが、サイドプレートを変形させるほどには締めすぎていない程度に、ロックナットを締め付ける。内側のワッシャには遊びがついてよい。
- スプリングがつぶれるまでテンション・ナットを締め、そこから半回転戻す（図26）。




図 26

- スプリング・テンション・ナット
- スプリング



Toro 一般業務用機器の品質保証

2年間品質保証

保証条件および保証製品

Toro 社およびその関連会社であるToro フランティー社は、両社の合意に基づき、Toro 社の製品（「製品」と呼びます）の材質上または製造上の欠陥に対して、2年間または1500運転時間のうちいづれか早く到達した時点までの品質保証を共同で実施いたします。この品質保証の対象となった場合には、弊社は無料で「製品」の修理を行います。この無償修理には、診断、作業工賃、部品代、運賃が含まれます。保証は「製品」が納品された時点から有効となります。

*アワー・メータを装備している機器に対して適用します。

保証請求の手続き

保証修理が必要だと思われた場合には、「製品」を納入した弊社代理店（ディストリビュータ又はディーラー）に対して、お客様から連絡をして頂くことが必要です。

連絡先がわからなかつたり、保証内容や条件について疑問がある場合には、本社に直接お問い合わせください。

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
952-888-8801 or 800-982-2740
E-mail: commercial.service@toro.com

オーナーの責任

「製品」のオーナーは、オーナーズマニュアルに記載された整備や調整を実行する責任があります。これらの保守を怠った場合には、保証が受けられることあります。

保証の対象とならない場合

保証期間内であっても、すべての故障や不具合が保証の対象となるわけではありません。以下に挙げるものは、この保証の対象とはなりません。

- Toroの純正交換部品以外の部品や弊社が認めていないアクセサリ類を搭載して使用したことが原因で発生した故障や不具合。
 - 必要な整備や調整を行わなかつたことが原因で生じた故障や不具合。
 - 運転上の過失、無謀運転など「製品」を著しく過酷な条件で使用したことが原因で生じた故障や不具合。
 - 通常の使用に伴つて磨耗消耗する部品類。但しその部品に欠陥があった場合には保証の対象となります。通常の使用に伴つて磨耗消耗する部品類とは、ブレード、リール、ベッドナイフ、タイン、点火プラグ、キャスター、タイヤ、フィルタ、ベルト、スプレーヤーの一部構成機器たとえばダイヤフラム、ノズル、チェック・バルブなどを言います。

- 外的な要因によって生じた損害。外的な要因とは、天候、格納条件、汚染、弊社が認めていない冷却液や潤滑剤、添加剤の使用などが含まれます。

- 通常の使用にともなう「汚れや傷」。通常の使用に伴う「汚れや傷」とは、運転席のシート、機体の塗装、ステッカー類、窓などに発生する汚れや傷を含みます。

部品

定期整備に必要な部品類（「部品」）は、その部品の交換時期が到来するまで保証されます。この保証によって取り外された部品は弊社の所有となります。

部品やアセンブリを交換するか修理するかの判断は弊社が行います。場合により、弊社は部品の交換でなく再生による修理を行います。

その他

上記によって弊社代理店が行う無償修理が本保証のすべてとなります。

両社は、本製品の使用に伴って発生しうる間接的偶発的結果的損害、例えば代替機材に要した費用、故障中の修理関連費用や装置不使用に伴う損失などについて何らの責も負うものではありません。両社の保証責任は上記の交換または修理に限させていただきます。その他については、排気ガス関係の保証を除き、何らの明示的な保証もお約束するものではありません。商品性や用途適性についての黙示的内容についての保証も、本保証の有効期間中のみに限って適用されます。

米国内では、間接的偶發的損害に対する免責を認めていない州があります。また黙示的な保証内容に対する有効期限の設定を認めていない州があります。従つて、上記の内容が当てはまらない場合があります。

この保証により、お客様は一定の法的権利を付与されますが、国または地域によっては、お客様に上記以外の法的権利が存在する場合もあります。

エンジン保証についての注記：米国においては環境保護局（EPA）やカリフォルニア州法（CARB）で定められたエンジンの排ガス規制および排ガス規制保証があり、これらは本保証とは別個に適用されます。くわしくはエンジンメーカーのマニュアルをご参照ください。上に規定した期限は、排ガス浄化システムの保証には適用されません。くわしくは、エンジンマニュアルまたはエンジンメーカーからの書類に記載されている、エンジンの排ガス浄化システムの保証についての説明をご覧下さい。

米国とカナダ以外のお客様へ

米国またはカナダから輸出された製品の保証についてのお問い合わせは、お買いあげのToro社販売代理店（ディストリビュータまたはディーラ）へおたずねください。代理店の保証内容にご満足いただけない場合は輸入元にご相談ください。輸入元の対応にご満足頂けない場合は本社へ直接お問い合わせください。