



X25- eller X30-skärmvisirsats

Multi Pro® 1750- eller 5800-grässpruta med GeoLink®-precisionssprutsystem

Modellnr 136-0461

Modellnr 136-0462

Monteringsanvisningar

Använd lämplig sats för din skärm enligt följande:

- X25-skärm – modellnr 136-0461
- X30-skärm – modellnr 136-0462

⚠ VARNING

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Montering


Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	–	Förbered maskinen före monteringen.
Skärmvisir	1	Montera skärmvisiren.
Gångat avståndsstycke	1	
Självhäftande remsa	2	

Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på ett plant underlag.
2. Lägg i parkeringsbromsen.
3. Stäng av motorn och tag ut nyckeln.



Figur 1


g223646



Montera skärmvisiren

Montera de självhäftande remsorna på X25-sprutskärmen

1. Ta bort skyddet från de två självhäftande remsorna.
2. Rikta in de självhäftande remsorna på ovansidan av sprutskärmen enligt [Figur 2](#).
3. Tryck fast de självhäftande remsorna på ovansidan av skärmen.




Figur 2

g198909

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. 51 mm | 3. X25-sprutskärm (baksida) |
| 2. Självhäftande remsor | |

Montera de självhäftande remsorna på X30-sprutskärmen

1. Ta bort skyddet från de två självhäftande remsorna.
2. Rikta in de självhäftande remsorna på baksidan av sprutskärmen enligt [Figur 3](#).
3. Tryck fast de självhäftande remsorna på baksidan av skärmen.



G034896


g034896

Figur 3

- | | |
|----------|-----------------------------|
| 1. 51 mm | 3. Självhäftande remsor |
| 2. 13 mm | 4. X30-sprutskärm (baksida) |

Montera displayhuv på X25-sprutskärmen

1. På baksidan av sprutskärmen, och med de två kontakterna (med 26 stift) riktade nedåt, tar du bort den övre låsmuttern (5 mm) från tappen för kultappskopplingen (A i [Figur 4](#)).




Figur 4

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Låsmutter (5 mm) | 3. Displayhuv |
| 2. Tapp – 5 mm (sprutskärm vid kultappskopplingen) | 4. Gängat avståndsstycke |

2. Stryk på ett lager gänglåsningsslim (kapillärverkande – medelhög styrka) på

gångorna för mutterdelen av det gängade avståndsstycket ([Figur 5](#)).



G031280


g031280

Figur 5

- | | |
|--|---|
| 1. Gänglåsningsslim (kapillärverkande – medelhög styrka) – muttergängorna på det gängade avståndsstycket | 2. Gänglåsningsslim (kapillärverkande – medelhög styrka) – tappgängorna |
|--|---|
3. Skruva in avståndsstycket i tappen till kultappskopplingen (B i [Figur 4](#)) och dra åt avståndsstycket till 250 N·cm.
 4. Stryk på ett lager gänglåsningsslim (kapillärverkande – medelhög styrka) på gångorna för tappdelen av det gängade avståndsstycket ([Figur 5](#)).
 5. Ta bort skyddet från de två självhäftande remsorna som du satte fast i [Montera de självhäftande remsorna på X25-sprutskärmen \(sida 2\)](#).
 6. Rikta in hålet i displayhuv mot tappdelen av det gängade avståndsstycket (B i [Figur 4](#)).
 7. Montera huv på skärmen (C i [Figur 4](#)) med låsmuttern (5 mm) som du tog bort i steg 1.
- Obs:** Tryck ner på platserna på huvens ovansida där de självhäftande remsorna finns.
8. Dra åt muttern till 250 N·cm.

Montera displayhuv X30-sprutskärmen

1. På baksidan av sprutskärmen, och med de två kontakterna (med 26 stift) riktade nedåt, tar du bort den övre låsmuttern (5 mm) från tappen för kultappskopplingen (A i [Figur 6](#)).




Figur 6

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Låsmutter (5 mm) | 4. Displayhuv |
| 2. Tapp – 5 mm (sprutskärm vid kultappskopplingen) | 5. Gängt avståndsstycke |
| 3. Skydd (självhäftande remsa) | |

2. Stryk på ett lager gänglåsningsslim (kapillärverkande – medelhög styrka) på

gängorna för mutterdelen av det gängade avståndsstycket ([Figur 7](#)).



G031280

g031280

Figur 7

- | | |
|--|---|
| 1. Gänglåsningsslim (kapillärverkande – medelhög styrka) – muttergängorna på det gängade avståndsstycket | 2. Gänglåsningsslim (kapillärverkande – medelhög styrka) – tappgängorna |
|--|---|

3. Skruva in avståndsstycket i tappen till kultappskopplingen (B i [Figur 6](#)) och dra åt avståndsstycket till 250 N·cm.
4. Stryk på ett lager gänglåsningsslim (kapillärverkande – medelhög styrka) på gängorna för tappdelen av det gängade avståndsstycket ([Figur 7](#)).
5. Ta bort skyddet från de två självhäftande remsorna (B i [Figur 6](#)) som du satte fast i [Montera de självhäftande remsorna på X30-sprutskärmen \(sida 2\)](#).
6. Rikta in hålet i displayhuv mot tappdelen av det gängade avståndsstycket (B i [Figur 6](#)).
7. Montera huv på skärmen (C i [Figur 6](#)) med låsmuttern (5 mm) som du tog bort i steg 1.

Obs: Tryck ned hörnen på huv som sitter ovanför de två självhäftande remsorna.

8. Dra åt muttern till 250 N·cm.