



Barra de tracción para receptor de 51 mm

Segadora de asiento Z Master® Serie 2000 o 4000

Nº de modelo 161-2810

Instrucciones de instalación

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
No se necesitan piezas	—	Preparación de la máquina.
Soporte de la bola de enganche	1	Instalación del soporte de la bola de enganche.
Pasador de enganche con chaveta	1	

Preparación de la máquina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Desactive el mando de control de las cuchillas.
3. Mueva las palancas de control de movimiento hacia fuera a la posición de BLOQUEO/PUNTO MUERTO.
4. Accione el freno de estacionamiento.
5. Apague el motor y retire la llave.
6. Espere a que la máquina se enfríe.



Instalación del soporte de la bola de enganche

1. Introduzca el soporte de la bola de enganche en el receptor situado en la parte trasera de la máquina.
2. Introduzca el pasador de enganche a través del orificio del receptor y del soporte de la bola de enganche. Sujete con la chaveta.




Figura 1

- | | |
|-------------|-----------------------------------|
| 1. Chaveta | 3. Soporte de la bola de enganche |
| 2. Receptor | 4. Pasador de enganche |

Operación

Arrastre de un remolque

Consulte el *Manual del operador* de la máquina para obtener información sobre el remolcado.