



## Barra de tracción para receptor de 51 mm

Segadora de asiento Z Master® Serie 2000 o 4000

Nº de modelo 161-2810

Instrucciones de instalación

#### Instalación

#### Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
No se necesitan piezas	_	Preparación de la máquina.
Soporte de la bola de enganche Pasador de enganche con chaveta	1 1	Instalación del soporte de la bola de enganche.

#### Preparación de la máquina

- 1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
- 2. Desactive el mando de control de las cuchillas.
- 3. Mueva las palancas de control de movimiento hacia fuera a la posición de BLOQUEO/PUNTO MUERTO.
- 4. Accione el freno de estacionamiento.
- 5. Apague el motor y retire la llave.
- 6. Espere a que la máquina se enfríe.



# Instalación del soporte de la bola de enganche

- Introduzca el soporte de la bola de enganche en el receptor situado en la parte trasera de la máquina.
- Introduzca el pasador de enganche a través del orificio del receptor y del soporte de la bola de enganche. Sujete con la chaveta.




Figura 1

- 1. Chaveta
- Receptor
- 3. Soporte de la bola de enganche
- 4. Pasador de enganche

### **Operación**

#### Arrastre de un remolque

Consulte el *Manual del operador* de la máquina para obtener información sobre el remolcado.