



Houder voor dauwveger

Greensmaster 3300/3400-serie TriFlex tractie-eenheid

Modelnr.: 119-7138

Installatie-instructies


Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Houder voor dauwveger	1	Monteer de set
Flensmoer (3/8 inch)	1	
Zeskantbout (3/8 x 2 inch)	1	
Platte ring	2	
Zeskantbout (5/16 x 7/8 inch)	2	
Flensmoer (5/16 inch)	2	

De set monteren

1. Parkeer het voertuig op een horizontaal oppervlak, zet de motor af, verwijder het sleuteltje uit het contact en stel de parkeerrem in werking.
2. Plaats de achterste beugel van de houder voor de dauwveger zoals afgebeeld op het detail van Figuur 1, en zorg ervoor dat de voorste beugel van de houder tegen de beugel van de machine rust (Figuur 1).



Figuur 1

- | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1. 16 mm | 5. Zeskantbout (5/16 x 7/8 inch) | 9. Voorste beugel |
| 2. 33 mm | 6. Zeskantbout (3/8 x 2 inch) | 10. Beugel van machine |
| 3. Houder voor dauwveger | 7. Achterste beugel | 11. Flensmoer (3/8 inch) |
| 4. Ring | 8. Flensmoer (5/16 inch) | |

3. Gebruik de opening in de achterbeugel als sjabloon (Figuur 1) om een markering te maken op het framegedeelte en op deze plaats een gat van 9 mm te boren.
4. Zet de achterbeugel van de houder voor de dauwveger losjes op het framegedeelte van de machine. Gebruik hiervoor een zeskantbout (5/16 x 7/8 inch), een platte ring en een flensmoer (5/16 inch).
5. Gebruik de opening in de voorbeugel als sjabloon om een markering te maken op de beugel van de machine en boor op deze plaats een gat van 9 mm.
6. Zet de voorbeugel van de houder voor de dauwveger losjes op de beugel van de machine. Gebruik hiervoor een zeskantbout (5/16 x 7/8 inch), een platte ring en een flensmoer (5/16 inch).
7. Stel de houder voor de dauwveger naar wens af en draai de bevestigingen van de voor- en achterbeugel vast.