



Länksats till rörelsereglage

XLS-åkgräsklippare

Modellnr 121-4040

Form No. 3373-613 Rev A

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar


Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Dragfästets länkarm	1	Montera länksatsen till rörelsereglaget
Främre länkarm till rörelsereglage	1	
Bakre länkarm till rörelsereglage	1	
Planbricka	2	
Hårnålssprint	2	
Ansattsskruv	1	
Ledad bricka	1	
Låsmutter (5/16 tum)	1	



1. Stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och ta ut tändningsnyckeln.
2. Ta bort den befintliga länkarmen till rörelsreglaget (Figur 1). Spara sprintbulten, hårnålssprinten och e-clipset.


Obs: E-clipset är fjäderbelastat.



Figur 1

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Tapp | 4. Befintlig sprintbult |
| 2. Befintligt e-clip | 5. Befintlig hårnålssprint |
| 3. Befintlig länkarm till rörelsreglage | |

3. Montera dragfästets länkarm med hjälp av låsmuttern (5/16 tum), den ledade brickan och ansatsskruven (Figur 2).




g018844

Figur 2


- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Låsmutter (5/16 tum) | 3. Dragfästets länkarm |
| 2. Ledad bricka | 4. Ansatsskruv |

4. Montera den bakre länkarmen till rörelsereglaget med hjälp av planbrickan och hårnålssprinten (Figur 3) som medföljer satsen samt det befintliga e-clipset från steg 2.



Figur 3

- | | |
|------------------|--------------------------------------|
| 1. Hårnålssprint | 5. Bakre länkarm till rörelsereglage |
| 2. Planbricka | 6. Dragfästets länkarm |
| 3. Tapp | 7. Hål närmast den yttre kanten |
| 4. E-clips | |



Figur 4

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Hårnålssprint | 6. Befintlig sprintbult |
| 2. Planbricka | 7. Befintlig hårnålssprint |
| 3. Bakre länkarm till rörelsereglage | 8. Ram |
| 4. Dragfästets länkarm | 9. 26,91 till 27,04 cm |
| 5. Främre länkarm till rörelsereglage | |

5. Montera den främre länkarmen till rörelsereglaget på dragfästets länkarm med hjälp av planbrickan och hårnålssprinten (Figur 4).
6. Montera den andra änden av den främre länkarmen till rörelsereglaget och justera klykan såsom visas i Figur 4.

Obs: Använd den befintliga sprintbulten och hårnålssprinten från steg 2.



Count on it.