



Kit de filtro do recipiente de carbono

Soprador de detritos Pro Force

Modelo nº 121-2814

Form No. 3373-949 Rev A

Instruções de instalação

Instalação

1. Desligue o motor, retire a chave e aguarde até que todas as partes em movimento parem antes de sair da posição de operação. Deixe que a máquina arrefeça.
2. Desligue os tubos das válvulas de verificação da união no recipiente de carbono e motor (Figura 1).
3. Retire as braçadeiras que prendem os tubos aos cliques da cablagem na estrutura do soprador. Elimine os tubos e a válvula de verificação.

Nota: Não há necessidade de remover os cliques da cablagem da estrutura, excepto se estiverem danificados. São fornecidos novos cliques no caso de estarem danificados.




Figura 1

1. Tubo para recipiente de carbono

2. Tubo para motor

4. Ligue a extremidade do tubo de 76 cm à união do recipiente de carbono (Figura 2).

Nota: As setas na válvula de verificação e filtro devem apontar para o motor.




Figura 2

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| 1. Tubo para motor | 2. Tubo para recipiente de carbono |
|--------------------|------------------------------------|

5. Ligue a extremidade do tubo de 44 cm à união do motor (Figura 2).
6. Prenda o conjunto do tubo aos cliques da cablagem da estrutura do soprador com braçadeiras.

Manutenção

Substituir o filtro da linha de purga do recipiente de carbono

Deve substituir o filtro de purga a cada 200 horas.

Verifique regularmente o filtro da linha de purga para ver se tem sujidade. Se o filtro parecer estar sujo, substitua-o.

1. Desligue o motor, retire a chave e aguarde até que todas as partes em movimento parem antes de sair da posição de operação.
2. Afaste os grampos do tubo do tipo mola em ambos os lados do filtro da linha de purga do recipiente de carbono para longe do filtro (Figura 3).




Figura 3

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Filtro da linha de purga do | 2. Válvula de verificação |
| recipiente de carbono | |

3. Retire e deite fora o filtro de carbono (Figura 3).
4. Instale um novo filtro no tubo com a seta no filtro a apontar na direcção da válvula de verificação e prenda-o com os grampos de tubo (Figura 3).