



Manuele sleepmat

Sand Pro®/Infield Pro® 3040 en 5040 tractie-eenheid met QAS-sleephark

Modelnr.: 130-7852

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Losse onderdelen


Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Steun	1	De steun monteren.
Bout (3/8 x 1-1/2 inch)	2	
Flensmoer (3/8 inch)	2	
Sleepmat	1	De sleepmat aan een machine monteren met enkel de sleephark.
Beugel van de mat	2	
Ketting (kort)	1	
Kettinghuls (kort)	1	
Ketting (lang)	1	
Kettinghuls (lang)	1	
Schroef (5/16 x 1 inch)	7	
Borgmoer (5/16 inch)	8	
Schakel	1	
Bout (5/16 x 4-1/4 inch)	1	
Ring	2	
Afstandsstuk	2	
Sleepmat	1	De sleepmat aan een machine monteren met zowel de sleephark als de Flex groomer.
Beugel van de mat	2	
Ketting (kort)	2	
Kettinghuls (kort)	2	
Ketting (lang)	2	
Kettinghuls (lang)	2	
Schroef (5/16 x 1 inch)	10	
Borgmoer (5/16 inch)	10	
Ring	4	



De steun monteren


1. Verwijder de moer en de bout waarmee de lynchpen is vastgemaakt aan het tussenstuk van de sleephark en gooi ze weg (Figuur 1).



Figuur 1

1. Bout
2. Moer

2. Monteer de steun op het tussenstuk en bevestig deze met 2 bouten ($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{2}$ inch) en 2 flensmoeren ($\frac{3}{8}$ inch) zoals in Figuur 2.




Figuur 2

1. Bout (2) – $\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{2}$ inch
2. Steun
3. Flensmoer (2) – $\frac{3}{8}$ inch

De sleepmat aan een machine monteren met enkel de sleephark

De sleepmat monteren

Een machine die over de sleephark beschikt, maar niet over de Flex groomer, heeft slechts 1 ketting nodig in het midden van de sleepmat (Figuur 3).




Figuur 3

1 ketting

1. Schuif een kettinghuls over de ketting.


Opmerking: U kunt een lange of een korte ketting gebruiken. Gebruik een lange kettinghuls voor een lange ketting en een korte kettinghuls voor een korte ketting.



Figuur 4

1. Kettinghuls
2. Ketting


2. Bevestig de beugels van de mat losjes aan de rand van de sleepmat met 6 schroeven ($\frac{5}{16} \times 1$ inch) en 6 borgmoeren ($\frac{5}{16}$ inch) zoals wordt getoond in Figuur 5.



Figuur 5

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Beugel van de mat | 3. Sleepmat |
| 2. Borgmoer (6) – 5/16 inch | 4. Schroef (6) – 5/16 x 1 inch |

3. Monteer de ketting tussen de beugels op de sleepmat met een schroef (5/16 x 1 inch) en een borgmoer (5/16 inch) zoals wordt getoond in [Figuur 6](#).





Figuur 6

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Borgmoer (5/16 inch) | 4. Beugels van de mat |
| 2. Schroef (5/16 x 1 inch) | 5. Sleepmat |
| 3. Ketting | |

4. Draai de bevestigingen vast.

De ketting bevestigen aan de sleephark

Bevestig het losse uiteinde van de ketting aan de beugel in het midden van de sleephark met de schakel, de lange bout (5/16 x 4-1/4 inch), 2 ringen, 2 afstandstukken en een borgmoer (5/16 inch); zie [Figuur 7](#).




Figuur 7

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Borgmoer (5/16 inch) | 4. Bout (5/16 x 4-1/2 inch) |
| 2. Ring | 5. Schakel |
| 3. Afstandstukken | 6. Ketting |

De sleepmat aan een machine monteren met zowel de sleephark als de Flex groomer

De sleepmat monteren

Een machine die over de sleephark en de Flex groomer beschikt, heeft 2 kettingen nodig voor de sleepmat ([Figuur 8](#)).



Figuur 8
2 kettingen


1. Schuif de kettinghulzen over de kettingen ([Figuur 4](#)).

Opmerking: U kunt ofwel de lange ofwel de korte kettingen gebruiken. Gebruik de lange kettinghulzen voor de lange kettingen en de korte kettinghulzen voor de korte kettingen.

2. Bevestig de beugels van de mat losjes aan de rand van de sleepmat met 6 schroeven (5/16 x 1 inch) en 6 borgmoeren (5/16 inch) zoals wordt getoond in [Figuur 5](#).
3. Monteer de kettingen tussen de beugels op de sleepmat met een schroef (5/16 x 1 inch) en een borgmoer (5/16 inch) zoals wordt getoond in [Figuur 6](#).
4. Draai de bevestigingen vast.

De kettingen bevestigen aan de Flex groomer

Bevestig het losse uiteinde van elke ketting met een schroef (5/16 x 1 inch), 2 ringen en een borgmoer (5/16 inch) aan een beugel op de Flex groomer; zie [Figuur 9](#).



Figuur 9

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Schroef (5/16 x 1 inch) | 4. Ketting |
| 2. Beugel (op groomer) | 5. Borgmoer (5/16 inch) |
| 3. Ring | |

Gebruiksaanwijzing

De sleepmat opslaan

Als u de sleepmat niet gebruikt, moet u ze opslaan in de steun.

Om de sleepmat op te slaan, rolt u ze op en plaatst u ze in de steun.

De sleepmat gebruiken

Belangrijk: Rij met de machine niet achteruit als de sleepmat bevestigd is en op de grond ligt; anders kan de sleepmat onder de wielen terechtkomen en worden beschadigd. De tanden van de sleephark kunnen de mat ook beschadigen.

Opmerking: Wees voorzichtig tijdens het gebruik van de machine als de sleepmat eraan bevestigd is. Rij langzaam. Voor een maximale levensduur van de mat, dient u gebieden en voorwerpen te vermijden waar de mat kan blijven haken of die de voortgang van de mat kunnen belemmeren.

Opmerking: Voordat u de machine wilt stallen of vervoeren, moet u de sleepmat opnieuw in de steun opslaan.

1. Rij met de sleepmat in de steun naar het terrein dat u wenst te groomen.
2. Neem de sleepmat van de steun en leg ze op de grond.
3. Trek de sleepmat over het te groomen oppervlak.
4. Als u klaar bent of op een andere plaats wilt groomen, plaatst u de sleepmat opnieuw in de steun.

De sleepmat reinigen

Hou de sleepmat schoon. Een teveel aan aangekoekte aarde maakt het werktuig zwaarder en kan de machine moeilijker bestuurbaar maken.