



Stegsats Multi-Pro 5800 Grässpruta

Modellnr 130-8230

Modellnr 130-8231


Form No. 3394-890 Rev A

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.



G025720

Figur 1

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Distansfäste	1	Montera den vänstra stegstangen.
	Stegstång (modell 130-8231)	1	
	Sexkantsskruv (1/2 x 6 tum)	1	
	Låsmutter (1/2 tum)	1	
	Bricka (1/2 tum)	1	
2	Distansfäste	1	Montera den högra stegstangen.
	Stegstång (modell 130-8230)	1	
	Sexkantsskruv (1/2 x 6 tum)	1	
	Låsmutter (1/2 tum)	1	
	Bricka (1/2 tum)	1	
3	Fotsteg	1	Montera fotsteget.
	Sexkantsskruv (1/4 x 2-1/4 tum)	2	
	Flänsmutter (1/4 tum)	2	
	Bricka (1/4 tum)	2	



1


Montera den vänstra stegstången (modell 130-8231)

Delar som behövs till detta steg:

1	Distansfäste
1	Stegstång (modell 130-8231)
1	Sexkantsskruv (1/2 x 6 tum)
1	Låsmutter (1/2 tum)
1	Bricka (1/2 tum)

Tillvägagångssätt

1. Rikta in hålen i distansfästet mot hålen i det främre ramröret framtill på maskinen (Figur 2).



Figur 2

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Låsmutter (1/2 tum) | 4. Stegstång |
| 2. Distansfäste | 5. Bricka (1/2 tum) |
| 3. Främre ramrör | 6. Sexkantsskruv (1/2 x 6 tum) |

2. Rikta in hålen i stegstången mot hålen i distansfästet och ramröret (Figur 2).
3. Fäst stegstången och distansfästet vid ramröret med hjälp av en sexkantsskruv (1/2 x 6 tum), en låsmutter och en bricka (Figur 2).
4. Dra åt muttern och skruven till ett moment på 91–123 N m.

2

Montera den högra stegstången (modell 130-8230)

Delar som behövs till detta steg:

1	Distansfäste
1	Stegstång (modell 130-8230)
1	Sexkantsskruv (1/2 x 6 tum)
1	Låsmutter (1/2 tum)
1	Bricka (1/2 tum)

Tillvägagångssätt

Utför steg 1–4 i 1 Montera den vänstra stegstången (modell 130-8231) (sida 2) för den högra stegstången (modell 130-8231).

3

Montera fotsteget (modell 130-8230 eller 130-8231)

Delar som behövs till detta steg:


1	Fotsteg
2	Sexkantsskruv (1/4 x 2-1/4 tum)
2	Flänsmutter (1/4 tum)
2	Bricka (1/4 tum)

Tillvägagångssätt

1. Rikta in de två hålen i fotsteget med två av hålen i änden på stegstången (Figur 3).

Obs: Du kan välja att montera fotsteget i något av de fem lägena efter behov.

Obs: Använd det yttersta läget om maskinen är utrustad med en hytt.



Figur 3

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. Sexkantsskruvar (1/4 x 2-1/4 tum) | 4. Fotsteg |
| 2. Bricka (1/4 tum) | 5. Flänsmutter (1/4 tum) |
| 3. Stegstång | |

-
2. Fäst fotsteget vid stegstången med två sexkantsskruvar (1/4 x 2-1/4 tum), två flänsmuttrar och två brickor ([Figur 3](#)).
 3. Dra åt skruvarna till ett moment på 1 017–1 243 Ncm.



Count on it.