

**TORO®**

**Count on it.**

オペレーターズマニュアル

**8枚刃および11枚刃 DPA カッティングユニット**

**Reelmaster® 6000-D シリーズ・トラクションユニット**

モデル番号03698—シリアル番号 316000001 以上

モデル番号03699—シリアル番号 316000001 以上



## ⚠ 警告

カリフォルニア州  
第65号決議による警告  
米国カリフォルニア州では、この製品に、  
ガンや先天性異常などの原因となる化学物  
質が含まれているとされております。

この製品は、関連する全ての欧州指令に適合してい  
ます。詳細についてはこの冊子の末尾にあるDOI適  
合宣言書をご覧ください。

モデル番号 \_\_\_\_\_

シリアル番号 \_\_\_\_\_

この説明書では、危険についての注意を促すため  
の警告記号図2を使用しております。これらは死亡  
事故を含む重大な人身事故を防止するための注意  
ですから、必ずお守りください。



図2

### 1. 危険警告記号

この他に2つの言葉で注意を促しています。**重要**は  
製品の構造などについての注意点を、**注**はその他の  
注意点を表しています。

## 目次

安全について .....	3
安全ラベルと指示ラベル .....	3
組み立て .....	4
1 カッティングユニットを点検す る .....	4
2 ティッパー・センブリを取り外 す .....	4
3 昇降ブラケットとチェーンを取り付け る .....	5
4 キックスタンドの使い方 .....	6
5 後シールドを調整する .....	7
6 カウンタウェイトを取り付ける .....	7
7 カッティングユニットを取り付け る .....	8
製品の概要 .....	10
仕様 .....	10
アタッチメントとアクセサリー .....	10
運転操作 .....	10
調整を行う .....	10
刈高に関する用語の解説 .....	12
刈高表 .....	14
保守 .....	18
カッティングユニットの潤滑 .....	18
リールベアリングの調整 .....	18
ベッドナイフの整備 .....	19
ベッドバーの整備 .....	20
ローラの整備 .....	22




図1

### 1. 銘板取り付け位置

# 安全について

この機械は EN ISO 5395:2013 適合製品です。

**不適切な使用や整備不良は、死亡や負傷などの人身事故につながります。事故を防止するために以下に示す安全のための注意事項を必ずお守りください**

- カッティングユニットをお使いになる前にトラクションユニットのオペレーターズマニュアルもよくお読みになり、内容をよく理解してください。使い方を守ってください。
- カッティングユニットをお使いになる前に、このオペレーターズマニュアルをよくお読みになり、内容を十分に理解してください。
- 子供には絶対にトラクションユニットの運転やカッティングユニットの使用をさせないでください。大人であっても適切な訓練を受けていない人には、トラクションユニットの運転やカッティングユニットの操作をさせないでください。このオペレーターズマニュアルを読み、内容をきちんと理解した人のみが取り扱ってください。
- 疲れている時、病気の時、アルコールや薬物を摂取した時は絶対にカッティングユニットを取り扱わないでください。
- ガードなどの安全装置は必ず所定の場所に取り付けて使用してください。安全カバーなどが破損したり、ステッカーが破れたり字がよめなくなったりした場合には、機械を使用する前に修理し、ステッカーは新しいものに貼り換えてください。また、常にカッティングユニット全体の安全を心掛け、ボルト、ナット、ねじ類が十分に締まっているかを確認してください。
- 作業にふさわしい服装をする安全めがね、すべりにくく安全な靴、聴覚保護具を着用してください。安全靴と長ズボンの着用をおすすめします。地域によってはこれらの着用が義務付けら


れていますのでご注意ください。衣服のだぶついている部分はまとめてください。

- 長い髪はまとめてください。装飾品は身に着けないでください。
- 作業場所をよく確認し、カッティングユニットのリールにはね飛ばされる危険のあるものはすべて取り除いてください。作業場所から人を十分に遠ざけてください。
- 刃が硬いものにぶつかったりカッティングユニットが異常な振動をしたりした場合は直ちに車両を止めてエンジンを停止し、カッティングユニットに損傷が発生していないか点検してください。損傷や異常があれば修理を行ってください。点検修理が終わるまでは作業を再開しないでください。
- 機械から離れる前には、必ずカッティングユニットを地面に降下させ、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止させ、キーを抜き取ってください。
- ボルト、ナット、ねじ類は十分に締めつけ、常にカッティングユニットの安全を心掛けてください。
- 整備・調整格納作業の前には、エンジンが不意に作動することのないよう、必ずキーを抜き取っておいてください。
- このマニュアルに記載されている以外の保守整備作業は行わないでください。大がかりな修理が必要になった時や補助が必要な時は、Toro 正規代理店にご相談ください。
- いつも最高の性能と安全性を維持するために、必ずToroの純正部品をご使用ください。他社の部品やアクセサリを御使用になると危険な場合があり、製品保証を受けられなくなる場合がありますのでおやめください。

## 安全ラベルと指示ラベル



危険な部分の近くには、見やすい位置に安全ラベルや指示ラベルを貼付しています。破損したりはがれたりした場合は新しいラベルを貼付してください。



93-6688

- 警告整備作業を始める前に、オペレーターズマニュアルを読むこと。
- 手足や指の切断の危険 エンジンを止め、各部が完全に停止するまで待つこと。

# 組み立て

## 付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

手順	内容	数量	用途
1	カッティングユニット	1	カッティングユニットを点検する。
2	必要なパーツはありません。	—	ティップアセンブリを取り外します。.
3	昇降チェーン チェーンブラケット ボルト ナット ネジ ワッシャ ナット	5/7 5/7 5/7 10/14 5/7 5/7 5/7	昇降ブラケットとチェーンを取り付けます。
4	キックスタンドトラクションユニットの付属品	1	カッティングユニットを立てるときにはキックスタンドを使用します。
5	必要なパーツはありません。	—	後シールドを調整します。.
6	必要なパーツはありません。	—	カウンタウェイトを取り付けます。
7	大きいリング ねじ	5/7 2	カッティングユニットを取り付ける。

## その他の付属品

内容	数量	用途
パーツカタログ オペレーターズマニュアル	1 1	マニュアルはよくお読みになってから適切な場所に保管してください。

注 前後左右は運転位置からみた方向です。

1

## カッティングユニットを点検する

### この作業に必要なパーツ

1	カッティングユニット
---	------------

注 リールシャフトのベアリングとスプラインの内側に、目視でグリスを確認できることが必要である。

2. ボルトナット類にゆるみがないか点検する。
3. キャリアフレームのサスペンションが自由に動くこと、特に、前後に揺れるときに引っ掛かりがないことを確認する。

## 手順

カッティングユニットの梱包を解いたら、以下の作業を行ってください

1. リールの両側にグリスが付いていることを確認する。

# 2

## ティッパー・センブリを取り外す

必要なパーツはありません。

### 手順

昇降アーム1番、2番、3番にティッパー・センブリが装着されている場合は、カッティングユニットのキャリアフレームと干渉しますので、外してください。

1. ピボットロッドを昇降アーム番に固定しているロックナットとワッシャを外す図3。昇降アームから、ピボットロッドとスプリングを取り外す。昇降アーム番および番にも同じ作業を行う。




図3

1. ピボットロッド
2. ティッパー・サポート・ブラケット・トローラが付いた状態

**注** DPA カッティングユニットでは、ティッパー・ブラケットトローラ付きやティッパー・サポート・ブラケットは必要ありません図3。

2. カッティングユニットにチェーンが付いている場合は、外す。

# 3

## 昇降ブラケットとチェーンを取り付ける

### この作業に必要なパーツ

5/7	昇降チェーン
5/7	チェーンブラケット
5/7	ボルト
10/14	ナット
5/7	ネジ
5/7	ワッシャ
5/7	ナット

### 手順

各昇降アームにチェーンブラケットを取り付けます。各アームにUボルト個とナット2個を使用します。以下の手順でブラケットの位置を調整します

**注** 昇降アームの番号については図4を参照してください。




図4

1. 1番カッティングユニット
2. 2番カッティングユニット
3. 3番カッティングユニット
4. 4番カッティングユニット
5. 5番カッティングユニット
6. 6番カッティングユニット
7. 7番カッティングユニット
8. リールモータ
9. ウエイト

1. 昇降アーム1番、4番、5番で、チェーンブラケットとUボルトを、ピボットナックルのセンター・ラインから後ろに38.1cmさがった位置にセットする図5。
2. 昇降アーム番、番では、ブラケットを垂直方向から右に10度回転させた状態で取り付ける図5。
3. 昇降アーム4番では、ブラケットを垂直方向から左に10度回転させた状態で取り付ける図5。




図 5

1. 昇降アーム 5 番 = 38.1cm
2. 昇降アーム 4 番 = 10度
3. 昇降アーム 1 番と 5 番 = 10度

4. 昇降アーム 2 番、3 番で、プラケットと U ボルトを、ピボットナックルのセンター ラインから後ろに 38.1cm さがった位置にセットする図 6。




図 6

1. 昇降アーム 2 番 = 38.1cm
2. 昇降アーム 3 番 = 45度

5. 昇降アーム 6 番、7 番で、プラケットと U ボルトを、ピボットナックルのセンター ラインから後ろに 36.8cm さがった位置にセットする図 7。

**注** 各プラケットが、機体の外側に対して 10 度回転した状態になるようにする。




図 7

1. 昇降アーム 6 番 = 36.8cm
2. 昇降アーム 7 番 = 10度

6. 全部の U ボルトを  $5265\text{N m} \cdot 5.36.6\text{kg.m} = 3848\text{ft-lb}$  にトルク締めする。
7. 各昇降チェーンを、ねじとワッシャとナットで、図 8 のようにチェーン ブラケットに取り付ける。




図 8

1. 昇降チェーン
2. チェーン ブラケット

# 4

## キックスタンドの使い方

この作業に必要なパーツ

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | キックスタンドトラクションユニットの付属品 |
|---|-----------------------|

### 手順

ベッドナイフやリールを見るためにカッティングユニットを立てる場合には、ベッドバー調整ねじのナットが床面に接触しないように、カッティングユニットの後ろ側についているスタンドトラクションユニットの付属品で支えるようにしてください図9。




図 9

1. キックスタンド

め、シールドを開位置にセットし、キャップスクリュを締めてください。




図 10

1. 後シールド

2. キャップスクリュ

# 6

## カウンタウェイトを取り付ける

必要なパーツはありません。

### 手順

カッティングユニットはすべて左側にカウンタウェイトを取り付けて出荷しています。カウンタウェイトとリールモータの位置を、以下の図で確認してください。

**注** カッティングユニットを5台しか搭載しないトラクションユニットもあります。




図 11

1. 1番カッティングユニット
2. 2番カッティングユニット
3. 3番カッティングユニット
4. 4番カッティングユニット
5. 5番カッティングユニット
6. 6番カッティングユニット
7. 7番カッティングユニット
8. リールモータ
9. ウェイト

# 5

## 後シールドを調整する

必要なパーツはありません。

### 手順

ほとんどの場合、後シールドは閉じておく刈りカスを前に排出するのがベストです。濡れ芝などのように草が非常に重い時はシールドを開ける方が良い場合もあります。

シールド図10を開けるには、シールドを左サイドプレートに固定しているキャップスクリュをゆる

- 2番と4番と6番のカッティングユニットでは、カウンタウェイトをカッティングユニットの左側に固定しているキャップスクリュ2本を取りる。

**注** カウンタウェイトを取り外す図12。





図12

#### 1. カウンタウェイト

- カッティングユニット右側のベアリングハウジングについているプラスチック製のプラグを外す図13。
- 右側サイドプレートからキャップスクリュ2本を取り外す図13。



1. プラスチック製プラグ

2. キャップスクリュ2本

- 先ほど取り外したねじ2本を使って、カッティングユニット右側にカウンタウェイトを取り付ける。
- カッティングユニットの左側サイドプレートに、リールモータ取り付け用のキャップスクリュ2本を仮止めする図13。

# 7


## カッティングユニットを取り付ける

### この作業に必要なパーツ

5/7	大きいリング
2	ねじ

### 手順

- スラストワッシャをピボットナックルの水平シャフトに差し込む図14。



G006532

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| 1. キヤリアフレーム         | 4. リンチピン       |
| 2. ピボットナックル         | 5. ステアリングロックピン |
| 3. 昇降アームのステアリングプレート |                |

- ピボットナックルの水平シャフトをキャリアフレームの取り付け穴に差し込む図14。
- ピボットナックルをキャリアフレームに固定するスラストワッシャ、平ワッシャ、フランジヘッドキャップスクリュを使う図14。
- ピボットナックルの垂直シャフトにスラストワッシャを差し込む図14。
- ピボットナックルの垂直シャフトを外している場合にはここで昇降アームのピボットハブに差し込む図14。
- ゴム製のセンターリングバンパー2枚の間昇降アームのステアリングプレートの下側に、ピボットナックルをセットする。
- ピボットナックルのシャフトに付いている穴にリンチピンを差し込む図14。
- スナッパピンを使って、昇降アームのチェーンをカッティングユニットのチェーンブラケット図15に、以下の手順で固定する。

- ・ 番、番、番、番、番のカッティングユニットでは、チェーンのリンク個を使う。
- ・ 2番、3番のカッティングユニットでは、チェーンのリンク7個全部を使う。




図 15

1. 昇降チェーン

2. スナッパピン

9. リールモータのスライドにきれいなグリスを塗りつける。
10. リールモータのOリングにオイルを塗りつけ、モータのフランジに取り付ける。
11. モータを手に持ち、右回りにひねってモータのフランジをキャップスクリュから逃がしながら、キャップスクリュにモータをセットする図 16。
12. モータを左回りにひねって、キャップスクリュにフランジをしっかりと掛け、キャップスクリュを締めてモータを固定する。

**重要** リールモータの各ホースにねじれ、折れ、挟まれなどがないことを確認する。




図 16

1. リールモータ

2. キャップスクリュ

**注** カッティングユニットを固定モードで使用する場合にはステアリングロックピンをピボットナックルの取り付け穴に差し込んでください図 14。

13. ステアリングロックピンの下にスプリングを掛ける図 14。

# 製品の概要

## 仕様

カッティングユニット	重量
8枚刃	67 kg
11枚刃	69 kg

## アタッチメントとアクセサリ

トロが認定した各種のアタッチメントやアクセサリがそろっており、マシンの機能をさらに広げることができます。詳細は弊社の正規サービスディーラ、または代理店へお問い合わせください弊社のウェブサイト [www.Toro.com](http://www.Toro.com) でもすべての認定アタッチメントとアクセサリをご覧になることができます。

せっかく手に入れた大切な機械を守り、確かな性能を維持するために、交換部品はトロの純正部品をご使用ください。純正パーツは、トロが設計・指定した、完成品に使用されているものと全く同じ、信頼性の高い部品です。確かな安心のために、トロの純正にこだわってください。

# 運転操作

注 前後左右は運転位置からみた方向です。

## 調整を行う

### リールと下刃の調整を行う

この調整によって、リールと下刃のすり合わせを行い、双方の刃先の状態および切れ味を確認してください。また、この調整を終了したのち、必ず実際のフィールドでカッティングユニットの刈り上がりを確認してください。フィールド試験の結果にもとづいて、必要に応じて微調整を行ってください。

**重要** リールに対して下刃を強く押し付けすぎると、下刃が破損しますから注意してください。

- バックラップや研磨を行った後には、実際に数分間の刈り込みを行うとリールと下刃が互いに馴染むので、その後に刃合わせ調整を行うとスムーズな場合があります。
- ターフの密度が非常に高い場合や、刈高が非常に低い場合には、更に微調整が必要となる場合もあります。

この調整作業には、以下に挙げるものが必要です

- シム 0.0508mm トロのパート番号 125-5611
- 切れ味確認用のペーパー トロのパート番号 125-5610
  - 1. カッティングユニットを平らな水平の作業台の上に置く。ベッドバー調整ねじを左に回してベッドナイフとリールの接触をなくす図 17。




図 17

1. ベッドバー調整ねじ

2. ベッドナイフとリールが見えるようにカッティングユニットを立てる。

**重要** ユニット左右についているベッドバー調整ねじのナットが床に当たっていないことを確認してください図 18。




図 18

#### 1. カッティングユニットのキックスタンド

3. カッティングユニットの右端からおよそ 25mm の位置でリール刃が下刃と交差するようにリールを回して位置を決める。その後の調整をやりやすくするために、この刃にマーカーで印をつける。リール刃と下刃が交差している場所で、リール刃と下刃の間に、シム 0.0508mm を挿入する。

4. シムに軽い圧迫シムが挟まれる感じを感じるまで、右側のベッドバー調整ねじを右に回し、圧迫を感じたらそこから調整ねじを2クリック戻して、シムを抜き取る。

**注** カッティングユニットの左右どちらかの側で調整をすると反対側の調整も影響されます。2クリック戻すことにより、反対側の調整作業時のクリアランスを確保します。

**注** 調整前の下刃とリールの間隔が広すぎる場合には、左右の調整ねじを交互に回して、間隔を適宜小さくしておくとよいでしょう。

5. 先ほどマークを付けた刃ユニット右側でシムを挟んでチェックした刃がカッティングユニットの左端からおよそ 25mm の位置でリール刃が下刃と交差するようにゆっくりとリールを回して位置を決める。
6. シムが軽く挟まれた状態で引き抜ける程度まで、左側のベッドバー調整ねじを右に回して調整する。
7. ユニットの右側に戻り、左右とも同じ程度の力でシムを引き抜くことができるよう、適宜再調整する。

8. ステップ 6 と 7 を繰り返して、カッティングユニットの左右どちらの側でも、同じ力でシムを引き抜けるように、しかしそこから左右でもう1クリック締めるとシムを引き抜けなくなるように、下刃とリール刃のすき間を調整する。以上で、下刃とリールが平行に調整された。

**注** 以上の調整は、毎日行う必要はありません。研磨を行った後や分解して再組み立てを行った時に実施してください。

9. この位置あと1クリック締めるとシムが通らなくなる位置から、ベッドバーAJスタをそれぞれ右に1クリック締める。

**注** 1回のクリックで、下刃が 0.022 mm 移動する。調整ねじを締めすぎないように注意してください。

10. 切れ味確認用のペーパートロのパート番号 125-5610を一枚、リールと下刃との間に、下刃に対して直角になるように差し入れて、カッティングユニットの切れ味をテストする図 19。ゆっくりとリールを回転させるこれで紙が切れれば合格である。




図 19

**注** 接触を強くしないと切れない場合には、鋭利な刃先を取り戻して精密なカットができるようにバックラップか研磨を行うことが必要である

#### 後ローラを調整する

1. 希望の刈高範囲に必要な数のスペーサを刈高チャートで確認し、スペーサをサイドプレートの取り付けフランジ図 20 の下に入れて、後ローラのブラケットの位置を正しくセットする図 20。




図 20

- 1. スペーサ
- 2. ローラブラケット
- 3. サイドプレートの取り付け  
フランジ

2. カッティングユニットの後部を持ち上げてベッドナイフの下に角材などの枕を置く。
3. 各ローラブラケットをそれぞれのサイドプレート取り付けフランジおよびスペーサに固定しているナット2個を外す。
4. サイドプレート取り付けフランジとスペーサから、ローラとボルトを外す。
5. スペーサを、ローラブラケットの上にしてボルトに通す。
6. ローラブラケットとスペーサとを、サイドプレート取り付けフランジの下側に、先ほど取り外したナットを使って取り付ける。
7. ベッドナイフとリールの接触状態が良好であることを確認する。カッティングユニットを立てて、前ローラと後ローラ、およびベッドナイフが見えるようにする。

**注** リールと後ローラとの平行関係は、カッティングユニット全体の組み立て精度により保証されていますから、調整は不要です。極わずかの狂いの調整は以下の方法により可能です。カッティングユニットを定盤の上に載せ、サイドプレート固定キャップスクリュをゆるめる図 21。




図 21

- 1. サイドプレートの取り付けキャップスクリュ

8. ガタを除去できたらキャップスクリュを締め付け、 $2736\text{N m} \cdot 2.83.7\text{kg.m} = 240320\text{ft-lb}$  にトルク締めする。

## 刈高に関わる用語の解説

### 刈高の設定

希望する刈り高に設定調整するという意味です。

### 名目の刈高作業台で設定した刈高

これは、前後のローラの底部を結んでできる平面からベッドナイフの先端までの高さのこと、いわば理論上の刈り込み高さです。

### 実効刈高

実際に芝草が刈り取られる高さのことです。名目刈高が同じでも、草種の違い、季節の違い、ターフや土壤のコンディションなどにより実効刈高はさまざまに変化します。カッティングユニットの設定刈り込みの強さ、ローラの種類と位置、ベッドナイフの種類、装着するアタッチメント、ターフ補正装置の調整なども、実効刈高に影響を与えます。ターフエバリュエータモデル 04399を使って、定期的に実効刈高を確認し、名目刈高との差を把握しておくことをお勧めします。

### 刈り込みの「強さ」

刈り込みの「強度」は、刈りあがりに大きな影響を与えます。「強さ」とは、地表面と下刃との角度を言います 図 22。

この角度を何度もセットするのが一番よいかは、ターフのコンディションによって、また、どのような刈り上がりを希望するかによって異なってきます。使っていくうちにベストの設定がわかるようになります。また、ターフのコンディションはシーズンを通じて変化しますから、それに応じて調整してゆくことができます。

一般的に、暖地型の芝草バミューダ、パスパラム、ゾイシアなどには、弱い普通程度の設定が適しております。寒地型の芝草ベント、ブルーグラス、ライグラスなどには、普通きつめの設定が適しています。きつい設定では、リールの回転によって、より多くの芝草がベッドナイフにかき寄せられるので、刈り取り量が多くなります。




図 22

1. 後スペーサ
2. サイドプレートの取り付け  
フランジ
3. 刈り込みの「強さ」




図 23

1. ターフ補正スプリング
2. ヘアピンコッター
3. スプリングロッド
4. 六角ナット

2. スプリングロッド前部の六角ナットを締めて、スプリング圧縮状態の長さが159mmになるようする図 23を参照。

**注** アップダウンの激しい場所で使用する時には、スプリングの長さを 12.7 mmにしてください。地表追従高さ範囲が若干短くなります。

**注** 刈高やカッティングユニットの姿勢を変更した場合には、ターフ補正スプリングの設定の確認、調整が必要になります。

## 後スペーサ

刈り込みの強さは、後スペーサの数で設定します。刈高の設定が同じなら、サイドプレート取り付けフランジの下にセットするスペーサーの数が多いほど「きつい」刈り込みになります。トラクションユニットに装着されているカッティングユニット全部が同じ姿勢スペーザ P/N119-0626 の数が同じにセットされていることが必要です。姿勢が異なるとターフの見映えが悪くなる可能性があります 図 22。

## ターフ補正スプリングの設定

ターフ補正スプリングは、カッティングユニットの前から後ろへの「体重移動」を行う働きがあります。これにより、マーセリングやボビングと呼ばれる「波打ったような」仕上がりを防いでいます。

**重要** この調整は、カッティングユニットをトラクタに取り付け、ユニットを真っ直ぐ前に向けて床に降ろした状態で行ってください。

1. スプリングロッドの後穴にヘアピンコッターを忘れずに取り付けてください図 23。

## グルーマ

カッティングユニットにグルーマを取り付けた場合の推奨刈高設定値を示しています。

# 刈高表

刈高設定	刈り込みの「強さ」	後スペーサの数	グルーマキットを取り付けている場合
6.4 mm	弱め	0	Y
	普通	0	Y
	強め	1	-
9.5 mm	弱め	0	Y
	普通	1	Y
	強め	2	-
12.7 mm	弱め	0	Y
	普通	1	Y
	強め	2	Y
15.6 mm	弱め	1	Y
	普通	2	Y
	強め	3	-
19.1 mm	弱め	2	Y
	普通	3	Y
	強め	4	-
22.2 mm	弱め	2	Y
	普通	3	Y
	強め	4	-
25.4 mm	弱め	3	Y
	普通	4	Y
	強め	5	-
28.6 mm	弱め	4	-
	普通	5	-
	強め	6	-
31.8 mm*+	弱め	4	-
	普通	5	-
	強め	6	-
34.9 mm*+	弱め	4	-
	普通	5	-
	強め	6	-
381 mm*+	弱め	5	-
	普通	6	-
	強め	7	-
41.3 mm*+	弱め	6	-
	普通	7	-
	強め	8	-
44.4 mm*+	弱め	6	-
	普通	7	-
	強め	8	-
47.6 mm*+	弱め	7	-
	普通	8	-
	強め	9	-
50.8 mm*+	弱め	7	-
	普通	8	-
	強め	9	-

\* 高刈りキットP/N 110-9600を取り付ける必要があります。前刈高ブラケットはサイドプレートの上穴に取り付ける必要があります。

+ 刈高が 25.4mm 以上で、後ローラブラシを使用している場合には、高刈り用ブラシとオプション用ステアリングシリンダP/N 105-9275が必要となります。これはごく小さな旋回をした場合にブラシが後タイヤに接触しないようにするために必要なものです。

## 刈り高の調整

**注** 刈高を 25.4mm よりも高く設定するには高刈りキットが必要です。

1. 刈り高アームをカッティングユニットのサイドプレートに固定しているロックナットをゆるめる [図 24](#)。





図 24

1. 調整ねじ  
2. ロックナット
3. 刈り高アーム

2. ゲージバー [図 25](#) のナットをゆるめ、調整ねじを希望の刈り高に合わせる



1. ゲージバー  
2. 高さ調整ねじ  
3. ナット
4. グルーマの刈高設定用の穴  
5. 使用しない穴

3. ねじの頭の下からバーの表面までの距離が刈り高となる。
4. ゲージバーのねじの頭を下刃の先端に引っかけ、バーの後端を後ローラに当てがう [図 26](#)。
5. バーの前端がローラに当たるように、調整ネジで調整する [図 26](#)。ローラ全体が下刃と平行になるように、ローラの両側を均等に調節する。




図 26


**重要** 前後のローラにゲージが当たり、ねじ頭がリールにぴったりと掛けているのが正しい調整状態です。下刃の左右端でこの状態となるように調整してください。

6. ナットを締めて調整を固定する。ナットを締めすぎないこと。ワッシャの遊びがなくなるまで締め付ければそれでよい。

以下の表により、希望する刈高に最も適したベッドナイフを決定してください。

ベッドナイフ選択チャート			
ベッドナイフ	パーツ番号	ベッドナイフのリップの高さ	刈高
ローカットオプション	110-4084	5.6mm	6.4 12.7mm
EdgeMax® 低刈用オプション	127-7132	5.6mm	6.4 12.7mm
先長ローカットオプション	120-1640	5.6mm	6.4 12.7mm
先長ローカット EdgeMax® オプション	119-4280	5.6mm	6.4 12.7mm
EdgeMax® モデル 03698 と 03699	108-9095	6.9 mm	9.5 38.1mm *
スタンダードオプション	108-9096	6.9 mm	9.5 38.1mm *
ヘビーデューティーオプション	110-4074	9.3 mm	12.7 38.1mm

\* 暖地型芝草を 12.7mm 以下の刈高で刈り込む場合には、ローカット用ベッドナイフが必要となる場合があります。



G006510

図 27

### 1. ベッドナイフのリップの高さ

## カッティングユニットを点検・調整する

このカッティングユニットではデュアルノブ方式によってベッドナイフとリールの調整を行うようになっており、最適の調整を簡単に手早く行うことができます。また、このデュアルノブ方式では非常に正確な調整ができますので、ベッドナイフとリールとが相互に研磨しあうようになり、鋭利な刃先が長持ちして、高品質な刈りを長時間持続させることができます。バックラップの頻度を大幅に減らすことができます。

毎日または必要に応じて、刈り込みに出発するまえに、各カッティングユニットの下刃とリールの刃合わせ状態を点検してください。前回の刈り上がりが良好であった場合でも、必ずこの点検を行ってください。

1. 平らな固い床の上にカッティングユニットを降ろし、エンジンを停止、キーを抜き取る。
2. 手でリールをゆっくりと後ろ向きに回転させ、リールとベッドナイフの接触状態を耳で確認する。相互の接触が全くない場合は、ベッドナイフ調節ノブを1クリックずつ均等に締めながら、ごく軽い接触が得られるようにする。

**注** 紙を一枚、下刃の先端から直角に差し入れたときに、リールの両端でも中央部でもその紙が切れなければいけません。

**注** 調整ノブのねじを1ノッチ回転させることにより、ベッドナイフが、0.023 mm 移動します。

3. 接触を強くしないと切れないと切れ味の落ちるのが早くなります。逆に、接触が強すぎると、相互の摩耗が早く進んで、刈り上がりに悪影響が出やすくなります。

**重要** どんな場合でもごく軽い接触がベストです。接触が全くないと、リールとベッドナイフの相互研磨作用が全くなくなるので、切れ味の落ちるのが早くなります。逆に、接触が強すぎると、相互の摩耗が早く進んで、刈り上がりに悪影響が出やすくなります。

**注** ベッドナイフとリール刃は継続的に接触しているので、使用期間が長くなるとベッドナイフの全長にわたり、切先部に小さなバリが出来てきます。切れ味を向上させるために、時々ヤスリでこのバリを取り除いてください。ベッドナイフは、長期間使用しているうちにリールに削られ、リールの端部と接触する縁の部分が角張ってきます。この角張った部分は、ヤスリなどを使って丸めるか、下刃の刃先と面一にするかしてください。

**注** 出荷時に面取りを施していますが図 28、この面取りはベッドナイフの寿命の中ほど40%でなくなりますので、面取りが必要になります。




図 28

- G031270
1. ベッドナイフ右端に形成された面取り部 3. 1.5 mm
  2. 6mm

**注** 面取り部を大きくしすぎるとボサボサした刃りになる場合がありますから注意が必要です。

# 保守

## カッティングユニットの潤滑

定期的に、6ヶ所のグリスピント [図 29](#)にNo.2リチウム系汎用グリスを注入します。

グリスピントは、前ローラ2ヶ所、後ローラ2ヶ所、リールベアリング2ヶ所です。

1. グリスピップルの周囲をウェスできれいに拭く。
2. きれいなグリスがローラのシールやベアリングの逃がしバルブからはみ出してくるまでグリスを注入する。
3. はみ出したグリスはふき取る。




図 29

1. 逃がしバルブ

## リールベアリングの調整

リールベアリングを長持ちさせるために、定期的にリールの遊びを調べてください。リールベアリングは以下の手順で点検・調整します

1. ベッドナイフ調整ノブ [図 30](#)を左に回して、ベッドナイフとリールの接触を完全になくす。




図 30

1. 下刃調整ノブ

2. ポロ布を厚く巻くか丈夫なパッドのついた手袋をして、カッティングユニットの刃の部分をつかみ、リールを左右に揺すってガタがあるかどうかを調べる [図 31](#)。




図 31

3. ガタがある場合は、以下の手順で調整する

- A. カッティングユニットの左側にあるベアリングハウジングにベアリング調整ナットを固定している固定ねじをゆるめる [図 32](#)。




図 32

1. 固定ねじ

2. 調整ナット

B. ソケットレンチ1-3/8インチを使って、リールベアリング調整ナットをゆっくりと締め付けてガタをなくす。この調整でガタを吸収できない場合には、ベアリングを交換する。

**注** リールベアリングに予負荷を掛ける必要はありません。リールベアリング調整ナットを締め付けすぎるとベアリングを破損しますから注意してください。

4. ベアリングハウジングにベアリング調整ナットを固定している固定ねじを締め付ける。

**注** ナットを  $1.41.7 \text{ N m} / 0.140.17 \text{ kg.m} = 1215 \text{ in-lb}$  にトルク締めする。

## ベッドナイフの整備

ベッドナイフの使用限界を以下の表に示します。

**重要** ベッドナイフの使用限界を超えてカッティングユニットを使用すると、刈り込みの見栄えが悪化したり、衝突に対してのベッドナイフの構造的な強度が不十分になる可能性があります。

ベッドナイフの使用限界表				
ベッドナイフ	パート	ベッドナイフのリップの高さ*	使用限界*	研磨角度 上面角/前面角
EdgeMax® 低刈用オプション	127-7132	5.6mm	6.4 12.7mm	10度/5 度
ローカットオプション	110-4084	5.6 mm	4.8mm	10度/5 度
先長ローカット EdgeMax® オプション	119-4280	5.6 mm	4.8mm	10度/10 度
先長ローカットオプション	120-1640	5.6 mm	4.8mm	10度/10 度
EdgeMax® モデル 03698 と 03699	108-9095	6.9 mm	4.8mm	10度/5 度
スタンダードオプション	108-9096	6.9 mm	4.8mm	10度/5 度
ヘビーデューティー オプション	110-4074	9.3 mm	4.8mm	10度/5 度




図 33

ベッドナイフの上面と前面の推奨研磨角度

1. ベッドナイフの使用限界表\*
2. 上面研磨角度
3. 前面研磨角度




図 34


**注** どのベッドナイフでも、その使用限界はベッドナイフの底面を基準として判断します図 34。

## 上面の研磨角度を点検する

ベッドナイフの研磨では、研磨角度が非常に重要です。

傾斜計トロのパート番号 131-6828 と傾斜計マウントトロのパート番号 131-6829 を使用して研磨機の設定角度を調べ、必要に応じて修正を行ってください。

1. 図 35 に示すように、ベッドナイフの底部に傾斜計をセットする。



1. ベッドナイフ垂直
2. 傾斜計

2. 傾斜計についている Alt Zero ボタンを押す。
3. 傾斜計マウントのマグネットのエッジがベッドナイフのエッジに密着するように、ベッドナイフのエッジに傾斜計マウントをセットする図 36。

**注** このとき、ステップ 1 の時と同じ側にデジタル表示が見えるようにしてください。




図 36

1. 傾斜計マウント
2. マグネットのエッジがベッドナイフのエッジに密着
3. ベッドナイフ
4. 傾斜計

4. 図 36 に示すようにマウントに傾斜計を取り付ける。

**注** これで表示される角度が、研磨機が実際にセットされている角度です。この角度が上面角の推奨値から2度以内であることが必要です。

## ベッドバーの整備

### ベッドバーの取り外し

1. ベッドバー調整ねじを左に回して下刃とリールの接触を完全になくす図 37。




図 37

1. ベッドバー調整ねじ
2. スプリングテンションナット
3. ベッドバー
4. ワッシャー

2. スプリングテンションナットをゆるめて、ワッシャーがベッドバーを全く押さないようにする図 37。
3. ベッドバー bolt 図 38 を固定しているロックナット機体両側をゆるめる。




図 38

1. ベッドバー bolt
2. ロックナット

4. 各ベッドバー bolt を抜いてベッドバーを下に引き抜いて外す図 38。ベッドバーの両端にそれぞれナイロンワッシャー2枚とスチールワッシャーが1枚ずつあるので注意する図 39。




図 39

- |             |              |
|-------------|--------------|
| 1. ベッドバーボルト | 3. スチール製ワッシャ |
| 2. ナット      | 4. ナイロン製ワッシャ |

## ベッドバーの取り付け

1. ベッドバーアジャスタとスラストワッシャとの間にベッドバーの固定用耳を入れる。
2. ベッドバーボルトとボルトについているナットとワッシャ6枚で、ベッドバーを各サイドプレートに固定する。

**注** サイドプレートのボスの両側にナイロンワッシャを入れる。その外側からスチール製ワッシャを取り付ける図 39。

3. ベッドバーボルトを  $2736\text{N m}$   $3.74.6\text{kg.m}$  にトルク締めする。

**注** 左右の遊びが完全になくなつて外側のスチール製ワッシャが回らなくなるまでただし決して締めすぎになつたりサイドプレートが変形したりしていないロックナットを締め付ける。内側のワッシャには遊びがあつてかまいません。

4. スプリングがつぶれるまでテンションナットを締め、そこから半回転戻す図 40。




図 40

1. スプリングテンションナット
2. スプリング

## ローラの整備

ローラの整備用として、ローラリビルドキットPart No. 114-5430およびローラリビルドツールキットPart No. 115-0803を販売しております図41。ローラリビルドキットは、ローラの分解組み立てに必要なすべてのベアリング、ベアリングナット、内側

シール、外側シールをセットにしたキットです。ローラリビルドツールキットは、ローラリビルドキットをつかってローラの再組み立てを行うのに必要な工具と説明書のキットです。詳細は、パートカタログをご覧になるか、代理店にお問い合わせください。




図 41

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. ローラリビルドキットP/N 114-5430   | 6. ベアリングナット       |
| 2. ローラリビルド工具キットP/N 115-0803 | 7. 内側シールツール       |
| 3. 内側シール                    | 8. ワッシャ           |
| 4. ベアリング                    | 9. ベアリング/外側シールツール |
| 5. 外側シール                    |                   |

メモ

メモ

メモ

# 組込宣言書

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA は、以下に挙げるユニットが、以下に列挙する指令に適合していることをここに宣言しますただし、各ユニットに付属する説明書にしたがって、「適合宣言書」に記述されている所定のトロ社製品に取り付けることを条件とします。

モデル番号	シリアル番号	製品の説明	請求書の内容	概要	指示
03698	316000001 以上	8 枚刃 DPA カッティングユニット トリールマスター 6000 シリーズ・トラクションユニット用	7" 8 BLADE DPA (RADIAL) CU-RM6500/6700	カッティングユニット	2000/14/EC 2006/42/EC
03699	316000001 以上	11 枚刃 DPA カッティングユニット トリールマスター 6000 シリーズ・トラクションユニット用	7" 11 BLADE DPA (RADIAL) CU-RM6500/6700	カッティングユニット	2000/14/EC 2006/42/EC

2006/42/EC別紙VIIパートBの規定に従って関連技術文書が作成されています。

本製品は、半完成品状態の製品であり、国の規制当局の要求があった場合には、弊社より関連情報を送付いたします。ただし、送付方法は電子滴通信手段によるものとします。

この製品は、製品に付随する「規格適合証明書」に記載されている承認済みのトロ社製品に取り付けることによって、関連する諸規制に適合するものであり、そのような状態でなければ使用することができません。

確認済み



EU技術連絡先

Marc Vermeiren  
Toro Europe NV  
B-2260 Oevel-Westerloo  
Belgium

David Klis  
上級エンジニアリングマネージャ  
8111 Lyndale Ave. South  
Bloomington, MN 55420, USA  
January 4, 2016

Tel. 0032 14 562960  
Fax 0032 14 581911

# 米国外のディストリビューター一覧表

ディストリビュータ輸入販売代理店 国	電話番号	ディストリビュータ輸入販売代理店 国	電話番号
Agrolanc Kft ハンガリー	36 27 539 640	Maquiver S.A. コロンビア	57 1 236 4079
Asian American Industrial (AAI) 香港	852 2497 7804	Maruyama Mfg. Co. Inc. 日本	81 3 3252 2285
B-Ray Corporation 大韓民国	82 32 551 2076	Mountfield a.s. チェコ共和国	420 255 704 220
Brisa Goods LLC メキシコ	1 210 495 2417	Mountfield a.s. スロバキア	420 255 704 220
Casco Sales Company プエルトリコ	787 788 8383	Munditol S.A. アルゼンチン	54 11 4 821 9999
Ceres S.A. コスタリカ	506 239 1138	Norma Garden ロシア	7 495 411 61 20
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd. スリランカ	94 11 2746100	Oslinger Turf Equipment SA エーグル	593 4 239 6970
Cyril Johnston & Co. 北アイルランド	44 2890 813 121	Oy Hako Ground and Garden Ab フィンランド	358 987 00733
Cyril Johnston & Co. アイルランド共和国	44 2890 813 121	Parkland Products Ltd. ニュージーランド	64 3 34 93760
Fat Dragon 中華人民共和国	886 10 80841322	Perfetto ポーランド	48 61 8 208 416
Femco S.A. グアテマラ	502 442 3277	Pratoverde SRL. イタリア	39 049 9128 128
FIVEMANS New-Tech Co., Ltd 中華人民共和国	86-10-6381 6136	Prochaska & Cie オーストリア	43 1 278 5100
ForGarder OU エストニア	372 384 6060	RT Cohen 2004 Ltd. イスラエル	972 986 17979
ゴルフ場用品株式会社 日本	81 726 325 861	Riversa スペイン	34 9 52 83 7500
Geomechaniki of Athens ギリシャ	30 10 935 0054	Lely Turfcare デンマーク	45 66 109 200
Golf international Turizm トルコ	90 216 336 5993	Lely (U.K.) Limited 英国	44 1480 226 800
Hako Ground and Garden スウェーデン	46 35 10 0000	Solvert S.A.S. フランス	33 1 30 81 77 00
Hako Ground and Garden ノルウェー	47 22 90 7760	Spyros Stavrinides Limited キプロス	357 22 434131
Hayter Limited (U.K.) 英国	44 1279 723 444	Surge Systems India Limited インド	91 1 292299901
Hydroturf Int. Co Dubai アラブ首長国連合	97 14 347 9479	T-Markt Logistics Ltd. ハンガリー	36 26 525 500
Hydroturf Egypt LLC エジプト	202 519 4308	Toro Australia オーストラリア	61 3 9580 7355
Irrimac ポルトガル	351 21 238 8260	トロ・ヨーロッパNV ベルギー	32 14 562 960
Irrigation Products Int'l Pvt Ltd. インド	0091 44 2449 4387	Valtech モロッコ	212 5 3766 3636
Jean Heybroek b.v. オランダ	31 30 639 4611	Victus Emak ポーランド	48 61 823 8369

## 欧州におけるプライバシー保護に関するお知らせ

### トロが収集する情報について

トロ・ワランティー・カンパニートロは、あなたのプライバシーを尊重します。この製品について保証要求が出された場合や、製品のリコールが行われた場合にあなたに連絡することができるよう、トロと直接、またはトロの代理店を通じて、あなたの個人情報の一部をトロに提供していただくようお願いいたします。

トロの製品保証システムは、米国内に設置されたサーバーに情報を保存するため、個人情報の保護についてあなたの国とまったく同じ内容の法律が適用されるとは限りません。

あなたがご自分の個人情報を提供なさることにより、あなたは、その情報がこの「お知らせ」に記載された内容に従って処理されることに同意したことになります。

### トロによる情報の利用

トロでは、製品保証のための処理ならびに製品にリコールが発生した場合など、あなたに連絡をすることが必要になった場合のために、あなたの個人情報を利用します。また、トロが上記の業務を遂行するために必要となる活動のために、弊社の提携会社、代理店などのビジネスパートナーに情報を開示する場合があります。弊社があなたの個人情報を他社に販売することはありません。ただし、法の定めによって政府や規制当局からこれらの情報の開示を求められた場合には、かかる法規制に従い、また弊社ならびに他のユーザー様を保護する目的のために情報開示を行う権利を留保します。

### あなたの個人情報の保管について

トロでは、情報収集の当初の目的を遂行するのに必要な期間にわたって、また法に照らして必要な期間法律によって保存期間が決められている場合などにわたって情報の保管を行います。

### 弊社はあなたの個人情報の流出を防ぎます

トロは、あなたの個人情報の保護のために妥当な措置を講ずることをお約束します。また、情報が常に最新の状態に維持されるよう必要な手段を講じます。

### あなたの個人情報やその訂正のためのアクセス

登録されているご自分の情報をご覧になりたい場合には、以下にご連絡ください legal@toro.com.

## オーストラリアにおける消費者保護法について

オーストラリアのお客様には、梱包内部に資料を同梱しているほか、弊社代理店にても法律に関する資料をご用意しております。

**TORO®**

## トロの品質保証

### 年間品質保証

#### 保証条件および保証製品

Toro 社およびその関連会社であるToro ワンティー社は、両社の合意に基づき、Toro 社の製品「製品」と呼びますの材質上または製造上の欠陥に対して、2年間または1500運転時間のうちいずれか早く到達した時点までの品質保証を共同で実施いたします。この保証はエアレータを除くすべての製品に適用されますエアレータに関する保証については該当製品の保証書をご覧下さい。この品質保証の対象となった場合には、弊社は無料で「製品」の修理を行います。この無償修理には、診断、作業工賃、部品代、運賃が含まれます。保証は「製品」が納品された時点から有効となります。

\*アワーメータを装備している機器に対して適用します。

#### 保証請求の手続き

保証修理が必要だと思われた場合には、「製品」を納入した弊社代理店ディストリビュータ又はディーラーに対して、お客様から連絡をして頂くことが必要です。連絡先がわからなかったり、保証内容や条件について疑問がある場合には、本社に直接お問い合わせください。

Toro Commercial Products Service Department

Toro Warranty Company

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420-1196

952-888-8801 または 800-952-2740

E-mail: [commercial.warranty@toro.com](mailto:commercial.warranty@toro.com)

#### オーナーの責任

「製品」のオーナーはオペレーターズマニュアルに記載された整備や調整を実行する責任があります。これらの保守を怠った場合には、保証が受けられることあります。

#### 保証の対象とならない場合

保証期間内であっても、すべての故障や不具合が保証の対象となるわけではありません。以下に挙げるものは、この保証の対象とはなりません

- Toroの純正交換部品以外の部品や Toro 以外のアクセサリ類を搭載して使用したことが原因で発生した故障や不具合。これらの製品については、別途製品保証が適用される場合があります。
- 推奨される整備や調整を行わなかったことが原因で生じた故障や不具合。オペレーターズマニュアルに記載されている弊社の推奨保守手順に従った適切な整備が行われていない場合。
- 運転上の過失、無謀運転など「製品」を著しく過酷な条件で使用したことが原因で生じた故障や不具合。
- 通常の使用に伴って磨耗消耗する部品類。但しその部品に欠陥があった場合には保証の対象となります。通常の使用に伴って磨耗消耗する部品類とは、ブレーキパッドおよびライニング、クラッチライニング、ブレード、リール、ローラおよびペアリングシールドタイプ、グリス注入タイプ共、ベッドナイフ、タイン、点火プラグ、キャスタホイール、ペアリング、タイヤ、フィルタ、ベルトなどを言い、この他、液剤散布用の部品としてダイヤフラム、ノズル、チェックバルブなどが含まれます。
- 外的な要因によって生じた損害。外的な要因とは、天候、格納条件、汚染、弊社が認めていない燃料、冷却液や潤滑剤、添加剤、肥料、水、薬剤の使用などが含まれます。
- エンジンのための適正な燃料ガソリン、軽油、バイオディーゼルなどを使用しなかったり、品質基準から外れた燃料を使用したために発生した不具合。

#### 米国とカナダ以外のお客様へ

米国またはカナダから輸出された製品の保証についてのお問い合わせは、お買いあげのToro社販売代理店ディストリビュータまたはディーラへおたずねください。代理店の保証内容にご満足いただけない場合は輸入元にご相談ください。

- 通常の使用にともなう音、振動、磨耗、損耗および劣化。
- 通常の使用に伴う「汚れや傷」とは、運転席のシート、機体の塗装、ステッカー類、窓などに発生する汚れや傷を含みます。

#### 部品

定期整備に必要な部品類「部品」は、その部品の交換時期が到来するまで保証されます。この保証によって交換された部品は製品の当初保証期間中、保証の対象となり、取り外された製品は弊社の所有となります。部品やアセンブリを交換するか修理するかの判断は弊社が行います。場合により、弊社は再製造部品による修理を行います。

#### ディープサイクルおよびリチウムイオン・バッテリーの保証

ディープサイクルバッテリーやリチウムイオン・バッテリーは、その寿命中に放出することのできるエネルギーの総量 kWh が決まっています。一方、バッテリーそのものの寿命は、使用方法、充電方法、保守方法により大きく変わります。バッテリーを使用するにつれて、完全充電してから次に完全充電が必要になるまでの使用可能時間は徐々に短くなっています。このような通常の損耗を原因とするバッテリーの交換は、オーナーの責任範囲です。本製品の保証期間中に、上記のような通常損耗によってオーナーの負担によるバッテリー交換の必要性がでてくることは十分に考えられます。注リチウムイオンバッテリーについてリチウムイオンバッテリーには、その部品の性質上、使用開始後 35 年についてのみ保証が適用される部品があり、その保証は期間割保証補償額遞減方式となります。さらに詳しい情報については、オペレーターズマニュアルをご覧ください。

#### 保守整備に掛かる費用はオーナーが負担するものとします

エンジンのチューンナップ、潤滑、洗浄、磨き上げ、フィルタや冷却液の交換、推奨定期整備の実施などは「製品」の維持に必要な作業であり、これらに関わる費用はオーナーが負担します。

#### その他

上記によって弊社代理店が行う無償修理が本保証のすべてとなります。

両社は、本製品の使用に伴って発生しうる間接的偶発的結果的損害、例えば代替機材に要した費用、故障中の修理関連費用や装置不使用に伴う損失などについて何らの責も負うものではありません。両社の保証責任は上記の交換または修理に限られています。その他については、排気ガス関係の保証を除き、何らの明示的な保証もお約束するものではありません。商品性や用途適性についての黙示的内容についての保証も、本保証の有効期間中のみに限って適用されます。

米国では、間接的偶発的損害に対する免責を認めていない州があります。また黙示的な保証内容に対する有効期限の設定を認めていない州があります。従って、上記の内容が当てはまらない場合があります。この保証により、お客様は一定の法的権利を付与されます。国または地域によっては、お客様に上記以外の法的権利が存在する場合もあります。

#### エンジン関係の保証について

米国においては環境保護局EPAやカリフォルニア州法CARBで定められたエンジンの排ガス規制および排ガス規制保証があり、これらは本保証とは別個に適用されます。くわしくはエンジンメーカーのマニュアルをご参照ください。上に規定した期限は、排ガス浄化システムの保証には適用されません。くわしくは、製品に同梱またはエンジンメーカーからの書類に同梱されている、エンジンの排ガス浄化システムの保証についての説明をご覧下さい。