Form No. 3404-818 Rev A

Kit ruote di trasferimento

Macchina HoverPro® 450/500/550

Nº del modello 02622

Manuale dell'operatore

Sicurezza

- Prima di utilizzare questo kit, consultate la sezione sulla sicurezza del *Manuale dell'operatore* della macchina.
- Non sollevate la macchina sul kit ruote di trasferimento né spostatela utilizzando il kit ruote di trasferimento quando il motore è in funzione.

Vibrazione

Livello di vibrazione misurato per la mano sinistra = 7,7 m/s²) (modello 02602); 3,1 m/s² (modello 02604), 5,8 m/s² (modello 02606).

Livello di vibrazione misurato per la mano destra = 4,8 m/s²) (modello 02602); 4,4 m/s² (modello 02604), 4,0 m/s² (modello 02606).

Valore d'incertezza (K) = 3,5 m/s² (modello 02602), 2,0 m/s² (modello 02604); 3,0 m/s² (modello 02606).

Preparazione

1. **Solo per i modelli 02602/02603/02604/02606/02609/02610/02611, con numero di serie compreso tra 314000000 e 314999999:**

   Praticate un foro del diametro di 6,4 mm nella manopola inferiore della macchina (n. cat. 111-7260-03), a 360 mm di distanza dalla base della manopola (Figura 1).

   Nota: Se è già presente un foro in questo punto della manopola, non è necessario praticarne un altro.




Figura 1

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrate il vostro prodotto presso www.Toro.com.

CE

Traduzione dell'originale (IT)
Stampato nel Regno Unito
Tutti i diritti sono riservati

3404-818 A

2. Attaccate il gancio su un lato della manopola inferiore, utilizzando 1 bullone esagonale, 1 distanziale e 1 dado di bloccaggio con inserto in nylon. Ripetete la procedura per l'altro lato (Figura 2).

   Nota: Fate riferimento a Figura 2 per il corretto orientamento di bulloni, distanziali e dadi.

3. Inserite il distanziale dell'assale (300 mm) sull'assale (Figura 2).
4. Posizionate un distanziale dell'assale (25 mm) e una rondella piana su ciascuna ruota. Inserite le ruote nell'assale.
5. Attaccate l'assale al carrello utilizzando 4 rondelle, 2 bulloni a testa esagonale e 2 dadi.

   Nota: Mantenete le ruote all'interno del carrello (Figura 2).

6. Per trasportare la macchina, sollevate l'unità e attaccate i ganci alla traversa superiore della manopola inferiore.

Funzionamento

Nota: Una volta in movimento, assicuratevi che il kit delle ruote di trasferimento sia fissato alla manopola inferiore con entrambi i ganci.

Utilizzate il kit ruote di trasferimento per trasferire in modo sicuro la macchina da una posizione all'altra.

1. Spegnete il motore, poi rilasciate i ganci dalla manopola inferiore, per permettere alle ruote di toccare il terreno.
2. Abbassate la manopola superiore a sufficienza perché il piatto di taglio si stacchi da terra.
3. Spingete la macchina alla destinazione successiva. Per continuare a falciare, fissate nuovamente i ganci alla manopola inferiore.

Manutenzione

⚠ AVVERTENZA

Una manutenzione impropria, l'utilizzo di componenti di ricambio non conformi o la rimozione o modifica di qualsiasi componente può causare la morte o gravi infortuni.

Non modificate alcun componente del kit né sostituite alcun componente.

Assicuratevi che tutti componenti mobili e rotanti siano sufficientemente lubrificati e revisionati con regolarità.




Figura 2

1. Bulloni esagonali (2)	5. Dadi (2)	9. Distanziali dell'assale (25 mm) (2)	13. Bulloni a testa esagonale (2)
2. Ganci (2)	6. Rondelle (2)	10. Ruote (2)	14. Assale (1)
3. Distanziali (2)	7. Carrello (1)	11. Distanziali dell'assale (300 mm) (1)	
4. Dadi di bloccaggio con inserto in nylon (2)	8. Rondelle piane (4)	12. Rondelle (2)	



Count on it.