




Count on it.

オペレーターズコミュニティ

Groundsmaster® 3280-D トラクションユニット

モデル番号30344—シリアル番号 316000001 以上

モデル番号30345—シリアル番号 316000001 以上



G001528



この製品は、関連するEU規制に適合しています。詳細については、DOCシート規格適合証明書をご覧ください。

▲ 警告

カリフォルニア州 第65号決議による警告

米国カリフォルニア州では、この製品に、ガンや先天性異常などの原因となる化学物質が含まれているとされており。

カリフォルニア州では、ディーゼルエンジンの排気には発癌性や先天性異常などの原因となる物質が含まれているとされており。

トロの純正スパークアレスタは、USDA森林局の適合品です。

カリフォルニア州の森林地帯・灌木地帯・草地などでこの機械を使用する場合には、エンジンに同州公共資源法第4442章に規定される正常に機能するスパークアレスタが装着されていること、エンジンに対して森林等の火災防止措置をほどこされていることが義務づけられており、これを満たさない機械は、第4442章または4443章違反となります。

はじめに

この機械は回転刃を使用するロータリー式乗用芝刈り機であり、そのような業務に従事するプロのオペレータが運転操作することを前提として製造されています。この製品は、集約的で高度な管理を受けているスポーツフィールドや商用目的で使用される芝生に対する刈り込み管理を行うことを主たる目的として製造されており、本機は、雑草地や道路わきの草刈り、農業用地における刈り取りなどを目的とした機械ではありません。

この説明書を読んで製品の運転方法や整備方法を十分に理解し、他人に迷惑の掛からない、適切で安全な方法でご使用ください。この製品を適切かつ安全に使用するのをお客様の責任です。

弊社のウェブサイト www.Toro.com で安全講習や運転講習の狩猟、アクセサリ情報の閲覧、代理店についての情報閲覧、お買い上げ製品の登録などを行っていただくことができます。

整備について、また純正部品についてなど、分からないことはお気軽に弊社代理店またはカスタマーサービスにおたずねください。お問い合わせの際には、必ず製品のモデル番号とシリアル番号をお知らせください。図1にモデル番号とシリアル番号を刻印した銘板の取り付け位置を示します。いまのうちに番号をメモしておきましょう。




図 1

1. 銘板取り付け位置

モデル番号 _____

シリアル番号 _____

この説明書では、危険についての注意を促すための警告記号 図2 を使用しております。これらは死亡事故を含む重大な人身事故を防止するための注意ですから、必ずお守りください。



図 2

1. 危険警告記号

この他に2つの言葉で注意を促しています。**重要**は製品の構造などについての注意点を、**注**はその他の注意点を表しています。

目次

安全について	4
安全に関する一般的な注意	4
音力レベル	5
音圧レベル	5
振動レベル	5
安全ラベルと指示ラベル	6
組み立て	11
1 ハンドルを取り付ける	13
2 フードに取っ手を取り付ける	13
3 運転席を取り付ける	13
4 シートベルトを取り付ける	14
5 マニュアル保管チューブを取り付ける	14
6 ROPS横転保護バーを立てる	15
7 バッテリー液を入れて充電する	15
8 液量を点検する	16
9 タイヤ空気圧を点検する	17
10 昇降機能ロックレバーの取り付け	17
11 刈り込みデッキの重量移動の調整を行う	18
12 後ウェイトを取り付ける	20
13 マニュアルを読みトレーニング資料を見る	21
製品の概要	22
各部の名称と操作	22
ブレーキ	22
仕様	25
アタッチメントとアクセサリ	25
運転の前に	25
運転前の安全確認	25
整備のためのアクセス	26
毎日の始業点検	28
タイヤ空気圧を点検する	28
インタロックシステムを点検する	28
燃料を補給する	29
ROPS横転保護バーを調整する	29
チルトステアリングコントロールの調整	30
運転中に	31
安全に関する一般的な注意	31
横転保護バーROPSについての安全確認	32
斜面での安全確保	32
エンジンの始動と停止	32
PTOのリセット方法	33
燃料噴射ポンプからのエア抜き	33
ヒント	33
運転終了後に	34
運転終了後の安全確認	34
緊急時の牽引移動	34
トレーラへの積み込み	34
保守	36
推奨される定期整備作業	36
始業点検表	37
整備前に行う作業	38

保守作業開始前の安全確認	38
油圧ポンプへのアクセス	39
潤滑	40
ベアリングとブッシュのグリスアップ	40
エンジンの整備	42
エアクリーナの整備	42
エンジンオイルについて	43
燃料系統の整備	44
ウォーターセパレータの整備	44
燃料タンクの清掃	44
燃料ラインとその接続の点検	45
燃料インジェクタチューブからのエア抜き	45
電気系統の整備	45
電気系統に関する安全確保	45
バッテリーの整備	45
ヒューズブロックと標準制御モジュール	47
SCMへのアクセス	47
ヒューズの取り付け位置	47
スタンダード・コントロール・モジュール(SCM)	48
ワイヤハーネスの整備	49
走行系統の整備	50
ホイールナットのトルク締め	50
リアスルの整備Model 30345のみ	50
双方向クラッチの整備	51
後輪の整列の管理	52
ステアリングシリンダのボルトのトルクの点検モデル 30345のみ	53
走行ドライブのニュートラル調整	53
ステアリングストップの調整モデル 30345のみ	55
冷却系統の整備	55
冷却系統に関する安全確保	55
冷却液の仕様	55
冷却系統と冷却液の量を点検する	56
フードのラジエターのスクリーンを点検する	56
フードとラジエターのスクリーンを清掃する	56
ブレーキの整備	57
ブレーキの調整	57
駐車ブレーキのインタロックスイッチの調整	57
ベルトの整備	58
オルタネータベルトの点検	58
オルタネータベルトのテンション調整	58
PTOベルトの整備	59
制御系統の整備	59
PTOクラッチのすきまの調整	59
走行ペダルの調整	60
油圧系統の整備	61
油圧系統に関する安全確保	61
油圧作動液の仕様	61
油圧オイルについて	62
保管	64

バッテリーの保管	64
マシンの準備を行う	64
エンジンの整備	64

安全について

この機械は、対応するCEキット適合宣誓書を参照およびリアウェイトを取り付けることにより EN ISO 5395:2013 規格に適合いたします**12 後ウェイトを取り付ける (ページ 20)**をご参照ください。

この機械は、対応するリアウェイトを取り付けることにより ANSI B71.4-2012 規格に適合いたします**12 後ウェイトを取り付ける (ページ 20)**をご参照ください。

不適切な使い方をしたり手入れを怠ったりすると、人身事故につながります。事故を防止するため、以下に示す安全上の注意や安全注意標識のついている遵守事項は必ずお守りください「注意」、「警告」、および「危険」の文字は、人身の安全に関わる注意事項を示しています。これらの注意を怠ると死亡事故などの重大な人身事故が発生することがあります。

安全に関する一般的な注意

この機械は手足を切断したり物をはね飛ばしたりする能力があります。重大な人身事故を防ぐため、すべての注意事項を厳守してください。

この機械は本来の目的から外れた使用をすると運転者本人や周囲の人間に危険な場合があります。

- エンジンを始動する前に必ずこのオペレーターズマニュアルをお読みになり内容をよく理解してくださいこの製品を使用する人すべてが製品を良く知り、警告の内容を理解してください。
- 機械の可動部の近くには絶対に手足を近づけないでください。
- ガードなどの安全保護機器が正しく取り付けられていない時は、運転しないでください。
- 排出口の近くに、手足などを近づけないでください。周囲の人を十分に遠ざけてください。
- 作業場所に子供を近づけないでください。子供に運転させないでください。
- 整備、燃料補給、詰まりの解除、などの作業を行う前には、必ず停止し、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止させてください。

間違った使い方や整備不良は人身事故などの原因となります。事故を防止するため、以下に示す安全上の注意や安全注意標識のついている遵守事項は必ずお守りください「注意」、「警告」、および「危険」の記号は、人身の安全に関わる注意事項を示しています。これらの注意を怠ると死亡事故などの重大な人身事故が発生する恐れがあります。

このマニュアルの他の場所に書かれている注意事項も必ずお守りください。

音力レベル

この機械は、音力レベルが 105 dBA であることが確認されていますただしこの数値には不確定値K1 dBA が含まれています。

音力レベルの確認は、ISO 11094 に定める手順に則って実施されています。

音圧レベル

この機械は、オペレータの耳の位置における音圧レベルが 90 dBA であることが確認されていますただしこの数値には不確定値K1 dBA が含まれています。

音圧レベルの確認は、EN ISO 規則 5395:2013 に定める手順に則って実施されています。

振動レベル

腕および手

右手の振動レベルの実測値 = 0.70 m/s²

左手の振動レベルの実測値 = 0.60 m/s²

不確定値K = 0.5 m/s²

実測は、EN ISO 5395:2013 に定められた手順に則って実施されています。

全身

振動レベルの実測値 = 0.33 m/s²

不確定値K = 0.17 m/s²

実測は、EN ISO 5395:2013 に定められた手順に則って実施されています。

安全ラベルと指示ラベル



危険な部分の近くには、見やすい位置に安全ラベルや指示ラベルを貼付しています。破損したりはがれたりした場合は新しいラベルを貼付してください。



1. ロック
2. チルトハンドル
3. ロック解除




92-1582



バッテリーに関する注意標識


全てがついていない場合もあります。

1. 爆発の危険
2. 火気厳禁、禁煙厳守のこと。
3. 劇薬につき火傷の危険あり
4. 保護メガネ等着用のこと。
5. オペレーターズマニュアルを読むこと。
6. バッテリーに人を近づけないこと。
7. 保護メガネ等着用のこと爆発性ガスにつき失明等の危険あり。
8. バッテリー液で失明や火傷の危険あり。
9. 液が目に入ったら直ちに真水で洗眼し医師の手当てを受けること。
10. 鉛含有普通ゴミとして投棄禁止。




106-6754

1. 警告高温部に触れないこと。
2. ファンによる手足切断危険、およびベルトによる巻き込まれの危険可動部に近づかないこと。




93-7841

1. 警告オペレーターズマニュアルを読むこと。



メーカー純正マーク

1. 芝刈機メーカーが正規に使用しているブレードであることを示す。



93-6686


1. 油圧作動液
2. オペレーターズマニュアルを読むこと。



93-6697


(モデル 30345)

1. 参照オペレーターズマニュアル。
2. 50運転時間ごとにSAE 80W-90API GL-5オイルを補給すること。



93-7272

1. ファンによる切傷や手足の切断の危険 可動部に近づかないこと。



93-7834

1. ここに乗らないこと。
2. 走行ペダル
3. 走行 前進
4. 走行 後退
5. 警告デッキを上昇させる前に PTO を停止させることデッキを上げたままで作動させないこと。




105-2511

1. 始動方法についてオペレーターズマニュアルを読むこと。




105-7179

1. オペレーターズマニュアル
2. 駐車ブレーキを読むこと。




106-5976

1. 冷却液の噴出に注意。
2. 爆発の危険 オペレーターズマニュアルを読むこと。
3. 警告高温部に触れないこと。
4. 警告 オペレーターズマニュアルを読むこと。




106-9206

1. ホイールトルクの規定値
2. 参照 オペレーターズマニュアル。



119-4832

1. 高速
2. 無段階調整
3. 低速
4. ホッパー下降
5. ホッパー上昇




108-2073

1. 警告ROPSを下げると横転に対する保護効果はなくなる。
2. 横転事故の際の怪我や死亡を防止するため、必ずROPSを立ててロックし、シートベルトを着用して運転すること。どうしても必要なとき以外にはROPSを下げないことROPSを下げた状態で乗車する時にはシートベルトを着用しないこと。
3. オペレーターズマニュアルを読むこと運転はゆっくり慎重に。

CALIFORNIA SPARK ARRESTER WARNING
 Operation of this equipment may create sparks that can start fires around dry vegetation. A spark arrester may be required. The operator should contact local fire agencies for laws or regulations relating to fire prevention requirements. 117-2718

117-2718



119-4840

- | | | | |
|--------------|----------|------------|------------|
| 1. PTO — ON | 3. デッキ下降 | 5. エンジン 停止 | 7. エンジン 始動 |
| 2. PTO — OFF | 4. デッキ上昇 | 6. エンジン 作動 | |

CHECK/SERVICE

1. OIL LEVELS (ENGINE /TRANS.)
2. COOLANT LEVEL
3. TIRE PRESSURE
4. BELTS (FAN & PTO)
5. FUEL - DIESEL ONLY
6. BATTERY
7. GREASE, LUBE POINTS
8. RADIATOR SCREEN
9. AIR CLEANER
10. ELECTRIC CLUTCH GAP .015-.030
11. PTO BELT TENSION
12. WATER SEPARATOR
13. FUEL FILTER


GM 3280-D QUICK REFERENCE AID

FLUID SPECIFICATIONS
 *See operator's manual for initial changes.


	CAPACITY	*CHANGE INTERVALS	FILTERS	PART NO.
ENGINE OIL	3.9 QT. WITH FILTER	OIL & FILTER 150 HRS.	A. AIR	108-3810
TRANS OIL	6 QT.	FILTER 200 HRS.	B. FUEL	98-7612
FUEL	12.8 GAL.	FILTER 400 HRS.	C. FUEL	98-9764
COOLANT	8 QT.	1500 HRS.	D. TRANS. OIL	54-0110
			E. ENGINE OIL	108-3841

133-6377

133-6377



1. 警告 オペレーターズマニュアルを読むこと。使用する前に全員がトレーニングを受けること。
2. 警告 — 車両を離れるときは駐車ブレーキを掛け、キーを抜くこと。
3. 警告 必ず聴覚保護具を着用すること。
4. 異物が飛び出す危険人を近づけないようにし、デフレクタを必ずセットしておくこと。
5. ブレードによる手足切断の危険可動部に近づかないこと
6. 転倒の危険下り坂ではカッティングユニットを下げ、旋回時には十分速度を落とし、急旋回をせず、ROPS装着機ではシートベルトを着用すること。
7. 警告ROPSを立てて運転する時はシートベルトを着用すること。



- | | | | |
|--------------------|---------------|--------------|---------|
| 1. 入力 | 5. 着席 | 9. 出力 | 13. 始動 |
| 2. 作動していない | 6. PTO | 10. PTO | 14. パワー |
| 3. オーバーヒート時のエンジン停止 | 7. 駐車ブレーキ OFF | 11. 始動 | |
| 4. オーバーヒート時の警告 | 8. ニュートラル | 12. 通電で運転ETR | |

組み立て

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

手順	内容	数量	用途
1	ハンドル カバー	1	ハンドルを取り付ける
		1	
2	取っ手 ねじ	1	フードに取っ手を取り付ける
		2	
3	運転席モデル No. 30398オプションキット 機械式シートサスペンションキットモデル No. 30312オプションまたはエア式 シートサスペンションキットモデル No. 30313オプション	1	運転席を取り付ける
		1	
4	シートベルト ボルト7/16 x 1インチ ロックワッシャ 7/16 インチ 平ワッシャ 7/16 インチ	1	シートベルトを取り付ける
		2	
		2	
		2	
5	マニュアル保管チューブ R クランプ	1	マニュアル保管チューブを取り付ける
		2	
6	必要なパーツはありません。	-	ROPS横転保護バーを立ててください。
7	必要なパーツはありません。	-	バッテリー液を入れて充電する
8	必要なパーツはありません。	-	オイルの量を点検します。
9	必要なパーツはありません。	-	タイヤ空気圧を点検します。
10	昇降機能ロックレバー 平ワッシャ スプリングワッシャ スペーサ ねじ, 1/4 x 1 インチ フランジロックナット1/4 インチ	1	昇降機能ロックレバーを取り付けます。
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
11	必要なパーツはありません。	-	重量移動圧を調整します。
12	リアウェイトキット必要に応じ	-	後ウェイトを取り付けます。

手順	内容	数量	用途
13	オペレーターズマニュアル	2	運転を始める前にマニュアルを読み、トレーニング資料をご覧下さい。一覧表にある部品はアタッチメントの取り付けに使用します。
	エンジンマニュアル	1	
	パーツカタログ	1	
	オペレータのためのトレーニング資料	1	
	納品前検査証	1	
	認証証明書	1	
	品質証明書	1	
	ロールピン	1	
	ボルト5/16 x 1-3/4 インチ	2	
	ロックナット5/16 インチ	2	
	シリンダピン	2	
コッターピン 3/16 x 1-1/2 インチ	4		
ブレーキリターンスプリング	2		

その他の付属品

内容	数量	用途
オペレーターズマニュアル	1	ご使用前にご覧ください。
エンジンマニュアル	1	エンジン関係の情報を調べるための資料です。
パーツカタログ	1	パーツ番号を調べるための資料です。
オペレータのためのトレーニング資料	1	ご使用前にご覧ください。
規格適合認定書	1	-

▲ 警告

PTO ユニバーサルシャフトがマシンのフレームに固定されている。PTO を操作する前に、必ずユニバーサルシャフトを取り外すか、適当な装置接続するかすること。

注 前後左右は運転位置からみた方向です。

1

ハンドルを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	ハンドル
1	カバー

手順

1. 出荷台からハンドルを外す。図 3




図 3

- | | |
|-----------|-------------|
| 1. ハンドル | 4. ウレタン製カラー |
| 2. ジャムナット | 5. カバー |
| 3. ダストカバー | 6. ワッシャ |

2. ステアリングシャフトからジャムナットとワッシャを外す。

注 ウレタン製カラーとダストカバーがシャフトについていることを確認する図 3。

3. ハンドルとワッシャをステアリングシャフトにはめ込む(図 3)。
4. ハンドルをシャフトにはめ込んだら、ジャムナットで固定する。ジャムナットを 2735N・m 2.83.6kg・m = 2026ft-lb にトルク締めする。

5. ハンドルにカバーを取り付ける(図 3)。

2


フードに取っ手を取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	取っ手
2	ねじ

手順

1. フードケーブルブラケットをフードの裏側に固定しているねじ2本とナットを外して捨てる(図 4)。




G001191

図 4

1. フードケーブルブラケット

2. ねじ2本を使って、取っ手とフードケーブルブラケットをフードに取り付ける(図 5)。



G001192

図 5

1. ハンドル
2. フードケーブルブラケット

3

運転席を取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	運転席モデル No. 30398オプションキット
1	機械式シートサスペンションキットモデル No. 30312オプションまたはエア式シートアサスペンションキットモデル No. 30313オプション

手順

グランドマスター 3280-D は出荷に際して運転席は取り付けておりません。オプションとして販売されている運転席Model 30398及び機械式サスペンションキットModel 30312または空気式サスペンションキットModel 30313を取り付けてください。取り付け要領については運転席キットを参照してください。

注 空気式シートサスペンションキットを取り付ける場合には、補助パワーユニットキットModel 30382を別途入手の上、事前に取り付ける必要があります。

注 シートサスペンションに運転席を取り付ける前に5 マニュアル保管チューブを取り付ける (ページ14)を参照してください。

4

シートベルトを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	シートベルト
2	ボルト7/16 x 1インチ
2	ロックワッシャ 7/16 インチ
2	平ワッシャ 7/16 インチ

手順

重要 ベルトのラッチ側が運転席の右側にくるように取り付けること。




図 6

1. シートベルトラッチ

- 2本のボルト7/16 x 1インチ、平ワッシャ7/16インチ、ロックワッシャ7/16インチを使って、シートベルトの各端部を、運転席後ろの穴に取り付ける(図6)。
- ボルトを6175N・m3.74.6kg・m = 4555ft-lbにトルク締めする。

5

マニュアル保管チューブを取り付ける


この作業に必要なパーツ

1	マニュアル保管チューブ
2	R クランプ

手順

- 座席プレートに付いている筒とクランプを取り外す。
注 取り付けボルト2本と平ワッシャは捨てる。
- 上シートブラケットをシートサスペンションの左側に固定しているナット2個とビニルキャップを取り外す既に取り付けていた場合図7。
- 今はずしたナット2個で、Rクランプをシートブラケットのスタッドに仮止めする図7。

注 シートサスペンションタブの下にRクランプをセットする。



G001888

図 7

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. R クランプ | 4. マニュアル保管チューブ |
| 2. 上シートブラケット | 5. ビニルキャップ |
| 3. シートサスペンション | |

4. クランプに筒を取り付け、ナットを締め付ける (図 7)。
5. シートブラケットのスタッドにビニルキャップを取り付ける。


6

ROPS横転保護バーを立てる

必要なパーツはありません。

手順

1. 保護バーについているヘアピンコッターを外して、ついているピン2本を抜き取る (図 8)。



G001199

図 8

- | | |
|---------|-------------|
| 1. ROPS | 3. ヘアピンコッター |
| 2. ピン | |

2. 横転保護バーを立て、ピン2本で固定し、ピンが外れないようにヘアピンコッターで固定する (図 8)。

注 ROPS横転保護バーは効果の高い安全装置です。常時立てた位置にロックしておいてください。どうしても必要な場合以外にはROPSを降ろさないでください。

重要 ROPS を下げて乗車しているときにはシートベルトを着用しないこと。

7

バッテリー液を入れて充電する

必要なパーツはありません。

バッテリーに電解液を入れる

警告

電解液には触れると火傷を起こす劇薬である硫酸が含まれている。


- 電解液を飲まないこと。また、電解液を皮膚や目や衣服に付けないよう十分注意すること。安全ゴーグルとゴム手袋で目と手を保護すること。
- 皮膚に付いた場合にすぐに洗浄できるよう、必ず十分な量の真水を用意しておくこと。

重要 バッテリーに最初に入れる電解液は必ず比重1.265 のものを使用してください。

1. 機体からバッテリーを取り外す。

重要 機体にバッテリーを載せたままで電解液を入れしないでください。電解液がこぼれた場合、機体が激しく腐食します。

2. バッテリーの上部をきれいに拭い、キャップを取り外す (図 9)。



G001196

図 9

1. キャップ

3. 各セルの電極板が液面下 6 mm程度に水没するまで、電解液を慎重に入れる [図 10](#)。




図 10

1. 電解液

4. 電極板が液を吸収するまで2030分間程度待つ。

注 必要に応じて、電極板が 6mm 程度水没するぐらいに電解液を補充する [図 10](#)。

警告

充電中は爆発性のガスが発生する。

充電中は絶対禁煙を厳守。バッテリーに火気を近づけない。

バッテリーを充電する

1. 充電器に接続し、充電電流を 34 A にセットする。34Aで充電する。電解液の比重が 1.250 以上、液温が 16°C 以上、全部の電極板から泡が出ていれば充電終了である。
2. 充電が終わったら、チャージャのプラグをコンセントから抜き、その後にチャージャのリード線をバッテリー端子から外す。

注 過充電を行うと電解液から大量のガスが噴出し、液がふきこぼれて機体を激しく腐食させる恐れがある。

警告

カリフォルニア州
第65号決議による警告

バッテリーの電極部や端子などの部分には鉛や鉛含有物質が含まれており、カリフォルニア州では、これらの物質が癌や先天性異常の原因となるとされている。取り扱い後は手を洗うこと。

バッテリーを機体に取り付ける

警告

バッテリーの端子に金属製品やトラクタの金属部分が触れるとショートを起こして火花が発生する。それによって水素ガスが爆発を起こし人身事故に至る恐れがある。

- バッテリーの取り外しや取り付けを行うときには、端子と金属部を接触させないように注意する。
- バッテリーの端子と金属を接触させない。

1. バッテリーを機体に取り付ける。
2. プラス赤ケーブルをバッテリーの端子に取り付け、上からゴムカバーを被せる [図 11](#)。

警告

バッテリーケーブルの接続手順が不適切であるとケーブルがショートを起こして火花が発生する。それによって水素ガスが爆発を起こし人身事故に至る恐れがある。

- ケーブルを取り外す時は、必ずマイナス黒ケーブルから取り外す。
- ケーブルを取り付ける時は、必ずプラス赤ケーブルから取り付け、それからマイナス黒ケーブルを取り付ける。




図 11

1. プラス
2. マイナス
3. 機体正面

警告

バッテリーへのケーブル接続を間違えると機器の損傷や人身事故など大きな事故となるので十分注意すること。

注 バッテリーケーブルが鋭利な部分や可動部の近くを通っていないことを確認してください。

3. マイナスケーブル黒をバッテリーのマイナス端子に取り付ける [図 11](#)。

8

液量を点検する

必要なパーツはありません。

手順

- エンジンを初めて作動させる前と後に、エンジンオイルの量を点検する [エンジンオイルの量を点検する \(ページ 43\)](#) を参照。
- エンジンを初めて作動させる前に、後アクスルオイルの量を点検する Model 30345 のみ [リアアクスルオイルの点検 Model 30345 のみ \(ページ 50\)](#) を参照。
- エンジンを初めて作動させる前に、双方向クラッチの潤滑油の量を点検する Model 30345 のみ [双方向クラッチの潤滑油の点検 Model 30345 のみ \(ページ 51\)](#) を参照。
- エンジンを初めて作動させる前に、冷却液の量を点検する [冷却システムと冷却液の量を点検する \(ページ 56\)](#) を参照。
- エンジンを初めて作動させる前に、油圧オイルの量を点検する [油圧システムと油圧オイルの量を点検する \(ページ 62\)](#) を参照。

9

タイヤ空気圧を点検する


必要なパーツはありません。

手順

タイヤ空気圧の適正範囲前後輪とも 1.38bar/1.4kg/cm² = 20psi です

エンジンを初めて作動させる前に、前後のタイヤの空気圧を点検する。

注 タイヤは空気圧を高くして出荷していますから、適正圧にもどしてください。



G001055

図 12

10

昇降機能ロックレバーの取り付け


この作業に必要なパーツ

1	昇降機能ロックレバー
1	平ワッシャ
1	スプリングワッシャ
1	スペーサ
1	ねじ, 1/4 x 1 インチ
1	フランジロックナット 1/4 インチ

手順

CE 適合の場合のみ

1. 昇降スイッチの前に貼り付けてあるデカルの下に昇降ロックレバーを取り付けるための穴があるので、この穴を露出させる [図 13](#)。



g015465

図 13

1. 取り付けねじ 4本
2. コントロールパネル
3. 取り付け穴

2. コントロールパネルを機体に固定しているネジ4本を外す(図 13)。
3. 昇降ロックレバー、スペーサ、ウェーブワッシャ、平ワッシャを順に 1/4 x 1 インチ皿ねじに通す 図 14 を参照。




図 14

- | | |
|---------------|-----------|
| 1. ねじ | 5. 平ワッシャ |
| 2. 昇降機能ロックレバー | 6. デカル |
| 3. スプリングワッシャ | 7. ロックナット |
| 4. スペーサ | |

4. 昇降ロックレバーアセンブリを通したねじをコントロールパネルの穴に通し、ロックナットで固定する。昇降ロックレバーを 図 14 のように配置する。
5. 昇降ロックレバーのデカルをコントロールパネルに 図 14 のように貼り付ける。
6. 先ほど外したねじを使って、コントロールパネルを機体に元通りに固定する。
7. 昇降ロックレバーを回して昇降スイッチの前端部の下に入れるとスイッチを操作できなくなる。

11

刈り込みデッキの重量移動の調整を行う

必要なパーツはありません。

手順

昇降マニホールドについている重量移動バルブを調整することにより、刈り込みデッキの重量をトラクションユニットに移動させる油圧の大きさを変更することができます。凹凸の多いターフを刈り込んだ時におけるデッキのバウンドが最も小さくなるが、

平らな場所でデッキがターフに強く押し付けられることのない程度に調整してください。

- 凹凸のあるターフを刈り込む時の地表追従性を向上させたい場合には、重量移動油圧の大きさが小さくなるように昇降マニホールドで調整します。

注 重量移動用の油圧が高すぎると、刈り込みデッキのキャストが宙に浮いてしまいます。

- 平らな場所での刈り込み時に芝を削ってしまう場合や、左右の刈り上がりが同じでない場合には、重量移動が大きくなるように昇降マニホールドで調整します。

注 重量移動の油圧を大きくすると、刈り込みデッキのキャストに掛かっている重量がトラクションユニットに移るので、トラクションユニットの走行濃緑が高くなります。

重量移動用の油圧の調整は以下の手順で行います

1. 駐車ブレーキがかかっていること、PTOスイッチがOFF位置になっていること、刈り込みデッキが下降位置にあることを確認する。
2. 機体下部右側フレームチャネルの内側、前アクスルの後ろにある昇降マニホールドを探し出す(図 15)。





図 15

3. 昇降マニホールドの後部にあるテストポートに圧力計を接続する 図 16。



G034160

図 16

1. 昇降マニホールド
2. テストポート
3. 重量移動スプールからキャップを外す

4. 昇降マニホールドの前面にある重量移動スプールについているキャップを外す 図 16。
5. スプールの底部についているジャムナットをゆるめる 図 16。
6. エンジンを始動し、ハイアイドルにセットする。
7. 六角のソケットレンチでスプールの昇降バルブを調整し、希望する圧力がゲージに表示されればよい刈り込みデッキの重量移動の推奨圧力表を参照のこと。
 - 調整ねじを右に回すと圧力が増加する。
 - 調整ねじを左に回すと圧力が減少する。

刈り込みデッキ	重量移動圧力
52インチ132 cm側方排出デッキモデル 30555	8.27bar12.3kg/cm ² = 120psi
60 インチ側方排出デッキモデル 30366、または 62 インチベースデッキモデル 30403、または 62 インチ側方排出デッキモデル 30551。	16.2bar12.3kg/cm ² = 235psi
183cm 側方排出デッキモデル 31336、または 183cm ベースデッキモデル 30404、または 183cm ガーディアンリサイクラデッキモデル 31335。	19.3bar12.3kg/cm ² = 280psi

8. エンジンを停止する。
9. 重量移動スプールの底部についているジャムナットを 1316N·m1.41.8kg/cm² = 1012ft-lb に締め付ける。
10. テストポートから圧力計を外す。

12

後ウェイトを取り付ける

この作業に必要なパーツ

-	リアウェイトキット必要に応じ
---	----------------

手順

本機は、リアウェイトを搭載することにより、EN ISO 規格 5395:2013、及び ANSI B71.4-2012 規格に適合いたします。出荷時には 98 Kg のリアウェイトを取り付けています。下の表で、必要なウェイトの組み合わせをご確認ください。必要なパーツを弊社代理店からご購入ください。

注 弊社製品以外のキットを取り付ける場合には必ず事前に弊社代理店にご相談ください。

ウェイト一覧表出荷時に 98kg の後ウェイトが搭載されているマシンおよび出荷時に 23kg の後ウェイトが搭載されているマシン

2輪駆動モデル用チャート	追加すべき後部ウェイト	左側に必要なウェイト	ウェイトのパーツ番号	ウェイトの名称	数量
52インチ側方排出デッキ	0kg	0kg	-	-	-
52インチ132 cm側方排出デッキに0.4m ³ ホッパーを装着	0kg	66kg*	*77-6700	34kg ホイールウェイト	1
			92-9670	ブラケットキット	1
			24-5780	リアウェイトキット	1
60 インチ側方排出デッキ または 62 インチベースデッキモデル 30403 後部排出キット または ガーディアンキット付き	16kg**	0kg	24-5790	リアウェイト、16kg	1
			60-9870	ボルト1/2 x 4-1/2 インチ	2
			3253-7	ロックワッシャ1/2 インチ	2
			3217-9	ナット(1/2 インチ)	2
60インチ152 cm側方排出デッキに0.4m ³ ホッパーを装着	16kg	34kg*	*77-6700	34kg ホイールウェイト	1
			24-5790	リアウェイト、16kg	1
			60-9870	ボルト1/2 x 4-1/2 インチ	2
			3253-7	ロックワッシャ1/2 インチ	2
			3217-9	ナット(1/2 インチ)	2
62インチ側方排出デッキ	0kg	0kg	-	-	-
62インチ157 cm側方排出デッキに0.425m ³ ホッパーを装着	0kg	39kg	132-8149	23kg ホイールウェイト 両方のウェイトを左前輪に装着する	1
			325-18	ボルト	4
			92-9670	ホイールウェイト用 ブラケットキット	1
			24-5790	リアウェイト、16kg	1
			60-9870	ボルト1/2 x 2-1/4 インチ	2
			3253-7	ロックワッシャ1/2 インチ	2
			3217-9	ナット1/2 インチ	2
72インチ側方排出デッキ または 72インチベースデッキ後部排出キットまたはガーディアンキット付き または 72インチガーディアンリサイクラデッキ	32kg	0kg	24-5780	リアウェイトキット	1

*左車輪に 34kg のホイールウェイトが必要 — 0.4m³ホッパーに付属

**ユニバーサルサンシェード装着車の場合は 16kg のリアウェイトを装着することが必要

13

マニュアルを読みトレーニング資料を見る

この作業に必要なパーツ

2	オペレーターズマニュアル
1	エンジンマニュアル
1	パーツカタログ
1	オペレータのためのトレーニング資料
1	納品前検査証
1	認証証明書
1	品質証明書
1	ロールピン
2	ボルト5/16 x 1-3/4 インチ
2	ロックナット5/16 インチ
2	シリンダピン
4	コッターピン 3/16 x 1-1/2 インチ
2	ブレーキリターンズプリング

手順

1. マニュアルを読む。
2. オペレータ用トレーニング資料を見る。
3. ロールピン、ボルト5/16 x 1-3/4 インチ、およびロックナット5/16 インチはユニバーサルシャフトをアタッチメントに取り付けるために使用しますから保管してください。
4. シリンダピンとコッターピン3/16 x 1-1/2 インチは、デッキ昇降アームを昇降シリンダに固定するために使用しますから保管してください。
5. ブレーキリターンズプリングはデッキを昇降アームに取り付けるのに使用しますから保管してください。

製品の概要




図 17

- | | | |
|----------|----------------|---------------|
| 1. ハンドル | 3. ブレーキ | 5. フードエンジン収納部 |
| 2. 走行ペダル | 4. カuttingユニット | 6. ROPS横転保護バー |

各部の名称と操作

ブレーキ




図 18

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. 駐車ブレーキのノブ | 3. 左ブレーキペダル |
| 2. 右ブレーキペダル | |




図 19

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 左ブレーキペダル | 3. ロックアーム |
| 2. 右ブレーキペダル | |

通常ブレーキ

左右のブレーキペダル (図 18) により左右の車輪を個別に制御します。左右の車輪を個別に制御できるため小さな旋回をする場合や斜面で片方のタイヤがスリップするときなどに使用することができますただし、ぬれた芝や柔らかい芝での急旋回は芝を傷つけますから注意が必要です。左右のブレーキを同時に踏み込めば急停止できます。移動走行の際には必ず枚を連結して使用します (図 19)。

駐車ブレーキ

エンジンを停止させたら、車体が不意に動き出さないよう、必ず駐車ブレーキを掛けてください。駐車ブレーキを掛けるには、左ブレーキペダルについているロックアーム(図19)で2枚のペダルを連結します。次に、2枚のペダルを同時に踏み込んだまま駐車ブレーキノブ(図18)を引き、ペダルから足を離します。ブレーキを解除するには、ノブが落ちるまでペダルを踏み込んでやります。エンジン始動時には左ペダルのロックアームを引き出して左右の前輪を独立で制御できるようにしておいてください。

走行ペダル

走行ペダル(図20)には2つの機能があります。第一の機能は前進走行、第二の機能は後退走行です。右足のつま先でペダル前部を踏み込むと前進、かかとでペダル後部を踏み込むと後退です。走行速度はペダルの踏み込み具合で調整します。移動時に最高速度で走行するには、スロットルを高速位置にした状態でペダルを一杯に踏み込んでください。最高速度は約16km/hです。深いターフを刈る時や上り坂など負荷が大きい時には、エンジンの回転速度が落ちない程度までペダルの踏み込みを「軽く」してやります。スロットルはもちろん高速位置。エンジンの速度が落ちはじめたら、ペダルの踏み込みを少しゆるめてやるとエンジンの速度が回復してきます。




図 20

1. 走行ペダル

チルトコントロール

ハンドルコラムの右側にチルトコントロールレバーがあります(図21)。レバーを手前に引いてハンドルの傾き具合を調整し、調整ができたなら前方に押しつけてロックします。




図 21

1. チルトコントロール

▲ 注意

デッキを上昇させると回転中のブレードに触れる恐れがある。回転中のブレードに触れると大けがを負う。

ブレードが回転中は絶対にデッキを上昇させないでください。

昇降スイッチ

昇降スイッチ(図22)は、デッキの上昇・下降を行うスイッチです。スイッチを前へくぼみ側へ押しすとデッキが下降し、フロート状態となります。スイッチを後へ押しすとデッキが上昇します。移動走行時には必ずデッキを上昇させておいてください。使用していない時には必ずデッキを下降させておいてください。




図 22

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. PTO スイッチ | 7. スロットルレバー |
| 2. 昇降機能ロックレバー
オプション | 8. 12V 電源ソケット |
| 3. 昇降スイッチ | 9. アワーメータ |
| 4. 冷却水温度インジケータ | 10. グロープラグインジケータ |
| 5. オイル圧警告灯 | 11. 充電インジケータ |
| 6. 始動キー | |




図 23

1. 燃料計

PTO スイッチ

ノブをON位置に引き出すと PTO の電気クラッチが作動します(図 22)。ノブを押し込んでOFFにすると PTO の電気クラッチが停止します。刈り込みデッキアタッチメントが降下して作動準備ができるまではこのスイッチをON にしないでください。

注 PTO スイッチが ON の状態で運転席から離れるとエンジンは自動停止します **PTOのリセット方法** (ページ 33)を参照。

燃料計

燃料計(図 23)は、燃料タンクに残っている燃料の量を表示します。

キースイッチ

キースイッチには3つの位置があります OFF、ON/PREHEAT、STARTです(図 22)。

スロットルレバー

スロットルレバー(図 22)はエンジンの回転速度を制御するレバーです。高速 側前方へ倒すとエンジンの速度が上昇します。低速 側後方へ倒すとエンジンの速度が低下します。スロットルコントロールでブレードの回転速度、エンジンの回転速度、走行速度などが変わります。最高速度位置にはくぼみが付いています。

アワーメータ

アワーメータ(図 22)は、エンジンの積算運転時間を表示します。

エンジン冷却液温度警告ランプ

冷却液の温度が通常の限度を超えて上昇すると、警告ランプ(図 22)が点灯し、刈り込みデッキアタッチメントが停止します。冷却液の温度がそこからさらに7°C上昇すると、エンジンが停止します。デッキが停止した場合には、エンジンを低アイドルで回転させ、正常温度まで低下するのを待ってください。もし警告灯がいつまでも消えない場合には、エンジンを停止し、オーバーヒートの原因を究明してください。

グロープラグインジケータ

グロープラグが作動中に点灯します(図 22)。

充電インジケータ

充電が正常範囲で行われていない場合に点灯します(図 22)。充電システムを点検・修理してください。

オイル圧警告灯

エンジンオイル圧警告灯  22 はエンジンオイルの圧力が異常に低下すると点灯します。もしこの警告灯が点灯した場合には、エンジンを停止し、原因を究明してください。必ず、必要な修理を終えてからマシンを使用するようにしてください。

昇降機能ロックレバー

デッキの整備を行うときや移動走行を行うときなどは、昇降スイッチ  22 をデッキ上昇位置にロックしておいてください。

仕様

注 仕様および設計は予告なく変更される場合があります。

長さ	208cm
幅後輪	119cm
高さROPSを含まない	127cm
高さROPSを含む	196cm
純重量, モデル 30344	635kg
純重量, モデル 30345	794kg

アタッチメントとアクセサリ

トロが認定した各種のアタッチメントやアクセサリがそろっており、マシンの機能をさらに広げることができます。詳細は弊社の正規サービスディーラ、または代理店へお問い合わせください。弊社のウェブサイト www.Toro.com でもすべての認定アタッチメントとアクセサリをご覧になることができます。

運転操作

運転の前に

運転前の安全確認

▲ 注意

この機械の運転音は、オペレータの耳の位置で 85 dBA となり、長時間使用しつづけると聴覚に障害を起こす可能性がある。

運転に際しては聴覚保護具を使用すること。

▲ 注意

車両に適切なリアウエイトが搭載されていないと、後輪が浮いて大きな事故を起こす危険がある。

- 作業中に後輪が浮き上がってしまわないよう、所定のリアウエイトを装着すること。
- デッキやその他のアタッチメントを上昇させた状態で急停止をしないこと。
- 下り坂ではデッキやその他のアタッチメントを必ず下げておくこと。

重要 ウェイトについて2枚の表が **12 後ウエイトを取り付ける (ページ 20)** にあるので、詳細はこれらの表を参照のこと。

安全に関する一般的な注意

- 子供やトレーニングを受けていない大人には、絶対に運転や整備をさせないでください。地域によっては機械のオペレータに年齢制限を設けていることがありますのでご注意ください。オーナーは、オペレータ全員にトレーニングを受講させる責任があります。
- 安全な運転操作、各部の操作方法や安全標識などに十分慣れておきましょう。エンジンの緊急停止方法に慣れておきましょう。
- すべての安全装置が正しく取り付けられ、正しく機能しているか点検してください。安全装置は、オペレータ所在確認スイッチ、インタロックスイッチ、シールド類、ROPS、アタッチメント、ブレーキなどのことを言います。すべての安全装置が正しく取り付けられ、メーカーの設計通りに機能していることが確認できない時には機械を使用しないでください。
- 使用前に必ず、ブレード、ブレードボルト、刈り込みアセンブリの点検を行ってください。バランスを狂わせないようにするため、ブレードを交換するときにはボルトもセットで交換してください。

- これから機械で作業する場所をよく確認し、機械に巻き込まれそうなものはすべて取り除きましょう。
- 作業場所を良く観察し、安全かつ適切に作業するにはどのようなアクセサリやアタッチメントが必要かを判断してください。

燃料についての安全事項

▲ 危険

燃料は非常に引火爆発しやすい物質である。発火したり爆発したりすると、やけどや火災などを引き起こす。

- 燃料補給は必ず屋外で、エンジンが冷えた状態で行う。こぼれた燃料はふき取る。
- 箱型トレーラに本機を搭載した状態では、絶対に本機への燃料補給をしてはならない。
- 燃料取り扱い中は禁煙を厳守し、火花や炎を絶対に近づけない。
- 燃料は安全で汚れのない認可された容器に入れ、子供の手の届かない場所で保管する。180日分以上の買い置きは避ける。
- 必ず適切な排気システムが取り付けられていてそれが正常に作動する状態で使用してください。

▲ 警告

燃料を飲み込むと非常に危険で生命に関わる。また気化した燃料に長期間ふれると身体に重篤な症状や疾病を引き起こす。

- 燃料蒸気を長時間吸わないようにする。
- ノズルや燃料タンクの注入口には手や顔を近づけないこと。
- 燃料蒸気が目や肌に触れないようにする
- 燃料の保管は必ず認可された容器で行ってください。
- エンジン回転中に燃料タンクのフタを開けたり給油したりしない。
- トラックの荷台に敷いたカーペットやプラスチックマットなど絶縁体の上で燃料の給油をしないでください。ガソリン容器は車から十分に離し、地面に直接置いて給油してください。
- 給油は、機械をトラックやトレーラから地面に降ろし、機体を接地させた状態で行ってください。機械を車両に搭載したままで給油を行わなければいけない場合には、大型タンクのノズルからでなく、小型の容器から給油してください。

- 給油は、給油ノズルを燃料タンクの口に接触させた状態を維持して行ってください。ノズルを開いたままにする器具などを使わないでください。
- もし燃料を衣服にこぼしてしまった場合には、直ちに着替えてください。
- 燃料の補給は、タンク上面から約25mm下のレベルまでとしてください。燃料を入れすぎないでください。給油後は燃料タンクキャップをしっかり締めてください。

整備のためのアクセス

フードを開ける。





図 24


G034031

1. ロック解除



G034032

図 25




G034034

図 27

1. ロック

フードを閉じる



G034033

図 26

毎日の始業点検

毎日の運転開始前に以下の点検を行ってください。

- エアクリーナのインジケータ エアクリーナインジケータを点検する (ページ 42)を参照
- エンジンオイル エンジンオイルの量を点検する (ページ 43)を参照
- 冷却液 冷却系統と冷却液の量を点検する (ページ 56)を参照
- フードのスクリーンとラジエター; フードのラジエターのスクリーンを点検する (ページ 56)
- フードのスクリーンとラジエター; フードのラジエターのスクリーンを点検する (ページ 56)を参照
- 油圧系統 油圧系統と油圧オイルの量を点検する (ページ 62)を参照

タイヤ空気圧を点検する

整備間隔: 使用することまたは毎日

タイヤ空気圧の適正範囲前後輪とも 1.38bar/1.4kg/cm² = 20psi です

▲ 危険


タイヤ空気圧が不足すると、斜面で機体が不安定になり、転倒など、生命に関わる重大な人身事故を起こしやすくなる。

タイヤ空気圧は規定値以下に下げてはならない。

前後のタイヤとも規定値に調整してください。必要に応じタイヤに空気を入れるか抜くかして適正圧に調整してください。

重要 マシンの性能を適切に発揮させ、また質の高い刈り込みを実現するために、すべてのタイヤの空気圧を正しく維持してください。

運転を行う前に、全部のタイヤの空気圧を調整してください。



G001055

図 28

インタロックシステムを点検する

整備間隔: 使用することまたは毎日

インタロックシステムは、走行ペダルが「ニュートラル」位置、PTOスイッチがOFF位置にない限りエンジンが始動クランキングもできないようにする安全装置です。また、以下の場合にはエンジンを自動停止させます

- PTO スwitchが ON なのにオペレータが席を離れた
- オペレータが着席していない状態で走行ペダルが踏まれた
- 駐車ブレーキが掛かっている状態で走行ペダルが踏まれた。

▲ 注意

インタロックスイッチは安全装置でありこれを取り外すと予期せぬ人身事故が起こり得る。

- インタロックスイッチをいたずらしない。
- 作業前にインタロックスイッチの動作を点検し、不具合があれば作業前に交換修理する。

1. PTO スwitchを OFF 位置にし、走行ペダルから足をはなす。
2. キーを START 位置に回す。エンジンがクランキングした場合は、3へ進む。

注 クランキングない場合はインタロックシステムが故障している。

3. エンジンが掛かった状態で運転席から立ち上がり、PTO スwitchを ON にする。エンジンが2秒以内に停止すれば正常である。エンジンが停止した場合は、4へ進む。

重要 エンジンが停止しない場合はインタロックシステムが故障している。

4. エンジンが掛かった状態PTO スwitchは OFF 状態で運転席から立ち上がり、走行ペダルを踏み込む。エンジンが2秒以内に停止すれば正常である。エンジンが停止した場合は、5へ進む。

重要 エンジンが停止しない場合はインタロックシステムが故障している。

5. 駐車ブレーキを掛け、エンジンが掛かった状態PTO スwitchは ON 状態で運転席から立ち上がり、走行ペダルを踏み込む。エンジンが2秒以内に停止すれば正常である。エンジンが停止すればインタロックは正常であるからマシンの使用を続けてよい。

重要 エンジンが停止しない場合はインタロックシステムが故障している。

燃料を補給する

燃料タンク容量72 リットル

燃料についての仕様:

硫黄分の少ない微量500ppm未満、または極微量15ppm未満の新しい軽油またはバイオディーゼル燃料以外は使用しないでください。セタン値が40以上のものをお使いください。燃料の劣化を避けるため、180日以内に使いきれの程度の量を購入するようにしてください。

気温が -7°C 以上では夏用燃料2号軽油を使用しますが、気温が -7°C 以下の季節には冬用燃料1号軽油または1号と2号の混合を使用してください。低温下で冬用ディーゼル燃料を使うと、発火点や流動点が下がってエンジンが始動しやすくなるばかりでなく、燃料の成分分離ワックス状物質の沈殿によるフィルタの目詰まりを防止できるなどの利点があります。

重要 ディーゼル燃料の代わりに灯油やガソリンを使わないでください。この注意を守らないとエンジンが破損します。

注 気温が -7° 以上の季節には夏用燃料を使用する方が、燃料ポンプの寿命を延ばします。

バイオディーゼル燃料対応

この機械はバイオディーゼル燃料を混合したB20燃料バイオディーゼル燃料が20、通常軽油が80を使用することができます。ただし、通常軽油は硫黄分の少ない、または極微量のものを使ってください。以下の注意を守ってお使いください。

- バイオディーゼル成分が ASTM D6751 または EN14214 に適合していること。
- 混合後の成分構成が ASTM D975 または EN590 に適合していること。
- バイオディーゼル混合燃料は塗装部を傷める可能性がある。
- 寒い地方ではB5バイオディーゼル燃料が5またはそれ以下の製品を使用すること。
- 時間経過による劣化がありうるので、シール部分、ホース、ガスケットなど燃料に直接接する部分をまめに点検すること。
- バイオディーゼル燃料に切り換えた後に燃料フィルタが詰まる場合がある。
- バイオディーゼル燃料についてのより詳細な情報は代理店におたずねください。




図 29


注 可能であれば、一日の運転が終了したあとに燃料を補給しておくようにしてください。このようにすると燃料タンク内部に水がたまるのを低減することができます。

ROPS横転保護バーを調整する

ROPSを下げる

重要 どうしても必要な時以外にはROPSを下げないこと。

重要 また、運転席がラッチで固定されていることを確認すること。



G034169

チルトステアリングコントロールの調整

1. 駐車ブレーキロッドのノブを外し、次にハンドルタワーのカバーを止めているねじを外す (図 32)。





図 30

G034164



g035078

図 32

1. 駐車ブレーキのノブ
2. 取り付けねじ4本

2. カバーを上へスライドさせてピボットブラケットを露出させる (図 33)。

ROPSを立てる





図 31

G034168



G001245

図 33

1. ピボットプレート
2. 小さいナット
3. 大きいナット

3. 小さいナットをゆるめ、ピボットブラケットの下の大きいナットが締まるまでピボットブラケットを回す (図 33)。
4. 小さいナットを締める。
5. ステアリングコラムのカバーと駐車ブレーキのノブを元通りに取り付ける。

運転中に

安全に関する一般的な注意

- オペレータやユーザーは、自分自身と他人の安全および物損などに対するに責任があり、オペレータやユーザーの注意によって様々な事故を防止することができます。
- 作業にふさわしい服装をする安全めがね、すべりにくく安全な靴、聴覚保護具を着用してください。安全靴と長ズボンの着用をおすすめします。地域によってはこれらの着用が義務付けられていますのでご注意ください。長い髪は束ね、服のだぶついている部分はまとめるなどし、装飾品は身に着けないでください。
- エンジンを掛ける前に、全部の駆動装置がニュートラルであること、駐車ブレーキが掛かっていることを確認し、運転席に着席してください。
- 可動部に手足などを近づけないよう注意してください。
- 疲れている時、病気の時、アルコールや薬物を摂取した時は運転しないでください。
- 刈りかすの排出口を、人やペットの方に向けしないでください。
- どうしても必要な時以外は、バックしながらの刈り込みは行わないこと。バックしながらの刈り込まざるを得ない場合は、必ず後方の安全、特に子供がいないことを確認し、刈り込み中も安全確認を怠らないようにしてください。子供が作業場所に入ってきた場合には、十分に警戒し、作業を停止してください。
- 見通しの悪い曲がり角や、茂み、立ち木などの障害物の近くや視界のきかない場所では安全に特に注意してください。
- 段差や溝、大きく盛り上がった場所の近くなどでは作業しないでください。万一車輪が段差や溝に落ちたり、地面が崩れたりすると、機体が瞬時に転倒し、非常に危険です。
- 絶対に人を乗せないでください。
- 機械の運転は十分な視界の確保ができる適切な天候条件のもとで行ってください。落雷の危険がある時には運転しないでください。
- むれた芝の上では作業しないでください。接地力が落ちてスリップする危険が高くなります。
- ブレードが回転中は絶対に刈り込みデッキを上昇させないでください。
- 異物をはね飛ばしたときや機体に異常な振動を感じたときには運転を停止してよく点検してください。異常を発見したら、作業を再開する前にすべて修理してください。
- 刈り込み中以外にはブレードの回転を止めてください。特に、砂利道の横断時などにブレードが回転していると非常に危険です。
- 旋回するときや道路や歩道を横切るときなどは、減速し周囲に十分な注意を払ってください。常に道を譲る心掛けを。
- 公道走行時は、法律等で禁止されている場合を除き、必ず公道走行用点滅ランプを使用してください。
- 燃料を補給する時や刈高を変更する時は、必ずアタッチメントを停止させ、エンジンを止めてください。
- エンジンを停止する時にはスロットルを下げておいて下さい。また、燃料バルブの付いている機種ではエンジン停止後に燃料バルブを閉じてください。
- 排気ガスが充満するような締め切った場所では絶対にエンジンを運転しないでください。
- エンジンを掛けたまま機体から離れないでください。
- 運転位置を離れる前に
 - 平らな場所に停止する。
 - PTOの接続を解除し、アタッチメントを下降させる。
 - 駐車ブレーキを掛ける。
 - エンジンを止め、キーを抜き取る。
 - すべての動作が停止するのを待つ。
- エンジンの回転数調整速度を変えないでください。規定以上の速度でエンジンを運転すると人身事故が起こる恐れが大きくなります。
- この機械を牽引用車両として使用しないでください。
- 弊社Toro®カンパニーが認めた以外のアクセサリやアタッチメントを使用しないでください。

横転保護バーROPSについての安全確認

▲ 警告

ROPS を下げると横転に対する保護効果はなくなる。

- 不整地や斜面を走行する時には、必ずROPS横転保護バーを立てておくこと。
- ROPS を立てて乗車するときには必ずシートベルトを着用してください。
- ROPS を下げて乗車しているときにはシートベルトを着用しないこと。
- 頭上の安全木の枝、門、電線などに注意し、これらに機械や頭をぶつけないように注意すること。
- どうしても必要な時以外にはROPSを下げないこと。
- 頭上の障害物がなくなったら直ちにROPSを立てること。
- 運転はゆっくり慎重におこなうこと。
- ROPSは機体から外さないでください。
- 必ずシートベルトを着用し、緊急時にはシートベルトを迅速に外せるよう練習しておいてください。
- ROPS自体に損傷がないか、また、取り付け金具がゆるんでいないか、定期的に十分に点検を行い、万一の際に確実に役立つようにしておいてください。
- ROPSが破損した場合は新しいものに交換してください。修理したり改造しての使用はしないでください。
- ROPSの改造はどのような場合でもToro®社の事前承認が必用です。

斜面での安全確保

- 斜面では必ず減速し、安全に十分注意して運転してください。斜面では、推奨された走行方向を守って作業してください。ターフの状態は、マシンの安定性に大きな影響を与えます。
- 斜面での発進・停止・旋回は避けてください。坂を上れないと分かったら、ブレードを止め、ゆっくりとバックで、まっすぐに坂を下りてください。
- 小さな旋回をしないでください。後退は十分注意して行ってください。
- 斜面を通行する時には、必ず全部のカッティングユニットを降下させてください。

- 斜面では旋回操作は避けてください。どうしても旋回しなければならぬ場合は、ゆっくりと大きく、可能であれば谷側に、旋回してください。
- アタッチメントを搭載すると機械の安定性が変化しますから、運転には特に注意してください。

エンジンの始動と停止

重要 以下のいずれかを行った場合には、燃料系統からのエア抜きを行う必要が出てくる可能性があります。新車を始めて運転するとき、燃料切れで立ち往生して燃料を補給したとき、燃料系統に対して整備を行ったフィルタの交換、セパレータの洗浄などとき。

1. ROPSを立てて固定する。
2. 着席し、シートベルトを締める。
3. 駐車ブレーキが掛かっていること、PTOスイッチがOFF位置にあることを確認する。
4. 走行ペダルから足を外し、ペダルがニュートラル位置にあることを確認する。
5. スロットルコントロールを高速位置とする。
6. キースイッチをON/PREHEAT位置にする。

注 タイマにより約秒間の予熱が自動的に行われます。

7. 予熱が完了したらキーをSTART位置に回してただし15秒間以上連続して保持しないこと、エンジンが始動したら、キーから手を離します。

注 予熱をもう一度行う場合はキーを一旦OFF位置に戻し、そこからON/PREHEAT位置に戻す。必要に応じてこの操作を繰り返す。

8. スロットルをアイドル速度または中速にセットしてエンジンのウォームアップを行う。

重要 エンジンを初めて始動した時、オイル交換を行った場合、エンジンやトランスミッション、アクスルなどのオーバーホールを行った後などは、12分間の時間を取って前進後退走行の確認を行ってください。また、昇降レバーやPTOレバーを操作して各部の作動状態を確認してください。さらに、ハンドルを左右一杯に切って応答を確認してください。以上の点検の後、エンジンを停止させ、オイルの量、漏れや各部のゆるみや不具合などがないか、さらに点検してください。

▲ 注意

機体の点検を行う前に、機械の可動部がすべて完全に停止していることを必ず確認すること。

9. エンジンを停止させるには、スロットルコントロールを低速位置にしPTOスイッチをOFF

位置に戻し、キーをOFF位置に回す。事故防止のため、キーは抜き取っておく。

PTOのリセット方法

注 PTOスイッチがONの状態では運転席から離れるとエンジンは自動停止します。

以下の方法でPTOをリセットしてください

1. PTOのノブを押し込む [図 22](#) と PTOスイッチ ([ページ 24](#))を参照。
2. エンジンを始動する [エンジンの始動と停止 \(ページ 32\)](#)を参照。
3. PTOのノブを引き出す [図 22](#) と PTOスイッチ ([ページ 24](#))を参照。

燃料噴射ポンプからのエア抜き

1. 平らな場所に駐車する。
2. 駐車ブレーキを掛ける。
3. 燃料タンクに少なくとも半分まで燃料が入っていることを確認する。
4. ラッチを外してフードを開ける。
5. 燃料噴射ポンプのエア抜きねじを開ける [図 34](#)




図 34

1. ブリードねじ

6. キースイッチをON位置にする。

電動燃料ポンプが作動を開始し、エア抜きねじの周囲からエアが漏れ出てくるのが確認される。

7. ねじの周囲から燃料が連続的に流れるのが見えるまでキーをON位置に保持する。
8. ねじを締めてキーをOFFにする。

注 通常はこれでエンジンが始動できるようになります。始動できない時は、噴射ポンプとインジェクタの間にエアが入っている可能性があります。 [燃料インジェクタチューブからのエア抜き \(ページ 45\)](#)を参照してください。

9. 噴射ノズルの周囲に流れた燃料はすべてふき取ってください。

ヒント

- このマシンは油圧トランスミッションを搭載しており、他の多くのターフ管理機器とは異なった運転特性を持っていますので、実際に使用されるまえに十分に運転の練習をしてください。運転に当たっては、トラクションユニットおよびカッティングデッキやその他のインプレメントを効率よく作動させていただくために気をつけるべき点があります。特に、トランスミッションの原理、エンジン速度と負荷との関係、ブレードやその他のインプレメントに掛かる負荷の大きさ、ならびにブレーキの効果的な使用方法をよく理解してください。
- 刈り込みと走行の両方を安定して維持するには、走行ペダルの踏み込み具合によってエンジンをほぼ一定のフル回転rpmに維持することが重要です。このコツは、刈り込みブレードへの負荷が大きくなったら走行速度を遅くして走行に掛かる負荷を下げることです。これにより、エンジンが作り出すパワーが、マシンの各部にほどよいバランスで供給され、スムーズな走行、ブレードの高速回転によるクオリティーの高いカットが実現できます。負荷が大きくなりすぎた場合にはエンジンの回転速度が下がってきますから、これに気がついたら走行ペダルの踏み込みを少し浅く後退側にゆっくり軽く踏み込んでやるとエンジンの回転が回復してきます。これとは逆に、現場から現場へ移動するような場合刈り込みデッキを上昇させていて刈り込みの負荷がまったくない場合には、スロットルを高速にして、走行ペダルをゆっくり「いっぱい」踏み込むことにより「走行速度」は最高となります。
- 移動走行前に、2枚のブレーキペダルを相互にロックしてください。
- もう一つのポイントはブレーキペダルの使い方です。この機械のブレーキは左右独立しており、小さい半径で旋回するときなどに大変有効ですが、芝を傷つけないよう注意が必要です。ターフが柔らかいときやぬれているときは注意してください。フェンス際などのように障害物の周囲を刈り込むときにも、ブレーキを使うと、カッティングデッキの方向をうまく制御することができます。さらに、牽引力を確保する上でも、ブレーキが役に立ちます。例えば、斜面を横断中に山側の車輪がスリップして地面に走行力を伝えられなくなる場合があります。このような場合には、山側のブレーキをゆっくり、スリップが止まる所まで踏み込んでやると、谷側の走行力が増加し、安定した走行ができるようになります。このようなテクニックを必要としない場所では左ブレーキペダルのレバーで2枚のペダルを連結してください。こうすると左右共通の普通のブレーキになります。
- エンジンを停止させる前にすべてのコントローラーをニュートラルにし、スロットルを低速に戻

してください。エンジンを停止するときは、キーをOFF位置にします。

- 冷却液の温度が高すぎる場合にはエンジンを運転できません。エンジンと冷却系統が冷えるのを待ってください。また冷却系統の点検を行ってください。冷却系統と冷却液の量を点検する(ページ56)を参照。

運転終了後に

運転終了後の安全確認

安全に関する一般的な注意

- 火災防止のため、刈り込みデッキや駆動部、マフラーの周囲に草や木の葉、ごみなどが溜まらないようご注意ください。オイルや燃料がこぼれた場合はふき取ってください。
- 格納保管中や輸送中は、燃料バルブがある機種では燃料バルブを閉じておいてください。
- 移動走行時など、刈り込みなどの作業をしていない時には、アタッチメントの駆動を解除しておいてください。
- 閉めきった場所に本機を保管する場合は、エンジンが十分冷えていることを確認してください。
- ガス湯沸かし器のパイロット火やストーブなど裸火や火花を発生するものがある近くでは、絶対に機械や燃料容器を保管格納しないでください。

緊急時の牽引移動

緊急時には、ごく短距離に限り、本機を牽引または押して移動することができます。ただし、通常の移動にはこの方法を使わないようお願いしています。

重要 牽引移動時の速度は、35km/hとしてください。これ以上の速度ではトランスミッションが損傷する危険があります。移動距離が長くなる場合は、トラックやトレーラに積んで移送してください。本機を押して或いは引いて移動させる場合には、必ずバイパスバルブを開いてください。

緊急移動のために油圧ポンプのバイパスバルブを開くには

- 運転席とシートプレートを取り外す; 運転席とシートプレートを取り外す(ページ39)を参照。
- 油圧ポンプの左側にあるバイパスバルブのコントロールノブを探し出す(図35)。




図 35

1. 油圧ポンプ
2. コントロールノブバイパスバルブ
3. 機体前方

3. ノブを左に3回転させる(図35)。


重要 3回転以上させないでください。

通常運転のために油圧ポンプのバイパスバルブを閉じるには

- 油圧ポンプの左側にあるバイパスバルブのコントロールノブを探し出す(図35)。
- コントロールノブ(図35)を右に回して閉じる抵抗が感じられるようになるまで回す。
- 運転席とシートプレートを取り付ける; 運転席とシートプレートを取り付ける(ページ39)を参照。

トレーラへの積み込み

- トレーラやトラックに芝刈り機を積み降ろすときには安全に十分注意してください。
- 積み込みには、機体と同じ幅のある歩み板を使用してください。
- 荷台に載せたら、ストラップ、チェーン、ケーブル、ロープなどで機体を確実に固定してください。機体の前後に取り付けた固定ロープは、どちらも、機体を外側に引っ張るように配置してください。



g035503

図 36

1. ロープ掛けポイント

保守

注 お使いの機械の電気回路図や油圧回路図を入手したい場合には、www.Toro.com から、この機械に関する図面などをダウンロードすることができます。ホームページからマニュアルへのリンクなどをご活用ください。

推奨される定期整備作業

整備間隔	整備手順
使用開始後最初の 1 時間	<ul style="list-style-type: none"> ・ ホイールナットのトルク締めを行う。
使用開始後最初の 10 時間	<ul style="list-style-type: none"> ・ ホイールナットのトルク締めを行う。 ・ 常用ブレーキの点検・調整を行う。 ・ オルタネータベルトの張りを点検する。 ・ PTOベルトの張りを点検します。 ・ 油圧オイルフィルタを交換する。
使用開始後最初の 50 時間	<ul style="list-style-type: none"> ・ エンジンオイルとフィルタの交換を行う。 ・ 常用ブレーキの点検・調整を行う。 ・ PTOベルトの張りを点検します。
使用することまたは毎日	<ul style="list-style-type: none"> ・ タイヤ空気圧を点検します。 ・ インタロックシステムを点検します。 ・ エアクリーナインジケータを点検する。 ・ エンジンオイルの量を点検する。 ・ 冷却系統と冷却液の量を点検する。 ・ フードのラジエターのスクリーンを点検する。 ・ 油圧系統と油圧オイルの量を点検する。
50 運転時間ごと	<ul style="list-style-type: none"> ・ ベアリングとブッシュのグリスアップを行ってください。 ・ エアクリーナの元素を点検する。 ・ バッテリーケーブルの接続状態を点検する。 ・ 運転中のバッテリー液の量を点検する。 ・ ブレーキケーブルの潤滑
150 運転時間ごと	<ul style="list-style-type: none"> ・ エンジンオイルとフィルタの交換を行う。
200 運転時間ごと	<ul style="list-style-type: none"> ・ ホイールナットのトルク締めを行う。 ・ リアアクスルオイルを点検する (Model 30345 のみ)。 ・ 双方向クラッチの潤滑油の点検を行う (Model 30345 のみ)。 ・ 後輪の整列を点検する。 ・ ステアリングシリンダのボルトのトルク締めを行う (モデル 30345 のみ)。 ・ 冷却系統のホースを点検する。 ・ オルタネータベルトの点検を行う。 ・ オルタネータベルトの張りを点検する。 ・ PTOベルトの摩耗破損状態と張りの点検を行う。 ・ PTO クラッチのすきまの調整を行う。 ・ 油圧オイルフィルタを交換する。
400 運転時間ごと	<ul style="list-style-type: none"> ・ リアアクスル・ベアリングのグリスアップ ・ エアクリーナの一次元素を交換する (インジケータが赤になった時点で。運転条件の悪いところでは整備間隔が短くなる)。安全フィルタは、主フィルタの3回目の整備時に交換する。 ・ 燃料フィルタのキャニスタは所定期間に交換してください。 ・ 燃料タンクを空にして内部を清掃する。 ・ 燃料ラインとその接続状態を点検する。 ・ リアアクスルオイルを交換する (Model 30345 のみ)。 ・ 双方向クラッチの潤滑油の交換を行う (Model 30345 のみ)。
1500 運転時間ごと	<ul style="list-style-type: none"> ・ 可動部分のホースすべてを交換する。 ・ 冷却系統の内部を洗浄し新しい冷却液に交換する。 ・ 油圧オイルを交換する。
毎月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 格納中のバッテリー液の量を点検する。

始業点検表

このページをコピーして使ってください。

点検項目	第週						
	月	火	水	木	金	土	日
インタロックの動作を点検する							
ROPS が立てた位置にロックされていることを確認する。							
デフレクタが下向きになっているか点検する							
ブレーキの作動を点検する							
燃料残量を点検する							
エンジンオイルの量を点検する							
冷却液の量を点検する							
燃料・水セパレータを点検する							
エアフィルタのインジケータの表示をチェックする3							
ラジエターとスクリーンの汚れ具合を点検する							
エンジンからの異音がないか点検する1							
運転操作時に異音がないか点検する							
トランスミッションオイルの量を点検する							
油圧ホースに損傷がないか点検する							
オイル類が漏れていないか点検する							
タイヤ空気圧を点検する							
計器の動作を確認する。							
ブレードのコンディションを点検する							
各グリス注入部のグリスアップを行う2							
塗装傷のタッチアップ塗装を行う							
1. 始動困難、大量の煙、咳き込むような走りなどが見られる場合はグロープラグと噴射ノズルを点検する。 2. 車体を水洗いしたときは整備間隔に関係なく直ちにグリスアップする。 3. インジケータが赤になっていないかどうか。							

重要 エンジンの整備に関する詳細は、付属のエンジンマニュアルを参照のこと。

要注意個所の記録		
点検担当者名		
内容	日付	記事

CHECK/SERVICE

1. OIL LEVELS (ENGINE /TRANS.)
2. COOLANT LEVEL
3. TIRE PRESSURE
4. BELTS (FAN & PTO)
5. FUEL - DIESEL ONLY
6. BATTERY
7. GREASE, LUBE POINTS
8. RADIATOR SCREEN
9. AIR CLEANER
10. ELECTRIC CLUTCH GAP .015-.030
11. PTO BELT TENSION
12. WATER SEPARATOR
13. FUEL FILTER

GM 3280-D QUICK REFERENCE AID

FLUID SPECIFICATIONS
*See operator's manual for initial changes.

	CAPACITY	*CHANGE INTERVALS	FILTERS	PART NO.
ENGINE OIL	3.9 QT. WITH FILTER	OIL & FILTER 150 HRS.	A. AIR	108-3810
TRANS OIL	6 QT.	FILTER 200 HRS.	B. FUEL	98-7612
FUEL	12.8 GAL.	FILTER 400 HRS.	C. FUEL	98-9764
COOLANT	8 QT.	1500 HRS.	D. TRANS. OIL	54-0110
			E. ENGINE OIL	108-3841

133-6377

図 37
定期整備ステッカー

整備前に行う作業

保守作業開始前の安全確認

▲ 注意

始動キーをつけたままにしておくと、誰でもいつでもエンジンを始動させることができ、危険である。

整備・調整作業の前には必ず始動スイッチからキーを抜いておくこと。

- 各部品が良好な状態にあること、ボルトナット類、特にブレード取り付け用のボルト類に問題がないか常に点検してください。読めなくなったステッカーは貼り替えてください。
- 適切な訓練を受けていない人には絶対に機械の整備をさせないでください。
- 調整、清掃、修理などの前に以下を行ってください

1. 平らな場所に移動する。

2. 走行ペダルをニュートラルにする。
 3. PTOスイッチが OFF であることを確認する。
 4. 駐車ブレーキを掛ける。
 5. スロットルスイッチを低速アイドル位置にセットする。
 6. 刈り込みデッキを下降させる。
 7. エンジンを止め、キーを抜き取る。
 8. すべての動作が停止するのを待つ。
 9. 保守作業は、各部が十分冷えてから行う。
- 駐車、格納など機体から離れる時には必ずカッティングユニットを降下させておいてください。ただし、ユニットを確実にロックできる場合はこの限りではありません。
 - 可能な限り、エンジンを回転させながらの整備はしないでください。エンジンを回転させながらの作業が避けられない場合は、手足その他の身体部分や着衣を機械の可動部分、排出部、刈

り込みデッキの下などに近づけないように十分注意してください。

- 使用中に熱くなる部分に触れないよう注意してください。保守、調整、整備などの作業は、安全な温度に下がってから行ってください。
- 必要に応じ、ジャッキなどを利用して機体や機器を確実に支えてください。
- 機器類を取り外すとき、スプリングなどの力が掛かっている場合があります。取り外しには十分注意してください。
- 大がかりな修理が必要になった時や補助が必要な時は、Toro 正規代理店にご相談ください。
- 交換部品は必ずトロの純正品をお使いください。他社の部品やアクセサリを御使用になると危険な場合があります、製品保証を受けられなくなる場合がありますのでおやめください。

油圧ポンプへのアクセス

運転席とシートプレートを取り外す

1. シートプレート前部をシャーシに固定しているフランジヘッドボルト3/8 x 3/4 インチ 2本を取り外す [図 38](#)。




図 38

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. フランジロックナット3/8 インチ | 4. 2ソケットコネクタ (マシンのワイヤハーネス) |
| 2. フランジヘッドボルト3/8 x 3/4 インチ | 5. 2ピンコネクタ着席確認スイッチのハーネス |
| 3. 座席プレート | |

4. 着席確認スイッチの2ピンコネクタを、マシン用ハーネスの2ソケットコネクタから外す [図 38](#)。
5. 座席アセンブリを機体から外す。

運転席とシートプレートを取り付ける

マシンの修理が完了し、油圧ポンプのバイパスバルブを閉じたら運転席とシートプレートを取り付けます。

1. シートアセンブリを燃料タンクの開口部に合わせる。
2. 着席確認スイッチの2ピンコネクタを、マシン用ハーネスの2ソケットコネクタに接続する [図 38 運転席とシートプレートを取り外す \(ページ 39\)](#) を参照。
3. シートプレートの後部の穴 ([図 38 運転席とシートプレートを取り外す \(ページ 39\)](#)参照) を、ラジエターのチャンネル材の2本のキャリッジボルト (3/8 x 1 インチ) に合わせる。
4. シートプレート [図 38](#) をキャリッジボルトに組み付け、ステップ2 [運転席とシートプレートを取り外す \(ページ 39\)](#) で外したフランジロックナット (3/16 インチ) 2個で固定する。
5. シートプレートの前部の穴 ([図 38](#)参照) を、タンクのロッドのねじに合わせる。
6. シートプレート [図 38](#) をロッドに組み付け、ステップ1 [運転席とシートプレートを取り外す \(ページ 39\)](#) で外したフランジロックナット (3/8 x 3/4 インチ) 2個で固定する。
7. フランジナットとフランジヘッドボルトを $3745\text{N}\cdot\text{m}$ $4.66.2\text{kg}\cdot\text{m}$ = $3.74.6\text{ft}\cdot\text{lb}$ にトルク締めする。
8. インタロックを点検する; [インタロックシステムを点検する \(ページ 28\)](#) を参照。

2. シートプレート後部をシャーシに固定しているフランジヘッドボルト3/8 インチ 2本を取り外す [図 38](#)。
3. シートアセンブリを少し持ち上げる。

潤滑

ベアリングとブッシュのグリスアップ

整備間隔: 50運転時間ごと—ベアリングとブッシュのグリスアップを行ってください。ほこりなどの非常に多い条件下で機械を使用している場合は、毎日ベアリングとブッシュに潤滑を行ってください。

400運転時間ごと/1年ごと いずれか早く到達した方—リアアクスルベアリングのグリスアップ

グリスの種類 リチウム系2号グリス

重要 ほこりの多い環境ではベアリングやブッシュに異物が侵入しやすく、一旦侵入が起こると内部の磨耗が急激に進行します。

注 車体を水洗いしたときは整備間隔に関係なく直ちにグリスアップしてください。

1. 異物を押し込んでしまわないよう、グリスニップルをきれいに拭く
2. グリスガンでグリスを注入する。
3. はみ出したグリスはふき取る。

グリスアップ箇所を以下に列挙します

- PTO のユニバーサルシャフト [図 39](#)




図 39

- 昇降アームのピボットブッシュ [図 40](#)




図 40

- ブレーキのピボットブッシュ [図 41](#)




図 41

- ブレーキケーブルホイール側とペダル側の端部 ([図 41](#))
- PTO のテンションピボット [図 42](#)




図 42

- PTO の後ベアリング ([図 42](#))
- 後ホイールのスピンドルのブッシュ [図 43](#)




図 43




図 46

- ステアリングプレートのベアリング 図 44




図 44

- アクスルピンのブッシュ 図 44
- 駆動軸3ヶ所 図 45

注 4輪駆動モデルのみ




図 45

- タイロッドの端部2ヶ所 図 46

- シリンダロッドの端部2ヶ所 図 46
- ステアリングのピボット2ヶ所 図 46
- アクスルピボットのピン 図 46

注 ベアリングの寿命は、洗浄手順により長くも短くもなります。機械各部が高温のときに水をかけないこと、また、高圧の水や大量の水をベアリングに直接当てないことが非常に重要です。

エンジンの整備

注 前後左右は運転位置からみた方向です。

エアクリーナの整備

エアクリーナインジケータを点検する

整備間隔: 使用することまたは毎日

- エアクリーナ本体にリーク原因となる傷がないか点検してください。ボディーが破損している場合は交換してください。吸気部全体について、リーク、破損、ホースのゆるみなどを点検してください。
- エアクリーナのインジケータ [図 47](#) が赤色になったらエレメントを交換してください。エアフィルタのエレメントを洗浄しすぎないように注意してください。




図 47

1. エアクリーナのインジケータ

- 本体とカバーがシールでしっかりと密着しているのを確認してください。

エアクリーナのエレメントの交換

整備間隔: 50運転時間ごと—エアクリーナのエレメントを点検する。

400運転時間ごと—エアクリーナの一次エレメントを交換するインジケータが赤になった時点で。運転条件の悪いところでは整備間隔が短くなる。安全フィルタは、主フィルタの3回目の整備時に交換する。

重要 高圧のエアは使用しないこと。異物がフィルタを通してエンジン部を損傷させる恐れがある。このエア洗浄により、フィルタを外した時にホコリが舞い上がってエンジン部へ入り込むのを防止することができる。

重要 エレメントを清掃すると破損させる危険が大きいので、掃除して再使用しないでください。新しいフィルタに傷がついていないかを点検する。特に

フィルタとボディーの密着部に注意する。破損しているフィルタは使用しない。

重要 本体とカバーが正しく、しっかりと密着しているのを確認してください。

1. 一次エレメントを交換する [図 48](#)。




図 48

2. エアクリーナの安全フィルタの汚れ具合を点検する [図 49](#)。

重要 安全フィルタ [図 49](#) は絶対に洗わないでください。安全フィルタは、主フィルタの3回目の整備時に交換してください。

注 安全フィルタが汚れていた場合には交換してください。




図 49

1. エアクリーナの安全フィルタ

3. インジケータが赤になっている場合はリセットする 図 47 エアクリーナインジケータを点検する (ページ 42) を参照。

エンジンオイルについて

エンジンにはオイルを入れて出荷しています。

クランクケースの油量約 3.8 リットルフィルタ共

エンジンオイルの仕様:

- エンジンオイルの種類 API 規格 CH-4、CI-4 またはそれ以上のクラス。
- エンジンオイルの粘度:
 - 推奨オイル SAE 15W-40-18°C 以上
 - 他に使用可能なオイル SAE 10W-30 または 5W-30 全温度帯

注 Toro のプレミアムエンジンオイル 10W-30 または 5W-30 を代理店にてお求めいただくことができます。パーツカタログでパーツ番号をご確認ください。

エンジンオイルの量を点検する

整備間隔: 使用することまたは毎日初めての運転の前に必ずエンジンオイルの量を確認し、その後は毎日点検してください。

注 エンジンオイルを点検する最もよいタイミングは、その日の仕事を始める直前、エンジンがまだ冷えているうちです。エンジン始動後に行う場合は、オイルがオイル溜めに戻るまで最低 10 分間待って点検するようにしてください。油量がディップスティックの ADD マークにある場合は、FULL マークまで補給してください。入れすぎないこと。油量が FULL マークと ADD マークの間であれば補給の必要はありません。

1. 平らな場所に駐車し、駐車ブレーキを掛け、刈り込みデッキを降下させ、エンジンを停止し、キーを抜き取る。
2. フードを開ける。
3. 図 50 に示すように、エンジンオイル量を点検する。




図 50

4. 不足している場合は、キャップ 図 51 を取り、Full 位置までオイルを補給する。入れすぎないこと。




図 51

1. オイル補給口

5. キャップを取り付けてフードを閉じる。

エンジンオイルとフィルタの交換

整備間隔: 使用開始後最初の 50 時間

150 運転時間ごと

できれば数分間エンジンを運転してオイルを温めると汚れがよく落ちます。

1. 平らな場所に駐車する。
2. フードを開ける。
3. オイルパンの下についているドレンプラグの下に廃油受けをおく [図 52](#)。




図 52

1. ドレンプラグ

4. ドレンプラグの周辺をウェスできれいにぬぐう。
5. ドレンプラグを外してオイルを抜き、容器で回収する。
6. オイルフィルタ [図 53](#) を取り外して交換する。




図 53

1. オイルフィルタ

7. ドレンプラグを元通りに取り付け、こぼれたオイルをふき取る。
8. 所定のエンジンオイルを入れる [エンジンオイルについて \(ページ 43\)](#) を参照。

燃料系統の整備

注 適切な燃料についての説明は [燃料を補給する \(ページ 29\)](#) を参照のこと。

▲ 危険

軽油は条件次第で簡単に引火爆発する。発火したり爆発したりすると、やけどや火災などを引き起こす。

燃料取り扱い中は禁煙を厳守し、火花や炎を絶対に近づけない。

ウォーターセパレータの整備

整備間隔: 400 運転時間ごと

水セパレータ [図 54](#) の水抜きは毎日おこなって異物を除去してください。燃料フィルタは 400 運転時間ごとに交換してください。

1. 燃料フィルタの下に汚れのない容器をおく。
2. フィルタ容器 [図 54](#) 下部のドレンプラグをゆるめて水や異物を流し出す。




図 54

1. フィルタキャニスタ

3. フィルタ容器の周辺をウェスできれいにぬぐう。
4. フィルタ容器を外して取り付け部をきれいに拭く。
5. ガasketに薄くオイルを塗る。
6. ガasketが取り付け部に当るまで手でねじ込み、そこからさらに1/2回転締め付ける。
7. キャニスタ下部のドレンプラグを締める。

燃料タンクの清掃

整備間隔: 400 運転時間ごと / 1 年ごと いずれか早く到達した方—燃料タンクを空にして内部を清掃する。

燃料系統が汚染された時や、マシンを長期にわたって格納する場合も同様です。タンクの清掃にはきれいな燃料を使用してください。

燃料ラインとその接続の点検

整備間隔: 400運転時間ごと/1年ごと いずれか早く到達した方

劣化・破損状況やゆるみが発生していないかを調べてください。

燃料インジェクタチューブからのエア抜き

注 この手順は、燃料システムからの通常のエア抜きを行ってもエンジンが始動できないときに行うものです。通常のエア抜きについては、[燃料噴射ポンプからのエア抜き \(ページ 33\)](#) を参照してください。

1. 燃料噴射ポンプの No.1インジェクタノズル  55のチューブのナットをゆるめる。




図 55

1. No.1インジェクタノズル

2. スロットルをFAST位置とする。
3. 始動キーをSTART位置に回し、チューブナットから流れ出る燃料を観察する。
4. 燃料が泡立たなくなったらキーをOFFに戻す。
5. ナットを十分に締め付ける。
6. 噴射ノズルの周囲に流れた燃料はすべてふき取ってください。
7. 残りのノズルについても上記のステップ16を行う。

電気系統の整備

電気系統に関する安全確保

- マシンの整備や修理を行う前に、バッテリーの接続を外してください。バッテリーの接続を外すときにはマイナスケーブルを先に外し、次にプラスケーブルを外してください。接続するときにはプラスを先に接続し、次にマイナスを接続してください。
- バッテリー液は毒性があり、皮膚に付くとやけどを引き起こします。皮膚、目、衣服に付着させないように注意してください。バッテリーに関わる作業を行うときには、顔や目や衣服をきちんと保護してください。
- バッテリーからは爆発性のガスが発生します。バッテリーにタバコの火、火花などの火気を近づけないでください。
- バッテリーの充電は、火花や火気のない換気の良い場所で行ってください。バッテリーと充電器の接続や切り離しを行うときは、充電器をコンセントから抜いておいてください。また、安全な服装を心がけ、工具は確実に絶縁されたものを使ってください。
- 電装品の近くの洗浄には高圧の水を使用しないでください。

警告

カリフォルニア州 第65号決議による警告

バッテリーの電極部や端子などの部分には鉛や鉛含有物質が含まれており、カリフォルニア州では、これらの物質が癌や先天性異常の原因となるとされている。
取り扱い後は手を洗うこと。

バッテリーの整備

バッテリーケーブルの接続状態の点検

整備間隔: 50運転時間ごと—バッテリーケーブルの接続状態を点検する。

▲ 警告

バッテリーの端子に金属製品や車体の金属部分が触れるとショートを起こして火花が発生する。それによって水素ガスが爆発を起こし人身事故に至る恐れがある。

- バッテリーの取り外しや取り付けを行うときには、端子と金属部を接触させないように注意する。
- バッテリーの端子と金属を接触させない。

- バッテリーのケーブルは接触不良にならぬよう端子にしっかりと固定してください
- 腐食が見られる場合は以下の作業を行ってください

▲ 警告

バッテリーケーブルの接続手順が不適切であるとケーブルがショートを起こして火花が発生する。それによって水素ガスが爆発を起こし人身事故に至る恐れがある。

- ケーブルを取り外す時は、必ずマイナス黒ケーブルから取り外し、次にプラス赤ケーブルを外す。
- ケーブルを取り付ける時は、必ずプラス赤ケーブルから取り付け、それからマイナス黒ケーブルを取り付ける。

1. フードを開ける **フードを開ける。** (ページ 26)を参照。
2. バッテリー端子から、マイナス-ケーブルを外す **図 56。**




図 56

1. 絶縁カバープラスケーブル
2. マイナスケーブル

8. バッテリーのマイナス端子にマイナス = ケーブルを接続する **図 56。**

バッテリー液の量の点検

整備間隔: 50運転時間ごと

毎月

▲ 危険

電解液には触れると火傷を起こす劇薬である硫酸が含まれている。

- 電解液を飲まないこと。また、電解液を皮膚や目や衣服に付けないよう十分注意すること。安全ゴーグルとゴム手袋で目と手を保護すること。
- 皮膚に付いた場合にすぐに洗浄できるよう、必ず十分な量の真水を用意しておくこと。

注 高温環境下で保管すると涼しい場所での使用に比べてバッテリーは早く放電します

1. バッテリー液の比重を1.265 1.299 の間に維持してください。
2. 各セルへは、蒸留水またはミネラルを含まない水を適正レベルまで補給してください。

注 但し、電解液の量が、各セルの内側についているスプリットリングの高さ以上にならないよう、注意してください。

3. バッテリーの上部をきれいに洗浄し、通気キャップを外す。

重要 清掃中はセルキャップを外さないでください

- A. バッテリー上部はアンモニア水または重曹水に浸したブラシで定期的に清掃してください
- B. バッテリー上部を真水できれいにすすいでください。

3. バッテリー端子部から絶縁ゴムカバーを外す **図 56。**
4. バッテリー端子から、プラス+ケーブルを外す **図 56。**
5. ブラシなどを使ってクランプと端子とを別々に清掃する。
6. バッテリーケーブルの両方の端子にワセリンなどを塗る。
7. バッテリーのプラス端子にプラス+ケーブルを接続する **図 56。**

ヒューズブロックと標準制御モジュールSCMへのアクセス

コントロールパネルのプレートを外す

1. コントロールパネルのプレートを機体に固定しているねじ4本を外す(図 57)。




図 57

1. 燃料タンク
2. つまみねじ
3. コントロールパネルのプレート




図 58

1. タブサイドパネル)
2. スロットコンソールのフレーム

3. コントロールパネルプレートの上にあるスロットを、燃料タンクのフランジの穴に合わせる(図 57)。
4. コントロールパネルプレートを燃料タンクのフランジに取り付けるつまみねじ4本(図 57)ステップ1 コントロールパネルのプレートを外す(ページ 47)で外したものを使用する。

コントロールパネルのプレートを取り付ける

1. ステップ3 コントロールパネルのプレートを外す(ページ 47)でスイッチや警告ランプのコネクタを外した場合には、それらを元通りに接続する。
2. サイドパネルの底部にあるタブ2ヶ所をコンソールのフレームのスロット2カ所に合わせる(図 58)。

ヒューズの取り付け位置

ヒューズヒューズブロックはコントロールパネルの下にあります(図 59)。




図 59

1. ヒューズブロック

スタンダード・コントロール・モジュール(SCM)

重要 以下の内容はSCMの概要です。SCMを使用し
ての故障探究についてはサービスマニュアルを参
照してください。

スタンダード・コントロール・モジュール (SCM)
は、機械の電子制御と監視を行います。

入力側の情報も出力側の情報も回路基盤に搭載され
た黄色のLEDで表示されます。

SCMは以下の入力を監視します

- コントロール機器がニュートラル位置にある
かどうか
- 駐車ブレーキの位置
- PTOの作動

- エンジンの始動機能
- オーバーヒート状態

SCMは以下の出力をコントロールします

- PTOスイッチ、スタータスイッチ、ETRエンジ
ン駆動ソレノイドへの通電。
- 各LEDによりそれぞれの回路のリレー状態すな
わちその回路の通電状態がわかります。

注 SCMは外部のコンピュータや診断機器に接続する
ことはできません。また、内部のプログラムを改
変することもできませんし、発生した故障内容を
記憶しておくこともできません。

SCM上のLEDの説明は絵文字です。枠で囲まれた3
つが出力です。それ以外はすべて入力です。以下に
記号とその意味を示します。




図 60

チャートの各行は、その出力機能に必要な入力の状態を示します。チャートの左欄に、機能が示されていま
す。各記号は以下のような意味を表します 通電、閉じてアースされている、開いてアースされている。

SCMに使用されている記号など

機能	パワー On	入力							出力		
		ニュートラル	始動 On	ブレーキが On	PTO On	着席	オーバーヒートによる自動停止	オーバーヒート警告	始動	ETR	PTO
始動	—	—	+	⊗	⊗	—	⊗	⊗	+	+	⊗
運転非着席	—	—	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	+	⊗
運転着席	—	⊗	⊗	—	⊗	—	⊗	⊗	⊗	+	⊗
刈り込み	—	⊗	⊗	—	—	—	⊗	⊗	⊗	+	+
オーバーヒート警告	—		⊗				⊗	— (A)	+	+	⊗
オーバーヒートによる自動停止	—		⊗				—		⊗	⊗	⊗

- 回路は閉じてアースされている。(LED点灯)
 ⊗ 回路は開いてアースされているか非通電状態 - LED消灯
 + 回路は通電しているクラッチコイル、ソレノイド、始動キー LED点灯
 空白 そのロジックに無関係な入力
 (A)エンジン冷却後にPTOスイッチの初期化キーの ON-OFF 操作が必要

ワイヤハーネスの整備

腐食防止のために両方の端子部にグリスGrafo 112X スキンオーバーグリス P/N 505-47を薄く塗ってください。ハーネスのコネクタを交換した場合にはコネクタ内部にも塗布してください。

重要 電気システムの整備を行うときは必ずバッテリーケーブルを取り外してください。その際、ショートを防止するため、必ずマイナスケーブルを先に取り外してください。

走行システムの整備

ホイールナットのトルク締め

整備間隔: 使用開始後最初の 1 時間

使用開始後最初の 10 時間

200 運転時間ごと

ホイールナットの規定トルク 102108N・m10.411.1kg・m
= 75 80ft-lb

前後の車輪のホイールナットを [図 61](#) に示すクロス
パターンで規定トルクまで締め付けてください。




図 61




図 62

1. 点検プラグ

2. 補給プラグ




図 63

1. 点検補給プラグ外側アクスルケース — 機体左右に各個

リアアクスルの整備 Model 30345 のみ

リアアクスルオイルの仕様 SAE 80W-90 ギアオイル

リアアクスルオイルの点検 Model 30345 のみ

整備間隔: 200 運転時間ごと 初めて使用する前および
200 運転時間ごとに、リアアクスル
のオイル量を点検してください。

後アクスルは内部がつの部分に分かれており、そ
れぞれに SAE 80W-90 ギアオイルを充填してありま
す。適量のオイルを入れて出荷していますが、運転
前に点検してください。

1. 平らな場所に駐車する。
2. 中央のアクスルハウジングから点検プラグを
取り、左右の外側のアクスルケースから補給/
点検プラグを外す ([図 62](#) と [図 63](#))。


3. それぞれのプラグのねじ溝の高さまでオイル
があることを確認する ([図 62](#) と [図 63](#))。
4. 量が不足している場合には、以下の作業を行う
A. 中央のアクスルハウジングに補給する場
合は、補給用プラグを外す ([図 62](#))。
B. それぞれのアクスルケースの点検プラグ
[図 62](#) と [図 63](#) の穴の下縁まで、所定の
潤滑油を補給する。
C. 中央のアクスルハウジングの補給用プラ
グを外した場合は、プラグのねじ山部に
PTFE テープを巻いてからハウジングに
取り付ける ([図 62](#))。
5. 中央アクスルハウジングの補給用プラグと左
右の補給/点検用プラグのねじ山部に PTFE
テープを巻く ([図 62](#))。
6. 中央のアクスルハウジングと左右の外側のア
クスルケースにプラグを取り付ける ([図 62](#) と
[図 63](#))。

リアアクスルオイルの交換Model 30345のみ

整備間隔: 400運転時間ごと

1. 平らな場所に駐車する。
2. ドレンプラグ3個の周辺をウェスできれいにぬぐう [図 64](#)。

注 左右に1つ、中央に1つあります。



1. ドレンプラグ3個

3. 1つのドレンプラグの下に容器を置き、プラグを外してオイルを抜く。
4. ドレンプラグのねじ山部分にロッキングコンパウンドを塗りつけてアクスルに取り付ける。
5. 他のドレンプラグについてもステップ3と4を行う。
6. 中央のアクスルハウジングから点検プラグを取り、左右の外側のアクスルケースから補給/点検プラグを外す。
7. それぞれのアクスルケースの点検プラグのねじ穴の下の縁まで、所定の潤滑油を補給する潤滑油の種類については [リアアクスルの整備Model 30345のみ \(ページ 50\)](#) を参照。
8. 中央アクスルハウジングの補給用プラグと左右の補給/点検用プラグのねじ山部に PTFE テープを巻く [図 62](#)と [図 63](#) [リアアクスルオイルの点検Model 30345のみ \(ページ 50\)](#) を参照。
9. 中央のアクスルハウジングと左右の外側のアクスルケースにプラグを取り付ける [図 62](#) と [図 63](#) [リアアクスルオイルの点検Model 30345のみ \(ページ 50\)](#) を参照。

双方向クラッチの整備

クラッチ潤滑油の仕様 Mobilfluid 424™

重要 クラッチにはエンジンオイル10W30などを使用しないでください。エンジンオイルには磨耗防止剤を始めとする添加物が多く、クラッチの性能が阻害されます。

注 前後左右は運転位置からみた方向です。

双方向クラッチの潤滑油の点検Model 30345のみ

整備間隔: 200運転時間ごと 初めて使用前および200運転時間ごとに、双方向クラッチの潤滑油の量を点検してください。

1. 平らな場所に駐車する。
2. 点検プラグが4時の位置にくるようにクラッチ [図 65](#) を回す。




図 65

図は点検プラグが12時の位置にある状態

1. 双方向クラッチ
 2. 点検プラグ
3. 点検プラグを抜く。
注 オイルがクラッチの穴まであればよい。
 4. 油量が足りなければ双方向クラッチのハウジングの約 1/3 まで潤滑油を補給する。
 5. 点検プラグのねじ山部分に PTFE テープを巻く。
 6. クラッチハウジングにプラグを取り付ける。

双方向クラッチの潤滑油の交換Model 30345のみ

整備間隔: 400運転時間ごと

1. 平らな場所に駐車する。
2. 双方向クラッチの点検プラグの周辺をウェスできれいにぬぐう。
3. 点検プラグが4時の位置にくるようにクラッチを回す ([図 66](#))。




図 66

1. 双方向クラッチ 2. 点検プラグ

4. 点検プラグを外してオイルを抜き、容器で回収する。
5. 点検プラグが4時の位置にくるようにクラッチを回す。
6. クラッチハウジングのねじ穴の高さまで所定のオイルを入れる。

注 クラッチの 1/3 程度オイルが入ればよい。

7. 点検プラグのねじ山部分に PTFE テープを巻く。
8. クラッチハウジングにプラグを取り付ける。

後輪の整列の管理

後輪の整列を点検する

整備間隔: 200 運転時間ごと

1. 平らな場所に車両を移動し、駐車ブレーキを掛け、キーを抜き取る。
2. ハンドルを操作して後輪を真っ直ぐ前に向ける。
3. 後輪の前と後ろで、左右のタイヤの中央線間距離をアクスルの高さで計測する。

注 後輪のトーインはゼロが適正值です。

4. 前の測定値と後ろでの測定値が同じでない場合には以下の手順で調整する
 - [後輪のトーインの調整モデル 30344](#) (ページ 52).
 - [後輪のトーインの調整モデル 30345](#) (ページ 52).

後輪のトーインの調整モデル 30344

1. 左右のタイロッドの両端のジャムナットをゆるめる。
2. 右タイヤの中心線からと左タイヤの中心線までの距離が、タイヤの前後で等しくなるように、タイロッドを回して調整する [図 67](#)。
3. 調整ができれば、ジャムナットを締めてタイロッドを固定する。




図 67

1. ステアリングプレート 2. タイヤの前と後ろで同じ値

後輪のトーインの調整モデル 30345

1. タイロッドのボールジョイントのつをアクスルのブラケットに固定しているコッターピンとキャスルナットを外してボールジョイントをアクスルから外す [\(図 68\)](#)。




図 68

1. タイロッド 2. タイヤの前と後ろで同じ値

2. タイロッドのクランプについているジャムナットをゆるめる。
3. 右タイヤの中心線からと左タイヤの中心線までの距離が、タイヤの前後で等しくなるように、タイロッドのボールジョイントを内側または外側に回して調整する [図 68](#)。
4. ボールジョイントを元通りに取り付けてトーインの確認を行う。
5. 調整ができれば、ボールジョイントをブラケットに取り付けてキャスルナットとコッターピンで固定する。
6. タイロッドのクランプのロックナットとボルトを締め付ける。

ステアリングシリンダのボルトのトルクの点検モデル 30345 のみ

整備間隔: 200運転時間ごと

1. 平らな場所に車両を移動し、エンジンを停止してキーを抜き取る。
2. ステアリングシリンダのボルト4本を6581N・m 6.68.3kg・m = 4860ft-lbにトルク締めする [図 69](#)。




図 69

1. ボルトそれぞれに4本ステアリングシリンダのマウント

走行ドライブのニュートラル調整

走行ペダルをニュートラル位置にしても本機が動きだすようでしたら、走行カムを調整してください。

走行コントロールの調整の準備

吊り上げ装置とジャッキスタンドに必要な能力:
少なくとも2トン1900kg

1. 平らな場所に駐車し、エンジンを停止し、駐車ブレーキを掛ける。

▲ 警告

機体を確実に支えておかないと、何かの弾みに機体が落下した場合に極めて危険である。

走行ドライブのニュートラル調整中は4輪全部が回転するので、4輪すべてを床から浮かしておく必要がある。

2. 十分な能力の装置で機体を持ち上げ、車体フレームの下に4台のジャッキスタンドを入れて機体を支える。
3. 運転席とシートプレートを取り外す; [運転席とシートプレートを取り外す \(ページ 39\)](#)を参照。

走行ドライブのニュートラル調整

1. 油圧ポンプの右側、コントロールコンソールの下にある偏芯六角ボルトを探し出す ([図 70](#))。





図 70

1. 偏芯六角ボルト
2. リテーナナット
3. ニュートラルアーム
4. 右前タイヤ

2. 偏芯六角ボルトを回せる程度にリテーナナットをゆるめる [図 70](#)。

注 ゆるめる程度は、リテーナナットがニュートラルアームの位置を保持できる程度としてください。

3. エンジンを掛ける。エンジンを始動できない場合は以下を行う
 - A. 油圧ポンプの右上側にある近接スイッチを探し出す [図 71](#)。
 - B. 近接スイッチが曲がっていないこと、センサーの背中にあるランプが点灯していることを確認する [図 71](#)。
 - C. 背中にあるランプが点灯していない場合は、センサーの位置を調整する [近接センサーの調整 \(ページ 54\)](#)を参照。
4. 偏芯六角ボルトを右方向に回して車輪が前進回転を始める位置を捜す。次に、左方向に回して車輪が後進回転を始める位置を捜す [図 70](#)。

警告

走行調整カムの最終調整は、エンジンを回転させながら行う必要がある。マフラー等の高温部分や回転部可動部に触れると大けがをする。

マフラーなどの高温部分や回転部、可動部に顔や手足を近づけぬよう十分注意すること。

5. ニュートラル範囲の中間に偏芯ボルトをセットしてリテーナナットを締め付ける。

注 この調整を、ローアイドルで行い、次に、ハイアイドルにしてニュートラル調整がハイアイドルでも適切であることを確認してください。

6. ナットを締めて調整を固定する。
7. エンジンを停止する。

近接センサーの調整

1. 油圧ポンプの右上側にある近接スイッチを探し出す [図 71](#)。





図 71

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. 近接センサー | 5. センサーブラケット |
| 2. すき間2.5 3.6 mm | 6. フランジニュートラルアーム |
| 3. 機体の右側 | 7. 座席下 |
| 4. ジャムナット | |


2. センサーブラケットの両端にあるジャムナットをゆるめる [図 71](#)。
3. センサーの端とニュートラルアームのフランジとのすきまが 2.5 - 3.6 mm になるようにジャムナットで調整する [図 71](#)。
4. ジャムナットを締める [図 71](#)。

走行ドライブ調整の終了

1. ジャッキをゆるめて機体を床に下ろす。
2. 運転席とシートプレートを取り付ける; [運転席とシートプレートを取り付ける \(ページ 39\)](#)を参照。
3. 試運転を行って調整を確認する。

ステアリングストップの調整モデル 30345 のみ)

後アクスルのステアリングストップは、後輪が何かにつかったときにステアリングシリンダが許容域を超えて動かないようにするものです。このストップは、ハンドルを右または左にいっぱいに切ったときに、ボルトの頭部とアクスルのナックルとの間に2.3mmのすきまができるように調整してください。

1. すきまが、2.3mmになるよう、ボルトを締め込み、あるいはゆるめて調整します 。




図 72

1. ステアリングストップ右側

2. タイロッドのクランプのネジをゆるめる。
3. ボールジョイントを内側または外側に回して、タイロッドの長さを調整する。
4. ボールジョイントを元通りに取り付けてトーインの確認を行う。
5. 正しいトーインが得られたら、タイロッドのクランプのネジを締めてボールジョイントを固定する。

冷却システムの整備

冷却システムに関する安全確保

▲ 注意

高温高压の冷却液を浴びたり、高温のラジエター部分に触れたりすると大火傷をする恐れがある。

- エンジンが熱いうちはラジエターのふたを開けないこと。キャップを開ける時には、必ず、ラジエターが十分に冷えるまで15分ぐらい待ってから行うこと。
- ラジエターや周囲の高温部分に触れないように注意すること。

▲ 危険

冷却液を飲み込むと危険である。

- 冷却液を飲んではいけません。
- 冷却液は子供やペットが触れない場所に保管すること。

冷却液の仕様

冷却システム容量 7.5 リットル

冷却液の種類

推奨冷却液

注 必ず ASTM 規格 3306 に準拠した冷却液
グリコール液をベースとした冷却液 50/50 ブレンド

または

グリコールベース冷却液と蒸留水の混合液 50/50 ブレンド

または

グリコールベース冷却液と上水の混合液 50/50 ブレンド

$\text{CaCO}_3 + \text{MgCO}_3 < 170 \text{ ppm}$

塩素 $< 40 \text{ ppm (Cl)}$

硫黄 $< 100 \text{ ppm (SO}_4)$

冷却系統と冷却液の量を点検する

整備間隔: 使用するときまたは毎日初めての運転の前に必ず冷却液の量を確認し、その後は毎日点検してください。

▲ 警告

エンジン停止直後は、ラジエターが高温高圧状態となっている。この状態でキャップを開けると大やけどを負う危険がある。

- 冷却液の点検は、ラジエター本体のキャップを開けて行わないこと。
- エンジンが熱いうちはラジエターのキャップを開けないこと。エンジン停止後、15分間ほど待って、ラジエターキャップが十分に冷えてから取り外すようにすること。

1. 液量の点検は補助タンクで行う(図 73)。

注 タンク側面についている2本のマークの間であれば適正である。




図 73

1. 補助タンク

2. 冷却液が不足している場合には、推奨されている冷却液を適宜補充してください。水だけの使用や、アルコール系、メタノール系の冷却液の使用は避けてください。入れすぎないこと。
3. 補助タンクのキャップを取り付けて終了。

フードのラジエターのスクリーンを点検する

整備間隔: 使用するときまたは毎日ほこりやよごれの多い場所で使用している場合には点検間隔短くする。

オーバーヒートを防止するため、フードとラジエターのスクリーンは常にきれいにしておいてください。ラジエターとスクリーンを点検し、よごれていたら清掃してください。フードのラジエターのスクリーンを点検する(ページ 56)を参照。

フードとラジエターのスクリーンを清掃する

整備間隔: 200運転時間ごと—冷却系統のホースを点検する。

1500運転時間ごと—可動部分のホースすべてを交換する。

1500運転時間ごと—冷却系統の内部を洗浄し新しい冷却液に交換する。

注 エンジンがオーバーヒートしてPTOが停止した場合には、まず最初にフードとラジエターのスクリーンが汚れていないかを確認してください。汚れを除去してから運転を再開してください。エンジンはすぐに停止させるのではなく、無負荷でアイドルリングさせてエンジン温度が下がってから停止させるようにしてください。

ラジエターは以下の要領で清掃します

1. フードを外します。
2. ファン側から低圧のエア $1.72\text{bar} = 1.8\text{kg}/\text{cm}^2 = 25\text{psi}$ で吹いて汚れを落とす。水洗いしない。次に、機体前側から吹き、さらにもう一度ファン側から吹いて清掃する。
3. ラジエター本体がきれいになったらベース部を清掃し、溝にたまっているゴミを取る。
4. スクリーンを清掃してフードを閉じる。

ブレーキの整備

ブレーキの調整

整備間隔: 使用開始後最初の 10 時間

使用開始後最初の 50 時間

50 運転時間ごと

ブレーキペダルの遊びが 25mm 以上となったり、ブレーキの効きが悪いと感じられるようになったら、調整を行ってください。遊びとは、ブレーキペダルを踏み込んでから抵抗を感じるまでのペダルの行きしろを言います。

初回のオイル交換は運転開始後 10 時間で、その後は所定運転時間ごと。調整が必要な場合には、ブレーキケーブルとブレーキペダルの連結部で行います。この部分での調整が不可能になったらブレーキドラム内部のスターナットを調整してブレーキシューを外側に出す調整を行います。シューの調整後は、ケーブルの調整が必要になります。

1. 右ブレーキペダルのロックアームを解除して枚のブレーキペダルが独立して動けるようにする。
2. 遊びを減らすブレーキを締めるには、ブレーキケーブルのねじ山の前ナットをゆるめる [図 74](#)。




図 74

1. 後ジャムナット
2. 前ジャムナット

3. 後ジャムナットを回してケーブルを後方に移動させてブレーキペダルの遊びが 1325mm となるようにする。
4. 遊びの調整ができれば前ジャムナットを締める。

駐車ブレーキのインタロックスイッチの調整

1. エンジン进行を止め、キーを抜き取る。

注 駐車ブレーキは掛けない。

2. 駐車ブレーキロッドのノブを外し、次にハンドルタワーのカバーを止めているねじを外す [図 75](#)。




図 75

1. ステアリングタワーのカバー
2. 駐車ブレーキのノブとロッド
3. スイッチ取り付けねじ
4. カバー取り付けねじ

3. カバーを上をスライドさせて駐車ブレーキスイッチを露出させる [図 76](#)。
4. 駐車ブレーキスイッチを固定しているねじとナットタワーの左側をゆるめる [図 75](#)。
5. 駐車ブレーキのロッドのパドルとスイッチのプランジャとを整列させる ([図 76](#))。




図 76

1. 駐車ブレーキのインタロックスイッチ
2. パドル駐車ブレーキのロッド

6. 駐車ブレーキロッドを押し下げ、スイッチが押し上げられてプランジャが圧縮された時のプランジャの長さを 0.76mm とする [図 76](#) 挿入図。

注 これ、プランジャのハウジングの上端からパドルの表面までの距離となる。

7. スイッチを固定しているネジとナットを締める。

8. 駐車ブレーキをセットした状態で、マルチメータを使ってスイッチの導通を見る。導通があればスイッチの位置は適正である。

注 導通がない場合はスイッチを少し下げて導通が出たところで固定ネジを締める。

9. 以下の要領で駐車ブレーキのインタロックスイッチの動作を点検する

- A. 駐車ブレーキを掛ける。
- B. エンジンが掛かっていて PTO スイッチが OFF 位置の状態で走行ペダルを踏み込む2秒以内にエンジンが停止すれば正常である。

重要 エンジンが停止しない場合はインタロックの故障である。必ずインタロックを修理してから運転すること。

10. タワーのカバーとロッドのノブを元通りに取り付ける。

ベルトの整備

オルタネータベルトの点検

整備間隔: 200運転時間ごと

ベルトに磨耗や損傷が発生していないか点検する。

注 磨耗や破損が見られた場合はベルトを交換する。

オルタネータベルトのテンション調整

整備間隔: 使用開始後最初の 10 時間

200運転時間ごと




図 77

1. オルタネータ 2. 取り付けボルト

1. プーリとプーリの間中部でベルトを指で4.5kg程度の力で押して点検する。
 - ベルトのたわみが 10 mm 程度であれば適正。
 - ベルトのたわみが 10 mm を超える場合にはステップ 2へ進む。
2. オルタネータの取り付けボルトをゆるめる 図 77。
3. オルタネータベルトの張りを調整し、ボルトを締め付ける 図 77。
4. ステップ 13を繰り返してベルトの張りを適性値に調整する。

PTO ベルトの整備

PTO ベルトの張りの点検

整備間隔: 使用開始後最初の 10 時間

使用開始後最初の 50 時間

200 運転時間ごと

1. エンジンを停止して、駐車ブレーキを掛け、イグニッションスイッチからキーを抜き取る。
2. フードを開けてエンジンが冷えるのを待つ。
3. テンションロッドのジャムナットをゆるめる [図 78](#)。




図 78

1. ベルト張りスプリング
2. テンションロッドのジャムナット
3. テンション調整ボルト

4. テンションスプリングの調整には1/2 インチのレンチを使う [図 78](#)。スプリングの長さが 73mm になるように調整する。
5. ジャムナットを締める。

PTO ベルトの交換

1. エンジンを停止して、駐車ブレーキを掛け、イグニッションスイッチからキーを抜き取る。
2. フードを開けてエンジンが冷えるのを待つ。
3. テンションロッドのジャムナットをゆるめる [図 78](#)。
4. 1/2 インチのレンチを使ってテンションスプリングを完全にゆるめる ([図 78](#))。
5. PTO プーリをエンジン側に回しながらベルトを外す。
6. 新しい PTO ベルトを取りつけ、プーリスプリングの長さが 73mm になるように張りを調整する [図 78](#)。
7. ジャムナット ([図 78](#)) を締め、フードを閉める。

制御系統の整備

PTO クラッチのすきまの調整

整備間隔: 200 運転時間ごと

1. エンジンを停止して、駐車ブレーキを掛け、イグニッションスイッチからキーを抜き取る。
2. フードを開けてエンジンが冷えるのを待つ。
3. クラッチのライニングと摩擦プレートとの間のギャップを 0.38mm のすきまゲージが通れるように調整する [図 79](#)。

注 調整ナットを右に回すと隙間が小さくなる [図 79](#)。整備時の隙間の最大値は 0.76mm である。3 か所すべてでエアギャップ調整を行う。




図 79

1. クラッチ
2. 0.38mm のエアギャップ3か所
3. 調整ナット3個
4. 電気コネクタ
5. PTO ベルト

4. 3 か所の調整ができればそれぞれを再点検する。

注 1 か所を再調整すると他の 2 ヶ所の調整も変わるので注意すること。

走行ペダルの調整

走行ペダルのストップの調整

オペレータの体格に合わせて走行ペダルの調整を行うことができるほか、前進速度を小さくしたい場合もこのペダルで調整します。

1. 走行ペダルを前進一杯に押し込む [図 80](#)。

注 ポンプがフルストロークに達する前に、ペダルストップに当たる必要があります。




図 80

1. 走行ペダル
2. 走行ペダルストップ
3. ジャムナットフットレストプレート上部




図 81

1. 機体前方
2. ジャムナットフットレストプレート底面

- C. 走行ペダルを前進一杯にする [図 80](#)。
 - D. ペダルストップを押さえておいて、フットレストプレートの上側にあるジャムナット ([図 80](#)) を調整して走行ペダルをストップに接触させる。
 - E. ペダルストップを左に1回転させて、フットレストプレート上側のジャムナットよりも上側の長さを長くする。
- 注** ペダルストップを短くすると前進速度が大きくなります。
- F. ペダルストップを押さえた状態でフットレストプレート底部のジャムナット [図 80](#) と [図 81](#) を $3745\text{N}\cdot\text{m}$ $3.74.6\text{kg}\cdot\text{m}$ $= 2733\text{ft}\cdot\text{lb}$ にトルク締めする。
 - G. ポンプがフルストロークに達する前にペダルストップに当たることを確認する。

注 ポンプがフルストロークに達する前に、ペダルストップに当たってしまう場合は、ステップ A~G をもう一度行うか [走行ロッドの調整 \(ページ 61\)](#) を参照する。

2. 走行ペダルがストップに接触しない、または走行速度を今よりも遅くしたい場合には、以下を行う
 - A. レンチでペダルストップを押さえる [図 80](#)。
 - B. フットレストプレートの底部についているジャムナットをゆるめる [図 81](#)。

走行ロッドの調整

さらに調整が必要な場合は、走行ロッド(図 82)の調整を以下の要領で行う

1. 走行ロッドの端部をペダルに固定しているボルトとナットを取り外す。
2. ロッドの端部を走行ロッドに固定しているジャムナットをゆるめる(図 82)
3. ロッドを回して適当な長さにする。
4. ジャムナット(図 82)を締め、ボルトとナットでロッド端を走行ペダルに固定してペダルの角度を固定する。




図 82

1. ロッドの端部
2. ジャムナット
3. 走行ロッド

油圧系統の整備

油圧系統に関する安全確保

▲ 警告

高圧で噴出する作動油は皮膚を貫通し、身体に重大な損傷を引き起こす。

- 油圧装置を作動させる前に、全部のラインコネクタが適切に接続されていること、およびラインやホースの状態が良好であることを確認すること。
- 油圧のピンホールリークやノズルからは作動油が高圧で噴出しているため、絶対に手などを近づけない。
- リークの点検には新聞紙やボール紙を使う。
- 油圧関係の整備を行う時は、内部の圧力を確実に解放する。
- 万一、油圧オイルが体内に入ったら、直ちに専門医の治療を受けてください。

油圧作動液の仕様

油圧オイルタンクに高品質油圧オイルを満たして出荷しています。

油圧系統容量 5.6 リットル

油圧オイルの仕様

Toro プレミアムトランスミッション/油圧トラクタオイル 19 リットル缶または208 リットル缶。パーツカタログまたは代理店でパーツ番号をご確認ください。

使用可能な他のオイルToroオイルが入手できない場合は、以下に挙げる特性条件および産業規格を満たす石油系のユニバーサルトラクタ油圧オイルUTHFを使用することができます。合成オイルの使用はお奨めできません。オイルの専門業者と相談の上、適切なオイルを選択してください

注 不適切なオイルの使用による損害については弊社は責任を持ちかねますので、品質の確かな製品をお使い下さる様お願いいたします。

物性:

粘度, ASTM D445

cSt @ 40°C 55 - 62

cSt @ 100°C 9.1 - 9.8

粘性インデックス ASTM 140152

D2270

流動点, ASTM D97 -37°C -43°C

産業規格

API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25, および Volvo WB-101/BM

注 多くの油圧オイルはほとんど無色透明であり、そのためオイル洩れの発見が遅れがちです。油圧オイル用の着色剤20 ml 瓶をお使いいただくと便利です。1瓶で1522 リットルのオイルに使用できます。パーツ番号はP/N 44-2500 ご注文はToro 代理店へ。

油圧オイルについて

油圧システムの整備のための準備

1. 平らな場所に停車して駐車ブレーキを掛ける。
2. 全部のコントロール装置をニュートラル位置にしてエンジンを始動する。
3. エンジンをできるだけ低い速度で回してシステム内のエアをパージする。

重要 PTO は作動させないこと。

4. ハンドルを左右いっぱい何回か切り、その後まっすぐ前進方向に向ける。

油圧系統と油圧オイルの量を点検する

整備間隔: 使用するときまたは毎日初めての運転の前に必ず油量を確認し、その後は毎日点検してください。

注 トランスアクスルのハウジングが油圧オイルタンクの役割を果たします。

1. デッキを上昇させてデッキ昇降シリンダが伸びた状態とし、エンジンを停止し、キーを抜き取る。
2. トランスアクスルの補給口についているディップスティック付きキャップ [図 83](#) をゆるめてディップスティックを抜き取り、ウェスできれいに拭う。




図 83

G034075

3. 補給口にディップスティックを差し込んでねじ部を最後まで締めこむ。
4. ディップスティックを抜いて油量を点検する [図 84](#)。





図 84

G034080


5. オイルレベルがディップスティックの最低マークより低い場合は、所定の油圧オイルを補給口 [図 85](#) から補給する。規定範囲の中間部分までオイルを入れるようにする [図 84 油圧作動液の仕様 \(ページ 61\)](#) を参照。

重要 ディップスティックの高マーク以上にオイルを入れしないでください。



G034079

図 85



G034076

図 86

6. ディップスティックキャップを取り付ける。
注 キャップをレンチで締め付けないこと。
7. オイル洩れがないかホース部と接続部をすべて点検する。

油圧オイルとフィルタの交換

整備間隔: 使用開始後最初の 10 時間—油圧オイルフィルタを交換する。油圧システムを保護するため、この初回交換は必ず 10 運転時間までに行ってください。

200 運転時間ごと—油圧オイルフィルタを交換する。

1500 運転時間ごと—油圧オイルを交換する。

油圧オイルの量約 5.6 リットル

1. デッキを床面まで下降させエンジンを停止し、キーを抜き取る。
2. 後輪をつともブロックする。
3. 前アクスルの左右か所でジャッキアップし、スタンドで支える。
4. 油圧フィルタを交換する [図 86](#)。

注 オイル受け容器の大きさ 5.6 リットル以上

5. ジャッキスタンドを外し、機体を床に降ろす。
6. 補給管から所定の油圧オイルを入れる ([図 85 \(油圧系統と油圧オイルの量を点検する \(ページ 62\)\)](#))。トランスアクスルハウジング油圧オイルケース内部のオイル量がディップスティックで測ったときに適正範囲の中間位置になるまで入れる ([図 84 \(油圧系統と油圧オイルの量を点検する \(ページ 62\)\)](#)); 油圧作動液の仕様 ([ページ 61](#)) を参照。

重要 ディップスティックの高マーク以上にオイルを入れしないでください。

7. エンジンを始動し、ハンドル操作と刈り込みデッキの昇降動作を何度か行い、オイル洩れがないか点検する。エンジンを約 5 分間運転した後、エンジンを停止する。
8. 2 分後、油圧オイルの量を点検する [油圧系統と油圧オイルの量を点検する \(ページ 62\)](#) を参照。

保管

バッテリーの保管

- バッテリーとケーブルに以下の作業を行う
 1. バッテリー端子からケーブルを外す。
 2. バッテリー本体、端子、ケーブル端部を重曹水とブラシで洗浄する。
 3. 腐食防止のために両方の端子部にワセリン Grafo 112X: P/N 505-47を薄く塗る。
 4. 本機を30日間以上にわたって格納保管する場合には、バッテリーを機体から外して充電する。

注 電極板の劣化を防止するため、60日ごとに24時間かけてゆっくりと充電してください。

- 充電終了後は、機体に取り付けて保存する。
- 機体に取り付けて保存する場合は、ケーブルを外しておく。
- 温度が高いとバッテリーは早く放電しますので、涼しい場所を選んで保管する。
- バッテリーを凍結させないために、満充電しておくこと。完全充電したバッテリー液の比重は1.2651.299になる

マシンの準備を行う

1. カuttingデッキやエンジンを含めた機体全体をていねいに洗浄する。特に以下の部分を重点的に洗浄する
 - ラジエターとラジエタスクリーン
 - デッキの裏側
 - デッキのベルトカバーの裏側
 - PTO シャフトアセンブリ
 - グリス注入部やピボット部
 - コントロールパネルを外してボックス内部
 - 運転席シートプレートの下とトランスミッションの上面
2. タイヤ空気圧を点検修正する [タイヤ空気圧を点検する \(ページ 28\)](#)を参照。
3. 刈り込みブレードを取り外し、研磨とバランス調整を行う刈り込みデッキのオペレーターズマニュアルを参照。
4. ボルトナット類にゆるみながいか点検し、必要な締め付けを行う。
5. グリス注入部、ピボット部、トランスミッションのバイパスバルブのピンをグリスアップする。余分のグリスやオイルはふき取る。

6. 塗装のはがれている部分に軽く磨きをかけ、タッチアップする。金属部の変形を修理する。

エンジンの整備

1. エンジンオイルとフィルタの交換を行う [エンジンオイルとフィルタの交換 \(ページ 44\)](#)を参照。
2. エンジンを始動し、約2分間のアイドル運転を行う。
3. エンジンを停止する。
4. 燃料タンク、燃料ライン、ポンプ、セパレータから燃料を抜き取る。
5. 燃料タンクの内部をきれいな燃料で洗浄し、ラインを元通りに接続する。
6. エアクリーナーアセンブリを十分にきれいに清掃・整備する [エアクリーナーの整備 \(ページ 42\)](#)を参照。
7. エアクリーナーの吸気口とエンジンの排気口を防水性のマスキングテープでふさぐ。
8. 燃料系統の接続状態を点検し必要な締め付けを行う。
9. 不凍液の量を確認し、保管場所の最低気温を考慮して必要に応じ不凍液の濃度を調整・補給する。
10. オイルタンクと燃料タンクのフタが締まっているのを確認する。

メモ

メモ

米国外のディストリビューター一覧表

ディストリビューター輸入販売代理店	国	電話番号	ディストリビューター輸入販売代理店	国	電話番号
Agrolanc Kft	ハンガリー	36 27 539 640	Maquiver S.A.	コロンビア	57 1 236 4079
Asian American Industrial (AAI)	香港	852 2497 7804	Maruyama Mfg. Co. Inc.	日本	81 3 3252 2285
B-Ray Corporation	大韓民国	82 32 551 2076	Mountfield a.s.	チェコ共和国	420 255 704 220
Brisa Goods LLC	メキシコ	1 210 495 2417	Mountfield a.s.	スロバキア	420 255 704 220
Casco Sales Company	プエルトリコ	787 788 8383	Munditol S.A.	アルゼンチン	54 11 4 821 9999
Ceres S.A.	コスタリカ	506 239 1138	Norma Garden	ロシア	7 495 411 61 20
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.	スリランカ	94 11 2746100	Oslinger Turf Equipment SA	エクアドル	593 4 239 6970
Cyril Johnston & Co.	北アイルランド	44 2890 813 121	Oy Hako Ground and Garden Ab	フィンランド	358 987 00733
Cyril Johnston & Co.	アイルランド共和国	44 2890 813 121	Parkland Products Ltd.	ニュージーランド	64 3 34 93760
Fat Dragon	中華人民共和国	886 10 80841322	Perfetto	ポーランド	48 61 8 208 416
Femco S.A.	グアテマラ	502 442 3277	Pratoverde SRL.	イタリア	39 049 9128 128
FIVEMANS New-Tech Co., Ltd	中華人民共和国	86-10-6381 6136	Prochaska & Cie	オーストリア	43 1 278 5100
ForGarder OU	エストニア	372 384 6060	RT Cohen 2004 Ltd.	イスラエル	972 986 17979
ゴルフ場用品株式会社	日本	81 726 325 861	Riversa	スペイン	34 9 52 83 7500
Geomechaniki of Athens	ギリシャ	30 10 935 0054	Lely Turfcare	デンマーク	45 66 109 200
Golf international Turizm	トルコ	90 216 336 5993	Lely (U.K.) Limited	英国	44 1480 226 800
Hako Ground and Garden	スウェーデン	46 35 10 0000	Solvert S.A.S.	フランス	33 1 30 81 77 00
Hako Ground and Garden	ノルウェー	47 22 90 7760	Spypros Stavrinides Limited	キプロス	357 22 434131
Hayter Limited (U.K.)	英国	44 1279 723 444	Surge Systems India Limited	インド	91 1 292299901
Hydroturf Int. Co Dubai	アラブ首長国連合	97 14 347 9479	T-Markt Logistics Ltd.	ハンガリー	36 26 525 500
Hydroturf Egypt LLC	エジプト	202 519 4308	Toro Australia	オーストラリア	61 3 9580 7355
Irrimac	ポルトガル	351 21 238 8260	トロ・ヨーロッパNV	ベルギー	32 14 562 960
Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.	インド	0091 44 2449 4387	Valtech	モロッコ	212 5 3766 3636
Jean Heybroek b.v.	オランダ	31 30 639 4611	Victus Emak	ポーランド	48 61 823 8369

欧州におけるプライバシー保護に関するお知らせ

トロが収集する情報について

トロ・ワランティエ・カンパニートロは、あなたのプライバシーを尊重します。この製品について保証要求が出された場合や、製品のリコールが行われた場合にあなたに連絡することができるように、トロと直接、またはトロの代理店を通じて、あなたの個人情報の一部をトロに提供していただくようお願いいたします。

トロの製品保証システムは、米国内に設置されたサーバーに情報を保存するため、個人情報の保護についてあなたの国とまったく同じ内容の法律が適用されるとは限りません。

あなたがご自分の個人情報を提供なさることにより、あなたは、その情報がこの「お知らせ」に記載された内容に従って処理されることに同意したことになります。

トロによる情報の利用

トロでは、製品保証のための処理ならびに製品にリコールが発生した場合など、あなたに連絡をすることが必要になった場合のために、あなたの個人情報を利用します。また、トロが上記の業務を遂行するために必要となる活動のために、弊社の提携会社、代理店などのビジネス・パートナーに情報を開示する場合があります。弊社があなたの個人情報を他社に販売することはありません。ただし、法の定めによって政府や規制当局からこれらの情報の開示を求められた場合には、かかる法規制に従い、また弊社ならびに他のユーザー様を保護する目的のために情報開示を行う権利を留保します。

あなたの個人情報の保管について

トロでは、情報収集の当初の目的を遂行するのに必要な期間にわたって、また法に照らして必要な期間法律によって保存期間が決められている場合などにわたって情報の保管を行います。

弊社はあなたの個人情報の流出を防ぎます

トロは、あなたの個人情報の保護のために妥当な措置を講ずることをお約束します。また、情報が常に最新の状態に維持されるよう必要な手段を講じます。

あなたの個人情報やその訂正のためのアクセス

登録されているご自分の情報をご覧になりたい場合には、以下にご連絡ください legal@toro.com。

オーストラリアにおける消費者保護法について

オーストラリアのお客様には、梱包内部に資料を同梱しているほか、弊社代理店にても法律に関する資料をご用意しております。



トロの品質保証

年間品質保証

保証条件および保証製品

Toro 社およびその関連会社であるToro ワランティー社は、両社の合意に基づき、Toro 社の製品「製品」と呼びますの材質上または製造上の欠陥に対して、2年間または1500運転時間のうちいずれか早く到達した時点までの品質保証を共同で実施いたします。この保証はエアレータを除くすべての製品に適用されますエアレータに関する保証については該当製品の保証書をご覧ください。この品質保証の対象となった場合には、弊社は無料で「製品」の修理を行います。この無償修理には、診断、作業工賃、部品代、運賃が含まれます。保証は「製品」が納品された時点から有効となります。
*アワーメータを装備している機器に対して適用します。

保証請求の手続き

保証修理が必要だと思われる場合には、「製品」を納入した弊社代理店 ディストリビュータ又はディーラー に対して、お客様から連絡をして頂くことが必要です。連絡先がわからなかったり、保証内容や条件について疑問がある場合には、本社に直接お問い合わせください。

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

952-888-8801 または 800-952-2740
E-mail: commercial.warranty@toro.com

オーナーの責任

「製品」のオーナーはオペレーターズマニュアルに記載された整備や調整を実行する責任があります。これらの保守を怠った場合には、保証が受けられないことがあります。

保証の対象とならない場合

保証期間内であっても、すべての故障や不具合が保証の対象となるわけではありません。以下に挙げるものは、この保証の対象とはなりません

- Toroの純正交換部品以外の部品や Toro 以外のアクセサリ類を搭載して使用したことが原因で発生した故障や不具合。これらの製品については、別途製品保証が適用される場合があります。
- 推奨される整備や調整を行わなかったことが原因で生じた故障や不具合。オペレーターズマニュアルに記載されている弊社の推奨保守手順に従った適切な整備が行われていない場合。
- 運転上の過失、無謀運転など「製品」を著しく過酷な条件で使用したことが原因で生じた故障や不具合。
- 通常の使用に伴って磨耗消耗する部品類。但しその部品に欠陥があった場合には保証の対象となります。通常の使用に伴って磨耗消耗する部品類とは、プレーキパッドおよびライニング、クラッチライニング、ブレード、リール、ローラおよびベアリングシールドタイプ、グリス注入タイプ共、ベッドナイフ、タイン、点火プラグ、キャストホイール、ベアリング、タイヤ、フィルタ、ベルトなどを言い、その他、液剤散布用の部品としてダイヤフラム、ノズル、チェックバルブなどが含まれます。
- 外的な要因によって生じた損害。外的な要因とは、天候、格納条件、汚染、弊社が認めていない燃料、冷却液や潤滑剤、添加剤、肥料、水、薬剤の使用などが含まれます。
- エンジンのための適正な燃料ガソリン、軽油、バイオディーゼルなどを使用しなかったり、品質基準から外れた燃料を使用したために発生した不具合。

米国とカナダ以外のお客様へ

米国またはカナダから輸出された製品の保証についてのお問い合わせは、お買いあげのToro社販売代理店ディストリビュータまたはディーラーへおたずねください。代理店の保証内容にご満足いただけない場合は輸入元にご相談ください。

- 通常の使用にともなう音、振動、磨耗、損耗および劣化。
- 通常の使用に伴う「汚れや傷」とは、運転席のシート、機体の塗装、ステッカー類、窓などに発生する汚れや傷を含みます。

部品

定期整備に必要な部品類「部品」は、その部品の交換時期が到来するまで保証されます。この保証によって交換された部品は製品の当初保証期間中、保証の対象となり、取り外された製品は弊社の所有となります。部品やアセンブリを交換するか修理するか判断は弊社が行います。場合により、弊社は再製造部品による修理を行います。

ディープサイクルバッテリーおよびリチウムイオンバッテリーの保証

ディープサイクルバッテリーやリチウムイオンバッテリーは、その寿命中に放出することのできるエネルギーの総量kWhが決まっています。一方、バッテリーそのものの寿命は、使用方法、充電方法、保守方法により大きく変わります。バッテリーを使用するにつれて、完全充電してから次に完全充電が必要になるまでの使用可能時間は徐々に短くなってゆきます。このような通常の損耗を原因とするバッテリーの交換は、オーナーの責任範囲です。本製品の保証期間中に、上記のような通常損耗によってオーナーの負担によるバッテリー交換の必要性がでてくることは十分に考えられます。注リチウムイオンバッテリーについてリチウムイオンバッテリーには、その部品の性質上、使用開始後 3-5 年についてのみ保証が適用される部品があり、その保証は期間割保証補償額減方式となります。さらに詳しい情報については、オペレーターズマニュアルをご覧ください。

保守整備に掛かる費用はオーナーが負担するものとします

エンジンのチューンナップ、潤滑、洗浄、磨き上げ、フィルタや冷却液の交換、推奨定期整備の実施などは「製品」の維持に必要な作業であり、これらに関わる費用はオーナーが負担します。

その他

上記によって弊社代理店が行う無償修理が本保証のすべてとなります。

両社は、本製品の使用に伴って発生しうる間接的偶発的結果的損害、例えば代替機材に要した費用、故障中の修理関連費用や装置不使用に伴う損失などについて何らの責も負うものではありません。両社の保証責任は上記の交換または修理に限らせていただきます。その他については、排気ガス関係の保証を除き、何らの明示的な保証もお約束するものではありません。商品性や用途適性についての黙示的内容についての保証も、本保証の有効期間中のみに限って適用されます。

米国内では、間接的偶発的損害に対する免責を認めていない州があります。また黙示的な保証内容に対する有効期限の設定を認めていない州があります。従って、上記の内容が当てはまらない場合があります。この保証により、お客様は一定の法的権利を付与されますが、国または地域によっては、お客様に上記以外の法的権利が存在する場合もあります。

エンジン関係の保証について

米国においては環境保護局EPAやカリフォルニア州法CARBで定められたエンジンの排ガス規制および排ガス規制保証があり、これらは本保証とは別個に適用されます。くわしくはエンジンメーカーのマニュアルをご参照ください。上に規定した期限は、排ガス浄化システムの保証には適用されません。くわしくは、製品に同梱またはエンジンメーカーからの書類に同梱されている、エンジンの排ガス浄化システムの保証についての説明をご覧ください。