



キャブキット

Groundsmaster® 3280-D 4輪駆動トラクションユニット

モデル番号30298—シリアル番号 400000000 以上

オペレーターズマニュアル

安全について

⚠ 警告

カリフォルニア州
第65号決議による警告
米国カリフォルニア州では、この製品に、ガンや先天性異常などの原因となる化学物質が含まれているとされております。

この製品は、関連する全ての欧州指令に適合しています。詳細についてはこの冊子の末尾にあるDOI適合宣誓書をご覧ください。

キャブ用横転保護バーROPS

- このキャブは、効果的な安全装置である ROPS の一部を構成しています。
- ROPS は、キャブ、運転席、シートベルト、シートラッチで構成されています。
- キャブ付きの機械を運転するときは、シートベルトを着用してください。
- 緊急時にはシートベルトを迅速に外せるよう、練習しておいてください。
- 運転はゆっくり慎重におこなうこと。
- 頭上の安全木の枝、門、電線などに注意し、これらに機械や頭をぶつけないように注意すること。
- キャブに異常がないか、取り付け部分がゆるんでいないか、定期的に十分に点検を行い、いつも万全の状態にしておいてください。
- キャブが破損した場合は新しいものに交換してください。修理や裏返しての使用はしないでください。
- ROPSを外さないでください。



安全ラベルと指示ラベル




危険な部分の近くには、見やすい位置に安全ラベルや指示ラベルを貼付しています。破損したりはがれたりした場合は新しいラベルを貼付してください。



130-5361

decal130-5361


1. 警告: オペレーターズマニュアルを読むこと; 必ず運転席に着席して運転すること; シートベルトを着用すること; 聴覚保護具を着用すること。



93-7834

decal93-7834


1. ここに乗らないこと。
2. 走行ペダル
3. 走行 前進
4. 走行 後退
5. 警告デッキを上昇させる前に PTO を停止させることデッキを上げたままで作動させないこと。



125-9688

decal125-9688

1. ワイパーOFF
2. ワイパー
3. ワイパーON
4. ウィンドウウォッシャー液




130-0457

decal130-0457

130-0457


1. 左
2. 右



120-0250

decal120-0250


1. 低速走行車両標識



130-0611

decal130-0611

1. 1) ピンを外す。2) ドアを上を開く。3) キャブから出る。




130-5355

decal130-5355

130-5355

1. 後窓を閉じる。 2. フードを上げる。




132-3600

FRONT OF MACHINE

decal132-3600

132-3600

1. ヒューズに関する詳しい情報は オペレーターズマニュアルを参照のこと。
2. ヘッドライト—25 A
3. 凝縮器ファンとエアコンク
ラッチ—30A
4. ファン—25A
5. 作業用ライト—20A
6. 補助電源—15 A
7. 室内照明—15 A
8. ワイパー—15A



121-8378

decal121-8378

121-8378

1. ファンOFF
2. ファンON 最大
3. 冷氣
4. 暖気
5. 外気
6. 室内空気
7. エアコンOFF搭載機の場合
8. エアコンON搭載機の場合

組み立て

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

手順	内容	数量	用途
1	必要なパーツはありません。	—	キャブを取り付ける前にマシンの準備を行います。
2	前マウント 左後マウント 右後マウント ゴム製アイソレータ	1 1 1 4	キャブを取り付けるための備品を準備します。
3	フレーム 前シール フロアシール 左シール 右シール 下側バックプレート 後シール	1 1 2 1 1 1 1	マウントとフレームにウレタンシールを取り付けます。
4	安全ステッカー	1	後窓に安全ステッカーを貼り付ける。
5	前側マウントアセンブリ 左後マウント アセンブリ 右後マウント アセンブリ ボルト $\frac{1}{2}$ x $4\frac{1}{2}$ インチ ボルト $\frac{1}{2}$ x $1\frac{1}{4}$ インチ ワッシャ小 ロックナット $\frac{1}{2}$ インチ	1 1 1 4 8 4 8	マウントを機体に取り付けます。
6	キャブ ボルト $\frac{1}{2}$ x 3 インチ スラストワッシャ ワッシャ大 ロックナット $\frac{1}{2}$ インチ 床板 ペダルカバー ボルト $\frac{5}{16}$ x $\frac{3}{4}$ インチ ナットクリップ バックパネル キャリッジボルト $\frac{5}{16}$ x $\frac{3}{4}$ インチ ロックナット $\frac{5}{16}$ インチ 左側カバー 右側カバー	1 4 4 4 4 1 1 4 4 1 16 16 1 1	キャブを機体に取り付けます。
7	ウオッシャー液タンク タンク用マウント フランジボルト $\frac{5}{16}$ x $1\frac{1}{2}$ インチ キャリッジボルト $\frac{5}{16}$ x $\frac{3}{4}$ インチ フランジヘッドナット	1 1 2 4 6	ウオッシャー液タンクとマウントを取り付けます。

手順	内容	数量	用途
8	短いホース メスのカップラ メスのダストプラグ ストレートフィッティング $\frac{3}{8}$ NPT x $\frac{5}{8}$ パープ 小さいホースクランプ 字フィッティング 大きいホースクランプ 長いホース カップラ オス オスのダストプラグ R クランプ キャリッジボルト $\frac{1}{4}$ x $\frac{3}{4}$ インチ フランジナット ($\frac{1}{4}$ インチ) カップラブラケット ボルト5/16 x $\frac{3}{4}$ インチ フランジナット5/16 インチ ウォッシャー用ホース ホースのフィッティング ケーブルタイ	1 1 1 3 4 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 8	ホースを取り付けます。
9	R クランプ ボルト5/16 x $\frac{3}{4}$ インチ フランジナット5/16 インチ	2 2 2	R クランプを取り付けます。
10	温度センサー ワイヤハーネス ヒューズ 10A 配線カバー フランジヘッドボルト $\frac{1}{4}$ x $\frac{5}{8}$ インチ ロックナット $\frac{1}{4}$ インチ	1 1 1 1 2 2	ワイヤハーネスを機体に接続する。
11	必要なパーツはありません。	—	フードを調整します。
12	必要なパーツはありません。	—	組み立てを完了します。

1

マシンの準備を行う

必要なパーツはありません。

手順

1. 平らな場所に駐車し、エンジンを停止させ、駐車ブレーキを掛けてキーを抜取る。
2. エンジン冷却液の温度が下がるのを待って冷却液を抜取る サービスマニュアルを参照。
3. バッテリーから、マイナス - ケーブルを外す。
4. ブレーキペダルを保持しているブレーキピンを固定しているボルトを外す 図 1。




図 1

1. ボルト $\frac{1}{4}$ x $\frac{3}{4}$ インチ
2. ブレーキのピン
3. ロックナット $\frac{1}{4}$ インチ

5. 機体の整備などを始める前に、機体が不意に動き出すなどの危険がないことを確認する。
6. ブレーキピンを外してペダルがフットレストにもたれ掛かるようにする。
7. ハンドルコラムを一番低い位置まで倒す オペレーターズマニュアルを参照。
8. 機体からROPSを取り出す 図 2。

注 ROPSを取り外す時は誰かに手伝ってもらってください。




図 2

1. ロックナット $\frac{1}{2}$ インチ
2. ROPS バー
3. ワッシャー $\frac{1}{2}$ インチ
4. ボルト $\frac{1}{2}$ x $4\frac{1}{2}$ インチ

9. 十分注意して機体からROPSを取り外す。

2

キャブマウントを準備する

この作業に必要なパーツ

1	前マウント
1	左後マウント
1	右後マウント
4	ゴム製アイソレータ

前マウントを組み立てる

前マウントの各穴にゴム製アイソレータを挿入する 図 3。

注 ゴム製アイソレータを入れにくい場合は石鹼液と木槌を使うと便利です。




図 3

1. ゴム製アイソレータ 2. 穴

後マウントを組み立てる

後マウントの各穴にゴム製のマウントを挿入する
図 4。

注 ゴム製アイソレータを入れにくい場合は石鹼液と
木槌を使うと便利です。




図 4

1. ゴム製アイソレータ 2. 穴

3

ウレタンシールを貼り付ける

この作業に必要なパーツ

1	フレーム
1	前シール
2	フロアシール
1	左シール
1	右シール
1	下側バックプレート
1	後シール

前マウントにシールを取り付ける

1. マウントにシールを貼り付ける。前マウント
の前エッジと両サイドのエッジと面一になる
ように取り付ける 図 5。




図 5


1. タブを折りたたむ
2. サイドのエッジと面一
3. 前のエッジと面一

2. 両サイドのタブをマウントの後部に折りたた
む 図 5。

キャブにウレタンシールを取り付ける

出荷用パレット上で、キャブにシールを貼り付け
ます。

1. キャブの左側に、フロアシールのうちの1枚を
貼り付ける 図 6。




g030213

図 6

1. キャブ前面
2. 貼り付け場所
3. フロアシール

2. キャブの右側に、もう1枚のフロアシールを貼り付ける 図 7。




g030239

図 7

1. キャブ前面
2. 貼り付け場所
3. フロアシール

3. キャブの左側に、左側シールを貼り付ける 図 8。




g030253

図 8

1. キャブ前面
2. 左シール

4. 図 9 に示す位置に貼りつける。




g030254

図 9

1. エッジから 06mm
2. エッジから 06mm
3. エッジから 06mm

5. キャブの右側に、右側シールを貼り付ける 図 10。




g030256

図 10

1. キャブ前面
2. 右シール

6. 図 11 に示す位置に貼りつける。



g030262

g030262

図 11

1. エッジから 06mm
2. エッジから 06mm
3. エッジから 06mm

7. 下側バックプレートに、後シールを貼り付ける 図 12。




図 12

1. 下側バックプレート 2. 後シール

4

安全ステッカーを貼り付ける

この作業に必要なパーツ

1	安全ステッカー
---	---------

手順

後窓に安全デカルを 図 13 に示すように貼り付ける。




図 13

1. 窓用シール 3. 50 mm
2. 安全ステッカー

5

キャブマウントを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	前側マウントアセンブリ
1	左後マウント アセンブリ
1	右後マウント アセンブリ
4	ボルト ½ x 4½ インチ
8	ボルト ½ x 1¼ インチ
4	ワッシャ小
8	ロックナット ½ インチ

前マウントを機体に取り付ける

1. 前マウントを機体に取りつけるボルト ½ x 1¼ インチ 8本、ロックナット 8個を使用する 図 14。




図 14

1. ボルト ½ x 1¼ インチ 3. 前マウント
2. ロックナット ½ インチ

2. ボルトとナットを 91.1 N·m (10.1 kg·m = 67.83 ft·lb) にトルク締めする。

後マウントを機体に取り付ける

1. 左マウントを機体に取りつけるボルト ½ x 4½ インチ 2本、小さいワッシャ 2枚、ロックナット 2個を使用する 図 15。

6

キャブを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	キャブ
4	ボルト ½ x 3 インチ
4	スラストワッシャ
4	ワッシャ大
4	ロックナット ½ インチ
1	床板
1	ペダルカバー
4	ボルト 5/16 x ¾ インチ
4	ナットクリップ
1	バックパネル
16	キャリッジボルト 5/16 x ¾ インチ
16	ロックナット 5/16 インチ
1	左側カバー
1	右側カバー




図 15

1. ロックナット ½ インチ
2. 左マウント
3. ワッシャ小
4. ボルト ½ x 4-1/2 インチ

2. ボルトとナットを 127157N・m 1.01.2kg・m = 94116ft-lb にトルク締めする。
3. 機体の反対側でも上記と同じ作業を行う。

キャブを機体に取り付ける

1. トロのキャブ用ホイストまたは同等の能力の吊り上げ装置を用意する 図 16。




図 16

1. ホイスト
2. キャブ

注 トロのキャブ用ホイストは弊社代理店にてお求めいただくことができます。

2. キャブの吊り上げポイント4ヶ所にホイストを接続する 図 17。




図 17

1. 前部の釣り上げ位置
2. 車体後部の釣り上げ位置

重要 吊り上げ装置をキャブ上部のライナーに接触させないように調整してください 図 18。




図 18

3. キャブを機体に整列させる。
4. 後マウントの2つのボルトに合わせてキャブを降ろす。

注 キャブをマウントに合わせる時、ブレーキペダルが邪魔な場合は脇に寄せてください。ハンドルコラムが邪魔になる場合は倒してください。

5. ボルト 1/2 x 3 インチ、スラストワッシャ、大きいワッシャ、ロックナットを使って、キャブを後マウントに固定する 図 19。




図 19

1. ボルト 1/2 x 3 インチ
2. スラストワッシャ
3. キャブマウント
4. ゴム製アイソレータ
5. ワッシャ大
6. ロックナット 1/2 インチ

注 機体の反対側でも上記と同じ作業を行う。

6. ボルトとナットを 127157N・m 1.01.2kg・m = 94116ft-lb にトルク締めする。
7. ボルト 1/2 x 3 インチ、スラストワッシャ、大きいワッシャ、ロックナットを使って、キャブを前マウントに固定する 図 20。




図 20

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. ボルト ½ x 3 インチ | 4. 前マウント |
| 2. スラストワッシャ | 5. ワッシャ大 |
| 3. キャブマウント | 6. ロックナット ½ インチ |

8. ボルトとナットを 127157N・m 1.01.2kg・m = 94116ft-lb にトルク締めする。

床板を取り付ける

1. ブレーキペダルにブレーキピンを通す。




図 21

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. ボルト ¼ x ¾ インチ | 3. ロックナット ¼ インチ |
| 2. ブレーキのピン | |

2. ボルト ¼ x ¾ インチとロックナットでピンを固定する 図 21。
3. ボルトとナットを 1012N・m 1.01.2kg・m = 79ft-lb にトルク締めする。

4. 床板の後ろの縁を、運転台とキックプレートとの交差線に合わせる 図 22。




図 22

- | | |
|---------|--------|
| 1. 床板 | 3. 切込み |
| 2. 後ろの縁 | 4. 切込み |

5. 床板にの切込みをブレーキペダルなどに合わせる。

バックパネルのコンポーネントを取り付ける

注 以下の作業は、もう一人に手伝ってもらって二人で行う。

1. バックパネルをキャブに仮取り付けするキャリッジボルト 5/16 x ¾ インチ 8本、ロックナット 8個を使用する 図 23。




図 23

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. バックプレート | 3. ロックナット 5/16 インチ |
| 2. キャリッジボルト 5/16 x ¾ インチ | |

2. 右カバーブラケットを仮止めするキャリッジボルト 5/16 x ¾ インチ 4本、ロックナット 4個を使用する 図 24。

注 カバーブラケットを取り付ける前に、ブラケット内部にウレタンシールが入っていることを確認してください。




図 24

1. カバーパネル
2. キャリッジボルト 5/16 x ¾ インチ
3. ロックナット 5/16 インチ

3. 左カバーブラケットを仮止めるキャリッジボルト 5/16 x ¾ インチ 4本、ロックナット 4個を使用する。
4. ボルトとナットを 2025 N・cm 2.02.6 kg.m = 1419 in-lb にトルク締めする。

7

ウォッシャー液タンクを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	ウォッシャー液タンク
1	タンク用マウント
2	フランジボルト 5/16 x 1½ インチ
4	キャリッジボルト 5/16 x ¾ インチ
6	フランジヘッドナット

ウォッシャー液タンクとマウントを取り付ける

1. タンクマウントを、エンジンルームのチューブマウントに固定するフランジヘッドボルト 5/16 x 1½ インチ 2本、フランジナット 2個を使用する 図 25。




図 25

1. フランジナット
2. チューブマウント
3. タンク用マウント
4. フランジヘッドボルト 5/16 x 1½ インチ

2. ボルトとナットを 2025 N・m 1.0 1.2 kg.m = 1419 ft-lb にトルク締めする。
3. タンク用マウントにウォッシャー液タンクを取りつけるキャリッジボルト 5/16 x ¾ インチ 4本、フランジナット 4個を使用する 図 26。




図 26

1. フランジナット
2. ウォッシャー液タンク
3. タンク用マウント
4. キャリッジボルト 5/16 x ¾ インチ

4. ボルトとナットを 2025 N・m 1.0 1.2 kg.m = 1419 ft-lb にトルク締めする。

8

ホースを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	短いホース
1	メスのカップラ
1	メスのダストプラグ
3	ストレートフィッティング $\frac{3}{8}$ NPT x $\frac{5}{8}$ バープ
4	小さいホースクランプ
1	字フィッティング
2	大きいホースクランプ
1	長いホース
1	カップラ オス
1	オスのダストプラグ
1	R クランプ
2	キャリッジボルト $\frac{1}{4}$ x $\frac{3}{4}$ インチ
2	フランジナット ($\frac{1}{4}$ インチ)
1	カップラブラケット
2	ボルト $\frac{5}{16}$ x $\frac{3}{4}$ インチ
2	フランジナット $\frac{5}{16}$ インチ
1	ウォッシャー用ホース
1	ホースのフィッティング
8	ケーブルタイ

短いホースアセンブリを用意する

1. ストレートフィッティング $\frac{3}{8}$ NPT x $\frac{5}{8}$ バープにシーラントを巻き付ける最初のねじ山には巻かないこと。




図 27

1. メスのカップラ
 2. メスのダストプラグ
 3. ストレートフィッティング $\frac{3}{8}$ NPT x $\frac{5}{8}$ バープ
 4. 小さいホースクランプ
 5. 短いホース
 6. 字フィッティング
 7. 小さいホースクランプ
2. ストレートフィッティング $\frac{3}{8}$ NPT x $\frac{5}{8}$ バープをメスのカップラに取り付ける 図 27。
 3. ストレートフィッティング $\frac{3}{8}$ NPT x $\frac{5}{8}$ バープをメスのカップラに指締め状態にしたら、そこから23回転締め付ける。
 4. アセンブリのバープ側の端部にダストプラグを挟み込む 図 27。
 5. ホースにホースクランプを二つとも嵌める。
 6. ストレートフィッティングのバープ側をホースに接続してクランプで固定する 図 27。
 7. T字フィッティングのバープ側をホースに接続してクランプで固定する 図 27。

注 T字フィッティングにタグが付いている場合は、タグを全部外す。

長いホースアセンブリを用意する

1. ストレートフィッティング $\frac{3}{8}$ NPT x $\frac{5}{8}$ バープにシーラントを巻き付ける最初のねじ山には巻かないこと。




図 28

1. カップラオス
2. オスのダストプラグ
3. ストレートフィッティング $\frac{3}{8}$ NPT x $\frac{5}{8}$ バーブ
4. 小さいホースクランプ
5. 長いホース

2. ストレートフィッティング $\frac{3}{8}$ NPT x $\frac{5}{8}$ バーブをオスのカップラに取り付ける 図 28。
3. ストレートフィッティング $\frac{3}{8}$ NPT x $\frac{5}{8}$ バーブをオスのカップラに指締め状態にし、そこから2~3回転締め付ける。
4. アセンブリのバーブ側の端部にダストプラグを挟み込む 図 28。
5. ホースにホースクランプを嵌める。
6. フィッティングのバーブ側をホースに接続してクランプで固定する。

短いホースを取り付ける

1. エンジン冷却液の温度が下がるのを待って冷却液を抜き取る方法が分からない場合はサービスマニュアルを参照。
2. 機体に付いている下側ホースを外す 図 29。




図 29

1. ラジエーターの下側ホース

3. 図 30に示すように、ホースを長さ13mm ほど切り取る。




図 30

1. 切り取り部分

4. 左右に分割されたホースをT字フィッティングに接続する 図 31。




図 31

1. 左ホース
2. 大きいホースクランプ
3. T字フィッティング
4. 右ホースフィッティング
5. 小さいホースクランプ
6. 短いホース

5. 大きいホースクランプでホースをT字フィッティングに固定する 図 31。

注 T字フィッティングにタグが付いている場合は、タグを全部外す。

6. 短いホースを 図 32のように配置する。




図 32

1. 短いホース
2. 機体フレーム

長いホースを取り付ける

1. 図 33 に示されている温度センサーの配線を外して取り外す。




図 33

1. 温度センサー
2. ストレートフィッティング 3/4 NPT x 5/8 インチ パーブ

2. ストレートフィッティングのねじ山にシーラントを巻く。
3. ストレートフィッティングをポートに指締めする。
4. 指締め状態から適切な工具で23回転締め付ける。
5. ホースにホースクランプを嵌める。




図 34

1. ストレートフィッティング 3/4 NPT x 5/8 インチ パーブ
2. 小さいホースクランプ
3. 長いホース

6. ストレートフィッティングにホースを取り付け、クランプで固定する 図 35。




図 35

1. 機体フレーム
2. 長いホース
3. 大きいホースクランプ

7. 長いホースを 図 35 のように配置する。

ウォッシャー用ホースを取り付ける

1. ウォッシャー用ホースをウォッシャー液タンクに取り付ける 図 36。




図 36

1. ウォッシャー用ホース
2. ウォッシャー液タンク

2. ウォッシャー用ホースのもう一方の端にホースフィッティングを接続する 図 37。




図 37

1. ホースのフィッティング
2. ウォッシャー用ホース

3. このウォッシャー用ホースをキャブから来ているウォッシャー用ホースに接続する 図 38。




図 38

1. ホースキャブから
2. ホースのフィッティング
3. ホースの径路
4. 長いホース

ホースブラケットを取り付ける

1. ホースブラケットを機体フレームに取り付けるボルト 5/16 x 3/4 インチ 2本、フランジナット 2個を使用する 図 39。




図 39

1. ホースブラケット
2. ボルト 5/16 x 3/4 インチ
3. フランジナット

2. ボルトとナットを 2025N・m 1.01.2kg・m = 1419ft・lb にトルク締めする。
3. 各ホースに1個ずつRクランプを通す 図 40。




図 40

1. フランジナット
2. R クランプ
3. キャリッジボルト 1/4 x 3/4 インチ
4. 短いホース
5. 長いホース

4. Rクランプを固定するキャリッジボルト 1/4 x 3/4 インチとフランジナットを使用する 図 40。
5. ボルトとナットを 1012N・m 1.01.2kg・m = 79ft・lb にトルク締めする。

6. キャブからのホースを機体のホースに接続する [図 41](#)。




図 41

1. キャブから 2. 車両から

7. ホースをケーブルタイで固定する [図 42](#)と [図 43](#)。

重要 可動部や高温部分にはホースを固定しないでください。




図 42

1. ケーブルタイ 3. ケーブルタイ
2. ケーブルタイ 4. ケーブルタイ2本

注 ケーブルタイ 2本を繋いで使用して、長いホースをエアフィルタボックスに固定する。




図 43

1. ケーブルタイ

9

R クランプを取り付ける

この作業に必要なパーツ

2	R クランプ
2	ボルト5/16 x ¾ インチ
2	フランジナット5/16 インチ

手順

1. アクセサリ用ブラケットに、Rクランプをひとつ取り付ける機体右側にあるボルト5/16 x ¾ インチとフランジナットを使用する [図 44](#)。




図 44

1. ボルト5/16 x ¾ インチ 3. フランジナット5/16 インチ
2. R クランプ

- 機体の左側でも同じようにRクランプ1個を取り付ける作業を行う。

10

ワイヤハーネスを接続する

この作業に必要なパーツ

1	温度センサー
1	ワイヤハーネス
1	ヒューズ 10A
1	配線カバー
2	フランジヘッドボルト $\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ インチ
2	ロックナット $\frac{1}{4}$ インチ

超音波センサーを取り付ける

重要 電気系統の整備を行うときは必ずバッテリーケーブルを取り外してください。その際、ショートを防ぐため、必ず黒ケーブルを先に取り外してください。

- 図 45 に示されているエンジンプラグを取り外す。




図 45

- エンジンプラグ
- 温度センサー

- 温度センサーのねじ山にシーラントを巻く。
- 温度センサーをポートに指締めする。
- 指締め状態から適切な工具で23回転締め付ける。
- 長いホースを取り付ける (ページ 16) で外した温度センサーのコードを接続する。

電源の配線接続を行う

- 運転席右側にあるヒューズブロックを探し出す。
- ヒューズブロックの空いているリード線に、キャブの電源線を接続する 図 46。




図 46

- ヒューズブロック
- キャブ用の電源線
- ヒューズ 10 A

- 電源線に付属の10 Aヒューズを取り付ける 図 46。

ワイヤハーネスを取り付ける

重要 電気系統の整備を行うときは必ずバッテリーケーブルを取り外してください。その際、ショートを防ぐため、必ず黒ケーブルを先に取り外してください。

1. 機体フレームの右側に沿ってワイヤハーネスを配線する [図 47](#)。




図 47

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. バッテリー端子 | 5. リレー用コネクタ |
| 2. ウォッシャー用コネクタ | 6. キャブ用コネクタ |
| 3. ヒューズ 60 A | 7. キャブ用電源コネクタ |
| 4. ヒューズ 10 A | |

2. バッテリーのプラスケーブルをプラス端子+に固定しているナットを外す。
3. ワイヤハーネスについているバッテリー用端子を、バッテリークランプのボルトに接続する。
4. 先ほど外したナットでクランプを締め付ける。
5. 同様の手順で、ワイヤハーネス線をバッテリーのマイナス端子に接続する。

切り抜き部を切り抜く

1. サイドプレートの切り抜き部を切り取る [図 48](#)。




図 48

- | | |
|------------|--------|
| 1. サイドプレート | 2. 切込み |
|------------|--------|
2. ヤスリなどで切り口を滑らかにする。
 3. 塗装がはがれた部分には錆止めを塗る。

切り抜き部を作る

注 切り抜き部がない場合には、以下の作業を行う。

1. サイドプレートに以下のようにマーキングする [図 49](#) と [図 50](#)。




图 49

- | | |
|---------|----------|
| 1. 68mm | 3. 109mm |
| 2. 93mm | 4. 134mm |




图 50

- | | |
|---------|---------|
| 1. 18mm | 3. 20mm |
| 2. 20mm | 4. 18mm |

2. フランジヘッドボルト用に、直径7mm の穴を開ける 図 51。




図 51

1. ボルト穴7mm
2. 円形ノコギリ25mm
3. 切り取り部分

3. 曲線部分は、25mm の円形ノコで切る 図 51。
4. その他の部分は適当な切断用工具を使用する。
5. ヤスリなどで切り口を滑らかにする。
6. 塗装がはがれた部分には錆止めを塗る。

ワイヤハーネスを固定する

1. キャブから出ているワイヤハーネスを、切り取り部に通す。
2. ハーネスを切り取り部に止めつけるフランジヘッドボルト2本とロックナットを使って配線カバーをサイドフレームに固定する 図 52。




図 52

1. ワイヤハーネス
2. 配線カバー
3. フランジヘッドボルト $\frac{1}{4}$ x $\frac{5}{8}$ インチ
4. ロックナット $\frac{1}{4}$ インチ

3. 機体から出ているワイヤハーネスを、キャブ側へ配線する。




図 53

1. フレーム
2. マグネットマウント
3. コネクタ車両から
4. コネクタのハーネスキャブから
5. 配線カバー
6. 右側チューブ

4. フレームの下側にマグネットマウントをセットする 図 53。

5. 車両からのワイヤハーネスを、キャブのワイヤハーネスに接続する [図 53](#)。
6. フードがワイヤハーネスに干渉せずに閉じることを確認し、必要に応じて修正する。

11

エンジンフードの調整を行う

必要なパーツはありません。

手順

キャブを開けるとフードに干渉する場合はフードを調整してください。

1. フードを蝶番に固定しているボルト4本を外す [図 54](#)。




図 54

1. フードの蝶番
2. ボルト

2. フードを機体後方にずらす。
3. ボルトを締めてフードを固定する。
4. 干渉がないかを調べ、必要に応じて再調整する。

12

組み立てを完了する

必要なパーツはありません。

手順

1. ラジエターに冷却液を入れる サービスマニュアルを参照。

2. 液漏れがないか点検する。
3. ドレンホースを機体左右に配設する。
4. パーツ同士の干渉がないか確認し、有れば必ず修正する。
5. バッテリーケーブル-をバッテリーに接続する。
6. 各コントロール装置が適切に作動するかどうか確認する。
7. 助手を使ってバックミラーとサイドミラーの位置を調節する。

製品の概要

各部の名称と操作

キャブ関係の制御装置




図 55

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. ワイパースイッチ | 4. 空気循環コントロール |
| 2. 温度コントロール | 5. 電源ソケット |
| 3. ファンコントロール | |

ワイパースイッチ

ワイパーのON/OFFを行います 図 55。

温度コントロール

ノブを回してキャブ内の温度を調整します 図 55。

ファンコントロール

ノブを回してファンの回転速度を調整します 図 55。

空気循環コントロール

室内空気循環モードと外気導入モードの切り替えを行うスイッチです 図 55。ヒーターやファンを使用する場合は外気導入にセットしてください。

電源ソケット

DC 15 V, 15 A の電源を供給します 図 56。




図 56

1. 電源ソケットDC 15 V, 15 A 2. 前マウント

前窓用ラッチ

ラッチを上には開くとウインドシールドを開けることができます 図 57。ラッチを押し込むと開いた状態で固定できます。閉じる時にはラッチを引き出して下げてください。




図 57

1. 前窓用ラッチ

後部ウインドウラッチ

このラッチを上には開くと後の窓を開けることができます。ラッチを押し込むと開いた状態で固定できます。閉じる時にはラッチを引き出して下げてください 図 57。

重要 フードを開ける時は、後窓を閉めておく必要があります。

保守

推奨される定期整備作業

整備間隔	整備手順
使用開始後最初の 250 時間	・ キャブのエアフィルタを清掃する。(破れている場合や汚れがひどい場合は交換する。)

洗浄

▲ 注意

始動スイッチにキーをつけたままにしておくと、誰でもいつでもエンジンを始動させることができ、危険である。

整備・調整作業の前には必ずエンジンを停止し、キーを抜いておくこと。

Cabキャブの清掃

重要 キャブのシール部分とライト部分に注意してください。図 58。圧力洗浄機を使用する場合は、洗浄機のノズルをキャブから少なくとも 60cm 離して洗浄してください。キャブのシール部分、ライト、後部のオーバーハングに高圧洗浄機の水を直接吹き付けしないでください。




図 58

1. シール
2. ライト
3. 洗浄機のノズルを 60cm 以上離してください。
4. 後部のオーバーハング部には高圧洗浄器を使用しないでください。

エアフィルタの清掃

整備間隔: 使用開始後最初の 250 時間 破れている場合
や汚れがひどい場合は交換する。

1. キャブ内とキャブ後部のエアフィルタについて
いるつまみねじを外して、格子を取り外す
図 59。




図 59

1. フィルタ
2. 格子
3. つまみねじ




図 60

1. フィルタ
2. 格子
3. つまみねじ

2. フィルタをエアで吹いて清掃するエアにオイル
が含まれていないことを確認。

重要 磨耗したり破損したりしているフィルタ
は交換してください。

保管

機体からキャブを外す。

機体からキャブを取り外す場合の準備

1. キャブ用ホイストの下へ機体を移動し、エンジンを停止させ、キーを抜き取る。
2. 機体の整備などを始める前に、機体が不意に動き出すなどの危険がないことを確認する。
3. エンジンが冷えるのを待つ。
4. ブレーキペダルを保持しているブレーキピンを固定しているボルトとナットを外す [図 1](#)。
5. ハンドルコラムを一番低い位置まで倒す車両のオペレーターズマニュアルを参照。
6. バッテリーから黒-ケーブルを外す。

ワイヤハーネスを外す

1. 車両に固定されているハーネスとキャブに固定されているハーネスの接続を外す [図 61](#)。




図 61

1. 車両側のワイヤハーネス
2. キャブ側のワイヤハーネス
3. キャブ用電源コネクタ

2. キャブ用の電源コネクタを外す。
3. 外したコネクタにはカバーを掛けてテープで固定しておく。

ホースの接続を外す

1. ウォッシャー液ホースの接続を外す [図 62](#)。




図 62

1. キャブからのホース
2. 車両からのホース

2. ヒーターホースの接続を外す [図 63](#)。

注 ホースを外した時に液がこぼれますから、回収する、ふき取るなどしてください。




図 63

1. キャブからのホース
2. 車両からのホース

3. ヒーターホースにダストキャップを取り付ける 図 64。

10. 各ボルトを91113 N・m 1.31.5kg・m = 6783 ft-lbにトルク締めする。




図 64

1. オスのダストキャップ 2. メスのダストキャップ

キャブを外す

1. キャブの吊り上げポイント4ヶ所にホイストを接続する 図 17。
2. キャブユニットを車体に固定しているボルト、ワッシャ、ロックナットを外すステップ5と7 [キャブを機体に取り付ける \(ページ 10\)](#)を参照。

注 キャブの固定に使用されていたボルト・ナットなどは、外すごとに元の位置に付け直しておいてください。再度キャブを取り付け時に必要になります。元の位置に戻しておけば紛失する恐れもなく、再取り付け作業を迅速に進められます。

3. キャブを吊り上げる吊り上げた状態で車両をキャブの下から移動させられる高さに吊り上げる。
4. キャブの下から車両を移動させる。
5. キャブを格納場所に運べるように搬送用の荷台などの上にキャブを降ろす。

注 格納保管作業中にワイヤハーネスやホースを破損させないように保護してください。また、格納保管中はキャブにカバーを掛け、ごみやほこりから保護してください。

6. ブレーキペダルにブレーキピンを通す 図 21。
7. ボルト 1/4 x 3/4 インチとロックナットでピンを固定する 図 21。
8. ROPSを取り付ける時は誰かに手伝ってもらってください 図 2。
9. ROPSバーを機体に取り付けるボルト 1/2 x 4 1/2 インチ4本、ワッシャ、ロックナットを使用する 図 4。

メモ

組込宣言書

モデル番号	シリアル番号	製品の説明	請求書の内容	概要	指示
30298	400000000 以上	グランドマスター 3280-D 4輪 駆動トラクションユニットおよび 全ての200 シリーズグランド マスター用キャブキット	CAB-GM3280, HEAT ONLY	汎用作業車	2006/42/EC

2006/42/EC別紙VIIパートBの規定に従って関連技術文書が作成されています。

本製品は、半完成品状態の製品であり、国の規制当局の要求があった場合には、弊社より関連情報を送付いたします。ただし、送付方法は電子的通信手段によるものとします。

この製品は、製品に付随する「規格適合証明書」に記載されている承認済みのトロ社製品に取り付けることによって、関連する諸規制に適合するものであり、そのような状態でなければ使用することができません。

確認済み



David Klis
上級エンジニアリングマネージャ
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
September 26, 2016

EU技術連絡先

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5

2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659

欧州におけるプライバシー保護に関するお知らせ

トロが収集する情報について

トロ・ワランティール・カンパニー・トロは、あなたのプライバシーを尊重します。この製品について保証要求が出された場合や、製品のリコールが行われた場合にあなたに連絡することができるように、トロと直接、またはトロの代理店を通じて、あなたの個人情報の一部をトロに提供していただくようお願いいたします。

トロの製品保証システムは、米国内に設置されたサーバーに情報を保存するため、個人情報の保護についてあなたの国とまったく同じ内容の法律が適用されるとは限りません。

あなたがご自分の個人情報を提供なさることにより、あなたは、その情報がこの「お知らせ」に記載された内容に従って処理されることに同意したことになります。

トロによる情報の利用

トロでは、製品保証のための処理ならびに製品にリコールが発生した場合など、あなたに連絡をすることが必要になった場合のために、あなたの個人情報を利用します。また、トロが上記の業務を遂行するために必要となる活動のために、弊社の提携会社、代理店などのビジネスパートナーに情報を開示する場合があります。弊社があなたの個人情報を他社に販売することはありません。ただし、法の定めによって政府や規制当局からこれらの情報の開示を求められた場合には、かかる法規制に従い、また弊社ならびに他のユーザー様を保護する目的のために情報開示を行う権利を留保します。

あなたの個人情報の保管について

トロでは、情報収集の当初の目的を遂行するのに必要な期間にわたって、また法に照らして必要な期間法律によって保存期間が決められている場合などにわたって情報の保管を行います。

トロはあなたの個人情報を保護します

トロは、あなたの個人情報の保護のために妥当な措置を講ずることをお約束します。また、情報が常に最新の状態に維持されるよう必要な手段を講じます。

あなたの個人情報を訂正したい場合などのアクセス方法

ご自身の個人情報を確認・訂正されたい場合には、legal@toro.com へ電子メールをお送りください。

オーストラリアにおける消費者保護法について

オーストラリアのお客様には、梱包内部に資料を同梱しているほか、弊社代理店にても法律に関する資料をご用意しております。



トロの品質保証

年間品質保証

保証条件および保証製品

Toro 社およびその関連会社であるToro ワランティー社は、両社の合意に基づき、Toro 社の製品「製品」と呼びますの材質上または製造上の欠陥に対して、2年間または1500運転時間のうちいずれか早く到達した時点までの品質保証を共同で実施いたします。この保証はエアレータを除くすべての製品に適用されますエアレータに関する保証については該当製品の保証書をご覧ください。この品質保証の対象となった場合には、弊社は無料で「製品」の修理を行います。この無償修理には、診断、作業工賃、部品代、運賃が含まれます。保証は「製品」が納品された時点から有効となります。
*アワーメータを装備している機器に対して適用します。

保証請求の手続き

保証修理が必要だと思われる場合には、「製品」を納入した弊社代理店ディストリビュータ又はディーラー に対して、お客様から連絡をして頂くことが必要です。連絡先がわからなかったり、保証内容や条件について疑問がある場合には、本社に直接お問い合わせください。

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

952-888-8801 または 800-952-2740
E-mail: commercial.warranty@toro.com

オーナーの責任

「製品」のオーナーはオペレーターズマニュアルに記載された整備や調整を実行する責任があります。これらの保守を怠った場合には、保証が受けられないことがあります。

保証の対象とならない場合

保証期間内であっても、すべての故障や不具合が保証の対象となるわけではありません。以下に挙げるものは、この保証の対象とはなりません

- Toroの純正交換部品以外の部品や Toro 以外のアクセサリ類を搭載して使用したことが原因で発生した故障や不具合。これらの製品については、別途製品保証が適用される場合があります。
- 推奨される整備や調整を行わなかったことが原因で生じた故障や不具合。オペレーターズマニュアルに記載されている弊社の推奨保守手順に従った適切な整備が行われていない場合。
- 運転上の過失、無謀運転など「製品」を著しく過酷な条件で使用したことが原因で生じた故障や不具合。
- 通常の使用に伴って磨耗消耗する部品類。但しその部品に欠陥があった場合には保証の対象となります。通常の使用に伴って磨耗消耗する部品類とは、プレーキパッドおよびライニング、クラッチライニング、ブレード、リール、ローラおよびベアリングシールドタイプ、グリス注入タイプ共、ベッドナイフ、タイン、点火プラグ、キャスタホイール、ベアリング、タイヤ、フィルタ、ベルトなどを言い、その他、液剤散布用の部品としてダイヤフラム、ノズル、チェックバルブなどが含まれます。
- 外的な要因によって生じた損害。外的な要因とは、天候、格納条件、汚染、弊社が認めていない燃料、冷却液や潤滑剤、添加剤、肥料、水、薬剤の使用などが含まれます。
- エンジンのための適正な燃料ガソリン、軽油、バイオディーゼルなどを使用しなかったり、品質基準から外れた燃料を使用したために発生した不具合。

米国とカナダ以外のお客様へ

米国またはカナダから輸出された製品の保証についてのお問い合わせは、お買いあげのToro社販売代理店ディストリビュータまたはディーラーへおたずねください。代理店の保証内容にご満足いただけない場合は輸入元にご相談ください。

- 通常の使用にともなう音、振動、磨耗、損耗および劣化。
- 通常の使用に伴う「汚れや傷」とは、運転席のシート、機体の塗装、ステッカー類、窓などに発生する汚れや傷を含みます。

部品

定期整備に必要な部品類「部品」は、その部品の交換時期が到来するまで保証されます。この保証によって交換された部品は製品の当初保証期間中、保証の対象となり、取り外された製品は弊社の所有となります。部品やアセンブリを交換するか修理するか判断は弊社が行います。場合により、弊社は再製造部品による修理を行います。

ディープサイクルバッテリーおよびリチウムイオンバッテリーの保証

ディープサイクルバッテリーやリチウムイオンバッテリーは、その寿命中に放出することのできるエネルギーの総量kWhが決まっています。一方、バッテリーそのものの寿命は、使用方法、充電方法、保守方法により大きく変わります。バッテリーを使用するにつれて、完全充電してから次に完全充電が必要になるまでの使用可能時間は徐々に短くなってゆきます。このような通常の損耗を原因とするバッテリーの交換は、オーナーの責任範囲です。本製品の保証期間中に、上記のような通常損耗によってオーナーの負担によるバッテリー交換の必要性がでてくることは十分に考えられます。注リチウムイオンバッテリーについてリチウムイオンバッテリーには、その部品の性質上、使用開始後35年についてのみ保証が適用される部品があり、その保証は期間割保証補償額減方式となります。さらに詳しい情報については、オペレーターズマニュアルをご覧ください。

保守整備に掛かる費用はオーナーが負担するものとします

エンジンのチューンナップ、潤滑、洗浄、磨き上げ、フィルタや冷却液の交換、推奨定期整備の実施などは「製品」の維持に必要な作業であり、これらに関わる費用はオーナーが負担します。

その他

上記によって弊社代理店が行う無償修理が本保証のすべてとなります。

両社は、本製品の使用に伴って発生する間接的偶発的結果的損害、例えば代替機材に要した費用、故障中の修理関連費用や装置不使用に伴う損失などについて何らの責も負うものではありません。両社の保証責任は上記の交換または修理に限らせていただきます。その他については、排気ガス関係の保証を除き、何らの明示的な保証もお約束するものではありません。商品性や用途適性についての黙示的内容についての保証も、本保証の有効期間中のみに限って適用されます。

米国内では、間接的偶発的損害に対する免責を認めていない州があります。また黙示的な保証内容に対する有効期限の設定を認めていない州があります。従って、上記の内容が当てはまらない場合があります。この保証により、お客様は一定の法的権利を付与されますが、国または地域によっては、お客様に上記以外の法的権利が存在する場合もあります。

エンジン関係の保証について

米国においては環境保護局EPAやカリフォルニア州法CARBで定められたエンジンの排ガス規制および排ガス規制保証があり、これらは本保証とは別個に適用されます。くわしくはエンジンメーカーのマニュアルをご参照ください。上に規定した期限は、排ガス浄化システムの保証には適用されません。くわしくは、製品に同梱またはエンジンメーカーからの書類に同梱されている、エンジンの排ガス浄化システムの保証についての説明をご覧ください。