



# Pumpeservisesett

Multi Pro® 1750-, 5800- og WM-gresspredere

Modellnr. 136-2253

Modellnr. 136-2254

Form No. 3406-836 Rev A

## Installasjonsveiledning

# Montering

## Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

| Prosedyre | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                     | Ant.                            | Bruk                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1</b>  | Ingen deler er nødvendige                                                                                                                                                                                                                                       | –                               | Klargjøre maskinen.                 |
| <b>2</b>  | Ingen deler er nødvendige                                                                                                                                                                                                                                       | –                               | Merk deg stillingen til koblingene. |
| <b>3</b>  | Pumpe<br>Kobling – 1¼ tomme (31,8 mm)<br>O-ring – 1½ x 1-13/16 tomme (38 x 46 mm)<br>Beholder – 3-5/16 x 1-7/8 tomme (84 x 48 mm)<br>Kobling – 1½ tomme (38,1 mm)<br>O-ring – 1¾ x 2-3/32 tomme (45 x 53 mm)<br>Beholder – 4-3/16 x 2-7/8 tomme (106,5 x 73 mm) | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | Monter sprederpumpesettet.          |

**Merk:** Se *servicehåndboken* for informasjon om hvordan man fjerner og installerer sprederpumpen.


# 1

## Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

## Prosedyre

1. Flytt maskinen til en jevn flate (A og B i [Figur 1](#)).



Figur 1

2. Sett på parkeringsbremsen (C i [Figur 1](#)).
3. Slå av motoren (D i [Figur 1](#)).
4. Ta nøkkelen ut av tenningen (E i [Figur 1](#)).




# 2

## Notere stillingen til sprederpumpekoblingene

Ingen deler er nødvendige

### Prosedyre


1. Med den gamle sprederpumpen fjernet fra maskinen, legg merke til stillingen til holderen og beholdersoklene til trykkutgangskoblingen. Se [Figur 2](#) eller [Figur 3](#).



**Figur 2**

Multi Pro 1750-maskiner

1. Trykkutgangskobling
2. Forsyningutgangskobling



**Figur 3**

Multi Pro 5800- og Multi Pro WM-maskiner

1. Forsyningutgangskobling
2. Trykkutgangskobling

2. Merk deg stillingen til holderen og beholdersoklene til forsyningutgangskoblingen. Se [Figur 2](#) eller [Figur 3](#).

# 3

## Montere sprederpumpesettet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:


|   |                                                 |
|---|-------------------------------------------------|
| 1 | Pumpe                                           |
| 1 | Kobling – 1¼ tomme (31,8 mm)                    |
| 1 | O-ring – 1½ x 1-13/16 tomme (38 x 46 mm)        |
| 1 | Beholder – 3-5/16 x 1-7/8 tomme (84 x 48 mm)    |
| 1 | Kobling – 1½ tomme (38,1 mm)                    |
| 1 | O-ring – 1¼ x 2-3/32 tomme (45 x 53 mm)         |
| 1 | Beholder – 4-3/16 x 2-7/8 tomme (106,5 x 73 mm) |

## Montere pumpen

- Smør O-ringene 1¼ x 2-3/32 tomme (45 x 53 mm) og O-ringene 1½ x 1-13/16 tomme (38 x 46 mm) med silikonfett eller vegetabilsk olje.

**Viktig:** Ikke bruk petroleumsbasert fett eller olje for å smøre O-ringene.


- Monter O-ringene 1½ x 1-13/16 tomme (38 x 46 mm) på koblingen 1¼ tomme (31,8 mm) som vist i [Figur 4](#).



Figur 4


- |                                                 |                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Beholder – 3-5/16 x 1-7/8 tomme (84 x 48 mm) | 4. Beholder – 4-3/16 x 2-7/8 tomme (106,5 x 73 mm) |
| 2. Kobling – 1¼ tomme (31,8 mm)                 | 5. Kobling – 1½ tomme (38,1 mm)                    |
| 3. O-ring – 1½ x 1-13/16 tomme (38 x 46 mm)     | 6. O-ring – 1¼ x 2-3/32 tomme (45 x 53 mm)         |

- Monter O-ringene 1¼ x 2-3/32 tomme (45 x 53 mm) på koblingen 1½ tomme (38,1 mm) som vist i [Figur 4](#).
- Monter koblingen 1¼ tomme (31,8 mm) i trykkutgangen på pumpen ([Figur 5](#) eller [Figur 6](#)).



Figur 5  
Multi Pro 1750


- |                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Trykkutgang                  | 3. Beholdersokkel |
| 2. Kobling – 1¼ tomme (31,8 mm) |                   |



Figur 6  
Multi Pro 5800 og Multi Pro WM


- |                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Trykkutgang                  | 3. Beholdersokkel |
| 2. Kobling – 1¼ tomme (31,8 mm) |                   |

- Stram koblingen for hånd helt til beholdersokkene er innrettet på samme måte som den gamle pumpen i trinn 2 av [2 Notere stillingen til sprederpumpekoblingene](#) (side 1). Se [Figur 2](#) eller [Figur 3](#).
- Monter koblingen 1½ tomme (38,1 mm) inn i returutgangen på pumpen ([Figur 7](#) eller [Figur 8](#)).



**Figur 7**  
Multi Pro 1750

1. Kobling – 1½ tomme (38,1 mm)
2. Forsyningsutgang
3. Beholdersokkel



**Figur 8**  
Multi Pro 5800 og Multi Pro WM

1. Kobling – 1½ tomme (38,1 mm)
2. Forsyningsutgang
3. Beholdersokkel

7. Stram koblingen for hånd helt til beholdersokkene er innrettet på samme måte som den gamle pumpen i trinn 1 av 2 [Notere stillingen til sprederpumpekoblingene \(side 1\)](#). Se [Figur 2](#) eller [Figur 3](#).