




MODELNR. 04482—60001 & OPEFTER

MODELNR. 04483—60001 & OPEFTER

**BETJENINGS-
VEJLEDNING**

KNIVCYLINDRE MED 8 & 11 KNIVE
(til Greensmaster® 3200)



Indholdsfortegnelse

	Side	knivcylinder	
SPECIFIKATIONER	2	Indstilling af klippehøjde	4
JUSTERING AF KLIPPEENHEDER	3	Daglig justering af klippeenheder	5
Indstilling af kontakt mellem bundkniv og		SMØRING	6
knivcylinder	3	Fedtsmøring af lejer og bøsninger	6
Niveauindstilling af forhold mellem frontrulle og		BAGLAPNING AF KLIPPEENHEDER	7

Specifikationer

Klippehøjde: Klippehøjden justeres på bagrullen ved hjælp af to lodrette skruer og fastholdes af to låseskruer. Klippehøjdeområdet er 2,4 mm til 19 mm. Den effektive klippehøjde vil variere efter græssets tilstand og bundkniven.

Knivcylinderkonstruktion: Knivcylindrene er 13 cm i diameter og 53,3 cm i længden. Knivene er fremstillet i kulstofstål og er svejst på 5 udstansede ståleger og varmebehandlet iflg. RC 42-48 hårdhed. Knivcylinderen er slebet til efter diameter, koncentricitet og bagslibning.

Knivcylinderlejer: To dobbeltrækkede kuglelejer, 30 mm I.D., prespasset på knivcylinderakslen. Den omvendte pakning er presset på knivcylinderakslen. Lejesidebelastningen opretholdes af en 3½ omgangs bølgeskive uden justermøtrik.

Knivcylinderdrev: Knivcylinderakslen består af et 35 mm diameter rør med drevindsatse presset permanent ind i begge ender. En udskiftelig flydende kobling med en intern 8-tands not er fabriksmonteret i højre ende og fastholdes med en snapring. Den flydende kobling kan flyttes til den anden ende, når klippeenheten anvendes foran til højre på traktoren.

Rammekonstruktion: Et enkelt toprør er svejst på to sideplader. En fastboltet tværstang bruges til at indstille frontrammens bredde og afstive samlingen. Løftestroppeperne har en udskiftelig rulle, som kan flyttes for at ændre transporthøjde.

Bundkniv: Udskiftelig bundkniv i kulstofstål med 13 skruer og ét skær, som er hærdet iflg. RC 48-55 og fastgjort på en bundkniv i bearbejdet støbejern. Tournament bundkniv er standard.

Bundknivsjustering: Denne foretages med en enkelt skrue, som er forsynet med låsehak, der svarer til 0,018 mm bundknivsbevægelse for hvert hak. En lineær indstilling på bundstangens venstre ende muliggør indstilling af forholdet mellem bundkniv og knivcylinderknive. En arm i midten regulerer kontakten mellem bundkniv og knivcylinder v.h.j.a. to gummibøsninger, der fungerer som drejeled.

Frontrulle: Den standard frontrulle er en 6,4 cm dia. Weihle-rulle. Det højre beslag har en excentrisk ansatsbolt, der giver niveauindstilling. En anden excentrik kan føjes til det venstre beslag for større niveauindstillingsområde. Rullen har en gennemgående aksel med kuglelejer, der kan smøres.

Bagrulle: Den standard bagrulle er en 5,2 cm dia. glat rulle. Den har en gennemgående aksel med kuglelejer, der kan smøres.

Frontskjold: Et skjold, der trykkes på, dækker rullens forside forneden. Skjoldet bidrager til at forbedre græskastet op i opsamlere og forhindrer, at opsamlere tætningsklap bliver beskadiget af knivcylinderen.

Modvægt: I venstre ende af klippeenheten findes en modvægt med en spinflange som knivcylinder-motorernes for nem montering. Modvægten forsegler lejeområdet og afbalancerer knivcylindermotorens vægt under klipning.

Ekstraudstyr:

Micro-Cut bundkniv	Delnr. 93-4246
Lo-Cut bundkniv	Delnr. 63-8470
High-Cut bundkniv	Delnr. 92-2510
Fairway bundkniv	Delnr. 63-8610

Justering af klippeenheder

Vi forbeholder os ret til at ændre specifikationer og konstruktion uden varsel.

VIGTIGT: Inden klippeenheden tages i brug, skal man gennemlæse denne betjeningsvejledning grundigt. Hvis man ikke gør det, kan det medføre beskadigelse af klippeenheden.

Bemærk: Venstre og højre side af klippeenheden er set fra normal betjeningsstilling.

Når klippeenheden er fjernet fra emballagen, skal følgende fremgangsmåde anvendes for at sikre, at klippeenhederne justeres rigtigt.

1. Kontrollér hver ende af knivcylinderen for fedt. Fedtet skal være helt synligt ved knivcylinderlejerne.
2. Sørg for, at alle møtrikker og bolte sidder godt fast.
3. Anbring løfterullen, så den passer til affjedringen.
 - Øverste stilling for affjedringer af den gamle type.
 - Nederste stilling for nye affjedringer (på GR 3200).
4. Montér trækstangens tappe og låseskiver (leveres som løse dele) på frontrullens akselender, hvis der anvendes affjedringer af den gamle type.
5. Kontrollér for at sikre, at bundkniven og knivcylinderen er parallelle. Se Indstilling af kontakt mellem bundkniv og knivcylinder.

INDSTILLING AF KONTAKT MELLEML BUNDKNIV OG KNIVCYLINDER (Fig. 1 & 2)

1. Afmontér klippeenhederne fra traktorenheden og anbring dem på et jævnt, vandret arbejdsunderlag.
2. Sørg for, at kontakten med knivcylinderen fjernes

ved at dreje bundknivens justeringsknap mod uret (Fig. 1).

VIGTIGT: Brug kun en M13 nøgle, der er 8–15 cm i længden, til at justere bundknivens skruer. En længere nøgle vil give for stor vægtstangsvirkning og kan forvrænge monteringspladen til justerskrueene.




Fig. 1

1.. Bundknivens justeringsknapue




Figure 2

3. I den ene ende af knivcylinderen stik en lang strimmel avispapir ind mellem knivcylinderen og bundkniven. Mens knivcylinderen langsomt roteres

fremad, drejes bundknivens justeringsknap med uret, ét klik ad gangen, indtil papiret klemmes let sammen, hvilket giver lidt modstand, når der trækkes i papiret.

4. Løsn låsemøtrikkerne, der fastholder bundknivens venstre drejeledshus.
5. Drej justeringskraven efter behov, med uret for at løfte enden af bundkniven og mod uret for at sænke enden af bundkniven.
6. Kontrollér justeringerne ved at gentage punkt 1 og 2.
7. Når der er tegn på let kontakt med papiret i hver ende af bundkniven, strammes låsemøtrikkerne, der fastholder drejeledshuset, godt.

NIVEAUINDSTILLING AF FORHOLD MELLEM FRONTRULLE OG KNIVCYLINDER (Fig. 3)

1. Parkér klippeenheten på et jævnt, vandret underlag.
2. Læg en 6 mm eller tykkere plade under knivcylinders knive og mod bundknivens forside.

Bemærk: Sørg for, at pladen dækker knivcylindersknivene i hele længden og at de tre knive er i kontakt med pladen.

3. Løsn låsemøtrikkerne, som fastholder højre frontrullebeslag.
4. Mens knivcylindersen holdes godt fast på pladen og trykket bibeholdes på frontrullen, drejes øverste, højre rullemonteringsbolt. Denne monteringsbolt har en 'forsætning', der når den drejes virker som excentrik (knast) og løfter eller sænker rullen. På bolthovedet er en I.D. prik, som angiver boltens 'forsætning'. Prikken angiver, i hvilken retning rullens højre ende bevæger sig, når bolten drejes.

Bemærk: Sørg for, at begge frontrullebeslag sidder i samme hul.




Fig. 3

1. Højre frontrullebeslag
2. Øverste, højre rullemonteringsbolt

5. For at kontrollere om rullen er vandret og i det korrekte forhold til knivcylindersen, skal man prøve at stikke et stykke papir ind i hver ende af rullen.
6. Når rullen er i det korrekte forhold til knivcylindersen, strammes møtrikkerne godt.

Bemærk: Hvis der kræves yderligere justering, skal 1 skrue udskiftes på venstre beslag med en anden excentrisk bolt, delnr. 93-2573.

Bemærk: Der er to positioner for frontrullebeslagene.

Til de fleste klippeopgaver anvendes den nederste position.

Den øverste position er mere aggressiv og kan bruges til et begrænset klippehøjdeområde (0,35–0,63 cm), hvis forholdene kræver det.

INDSTILLING AF KLIPPEHØJDE (Fig. 4)

1. Kontrollér, om frontrullen er vandret og om kontakten mellem bundkniv og knivcylinder er korrekt.
2. Vend klippeenheten (90°) om og lad den hvile på bagrullen og de øverste bagtappe. Løsn låsemøtrikkerne på skrue, der fastholder

bagrullebeslagene.

3. På målestangen (delnr. 13-8199) indstilles skruehovedet i den ønskede klippehøjde. Dette mål er fra stangens forside til undersiden af skruehovedet.




Fig. 4

1. Målestang
2. Rullebeslags skrue
3. Klippehøjdeknap

4. Anbring stangen på tværs af front- og bagrullen og justér med klippehøjdekappen, indtil undersiden af skruehovedet går i indgreb med bundknivens skær.

VIGTIGT: Gentag denne fremgangsmåde i hver ende af bundkniven og stram låsemøtrikkerne, som fastholder bagrullebeslagene i hver ende.

KLIPPEENHEDSEGENSKABER

Systemet til justering af kontakten mellem knivcylinder og bundkniv på denne klippeenhed har en enkelt knap, hvormed det er let at udføre den nødvendige justering for at opnå optimal klipning. Den præcise justering, som er mulig med den enkelte knap/bundstangskonstruktion giver den nødvendige kontrol til at opnå konstant, automatisk slibning, hvorved der opretholdes skarpe

skær og sikres god klippekvalitet, så behovet for rutinemæssig baglapning reduceres meget.

DAGLIG JUSTERING AF KLIPPEENHEDER

Før hver dags arbejde med maskinen eller når det er nødvendigt, skal hver klippeenhed checkes for at kontrollere, om kontakten mellem bundkniv og knivcylinder er korrekt. Dette arbejde skal udføres, selvom klippekvaliteten er acceptabel.

1. Sænk klippeenhederne ned på et hårdt underlag, afbryd motoren og fjern nøglen fra tændingen.
2. Drej langsomt knivcylinderen baglæns og hør efter kontakt mellem knivcylinder og bundkniv. Hvis der ikke er tegn på kontakt, drejes bundknivens justeringsknap med uret, ét klik ad gangen, indtil der mærkes og høres let kontakt.
3. Hvis der mærkes for stor kontakt, drejes bundknivens justeringsknap mod uret, ét klik ad gangen, indtil der ikke er nogen kontakt. Drej så bundknivens justeringsknap med uret, ét klik ad gangen, indtil der mærkes og høres let kontakt.

VIGTIGT: Det er bedst altid at have let kontakt mellem bundkniv og knivcylinder. Hvis der ikke bibeholdes let kontakt, vil den automatiske slibning af bundknivs/ knivcylinderskærenes ikke blive tilfredsstillende, og det vil medføre, at skærene bliver sløve efter et stykke tids brug. Hvis kontakten er for stor, vil sliddet på bundkniven/knivcylinderen blive for stort, hvilket kan medføre ujævnt slid og dårlig klippekvalitet.

Bemærk: Efterhånden som knivcylinderknivene fortsat går imod bundkniven, vil der komme en lille grat på skærets forkant i hele bundknivens længde. Hvis man kører en fil hen over forkanten, vil denne grat blive fjernet og man vil få bedre klippekvalitet.

Efter længere tids brug vil der til sidst komme en kant i begge ender af bundkniven. Disse hak skal afrundes eller affiles i flugt med bundknivens skær for at sikre god drift.

Smøring

FEDTSMØRING AF LEJER OG BØSNINGER

Hver klippeenhed har seks (7 stk.) smørenipler, der skal smøres jævnlgt med universalt lithiumfedt nr. 2.

Smørepunkternes placering og antal er følgende:
Bundknivens drejeled (1 stk), knivcylinderlejerne (2 stk.) samt front- og bagrulle (2 stk. hver). (Fig. 5).

VIGTIGT: Umiddelbart efter afvaskning skal klippeenhederne smøres. Det bidrager til at fjerne vandet fra lejerne og forøger lejernes levetid.

1. Aftør hver smørenippel med en ren klud.
2. Smør med fedt, indtil der mærkes modstand mod håndtaget.

VIGTIGT: Brug ikke for stort tryk, da

fedtpakningerne ellers vil blive varigt beskadiget.

3. Tør det overflødige fedt af.




Fig. 5

Baglapning af klippeenheder



FORSIGTIG

Pas på, når knivcylinderen baglappes—kontakt med knivcylinderen eller andre bevægelige dele kan nemlig forvolde kvæstelser.

1. Parkér maskinen på et rent, jævnt, vandret underlag, sænk klippeenhederne, stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og fjern nøglen fra tændingskontakten.
2. Afmonter knivcylindermotorerne fra klippeenhederne. Afbryd og fjern klippeenhederne fra løftearmene.
3. Forbind baglapningsmaskinen med klippeenheden ved at sætte en 9 mm firkantet klods ind i den notede kobling i højre ende af klippeenheden.

Bemærk: Supplerende anvisninger og fremgangsmåder vedrørende baglapning findes i TOROs håndbog om slibning af cylinder- og rotormaskiner, hæftenr. 80-300PT.

Bemærk: Man får et bedre skær, hvis man kører en fil hen over bundknivens forside, når baglapningen er færdig. Hermed fjernes de grater eller ujævnheder, som evt. er opstået på skæret.

