


TORO®**Kit de extensão
Veículos utilitários Workman® GTX
Modelo nº 07049****Instruções de instalação****⚠ AVISO****CALIFÓRNIA
Proposição 65 Aviso**

É do conhecimento do Estado da Califórnia que um ou vários produtos químicos deste produto podem provocar cancro, defeitos congénitos ou outros problemas reprodutivos.



Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quanti-dade	Utilização
Suporte do chão	2	
Placa do piso	1	
Placa de ligação	2	
Extensão do canal	1	
Cobertura da extensão do canal	1	
Calha de extensão esquerda	1	
Calha de extensão direita	1	
Suporte do banco dianteiro	2	
Suporte do banco traseiro	2	
Travessa do banco dianteiro	1	
Travessa do banco traseiro	1	
Espaçador (7/16 x 1½ pol.)	6	
Suporte do painel	4	
Painel do lado esquerdo	1	
Painel do lado direito	1	
Anilha de cabeça chata	4	
Parafuso (¼ x 2 pol.)	4	
Porca flangeada (¼ pol.)	8	
Parafuso flangeado (3/8 x ¾ pol.)	8	
Parafuso flangeado (5/16 x ¾ pol.)	24	
Suporte para as ancas esquerdo	1	
Suporte para as ancas direito	1	
Cabo do travão de mão	1	
Cabo do acelerador (apenas modelo a gasolina)	1	
Cabo da entrada de ar (apenas modelo a gasolina)	1	
Cabo das mudanças (apenas modelo a gasolina)	1	
Parafuso autorroscante (3/32 x 7/8 pol.)	11	
Parafuso flangeado (5/16 x ¾ pol.)	6	
Porca flangeada (5/16 pol.)	6	
Conjunto de parafuso e anilha	4	
Painel da base do banco	2	
Parafuso (n.º 10 x ½ pol.)	10	
Kit de suporte TOR-6040 (necessário)	1	
Mola	2	Instalação das molas resistentes.

Preparação da máquina

Nota: Determine os lados direito e esquerdo da máquina a partir da posição normal de utilização.

1. Mova a máquina para uma área na sua zona de trabalho com espaço suficiente para instalar o kit.
2. Engate o travão de mão.
3. Desligue o motor e retire a chave da ignição.
4. Certifique-se de que os movimentos da máquina estão impedidos quando iniciar a instalação.
5. Retire o conjunto do banco superior.
 - A. Para uma máquina com bancos **individuais ajustáveis**, empurre o conjunto do banco para a frente para a posição elevada, deslize o conjunto do banco para o lado, afastando dos pinos, e levante o conjunto do banco para cima.
 - B. Para uma máquina com bancos **direitos**, empurre o conjunto do banco para a frente para a posição elevada, deslize o conjunto do banco para o lado, afastando dos pinos, e levante o conjunto do banco para cima e retire o encosto.




Figura 1

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Depósito de combustível | 4. Linha de combustível |
| 2. Parafuso | 5. Orifício de ventilação |
| 3. Fixação | 6. Parafuso flangeado |

2. Retire os parafusos que prendem a fixação (Figura 1).
3. Desligue a tubagem de ventilação e a linha de combustível do depósito (Figura 1).

Nota: Prepara-se para recolher e limpar qualquer combustível que derrame quando desligar o tubo de combustível do depósito.

4. Remova o depósito de combustível do tabuleiro.
5. Remova os dois parafusos flangeados que prendem o tabuleiro do depósito à estrutura (Figura 2).




Figura 2

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Tabuleiro do depósito | 2. Parafuso flangeado |
|--------------------------|-----------------------|

- Retire os quatro parafusos que fixam o painel esquerdo ao conjunto do banco inferior (Figura 3).




Figura 3

1. Painel esquerdo 2. Parafuso




Figura 5

1. Parafuso flangeado 3. Conjunto do painel direito
2. Parafuso autorroscante

- Retire os quatro parafusos que fixam o painel direito ao conjunto do banco inferior (Figura 5).

Retirar a cobertura direita

Nota: Guarde todas as ferragens que retirou neste procedimento.

- Desligue o cabo negativo (-) da bateria e depois o cabo positivo (+).




Figura 4

1. Porca 3. Parafuso
2. Cabo positivo (+) 4. Cabo negativo (-)

- Remova os dois parafusos flangeados que prendem o tabuleiro da bateria à estrutura (Figura 5).

Remoção do suporte para as ancas esquerdo

Retire e guarde os três parafusos flangeados e porcas flangeadas que prendem o suporte para as ancas à máquina (Figura 6).





Figura 6


1. Suporte para as ancas (curto) 3. Porca flangeada (5/16 pol.)
2. Parafuso flangeado (5/16 x ¾ pol.)

Desligar o suporte para as ancas direito

Retire e guarde o parafuso flangeado frontal e porca flangeada que prendem a frente do suporte para as ancas à máquina (Figura 7).



1. Suporte para as ancas (alto)
2. Parafuso flangeado (5/16 x 3/4 pol.)
3. Porca flangeada (5/16 pol.)




1. Parafuso de ajuste
2. Porca de retenção
3. Cabo do travão

2. Desligue o cabo do travão de mão ligado a cada pinça do travão (Figura 8).

Nota: Corte qualquer braçadeira de cabos que esteja a prender o cabo do travão à máquina.

3. Desligue o cabo do acelerador da alavanca do acelerador e retire-o do suporte do acelerador (Figura 9).



1. Cabo do acelerador

4. Desligue o cabo das mudanças do suporte do cabo das mudanças e retire-o do suporte do cabo das mudanças (Figura 10).




Figura 10

1. Cabo das mudanças

Nota: Marque cada extremidade do cabo para identificar as extremidades frontal e traseira do cabo. Utilize como referência quando instalar o novo cabo de mudanças.

5. Desligue o cabo da entrada de ar do motor (Figura 11).




Figura 11

1. Cabo do ar

6. Retire e guarde os 10 parafusos ($\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$ pol.) para remover parcialmente o painel de instrumentos e desligue os cabos do travão de mão, do acelerador e das mudanças (Figura 12).




Figura 12

1. Parafuso ($\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$ pol.)
2. Painel de instrumentos

Nota: Retire qualquer braçadeira de cabos que o impeça de remover parcialmente o painel de instrumentos. Tem de voltar a colocar as braçadeiras de cabos numa etapa posterior.

7. Remova a porca de retenção no cabo da entrada de ar e puxe-o pelo painel de instrumentos.

Instalar o kit de suporte TOR-6040

Utilize o kit de suporte TOR-6040 quando instalar o kit multipassageiro.

1. Retire o parafuso flangeado no suporte do acelerador (Figura 13).
2. Utilize duas porcas flangeadas, anilha e barra roscada para instalar o suporte da ponte ao motor (Figura 13).




Figura 13

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Suporte da ponte | 4. Suporte do acelerador |
| 2. Anilha | 5. Barra roscada |
| 3. Porca flangeada | |

Importante: Certifique-se de que instala o suporte da ponte para prender o motor e evitar que caia quando separar a máquina.

- Utilize os quatro parafusos flangeados para instalar as pernas de suporte a ambos os lados da máquina (Figura 14).




Figura 14

1. Parafuso flangeado (3/8 x 1 pol.) 2. Perna de suporte

g036707
g036707

Separação da máquina

Nota: Guarde todas as ferragens que retirou neste procedimento.

- Utilize um macaco debaixo do canal central para suportar a dianteira da máquina (Figura 15).




Figura 15

1. Canal central 2. Macaco

g034829
g034829

- Retire os parafusos flangeados (3/8 x 2½ pol.) e as porcas que prendem a calha lateral à máquina (Figura 16). Faça isto em ambos os lados da máquina.




Figura 16

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Parafuso flangeado (5/16 x ¾ pol.) | 3. Calha lateral |
| 2. Parafuso flangeado (3/8 x 2½ pol.) | 4. Porca flangeada (3/8 pol.) |

- Trabalhando da frente para trás, retire os parafusos flangeados (5/16 x ¾ pol.) que prendem a calha lateral à máquina (Figura 16). Faça isto em ambos os lados da máquina.
- Retire os três parafusos flangeados (3/8 x 2½ pol.) e as porcas (Figura 17). Faça isto em ambos os lados da máquina.




Figura 17

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Porca flangeada (3/8 pol.) | 3. Parafuso flangeado (3/8 x 2½ pol.) |
| 2. Calha lateral | |

g034831
g034831

5. Remova o parafuso autorroscante que prende a união em T da linha do travão ao canal central (Figura 18).




Figura 18

1. Parafuso autorroscante (1/4 x 3/4 pol.) 2. União em T

6. Remova os parafusos e as porcas flangeadas que fixam a montagem do braço oscilante ao canal central (Figura 19).




Figura 19

1. Parafuso (3/8 x 3 3/4 pol.) 2. Porca flangeada

7. Retire as braçadeiras de cabos utilizadas para prender as linhas elétricas e mecânicas no interior do canal central quando separa a máquina.

8. Peça a um assistente que ajude a mover a secção dianteira para a frente afastando-a da secção traseira (Figura 20).




Figura 20

1. Linha do travão 2. Cablagem

Instalação do canal central

Nota: Utilize as ferragens que guardou anteriormente para concluir o seguinte procedimento.

1. Utilize os quatro parafusos flangeados (3/8 x 3/4 pol.) para instalar sem apertar as placas de ligação superior e inferior no canal central da secção dianteira (Figura 21).




Figura 21

1. Placa de ligação (superior) 3. Parafuso flangeado (3/8 x 3/4 pol.)
2. Placa de ligação (inferior)

2. Instale sem apertar a calha de extensão no lado direito da máquina (Figura 22).




Figura 22

1. Calha de extensão

3. Utilize os 2 parafusos (5/16 x ¾ pol.) para instalar sem apertar a calha de extensão para o canal central para a secção dianteira da máquina (Figura 23).




Figura 23

1. Calha de extensão

2. Parafusos (5/16 x ¾ pol.)

4. Insira os dois parafusos (3/8 x ¾ pol.) através do canal central e da montagem traseira (Figura 24).




Figura 24

1. Extensão do canal

2. Parafuso (3/8 x ¾ pol.)

5. Instale sem apertar a calha de extensão no lado esquerdo da máquina (Figura 25).




Figura 25

1. Calha de extensão

- Utilize os 2 parafusos (5/16 x ¾ pol.) para instalar sem apertar a calha de extensão para o canal central para a secção dianteira da máquina (Figura 26).




Figura 26

- Parafusos (5/16 x ¾ pol.) 2. Calha de extensão

- Peça ajuda a um assistente para unir as secções dianteira e traseira da máquina (Figura 27).




Figura 27

- Utilize os três parafusos (3/8 x 2½ pol.) e as porcas flangeadas para instalar sem apertar a calha de extensão

na estrutura traseira (Figura 28). Faça isto em ambos os lados da máquina.




Figura 28

- Porca flangeada (3/8 pol.) 4. Parafusos (3/8 x 3¾ pol.)
- Parafuso autorroscante 5. Cablagem (1/4 x ¾ pol.)
- Porca flangeada (3/8 pol.) 6. Parafusos (3/8 x 2½ pol.)

Nota: Certifique-se de que a cablagem sai do canal central no lado direito (Figura 28).

- Utilize o parafuso autorroscante (1/4 x ¾ pol.) para instalar a união em T da linha do travão no canal central (Figura 28).
- Utilize os dois parafusos (3/8 x 3¾ pol.) e as porcas flangeadas para instalar sem apertar o canal central na montagem traseira (Figura 28).
- Aperte todas as fixações instaladas sem estarem apertadas.

Instalação dos painéis de suporte

Nota: Utilize as ferragens que guardou anteriormente para concluir o seguinte procedimento.

- Utilize os quatro parafusos (5/16 x ¾ pol.) para instalar sem apertar o suporte da plataforma no canal central (Figura 30).




Figura 29

1. Suporte da plataforma
2. Parafuso (5/16 x ¾ pol.)

2. Execute o passo anterior no outro lado da máquina.
3. Retire o motor e os suportes da perna da máquina.




Figura 30

Algumas peças estão ocultas para fins ilustrativos.

1. Ligue o cabo do travão de mão à alavanca do travão de mão na secção dianteira da máquina, passe-o pelo canal central e ligue-o ao conjunto do travão de mão na secção traseira da máquina.
2. Ajuste e aperte o parafuso e porca de retenção do conjunto do travão de mão na traseira da máquina; consulte o *Manual do utilizador* para ajustar o travão de mão.
3. Ligue o cabo do acelerador à alavanca do acelerador na secção dianteira da máquina, passe-o pelo canal central e ligue-o ao conjunto do acelerador na secção traseira da máquina ([Figura 9](#)).
4. Instale o cabo da entrada de ar através do painel de instrumentos e passe-o pelo canal central e ligue-o ao conjunto da entrada de ar no motor ([Figura 11](#)).
5. Ligue o cabo das mudanças à alavanca das mudanças na secção dianteira da máquina, passe-o pelo canal central e ligue-o ao conjunto das mudanças na secção traseira da máquina ([Figura 10](#)).
6. Instale sem apertar os dois parafusos (3/8 x ¾ pol.), 16 parafusos (¼ x ½ pol.) e as duas porcas flangeadas (3/8 pol.) para prender a placa inferior ao canal central.

1. Saída do cabo
2. Porcas flangeadas (3/8 pol.)
3. Placa inferior
4. Parafuso (3/8 x ¾ pol.)
5. Canal central
6. Parafuso (¼ x ½ pol.)

7. Instale as ferragens restantes do canal ([Figura 31](#)).




Figura 31

1. Parafuso (5/16 x ¾ pol.)
2. Canal central

8. Substitua qualquer braçadeira de cabos que tenha removido para aceder à área por baixo do painel de instrumentos.
9. Utilize os 10 parafusos (¼ x 1¼ pol.) para prender o painel de instrumentos à máquina ([Figura 32](#)).




Figura 32

1. Parafuso ($\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$ pol.) 2. Painel de instrumentos

10. Verifique se todas as ferragens instaladas neste procedimento estão bem apertadas.

Ajuste do cabo do acelerador

1. Utilize as porcas de retenção no cabo para ajustar e prender o cabo ao suporte (Figura 33).




Figura 33

1. Suporte do cabo do acelerador 3. Porca de retenção (2)
2. Cabo do acelerador 4. Cabo do acelerador

2. Ajuste o cabo do acelerador para funcionar entre 3.650 e 3.750 rpm na posição de alto ralenti.

Ajuste do cabo do acelerador

1. Coloque o controlo do acelerador na posição DESLIGAR.
2. Posicione a dobra na extremidade do cabo do acelerador no conjunto do acelerador (Figura 34).




Figura 34

1. Dobra do cabo 2. Abraçadeira de cabos

Nota: Certifique-se de que a placa do acelerador está na posição totalmente aberta quando prender o cabo do acelerador.

3. Utilize a abraçadeira de cabos para prender o cabo do acelerador no sítio (Figura 34).

Ajuste do cabo das mudanças

1. Desloque a alavanca das mudanças para a posição intermédia.
2. Enrosque o conjunto da junta esférica no cabo das mudanças e prenda com o conjunto do braço das mudanças (Figura 35).






Figura 35

1. Conjunto da junta esférica 4. Porca de retenção
2. Conjunto do braço das mudanças 5. Porcas de retenção
3. Suporte do cabo das mudanças 6. Cabo das mudanças


- Varie o curso do cabo entre o suporte e o conjunto do braço das mudanças até que o cabo engate na posição desejada das mudanças.
- Utilize as porcas de retenção para manter o ajuste do cabo

Instalar a placa do piso

Utilize os quatro parafusos flangeados (5/16 pol. x 1 1/4 pol.), 4 parafusos (1/4 x 1 1/4 pol.) e as porcas de bloqueio para prender a placa do piso traseira à máquina (Figura 36).



- Utilize os dois parafusos (3/8 x 2 1/2 pol.) e porcas flangeadas para prender os suportes do banco à seção traseira da máquina (Figura 38).



Instalação dos suportes do banco

Nota: Utilize as ferragens que guardou anteriormente para concluir o seguinte procedimento.

- Utilize os dois parafusos (3/8 x 2 1/2 pol.), espaçadores e porcas flangeadas para prender os suportes do banco à seção dianteira da máquina (Figura 37).

- Utilize os quatro parafusos flangeados (3/8 x 2 1/2 pol.), espaçadores e porcas flangeadas para prender os suportes do banco esquerdo e direito à máquina (Figura 39).




Figura 39

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Suporte do banco | 3. Espáçador |
| 2. Parafuso flangeado
(3/8 x 2½ pol.) | 4. Porca flangeada (3/8 pol.) |

4. Utilize os dois conjuntos de parafuso com anilha (1/4 x 1/2 pol.) para prender o suporte angulado e o painel da base do banco ao suporte do banco esquerdo e direito ([Figura 40](#)).




Figura 40

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Parafuso (n.º 10 x 1/2 pol.) | 3. Painel da base do banco |
| 2. Conjunto de parafuso com anilha (1/4 x 1/2 pol.) | 4. Suporte angulado |

5. Utilize os cinco parafusos (N.º 10 x 1/2 pol.) para prender o painel traseiro à travessa do banco e aos suportes do banco ([Figura 40](#)).
6. Utilize os dois parafusos flangeados (1/4 x 2 pol.), anilha e porca de bloqueio para prender o suporte do painel esquerdo e direito à máquina ([Figura 41](#)).




Figura 41

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Parafuso (1/4 x 2 pol.) | 3. Suporte do painel |
| 2. Anilha | 4. Porca de bloqueio (1/4 pol.) |

7. Utilize os dois parafusos flangeados (1/4 x 2 pol.), anilha e porca de bloqueio para prender o suporte do painel esquerdo e direito à máquina ([Figura 41](#)).
8. Instale o suporte do banco utilizando três parafusos (N.º 10 x 1/2 pol.), dois conjuntos de parafusos com anilhas (1/4 x 1/2 pol.) e dois parafusos com cabeça torx ([Figura 42](#)).




Figura 42

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Parafusos (n.º 10 x 1/2 pol.) | 3. Conjunto de parafuso com anilha (1/4 x 1/2 pol.) |
| 2. Parafusos com cabeça torx | 4. Suporte do banco |

Instalação dos painéis laterais

1. Utilize os oito parafusos autorroscados (3/32 x 7/8 pol.) para prender os painéis laterais esquerdo e direito do kit aos painéis da base do banco dianteiro ([Figura 43](#)).




Figura 43

g034123
g034123

1. Parafuso autorroscante (3/32 x 7/8 pol.)
2. Painel lateral

2. Utilize os três parafusos autorroscantes para prender a cobertura da abertura para a placa lateral ([Figura 44](#)).




Figura 44

g034124
g034124

1. Cobertura da abertura
2. Parafuso autorroscante

3. Utilize as ferragens que retirou anteriormente para instalar o conjunto do painel direito original nos painéis da base do banco traseiro ([Figura 45](#)).




Figura 45

g033999

1. Parafuso flangeado
 2. Parafuso autorroscante

 3. Conjunto do painel direito
4. Utilize as ferragens que retirou anteriormente para instalar o conjunto do painel esquerdo original nos painéis da base do banco traseiro ([Figura 46](#) e [Figura 47](#)).




Figura 46

g034000

1. Conjunto do painel direito
 2. Parafuso autorroscante
-




Figura 47

1. Tabuleiro do depósito 2. Parafuso flangeado




Figura 49

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Depósito de combustível | 4. Linha de combustível |
| 2. Parafuso | 5. Orifício de ventilação |
| 3. Fixação | 6. Parafuso flangeado |

2. Ligue a tubagem de ventilação e a linha de combustível ao depósito ([Figura 49](#)).
3. Utilize os parafusos que retirou anteriormente para prender a fixação ([Figura 49](#)).

Ligação da bateria

1. Utilize o parafuso e a porca para prender o cabo positivo (+) ao terminal da bateria ([Figura 48](#)).




Figura 48

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Porca | 3. Parafuso |
| 2. Cabo positivo | 4. Cabo negativo |

2. Utilize o parafuso e a porca para prender o cabo negativo (-) ao terminal da bateria ([Figura 48](#)).

Ligação do depósito de combustível

1. Coloque o depósito de combustível no tabuleiro do depósito ([Figura 49](#)).

Instalação do suporte para as ancas

1. Utilize o parafuso flangeado (3/16 x 3/4 pol.) e a porca flangeada que retirou anteriormente para prender o suporte para as ancas traseiro à base do banco traseiro ([Figura 50](#)).





Figura 50

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Parafuso flangeado
(3/16 x 3/4 pol.) | 2. Porca flangeada |
| 2. Utilize os três parafusos flangeados (3/16 x 3/4 pol.) e as porcas flangeadas que retirou anteriormente para | |

prender o suporte para as ancas traseiro esquerdo à base do banco traseiro.

- Utilize os seis parafusos flangeados (3/16 x 3/4 pol.) e as porcas flangeadas para prender os suportes para as ancas esquerdo e direito à base do banco dianteiro (Figura 51).




- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Suporte para as ancas (curto) | 3. Suporte para as ancas (alto) |
| 2. Parafuso flangeado (3/16 x 3/4 pol.) | 4. Porca flangeada |

Instalação do kit numa máquina com um motor elétrico


Retirar as coberturas laterais

- Remova o parafuso flangeado dianteiro e a porca flangeada no suporte para as ancas direito (Figura 53).



- | | |
|---|--------------------|
| 1. Parafuso flangeado (3/16 x 3/4 pol.) | 2. Porca flangeada |
|---|--------------------|


- Remova os três parafusos flangeados e porcas flangeadas que prendem o suporte para as ancas esquerdo (Figura 54).



- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Suporte para as ancas (curto) | 3. Porca flangeada (5/16 pol.) |
| 2. Parafuso flangeado (5/16 x 3/4 pol.) | |

Instalação do conjunto do banco

- Contacte o seu representante autorizado Toro para obter um conjunto do banco adicional.
- Instale o conjunto do banco original na fila do banco traseiro (Figura 52).



- | |
|---|
| 1. Conjunto do banco original |
| 2. Conjunto do banco adicional (versão assento individual ajustável mostrada) |
- Instale o conjunto do banco na fila do banco dianteiro (Figura 52).

3. Remova os quatro parafusos autorroscantes que prendem a cobertura do lado direito à máquina (Figura 55).




Figura 55

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Conjunto da cobertura | 2. Parafuso autorroscante |
| lateral | |

4. Remova os dois parafusos que fixam o suporte do carregador ao tabuleiro da bateria (Figura 56).




Figura 56

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. Conjunto da cobertura | 3. Parafuso |
| lateral | |
| 2. Parafuso autorroscante | |

5. Remova os quatro parafusos autorroscantes que prendem a cobertura do lado esquerdo à máquina (Figura 56).

Retirar as baterias

Nota: Guarde todas as ferragens que retirou neste procedimento.

1. Remova a porca flangeada, a fixação da bateria e a anilha que prende as baterias no tabuleiro da bateria frontal (Figura 57).




Figura 57

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Haste da fixação | 5. Fixação |
| 2. Anilha | 6. Mangueira da rega |
| 3. Bateria | 7. Cabo da bateria |
| 4. Porca de bloqueio | |

2. Desligue a mangueira da rega das baterias no tabuleiro da bateria dianteiro (Figura 57).




Figura 58

g198444

- 1. Frente da máquina
 - 2. Terminal negativo (-)
 - 3. Terminal positivo (+)
-
- 3. Desligue o terminal positivo (+) nas quatro baterias frontais no tabuleiro de baterias dianteiro ([Figura 58](#)).
 - 4. Desligue o terminal negativo (-) como se mostra na [Figura 58](#).
 - 5. Retire as quatro baterias frontais ([Figura 58](#)).

6. Retire os dois parafusos e porcas que prendem o bloco dos fusíveis ao tabuleiro da bateria dianteiro.




Figura 59

1. Parafuso (n.º 10 x ¾ pol.)
 2. Porca (n.º 10)
 3. Bloco de fusíveis

7. Remova os quatro parafusos que prendem o tabuleiro da bateria à máquina ([Figura 60](#)).




Figura 60

1. Parafuso
 2. Porca flangeada (3/8 pol.)
 3. Parafuso (3/8 x ¾ pol.)

8. Remova as duas porcas flangeadas, mas não os dois parafusos, que ligam o tabuleiro da bateria dianteiro e traseiro (**Figura 60**).

Importante: Não remova os dois parafusos que são utilizados para unir os tabuleiros da bateria dianteiro e traseiro.

9. Retire o tabuleiro de baterias frontal.

Desligar o cabo do travão de mão

1. Desaperte a porca de retenção e depois rode o parafuso de ajuste duas voltas no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio em ambas as pinças dos travões (Figura 61).




Figura 61

1. Parafuso de ajuste
 2. Porca de retenção
 3. Cabo do travão

2. Desligue o cabo do travão de mão ligado a cada pinça do travão ([Figura 61](#)).
 3. Retire os 10 parafusos ($\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{4}$ pol.) para remover parcialmente o painel de instrumentos e desligue o travão de estacionamento ([Figura 62](#)).




Figura 62

1. Parafuso ($\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{4}$ pol.) 2. Painel de instrumentos

Nota: Pode ter de retirar qualquer braçadeira de cabos que o impeça de remover parcialmente o painel de instrumentos. Tem de voltar a colocar as braçadeiras de cabos numa etapa posterior.

Separação da máquina

Nota: Guarde todas as ferragens que retirou neste procedimento.

1. Instalação da perna de suporte na máquina (Figura 63).




Figura 63

- | | |
|---|--|
| 1. Parafuso flangeado
(3/8 x 1 pol.) | 2. Perna de suporte
(3/8 x 2½ pol.) |
|---|--|

2. Utilize um macaco debaixo do canal central para suportar a dianteira da máquina (Figura 64).




Figura 64

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. Canal central | 2. Macaco |
|------------------|-----------|

3. Retire os parafusos flangeados (3/8 x 2½ pol.) e as porcas que prendem a calha lateral à máquina (Figura 65). Faça isto em ambos os lados da máquina.




Figura 65

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Parafuso flangeado
(3/8 x 2½ pol.) | 3. Calha lateral |
| 2. Parafuso flangeado
(5/16 x ¾ pol.) | 4. Porca flangeada (3/8 pol.) |

4. Trabalhando da frente para trás, retire os parafusos flangeados (5/16 x ¾ pol.) que prendem a calha lateral à máquina (Figura 65). Faça isto em ambos os lados da máquina.
5. Retire os três parafusos flangeados (3/8 x 2½ pol.) e as porcas (Figura 66). Faça isto em ambos os lados da máquina.




Figura 66

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Porca flangeada (3/8 pol.) | 3. Parafuso flangeado
(3/8 x 2½ pol.) |
| 2. Calha lateral | |
6. Remova o parafuso autorroscante que prende a união em T ao canal central (Figura 67).




Figura 67

1. Parafuso autorroscante (1/4 x 3/4 pol.)
2. União em T

7. Remova os parafusos e as porcas flangeadas que fixam a montagem do braço oscilante ao canal central ([Figura 68](#)).




Figura 68

1. Porca flangeada (3/8 pol.) 4. Parafusos (3/8 x 3 1/4 pol.)
2. Parafuso autorroscante (1/4 x 3/4 pol.) 5. Cablagem
3. Porca flangeada (3/8 pol.) 6. Parafusos (3/8 x 2 1/2 pol.)

8. Retire as braçadeiras de cabos utilizadas para prender as linhas elétricas e mecânicas no interior do canal central quando separa a máquina.
9. Peça a um assistente que ajude a mover a secção dianteira para a frente afastando-a da secção traseira ([Figura 69](#)).




Figura 69

1. Linha do travão
2. Cablagem

Instalação do canal central

Nota: Utilize as ferragens que retirou anteriormente para concluir o seguinte procedimento.

1. Utilize os quatro parafusos flangeados (3/8 x 3/4 pol.) para instalar sem apertar as placas de ligação superior e inferior no canal central da secção dianteira ([Figura 70](#)).




Figura 70

1. Placa de ligação (superior) 3. Parafuso flangeado (3/8 x 3/4 pol.)

2. Placa de ligação (inferior)

2. Instale sem apertar a calha de extensão no lado direito da máquina ([Figura 71](#)).




Figura 71

1. Calha de extensão

3. Utilize os dois parafusos (5/16 x ¾ pol.) para instalar sem apertar a calha de extensão para o canal central para a secção dianteira da máquina ([Figura 72](#)).




Figura 72

1. Calha de extensão

2. Parafusos (5/16 x ¾ pol.)

4. Insira os dois parafusos (3/8 x 3 ¾ pol.) e as anilhas através do canal central e da montagem traseira ([Figura 73](#)).




Figura 73

1. Extensão do canal

2. Parafuso (3/8 x ¾ pol.)

5. Instale sem apertar a calha de extensão no lado esquerdo da máquina ([Figura 74](#)).




Figura 74

1. Calha de extensão

6. Utilize os dois parafusos (5/16 x ¾ pol.) para instalar sem apertar a calha de extensão para o canal central para a secção dianteira da máquina ([Figura 75](#)).




Figura 75

1. Parafusos (5/16 x ¾ pol.) 2. Calha de extensão

7. Peça ajuda a um assistente para unir as secções dianteira e traseira da máquina (Figura 76).




Figura 76

8. Utilize os três parafusos (3/8 x 2½ pol.) e as porcas flangeadas para instalar sem apertar a calha de extensão na estrutura traseira (Figura 77). Faça isto em ambos os lados da máquina.




Figura 77

1. Porca flangeada (3/8 pol.) 4. Parafusos (3/8 x ¾ pol.)
2. Parafuso autorroscante (1/4 x ¾ pol.)F 5. Cablagem
3. Porca flangeada (3/8 pol.) 6. Parafusos (3/8 x 2½ pol.)

Nota: Certifique-se de que a cablagem sai do canal central no lado direito (Figura 77).

9. Utilize o parafuso autorroscante (1/4 x ¾ pol.) para instalar a união em T da linha do travão no canal central (Figura 77).
10. Utilize os dois parafusos (3/8 x ¾ pol.) e as porcas flangeadas para instalar sem apertar o canal central na montagem traseira (Figura 77).
11. Aperte todas as fixações instaladas sem estarem apertadas.

Instalação dos painéis de suporte

Nota: Utilize os parafusos e porcas que retirou nas secções anteriores para concluir o seguinte procedimento.

1. Utilize os quatro parafusos (5/16 x ¾ pol.) para instalar sem apertar o suporte da plataforma no canal central (Figura 78).





Figura 78

1. Suporte da plataforma 2. Parafusos (5/16 x ¾ pol.)
2. Execute o passo anterior no outro lado da máquina.


Instalação dos cabos

Nota: Faça os cabos e a cablagem saírem pelo lado direito do canal central.


- Ligue o cabo do travão de mão à alavanca do travão de mão na secção dianteira da máquina, passe-o pelo canal central e ligue-o ao conjunto do travão de mão na secção traseira da máquina; consulte o *Manual do utilizador* para ajustar o travão de mão.
- Instale sem apertar os dois parafusos ($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ pol.), 16 parafusos ($\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$ pol.) e as duas porcas flangeadas ($\frac{3}{8}$ pol.) para prender a placa inferior ao canal central (Figura 79).



- Instale as ferragens restantes do canal (Figura 80).




- Substitua qualquer braçadeira de cabos que tenha removido para aceder à área por baixo do painel de instrumentos.
- Utilize os 10 parafusos ($\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$ pol.) para prender o painel de instrumentos à máquina (Figura 81).



- Aperte bem as ferragens que colocou na placa inferior.

Instalar a placa do piso

Utilize os quatro parafusos flangeados ($\frac{5}{16}$ pol. x $1\frac{1}{4}$ pol.), 4 parafusos ($\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$ pol.) e as porcas de bloqueio para prender a placa do piso traseira à máquina (Figura 82).



Instalação da base do banco traseiro

- Utilize as duas porcas flangeadas e parafusos para unir os tabuleiros da bateria traseiro e dianteiro (Figura 83).




Figura 83

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Parafuso | 3. Parafuso (3/8 x ¾ pol.) |
| 2. Porca flangeada (3/8 pol.) | |

- Utilize os quatro parafusos (3/8 x 1 pol.) para prender o tabuleiro da bateria dianteiro à máquina (Figura 83).
- Utilize os dois parafusos e porcas que prendem o bloco dos fusíveis ao tabuleiro da bateria dianteiro (Figura 84).




Figura 84

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Parafuso (n.º 10 x ¾ pol.) | 3. Bloco de fusíveis |
| 2. Porca (n.º 10) | |

- Utilize o parafuso flangeado (3/8 x 2½ pol.) e porca flangeada para prender o suporte do banco (Figura 85).




Figura 85

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Suporte do banco | 3. Porca flangeada (3/8 pol.) |
| 2. Parafuso flangeado (3/8 x 2½ pol.) | |

- Utilize os dois conjuntos de parafuso com anilha (¼ x ½ pol.) para prender o suporte angulado e o painel

da base do banco aos suportes do banco esquerdo e direito (Figura 86).




Figura 86

Algumas peças estão ocultas para fins ilustrativos.

- 1. Parafuso (n.º 10 x ½ pol.) 3. Suporte
- 2. Conjunto de parafuso com anilha 4. Painel da base do banco

- 6. Utilize os cinco parafusos (N.º 10 x ½ pol.) para prender o painel traseiro ao suporte angulado e aos suportes do banco (Figura 86).

7. Utilize os dois parafusos flangeados (¼ x 2 pol.), anilha e porca de bloqueio para prender o suporte do painel esquerdo e direito à máquina (Figura 87).




Figura 87

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Parafuso (¼ x 2 pol.) | 3. Suporte do painel |
| 2. Anilha | 4. Porca de bloqueio (¼ pol.) |

8. Utilize os quatro parafusos autorroscantes para prender a cobertura do lado esquerdo ao conjunto do banco (Figura 87).




Figura 88

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Conjunto da cobertura lateral | 3. Parafuso (3/8 x ¾ pol.) |
| 2. Parafuso autorroscante | |

- Utilize os dois parafusos (3/8 pol. x 3/4 pol.) para prender o suporte do carregador ao tabuleiro da bateria (Figura 88).
- Utilize os quatro parafusos autorroscantes para prender a cobertura do lado direito ao conjunto do banco (Figura 89).




Figura 89

1. Conjunto da cobertura lateral 2. Parafuso autorroscante

- Utilize o parafuso flangeado (3/16 x 3/4 pol.) e a porca flangeada que retirou anteriormente para prender o suporte para as ancas traseiro direito ao conjunto da base do banco (Figura 90).




Figura 90

1. Parafuso flangeado (3/16 x 3/4 pol.) 2. Porca flangeada

- Utilize os três parafusos flangeados (3/16 x 3/4 pol.) e as porcas flangeadas que retirou anteriormente para

prender o suporte para as ancas traseiro esquerdo ao conjunto da base do banco (Figura 91).




Figura 91

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Suporte para as ancas (alto) | 3. Porca flangeada |
| 2. Parafuso flangeado (3/16 x 3/4 pol.) | |

g035278

g035278

Instalação da base do banco dianteiro

Nota: Utilize as ferragens que retirou anteriormente quando for necessário.

- Utilize os dois parafusos (3/8 x 2 1/2 pol.), espaçadores e porcas flangeadas para prender os suportes do banco esquerdo e direito na secção dianteira da máquina (Figura 92).




Figura 92

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Suporte do banco | 3. Espaçador |
| 2. Parafuso flangeado (3/8 x 2 1/2 pol.) | 4. Porca flangeada (3/8 pol.) |

g035056

g035056

- Utilize os quatro parafusos flangeados (3/8 x 2 1/2 pol.), espaçadores e porcas flangeadas para prender os suportes do banco esquerdo e direito à máquina (Figura 93).




Figura 93

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Suporte do banco | 3. Espaçador |
| 2. Parafuso flangeado
(3/8 x 2½ pol.) | 4. Porca flangeada (3/8 pol.) |

3. Utilize os dois conjuntos de parafuso com anilha (1/4 x 1/2 pol.) para prender o suporte angulado e o painel da base do banco aos suportes do banco esquerdo e direito ([Figura 94](#)).




Figura 94

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Suporte | 3. Conjunto de parafuso com anilha |
| 2. Parafuso (n.º 10 x 1/2 pol.) | |

4. Utilize os cinco parafusos (N.º 10 x 1/2 pol.) para prender o painel traseiro ao suporte angulado e aos suportes do banco ([Figura 94](#)).
5. Utilize os oito parafusos autorroscados (3/32 x 7/8 pol.) para prender os painéis laterais esquerdo e direito do kit à base do banco dianteiro ([Figura 95](#)).




Figura 95

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Conjunto da cobertura lateral | 2. Parafuso autorroscante |
| 6. Utilize os três parafusos autorroscantes para prender a cobertura da abertura para a placa lateral (Figura 96). | |




Figura 96

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Cobertura da abertura | 2. Parafuso autorroscante |
| 7. Utilize os seis parafusos flangeados (3/16 x 3/4 pol.) e porcas flangeadas para prender os suportes para as ancas esquerdo e direito à base do banco (Figura 97). | |




Figura 97

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Suporte para as ancas
(curto) | 3. Suporte para as ancas
(alto) |
| 2. Parafuso flangeado
(3/16 x ¼ pol.) | 4. Porca flangeada |

Montagem das Baterias

- Instale as quatro baterias no tabuleiro da bateria dianteiro ([Figura 98](#)).

Importante: Certifique-se de que as baterias são instaladas na orientação em que foram removidas; consulte [Figura 99](#).




Figura 98

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Haste da fixação | 5. Fixação |
| 2. Anilha | 6. Mangueira da rega |
| 3. Bateria | 7. Cabo da bateria |
| 4. Porca de bloqueio | |

- Utilize a haste da fixação, anilha, fixação e porca de bloqueio para prender as baterias no tabuleiro da bateria ([Figura 98](#)).
- Ligue os cabos da bateria ao terminal positivo (+) nas baterias ([Figura 98](#)).




Figura 99


g198444

- 1. Frente da máquina
- 2. Terminal negativo (-)
- 3. Terminal positivo (+)

4. Ligue o terminal positivo (+) nas quatro baterias frontais no tabuleiro de baterias dianteiro ([Figura 99](#)).
5. Ligue o terminal negativo (-) como se mostra na [Figura 99](#).
6. Instalação da mangueira de rega nas baterias ([Figura 98](#)).

Instalar o conjunto do banco

1. Contacte o seu representante autorizado Toro para obter um conjunto do banco adicional.
2. Instale o conjunto do banco original na fila do banco traseiro ([Figura 100](#)).



g034127

g034127

Figura 100

1. Conjunto do banco original
2. Conjunto do banco adicional (versão assento individual ajustável mostrada)
3. Instale o conjunto do banco na fila do banco dianteiro ([Figura 100](#)).

Instalação das molas resistentes (para máquinas a gasolina e elétricas)

Remoção do conjunto do suporte

1. Utilize um macaco debaixo do canal central para suportar a dianteira da máquina.
2. Retire a roda dianteira.
3. Retire o parafuso de cabeça sextavada ($\frac{3}{8}$ x $4\frac{3}{4}$ pol.) e porca flangeada ($\frac{3}{8}$ pol.) do eixo (Figura 101).
4. Retire o parafuso de cabeça sextavada ($\frac{3}{8}$ x $3\frac{1}{2}$ pol.) e porca flangeada ($\frac{3}{8}$ pol.) do braço de controlo (Figura 101).
5. Retire o parafuso de cabeça sextavada ($\frac{1}{2}$ x $2\frac{1}{4}$ pol.) e porca de bloqueio ($\frac{1}{2}$ pol.) que prende o conjunto do suporte à estrutura superior (Figura 101).
6. Remova o conjunto do suporte (Figura 101).

Nota: Repita o procedimento para o outro lado da máquina.




Figura 101

Capot e para-choques não mostrado para se ver o suporte de montagem do amortecedor

- | | |
|--|---|
| 1. Parafuso de cabeça sextavada ($\frac{1}{2}$ x $2\frac{1}{4}$ pol.) | 6. Porca flangeada ($\frac{3}{8}$ pol.) – do braço de controlo |
| 2. Porca de bloqueio ($\frac{1}{2}$ pol.) | 7. Porca flangeada ($\frac{3}{8}$ pol.) – do eixo |
| 3. Anel | 8. Parafuso de cabeça sextavada ($\frac{3}{8}$ x $3\frac{1}{2}$ pol.) – do braço de controlo |
| 4. Mola | 9. Parafuso de cabeça sextavada ($\frac{3}{8}$ x $4\frac{3}{4}$ pol.) – do eixo |
| 5. Conjunto do suporte | |

Instalar as molas

Utilize uma ferramenta de compressão de molas aprovada pela Toro para remover e instalar molas do conjunto de suporte. Contacte o distribuidor Toro autorizado.

1. Coloque o conjunto do suporte na ferramenta de compressão e utilize a ferramenta para comprimir a mola.
2. Enquanto a mola está comprimida, retire o anel.
3. Remova a mola do conjunto do suporte ([Figura 101](#)).
4. Instale a nova mola no conjunto do suporte existente ([Figura 101](#)).
5. Utilizando uma ferramenta de compressão de mola Toro, comprima a mola.
6. Enquanto a mola está comprimida, instale o anel.
7. Liberte cuidadosamente a pressão na mola, permitindo que assente no anel.
8. Remova o conjunto do suporte da ferramenta de compressão.

Nota: Repita o procedimento para o outro lado da máquina.

Instale o conjunto do suporte

1. Instale o conjunto de suporte na máquina.
2. Prenda a parte superior do conjunto do suporte na estrutura com o parafuso de cabeça sextavada superior ($\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{4}$ pol.) e uma porca de bloqueio ($\frac{1}{2}$ pol.) como se mostra na [Figura 101](#).
3. Aperte o parafuso de cabeça sextavada ($\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{4}$ pol.) com uma força de 91 a 113 N · m.
4. Instale o parafuso de cabeça sextavada ($\frac{3}{8} \times 4\frac{3}{4}$ pol.) e porca flangeada ($\frac{3}{8}$ pol.) no eixo ([Figura 101](#)).
5. Aperte o parafuso de cabeça sextavada ($\frac{3}{8} \times 4\frac{3}{4}$ pol.) com uma força de 37 a 45 N · m.
6. Prenda a parte inferior do conjunto do suporte no braço de controlo utilizando o parafuso de cabeça sextavada ($\frac{3}{8} \times 3\frac{1}{2}$ pol.) e uma porca flangeada ($\frac{3}{8}$ pol.) como se mostra na [Figura 101](#).
7. Aperte o parafuso de cabeça sextavada ($\frac{3}{8} \times 3\frac{1}{2}$ pol.) com uma força de 37 a 45 N · m.
8. Instale a roda frontal.

Nota: Repita o procedimento para o outro lado da máquina.

Notas:



Count on it.