


**TORO®**

**Count on it.**

**Manuale dell'operatore**

## **Tosaerba rotante Groundsmaster® 5900**

Nº del modello 31698—Nº di serie 400000000 e superiori  
Nº del modello 31699—Nº di serie 400000000 e superiori



Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee pertinenti. Per informazioni dettagliate vedere la Dichiarazione di Conformità (DICO) specifica del prodotto, fornita a parte.

## ⚠ AVVERTENZA

### CALIFORNIA

#### Avvertenza norma "Proposition 65"

I gas di scarico dei motori Diesel e alcuni dei loro elementi costitutivi sono noti allo Stato della California come cancerogeni e responsabili di difetti congeniti ed altri problemi riproduttivi.

Costituisce una trasgressione al Codice delle Risorse Pubbliche della California, Sezione 4442 o 4443, utilizzare o azionare questo motore su terreno forestale, sottobosco o prateria senza un parascintille montato sul motore, come riportato alla Sezione 4442, in stato di marcia effettivo, o se il motore non è costruito, attrezzato e sottoposto a manutenzione per la prevenzione di incendi.

## Introduzione


Questo è un tosaerba dotato di postazione per l'operatore e lame rotanti, pensato per essere utilizzato da operatori professionisti in applicazioni commerciali. Il suo scopo primario è quello di falciare l'erba di parchi, campi da golf, campi sportivi, lungo le strade e su aree verdi commerciali. Non è stato progettato per falciare aree cespugliose o per impieghi in agricoltura.

Leggete attentamente il presente manuale al fine di utilizzare e mantenere correttamente il prodotto ed evitare infortuni e danni. Voi siete responsabili del corretto utilizzo del prodotto, all'insegna della sicurezza.

Per ricevere materiale di addestramento sulla sicurezza e il funzionamento dei prodotti, informazioni sugli accessori, ottenere assistenza nella ricerca di un rivenditore o registrare il vostro prodotto potete contattare direttamente Toro all'indirizzo [www.Toro.com](http://www.Toro.com).

Per assistenza, ricambi originali Toro o ulteriori informazioni, rivolgetevi a un Distributore Toro autorizzato o ad un Centro Assistenza Toro ed abbiate sempre a portata di mano il numero del modello ed il numero di serie del prodotto. **Figura 1** indica la posizione del numero del modello e del numero

di serie sul prodotto. Scrivete i numeri negli spazi previsti.



g008833

**Figura 1**

1. Targa del numero del modello e del numero di serie

Nº del modelo \_\_\_\_\_

Nº di serie \_\_\_\_\_

Questo manuale identifica pericoli potenziali e riporta messaggi di sicurezza evidenziati dal simbolo di avviso di sicurezza (**Figura 2**), che segnala un pericolo che può causare gravi infortuni o la morte se non osserverete le precauzioni raccomandate.



g000502

**Figura 2**

1. Simbolo di avviso di sicurezza

Per evidenziare le informazioni vengono utilizzate due parole. **Importante** indica informazioni meccaniche di particolare importanza e **Nota** evidenzia informazioni generali di particolare rilevanza.

# Indice

Sicurezza .....	5
Requisiti generali di sicurezza .....	5
Certificato di emissioni del motore .....	6
Adesivi di sicurezza e informativi .....	6
Preparazione .....	17
1 Rimozione delle fascette e degli ancoraggi di spedizione dei piatti laterali .....	17
2 Abbassamento delle alette del piatto anteriore.....	18
3 Controllo della pressione degli pneumatici e delle ruote orientabili .....	19
4 Livellamento del piatto di taglio anteriore centrale.....	20
5 Livellamento dei piatti di taglio delle alette rispetto al piatto anteriore centrale.....	20
6 Controllo del livello dei liquidi .....	21
7 Ingrassaggio della macchina.....	21
Quadro generale del prodotto .....	22
Comandi .....	23
Comandi in cabina .....	24
Specifiche .....	26
Attrezzi/accessori .....	27
Prima dell'uso .....	28
Sicurezza prima del funzionamento .....	28
Controllo del livello dell'olio motore .....	28
Verifica degli impianti di raffreddamento.....	28
Verifica dell'impianto idraulico.....	28
Riempimento del serbatoio del carburante.....	28
Controllo della pressione degli pneumatici .....	30
Controllo della pressione degli pneumatici delle ruote orientabili .....	30
Verifica della coppia di serraggio dei dadi ad alette delle ruote .....	30
Regolazione dell'altezza di taglio .....	31
Regolazione dei pattini .....	33
Regolazione dei rulli antistrappo del piatto di taglio .....	34
Controllo di un errato allineamento tra i piatti di taglio .....	34
Regolazione degli specchietti .....	36
Orientamento dei fari .....	37
Verifica dei microinterruttori di sicurezza .....	37
Controllo del tempo di arresto della lama .....	38
Durante l'uso .....	38
Sicurezza durante il funzionamento .....	38
Avviamento e spegnimento del motore .....	39
Sollevamento o abbassamento dei piatti .....	40
Taglio dell'erba .....	40
Rigenerazione del filtro antiparticolato .....	40
Descrizione delle caratteristiche operative della macchina .....	49
Interpretazione degli impianti elettrici da 12 V e 24 V .....	50
Ciclo della ventola a inversione automatica .....	50
Suggerimenti .....	50
Dopo l'uso .....	51
Sicurezza dopo il funzionamento .....	51
Spinta o traino della macchina .....	51
Individuazione dei punti di ancoraggio .....	52
Trasporto della macchina.....	52
Manutenzione .....	53
Programma di manutenzione raccoman- dato .....	53
Lista di controllo della manutenzione quotidiana .....	54
Tabella degli intervalli di manutenzione .....	56
Procedure pre-manutenzione .....	57
Sicurezza in fase di pre-manutenzione .....	57
Utilizzo dell'interruttore di scollegamento della batteria .....	57
Sollevamento della macchina .....	58
Rimozione e installazione dei coperchi dei piatti laterali interni .....	58
Lubrificazione .....	59
Ingrassaggio di cuscinetti e boccole .....	59
Manutenzione del motore .....	62
Sicurezza del motore .....	62
Revisione del filtro dell'aria .....	62
Cambio dell'olio motore .....	64
Regolazione del gioco tra valvola e motore.....	66
Pulizia del radiatore del ricircolo dei gas esausti (EGR) .....	66
Ispezione del sistema di sfato della coppa dell'olio del motore .....	66
Verifica e sostituzione dei flessibili del carburante e dei flessibili del refrigerante motore.....	66
Lappatura o regolazione delle valvole di aspirazione e scarico del motore .....	66
Ispezione e pulizia dei componenti di controllo delle emissioni del motore e del turbocompressore .....	66
Manutenzione del catalizzatore di ossidazione diesel (DOC) e del filtro antiparticolato .....	67
Manutenzione del sistema di alimenta- zione .....	68
Revisione dell'impianto di alimentazione.....	68
Manutenzione del separatore di condensa .....	68
Sostituzione dell'elemento del filtro del carburante.....	69
Manutenzione dell'impianto elettrico .....	69
Sicurezza dell'impianto elettrico.....	69
Individuazione dei fusibili .....	69
Controllo delle condizioni delle batterie .....	71
Ricarica delle batterie .....	71

Avviamento della macchina con cavetti.....	72	Rimessaggio .....	91
Rimozione delle batterie .....	73	Preparazione della macchina per il	
Montaggio delle batterie .....	74	rimessaggio .....	91
<b>Manutenzione del sistema di trazione .....</b>	<b>75</b>		
Taratura del pedale della trazione .....	75		
Regolazione dell'angolo del pedale di			
trazione.....	75		
Verifica della convergenza delle ruote			
posteriori.....	75		
<b>Manutenzione dell'impianto di raffredda-</b>	<b>mento .....</b>	<b>76</b>	
Sicurezza dell'impianto di raffredda-			
mento.....	76		
Verifica del sistema di raffreddamento del			
motore.....	76		
Pulizia degli impianti di raffreddamento.....	77		
Cambio del fluido dell'impianto di			
raffreddamento del motore.....	78		
<b>Manutenzione della cinghia .....</b>	<b>79</b>		
Revisione della cinghia dell'alternatore da 12			
V .....	79		
Revisione della cinghia dell'alternatore da			
24 V e della cinghia del compressore			
c.a .....	79		
Sostituzione delle cinghie di trasmissione			
delle lame .....	79		
<b>Manutenzione dell'impianto idraulico .....</b>	<b>81</b>		
Sicurezza dell'impianto idraulico.....	81		
Controllo del fluido idraulico .....	81		
Cambio del fluido idraulico e dei filtri.....	82		
Verifica dei flessibili e dei tubi idraulici .....	83		
Ispezione dei fori diagnostici dell'impianto			
idraulico .....	83		
<b>Manutenzione del tosaerba .....</b>	<b>84</b>		
Rotazione (inclinazione) in verticale del			
piatto di taglio anteriore .....	84		
Rotazione (inclinazione) verso il basso del			
piatto di taglio anteriore .....	84		
Regolazione del passo del piatto di			
taglio .....	85		
Revisione delle boccole del braccio della			
ruota orientabile .....	86		
Revisione delle rotelle orientabili e dei			
cuscinetti.....	86		
<b>Manutenzione della lama .....</b>	<b>87</b>		
Sicurezza delle lame.....	87		
Verifica dell'assenza di curvatura della			
lama .....	87		
Rimozione e montaggio di una lama .....	87		
Controllo e affilatura di una lama .....	88		
Correzione dell'errato accoppiamento del			
piatto di taglio .....	88		
<b>Manutenzione della cabina.....</b>	<b>89</b>		
Pulizia della cabina .....	89		
Pulizia dei filtri dell'aria della cabina .....	89		
Pulizia del prefiltro della cabina .....	90		
Pulizia della bobina del condensatore			
dell'aria condizionata .....	90		

# Sicurezza

Questa macchina è stata progettata in conformità con EN ISO 5395:2013 e ANSI B71.4-2012.

## Requisiti generali di sicurezza

Questo prodotto è in grado di amputare mani e piedi, e di scagliare oggetti. Rispettate sempre tutte le norme di sicurezza per evitare gravi lesioni personali.

L'utilizzo di questo prodotto per scopi non conformi alle funzioni per cui è stato concepito può essere pericoloso per voi e gli astanti.

- Leggete e comprendete il contenuto di questo *Manuale dell'operatore* prima di avviare il motore.
- Non infilate le mani o i piedi accanto alle parti in movimento della macchina.
- Non utilizzate la macchina se non sono montate e funzionanti tutte le protezioni e gli altri dispositivi di sicurezza sulla macchina.
- Restate lontani dalle aperture di scarico. Tenete gli astanti e gli animali domestici a distanza di sicurezza dalla macchina.
- Tenete i bambini lontano dall'area di lavoro. Non permettete mai che bambini e ragazzi utilizzino la macchina.
- Arrestate la macchina e spegnete il motore prima di effettuare operazioni di assistenza, rifornimento o disintasamento della macchina.

L'errato utilizzo o l'errata manutenzione di questa macchina può causare infortuni. Per ridurre il rischio di incidenti, rispettate le seguenti norme di sicurezza e fate sempre attenzione al simbolo di allarme che indica Attenzione, Avvertenza o Pericolo – norme di sicurezza personali. Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o la morte.

Potete trovare informazioni di sicurezza aggiuntive se necessarie in questo *Manuale dell'operatore*.


# Certificato di emissioni del motore

Il motore di questa macchina è conforme in termini di emissioni a EPA Tier 4 Finale e EU stage 3b.

## Adesivi di sicurezza e informativi




Gli adesivi di sicurezza e di istruzione sono chiaramente visibili e sono affissi accanto a zone particolarmente pericolose. Sostituite gli adesivi danneggiati o smarriti.



106-6754

decal106-6754


1. Avvertenza – non toccate la superficie calda.
2. Pericolo di amputazione/smembramento e aggrovigliamento, ventola e cinghia – non avvicinatevi alle parti in movimento.



114-0849

decal114-0849


1. Attenzione - disinnestate la PDF, poi sollevate il piatto di taglio.
2. Non salite
3. Pedale di comando della trazione
4. Marcia avanti
5. Retromarcia



127-0392

decal127-0392

1. Avvertenza – Non toccate le superfici calde.



**117-4766**

decal117-4766


1. Pericolo di ferita o smembramento causati dalla ventola – tenetevi a distanza dalle parti in movimento. Non rimuovete i carter e le protezioni.



**117-3276**

decal117-3276

1. Refrigerante del motore sotto pressione
2. Pericolo di esplosione – leggete il *Manuale dell'operatore*.
3. Avvertenza – non toccate la superficie che scotta.
4. Avvertenza – leggete il *Manuale dell'operatore*.




**130-0594**

decal130-0594

Solo modello con cabina


1. Avvertenza – leggete il *Manuale dell'operatore*; quando vi trovate all'interno della cabina, indossate sempre la cintura di sicurezza; indossate protezioni per l'udito.



**93-7818**

decal93-7818


1. Avvertenza. Le istruzioni per il serraggio del bullone e del dado della lama a un valore compreso tra 115 e 149 N·m sono riportate nel *Manuale dell'operatore*.



**93-7275**

decal93-7275

1. Leggete il *Manuale dell'operatore* –non usate un fluido di avviamento per avviare il motore.



93-6674

decal93-6674




1. Pericolo di schiacciamento della mano. Leggete le istruzioni prima di eseguire interventi di revisione o manutenzione.



93-6687

93-6687


1. Non camminate qui.



120-6604

decal120-6604


1. Pericolo di lancio di oggetti – tenete gli astanti a distanza di sicurezza dalla macchina.
2. Pericolo di lesioni o smembramento di mani dovuti al funzionamento del tosaerba – tenetevi a distanza dalle parti in movimento; non rimuovete i carter e le protezioni.
3. Pericolo di lesioni o smembramento di piedi dovuti al funzionamento del tosaerba – tenetevi a distanza dalle parti in movimento; non rimuovete i carter e le protezioni.



114-0922

decal114-0922

1. Percorso della cinghia




114-0974

decal114-0974

114-0974

1. Percorso della cinghia



114-4883

decal114-4883


114-4883

1. Percorso della cinghia

**CALIFORNIA SPARK ARRESTER WARNING**  
Operation of this equipment may create sparks that can start fires around dry vegetation. A spark arrester may be required. The operator should contact local fire agencies for laws or regulations relating to fire prevention requirements.


117-2718

decal117-2718



**93-6686**


1. Fluido idraulico
2. Leggete il *Manuale dell'operatore*.



**117-4979**

decal117-4979


1. Pericolo di aggrovigliamento della cinghia – non avvicinatevi alle parti in movimento, non rimuovete le protezioni e gli schermi.



**130-0611**

Solo modello con cabina

1. Avvertenza – 1) Rimuovete il perno; 2) Sollevate gli sportelli; 3) Uscite dalla cabina




**125-9688**

decal125-9688

Solo modello con cabina

1. Tergivetri del parabrezza – spegnimento
2. Tergivetri del parabrezza
3. Tergivetri del parabrezza – accensione
4. Spruzzo del detergente per parabrezza




**130-5986**

decal130-5986

Solo modello con cabina

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Accensione (On)      | 3. Spegnimento (Off) |
| 2. Luce di segnalazione |                      |




**133-0980**

decal133-0980


Solo modello con cabina

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Faro – on           | 4. Luce superiore – off   |
| 2. Faro – off          | 5. Parasabbia – off       |
| 3. Luce superiore – on | 6. Fluido parasabbia – on |



**133-1027**  
Solo modello con cabina

1. Ventola – massimo      2. Ventola – off



1. Per informazioni sui fusibili leggete il *Manuale dell'operatore*.
2. Luci operative (10 A)
3. Fari anteriori (15 A)
4. Accendisigari (10 A)
5. Ignizione (10 A)
6. Sedile elettrico (10 A)
7. PDF (10 A)
8. Avvisatore acustico (30 A)
9. Luce di emergenza (10 A)
10. InfoCenter (2 A)




1. Controllo elettronico della trazione – acceso      2. Controllo elettronico della trazione – spento



#### Simboli della batteria

Sulla vostra batteria si trovano alcuni di questi simboli, o tutti.


1. Pericolo di esplosione.
2. Vietato fumare, fuoco e fiamme libere
3. Pericolo di ustioni da liquido caustico o sostanza chimica.
4. Usate occhiali di sicurezza.
5. Leggete il *Manuale dell'operatore*.
6. Tenete gli astanti a distanza di sicurezza dalla batteria.
7. Indossate protezioni per gli occhi; i gas esplosivi possono causare cecità e altri infortuni.
8. L'acido della batteria può accecare e causare gravi ustioni.
9. Lavate immediatamente gli occhi con abbondante acqua e ricorrete subito al medico.
10. Contiene piombo; non disperdetevi nell'ambiente.



decal136-1004

### 136-1004

1. Indicatori di direzione
2. Luce di segnalazione
3. Luce da lavoro
4. Regime del motore
5. Trasmissione
6. Apparato di taglio – acceso
7. Apparato di taglio – spento
8. Abbassate l'apparato di taglio sinistro.
9. Abbassate l'apparato di taglio centrale.
10. Abbassate l'apparato di taglio destro.
11. Avvisatore acustico




132-1321

decal132-1321

**132-1321**

1. Leggete il *Manuale dell'operatore*.
2. Per avviare il motore: 1) Mettete in folle il pedale della trazione; 2) Inserite il freno di stazionamento; 3) Girate la chiave in posizione di funzionamento; 4) Girate la chiave in posizione di avviamento del motore.
3. Per spegnere il motore: 1) Spostate l'interruttore dell'acceleratore sulla minima; 2) Disinnestate la PDF; 3) Inserite il freno di stazionamento; 4) Attendete 5 minuti; 5) Girate la chiave di accensione in posizione di arresto; 6) Togliete la chiave.
4. Per innestare la PDF, tirate verso l'alto la manopola.
5. Per disinnestare la PDF, premete verso il basso la manopola.
6. Per selezionare la trasmissione ad alta velocità, sollevate completamente gli attrezzi e spostate il comando della velocità in posizione ALTA.




131-2348

decal131-2348

**131-2348**


- |                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| 1. Fari - off                        | 4. Freno di stazionamento - disattivato | 7. Spegnimento del motore                      |
| 2. Fari - on                         | 5. Girate l'accessorio a sinistra.      | 8. Motore - marcia, preriscaldamento elettrico |
| 3. Freno di stazionamento - attivato | 6. Girate l'accessorio a destra.        | 9. Avviamento del motore                       |



**132-1315**

1. Per maggiori informazioni sui fusibili leggete il *Manuale dell'operatore*.
2. Sistema 24 V
3. Cabina
4. Piattaforma
5. 24 V alt. / diodo del terminale
6. Attivazione relè 24 V (5 A)
7. Alimentazione ECU (25 A)

decal132-1315




**FRONT OF MACHINE**

decal132-3600

**132-3600**

Solo modello con cabina

1. Per maggiori informazioni sui fusibili leggete il *Manuale dell'operatore*.
2. Faro anteriore (25 A)
3. Ventola del condensatore e frizione dell'aria condizionata (30 A)
4. Ventola (25 A)
5. Luce operativa (20 A)
6. Alimentazione ausiliaria (15 A)
7. Luce cabina (15 A)
8. Tergivetri del parabrezza (15 A)




**121-8378**

Solo modello con cabina

1. Ventola – spenta
2. Ventola – accesa al massimo
3. Aria fredda
4. Aria calda
5. Aria esterna
6. Aria interna
7. Aria condizionata – on
8. Aria condizionata – off


decal121-8378



131-6027

decal131-6027


1. Impostazioni dell'altezza di taglio
2. Posizione delle ruote orientabili superiori – altezze di taglio da 25 a 102 cm
3. Posizione delle ruote orientabili inferiori – altezze di taglio da 76 a 153 cm



131-6025

decal131-6025


1. Altezza di taglio



132-1313

decal132-1313



1. Attenzione - Spostate la chiave in posizione di arresto del motore prima di effettuare la manutenzione della batteria; non effettuate la manutenzione della batteria con il motore in funzione.
2. Batteria - scollegamento
3. Batteria - collegamento
4. Morsetto positivo
5. Morsetto negativo
6. Per informazioni sulla manutenzione della batteria, leggete il *Manuale dell'operatore*.



131-6026



decal131-6026

1. Altezza di taglio




**132-1406**

decal132-1406



132-1316

1. Pericolo di aggrovigliamento della cinghia – non avvicinatevi alle parti in movimento.




132-1318

decal132-1318

**132-1318**

1. Attenzione - Per informazioni sui fusibili leggete il *Manuale dell'operatore*.



136-0083

decal136-0083

**136-0083**

1. Leggete il *Manuale dell'operatore* per informazioni sulla manutenzione della macchina.

# Preparazione

## Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Procedura	Descrizione	Qté	Uso
<b>1</b>	Non occorrono parti	–	Rimozione delle fascette e degli ancoraggi di spedizione dei piatti laterali.
<b>2</b>	Copertura del piatto destro Copertura del piatto sinistro Cinghia trapezoidale	1 1 2	Abbassamento delle alette del piatto anteriore.
<b>3</b>	Non occorrono parti	–	Controllo della pressione degli pneumatici e delle ruote orientabili.
<b>4</b>	Non occorrono parti	–	Livellamento del piatto di taglio anteriore centrale.
<b>5</b>	Non occorrono parti	–	Livellamento dei piatti di taglio delle alette rispetto al piatto anteriore centrale.
<b>6</b>	Non occorrono parti	–	Controllo del livello dei liquidi.
<b>7</b>	Non occorrono parti	–	Ingrassaggio della macchina.

## Strumenti e parti aggiuntive

Descrizione	Qté	Uso
Manuale dell'operatore	1	Da consultare prima di utilizzare la macchina.
Manuale d'uso del motore	1	Da utilizzare come riferimento per informazioni sul motore.
Catalogo ricambi	1	Da utilizzare come riferimento per i relativi numeri e ordini di ricambi.
Materiali di addestramento dell'operatore	1	Lettura dei manuali prima dell'utilizzo della macchina.
Dichiarazione di Conformità	1	Per la conformità CE

**Nota:** Stabilite i lati sinistro e destro della macchina dalla normale posizione di guida.

# 1

## Rimozione delle fascette e degli ancoraggi di spedizione dei piatti laterali

Non occorrono parti

### Procedura

Rimuovete le fascette e gli ancoraggi che fissano i piatti laterali per la spedizione.

# 2


## Abbassamento delle alette del piatto anteriore

Parti necessarie per questa operazione:

1	Copertura del piatto destro
1	Copertura del piatto sinistro
2	Cinghia trapezoidale

### Procedura

1. Togliete i dadi che fissano i bulloni di arresto anteriore e posteriore ai supporti dei piatti delle alette di destra ([Figura 3](#)).




**Figura 3**

G009013

g009013

2. Sostenendo l'alemma destra, togliete i bulloni di arresto anteriore e posteriore dai supporti del piatto ([Figura 3](#)).
- Nota:** Lasciate gli eccentrici posizionati tra i supporti del piatto.
3. Abbassate l'alemma nella posizione di servizio.
  4. Montate i bulloni di arresto anteriore e posteriore attraverso i fori di montaggio superiori e gli eccentrici ([Figura 4](#)).

**Nota:** Verificate che il bullone di arresto entri a contatto con la linguetta sul perno di cerniera.



**Figura 4**

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. Aletta            | 4. Eccentrico     |
| 2. Perno di cerniera | 5. Foro inferiore |
| 3. Bullone           |                   |


5. Montate i dadi che fissano i bulloni di arresto.

**Nota:** Non serrate i dadi in questa fase.

6. Ripetete questa procedura sull'aletta di sinistra.

7. Montate le cinghie delle alette come segue:

A. Avviate la cinghia attorno alla puleggia del mandrino dell'aletta e alla puleggia del mandrino del piatto anteriore ([Figura 5](#)).



**Figura 5**

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Puleggia del mandrino dell'aletta          | 3. Puleggia tendicinghia |
| 2. Puleggia del mandrino del piatto anteriore |                          |


B. Utilizzando una leva a cricchetto o uno strumento simile, spostate la puleggia

tendicinghia lontano dalle pulegge ([Figura 5](#)).

- C. Disponete la cinghia attorno alla puleggia del mandrino dell'aletta e alla puleggia del mandrino superiore sul piatto anteriore.
- D. Rilasciate la puleggia tendicinghia per mettere sotto tensione la cinghia.
8. Montate il coperchio del piatto dell'aletta e fissatelo con un fermo in gomma ([Figura 6](#)).

**Nota:** Assicuratevi di far scorrere il coperchio sotto le linguette del coperchio del piatto anteriore centrale prima di inserirlo sui ganci di montaggio e sul montante.

9. Ripetete l'operazione sull'altra aletta.



**Figura 6**

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. Coperchio      | 3. Linguette del coperchio del piatto anteriore centrale |
| 2. Fermo in gomma | 4. Ganci di montaggio                                    |

# 3

## Controllo della pressione degli pneumatici e delle ruote orientabili

**Non occorrono parti**

### Procedura

Controllate la pressione degli pneumatici e delle ruote orientabili prima dell'uso; vedere [Controllo della pressione degli pneumatici \(pagina 30\)](#) e [Controllo della pressione degli pneumatici delle ruote orientabili \(pagina 30\)](#).

**Importante:** Per garantire un'ottima qualità di taglio e le prestazioni previste per questa

macchina, mantenete la pressione in tutti gli pneumatici. **Non usate una insufficiente pressione di gonfiaggio degli pneumatici.**

**Importante:** Le prestazioni di trazione, compreso il controllo dello slittamento degli pneumatici, dipendono dal rapporto delle dimensioni degli pneumatici anteriori e posteriori. Utilizzate solo pneumatici Toro originali.

# 5

## Livellamento dei piatti di taglio delle alette rispetto al piatto anteriore centrale

# 4

## Livellamento del piatto di taglio anteriore centrale


Non occorrono parti

### Procedura

**Nota:** Effettuate questa procedura su terreno piano e regolare.

Vedere [Regolazione dell'altezza di taglio \(pagina 31\)](#).

1. Girate la lama su ciascun perno esterno, fino a disporla in parallelo con la lunghezza della macchina.
2. Misurate dal suolo all'estremità anteriore della lama.
3. Regolate gli spessori di 3 mm sulla forcella (o forcelle) della ruota orientabile anteriore, finché l'altezza di taglio non corrisponde a quella desiderata.
4. Ruotate le lame di 180° e misurate la distanza tra il pavimento e l'estremità della lama.
5. Allentate i controdadi inferiori sul bullone a U della catena dell'altezza di taglio.
6. Regolate i dadi per sollevare o abbassare la parte posteriore del piatto di taglio in modo che le punte delle lame posteriori siano più in alto di 6-10 mm delle punte anteriori.
7. Serrate i controdadi.



**Figura 7**

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Aletta             | 4. Eccentrico     |
| 2. Perno di cerniera  | 5. Foro superiore |
| 3. Bullone di arresto |                   |

3. Ruotate l'eccentrico anteriore fino a quando non raggiunge il massimo gioco con la superficie della scanalatura interna della staffa orientabile dell'aletta.
4. Ruotate l'eccentrico posteriore (più vicino al trattore) fino a quando l'estremità della lama esterna non si trova circa 3 mm più in alto dell'altezza di taglio desiderata ([Figura 7](#)).

**Nota:** È presente una tacca sull'esagono dell'eccentrico, a 180° dal lobo sulla camma dell'eccentrico ([Figura 8](#)). Utilizzate le tacche

come riferimento per la posizione dei lobi durante la regolazione degli eccentrici.




Figura 8

1. Tacca dell'eccentrico

g009153

# 7

## Ingrassaggio della macchina

**Non occorrono parti**

### Procedura

Ingrassate la macchina prima dell'uso; vedere [Lubrificazione \(pagina 59\)](#). In caso di mancato corretto ingassaggio della macchina, si verificherà l'avaria prematura di componenti importanti.

5. Serrate il bullone e il dado per questo eccentrico a 149 N·m.
6. Regolate l'eccentrico anteriore fino a quando non entra appena a contatto con la superficie della scanalatura interna delle staffe orientabili dell'aletta.
7. Serrate il bullone e il dado per questo eccentrico a 149 N·m.
8. Ripetete l'operazione sull'aletta opposta.

# 6

## Controllo del livello dei liquidi

**Non occorrono parti**

### Procedura

1. Controllate il livello dell'olio motore prima dell'avviamento del motore; vedere [Controllo del livello dell'olio motore \(pagina 64\)](#).
2. Controllate il livello del fluido idraulico prima dell'avviamento del motore; vedere [Controllo del fluido idraulico \(pagina 81\)](#).
3. Controllate l'impianto di raffreddamento prima di avviare il motore; vedere [Verifica del sistema di raffreddamento del motore \(pagina 76\)](#).

# Quadro generale del prodotto




Figura 9

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1. Piatto di taglio laterale                     | 5. Serbatoio del carburante   |
| 2. Plancia                                       | 6. Volante                    |
| 3. Sistema di protezione antiribaltamento (ROPS) | 7. Piatto di taglio anteriore |
| 4. Cofano  | 8. InfoCenter                 |

# Comandi

**Nota:** Stabilite i lati sinistro e destro della macchina dalla normale posizione di guida.




Figura 10

g199303

- |  |   |
|--|---|
| 1. Pedale di comando della trazione                | 8. Pulsante avvisatore acustico                       |
| 2. Interruttore dei fari                           | 9. Comando elettronico della trazione                 |
| 3. Interruttore del freno di stazionamento         | 10. Alimentazione USB                                 |
| 4. Comando dell'InfoCenter                         | 11. Interruttori di sollevamento del piatto di taglio |
| 5. Interruttore a chiave                           | 12. Interruttore dell'acceleratore                    |
| 6. Interruttore del range di alta - bassa velocità | 13. Interruttore delle luci di emergenza              |
| 7. Interruttore PDF                                | 14. Interruttore degli indicatori di direzione        |

## Pedale di comando della trazione

Il pedale di comando della trazione controlla il funzionamento in marcia avanti e retromarcia. Premete la parte superiore del pedale per fare marcia avanti e la parte inferiore per la retromarcia. La velocità di trasferimento dipende dal grado di pressione sul pedale. La velocità di marcia massima si ottiene premendo a fondo il pedale con l'acceleratore in posizione di MINIMO ALTO (Figura 10).

Per fermare la macchina, riducete la pressione sul pedale della trazione e lasciate che ritorni al centro.

## Interruttore dei fari

Premete l'interruttore delle luci verso l'alto per attivare i fari in posizione di ACCENSIONE (Figura 10).

Premete l'interruttore delle luci verso il basso per disattivare i fari in posizione di SPEGNIMENTO.

## Interruttore del freno di stazionamento

L'interruttore del freno di stazionamento richiede 2 azioni per inserire il freno di stazionamento. Tenendo indietro il piccolo fermo, premete in avanti l'interruttore del freno di stazionamento per inserirlo. Premete indietro l'interruttore del freno di stazionamento per disinserirlo (Figura 10).

## Interruttore a chiave

L'interruttore a chiave ha 3 posizioni: ARRESTO, FUNZIONAMENTO/PRERISCALDAMENTO e AVVIAMENTO (Figura 10).

## Interruttore del range di alta - bassa velocità

Premete la parte anteriore dell'interruttore per selezionare il RANGE DI ALTA VELOCITÀ. Premete la parte posteriore dell'interruttore per selezionare il RANGE DI BASSA VELOCITÀ. La macchina deve essere stazionaria o viaggiare a meno di 1,0 km/h per passare dal regime ALTO a quello BASSO e viceversa (Figura 10).

## Comando della PDF

L'interruttore PDF ha 2 posizioni: DISINSERITO (avviamento) e INSERITO (arresto). Estraete il pulsante PDF per innestare l'attrezzo o le lame del piatto di taglio. Premete il pulsante per disinnestare il funzionamento dell'attrezzo (Figura 10).

## Comando elettronico della trazione

Il comando elettronico della trazione imposta la velocità desiderata della macchina.

Spostate il comando elettronico della trazione in posizione centrale per attivare il comando elettronico della trazione in posizione di ACCENSIONE. Spingete l'interruttore in avanti per impostare la velocità. Spingete l'interruttore indietro per disinserire il comando elettronico della trazione (Figura 10).

**Nota:** Anche il movimento del pedale disinserisce il comando elettronico della trazione.

Quando inserite il comando elettronico della trazione, potete modificarne la velocità utilizzando il comando dell'InfoCenter.

## Pulsante dell'avvisatore acustico

Premete il pulsante dell'avvisatore acustico per attivare l'avvisatore acustico (Figura 10).

## Interruttori di sollevamento del piatto di taglio

I comandi di sollevamento del piatto di taglio servono ad alzare e abbassare i piatti di taglio ([Figura 10](#)).

Premete i comandi in avanti per abbassare il piatto di taglio e indietro per alzarlo.

**Nota:** I piatti di taglio non si abbassano quando la macchina è nel range di ALTA velocità e non si alzano o abbassano se non vi trovate sul sedile con il motore in funzione.

**Nota:** La funzione di sollevamento del piatto è limitata alle velocità del motore inferiori a 2.000 giri/min. Solo un piatto alla volta si alza alle velocità inferiori a 2.000 giri/min.

## Interruttore dell'acceleratore

L'interruttore dell'acceleratore ha 2 posizioni: MINIMO BASSO e MINIMO ALTO ([Figura 10](#)).

Spingete in avanti l'interruttore per 2 secondi o più per impostare l'acceleratore sul MINIMO ALTO; spingete indietro l'interruttore per 2 secondi o più per impostare l'acceleratore sul MINIMO BASSO; oppure spingete momentaneamente l'interruttore in qualsiasi direzione per aumentare o diminuire la velocità del motore in incrementi di 100 giri/min.

## Interruttore luci di emergenza

Spingete in avanti l'interruttore luci di emergenza per azionare le luci di emergenza e indietro per disattivarle ([Figura 10](#)).

## Interruttore degli indicatori di direzione

Premete il lato sinistro dell'interruttore degli indicatori di direzione per attivare il segnale di svolta a sinistra e il lato destro per attivare il segnale di svolta a destra ([Figura 10](#)).

**Nota:** La posizione centrale è spenta.

## Alimentazione USB

Potete inserire il caricatore portatile nelle porte USB per caricare un dispositivo personale, come un telefono o un altro dispositivo elettronico ([Figura 10](#)).

## Allarme acustico (consolle)

L'allarme si attiva quando viene rilevato un guasto.

Il cicalino suona quando si verificano le seguenti condizioni:

- Il motore invia un guasto arresto

- Il motore invia un guasto controllo motore
- Il livello del carburante è basso

## Comandi in cabina

Per macchine dotate di cabina




Figura 11

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Comando dell'aria condizionata | 4. Regolatore della temperatura         |
| 2. Comando di ricircolo dell'aria | 5. Interruttore dei tergivetri          |
| 3. Comando della ventilazione     | 6. Interruttori finti per kit opzionali |

### Comando di ricircolo dell'aria

Imposta il ricircolo dell'aria nella cabina o il prelievo dell'aria nella cabina dall'esterno ([Figura 11](#)).

- Impostate il ricircolo dell'aria quando è in uso l'aria condizionata.
- Impostate il prelievo dell'aria dall'esterno quando è in uso il riscaldamento o la ventola.

### Comando della ventilazione

Ruotate la manopola di comando della ventilazione per regolare la velocità della ventola ([Figura 11](#)).

### Regolatore della temperatura

Ruotate la manopola di regolazione della temperatura per regolare la temperatura dell'aria all'interno della cabina ([Figura 11](#)).

### Interruttore dei tergivetri


Utilizzate questo interruttore per azionare o spegnere i tergivetri del parabrezza ([Figura 11](#)).

## Interruttore dell'aria condizionata

Utilizzate questo interruttore per azionare o spegnere l'aria condizionata ([Figura 11](#)).

## Leva del parabrezza

Tirate verso l'alto le leve per aprire il parabrezza ([Figura 12](#)). Premete sulla leva per bloccare il parabrezza in posizione aperta. Tirate verso l'esterno e il basso la leva per chiudere e bloccare il parabrezza.



**Figura 12**

1. Leva del parabrezza

---

## Leva di chiusura del finestrino posteriore

Tirate verso l'alto le leve per aprire il finestrino posteriore. Premete il fermo verso l'interno per bloccare il finestrino in posizione di APERTURA. Tirate verso l'esterno e il basso la leva per chiudere e bloccare il finestrino ([Figura 12](#)).

**Importante:** Chiudete il finestrino posteriore prima di aprire il cofano o potrebbe verificarsi un danno al cofano o al finestrino posteriore.

## Leva di regolazione del sedile

Spostate il sedile avanti o indietro tirando la leva.

## Leva di regolazione dello schienale


Spostate la leva per regolare l'inclinazione dello schienale.

## Manopola di regolazione del bracciolo

Ruotate la manopola per regolare l'inclinazione del bracciolo.

# Specifiche

**Nota:** Specifiche e disegno sono soggetti a variazione senza preavviso.



**Figura 13**

g200003

Descrizione	Figura 13 riferi- mento	Dimensioni o peso
Altezza con cabina	C	240 cm
Altezza con roll bar	I	216 cm
Lunghezza totale	F	442 cm
Lunghezza per rimessaggio o trasferimento	G	434 cm
Larghezza di taglio		
totale	D	488 cm
apparato di taglio anteriore		234 cm
apparato di taglio laterale		145 cm
apparato di taglio anteriore e uno laterale		361 cm
Larghezza totale		
apparati di taglio abbassati	E	506 cm
apparati di taglio sollevati (posizione di trasferimento)	B	251 cm
Interasse	H	194 cm
Battistrada (da centro a centro dello pneumatico)		
anteriore	A	159 cm
posteriore	J	142 cm
Distanza da terra		25,4 cm
Peso netto con cabina		3313 kg (7,304 lb)
Peso netto con roll bar		3044 kg (6,710 lb)

## Attrezzi/accessori

È disponibile una gamma di attrezzi ed accessori approvati da Toro per l'impiego con la macchina, per ottimizzare ed ampliare le sue applicazioni. Richiedete la lista degli attrezzi ed accessori approvati ad un Centro Assistenza Toro o ad un Distributore, oppure visitate [www.Toro.com](http://www.Toro.com).

# Funzionamento

**Nota:** Stabilite i lati sinistro e destro della macchina dalla normale posizione di guida.

## Prima dell'uso

### Sicurezza prima del funzionamento

#### Requisiti generali di sicurezza

- Non permettete a bambini, ragazzi o adulti non addestrati di utilizzare o manutenere la macchina. Le normative locali possono imporre limiti all'età dell'operatore. Il proprietario è responsabile dell'addestramento di tutti gli operatori e i meccanici.
- Familiarizzate con il sicuro funzionamento dell'apparecchiatura, dei comandi dell'operatore e degli adesivi di sicurezza.
- Imparate come arrestare la macchina e spegnere rapidamente il motore.
- Verificate che comandi di presenza dell'operatore, interruttori di sicurezza e schermi siano fissati e correttamente funzionanti. Se non funzionano correttamente, non azionate la macchina.
- Prima della tosatura, ispezionate sempre la macchina per garantire che lame, bulloni delle lame e gruppi di taglio siano in buone condizioni operative. Sostituite in serie lame e bulloni usurati o danneggiati, per mantenere il bilanciamento.
- Ispezionate l'area dove utilizzerete la macchina e rimuovete tutti gli oggetti che la macchina potrebbe eventualmente scagliare.

### Avvertimenti sull'utilizzo del carburante

- Prestate estrema cautela nel maneggiare il carburante. È infiammabile e i suoi vapori sono esplosivi.
- Spegnete sigarette, sigari, pipa e altre fonti di accensione.
- Utilizzate soltanto taniche per carburanti approvate.
- Non rimuovete mai il tappo del carburante né rabboccate il serbatoio del carburante mentre il motore è in funzione o è caldo.
- Non fate mai rifornimento alla macchina in uno spazio chiuso.
- Non rimessate mai la macchina o la tanica del carburante in luoghi in cui siano presenti fiamme

aperte, scintille o spie, come uno scaldabagno o altri apparecchi.

- Se del carburante dovesse fuoriuscire, non tentate di avviare il motore, evitate di creare fonti di ignizione fino a quando i vapori di carburante non saranno evaporati.

### Controllo del livello dell'olio motore

Prima di avviare il motore e di utilizzare la macchina, controllate il livello dell'olio nella coppa; vedere [Controllo del livello dell'olio motore \(pagina 64\)](#).

### Verifica degli impianti di raffreddamento

Prima di avviare il motore e di utilizzare la macchina, controllate gli impianti di raffreddamento; vedere [Verifica del sistema di raffreddamento del motore \(pagina 76\)](#) e [Pulizia degli impianti di raffreddamento \(pagina 77\)](#).

### Verifica dell'impianto idraulico

Prima di avviare il motore e di utilizzare la macchina, controllate l'impianto idraulico; vedere [Controllo del fluido idraulico \(pagina 81\)](#).

### Riempimento del serbatoio del carburante

#### Capacità serbatoio carburante

132 litri (35 galloni USA)

#### Specifiche del carburante

**Importante:** Utilizzate solamente gasolio con un contenuto di zolfo molto bassa. Il carburante con valori superiori di zolfo degrada il catalizzatore dell'ossidazione del diesel (DOC), causando problemi operativi e abbreviando la durata operativa dei componenti del motore.

La mancata osservanza delle seguenti precauzioni può danneggiare il motore.

- Non utilizzate mai kerosene o benzina al posto di carburante diesel.
- Non miscelate mai kerosene o olio motore già usato con il gasolio.

- Non conservate mai il carburante in contenitori con rivestimento interno in zinco.
- Non utilizzate additivi per il carburante.

## Diesel

**Valore nominale di cetano:** 45 o superiore

**Contenuto di zolfo:** zolfo ultra basso (<15 ppm)

## Tabella del carburante

Specifiche del carburante diesel	Posizione
ASTM D975	
N. 1-D S15	USA
N. 2-D S15	
EN 590	Unione europea
ISO 8217 DMX	Internazionale
JIS K2204 grado n. 2	Giappone
KSM-2610	Corea

- Utilizzate solo carburante diesel o carburanti biodiesel freschi e puliti.
- Acquistate il carburante in quantità tali che ne consentano il consumo entro 180 giorni in modo da garantirne la freschezza.

Utilizzate gasolio per uso estivo (n. 2-D) a temperature superiori a -7 °C e gasolio per uso invernale (n. 1-D o miscela n. 1-D/2-D) a temperature inferiori a -7 °C.

**Nota:** L'uso di carburante per uso invernale a basse temperature assicura un punto di infiammabilità inferiore e caratteristiche di flusso a freddo che agevolano l'avvio e riducono la chiusura del filtro del carburante.

L'uso del carburante per uso estivo a temperature superiori a -7 °C contribuisce a una più lunga durata della pompa del carburante e a una maggiore potenza rispetto al carburante per uso invernale.

## Biodiesel

Questa macchina può anche utilizzare una miscela di carburante biodiesel fino a B20 (20% di biodiesel, 80% di diesel).

**Contenuto di zolfo:** zolfo ultra basso (<15 ppm)

**Specifiche del carburante biodiesel:** ASTM D6751 o EN 14214

**Specifiche della miscela di carburante:** ASTM D975, EN 590 o JIS K2204

**Importante:** La porzione di diesel deve avere un contenuto ultra basso di zolfo.

Prendete le seguenti precauzioni:

- Le miscele di biodiesel possono danneggiare le superfici vernicate.
- In caso di condizioni atmosferiche fredde utilizzate miscele B5 (contenuto di biodiesel pari al 5%) o inferiori.
- Monitorate le guarnizioni di tenuta, i flessibili e le guarnizioni a contatto con il carburante, poiché con il tempo potrebbero degradarsi.
- Dopo la conversione a miscele di biodiesel può verificarsi una chiusura del filtro del carburante.
- Per ulteriori informazioni sul biodiesel contattate il vostro distributore autorizzato Toro.

## Rifornimento di carburante

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante ([Figura 14](#)).
2. Spegnete il motore e inserite il freno di stazionamento.
3. Pulite intorno al tappo del serbatoio carburante e togliete il tappo.
4. Aggiungete il carburante e montate il tappo del serbatoio del carburante. Tergete il carburante eventualmente versato.





Figura 14

dal rapporto delle dimensioni degli pneumatici anteriori e posteriori. Utilizzate solo pneumatici Toro originali.



G001055

g001055

Figura 15

## Controllo della pressione degli pneumatici delle ruote orientabili

La pressione giusta dell'aria negli pneumatici delle ruote orientabili è di 3,40 bar.

**Importante:** Per garantire un'ottima qualità di taglio e le prestazioni previste per questa macchina, mantenete la pressione in tutti gli pneumatici. Non usate una insufficiente pressione di gonfiaggio degli pneumatici.

Verificate la pressione dell'aria in tutti gli pneumatici prima di utilizzare la macchina.

## Verifica della coppia di serraggio dei dadi ad alette delle ruote

Intervallo tra gli interventi tecnici: Dopo le prime 10 ore

Ogni 250 ore

### ⚠ AVVERTENZA

Il mancato serraggio dei dadi delle ruote alla coppia prevista può causare guasti o la perdita di una ruota, pregiudicando l'integrità fisica delle persone.

Serrate i dadi delle ruote anteriori e posteriori a 135 – 150 N·m, in conformità con il programma di manutenzione.

## Controllo della pressione degli pneumatici

Intervallo tra gli interventi tecnici: Prima di ogni utilizzo o quotidianamente

La pressione esatta è di 2,2 bar negli pneumatici anteriori e 2,07 bar in quelli posteriori, come illustrato nella Figura 15.

**Importante:** Per garantire un'ottima qualità di taglio e le prestazioni previste per questa macchina, mantenete la pressione in tutti gli pneumatici. Non usate una insufficiente pressione di gonfiaggio degli pneumatici.

Verificate la pressione dell'aria in tutti gli pneumatici prima di utilizzare la macchina.

Le prestazioni di trazione, compreso il controllo dello slittamento degli pneumatici, dipendono

# Regolazione dell'altezza di taglio

Potete regolare l'altezza di taglio da 25 a 153 mm, con incrementi di 13 mm. Per regolare l'altezza di taglio, posizionate i fuselli delle ruote orientabili nei fori superiori o inferiori delle forcelle delle ruote orientabili, aggiungete o togliete un numero uguale di distanziali dalle forcelle e fissate la catena posteriore (solo piatto anteriore) nei fori opportuni.

## Regolazione del piatto di taglio anteriore

- Avviate il motore e alzate i piatti di taglio in modo da poter modificare l'altezza di taglio.
- Spegnete il motore e togliete la chiave una volta sollevato il piatto di taglio.
- Posizionate gli assali delle ruote orientabili negli stessi fori di tutte le forcelle; fate riferimento al grafico ([Figura 16](#)) per determinare i fori corretti per l'impostazione.

**Nota:** Per evitare accumuli di erba tra la ruota e la forcella, azionate la macchina a un'altezza di taglio di 76 mm o superiore e montate il bullone dell'assale nel foro della forcella della ruota orientabile inferiore. Quando utilizzate la macchina ad altezze di taglio inferiori a 76 mm e notate depositi di erba falciata, invertite la direzione della macchina per eliminare i frammenti di erba dalle adiacenze della ruota e della forcella.




Figura 16

- Fori di montaggio dell'altezza di taglio delle ruote orientabili
- Distanziali dell'altezza di taglio della forcella delle ruote orientabili
- Utilizzando la chiave del cappuccio delle ruote orientabili, allentate il cappuccio di tensione e toglietelo dall'asse del perno della ruota orientabile ed estraete il perno dal braccio della ruota orientabile ([Figura 17](#)).
- Utilizzando la chiave del cappuccio delle ruote orientabili, allentate il cappuccio di tensione e toglietelo dall'asse del perno della ruota orientabile ed estraete il perno dal braccio della ruota orientabile ([Figura 17](#)).





Figura 17

- Cappuccio di tensione
  - Distanziali (6)
  - Spessori (2 superiori e 2 inferiori)
  - Foro di montaggio dell'assale superiore
  - Ruota orientabile
  - Mettete il numero opportuno di distanziali sull'asse del perno, fino ad ottenere l'altezza di taglio richiesta.
- Nota:** Fate riferimento allo schema per stabilire le combinazioni di distanziali necessari per la regolazione ([Figura 16](#)).
- Nota:** Potete utilizzare gli spessori in qualsiasi combinazione sopra o sotto il mozzo del braccio della ruota orientabile (come richiesto) per ottenere l'altezza di taglio o il livello del piatto desiderati.
- Spingete l'albero della ruota orientabile nel braccio della ruota orientabile anteriore.
  - Montate gli spessori (come in origine) e i distanziali rimanenti sull'albero ([Figura 17](#)).
  - Montate il cappuccio di tensione e serratelo con la chiave del cappuccio della ruota orientabile in dotazione per fissare il gruppo ([Figura 17](#)).
  - Togliete la coppiglia e il perno con testa che fissano le catene dell'altezza di taglio sul retro del piatto di taglio ([Figura 18](#)).




**Figura 18**

- 1. Catena dell'altezza di taglio
- 2. Perno con testa
- 3. Coppiglia

g008979

10. Montate le catene dell'altezza di taglio nel foro dell'altezza di taglio desiderata usando il perno con testa e la coppiglia (**Figura 19**).


**Nota:** Quando tostate a un'altezza inferiore a 51 mm, spostate i pattini, le ruote limitatrici e i rulli nei fori superiori.



**Figura 19**

2. Quando il piatto di taglio è sollevato, spegnete il motore e togliete la chiave.
3. Posizionate gli assali delle ruote orientabili negli stessi fori di tutte le forcelle; fate riferimento al grafico (**Figura 20**) per determinare i fori corretti per l'impostazione dell'altezza di taglio.

**Nota:** Per evitare accumuli di erba tra la ruota e la forcella, azionate la macchina a un'altezza di taglio di 76 mm o superiore e montate il bullone dell'assale nel foro della forcella della ruota orientabile inferiore. Quando utilizzate la macchina ad altezze di taglio inferiori a 76 mm e notate depositi di erba falciata, invertite la direzione della macchina per eliminare i frammenti di erba dalle adiacenze della ruota e della forcella.




**Figura 20**

4. Utilizzando la chiave del cappuccio delle ruote orientabili, allentate il cappuccio di tensione e toglietelo dall'asse del perno della ruota orientabile ed estraete il perno dal braccio della ruota orientabile (**Figura 21**).

**Nota:** Potete utilizzare gli spessori in qualsiasi combinazione sopra o sotto il mozzo del braccio della ruota orientabile come richiesto per ottenere l'altezza di taglio o il livello del piatto desiderati.

## Regolazione dei piatti di taglio laterali

1. Avviate il motore e alzate i piatti di taglio in modo da poter modificare l'altezza di taglio.



**Figura 21**

- 1. Cappuccio di tensione
- 2. Distanziali (6)
- 3. Spessori (2 superiori e 2 inferiori)
- 4. Foro di montaggio dell'assale superiore
- 5. Ruota orientabile

5. Montate 2 spessori sull'albero come originariamente montato e mettete il numero opportuno di distanziali sull'asse del perno, fino ad ottenere l'altezza di taglio richiesta.
6. Spingete l'albero della ruota orientabile nel braccio della ruota orientabile.
7. Montate gli spessori (come in origine) e i distanziali rimanenti sull'albero.
8. Montate il cappuccio di tensione e serratelo con la chiave del cappuccio della ruota orientabile in dotazione per fissare il gruppo.



## Regolazione dei pattini

### Regolazione dei pattini interni

Montate i pattini interni nella posizione inferiore per lavori con altezze di taglio superiori a 51 mm e nella posizione superiore per altezze di taglio inferiori.

Regolate i pattini interni ([Figura 22](#)).

**Importante:** Serrate la vite davanti a ciascun pattino interno a un valore compreso tra 9 e 11 N·m.



**Figura 22**


### Regolazione dei pattini esterni

Montate i pattini esterni nella posizione inferiore per lavori con altezze di taglio superiori a 51 mm e nella posizione superiore per altezze di taglio inferiori.

**Nota:** Quando i pattini esterni sono consumati, potete capovolgerli e utilizzarli sui lati opposti del tosaerba. Potrete così utilizzare più a lungo i pattini esterni prima di sostituirli.

Regolate i pattini esterni ([Figura 23](#)).

**Importante:** Serrate la vite davanti a ciascun pattino esterno a un valore compreso tra 9 e 11 N·m.



g202202




Figura 23




Figura 24

g033107

1. Rullo
2. Albero del rullo, vite e dado

2. Allineate il rullo ai fori superiori e montate l'albero con la vite e il dado ([Figura 25](#)).




Figura 25

g033108

1. Rullo
2. Albero del rullo, vite e dado

## Regolazione dei rulli antistrappo del piatto di taglio

Montate il rullo nella posizione inferiore per lavori con altezze di taglio superiori a 51 mm e in una posizione superiore per altezze di taglio inferiori.

### Regolazione del rullo

1. Rimuovete l'albero del rullo, la vite e il dado che fissano l'albero del rullo alla staffa del piatto di taglio ([Figura 24](#)).

## Controllo di un errato allineamento tra i piatti di taglio

Poiché sono possibili differenze nelle condizioni dell'erba e nelle regolazioni di contrappeso dell'unità motrice, falciate un'area di prova e controllatene l'aspetto prima di iniziare il taglio dell'intera area.

- Regolate tutti i piatti di taglio all'altezza di taglio desiderata; vedere [Regolazione dell'altezza di taglio \(pagina 31\)](#).
  - Controllate e regolate la pressione degli pneumatici anteriori e posteriori.
- Nota:** La pressione esatta è di 2,2 bar negli pneumatici anteriori e 2,07 bar in quelli posteriori.
- Controllate la pressione delle ruote orientabili e regolatela a 3,40 bar.
  - Controllate le pressioni di sollevamento e contrappeso con l'acceleratore del motore alla massima superiore HIGH IDLE, utilizzando i fori diagnostici; fate riferimento a [Ispezione dei fori diagnostici dell'impianto idraulico \(pagina 83\)](#).
  - Controllate le lame curve; fate riferimento a [Verifica dell'assenza di curvatura della lama \(pagina 87\)](#).
  - Falciate l'erba in una zona di prova, al fine di stabilire se l'altezza dei piatti di taglio sia uguale.
  - Se è necessario effettuare la messa a punto di un piatto di taglio, trovate una superficie pianeggiante utilizzando un bordo diritto di 2 metri o più lungo, per garantire che la superficie sia piana.
  - Per agevolare la misurazione del livello della lama, alzate l'altezza di taglio alla massima posizione; vedere [Regolazione dell'altezza di taglio \(pagina 31\)](#).
  - Abbassate i piatti di taglio su una superficie pianeggiante e togliete i coperchi dalle parti superiori dei piatti di taglio.

## Piatti di taglio laterali

- Girate la lama di ciascun perno fino a disporla in parallelo con la lunghezza della macchina.
- Solo per il fusello della lama esterna, regolate in modo equo gli spessori sulle forcille della ruota orientabile anteriore finché l'altezza di taglio non corrisponde a quella desiderata.
- Misurate dal suolo all'estremità anteriore della lama di taglio.
- Ruotate la lama di 180° e misurate la distanza tra il pavimento e l'estremità della lama di taglio.

**Nota:** Vale a dire, il retro della lama deve essere 7,5 mm più alto del davanti.

**Nota:** Se è necessario fare una regolazione, regolate gli spessori sulle forcille della ruota orientabile posteriore.

## Corrispondenza dell'altezza di taglio tra i piatti di taglio


- Posizionate la lama fianco a fianco sul fusello esterno di entrambi i piatti di taglio.
  - Misurate dal suolo fino alla punta del tagliente di entrambi gli apparati e raffrontate le misure.
- Nota:** La differenza tra questi valori non deve superare i 3 mm. A questo punto non fate alcuna regolazione.
- Posizionate la lama fianco a fianco sul fusello interno del piatto di taglio laterale e sul fusello esterno corrispondente del piatto di taglio anteriore.
  - Misurate dal suolo fino alla punta del tagliente sul bordo interno del piatto di taglio laterale e al corrispondente bordo esterno del piatto di taglio anteriore e raffrontate.

**Nota:** Le ruote orientabili dei piatti di taglio laterali devono rimanere a contatto col suolo quando il contrappeso è montato.

**Nota:** Nel caso in cui sia necessaria la messa a punto per ottenere la corrispondenza del taglio tra i piatti anteriore e laterali, regolate soltanto i piatti di taglio laterali.


- Se il bordo interno del piatto di taglio laterale è troppo alto rispetto al bordo esterno del piatto di taglio anteriore, togliete uno spessore dalla base del braccio della ruota orientabile anteriore interna del piatto di taglio laterale ([Figura 26](#) e [Figura 27](#)).

**Nota:** Controllate la misura tra i bordi esterni di entrambi i piatti di taglio e il bordo interno del piatto di taglio laterale rispetto al bordo esterno del piatto anteriore.



**Figura 26**

- 1. Cappuccio di tensione
- 2. Distanziali (6)
- 3. Spessori (2 superiori e 2 inferiori)
- 4. Foro di montaggio dell'assale superiore
- 5. Ruota orientabile



**Figura 27**

- 1. Braccio della ruota orientabile sinistro, anteriore, esterno
- 2. Braccio della ruota orientabile sinistro, anteriore, interno
- 3. Braccio della ruota orientabile destro, anteriore, interno
- 4. Braccio della ruota orientabile destro, anteriore, esterno

- 
- 6. Se il bordo interno è ancora troppo alto, togliete un altro spessore dalla base del braccio della ruota orientabile anteriore interna del piatto di taglio laterale e uno spessore dal braccio della ruota orientabile anteriore esterna del piatto di taglio laterale (Figura 26 e Figura 27).

7. Se il bordo interno del piatto di taglio laterale è troppo basso rispetto al bordo esterno del piatto di taglio anteriore, aggiungete uno spessore ( $\frac{1}{8}$ ") alla base del braccio della ruota orientabile anteriore interna del piatto di taglio laterale (Figura 26 e Figura 27).


**Nota:** Controllate la misura tra i bordi esterni di entrambi i piatti di taglio e il bordo interno del piatto di taglio laterale rispetto al bordo esterno del piatto anteriore.

8. Se il bordo interno è ancora troppo basso, aggiungete un altro spessore alla base del braccio della ruota orientabile anteriore interna del piatto di taglio laterale e uno spessore al braccio della ruota orientabile anteriore esterna del piatto di taglio laterale.
9. Quando l'altezza di taglio corrisponde ai bordi dei piatti di taglio anteriore e laterali, verificate che il passo del piatto di taglio sia sempre di 7,6 mm.

## Regolazione degli specchietti Per macchine dotate di cabina

### Specchietto retrovisore

Stando seduti al posto di guida, regolate lo specchietto retrovisore per ottenere la visuale ottimale dell'area oltre il finestrino posteriore. Tirate la leva indietro per inclinare lo specchietto e ridurre la luminosità e il riverbero della luce (Figura 28).



**Figura 28**

- 1. Specchietti esterni
- 2. Specchietto retrovisore
- 3. Leva

### Specchietti esterni

Stando seduti al posto di guida, fatevi aiutare da un'altra persona per regolare gli specchietti esterni

e ottenere la visuale ottimale dell'area ai lati della macchina ([Figura 28](#)).

## Orientamento dei fari

### Solo per il modello 31698

1. Allentate i dadi di fissaggio e posizionate ogni faro in modo tale che punti esattamente diritto.  
**Nota:** Serrate il dado di fissaggio quel tanto necessario a mantenere il faro nella posizione che gli avete dato.
2. Collocate un pezzo di lamiera piatta sulla parte frontale del faro.
3. Applicate un rapportatore magnetico sulla piastra.
4. Tenendo in posizione l'insieme così ottenuto, con cautela inclinate il faro di 3° verso il basso, quindi serrate il dado.
5. Ripetete l'operazione sull'altra luce anteriore.

## Verifica dei microinterruttori di sicurezza

### ⚠ ATTENZIONE

**Se gli interruttori di sicurezza sono scollegati o guasti, la macchina può muoversi improvvisamente e causare incidenti.**

- **Non manomettete né disattivate i sistemi di sicurezza.**
- **Ogni giorno, controllate il funzionamento dei microinterruttori di sicurezza, e prima di azionare la macchina sostituite gli interruttori guasti.**

Il sistema dei microinterruttori di sicurezza è progettato per disattivare la trazione quando l'operatore abbandona il posto di guida con il pedale della trazione fuori dalla posizione di FOLLE. Anche la trasmissione del piatto di taglio si disinserisce alle stesse condizioni. Tuttavia potete lasciare il sedile mentre il motore è acceso se il pedale della trazione è in posizione di FOLLE.

1. Guidate lentamente la macchina in una zona ampia e aperta.
2. Abbassate il piatto (o i piatti) di taglio, spegnete il motore e inserite il freno di stazionamento.

## Verifica del funzionamento dei microinterruttori di sicurezza della folle della trazione

1. Spostate il pedale della trazione dalla posizione di FOLLE e avviate il motore.

**Nota:** Il motore non dovrebbe avviarsi. Se si avvia, significa che il sistema di sicurezza non funziona correttamente ed è necessario riparare il guasto prima di riprendere il lavoro.

2. Togliete il piede dal pedale di comando della trazione, avviate il motore e inserite il freno di stazionamento.
3. Con il motore in funzione, togliete il pedale della trazione dalla posizione di FOLLE.

**Nota:** La trazione non dovrebbe funzionare. Se funziona, significa che il sistema di sicurezza non funziona correttamente ed è necessario riparare il guasto prima di riprendere il lavoro.

## Verifica del funzionamento dei microinterruttori di sicurezza della PDF

1. Avviate il motore.
2. Con il motore in funzione, alzatevi dal sedile e innestate la PDF.

**Nota:** La PDF non deve innestarsi. Se si innesta, significa che il sistema di sicurezza non funziona correttamente ed è necessario riparare il guasto prima di riprendere il lavoro.

3. Sedetevi sul sedile e disinnestate la PDF.
4. Con il motore in funzione, inserite la PDF e alzatevi dal sedile.

**Nota:** La trasmissione della PDF dovrebbe disinnestarsi dopo un ritardo di 1 secondo. Se non si spegne, significa che il sistema di sicurezza non funziona correttamente ed è necessario riparare il guasto prima di riprendere il lavoro.

5. Sedetevi sul sedile, disinnestate la PDF e avviate il motore.
6. Con il motore in funzione, innestate la PDF e sollevate ciascun piatto di taglio singolarmente.

**Nota:** Le lame del piatto di taglio sollevato dovrebbero fermarsi. Se le lame non si fermano, significa che il sistema di sicurezza non funziona correttamente ed è necessario correggerlo prima di riprendere il lavoro.

# Controllo del tempo di arresto della lama

**Intervallo tra gli interventi tecnici:** Prima di ogni utilizzo o quotidianamente

Le lame del piatto di taglio devono arrestarsi completamente circa 5 secondi dopo la chiusura dell'interruttore d'innesto del piatto di taglio.

**Nota:** Assicuratevi di abbassare i piatti di taglio su tappeto erboso pulito o su una superficie solida pulita, per evitare di scagliare polvere e detriti. Per verificare il tempo di arresto chiedete a qualcuno di mettersi dietro il piatto di taglio, a 6 metri o più di distanza, e di guardare le lame di uno dei piatti di taglio. Disinserite i piatti di taglio e prendete nota del tempo trascorso prima che le lame si arrestino completamente. Se il tempo è superiore a 7 secondi, regolate la valvola frenante; contattate il vostro distributore Toro per assistenza in questa regolazione.

## Durante l'uso

## Sicurezza durante il funzionamento

### Requisiti generali di sicurezza

- Il proprietario/operatore può impedire ed è responsabile di incidenti che possano causare infortuni personali o danni alla proprietà.
- Indossate abbigliamento consono, comprendente occhiali di protezione, calzature robuste e antiscivolo e protezioni per l'udito. Legate i capelli lunghi e non indossate gioielli.
- Non utilizzate la macchina se siete malati, stanchi o se siete sotto l'effetto di alcol o droga.
- Non trasportate mai passeggeri sulla macchina e tenete astanti e animali domestici a distanza dalla macchina durante l'utilizzo.
- Utilizzate la macchina solo in buone condizioni di visibilità per evitare buche o pericoli nascosti.
- Evitate di tosare sull'erba bagnata. Una trazione ridotta può causare lo slittamento della macchina.
- Prima di avviare il motore, assicuratevi che tutte le trasmissioni siano in posizione di folle, che il freno di stazionamento sia inserito e che vi troviate nella posizione operativa.
- Tenete mani e piedi a distanza dagli apparati di taglio. Restate sempre lontani dall'apertura di scarico.
- Prima di fare marcia indietro, guardate indietro e in basso, assicurandovi che il percorso sia libero.

- Prestate attenzione quando vi avvicinate ad angoli ciechi, cespugli, alberi o altri oggetti che possano ostacolare la vostra visuale.
- Fermate le lame ogni volta che non state effettuando la tosatura.
- Dopo avere urtato contro un oggetto, o in caso di vibrazioni anomale, fermate la macchina e ispezionate le lame. Eseguite tutte le necessarie riparazioni prima di riprendere l'attività.
- Rallentate e fate attenzione quando eseguite curve o attraversate strade e marciapiedi con la macchina. Date sempre la precedenza.
- Disinnestate la trasmissione all'apparato di taglio e spegnete il motore prima di regolare l'altezza di taglio (a meno che non possiate regolarla dalla posizione operativa).
- Non azionate il motore in una zona in cui i gas di scarico rimangano racchiusi.
- Non lasciate incustodita la macchina in funzione.
- Prima di abbandonare la posizione operativa (incluso per svuotare i dispositivi di raccolta o per disintasare la guida di scarico), effettuate le seguenti operazioni:
  - Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
  - Disinnestate la presa di forza e abbassate al suolo l'attrezzatura.
  - Inserite il freno di stazionamento.
  - Spegnete il motore ed estraete la chiave.
  - Attendete finché tutte le parti mobili si siano fermate.
- Non utilizzate la macchina se c'è rischio di fulmini.
- Non usate la macchina come veicolo di traino.
- Utilizzate solo accessori, attrezzi e ricambi approvati da The Toro® Company.

### Sistema di protezione antiribaltamento (ROPS) – Sicurezza

- Non** rimuovete il ROPS dalla macchina.
- Verificate che la cintura di sicurezza sia allacciata e che possa essere slacciata rapidamente in caso di emergenza.
- Verificate con cura l'eventuale presenza di ostacoli al di sopra della macchina e non entrate in contatto coi medesimi.
- Conservate il ROPS in condizioni operative di sicurezza eseguendo periodicamente ispezioni

- accurate e mantenendo serrati i fermi di montaggio.
- Sostituite il ROPS danneggiato. Non effettuate riparazioni o modifiche.

### **Macchine con cabina**

- Il ROPS è un dispositivo di sicurezza integrato ed efficace.
- Una cabina installata da Toro è un roll bar.
- Mettete sempre la cintura di sicurezza.

### **Macchine con roll bar fisso**

- Il ROPS è un dispositivo di sicurezza fondamentale.
- Mettete sempre la cintura di sicurezza.

### **Sicurezza in pendenza**

- Stabilite le vostre procedure e regole operative in pendenza. Queste procedure devono includere una riconoscenza del sito per determinare quali pendenze sono sicure per l'utilizzo della macchina. Basatevi sempre su buon senso e giudizio quando effettuate questa riconoscenza.
- Le pendenze sono un importante fattore che influisce sugli incidenti causati da perdita di controllo e ribaltamento, che possono comportare gravi infortuni o la morte. L'utilizzo della macchina su qualsiasi pendenza richiede un livello superiore di attenzione.
- Utilizzate la macchina a velocità ridotta quando vi trovate in pendenza.
- Se non vi sentite a vostro agio nell'utilizzo della macchina in pendenza, non utilizzatela.
- Prestate attenzione a buche, solchi, dossi, rocce o altri oggetti nascosti. Il terreno accidentato può ribaltare la macchina. L'erba alta può nascondere degli ostacoli.
- Selezionate una bassa velocità di trasferimento in modo da non dovervi fermare o cambiare mentre vi trovate in pendenza.
- Può verificarsi un ribaltamento prima che gli pneumatici perdano trazione.
- Evitate di utilizzare la macchina sull'erba bagnata. Gli pneumatici possono perdere trazione, indipendentemente dal fatto che i freni siano disponibili e funzionanti.
- Evitate di avviare, arrestare o far svoltare la macchina su pendii.
- Sulle pendenze eseguite tutti i movimenti in modo lento e graduale. Non cambiate bruscamente la velocità o la direzione della macchina.
- Non utilizzate la macchina in prossimità di scarpate, fossati, terrapieni o zone d'acqua. La macchina potrebbe ribaltarsi improvvisamente

nel caso in cui una ruota ne superi il bordo o se il bordo dovesse cedere. Individuate un'area di sicurezza tra la macchina ed eventuali pericoli (larghezza pari a 2 volte la macchina).

## **Avviamento e spegnimento del motore**

1. Verificate che il freno di stazionamento sia inserito.
2. Togliete il piede dal pedale della trazione e verificate che sia in FOLLE.
3. Girate la chiave di accensione in posizione di FUNZIONAMENTO.
4. Quando l'intensità della spia della candela a incandescenza si affievolisce, girate la chiave di accensione in posizione di AVVIAMENTO.
5. Rilasciate immediatamente la chiave quando il motore si avvia e lasciate che torni in posizione di FUNZIONAMENTO.
6. Lasciate riscaldare il motore a velocità bassa (senza carico) per 3-5 minuti, poi azionate l'interruttore dell'acceleratore per ottenere la velocità del motore desiderata.

**Importante:** Il motore dello starter si disinserisce automaticamente dopo 30 secondi per evitare un guasto prematuro del motore dello starter. Se il motore non si avvia dopo 30 secondi, girate la chiave in posizione di SPEGNIMENTO, controllate nuovamente la posizione dei comandi e le procedure, attendete 2 minuti e ripetete la procedura di avviamento.

**Nota:** Quando la temperatura del fluido idraulico è inferiore a 4 °C, la macchina funziona in modalità riscaldamento, limitando la velocità del motore a 1.650 giri/min ed evitando il funzionamento della trasmissione della trazione nel range di massima. Quando la temperatura del fluido raggiunge 4 °C, la modalità di riscaldamento si disattiva.

7. Per spegnere il motore, impostate il comando dell'acceleratore in posizione MINIMA INFERIORE, spostate l'interruttore della PDF in posizione di SPEGNIMENTO, inserite il freno di stazionamento e girate l'interruttore a chiave di accensione in posizione di SPEGNIMENTO.
8. Togliete la chiave dall'interruttore per evitare l'avviamento accidentale del motore.

**Importante:** Al termine di un'operazione a pieno carico, lasciate girare il motore alla minima per cinque minuti prima di spegnerlo. La mancata osservanza di questa istruzione può causare problemi al turbocompressore.

# Sollevamento o abbassamento dei piatti

## Sollevamento dei piatti

1. Stando seduti sul sedile dell'operatore, avviate il motore.
- Nota:** Ogni volta che azionate la macchina **sotto a 2.000 giri/min** (ad es. quando fate girare il motore al minimo o spostate la macchina dentro o fuori da un edificio), non sarete in grado di alzare tutti i tosaerba contemporaneamente. Al contrario, potrete alzare solo un piatto di taglio per volta.
2. Spingete indietro gli interruttori di sollevamento dei piatti di taglio per sollevare i piatti.

## Abbassamento dei piatti

1. Stando seduti sul sedile dell'operatore, girate la chiave di accensione in posizione di FUNZIONAMENTO.
2. Utilizzando la maniglia, sganciate i fermi che fissano i piatti in posizione sollevata ([Figura 29](#)).




Figura 29

1. Maniglia
2. Dispositivo di chiusura
3. Spingete in avanti gli interruttori di sollevamento dei piatti di taglio per abbassare i piatti.

## Taglio dell'erba

**Nota:** Tagliare l'erba a un ritmo che carica il motore favorisce la rigenerazione del DPF.

1. Spostate la macchina sul luogo di lavoro.
2. Tutte le volte che è possibile, impostate l'interruttore della velocità del motore sul massimo alto.
3. Innestate l'interruttore della PDF.

4. Spostate gradualmente il pedale della trazione in avanti e guidate lentamente la macchina portandola sull'area da tosare.
5. Quando gli apparati di taglio anteriori si trovano sull'area da tosare, abbassate gli apparati di taglio.
6. Fate in modo che le lame possano tagliare e scaricare lo sfalcio a ritmi sostenuti senza rinunciare alla qualità di taglio.
- Nota:** Ritmi troppo elevati possono compromettere la qualità di taglio. Riducete la velocità di trasferimento della macchina o la larghezza di taglio per tornare a un regime di minimo alto.
7. Quando gli apparati di taglio si trovano sul limite estremo dell'area da tosare, sollevateli.
8. Curvate seguendo una traiettoria approssimativamente a forma di goccia per allinearvi per la passata successiva.

## Rigenerazione del filtro antiparticolato

Il filtro antiparticolato (FAP) fa parte del sistema di scarico. Il catalizzatore dell'ossidazione diesel del FAP riduce i gas nocivi e il filtro antifuliggine rimuove la fuliggine dallo scarico del motore.

Il processo di rigenerazione FAP utilizza il calore dello scarico del motore per incenerire la fuliggine accumulata nel filtro antifuliggine, convertendo la fuliggine in cenere e pulisce i canali del filtro antifuliggine in modo che dal FAP fluisca uno scarico motore filtrato.

Il computer del motore monitora l'accumulo di fuliggine misurando la contropressione nel FAP. Se la contropressione è troppo elevata, la fuliggine non viene incenerita nel filtro antifuliggine attraverso il normale funzionamento del motore. Per mantenere il FAP privo di fuliggine, ricordate quanto segue:

- La rigenerazione passiva si verifica continuamente quando il motore è in funzione: lasciate il motore in funzione a pieno regime quando possibile per promuovere la rigenerazione FAP.
- Se la retropressione è troppo alta, il computer del motore segnala tramite l'InfoCenter se sono in corso altri processi, ad esempio la rigenerazione assistita o di ripristino.

Utilizzate la vostra macchina e manutenetela tenendo presente la funzione del DPF. Il carico del motore alla velocità minima superiore del motore generalmente produce una temperatura di scarico adeguata per la rigenerazione FAP.

**Importante:** Riducete al minimo la quantità di tempo con il motore al minimo, oppure azionate il motore a una bassa velocità del motore per aiutare a ridurre l'accumulo di fuliggine nel filtro antifuliggine.

## ⚠ ATTENZIONE

**La temperatura di scarico è molto calda (circa 600°C (1112°F) durante la rigenerazione parcheggiata o la rigenerazione di recupero del FAP. Il gas di scarico caldo può causare danni a voi o ad altre persone.**

- **Non azionate mai il motore in un'area chiusa.**
- **Assicuratevi che non vi siano materiali infiammabili attorno al sistema di scarico.**
- **Non toccate mai un componente del sistema di scarico caldo.**
- **Non sostate mai vicino o attorno al tubo di scarico della macchina.**

## Messaggi di avvertenza - Accumulo di fuliggine

Livello della segnalazione	Icona rigenerazione	Codice di errore	Potenza nominale del motore	Azione raccomandata
Livello 1: Avvertimento motore	 <b>Figura 30</b>	<b>ENGINE REGENERATION REQUIRED WITHIN 30 MINUTES. 1209 PRESS ANY KEY</b> <small>g214934</small> <b>Figura 31</b> Controllate il motore	Il computer riduce la potenza del motore all'85%.	Eseguite una rigenerazione da fermi appena possibile; vedere <a href="#">Rigenerazione da fermi (pagina 46)</a> .
Livello 2: Avvertimento motore	 <b>Figura 32</b>	<b>ENGINE REGENERATION REQUIRED WITHIN 30 MINUTES. 1209 PRESS ANY KEY</b> <small>g214934</small> <b>Figura 33</b> Controllate il motore	Il computer riduce la potenza del motore al 50%.	Eseguite una rigenerazione di ripristino appena possibile; vedere <a href="#">Rigenerazione di ripristino (pagina 46)</a> .

## Accumulo di cenere FAP

- La cenere più leggera viene scaricata attraverso il sistema di scarico; la cenere più pesante si raccoglie nel filtro antifuliggine.
- La cenere è un residuo del processo di rigenerazione. Nel corso del tempo, il filtro antiparticolato accumula cenere che non si scarica con lo scarico del motore.

## Accumulo di fuliggine FAP

- Nel corso del tempo, il DPF accumula particolato nel filtro. Il computer del motore monitora il livello di fuliggine nel FAP.
- Quando si accumula fuliggine sufficiente, il computer vi informa che è il momento di rigenerare il filtro antiparticolato.
- La rigenerazione FAP è un processo che riscalda il FAP per convertire la fuliggine in cenere.
- Oltre ai messaggi di avvertenza, il computer riduce l'alimentazione prodotta dal motore a diversi livelli di accumulo della fuliggine.





- L'avviso e i guasti sono indici che è il momento di effettuare la manutenzione del FAP.
- Oltre a generare avvertimenti, il computer riduce la potenza del motore in relazione ai diversi livelli di accumulo di cenere.

## Messaggi di errore attivi InfoCenter—Accumulo ceneri





Livello della segnalazione	Errore attivo	Riduzione della velocità motore	Potenza nominale del motore	Intervento consigliato
Livello 2: Avvertimento motore	<b>ACTIVE FAULT</b> SPN = 3720 TOO HIGH SEVERE PRESS ANY KEY <small>g214980</small> <b>Figura 34</b> Controllate il motore SPN 3720 troppo elevato Grave	Nessuna	Il computer riduce la potenza del motore all'85%	Revisionate il DPF, vedere <a href="#">Manutenzione del catalizzatore di ossidazione diesel (DOC) e del filtro antiparticolato (pagina 67)</a>
Livello 3: Avvertimento motore	<b>ACTIVE FAULT</b> SPN = 3720 HIGH PRESS ANY KEY <small>g214979</small> <b>Figura 35</b> Controllate il motore SPN 3720	Nessuna	Il computer riduce la potenza del motore al 50%	Revisionate il DPF, vedere <a href="#">Manutenzione del catalizzatore di ossidazione diesel (DOC) e del filtro antiparticolato (pagina 67)</a>
Livello 4: Avvertimento motore	<b>ACTIVE FAULT</b> SPN = 3251 HIGH PRESS ANY KEY <small>g214978</small> <b>Figura 36</b> Controllate il motore SPN 3251 elevato	Velocità motore alla coppia massima + 200 rpm	Il computer riduce la potenza del motore al 50%	Revisionate il DPF, vedere <a href="#">Manutenzione del catalizzatore di ossidazione diesel (DOC) e del filtro antiparticolato (pagina 67)</a>

# Messaggi indisponibilità rigenerazione

Tabella messaggi indisponibilità

Messaggio	Condizione	Intervento consigliato
<b>REGENERATION</b>  <small>g214114</small>	Il motore non è in funzione.	Avviamento del motore.
<b>REGENERATION</b>  <small>g214111</small>	La temperatura del refrigerante è inferiore a 60°C (140°F).	Fate girare il motore finché la temperatura del refrigerante non supera 60°C (140°F).
<b>REGENERATION</b>  <small>g214488</small>	<p>Il motore ha funzionato meno di 50 ore dall'ultima rigenerazione.</p> <p>La temperatura degli scarichi è inferiore a 250°C (482°F).</p> <p>Il motore ha funzionato meno di 50 ore dall'ultima rigenerazione e la temperatura degli scarichi è inferiore a 250°C (482°F).</p>	<p>Azionate la macchina finché l'icona della rigenerazione da fermi viene visualizzata sull'InfoCenter.</p> <p>Fate funzionare il motore a pieno gas o a pieno carico prima di dare avvio alla rigenerazione da fermi.</p> <p>Azionate la macchina finché sull'InfoCenter non viene visualizzata l'icona della rigenerazione da fermi e fate girare il motore a pieno gas o a pieno carico prima di dare avvio alla rigenerazione da fermi.</p>
<b>REGENERATION</b>  <small>g214137</small>	La velocità del motore è più alta del minimo basso.	Portate il motore al regime di minimo basso.

## Tabella messaggi indisponibilità (cont'd.)

Messaggio	Condizione	Intervento consigliato
<b>REGENERATION</b> UNAVAILABLE ENGAGE PARKING BRAKE  g214110	Il freno di stazionamento non è inserito.	Inserite il freno di stazionamento.
<b>REGENERATION</b> UNAVAILABLE MOVE TRACTION PEDAL TO NEUTRAL  g214113	Il pedale della trazione è in posizione di MARCIA AVANTI O RETROMARCA.	Spostate il pedale della trazione in posizione di FOLLE.
<b>REGENERATION</b> UNAVAILABLE DIAGNOSTIC TROUBLE CODE ACTIVE  g214109	Il computer del motore ha inviato un messaggio di errore.	Risolvete il problema segnalato dal codice di errore e/o riparate il motore.
<b>REGENERATION</b> UNAVAILABLE FILTER NEEDS REPLACEMENT  g214112	Il filtro antiparticolo necessita di manutenzione.	Vedere <a href="#">Manutenzione del catalizzatore di ossidazione diesel (DOC) e del filtro antiparticolo (pagina 67)</a> .

# Tipi di rigenerazione del filtro antiparticolato diesel

## Tipi di rigenerazione del filtro antiparticolato eseguiti durante il funzionamento della macchina:

Tipo di rigenerazione	Condizioni per la rigenerazione del FAP	Descrizione del funzionamento del FAP
<b>Passivo</b>	Si verifica durante il normale funzionamento della macchina ad alta velocità del motore o ad alto carico del motore	L'InfoCenter non visualizza un'icona indicante la rigenerazione passiva.  Durante la rigenerazione passiva, il FAP elabora gas di scarico ad elevato calore, ossidando le emissioni nocive e bruciando la fuliggine in cenere.  Vedere <a href="#">Rigenerazione FAP passiva (pagina 46)</a> .
<b>Assistito</b>	Si verifica in conseguenza di una velocità motore o di un carico motore bassi oppure se il computer rileva contropressione nel DPF	Durante la rigenerazione assistita, il computer controlla la valvola di aspirazione a farfalla per aumentare la temperatura degli scarichi, consentendo l'avvio della rigenerazione assistita.  Vedere <a href="#">Rigenerazione assistita del DPF (pagina 46)</a> .
<b>Ripristino</b>	Ha luogo dopo la rigenerazione assistita solo se il computer rileva che la rigenerazione assistita non ha ridotto a sufficienza il livello di particolato.  Ha luogo ogni 100 ore per ripristinare i valori base di lettura del sensore.	Durante la rigenerazione di ripristino, il computer controlla la valvola di aspirazione a farfalla e gli iniettori di carburante al fine di aumentare la temperatura degli scarichi durante la rigenerazione.  Vedere <a href="#">Rigenerazione di ripristino (pagina 46)</a> .

## Tipi di rigenerazione del filtro antiparticolato che richiedono il parcheggio della macchina:

Tipo di rigenerazione	Condizioni per la rigenerazione del FAP	Descrizione del funzionamento del FAP
<b>Parcheggiato</b>	Si verifica un accumulo di fuliggine a causa del funzionamento prolungato a bassa velocità del motore o basso carico del motore. Può anche verificarsi a causa dell'utilizzo di carburante od olio non corretti  Il computer rileva una contropressione dovuta ad accumulo di fuliggine e richiede una rigenerazione parcheggiata.	Quando nell'InfoCenter viene visualizzata l'icona  rigenerazione parcheggiata, viene richiesta una rigenerazione.  <ul style="list-style-type: none"> <li>Effettuate la rigenerazione parcheggiata appena possibile per evitare la necessità di una rigenerazione di recupero.</li> <li>Il completamento di una rigenerazione parcheggiata richiede da 30 a 60 minuti.</li> <li>Il serbatoio deve contenere almeno 1/4 di carburante.</li> <li>Dovete parcheggiare la macchina per effettuare una rigenerazione di recupero.</li> </ul> Vedere <a href="#">Rigenerazione da fermi (pagina 46)</a> .
<b>Recupero</b>	Si verifica quando vengono ignorate le richieste di rigenerazione parcheggiata e viene proseguito l'utilizzo, aggiungendo ulteriore fuliggine quando il FAP richiede già una rigenerazione parcheggiata.	Quando l'icona della rigenerazione di ripristino  viene visualizzata sull'InfoCenter, è necessario avviare una rigenerazione di ripristino.  <ul style="list-style-type: none"> <li>Una rigenerazione di ripristino necessita di circa 4 ore.</li> <li>Il serbatoio del carburante della macchina deve essere pieno per almeno 1/2.</li> <li>Dovete parcheggiare la macchina per effettuare una rigenerazione di recupero.</li> </ul> Vedere <a href="#">Rigenerazione di ripristino (pagina 46)</a> .

## Rigenerazione FAP passiva

- La rigenerazione passiva avviene nell'ambito del normale funzionamento del motore.
- Durante l'utilizzo della macchina, lasciate il motore in funzione a pieno regime quando possibile per promuovere la rigenerazione FAP.

## Rigenerazione assistita del DPF

- Il computer prende il controllo della valvola di aspirazione a farfalla per aumentare la temperatura degli scarichi del motore.
- Durante l'utilizzo della macchina fate girare il motore a piena velocità quando possibile per favorire la rigenerazione del DPF.

## Rigenerazione di ripristino

- Il computer prende il controllo della valvola di aspirazione a farfalla e modifica il funzionamento dell'iniezione di carburante per aumentare la temperatura degli scarichi del motore.

**Importante:** L'icona di rigenerazione assistita/ripristino indica che la temperatura di scarico in uscita dalla vostra macchina potrebbe essere più calda rispetto al normale funzionamento.

- Durante l'utilizzo della macchina fate girare il motore a piena velocità quando possibile per favorire la rigenerazione del DPF.

## Rigenerazione da fermi e rigenerazione di ripristino

### Rigenerazione da fermi

- L'icona della rigenerazione da fermi viene visualizzata sull'InfoCenter (Figura 45).




Figura 45

- Se ignorerete la richiesta di rigenerazione da fermi visualizzata sull'InfoCenter e continuerete ad utilizzare la macchina (Figura 46), una quantità critica di particolato si accumulerà nel DPF.




Figura 46

- Se siete autorizzati dalla vostra azienda, avrete bisogno di un codice PIN per eseguire la rigenerazione da fermi.

### Rigenerazione di ripristino

- L'icona della rigenerazione di ripristino viene visualizzata nell'InfoCenter (Figura 47).




Figura 47

- Se ignorerete la richiesta di rigenerazione da fermi visualizzata sull'InfoCenter e continuerete ad utilizzare la macchina (Figura 48), una quantità critica di particolato si accumulerà nel DPF.




Figura 48

(Manutenzione) e premete il pulsante 4 per selezionare l'opzione SERVICE (Manutenzione) ([Figura 49](#)).




Figura 49

- Se siete autorizzati dalla vostra azienda, avrete bisogno di un codice PIN per eseguire la rigenerazione di ripristino.

### Preparazione alla rigenerazione da fermi o di ripristino

1. Accertatevi che la macchina abbia carburante sufficiente nel serbatoio per il tipo di rigenerazione che eseguite:
  - **Rigenerazione da fermi**: Accertatevi di avere 1/4 di serbatoio di carburante prima di eseguire la rigenerazione assistita.
  - **Rigenerazione di ripristino**: Accertatevi di avere 1/2 serbatoio di carburante prima di eseguire la rigenerazione di ripristino.
2. Spostate la macchina all'esterno in un'area lontana da materiali combustibili.
3. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
4. Assicuratevi che le leve di comando della trazione e di controllo del movimento siano in posizione di FOLLE.
5. Se del caso, abbassate gli apparati di taglio e spegneteli.
6. Inserite il freno di stazionamento.
7. Portate l'acceleratore in posizione di MINIMO basso.

### Esecuzione della rigenerazione

**Nota:** Per istruzioni sullo sblocco dei menu protetti, vedere Accesso ai menu protetti sulla Guida software della vostra macchina.

1. Nel MAIN MENU (Menu principale), premete il pulsante 1 o 2 sino all'opzione SERVICE

2. Nel menu SERVICE (Manutenzione), premete il pulsante 1 o 2 sino all'opzione REGENERATION (Rigenerazione) e premete il pulsante 4 per selezionare la voce REGENERATION (Rigenerazione) ([Figura 50](#)).

Se sull'InfoCenter viene visualizzato un MESSAGGIO DI INDISPONIBILITÀ, eseguite gli interventi consigliati nella tabella dei messaggi di indisponibilità riportata in [Messaggi indisponibilità rigenerazione](#) (pagina 43).





Figura 50


3. Nella schermata della rigenerazione premete il pulsante 4 per dare avvio al processo di rigenerazione ([Figura 51](#)).



**Figura 51**

g214486

4. Sull'InfoCenter viene visualizzata una sequenza di schermate ([Figura 52](#)) man mano che la rigenerazione procede:



**Figura 52**

g214903

1. Il messaggio REQUESTING FORCED (Richiesta Forzata) viene visualizzato durante la rigenerazione da fermi.
2. Il messaggio REQUESTING RECOVERY (Richiesta Ripristino) viene visualizzato durante la rigenerazione di ripristino.

**Nota:** Premendo il pulsante 5 durante la rigenerazione, uscirete dal processo di rigenerazione. Nella schermata di USCITA premete il pulsante 5 per tornare al menu SERVICE (Manutenzione) ([Figura 53](#)).




Figura 53

g214485

5. Al termine della rigenerazione, sull'Infocenter viene visualizzata la schermata COMPLETE (Completa). Premete il pulsante 5 per tornare al menu SERVICE (Manutenzione) (Figura 54).




Figura 54

g214483

## Descrizione delle caratteristiche operative della macchina.

Esercitatevi a guidare la macchina poiché è dotata di trasmissione idrostatica e le sue caratteristiche differiscono da quelle di altre macchine per la manutenzione dei tappeti erbosi.


Con Toro Smart Power™, non dovete fare attenzione alla velocità del motore in condizioni di carico pesante. Lo Smart Power impedisce al motore di impantanarsi in condizioni di manto erboso denso controllando automaticamente la velocità della macchina e ottimizzando le prestazioni di taglio.

Se Toro Smart Power™ è disattivato, per mantenere una potenza sufficiente per il trattore e l'attrezzo durante il funzionamento della macchina, regolate il pedale di comando della trazione in modo da tenere il regime del motore (giri/min) alto e costante. Diminuite la velocità di trasferimento quando aumenta il carico sugli attrezzi e aumentatela quando il carico diminuisce.

Lasciate che il pedale di comando della trazione arreti quando diminuisce il regime del motore e premetelo lentamente quando la velocità del motore aumenta. Al confronto, quando vi spostate da un'area di lavoro ad un'altra senza carico e con i piatti di taglio sollevati, portate l'acceleratore in posizione superiore e abbassate il pedale della trazione lentamente ma a fondo per ottenere la massima velocità di trasferimento.

Prima di spegnere il motore, disinserite tutti i comandi e riducete la velocità del motore alla MINIMA INFERIORE (1.000 giri/min). Girate la chiave di accensione in posizione di SPEGNIMENTO per spegnere il motore.

Prima di trasferire la macchina, sollevate i piatti di taglio e bloccate i perni di trasferimento sul piatto di taglio laterale (Figura 55).



G008846

g008846

Figura 55

1. Fermo di trasferimento

# Interpretazione degli impianti elettrici da 12 V e 24 V

Questa macchina è progettata con 2 impianti di tensione: 12 V e 24 V.


L'impianto a 12 V alimenta tutte le funzioni della macchina, ad eccezione delle ventole di raffreddamento del motore e delle ventole di raffreddamento idraulico. Le 2 grandi batterie da 12 V nell'angolo posteriore destro della macchina sono collegate in parallelo per fornire 12 V nominali. L'alternatore del motore a 12 V carica queste batterie.

L'impianto a 24 V alimenta le ventole di raffreddamento del motore e le ventole di raffreddamento idraulico. Le 2 piccole batterie da 12 V nell'angolo posteriore sinistro della macchina sono collegate in serie per fornire 24 V nominali. L'alternatore a 24 V carica queste batterie.

L'interruttore di scollegamento della batteria è situato sul lato posteriore destro della macchina. Questo interruttore può essere utilizzato per scollegare l'alimentazione dalle batterie durante le procedure di assistenza o manutenzione.

## Ciclo della ventola a inversione automatica

La velocità della ventola idraulica è controllata dalla temperatura del fluido idraulico. La velocità della ventola del radiatore è controllata dalla temperatura del refrigerante motore. Viene automaticamente avviato un ciclo inverso quando la temperatura del refrigerante del motore o del fluido idraulico raggiunge un punto specifico. Questa inversione soffia via i detriti dalle griglie, abbassando le temperature del motore e del fluido idraulico ([Figura 56](#)). Inoltre, le ventole del radiatore effettuano un ciclo inverso ogni 21 minuti, indipendentemente dalla temperatura del refrigerante.




g010392

**Figura 56**

## Suggerimenti

### Selezione della regolazione dell'altezza di taglio idonea

Falciate circa 25 mm o comunque non più di un terzo del filo d'erba. Nel caso di tappeti erbosi lussureggianti e fitti è talvolta necessario alzare l'altezza di taglio alla regolazione successiva ([Figura 57](#)).



131-6027  
g031395  
g031395

**Figura 57**

### Tosatura quando l'erba è asciutta

Tosate verso il tardo mattino per evitare la rugiada, che tende a raggruppare l'erba, oppure verso il tardo pomeriggio, per evitare i danni causati dai raggi del sole sull'erba sensibile appena falciata.

### Falciatura a intervalli appropriati

In linea di massima, in condizioni normali dovreste tosare ogni 4-5 giorni circa. Tuttavia l'erba cresce a ritmi diversi in stagioni diverse. Pertanto, per mantenere la stessa altezza di taglio (come consigliato) dovreste tosare con maggiore frequenza all'inizio della primavera, mentre a metà estate, quando l'erba cresce a un ritmo inferiore, dovreste

tosare solo ogni 8–10 giorni. Qualora l'erba non sia stata tagliata per un periodo prolungato a causa delle condizioni meteorologiche o per altri motivi, tagliatela prima ad un'altezza di taglio elevata e di nuovo 23 giorni dopo ad un'altezza inferiore.

## Regolazione del passo del piatto di taglio

L'angolo di inclinazione del piatto di taglio corrisponde alla differenza dell'altezza di taglio tra la parte anteriore e quella posteriore del livello della lama. Utilizzate per le lame un passo di 7,6 mm. Con un passo superiore a 7,6 mm è necessaria una minore potenza, si ottengono aree di taglio più ampie e una qualità di taglio inferiore. Con un passo inferiore a 7,6 mm è necessaria una maggiore potenza, si ottengono aree di taglio più ridotte e una qualità di taglio migliore.

## Ottimizzazione delle prestazioni del condizionatore

- Per limitare il calore solare, parcheggiate la macchina all'ombra o lasciate le porte aperte direttamente al sole.
- Verificate che la griglia dell'aria condizionata sia pulita.
- Verificate che le alette del condensatore dell'aria condizionata siano pulite.
- Adoperate il soffiatore del condizionatore ad una velocità media.
- Assicuratevi che vi sia una guarnizione continua tra il tetto e il rivestimento del padiglione e corregette se necessario.
- Misurate la temperatura dell'aria sulla parte anteriore dello sfialto centrale nel rivestimento del padiglione. Dovrebbe stabilizzarsi a una temperatura pari o inferiore a 10 °C.
- Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale di manutenzione.

## Dopo l'uso

## Sicurezza dopo il funzionamento

- Pulite erba e detriti da piatti di taglio, marmitte e vano motore, per aiutare a evitare incendi. Tergete l'olio o il carburante versati.
- Se gli apparati di taglio sono in posizione di trasferimento, utilizzate il blocco meccanico positivo (se disponibile) prima di lasciare la macchina incustodita.

- Lasciate raffreddare il motore prima di riporre la macchina in un ambiente chiuso.
- Chiudete il carburante prima di effettuare il rifornimento o il trasporto della macchina.
- Non depositate mai la macchina o la tanica del carburante in presenza di fiamme libere, scintille o spie, come vicino a uno scaldabagno o altre apparecchiature.
- Mantenete tutte le parti della macchina in buone condizioni operative e tutti i componenti ben serrati, soprattutto la bulloneria degli accessori delle lame.
- Sostituite tutti gli adesivi consumati o danneggiati.

## Spinta o traino della macchina

**Importante:** Non spingete né trainate la macchina a velocità superiori a 3–4,8 km/h, poiché la trasmissione interna può danneggiarsi.

1. Sollevate il cofano e individuate le valvole di bypass sulla pompa







Figura 58

1. Valvole di bypass (2)
2. Allentate entrambe le valvole di traino sulla trasmissione idrostatica.
3. Girate ogni valvola di 3 di giri in senso antiorario per aprirla e consentire all'olio di bypassare internamente.
4. Rilasciate manualmente il freno di stazionamento utilizzando la valvola di bypass e lo stantuffo, come illustrato nella Figura 59.



1. Punti di attacco anteriori

**Parte posteriore della macchina, sul paraurti (Figura 61)**



1. Punti di attacco posteriori

## Trasporto della macchina

- Prestate la massima attenzione durante il carico e lo scarico della macchina da un rimorchio o da un autocarro.
- Utilizzate rampe di larghezza massima per caricare la macchina su un rimorchio o un autocarro.
- Fissate la macchina in sicurezza.

## Individuazione dei punti di ancoraggio

**Parte anteriore della macchina, sotto la parte anteriore della piattaforma dell'operatore (Figura 60)**

# Manutenzione

**Nota:** Stabilite i lati sinistro e destro della macchina dalla normale posizione di guida.

**Importante:** Per ulteriori interventi di manutenzione si rimanda al manuale per l'uso del motore.

## Programma di manutenzione raccomandato

Cadenza di manutenzione	Procedura di manutenzione
Dopo le prime 10 ore	<ul style="list-style-type: none"><li>Verificate i dadi ad alette delle ruote.</li><li>Controllate la cinghia dell'alternatore da 12 V.</li><li>Controllate la cinghia dell'alternatore da 24 V e la cinghia del compressore c.a.</li><li>Controllate la coppia del bullone della lama.</li></ul>
Dopo le prime 50 ore	<ul style="list-style-type: none"><li>Cambiate l'olio motore e il filtro dell'olio motore.</li></ul>
Prima di ogni utilizzo o quotidianamente	<ul style="list-style-type: none"><li>Controllo della pressione degli pneumatici.</li><li>Controllate il tempo di arresto della lama.</li><li>Controllate il livello dell'olio motore.</li><li>Spurgate il separatore di condensa.</li><li>Controllate il livello del refrigerante del motore nel serbatoio di troppopieno.</li><li>Rimuovete i detriti dal nucleo del radiatore del fluido idraulico e dal nucleo del radiatore con aria compressa.</li><li>Controllare il livello del fluido idraulico.</li><li>Controllate le condizioni della lama di taglio.</li><li>Controllate il sistema microinterruttori di sicurezza.</li></ul>
Ogni 50 ore	<ul style="list-style-type: none"><li>Lubrificate tutti gli ingrassatori.</li><li>Rimuovete il coperchio del filtro dell'aria e pulitelo dai detriti. Non togliete il filtro.</li><li>Controllate le condizioni delle batterie.</li><li>Ispezionate le cinghie di trasmissione delle lame.</li><li>Controllate la coppia del bullone della lama.</li><li>Rimuovete tutti i detriti e la sporcizia, dal vano motore, dal radiatore e dal refrigeratore dell'olio.</li></ul>
Ogni 100 ore	<ul style="list-style-type: none"><li>Controllate i flessibili e l'impianto di raffreddamento.</li></ul>
Ogni 250 ore	<ul style="list-style-type: none"><li>Verificate i dadi ad alette delle ruote.</li><li>Pulite i filtri dell'aria della cabina; sostituiteli qualora siano strappati o eccessivamente sporchi.</li><li>Pulite la bobina del condensatore dell'aria condizionata. Eseguite la pulizia con maggiore frequenza in ambienti molto polverosi o inquinati.</li></ul>
Ogni 400 ore	<ul style="list-style-type: none"><li>Verificate che il corpo del filtro dell'aria sia privo di danni che possano causare una fuoriuscita d'aria. Se è danneggiato, sostituitelo.</li><li>Verificate che l'intero sistema di presa d'aria non sia danneggiato, non accusi perdite e che le fascette stringitubo non siano allentate.</li><li>Sostituite l'elemento del carburante/separatore di condensa.</li></ul>
Ogni 500 ore	<ul style="list-style-type: none"><li>Cambiate l'olio motore e il filtro dell'olio motore.</li><li>Verificate i tubi di alimentazione e i raccordi.</li><li>Sostituite l'elemento del filtro del carburante.</li><li>Ispezionate i gruppi delle ruote orientabili del piatto di taglio.</li></ul>
Ogni 800 ore	<ul style="list-style-type: none"><li>Spurgate e pulite il serbatoio del carburante.</li></ul>

Cadenza di manutenzione	Procedura di manutenzione
Ogni 1000 ore	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolate il gioco tra valvola e motore (se necessario).</li> <li>Tarate il pedale della trazione.</li> <li>Controllate la convergenza delle ruote posteriori</li> <li>Scaricate l'impianto di raffreddamento del motore e sostituite il fluido.</li> <li>Controllate la tensione della cinghia dell'alternatore da 12 V.</li> <li>Controllate la tensione della cinghia dell'alternatore da 24 V e della cinghia del compressore c.a.</li> <li>Sostituite le cinghie di trasmissione delle lame.</li> <li>Sostituite il fluido idraulico e i 2 filtri idraulici.</li> </ul>
Ogni 1500 ore	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulite il radiatore del ricircolo dei gas esausti (EGR).</li> <li>Ispezionate il sistema di sfato della coppa dell'olio del motore.</li> </ul>
Ogni 2000 ore	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificate e sostituite (se necessario) i flessibili del carburante e i flessibili del refrigerante motore.</li> <li>Lappate o regolate le valvole di aspirazione e scarico del motore (se necessario).</li> </ul>
Ogni 3000 ore	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ispezionate e pulite (se necessario) i componenti di controllo delle emissioni del motore e il turbocompressore.</li> </ul>
Ogni 6000 ore	<ul style="list-style-type: none"> <li>Smontate, pulite e montate il filtro antiparticolato del DPF. oppure pulite il filtro antiparticolato se gli errori attivi SPN 3251 ALTO, SPN 3720 FMI TROPPO ALTO GRAVE, o SPN 3720 ALTO vengono visualizzati sull'InfoCenter.</li> </ul>
Ogni 2 anni	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sostituite i flessibili e i tubi idraulici mobili.</li> </ul>

## List di controllo della manutenzione quotidiana

Fotocopiate questa pagina e utilizzatela quando opportuno.

Punto di verifica per la manutenzione	Per la settimana di:						
	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Controllate il funzionamento dei microinterruttori di sicurezza.							
Verificate il funzionamento dei freni.							
Controllate il livello dell'olio motore.							
Controllare il livello del fluido dell'impianto di raffreddamento.							
Spurgate il separatore di condensa/carburante.							
Controllate il filtro dell'aria, il cappuccio antipolvere e la valvola di sfogo.							
Controllate eventuali rumori insoliti del motore. <sup>2</sup>							
Verificate le griglie del radiatore e del radiatore dell'olio per escludere detriti ed eliminatevi utilizzando aria compressa.							
Controllate eventuali rumori insoliti di funzionamento.							
Controllo del livello del fluido dell'impianto idraulico.							

Punto di verifica per la manutenzione	Per la settimana di:						
	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Verificate che i tubi idraulici flessibili non siano danneggiati.							
Verificate che non ci siano perdite di liquido.							
Controllate il livello del carburante.							
Controllate la pressione degli pneumatici e delle ruote orientabili.							
Verificate il funzionamento degli strumenti.							
Controllate la regolazione dell'altezza di taglio.							
Lubrificate gli ingassatori. <sup>2</sup>							
Ritoccate eventuale vernice danneggiata.							

<sup>1</sup>Controllate la candela a incandescenza, gli ugelli dell'iniettore e i filtri dell'aria, se notate un avviamento difficile, fumo eccessivo o il funzionamento anomalo del motore.

<sup>2</sup>Immediatamente **dopo ogni** lavaggio, indipendentemente dalla cadenza indicata.

## Nota sulle aree problematiche

Ispezione eseguita da:		
Art.	Data	Informazioni

# Tabella degli intervalli di manutenzione




Figura 62

decal136-0083

# Procedure pre-manutenzione

## Sicurezza in fase di pre-manutenzione

- Prima di effettuare interventi di regolazione, pulizia, riparazione o prima di abbandonare la macchina, effettuate quanto segue:
  - Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
  - Portate l'interruttore dell'acceleratore in posizione Minima inferiore.
  - Disinnestate gli apparati di taglio.
  - Abbassate gli apparati di taglio.
  - Assicuratevi che la trazione sia in folle.
  - Inserite il freno di stazionamento.
  - Spegnete il motore ed estraete la chiave.
  - Attendete finché tutte le parti mobili si siano fermate.
  - Lasciate che i componenti della macchina si raffreddino prima di effettuare la manutenzione.
- Se gli apparati di taglio sono in posizione di trasferimento, utilizzate il blocco meccanico positivo (se disponibile) prima di lasciare la macchina incustodita.
- Se possibile, non effettuate la manutenzione mentre il motore è in funzione. Tenetevi a distanza dalle parti in movimento.
- Utilizzate cavalletti metallici per sostenere la macchina o i componenti quando necessario.
- Scaricate con cautela la pressione dai componenti che hanno accumulato energia.


## Utilizzo dell'interruttore di scollegamento della batteria

Aprite il cofano per accedere all'interruttore di scollegamento della batteria.

Girate l'interruttore di scollegamento della batteria in posizione di ACCENSIONE o SPEGNIMENTO per effettuare le seguenti operazioni:

- Per eccitare la macchina elettricamente, ruotate l'interruttore di scollegamento della batteria in senso orario in posizione di ACCENSIONE ([Figura 63](#)).
- Per disecitare la macchina elettricamente, ruotate l'interruttore di scollegamento della batteria in senso antiorario in posizione di SPEGNIMENTO ([Figura 63](#)).

**Importante:** Non ruotate l'interruttore di scollegamento della batteria in posizione di SPEGNIMENTO quando il motore gira.  
Assicuratevi che la macchina sia spenta prima di girare l'interruttore di scollegamento della batteria in posizione di SPEGNIMENTO, dal momento che potreste causare danni al motore e/o alla macchina.




**Figura 63**

1. Interruttore di scollegamento della batteria (posizione di SPEGNIMENTO)
2. Interruttore di scollegamento della batteria (posizione di ACCENSIONE)

# Sollevamento della macchina

Usate i punti seguenti per sollevare la macchina:


**Parte anteriore della macchina:** sul telaio all'interno di ogni ruota motrice ([Figura 64](#))



**Figura 64**

1. Punto di sollevamento anteriore (2)

**Parte posteriore della macchina:** al centro dell'assale ([Figura 65](#))




**Figura 65**

1. Punto di sollevamento posteriore

# Rimozione e installazione dei coperchi dei piatti laterali interni


## Rimozione dei coperchi dei piatti laterali interni

1. Abbassate il piatto laterale su terreno pianeggiante.
2. Sganciate il fermo del coperchio.
3. Rimuovete il bullone che fissa il copricinghia (se provvisto).
4. Sollevate i bordi dei coperchi posteriori interni dai supporti di montaggio ([Figura 66](#)).



**Figura 66**


1. Supporti di montaggio
5. Sollevando il coperchio, fatelo scorrere verso il trattorino di circa 2,5 cm, per sganciare il bordo del coperchio esterno dal piatto ([Figura 67](#)).



**Figura 67**

1. Fate scorrere il coperchio verso l'interno di circa 2,5 cm.
2. Sganciate questi bordi dei coperchi.

- Sollevate il bordo anteriore e guidatelo tra il braccio di sollevamento e il rullo per rimuoverlo ([Figura 68](#)).



**Figura 68**

- Fate scorrere il coperchio tra il braccio di sollevamento e il rullo.

## Montaggio dei coperchi dei piatti laterali interni

- Abbassate il piatto laterale su terreno pianeggiante.
- Fate scorrere il coperchio in posizione guidando il bordo posteriore tra il braccio di sollevamento e il rullo.
- Facendo scorrere il coperchio via dal trattorino, guidate il bordo esterno sotto le staffe anteriore e posteriore sul piatto.
- Allineate i supporti di montaggio del piatto con i fori nel coperchio e abbassate il coperchio in posizione.
- Montate il bullone che fissa il copringhia (se presente).
- Agganciate il fermo del coperchio del piatto.

## Lubrificazione


### Ingrassaggio di cuscinetti e boccole

**Intervallo tra gli interventi tecnici:** Ogni 50 ore—Lubrificate tutti gli ingassatori.


La macchina è dotata di raccordi per ingassaggio che devono essere lubrificati a intervalli regolari con grasso n. 2 al litio. Inoltre, ingassate la macchina immediatamente dopo ogni lavaggio.

### Trattorino

- 2 bracci di impatto ([Figura 69](#))
- 2 perni di articolazione del cilindro di sollevamento del piatto anteriore ([Figura 69](#))
- 2 perni di articolazione del cilindro di sollevamento dei piatti laterali ([Figura 69](#))
- 4 giunti a sfera del cilindro di sterzatura ([Figura 70](#))
- 2 giunti a sfera del tirante ([Figura 70](#))
- 2 boccole del perno del fuso a snodo ([Figura 70](#))
- 1 boccola del perno di articolazione dell'assale posteriore ([Figura 71](#))




**Figura 69**




**Figura 70**

### Piatto di taglio anteriore

- 2 boccole dell'albero della forcella della ruota orientabile ([Figura 72](#))
- 5 cuscinetti dell'albero del fusello (situati sull'alloggiamento del fusello) come illustrato nella [Figura 72](#)
- 3 boccole del perno di articolazione del braccio del tendicinghia (situate sull'albero del perno di articolazione del tendicinghia) come illustrato nella [Figura 72](#)
- 4 boccole del piatto delle alette (situate sui perni del perno di articolazione delle alette) come illustrato nella [Figura 72](#)




**Figura 71**



**Figura 72**


articolazione del tendicinghia) come illustrato nella Figura 74



**Figura 74**

## Gruppi di sollevamento anteriori


- 2 boccole orientabili del braccio di sollevamento (Figura 73)
- 2 giunti a sfera del braccio di sollevamento (Figura 73)
- 2 perni di articolazione del cilindro di sollevamento del piatto anteriore (Figura 73)



**Figura 73**

## Gruppi di sollevamento laterali (per lato)

- 3 boccole del braccio di sollevamento principale (Figura 75)
- 1 boccola del cilindro di sollevamento (Figura 75)



**Figura 75**

## Piatti di taglio laterali (ciascun lato)

- 4 boccole dell'albero della forcella della ruota orientabile (Figura 74)
- 3 cuscinetti dell'albero del fusello (situati sull'alloggiamento del fusello) come illustrato nella Figura 74
- 2 boccole del perno di articolazione del braccio del tendicinghia (situate sull'albero del perno di

# Manutenzione del motore

**Importante:** Evitate che la centralina del motore (ECU) o i connettori elettrici vengano a contatto con acqua, dato che ciò può causare danni; fate riferimento a [Figura 76](#) per la posizione dell'ECU e dei collegamenti elettrici.




Figura 76

Situata sul lato sinistro della macchina, sotto il cofano

1. Centralina del motore (ECU)



g021157

Figura 77

## Manutenzione del coperchio del filtro dell'aria

**Intervallo tra gli interventi tecnici:** Ogni 50 ore—Rimuovete il coperchio del filtro dell'aria e pulitelo dai detriti. Non togliete il filtro.

Verificate che il corpo del filtro dell'aria sia privo di danni che possano causare una fuoriuscita d'aria. Se il corpo del filtro dell'aria è danneggiato, sostituitelo.

Pulite il coperchio del filtro dell'aria ([Figura 78](#)).

## Sicurezza del motore

- Prima di controllare l'olio o di rabboccare la coppa, spegnete il motore.
- Non cambiate la velocità del regolatore o utilizzate una velocità eccessiva del motore.

## Revisione del filtro dell'aria

Verificate che il corpo del filtro dell'aria sia privo di danni che possano causare una fuoriuscita d'aria e sostituitelo se danneggiato. Verificate che l'intero sistema di presa d'aria non sia danneggiato, non accusi perdite e che le fascette stringitubo non siano allentate. Inoltre, ispezionate i raccordi del flessibile della presa d'aria in gomma nel filtro dell'aria e nel turbocompressore per assicurarvi che i collegamenti siano completi.

Effettuate la manutenzione del filtro dell'aria solo quando viene visualizzato il messaggio "Check Air Filter" (Pulire il filtro dell'aria) sull'InfoCenter ([Figura 77](#)). Sostituendo il filtro dell'aria prima del necessario si aumenta il rischio che la morschia penetri nel motore quando si toglie il filtro.

Verificate che il coperchio si chiuda ermeticamente intorno al corpo del filtro.




Figura 78




Figura 79

1. Coperchio del filtro dell'aria
2. Fermo del filtro dell'aria
2. Togliete il coperchio dal corpo del filtro dell'aria.
3. Prima di rimuovere il filtro, utilizzate aria compressa a bassa pressione (2,75 bar, pulita e asciutta) per agevolare la rimozione di grossi detriti depositati tra il filtro primario esterno e la scatola.

**Nota:** Evitate di usare aria ad alta pressione, che potrebbe spingere la morchia attraverso il filtro e nell'aspirazione. Questa operazione di pulizia impedisce che la rimozione del filtro primario causi lo spostamento dei detriti nella zona di aspirazione.

4. Togliete il filtro primario dell'olio ([Figura 80](#)).

**Nota:** Non pulite l'elemento usato, per non danneggiare l'elemento filtrante.

**Nota:** Sostituite il filtro secondario ogni 3 interventi di manutenzione sul filtro primario ([Figura 81](#)).




Figura 80

1. Filtro primario

## Manutenzione degli elementi del filtro dell'aria

**Intervallo tra gli interventi tecnici:** Ogni 400 ore


Ogni 400 ore

Il sistema di presa d'aria su questa macchina è costantemente monitorato da un sensore di limitazione dell'aria che visualizza un'avvertenza quando il filtro dell'aria deve essere sostituito. Non sostituite gli elementi fino a quando ciò non si verifica.

**Importante:** Sostituite l'elemento del filtro secondario solo ogni 3 interventi di manutenzione sul filtro primario. Non togliete l'elemento secondario durante la pulizia o la sostituzione dell'elemento primario. L'elemento interno evita l'ingresso della polvere nel motore quando effettuate la manutenzione dell'elemento primario.

**Importante:** Non azionate il motore senza elementi del filtro dell'aria poiché ciò causerebbe l'ingresso di materiali estranei nel motore danneggiandolo.

1. Rilasciate i fermi che fissano il coperchio del filtro dell'aria al relativo corpo ([Figura 79](#)).



**Figura 81**

1. Filtro secondario

5. Controllate il filtro nuovo e accertatevi che non sia stato danneggiato durante la spedizione, in particolare l'estremità di tenuta del filtro ed il corpo.

**Importante:** Non usate l'elemento se è avariato.

6. Montate il filtro nuovo premendo sul bordo esterno dell'elemento per inserirlo nella scatola.

**Importante:** Non premete sulla parte centrale flessibile del filtro poiché potreste danneggiare il filtro stesso.

7. Pulite il foro di espulsione della morchia, previsto nel coperchio rimovibile.
8. Togliete la valvola di uscita in gomma dal coperchio, pulite la cavità e rimontate la valvola di uscita.
9. Montate il coperchio con la valvola di uscita in gomma disposta in giù, in una posizione tra le ore 5 e le ore 7 vista dall'estremità.
10. Fissate i dispositivi di chiusura del coperchio.

## Cambio dell'olio motore

### Specifiche dell'olio

Utilizzate olio motore di alta qualità e basso contenuto di cenere che soddisfi o superi le seguenti specifiche:

- Categoria API Service CJ-4 o superiori
- Categoria ACEA Service E6
- Categoria JASO Service DH-2

**Importante:** L'utilizzo di olio motore diverso da API CJ-4 o superiori, ACEA E6 o JASO DH-2 può causare l'otturazione del filtro antiparticolato o danni al motore.

Utilizzate il seguente grado di viscosità dell'olio motore:

- Olio di preferenza: SAE 15W-40 (sopra 0°F)
- Olio alternativo: SAE 10W-30 o 5W-30 (tutte le temperature)

L'olio motore Toro Premium è disponibile presso il vostro Centro assistenza Toro autorizzato nei gradi di viscosità 15W-40 o 10W-30. Vedere i numeri delle parti nel catalogo ricambi.

### Controllo del livello dell'olio motore

**Intervallo tra gli interventi tecnici:** Prima di ogni utilizzo o quotidianamente—Controllate il livello dell'olio motore.

Al momento della fornitura la coppa del motore contiene dell'olio, il cui livello deve tuttavia essere controllato prima e dopo il primo avvio del motore.


**Importante:** Controllate l'olio motore quotidianamente. Se il livello dell'olio è superiore alla tacca di pieno sull'asta di livello, l'olio motore potrebbe essere diluito con carburante;

**Se il livello dell'olio motore è superiore alla tacca di pieno, occorre cambiare l'olio motore.**

Il momento migliore per controllare l'olio del motore è a motore freddo prima che venga avviato per la giornata. Se è già stato avviato, lasciate che l'olio ritorni nel pozetto per almeno 10 minuti prima di controllarlo. Se il livello dell'olio è pari o sotto la tacca di aggiunta sull'asta, aggiungere olio fino a portarne il livello alla tacca di pieno. **Non riempite eccessivamente il motore d'olio**


**Importante:** Tenete il livello dell'olio motore tra i limiti superiore e inferiore sull'asta di livello; il motore potrebbe subire guasti se lo lasciate in funzione con troppo o troppo poco olio.

Controllate il livello dell'olio motore come mostrato nella [Figura 82](#).



abbassate il piatto di taglio, spegnete il motore e togliete la chiave.

- Cambiate l'olio motore come mostrato in [Figura 83](#).



## Capacità della coppa dell'olio

### Cambio dell'olio motore e del filtro dell'olio motore

**Intervallo tra gli interventi tecnici:** Dopo le prime 50 ore—Cambiare l'olio motore e il filtro dell'olio motore.


Ogni 500 ore—Cambiare l'olio motore e il filtro dell'olio motore.

**Nota:** Cambiate l'olio e il filtro del motore più spesso in ambienti particolarmente sporchi o polverosi.

- Avviate il motore e lasciatelo in moto per circa 5 minuti per far riscaldare l'olio.
- Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante, inserite il freno di stazionamento,

- Cambiare il filtro dell'olio del motore ([Figura 84](#)).

**Nota:** Assicuratevi che la guarnizione del filtro dell'olio tocchi il motore e poi siano completati altri 3/4 di giro.



g031260




Figura 84

## Pulizia del radiatore del ricircolo dei gas esausti (EGR)

Intervallo tra gli interventi tecnici: Ogni 1500 ore

Per maggiori informazioni sulla pulizia del radiatore del ricircolo dei gas esausti (EGR), fate riferimento al manuale d'uso del motore.

## Ispezione del sistema di sfiato della coppa dell'olio del motore

Intervallo tra gli interventi tecnici: Ogni 1500 ore

Per maggiori informazioni sull'ispezione del sistema di sfiato della coppa dell'olio del motore, fate riferimento al manuale d'uso del motore.

## Verifica e sostituzione dei flessibili del carburante e dei flessibili del refrigerante motore

Intervallo tra gli interventi tecnici: Ogni 2000 ore

Per maggiori informazioni sulla verifica e sostituzione dei flessibili del carburante e dei flessibili del refrigerante motore, fate riferimento al manuale d'uso del motore.

## Lappatura o regolazione delle valvole di aspirazione e scarico del motore

Intervallo tra gli interventi tecnici: Ogni 2000 ore

Per informazioni sulla lappatura o la regolazione della presa d'aria del motore e delle valvole di scarico; fate riferimento al manuale d'uso del motore.

## Ispezione e pulizia dei componenti di controllo delle emissioni del motore e del turbocompressore

Intervallo tra gli interventi tecnici: Ogni 3000 ore

## Regolazione del gioco tra valvola e motore

Intervallo tra gli interventi tecnici: Ogni 1000 ore

Per la procedura di regolazione si rimanda al manuale per l'uso del motore.

Per maggiori informazioni sull'ispezione e la pulizia dei componenti di controllo delle emissioni del motore, fate riferimento al manuale d'uso del motore.

3. Contattate un distributore Toro autorizzato per ripristinare l'ECU del motore dopo l'installazione di un DPF pulito.

## Manutenzione del catalizzatore di ossidazione diesel (DOC) e del filtro antiparticolato

**Intervallo tra gli interventi tecnici:** Ogni 6000 ore oppure pulite il filtro antiparticolato se gli errori attivi SPN 3251 ALTO, SPN 3720 FMI TROPPO ALTO GRAVE, o SPN 3720 ALTO vengono visualizzati sull'InfoCenter.

Se gli errori motore ERRORE ATTIVO SPN 3251 ALTO, ERRORE ATTIVO SPN 3720 TROPPO ALTO GRAVE, o ERRORE ATTIVO SPN 3720 ALTO vengono visualizzati sull'InfoCenter ([Figura 85](#)) pulite il filtro come descritto di seguito:



**Figura 85**



**Figura 86**



**Figura 87**

1. Vedere la sezione Motore del *Manuale di manutenzione* per le informazioni concernenti lo smontaggio o il rimontaggio del catalizzatore di ossidazione diesel e del filtro antiparticolato del DPF.
2. Fate riferimento al vostro Centro assistenza autorizzato Toro per i ricambi o la manutenzione per il catalizzatore di ossidazione diesel e il filtro antifuliggine.

# **Manutenzione del sistema di alimentazione**

## **Revisione dell'impianto di alimentazione**

### **Spurgo del serbatoio del carburante**

**Intervallo tra gli interventi tecnici:** Ogni 800 ore—Spurgate e pulite il serbatoio del carburante.

Eseguite questa operazione anche se l'impianto di alimentazione viene contaminato o se la macchina non sarà utilizzata per un lungo periodo. Utilizzate del carburante pulito per lavare il serbatoio.

### **Verifica dei tubi di alimentazione e dei raccordi**

**Intervallo tra gli interventi tecnici:** Ogni 500 ore—Verificate i tubi di alimentazione e i raccordi.

Verificate che tubi e raccordi non siano deteriorati o danneggiati, e che i raccordi non siano allentati.


### **Manutenzione del separatore di condensa**

**Intervallo tra gli interventi tecnici:** Prima di ogni utilizzo o quotidianamente—Spurgate il separatore di condensa.

Ogni 400 ore—Sostituite l'elemento del carburante/separatore di condensa.

### **Spurgo del separatore di condensa**

1. Mettete una bacinella di spurgo sotto il filtro del carburante.
2. Allentate la valvola di spurgo situata nella parte inferiore del filtro ([Figura 88](#)).



**Figura 88**

1. Tappo di sfiato
  2. Separatore di condensa/filtro
  3. Valvola di spurgo
- 

3. Serrate la valvola dopo lo spurgo.

### **Sostituzione dell'elemento del separatore di condensa**

1. Mettete un contenitore pulito sotto il separatore di condensa.
2. Spurgate parte del carburante allentando il tappo di sfiato e aprendo la valvola di spurgo ([Figura 88](#)).
3. Pulite la superficie di montaggio dell'elemento del filtro sulla testa.
4. Rimuovete l'elemento filtrante.
5. Spalmate uno strato di carburante o di olio motore pulito sul nuovo O-ring e sulla guarnizione dell'elemento.
6. Montate a mano la nuova scatola del filtro finché la guarnizione non tocca la testa del filtro, poi serratela per un altro mezzo giro.

**Nota:** Non usate utensili.


7. Chiudete il tappo di spurgo.
8. Con il tappo di sfiato ancora lento, girate la chiave di accensione in posizione di funzionamento (non avviate il motore), in modo che la pompa elettrica del carburante possa riempire il nuovo filtro.
9. Quando il carburante scorre dal tappo di sfiato, chiudete il tappo di sfiato, avviate il motore e verificate l'assenza di perdite.

**Nota:** Correggete in base alle necessità a motore spento.

# Sostituzione dell'elemento del filtro del carburante

Intervallo tra gli interventi tecnici: Ogni 500 ore—Sostituite l'elemento del filtro del carburante.

1. Pulite le superfici circostanti la testa del filtro del carburante ([Figura 89](#)).



**Figura 89**

1. Testa del filtro del carburante      2. Filtro

2. Togliete il filtro e pulite la superficie di montaggio della testa del filtro ([Figura 89](#)).
3. Lubrificate la guarnizione del filtro con olio motore lubrificante pulito; fate riferimento al manuale d'uso del motore (in dotazione con la macchina) per ulteriori informazioni.
4. Montate a mano la scatola del filtro asciutto finché la guarnizione non tocca la testa del filtro, poi ruotatela per un altro mezzo giro.
5. Girate la chiave di accensione in posizione di FUNZIONAMENTO, in modo che la pompa elettrica del carburante possa riempire la scatola del filtro del carburante.
6. Avviate il motore e verificate che non ci siano fuoriuscite di carburante attorno alla testa del filtro.

# Manutenzione dell'impianto elettrico

## Sicurezza dell'impianto elettrico

- Scollegate la batteria prima di riparare la macchina. Scollegate prima il morsetto negativo, per ultimo quello positivo. Collegate prima il morsetto positivo, per ultimo quello negativo.
- Caricate la batteria in un'area aperta e ben ventilata, lontano da scintille e fiamme. Togliete la spina del caricabatterie prima di collegare o scollegare la batteria. Indossate indumenti di protezione e utilizzate attrezzi isolati.

### AVVERTENZA

#### CALIFORNIA Avvertenza norma "Proposition 65"

I poli della batteria, i morsetti e gli accessori attinenti contengono piombo e relativi composti, sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie della riproduzione. Lavate le mani dopo avere maneggiato questi componenti.

## Individuazione dei fusibili

**Importante:** Se state montando un accessorio ausiliario sulla macchina, le uniche posizioni approvate per l'alimentazione sono il portafusibili del trattorino ([Figura 94](#)) o il portafusibili della cabina ([Figura 96](#)). Sono disponibili un massimo di 10 A in ciascuna posizione. Per ricevere assistenza contattate il Distributore Toro di zona.

**Nota:** Spegnete il motore e togliete la chiave prima di rimuovere i fusibili.

I fusibili del trattorino ([Figura 90](#)) si trovano nella consolle di alimentazione situata dietro il sedile ([Figura 91](#)).

Fusibili del trattorino aggiuntivi ([Figura 92](#)) sono situati sul lato posteriore destro della macchina ([Figura 93](#)).




Figura 90




Figura 93

1. Portafusibili




Figura 94

1. Portafusibili

2. Cavi di alimentazione

I fusibili della cabina (Figura 95) si trovano nella relativa scatola inserita nel rivestimento del padiglione della cabina (Figura 96).




Figura 95





Figura 92



**Figura 96**

1. Scatola dei fusibili della cabina    2. Fusibili

## Ricarica delle batterie

### ⚠ AVVERTENZA

Durante la ricarica delle batterie si sviluppano gas esplosivi.


Non fumate nelle adiacenze della batteria e tenete scintille e fiamme lontano dalle batterie.

**Importante:** Le batterie devono essere completamente cariche. Questo aspetto è particolarmente importante per non danneggiare la batteria qualora la temperatura scenda sotto 0 °C.

1. Effettuate la procedura di pre-manutenzione; vedere [Procedure pre-manutenzione \(pagina 57\)](#).
2. Pulite la parte esterna della scatola della batteria e i poli della batteria.


**Nota:** Collegate i cavi di ricarica ai poli della batteria prima di collegare il caricabatterie all'alimentazione.

3. Togliete i coperchi dai poli di avviamento ([Figura 97](#)).



**Figura 97**

1. Coperchi dei poli di avviamento
4. Collegate il cavo di ricarica positivo al polo di avviamento positivo ([Figura 98](#)).



**Figura 98**

G033269  
g033269

1. Polo di avviamento positivo (+)
  2. Polo di avviamento negativo (-)
  3. Morsetto del cavo di avviamento negativo (-)
  4. Morsetto del cavo di avviamento positivo (+)
5. Collegate il cavo di ricarica negativo al polo di avviamento negativo ([Figura 98](#)).
  6. Collegate il caricabatterie all'alimentazione e caricate la batteria in base alla Tabella di ricarica della batteria seguente.

**Importante:** Non sovraccaricatela.

#### Tabella di ricarica della batteria

Impostazione del caricabatterie	Tempo di ricarica
Da 4 a 6 A	30 minuti
Da 25 a 30 A	Da 10 a 15 minuti

7. Quando le batterie sono completamente cariche, staccate il caricabatterie dalla presa elettrica e scollegate i cavi di ricarica dai poli di avviamento ([Figura 98](#)).

## Avviamento della macchina con cavetti

### ⚠ AVVERTENZA

L'avviamento della batteria con cavetti può produrre gas esplosivi.

**Non fumate nelle adiacenze della batteria e tenete scintille e fiamme lontano dalla batteria.**

**Nota:** Questa procedura richiede l'intervento di 2 persone. Assicuratevi che la persona che effettua i


collegamenti indosso le corrette protezioni per il viso, guanti e abbigliamento protettivi.

1. Parcheggiate la macchina su una superficie pianeggiante, inserite il freno di stazionamento, abbassate il piatto di taglio e spegnete il motore.
2. Sedetevi sul sedile dell'operatore e fate in modo che l'altra persona effettui i collegamenti.

**Nota:** Assicuratevi che la batteria del cavo sia una batteria da 12 V.

**Importante:** Se utilizzate un'altra macchina come fonte di alimentazione, assicuratevi che le 2 macchine non si tocchino tra loro.

3. Togliete i coperchi dai poli di avviamento ([Figura 97](#)).
4. Collegate il cavo di avviamento positivo (+) al polo di avviamento positivo ([Figura 99](#)).



**Figura 99**

G033269  
g033269

1. Polo di avviamento positivo (+)
2. Polo di avviamento negativo (-)
3. Morsetto del cavo di avviamento negativo (-)
4. Morsetto del cavo di avviamento positivo (+)

5. Collegate il cavo di avviamento negativo (-) al polo di avviamento negativo ([Figura 99](#)).
6. Avviate il motore.


**Importante:** Se il motore si avvia e poi si arresta, non azionate il motorino di avviamento fino a quando il motore non smette di girare. Non utilizzate il motorino di avviamento per più di 30 secondi alla volta. Attendete 30 secondi prima di azionare il motorino di avviamento per raffreddare il motore.

7. All'avvio del motore, fate in modo che l'altra persona scolleghi il cavo di avviamento

negativo (-) dal polo di avviamento negativo e che, successivamente, scolleghi il cavo di avviamento positivo (+) ([Figura 99](#)).


## Rimozione delle batterie

1. Aprite il cofano e ruotate l'interruttore di scollegamento della batteria in posizione di SPEGNIMENTO.
2. Togliete le tre (3) viti flangiate da ciascun lato del paraurti posteriore, come illustrato nella [Figura 100](#).
3. Allentate le viti flangiate rimanenti che fissano il paraurti posteriore al telaio e ruotate il paraurti verso il basso.




**Figura 100**

1. Paraurti posteriore
2. Allentate questa vite flangiata su entrambi i lati.
3. Rimuovete queste 3 viti flangiate su entrambi i lati.
4. Allentate le manopole e rimuovete entrambe le coperture laterali ([Figura 101](#)).




**Figura 101**

1. Manopole
2. Rimuovete le coperture laterali su entrambi i lati.
5. Rimuovete le 6 viti flangiate che fissano la copertura posteriore al telaio e rimuovete la copertura posteriore ([Figura 102](#)).



**Figura 102**

1. Copertura posteriore
  2. Vite a testa flangiata
  6. Rimuovete i dispositivi di fissaggio che fissano il coperchio della batteria alla macchina e rimuovete la copertura ([Figura 103](#)).
- Nota:** Prendete nota del modo e della posizione di montaggio dei cavi della batteria.
7. Allentate e rimuovete i cavi della batteria dalle batterie.
  8. Rimuovete i dispositivi di fissaggio che fissano gli ancoraggi della batteria.
  9. Rimuovete attentamente le batterie dalla macchina ([Figura 103](#)).



g199822

**Figura 103**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Coperchio della batteria                     | 6. Gruppo cavo (per sistema da 24 V c.c.)    |
| 2. Interruttore di scollegamento della batteria | 7. Cavo - cavetto (per sistema da 24 V c.c.) |
| 3. Batterie - 12 V (per sistema da 12 V c.c.)   | 8. Cavo di terra (-)                         |
| 4. Batterie - 12 V (per sistema da 24 V c.c.)   | 9. Dispositivo di fissaggio della batteria   |
| 5. Cavo positivo (+) (per sistema da 12 V c.c.) | 10. Dispositivo di fissaggio della batteria  |

flangiate che fissano il paraurti posteriore al telaio ([Figura 100](#)).

7. Girate l'interruttore di scollegamento della batteria in posizione di ACCENSIONE.

## Montaggio delle batterie

1. Fissare le batterie con i dispositivi di fissaggio ([Figura 103](#)).
2. Montate i cavi della batteria.
3. Posizionate il coperchio della batteria e fissatelo con i dispositivi di fissaggio rimossi.
4. Montate la copertura posteriore ([Figura 102](#)).
5. Montate le coperture laterali ([Figura 101](#)).
6. Sollevate il paraurti posteriore in posizione e montate le viti flangiate. Serrate tutte le viti

# Manutenzione del sistema di trazione

## Taratura del pedale della trazione


Intervallo tra gli interventi tecnici: Ogni 1000 ore—Tarate il pedale della trazione.

Contattate il distributore locale Toro o consultate il *Manuale di manutenzione* per assistenza.

## Regolazione dell'angolo del pedale di trazione

Potete regolare l'angolazione operativa del pedale della trazione al fine di ottenere un comfort migliore.

1. Allentare i 2 dadi e bulloni che fissano il lato sinistro del pedale di trazione alla staffa ([Figura 104](#)).



**Figura 104**

1. Pedale della trazione      2. Bulloni e dadi di fissaggio


2. Incline il pedale nell'angolazione desiderata e stringete i dadi ([Figura 104](#)).

## Verifica della convergenza delle ruote posteriori

Intervallo tra gli interventi tecnici: Ogni 1000 ore—Controllate la convergenza delle ruote posteriori

1. Con gli pneumatici posteriori in posizione diritta, misurate la distanza esterna (all'altezza dell'assale) sulla parte anteriore e posteriore degli pneumatici posteriori ([Figura 105](#)).

**Nota:** La misurazione anteriore deve risultare di 0-3 mm superiore a quella posteriore.



**Figura 105**

1. Distanza esterna      2. Morsetti dei tiranti
2. Per regolare la convergenza, allentate i morsetti su entrambe le estremità dei tiranti ([Figura 105](#)).
3. Girate il tirante in modo da spostare la parte anteriore dello pneumatico verso l'interno o l'esterno.
4. Una volta ottenuta la giusta convergenza, serrate i morsetti dei tiranti.

# Manutenzione dell'impianto di raffreddamento

## Sicurezza dell'impianto di raffreddamento

- L'ingestione di refrigerante del motore può causare avvelenamento: tenetelo fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Scaricando il refrigerante caldo sotto pressione o toccando il radiatore o le parti adiacenti che scottano si possono subire gravi ustioni.
  - Lasciate sempre raffreddare il motore per almeno 15 minuti prima di rimuovere il tappo del radiatore.
  - Aprite il tappo del radiatore con un cencio, agendo lentamente per lasciare fuoriuscire il vapore.

## Verifica del sistema di raffreddamento del motore

**Intervallo tra gli interventi tecnici:** Prima di ogni utilizzo o quotidianamente—Controllate il livello del refrigerante del motore nel serbatoio di troppopieno.

Ogni 100 ore—Controllate i flessibili e l'impianto di raffreddamento.

La capacità dell'impianto su una macchina senza cabina è pari a 10,4 litri e con cabina pari a 17 litri.

**Refrigerante raccomandato:** antigelo al glicole etilenico e acqua (miscela al 50/50).

### ⚠ PERICOLO

Le ventole rotanti e le cinghie di trasmissione possono causare infortuni.


- Non usate la macchina se i carter non sono montati.
- Tenete dita, mani e abiti lontano dalla ventola e dalla cinghia di trasmissione quando girano.
- Spegnete il motore, togliete la chiave e girate l'interruttore di scollegamento della batteria in posizione di SPEGNIMENTO prima di effettuare la manutenzione.

### ⚠ ATTENZIONE

Se il motore è rimasto in funzione, il refrigerante nel radiatore sarà caldo e sotto pressione e può fuoriuscire provocando ustioni.

- Non aprite il tappo del radiatore quando il motore gira.
- Aprite il tappo del radiatore con un cencio, agendo lentamente per lasciare fuoriuscire il vapore.

1. Togliete con cautela il tappo del radiatore e il tappo del serbatoio di espansione ([Figura 106](#)).



**Figura 106**

1. Tappo del serbatoio di espansione      2. Tappo del radiatore
  2. Controllate il livello del refrigerante nel radiatore ([Figura 106](#)).
- Nota:** Una volta freddo, il radiatore deve essere riempito fino alla parte superiore del collo del bocchettone ed il serbatoio di espansione fino al segno di pieno Full.
3. Se il livello di refrigerante è basso, rabboccate con refrigerante sostitutivo raccomandato nel serbatoio di espansione, fino a portarlo al segno di pieno Full.

**Nota:** Non usate solo acqua o refrigeranti a base di alcol o metanolo.


  4. Montate il tappo del radiatore e quello del serbatoio di espansione.

# Pulizia degli impianti di raffreddamento

Intervallo tra gli interventi tecnici: Prima di ogni utilizzo o quotidianamente

Effettuate la procedura di pre-manutenzione; vedere [Procedure pre-manutenzione \(pagina 57\)](#).

**Importante:** Non utilizzate acqua per pulire il nucleo del radiatore o il nucleo del radiatore del fluido idraulico. L'uso di acqua per la pulizia del nucleo del radiatore o del nucleo del radiatore del fluido idraulico può favorire la precoce corrosione e danni ai componenti.




g033277

**Figura 108**

1. Asta di sostegno
2. Ventole di raffreddamento
3. Radiatore del motore

## Pulizia del radiatore del fluido idraulico


1. Sollevate il cofano in posizione completamente aperta.
2. Ruotate le ventole di raffreddamento idraulico verso l'alto e bloccate l'asta di sostegno nella tacca (Figura 109).



g033276

**Figura 107**


1. Asta di sostegno
2. Ventole di raffreddamento
3. Radiatore



g033288


**Figura 109**

1. Radiatore del fluido idraulico
  2. Ventole di raffreddamento idraulico
  3. Asta di sostegno
- 
3. Utilizzando aria compressa pulita, soffiate via i detriti dal lato motore verso la parte posteriore, per pulire il nucleo del radiatore.
  4. Ruotate le ventole di raffreddamento del motore in avanti e bloccate l'asta di sostegno nella tacca (Figura 108).
- 
3. Utilizzando aria compressa pulita, soffiate via i detriti dal lato motore verso l'alto, per pulire il nucleo di raffreddamento.
  4. Ruotate le ventole di raffreddamento idraulico verso il basso e bloccate l'asta di sostegno nella tacca (Figura 110).




**Figura 110**

1. Radiatore del fluido idraulico
2. Ventole di raffreddamento idraulico
3. Asta di sostegno idraulico



**Figura 111**

1. Valvola di spurgo
2. Flessibile di spurgo del radiatore
3. Radiatore
4. Chiudete la valvola sul flessibile di spurgo del radiatore ([Figura 111](#)).
5. Riempite il radiatore con refrigerante fino a quando il livello non è pari con il bordo del foro del filtro ([Figura 112](#)).



**Figura 112**


1. Tappo del radiatore
2. Tappo del serbatoio di espansione
6. Montate il tappo del radiatore.
7. Togliete il flessibile del refrigerante dal radiatore dell'olio del motore ([Figura 113](#)).

## Cambio del fluido dell'impianto di raffreddamento del motore

**Intervallo tra gli interventi tecnici:** Ogni 1000 ore—Scaricate l'impianto di raffreddamento del motore e sostituite il fluido.

La capacità dell'impianto su una macchina senza cabina è pari a 10,4 litri e con cabina pari a 17 litri.

1. Effettuate la procedura di pre-manutenzione; vedere [Procedure pre-manutenzione \(pagina 57\)](#).
2. Togliete il tappo del radiatore.
3. Con il flessibile di spurgo del radiatore posizionato in una bacinella, aprite la valvola di spurgo sul flessibile del radiatore e spurgate il fluido in una bacinella ([Figura 111](#)).



**Figura 113**

1. Flessibile del refrigerante

8. Dopo aver spurgato il refrigerante del motore, chiudete la valvola di spurgo sul flessibile di spurgo del radiatore e collegate il flessibile del refrigerante.
9. Rimuovete il tappo del serbatoio di espansione e riempitelo fino al segno inferiore con il refrigerante del motore. Montate il tappo.
10. Avviate il motore e lasciatelo girare finché non raggiunge la temperatura operativa.
11. Controllate il livello del refrigerante motore; fate riferimento a [Verifica del sistema di raffreddamento del motore \(pagina 76\)](#).
12. Aggiungete refrigerante al serbatoio di espansione per portare il livello del refrigerante al segno di pieno Full.
13. Verificate tutti i raccordi dei flessibili del refrigerante del motore che non devono presentare fuoriuscite.

## Manutenzione della cinghia

### Revisione della cinghia dell'alternatore da 12 V

**Intervallo tra gli interventi tecnici:** Dopo le prime 10 ore

Ogni 1000 ore

Per informazioni sulla procedura di manutenzione si rimanda al manuale d'uso del motore (fornito con la macchina).

### Revisione della cinghia dell'alternatore da 24 V e della cinghia del compressore c.a.

**Intervallo tra gli interventi tecnici:** Dopo le prime 10 ore

Ogni 1000 ore

La cinghia del compressore c.a. e dell'alternatore da 24 V utilizza un tendicinghia a molla preimpostato in fabbrica. Per l'operazione di manutenzione, fate riferimento al *Manuale di manutenzione Toro*.

## Sostituzione delle cinghie di trasmissione delle lame

**Intervallo tra gli interventi tecnici:** Ogni 50 ore—Ispezionate le cinghie di trasmissione delle lame.


Ogni 1000 ore—Sostituite le cinghie di trasmissione delle lame.

La cinghia di trasmissione della lama, tesa dalla puleggia tendicinghia a molla, ha una lunga durata. Tuttavia, dopo molte ore di funzionamento, presenterà segni di usura. I segnali di una cinghia usurata sono il cigolio durante la rotazione della cinghia, lo slittamento delle lame durante il taglio dell'erba, bordi frastagliati, segni di bruciature e crepe. Sostituite la cinghia se notate uno qualsiasi di questi segni.

## Sostituzione delle cinghie del piatto di taglio anteriore


1. Abbassate il piatto di taglio a terra.
2. Togliete i copricinghia dalla parte superiore del piatto di taglio e metteteli da parte.

- Sul piatto anteriore, in posizione centrale, allentate i controdadi sulla vite di arresto della puleggia tendicinghia e avviate la vite di arresto nella staffa (Figura 114).



- |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Puleggia tendicinghia          | 3. Da 2,5 mm a 4 mm |
| 2. Vite di fermo del tendicinghia |                     |

- Con una leva a cricchetto o uno strumento simile, allontanate ciascuna puleggia tendicinghia dei piatti laterali dalla cinghia di trasmissione per allentare la tensione della cinghia e staccarla dalla puleggia dei piatti laterali (Figura 114).
- Rimuovete i bulloni che fissano il motore idraulico al piatto di taglio (Figura 115).



- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Bulloni di fissaggio | 2. Motore idraulico |
|-------------------------|---------------------|

- Togliete il motore e appoggiatevelo sopra il piatto di taglio.
- Togliete la vecchia cinghia dalle pulegge del mandrino e dalla puleggia tendicinghia.
- Infilate la nuova cinghia attorno alle pulegge del mandrino e al gruppo puleggia tendicinghia (Figura 116).





Figura 116

- Regolate la vite di arresto sulla puleggia tendicinghia e serrate i controdadi.
- Montate i copricinghia.

## Sostituzione delle cinghie dei piatti di taglio laterali


**Nota:** Per rimuovere la cinghia inferiore, dovete prima rimuovere quella superiore.

- Abbassate il piatto di taglio a terra.
- Togliete i copricinghia dalla parte superiore del piatto di taglio e metteteli da parte.
- Rimuovete i bulloni che fissano il motore idraulico al piatto di taglio (Figura 115).
- Togliete il motore e appoggiatevelo sopra il piatto di taglio.
- Con una leva a cricchetto o uno strumento simile, allontanate le pulegge tendicinghia dalla cinghia di trasmissione per allentare la tensione della cinghia e staccarla dalle pulegge (Figura 117).




**Figura 117**

1. Pulegge tendicinghia
  
6. Togliete la vecchia cinghia dalle pulegge del mandrino e dalla puleggia tendicinghia.
7. Infilate la nuova cinghia attorno alle pulegge del mandrino e al gruppo puleggia tendicinghia ([Figura 118](#) e [Figura 119](#)).



**Figura 118**  
Piatto destro

decal114-0974nc



**Figura 119**  
Piatto sinistro

decal114-4883nc

# Manutenzione dell'impianto idraulico

## Sicurezza dell'impianto idraulico

- Verificate che tutti i tubi e i flessibili dell'olio idraulico siano in buone condizioni e che tutte le connessioni e i raccordi idraulici siano saldamente serrati, prima di mettere l'impianto sotto pressione.
- Tenete corpo e mani lontano da perdite filiformi o da ugelli che eiettano fluido idraulico pressurizzato.
- Usate cartone o carta per cercare perdite di fluido idraulico.
- Eliminate con sicurezza la pressione dall'intero impianto idraulico prima di eseguire qualsiasi intervento sull'impianto.
- Se il fluido viene iniettato nella pelle, rivolgetevi immediatamente ad un medico. Il fluido idraulico penetrato sotto la pelle deve essere asportato da un medico entro poche ore.

## Controllo del fluido idraulico

**Intervallo tra gli interventi tecnici:** Prima di ogni utilizzo o quotidianamente—Controllare il livello del fluido idraulico.

Il serbatoio del fluido idraulico viene riempito in fabbrica con circa 62,7 litri di fluido idraulico di prima qualità. **Controllate il livello del fluido idraulico prima di avviare il motore per la prima volta e in seguito ogni giorno.**

Utilizzate **Toro Premium All Season Hydraulic Fluid** (fluido idraulico per tutte le stagioni, reperibile in fustini di 19 litri o in contenitori di 208 litri. Vedere i numeri delle parti nel [catalogo ricambi](#) o rivolgersi al distributore Toro.)

Qualora il fluido Toro non sia disponibile, potete utilizzare altri fluidi purché abbiano tutte le seguenti proprietà materiali e caratteristiche industriali. Il distributore di lubrificanti vi consiglierà sulla scelta di un prodotto soddisfacente.

**Nota:** Toro non si assume alcuna responsabilità per danni causati da sostituzioni non idonee, pertanto si raccomanda di utilizzare solo prodotti di costruttori di buona reputazione, le cui raccomandazioni siano valide.

## Fluido idraulico antiusura, alto indice di viscosità/basso punto di scorrimento, ISO VG 46

### Proprietà materiali:

Viscosità, ASTM D445	St a 40°C da 42 a 50
Indice di viscosità ASTM D2270	St a 100°C da 7,6 a 8,5 140 o superiore
Punto di scorrimento, ASTM D97	Da -40 °C a -45 °C
FZG, Stadio di fallimento	11 o migliore
Contenuto d'acqua (nuovo fluido)	500 ppm (massimo)


### Caratteristiche industriali:

Vickers I-286-S (livello di qualità), Vickers M-2950-S (livello di qualità), Denison HF-0

**Importante:** Il fluido multigrado ISO VG 46 offre ottime prestazioni a temperature ambientali estremamente diverse. Per l'utilizzo in ambienti con temperature piuttosto elevate (da 18 °C a 49 °C), il fluido idraulico ISO VG 68 può offrire prestazioni migliori.

**Importante:** Molti fluidi idraulici sono praticamente incolori, e rendono difficile il rilevamento di fuoruscite. Un additivo con colorante rosso per l'olio dell'impianto idraulico è disponibile in flaconi da 20 ml. Una confezione è sufficiente per 15-22 litri di fluido idraulico. Per ottenerlo, ordinate il N° cat. 44-2500 presso il Distributore Toro autorizzato di zona.


- Effettuate la procedura di pre-manutenzione; vedere [Procedure pre-manutenzione \(pagina 57\)](#).
- Alzate il coperchio di accesso per esporre il tappo del serbatoio idraulico, sul lato destro della macchina ([Figura 120](#)).



1. Tappo del serbatoio idraulico

- Pulite attorno al collo del bocchettone e del tappo del serbatoio idraulico ([Figura 120](#)).
- Togliete il tappo dal collo del bocchettone.
- Togliete l'asta di livello dal collo del bocchettone e pulitela strofinandola con un cencio pulito. Inserite l'asta di livello nel collo del bocchettone, quindi estraetela e controllate il livello del fluido ([Figura 121](#)).

**Nota:** Il livello del fluido deve essere all'interno dell'intervallo operativo sicuro sull'asta di livello.



G009240

g009240

Figura 121

- Intervallo operativo sicuro
- Se il livello è basso, rabboccate con olio adatto fino a portarlo alla tacca superiore.
- Montate l'asta di livello e il tappo sul collo del bocchettone.
- Chiudete il coperchio.

## Cambio del fluido idraulico e dei filtri

**Intervallo tra gli interventi tecnici:** Ogni 1000 ore


Nel caso in cui il fluido idraulico sia contaminato, rivolgetevi al distributore Toro di zona, che provvederà al lavaggio dell'impianto. Il fluido contaminato ha un aspetto lattiginoso o nero rispetto al fluido pulito.

Utilizzate filtri di ricambio Toro (n. cat. 86-6110 per il lato sinistro della macchina e n. cat. 75-1310 per il lato destro della macchina).

**Importante:** L'uso di altri filtri può invalidare la garanzia di alcuni componenti.

- Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante, inserite il freno di stazionamento, abbassate il piatto di taglio, spegnete il motore e togliete la chiave.
- Mettete una grossa bacinella di spurgo sotto il serbatoio del fluido idraulico.
- Rimuovete il tappo del serbatoio idraulico e l'asta di livello.

- Rimuovete il tappo di spurgo dalla base del serbatoio e lasciate fuoriuscire il fluido idraulico nella bacinella ([Figura 122](#)).



**Figura 122**

1. Filtri idraulici                            2. Tappo di spurgo

- Quando il fluido idraulico cessa di defluire, montate il tappo di spurgo.
- Pulite le superfici circostanti il filtro.
- Collocate una bacinella di spurgo sotto il filtro e togliete il filtro ([Figura 122](#)).
- Lubrificate la guarnizione del nuovo filtro e riempite il filtro con fluido idraulico.
- Assicuratevi che l'area di montaggio di ciascun filtro sia pulita e avvitare il filtro fino a quando la guarnizione non è a contatto con la piastra di montaggio, poi serrate il filtro di un altro 1/2 giro.
- Riempite il serbatoio di fluido idraulico; fate riferimento a [Controllo del fluido idraulico](#) ([pagina 81](#)).

**Importante:** Usate soltanto i fluidi idraulici specificati. Altri fluidi possono danneggiare l'impianto.

- Montate l'asta di livello e il tappo del serbatoio
- Avviate il motore ed attivate tutti i comandi idraulici per distribuire il fluido attraverso l'impianto.

**Nota:** Verificate inoltre l'assenza di perdite, poi spegnete il motore.

- Controllate il livello del fluido e rabboccate fino a raggiungere la tacca Full sull'asta di livello.

**Nota:** Non riempite troppo.

## Verifica dei flessibili e dei tubi idraulici

**Intervallo tra gli interventi tecnici:** Ogni 2 anni—Sostituite i flessibili e i tubi idraulici mobili.

Controllate i tubi idraulici e i flessibili ogni giorno per rilevare fuoruscite, tubi attorcigliati, attacchi allentati, usura, raccordi allentati e deterioramento causato dalle condizioni atmosferiche e da agenti chimici. Riattate completamente prima di usare la macchina.

## Ispezione dei fori diagnostici dell'impianto idraulico



I fori diagnostici servono a verificare la pressione dei circuiti idraulici. Contattate il distributore locale Toro o consultate il *Manuale di manutenzione* per assistenza.

# Manutenzione del tosaerba


## Rotazione (inclinazione) in verticale del piatto di taglio anteriore

**Nota:** Sebbene non sia necessario per le normali procedure di manutenzione, potete ruotare (inclinare) il piatto di taglio anteriore in posizione verticale.


1. Sollevate leggermente il piatto di taglio anteriore da terra.
2. Effettuate la procedura di pre-manutenzione; vedere [Procedure pre-manutenzione \(pagina 57\)](#).
3. Togliete il fermaglio di ritegno e scollegate il gruppo ammortizzatore dal piatto di taglio ([Figura 123](#)).



1. Gruppo ammortizzatore
2. Fermaglio di ritegno
4. Togliete la coppiglia e il perno con testa che fissano le catene dell'altezza di taglio sul retro del piatto di taglio ([Figura 124](#)).



1. Catena dell'altezza di taglio
2. Perno con testa
3. Coppiglia
5. Avviate il motore, sollevate lentamente il piatto di taglio anteriore, spegnete il motore e togliete la chiave di accensione.
6. Inserite un blocco di legno tra la parte posteriore del piatto e la macchina ([Figura 125](#)).



1. Blocco di legno

## Rotazione (inclinazione) verso il basso del piatto di taglio anteriore

1. Con l'aiuto di un'altra persona che tenga ferma la parte anteriore del piatto di taglio, rimuovete il blocco di legno.

- Sedetevi sul sedile, avviate il motore e abbassate il piatto di taglio finché non si trova a poca distanza da terra.
- Fissate le catene dell'altezza di taglio alla parte posteriore del piatto di taglio.
- Collegate il gruppo ammortizzatore e fissatelo con il fermaglio di ritegno.

## Regolazione del passo del piatto di taglio


### Misurazione del passo del piatto di taglio

L'angolo di inclinazione dei piatti di taglio corrisponde alla differenza dell'altezza di taglio tra l'estremità anteriore e quella posteriore della lama. Impostate l'angolo di inclinazione della lama a 6,3 – 9,7 mm, in modo che l'estremità posteriore della lama sia 7,5 mm più alta di quella anteriore.

- Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante, inserite il freno di stazionamento, abbassate il piatto di taglio, spegnete il motore e togliete la chiave.
- Regolate il piatto di taglio all'altezza di taglio desiderata.
- Assicuratevi che le alette siano a livello del piatto anteriore e che il piatto anteriore sia in piano lateralmente.

### Regolazione del passo del piatto di taglio anteriore

- Ruotate ogni lama in modo che sia orientata direttamente in avanti ([Figura 126](#)).




**Figura 126**

- Utilizzate una di queste lame per la misurazione dell'altezza della lama anteriore.
- Utilizzate una di queste lame per la misurazione dell'altezza della lama posteriore.

- Con un righello, misurate la distanza tra il pavimento e l'estremità anteriore della lama anteriore e annotate questa misura.
- Misurate dal suolo all'estremità posteriore della lama dell'aletta e annotate questa misura.
- Per calcolare l'angolo d'inclinazione di ciascuna lama, sottraete la dimensione ottenuta per la misurazione anteriore da quella ottenuta dalla misurazione posteriore.
- Allentate i controdadi sulla parte superiore o inferiore del bullone a U della catena dell'altezza di taglio ([Figura 127](#)).

**Nota:** Allentate o serrate i dadi della catena dell'altezza di taglio in modo equo, così che il piatto rimanga in piano lateralmente.




**Figura 127**

- |                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| 1. Catena dell'altezza di taglio | 3. Dado (2) |
| 2. Bullone a U                   |             |
- 
- Regolate l'altro gruppo di dadi per sollevare o abbassare la parte posteriore del piatto di taglio, fino ad ottenere il passo corretto in base all'inclinazione media di ciascuna lama.
  - Serrate i controdadi.

## Regolazione del passo dei piatti di taglio laterali

1. Togliete il cappuccio di tensione dall'asse del perno della ruota orientabile ed estraete il perno dal braccio della ruota orientabile ([Figura 128](#)).



**Figura 128**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Cappuccio di tensione | 4. Foro di montaggio dell'assale superiore |
| 2. Distanziali           | 5. Ruota orientabile                       |
| 3. Spessori              |  |

2. Posizionate gli spessori, come opportuno, per sollevare o abbassare la ruota orientabile fino ad ottenere il passo corretto del piatto di taglio.
3. Montate il cappuccio di tensione.

## Revisione delle boccole del braccio della ruota orientabile

Nel tubo dei bracci delle ruote orientabili sono inserite, in alto e in basso, delle boccole; dopo molte ore di servizio le boccole si consumano. Per controllare le boccole, spostate la forcella della ruota orientabile avanti e indietro e da un lato all'altro. Se il mandino delle ruote orientabili è lento all'interno delle boccole, le boccole sono usurate; sostituitele.


Rimuovete il cappuccio di tensione e la forcella della ruota orientabile ([Figura 128](#)).

**Nota:** Registrate la posizione delle rondelle e dei distanziali prima di rimuoverli, in modo da non dover regolare il passo del piatto.

## Revisione delle rotelle orientabili e dei cuscinetti

**Intervallo tra gli interventi tecnici:** Ogni 500 ore—Ispezionate i gruppi delle ruote orientabili del piatto di taglio.

1. Togliete il dado di bloccaggio dal bullone che fissa il gruppo ruota orientabile alla forcella o al braccio di rotazione ([Figura 129](#)).



**Figura 129**

- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Ruota orientabile    | 3. Cuscinetto                 |
| 2. Forcella orientabile | 4. Distanziale del cuscinetto |

2. Afferrate la ruota orientabile ed estraete la vite a testa cilindrica dalla forcella o dal braccio di rotazione ([Figura 129](#)).
3. Togliete il cuscinetto dal mozzo della ruota e lasciate cadere il distanziale del cuscinetto ([Figura 129](#)).
4. Togliete il cuscinetto dalla parte opposta del mozzo della ruota ([Figura 129](#)).
5. Controllate che i cuscinetti, il distanziale e l'interno del mozzo non siano usurati.

**Nota:** Sostituite le parti avariate.

6. Per montare la ruota orientabile, inserite il cuscinetto nel mozzo della ruota.

**Nota:** Durante il montaggio dei cuscinetti, premete l'anello esterno del cuscinetto.

7. Fate scorrere il distanziale del cuscinetto nel mozzo della ruota e spingete l'altro cuscinetto nell'estremità aperta del mozzo della ruota, in modo da imprigionare il distanziale all'interno del mozzo.
8. Montate il gruppo ruota orientabile tra le forcelle e fissatelo in sede con il bullone e il dado di bloccaggio.

# Manutenzione della lama

## Sicurezza delle lame

Le lame consumate o danneggiate possono spezzarsi e scagliare frammenti verso di voi o gli astanti, causando gravi ferite o anche la morte.

- Controllate la lama ad intervalli regolari, per accettare che non sia consumata o danneggiata.
- Prestate la massima attenzione quando controllate le lame. Durante gli interventi di manutenzione, avvolgete le lame o indossate guanti adatti allo scopo e fate attenzione. Sostituite o affilate solo le lame; non raddrizzate né saldatele.
- Su macchine multilama, ricordate che la rotazione di 1 lama può provocare la rotazione anche di altre lame.

## Verifica dell'assenza di curvatura della lama

Dopo avere urtato contro un corpo estraneo, ispezionate la macchina per rilevare eventuali danni, ed effettuate le riparazioni necessarie prima di riavviare l'attrezzatura. Serrate tutti i dadi della puleggia del mandrino a 176–203 N·m.

1. Sollevate il piatto di taglio.
2. Effettuate la procedura di pre-manutenzione; vedere [Procedure pre-manutenzione \(pagina 57\)](#).
3. Bloccate il piatto di taglio per impedire che cada accidentalmente.
4. Ruotate la lama fino a quando le estremità non sono rivolte in avanti e indietro e misurate la distanza tra l'interno del piatto di taglio e il tagliente sulla parte anteriore della lama ([Figura 130](#)).

**Nota:** Annotate questa misura.



Figura 130

5. Fate ruotare l'estremità opposta della lama in avanti e misurate la distanza tra il piatto di taglio e il filo della lama nella stessa posizione di cui al punto 4.

**Nota:** La differenza tra le misure rilevate alle voci 4 e 5 non deve superare i 3 mm. Se

la differenza supera 3 mm, la lama è curva e dev'essere sostituita; vedere [Rimozione e montaggio di una lama \(pagina 87\)](#).

## Rimozione e montaggio di una lama

Sostituite la lama se colpisce un corpo solido, se è sbilanciata o curva. Utilizzate solo lame di ricambio originali Toro per garantire sicurezza e prestazioni ottimali. Non utilizzate mai lame di altre marche, in quanto possono essere pericolose.

1. Sollevate il piatto di taglio in posizione massima.
2. Eseguite le procedure di pre-manutenzione; fate riferimento a [Procedure pre-manutenzione \(pagina 57\)](#).
3. Bloccate il piatto di taglio per impedire che cada accidentalmente.
4. Afferrate l'estremità della lama utilizzando un panno o un guanto imbottito e rimuovete il bullone della lama, la coppa antistrappo e la lama dall'asse del fusello ([Figura 131](#)).




Figura 131

1. Bullone della lama      2. Coppa antistrappo

5. Montate la lama, la coppa antiscalpo e il bullone della lama.
6. Serrate il bullone della lama tra 115 e 149 N·m.

**Importante:** Perché falci correttamente, il lato curvo delle lame deve essere rivolto verso l'interno del piatto di taglio.

**Nota:** Dopo avere urtato un corpo estraneo, serrate tutti i dadi della puleggia del mandrino ad un valore compreso tra 176 e 203 N·m e i bulloni delle lame tra 115 e 149 N·m.

# Controllo e affilatura di una lama

Intervallo tra gli interventi tecnici: Dopo le prime 10 ore

Ogni 50 ore

Prima di ogni utilizzo o quotidianamente

Quando controllate ed eseguite la manutenzione della lama, 2 sono le zone da prendere in considerazione: la costa e il tagliente. Sia i taglienti sia la costa, cioè la parte rivolta in alto opposta al tagliente, contribuiscono alla buona qualità del taglio. La costa è importante perché solleva l'erba in verticale, consentendo in questo modo un taglio uniforme. La costa si consuma, tuttavia, con l'utilizzo; questo tipo di usura è normale. Quando la costa si usura, la qualità del taglio si deteriora in una certa misura, anche se i taglienti sono affilati. Il tagliente della lama deve essere affilato, in modo che l'erba venga tagliata anziché strappata. Quando le estremità dell'erba sono marroni e sminuzzate è evidente che il tagliente è ormai smussato. Per correggere questa condizione, affilate i taglienti

1. Posizionate la macchina su una superficie piana, sollevate il piatto di taglio, inserite il freno di stazionamento, mettete in FOLLE il pedale di comando della trazione, assicuratevi che l'interruttore della PDF sia in posizione di SPEGNIMENTO, spegnete il motore e togliete la chiave.
2. Verificate accuratamente i taglienti (con particolare attenzione ai punti d'incontro delle sezioni piatta e curva della lama), come illustrato nella [Figura 132](#).

**Nota:** Sabbia e materiali abrasivi possono consumare il metallo che connette le sezioni piatta e curva della lama, per cui si consiglia di controllare la lama prima di usare il tosaerba. Se riscontrate segni di usura, sostituite la lama ([Figura 132](#)).




Figura 132  
1. Bordo tagliente      3. Usura/scanalatura  
2. Area curva      4. Incrinatura

3. Controllate i taglienti di tutte le lame,
4. e affilatevi se fossero ottusi o scheggiati ([Figura 133](#)).




Figura 133

1. Affilate all'angolazione originale.

**Nota:** Affilate soltanto la parte superiore del tagliente e mantenete l'angolo di taglio originale per garantire l'affilatura.

**Nota:** La lama rimane bilanciata soltanto se viene rimossa una quantità uguale di metallo da entrambi i taglienti.

**Nota:** Togliete le lame ed affilatele su un'affilatrice. Dopo avere affilato i taglienti, montate la lama insieme alla coppa antistrappo e al bullone della lama; fate riferimento a [Rimozione e montaggio di una lama \(pagina 87\)](#).

## Correzione dell'errato accoppiamento del piatto di taglio

Quando esiste un errato accoppiamento tra le lame di un singolo piatto di taglio, l'erba risulterà striata dopo il taglio. Potete correggere questo problema garantendo che le lame siano diritte.

1. Con una livella lunga 1 m, trovate una superficie pianeggiante sul pavimento dell'officina.
2. Alzate al massimo l'altezza di taglio; vedere [Regolazione dell'altezza di taglio \(pagina 31\)](#).
3. Abbassate il piatto di taglio su una superficie pianeggiante e togliete i coperchi dalle parti superiori del piatto di taglio.
4. Girate le lame fino a disporle in parallelo con la lunghezza della macchina.
5. Misurate dal suolo all'estremità anteriore del tagliente (registrate questa dimensione).
6. Fate ruotare la stessa lama in modo che l'estremità opposta si trovi davanti e misurate di nuovo.

**Nota:** La differenza tra le misure non deve superare i 3 mm. Se la differenza supera i 3 mm,

la lama è curva e dovete sostituirla. Misurate tutte le lame.


7. Assicuratevi che il piatto sia in piano lateralmente e regolate come necessario.
8. Montate i copricinghia.

## Manutenzione della cabina

### Pulizia della cabina

#### Per macchine dotate di cabina

**Importante:** Prestate attenzione alle guarnizioni e alle luci della cabina (**Figura 134**). Se utilizzate una lancia a pressione, mantenete l'asta di lavaggio ad almeno 0,6 m di distanza dalla macchina. Non utilizzate la lancia a pressione direttamente sulle guarnizioni o le luci della cabina o sotto la sporgenza posteriore.



G034330  
g034330


Figura 134

1. Guarnizione
2. Luci
3. Tenete l'asta a una distanza di 0,6 m.
4. Non lavate a pressione la parte sotto la sporgenza.

### Pulizia dei filtri dell'aria della cabina


Intervallo tra gli interventi tecnici: Ogni 250 ore

- Rimuovete le viti e le griglie sia dal filtro dell'aria interno alla cabina, sia da quello sulla parte posteriore della cabina ([Figura 135](#) e [Figura 136](#)).



**Figura 135**  
Filtro dell'aria della cabina

- |            |         |
|------------|---------|
| 1. Filtro  | 3. Vite |
| 2. Griglia |         |



**Figura 136**  
Filtro dell'aria della cabina posteriore

- |            |         |
|------------|---------|
| 1. Filtro  | 3. Vite |
| 2. Griglia |         |

- Pulite i filtri soffiando aria compressa pulita e priva di tracce d'olio attraverso gli stessi.

**Importante:** Se un filtro presenta un buco, uno strappo o un altro tipo di danno, sostituitelo.

- Montate i filtri e la grata con le viti a testa zigrinata.

## Pulizia del prefiltro della cabina

Lo scopo del prefiltro della cabina è quello di evitare che grossi detriti, come erba e foglie penetrino nei filtri della cabina.

- Ruotate il coperchio dello schermo verso il basso.


- Pulite il filtro con acqua.

**Nota:** Non utilizzate il lavaggio a pressione.

**Importante:** Se il filtro presenta un foro, uno strappo o un altro danno, sostituitelo.

- Lasciate asciugare il prefiltro prima di montarlo sulla macchina.

- Ruotate lo schermo del filtro attorno alle alette fino a quando il fermo non si blocca nel gruppo del supporto del fermo ([Figura 137](#)).



**Figura 137**


- |                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Gruppo del supporto del fermo | 3. Coperchio dello schermo |
| 2. Dispositivo di chiusura       |                            |

## Pulizia della bobina del condensatore dell'aria condizionata

**Intervallo tra gli interventi tecnici:** Ogni 250 ore Eseguite la pulizia con maggiore frequenza in ambienti molto polverosi o inquinati.

- Effettuate la procedura di pre-manutenzione; vedere [Procedure pre-manutenzione \(pagina 57\)](#).

2. Scollegate il filo per ciascuna ventola (Figura 138).




**Figura 138**

Illustrazione della ventola destra

- |            |             |
|------------|-------------|
| 1. Ventola | 3. Manopola |
| 2. Cavo    |             |

3. Rimuovete le 2 manopole e rimuovete il gruppo della ventola.
4. Aprite i 4 fermi sul gruppo dell'aria condizionata e rimuovete la griglia (Figura 139).



**Figura 139**

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1. Bobina del condensatore dell'aria condizionata | 3. Griglia dell'aria condizionata |
| 2. Dispositivo di chiusura                        |                                   |

5. Togliete i filtri dell'aria (Figura 136).
6. Pulite il gruppo dell'aria condizionata.
7. Installate i filtri dell'aria, la griglia e il gruppo ventola (Figura 136, Figura 138 e Figura 139).
8. Collegate il filo per ciascuna ventola (Figura 138).

# Rimessaggio

## Preparazione della macchina per il rimessaggio

### Preparazione del trattorino

1. Pulite accuratamente il trattore, i piatti di taglio e il motore.

**Importante:** Non usate acqua ad alta pressione vicino all'InfoCenter o alla centralina del motore (ECU), dal momento che ciò potrebbe provocare danni.

2. Controllate la pressione degli pneumatici; vedere [Controllo della pressione degli pneumatici](#) (pagina 30).
3. Controllate tutti gli elementi di fissaggio per eventuali allentamenti; all'occorrenza serrateli.
4. Ingrassate o oliate i raccordi d'ingrassaggio e i punti di articolazione e ripulite il lubrificante in eccesso; fate riferimento a [Lubrificazione](#) (pagina 59).
5. Carteggiate leggermente e ritoccate le aree vernicate graffiate, scheggiate o arrugginite con vernice per ritocchi e riparate eventuali ammaccature nella parte in metallo della scocca.
6. Revisionate la batteria e i cavi come segue:
  - A. Togliete i morsetti della batteria dai poli.
  - B. Pulite la batteria, i morsetti e i poli con una spazzola metallica e una soluzione di bicarbonato di sodio.
  - C. Per impedire la corrosione, ricoprite i morsetti e i poli della batteria con grasso di rivestimento Grafo 112X (n. cat. Toro 505-47) o vaselina.
  - D. Per impedire la solfatazione di piombo della batteria, caricatela lentamente ogni 60 giorni per 24 ore.

### Preparazione del motore

1. Spurgate l'olio del motore dalla coppa e montate il tappo di spurgo.
2. Rimuovete e montate un nuovo filtro dell'olio.
3. Riempite il motore con circa 10,4 litri di olio motore SAE 15W-40 CJ-4.
4. Avviate il motore e lasciatelo funzionare alla velocità minima per circa 2 minuti.
5. Spegnete il motore.

6. Lavate il serbatoio con carburante nuovo e pulito.
7. Fissate tutti i raccordi dell'impianto.
8. Pulite accuratamente il gruppo filtro dell'aria e revisionatelo.
9. Sigillate l'entrata del filtro dell'aria e l'uscita di scarico con un nastro resistente agli agenti atmosferici.
10. Controllate la protezione antigelo ed aggiungete una soluzione di 50% anticongelante glicol etilico e 50% acqua, come opportuno, in base alle temperature minime previste nella vostra zona.

## **Note:**

## **Note:**

## Informativa europea sulla privacy

### Dati raccolti da Toro

Toro Warranty Company (Toro) rispetta la privacy. Al fine di elaborare i reclami in garanzia e contattarvi in caso di richiamo di un prodotto, vi chiediamo di comunicarci determinati dati personali direttamente o tramite il rivenditore Toro in loco o The Toro Company.

Il sistema di garanzia Toro è installato su server situati negli Stati Uniti, dove la legge sulla tutela della privacy può prevedere una protezione diversa da quella del vostro paese.

**COMUNICANDOCI I VOSTRI DATI PERSONALI ACCONSENTITE ALLA LORO ELABORAZIONE COME INDICATO NELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY.**

### Utilizzo delle informazioni da parte di Toro

Toro può utilizzare i vostri dati personali per elaborare i reclami in garanzia e contattarvi in caso di richiamo di un prodotto e per qualsiasi altra comunicazione, nonché condividere i vostri dati con consociate, rivenditori e altri partner commerciali collegati a tali attività. Non venderemo i vostri dati personali ad altre aziende. Ci riserviamo il diritto di divulgare i dati personali a scopo di conformità con la legislazione applicabile e su richiesta delle autorità competenti, per il corretto funzionamento del sistema o per tutelare noi stessi o gli altri utenti.

### Conservazione dei dati personali

Conserveremo i vostri dati personali finché saranno necessari per gli scopi previsti al momento della loro raccolta iniziale o per altri scopi legittimi (come la conformità normativa) o laddove richiesto dalla legislazione applicabile.

### Impegno di Toro alla sicurezza dei dati personali

Adottiamo precauzioni ragionevoli al fine di tutelare la sicurezza dei vostri dati personali, nonché misure atte a mantenere l'accuratezza e lo status corrente dei dati personali.

### Accesso e correzione delle vostre informazioni personali

Se desiderate rivedere o correggere le vostre informazioni personali, contattateci via e-mail all'indirizzo [legal@toro.com](mailto:legal@toro.com).

## Legislazione australiana relativa ai consumatori

I clienti australiani potranno reperire i dettagli concernenti la legislazione australiana relativa ai consumatori all'interno della confezione o presso il concessionario Toro in loco.



## La garanzia Toro

Garanzia limitata di due anni

### Condizioni e prodotti coperti

The Toro Company e la sua affiliata, Toro Warranty Company, ai sensi dell'accordo tra di loro siglato, garantiscono che il vostro Prodotto Commerciale Toro (il "Prodotto") è esente da difetti di materiale e lavorazione per il periodo più breve tra due anni o 1500 ore di servizio\*. Questa garanzia si applica a tutti i prodotti ad eccezione degli arieggiatori (per questi prodotti vedere le dichiarazioni di garanzia a parte). Nei casi coperti dalla garanzia, provvederemo alla riparazione gratuita del Prodotto, ad inclusione di diagnosi, manodopera, parti e trasporto. La presente garanzia è valida con decorrenza dalla data di consegna del Prodotto all'acquirente iniziale.

\*Prodotto provvisto di contatore.

### Istruzioni per ottenere il servizio in garanzia

Voi avete la responsabilità di notificare il Distributore Commerciale dei Prodotti o il Concessionario Commerciale Autorizzato dei Prodotti dal quale avere acquistato il Prodotto, non appena ritenete che esista una condizione prevista dalla garanzia. Per informazioni sul nominativo di un Distributore Commerciale dei Prodotti o di un Concessionario Autorizzato, e per qualsiasi chiarimento in merito ai vostri diritti e responsabilità in termini di garanzia, potete contattarci a:

Toro Commercial Products Service Department  
Toro Warranty Company  
8111 Lyndale Avenue South  
Bloomington, MN 55420-1196  
+1-952-888-8801 o +1-800-952-2740  
E-mail: commercial.warranty@toro.com

### Responsabilità del Proprietario

Quale proprietario del Prodotto siete responsabile della manutenzione e delle regolazioni citate nel *Manuale dell'operatore*. La mancata esecuzione della manutenzione e delle regolazioni previste possono rendere invalido il reclamo in garanzia.

### Articoli e condizioni non coperti da garanzia

Non tutte le avarie o i guasti che si verificano durante il periodo di garanzia sono difetti di materiale o lavorazione. Quanto segue è escluso dalla presente garanzia:

- Avarie del prodotto risultanti dall'utilizzo di parti di ricambio non originali Toro, o dal montaggio e utilizzo di parti aggiuntive, o dall'impiego di accessori e prodotti modificati non a marchio Toro. Una garanzia a parte può essere fornita dal produttore dei suddetti articoli.
- Avarie del prodotto risultanti dalla mancata esecuzione della manutenzione e/o delle regolazioni consigliate. Qualora non venga eseguita una corretta manutenzione del Prodotto, secondo le procedure consigliate, elencate nel *Manuale dell'operatore*, eventuali richieste di intervento in garanzia potrebbero essere respinte.
- Avarie risultanti dall'utilizzo del prodotto in maniera errata, negligente o incauta.
- Le parti soggette a usura derivante dall'utilizzo, salvo quando risultino difettose. I seguenti sono alcuni esempi di parti di consumo che si usurano durante il normale utilizzo del prodotto: pastiglie e segmenti dei freni, ferodi della frizione, lame, cilindri, rulli e cuscinetti (con guarnizione o da lubrificare), controlame, candele, ruote orientabili e cuscinetti, pneumatici, filtri, nastri e alcuni componenti di irrigatori, come membrane, ugelli, valvole di ritegno, ecc.
- Avarie provocate da cause esterne. I seguenti sono solo alcuni esempi di cause esterne: condizioni atmosferiche, metodi di rimessaggio, contaminazione, utilizzo di carburanti, refrigeranti, lubrificanti, additivi, fertilizzanti, acqua o prodotti chimici non autorizzati, ecc.
- Avarie o problemi prestazionali dovuti all'utilizzo di carburanti (per es. benzina, diesel o biodiesel) non conformi ai rispettivi standard industriali.

- Rumore, vibrazione, usura e deterioramento normali.
- L'usura normale dovuta all'uso comprende, senza limitazione alcuna, danni a sedili causati da usura o abrasione, superfici vernicate usurate, adesivi o finestrini graffiati, ecc.

### Parti

Le parti previste per la sostituzione come parte della manutenzione sono garantite per il periodo di tempo fino al tempo previsto per la sostituzione di tale parte. Le parti sostituite ai sensi della presente garanzia sono coperte per tutta la durata della garanzia del prodotto originale e diventano proprietà di Toro. Toro si riserva il diritto di prendere la decisione finale in merito alla riparazione di parti o gruppi esistenti, o alla loro sostituzione. Per le riparazioni in garanzia Toro può utilizzare parti ricostruite.

### Garanzia sulla batteria agli ioni di litio e deep cycle:

Le batterie agli ioni di litio e deep cycle hanno uno specifico numero totale di kilowattora erogabili durante la loro vita. Le modalità di utilizzo, ricarica e manutenzione possono allungare o abbreviare la vita totale della batteria. Man mano che le batterie di questo prodotto si consumano, la quantità di lavoro utile tra gli intervalli di carica si ridurrà lentamente, fino a che la batteria sarà del tutto esaurita. La sostituzione di batterie che, a seguito del normale processo di usura, risultano inutilizzabili, è responsabilità del proprietario del prodotto. Durante il normale periodo di garanzia del prodotto potrebbe essere necessaria la sostituzione delle batterie, a spese del proprietario. Nota: (Solo batteria agli ioni di litio): Una batteria agli ioni di litio ha soltanto una garanzia prorata parziale da 3 a 5 anni in base alla durata di servizio e ai kilowattora utilizzati. Per ulteriori informazioni si rimanda al *Manuale dell'operatore*.

### La manutenzione è a spese del proprietario.

La messa a punto, la lubrificazione e la pulizia del motore, la sostituzione dei filtri, il refrigerante e l'esecuzione delle procedure di manutenzione consigliata sono alcuni dei normali servizi richiesti dai prodotti Toro a carico del proprietario.

### Condizioni generali

La riparazione da parte di un Distributore o Concessionario Toro autorizzato è l'unico rimedio previsto dalla presente garanzia.

Né The Toro Company né Toro Warranty Company sono responsabili di danni indiretti, incidentali o conseguenziali in merito all'utilizzo dei Prodotti Toro coperti dalla presente garanzia, ivi compresi costi o spese per apparecchiature sostitutive o assistenza per periodi ragionevoli di avaria o di mancato utilizzo in attesa della riparazione ai sensi della presente garanzia. Ad eccezione della garanzia sulle emissioni, citata di seguito, se pertinente, non vi sono altre espresse garanzie. Tutte le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità all'uso sono limitate alla durata della presente garanzia esplicita.

In alcuni stati non è permessa l'esclusione di danni incidentali o conseguenziali, né limitazioni sulla durata di una garanzia implicita; di conseguenza, nel vostro caso le suddette esclusioni e limitazioni potrebbero non essere applicabili. La presente garanzia concede diritti legali specifici; potreste inoltre godere di altri diritti, che variano da uno Stato all'altro.

### Nota relativa alla garanzia del motore:

Il Sistema di Controllo delle Emissioni presente sul vostro Prodotto può essere coperto da garanzia a parte, rispondente ai requisiti stabiliti dall'Environmental Protection Agency (EPA) degli Stati Uniti e/o dall'Air Resources Board (CARB) della California. Le limitazioni di cui sopra, in termini di ore, non sono applicabili alla garanzia del Sistema di Controllo delle Emissioni. I particolari sono riportati nella Dichiarazione di Garanzia sul Controllo delle Emissioni del motore, fornita con il prodotto o presente nella documentazione del costruttore del motore.

### Paesi diversi dagli Stati Uniti e dal Canada

I clienti acquirenti di prodotti Toro esportati dagli Stati Uniti o dal Canada devono contattare il proprio Distributore (Concessionario) Toro per ottenere le polizze di garanzia per il proprio paese, regione o stato. Se per qualche motivo non siete soddisfatti del servizio del vostro Distributore o avete difficoltà nell'ottenere informazioni sulla garanzia, siete pregati di rivolgervi all'importatore Toro.