



Kit support de seau

Tondeuse autoportée Titan® série HD

N° de modèle 136-9045

Instructions de montage

⚠ ATTENTION

CALIFORNIE

Proposition 65 - Avertissement


Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

Sécurité

Autocollants de sécurité et d'instruction



Des autocollants de sécurité et des instructions bien visibles par l'opérateur sont placés près de tous les endroits potentiellement dangereux. Remplacez tout autocollant endommagé ou manquant.



decal136-1680

136-1680

1. Poids maximum 11 kg



Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Aucune pièce requise	—	Préparation de la machine.
Support supérieur	1	Montage du kit.
Support principal	1	
Support supérieur	1	
Support inférieur	1	
Patte de support soudée	1	
Boulon de carrosserie (5/16" x 7/8")	4	
Écrou (5/16")	3	
Bouton	1	
Fixation Fist	1	
Vis fendue	1	
Contre-écrou	1	
Boulon (5/16" x 1")	3	Montage du kit sur la machine.
Écrou (5/16") – en utiliser seulement 4 sur les modèles 2017 et antérieurs	6	
Boulon de carrosserie (5/16" x 7/8") – en utiliser 1 seul sur les modèles 2017 et antérieurs	4	
Support intérieur – modèles 2018 et suivants seulement	1	
Kit masse avant (vendu séparément)	1	Montage d'un kit masse avant (au besoin).

Préparation de la machine

1. Garez la machine sur un sol plat et horizontal.
2. Amenez les leviers de commande de déplacement en position de VERROUILLAGE AU POINT MORT.
3. Serrez le frein de stationnement.
4. Coupez le moteur et enlevez la clé de contact.





Figure 1

g037289
g037289

Montage du kit

Montez le kit comme montré à la [Figure 2](#). Veillez à fixer légèrement le support supérieur au support principal ; pour savoir quel trou utiliser dans le support supérieur, voir la [Figure 3](#).

Remarque: Ne montez le support inférieur que si vous montez le kit devant les roues arrière. Montez le support en tournant la grande face vers l'arrière de la machine ; la [Figure 2](#) montre l'orientation du support quand le kit est monté sur le côté gauche de la machine.




G037140

g037140

Figure 2

- | | | | |
|---------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Support principal | 4. Support supérieur | 7. Écrou (5/16") | 10. Bouton |
| 2. Fixation Fist (option) | 5. Boulon de carrosserie (5/16" x 7/8") | 8. Support inférieur (au besoin) | 11. Contre-écrou (n° 8) |
| 3. Vis fendue | 6. Patte de support soudée | 9. Support supérieur | |

Remarque: Le montage de la fixation Fist n'est pas obligatoire. Si le montage de la fixation Fist sur le support principal risque de gêner le montage de certains accessoires, vous pouvez le monter sur un seau (vendu séparément) ; percez un trou (5,1 mm de diamètre) dans le seau et montez la fixation dessus à l'aide de la vis fendue et du contre-écrou.



G037081

g037081

Figure 3


1. Utiliser ce trou pour monter le kit devant la roue arrière gauche.
2. Utiliser ce trou pour monter le kit n'importe où derrière les roues arrière.
3. Utiliser ce trou pour monter le kit devant la roue arrière droite.

Montage du kit sur la machine

Emplacements de montage

Vous pouvez monter ce kit à 6 emplacements différents sur la machine ([Figure 4](#)). Reportez-vous à 1 des procédures suivantes pour monter le kit à l'emplacement voulu.

Remarque: Pour les machines de la série 1500, vous ne pouvez monter le kit qu'à 2 emplacements devant les roues arrière.



G037123

g037123

Figure 4

1. Devant la roue arrière
2. Sur le côté de la protection du moteur
3. Protection arrière du moteur


Montage du kit devant les roues arrière

Pour modèles 2017 et antérieurs

1. Fixez l'ensemble support au capot de la console à l'aide de 2 boulons (5/16" x 1") et 2 écrous (5/16"), comme montré à la [Figure 5](#) ou la [Figure 6](#).
2. Serrez les fixations qui maintiennent le support supérieur sur le support principal.
3. Fixez le support inférieur sur le côté arrière du support sous le capot de la console à l'aide de 1 boulon (5/16" x 1") et 1 écrou (5/16"), comme montré à la [Figure 5](#) ou la [Figure 6](#).

Remarque: Le trou inférieur dans le support principal ou le support inférieur ne sera pas utilisé.

Remarque: Vérifiez que l'assemblage est vertical. S'il est incliné, le support inférieur n'est probablement pas monté correctement.




g213937

Figure 5

Montage du kit sur le côté gauche de la machine

- | | | |
|---------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. Écrou (5/16") | 3. Couverture de console | 5. Support inférieur |
| 2. Ensemble support | 4. Boulon (5/16" x 1") | |



g213522

Figure 6

Montage du kit sur le côté droit de la machine

- | | | |
|---------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. Écrou (5/16") | 3. Couverture de console | 5. Support inférieur |
| 2. Ensemble support | 4. Boulon (5/16" x 1") | |


Montage du kit devant les roues arrière

Pour modèles 2018 et suivants

1. Fixez l'ensemble support au capot de la console à l'aide de 2 boulons (5/16" x 1") et 2 écrous (5/16"), comme montré à la [Figure 5](#) ou la [Figure 6](#).
2. Serrez les fixations qui maintiennent le support supérieur sur le support principal.
3. Fixez le support intérieur au support de boîtier à l'aide de 2 boulons de carrosserie (5/16" x 7/8") et de 2 écrous (5/16"), comme montré à la [Figure 7](#).

Lors du montage du support intérieur sur le côté **gauche** de la machine, orienter le support comme montré à la [Figure 8](#).

Lors du montage du support intérieur sur le côté **droit** de la machine, orienter le support comme montré à la [Figure 9](#).




g225469

Figure 7

Montage du kit sur le côté gauche de la machine


- | | |
|---|----------------------|
| 1. Boulon de carrosserie (5/16" x 7/8") | 3. Écrou (5/16") |
| 2. Support du boîtier | 4. Support intérieur |



g225470

Figure 8

Montage du kit sur le côté gauche de la machine



g225471


Figure 9

Montage du kit sur le côté droit de la machine

-
4. Fixez le support inférieur au support intérieur sous le capot de la console à l'aide de 1 boulon (5/16" x 1") et 1 écrou (5/16"), comme montré à la [Figure 10](#).

Remarque: Le trou inférieur dans le support principal ou le support inférieur ne sera pas utilisé.

Remarque: Vérifiez que l'assemblage est vertical. S'il est incliné, le support inférieur n'est probablement pas monté correctement.



g225517


Figure 10

Montage du kit sur le côté gauche de la machine

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Boulon de carrosserie (5/16" x 7/8") | 3. Support intérieur |
| 2. Support inférieur | 4. Écrou (5/16") |
-

Montage du kit sur le côté de la protection du moteur

1. Fixez l'ensemble support à la protection supérieure latérale à l'aide de 2 boulons (5/16" x 1") et 2 écrous (5/16"), comme montré à la [Figure 11](#) ou la [Figure 12](#).
2. Serrez les fixations qui maintiennent le support supérieur sur le support principal.
3. Fixez le bas du support principal à la protection du moteur à l'aide de 1 boulon de carrosserie (5/16" x 7/8") et 1 écrou (5/16"), comme montré à la [Figure 11](#) ou la [Figure 12](#).




g213523

Figure 11

Montage du kit sur le côté gauche de la protection du moteur

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Écrou (5/16") | 4. Protection supérieure latérale |
| 2. Boulon (5/16" x 1") | 5. Ensemble support |
| 3. Boulon de carrosserie (5/16" x 7/8") et écrou (5/16") | |



g213524

Figure 12

Montage du kit sur le côté droit de la protection du moteur

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Écrou (5/16") | 4. Protection supérieure latérale |
| 2. Boulon (5/16" x 1") | 5. Ensemble support |
| 3. Boulon de carrosserie (5/16" x 7/8") et écrou (5/16") | |

Montage du kit sur la protection arrière du moteur

1. Fixez l'ensemble support à la protection supérieure arrière à l'aide de 2 boulons (5/16" x 1") et 2 écrous (5/16"), comme montré à la [Figure 13](#) ou la [Figure 14](#).
2. Serrez les fixations qui maintiennent le support supérieur sur le support principal.
3. Fixez le bas du support principal à la protection arrière du moteur à l'aide de 1 boulon de carrosserie (5/16" x 7/8") et 1 écrou (5/16"), comme montré à la [Figure 13](#) ou la [Figure 14](#).




Figure 13

g213525

Montage du kit sur le côté gauche de la protection arrière du moteur (arceau de sécurité non représenté pour plus de clarté)

- | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| 1. Boulon de carrosserie (5/16" x 7/8") | 3. Protection arrière du moteur | 5. Écrou (5/16") |
| 2. Protection supérieure arrière | 4. Boulon (5/16" x 1") | 6. Ensemble support |




Figure 14

g213526

Montage du kit sur le côté droit de la protection arrière du moteur (arceau de sécurité non représenté pour plus de clarté)

- | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| 1. Boulon de carrosserie (5/16" x 7/8") | 3. Protection arrière du moteur | 5. Écrou (5/16") |
| 2. Protection supérieure arrière | 4. Boulon (5/16" x 1") | 6. Ensemble support |

Montage du kit masse avant

Machines équipées de 2 kits de fixation d'accessoire ou plus

Si vous montez 2 kits de fixation d'accessoire (kit seau ou kit de fixation universel) ou plus à l'un des 4 emplacements indiqués à la [Figure 15](#), ajoutez un kit masse avant. Contactez votre concessionnaire-réparateur agréé pour vous procurer le kit masse avant.




Figure 15

g037417

1. Ajouter un kit masse avant quand 2 kits de fixation d'accessoire ou plus sont montés à ces emplacements.

Utilisation


Montage d'accessoires

Utilisez uniquement des accessoires et outils agréés par Toro. La capacité maximale est 11,3 kg.

Utilisez les trous dans les supports de montage pour fixer les outils ou accessoires.

Montage d'un seau

1. Desserrez le bouton et élevez le support supérieur. Resserrez le bouton pour le bloquer en place ([Figure 16](#)).
2. Placez le rebord inférieur du seau sur le rebord inférieur du support soudé ([Figure 16](#)).
3. Desserrez le bouton et abaissez le support supérieur aussi loin que possible à cheval sur le bord du seau. Resserrez le bouton ([Figure 16](#)).



G037421
g037421

Figure 16

Fixation Fist non représentée

1. Bouton
2. Support supérieur à cheval sur le bord du seau
3. Rebord inférieur du support



Count on it.