Form No. 3418-315 Rev A

Kit de cuchillas de repuesto

Cortacésped con conductor TimeCutter® con carcasa de 107 cm

Nº de modelo 137-1999-03P

Instrucciones de instalación

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA
Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
No se necesitan piezas	–	Retirada de las cuchillas.
Cuchillas	2	Instale las cuchillas.

Cómo retirar las cuchillas

1. Desengrane el mando de control de las cuchillas (TDF).
2. Pare el motor, espere a que se detengan todas las piezas en movimiento, y retire la llave antes de abandonar el puesto del operador.
3. Para tener acceso a las cuchillas, realice una de las acciones siguientes:
   - Eleve la carcasa de corte a la posición más alta y levante la parte delantera de la máquina y apóyela sobre soportes fijos.

     Nota: No confíe únicamente en gatos mecánicos o hidráulicos para apoyar la máquina. Utilice gatos fijos u otro medio de sustentación equivalente.
   - Retire la carcasa de corte siguiendo las instrucciones del *Manual del operador* de la máquina.
4. Sujete el extremo de la cuchilla usando un trapo o un guante grueso. Retire del eje el perno de la cuchilla, la arandela curva y la cuchilla (Figura 1).

Cómo instalar las cuchillas

1. Instale la cuchilla en el eje (Figura 1).


   Importante: **La vela (la parte curva) de la cuchilla debe apuntar hacia arriba y hacia el interior de la carcasa del cortacésped para asegurar un corte correcto.**

© 2018—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registre su producto en www.Toro.com.

Traducción del original (ES)
Impreso en EE.UU.
Reservados todos los derechos

3418-315 A



g237146

Figura 1

1. Vela de la cuchilla
2. Cuchilla
3. Arandela curva
4. Perno de la cuchilla

2. Instale la arandela curva (con la copa hacia la cuchilla) y el perno de la cuchilla (Figura 1).
3. Apriete el perno de la cuchilla a entre 47 y 88 N·m.