Form No. 3422-363 Rev A

Kit de soporte de cubo

Cortacésped de asiento Z Master® Serie 3000, 5000 o 6000


Nº de modelo 137-9216

Instrucciones de instalación

Seguridad

Pegatinas de seguridad e instrucciones

Las pegatinas de seguridad e instrucciones están a la vista del operador y están ubicadas cerca de cualquier zona de peligro potencial. Sustituya cualquier pegatina que esté dañada o que falte.



decal137-9231

137-9231

1. Peso máximo: 7 kg (15 libras)

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
No se necesitan piezas	–	Prepare la máquina.
Soporte del cubo	1	Instale el kit.
Soporte abisagrado	1	
Pletina de montaje – para carcasas de 122 cm (48"), 132 cm (52") y 152 cm (60")	1	
Pletina de montaje – para carcasas de 183 cm (72")	1	
Soporte superior	1	
Pomo	1	
Perno de cuello cuadrado (5/16" x ⅞")	4	
Tuerca con arandela prensada (5/16")	3	
Perno con arandela prensada (⅜" x 1")	1	
Contratuerca (⅜")	1	

© 2018—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420


Registre su producto en www.Toro.com.

Traducción del original (ES)
Impreso en EE. UU.
Reservados todos los derechos

3422-363 A

Preparación de la máquina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Mueva las palancas de control de movimiento a la posición de BLOQUEO/PUNTO MUERTO.
3. Ponga el freno de estacionamiento.
4. Apague el motor y retire la llave.




g037289

g037289

Figura 1

Instalación del kit

1. Instale el soporte del cubo en el orificio de montaje de la carcasa, junto a la placa de descarga (Figura 2).



g253477

Figura 2

1. Soporte del cubo
2. Taladro de montaje

2. Sujete el soporte abisagrado y la pletina de montaje al soporte del cubo con 3 pernos de cuello cuadrado (5/16" x ⅞") y 3 tuercas con arandela prensada (5/16"), como se muestra en la Figura 3.

   Consulte la Figura 4 para seleccionar la pletina de montaje correcta. Utilice la pletina de montaje con separación de 51 mm (2") y 4 taladros para carcasas de 122 cm (48"), 132 cm (52") y 152 cm (60"). Utilice la pletina de montaje con separación de 13 mm (½") y 3 taladros para carcasas de 183 cm (72").




Figura 3

1. Pletina de montaje
2. Tuerca con arandela prensada (5/16")
3. Soporte del cubo
4. Soporte abisagrado
5. Perno de cuello cuadrado (5/16" x ⅞")




Figura 4

1. Pletina de montaje para carcasas de 122 cm (48"), 132 cm (52") y 152 cm (60")
2. Pletina de montaje para carcasas de 183 cm (72")

3. Sujete la pletina de montaje a la carcasa de corte con el perno con arandela prensada (⅜" x 1") y la contratuerca (⅜"), como se muestra en la Figura 5.




Figura 5

1. Contratuerca (⅜")
2. Pletina de montaje
3. Perno con arandela prensada (⅜" x 1")

4. Sujete el soporte superior al soporte del cubo usando el pomo y un perno de cuello cuadrado (5/16" x ⅞"), como se muestra en la Figura 6.




Figura 6

1. Pomo
2. Soporte superior
3. Perno de cuello cuadrado (5/16" x ⅞")

Operación

Montaje de un cubo

Utilice solamente accesorios y aperos autorizados por Toro. La capacidad máxima es de 7 kg (15 libras).

1. Afloje el pomo y suba el soporte superior. Apriete el pomo para sujetarlo (Figura 7).
2. Coloque el borde inferior del cubo sobre la pestaña inferior del soporte soldado (Figura 7).
3. Afloje el pomo y baje el soporte superior todo lo posible sobre el borde del cubo. Apriete el pomo (Figura 7).




Figura 7

1. Soporte superior sobre el borde del cubo
2. Pomo
3. Pestaña inferior del soporte