


TORO®

风挡套件
Workman® GTX 多功能工作车带顶篷
型号 07151

安装说明**安装****1****准备机器****不需要零件****程序**

1. 将机器移到水平地面上 **图1** 的 A 框。
2. 接合驻车刹车 **图1** 的 B 框。
3. 关闭发动机 **图1** 的 C 框。
4. 从点火开关上拔下钥匙 **图1** 的 D 框。



g035453

图1

* 3 4 0 7 - 1 8 6 *

B

2

安装风挡套件

此程序中需要的物件

1	风挡支撑
4	凸缘头螺丝 $\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ 英寸
4	凸缘螺母 $\frac{1}{4}$ 英寸
2	风挡安装支架
2	六角头螺丝 $5/16 \times \frac{3}{4}$ 英寸
1	风挡组件
2	轴肩螺丝 $5/16 \times 1\frac{1}{4}$ 英寸
2	支撑垫圈
4	凸缘轴套
2	凸缘螺母 $5/16$ 英寸
2	接收夹具

程序

1. 如图2 所示用 4 个凸缘头螺丝 $\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ 英寸和 4 个凸缘螺母 $\frac{1}{4}$ 英寸将风挡支撑固定到顶篷管上。

仅适用于安装在配备型号 07921 或 07922 顶篷的机器上

要安装风挡支架可能必需松开顶篷安装五金件。





图2

图中所示为驾驶员侧

1. 凸缘头螺丝 $\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ 英寸 3. 凸缘螺母 $\frac{1}{4}$ 英寸
2. 顶篷管 4. 风挡支撑

2. 仅适用于安装在配备型号 07921 07922 顶篷的机器上

在风挡支架上方的孔中将风挡安装支架安装到顶篷管中图3。



g265327

图3

1. 风挡安装支架 2. 六角头螺丝 $5/16 \times \frac{3}{4}$ 英寸

3. 如图4 所示用 2 个轴肩螺丝 $5/16 \times 1\frac{1}{4}$ 英寸、2 个支撑垫圈、4 个凸缘轴套和 2 个凸缘螺母 $5/16$ 英寸将底部风挡的顶孔固定到顶篷管上的支架。




图4

图中所示为驾驶员侧

1. 轴肩螺丝 $5/16 \times 1\frac{1}{4}$ 英寸 3. 凸缘轴套
2. 支撑垫圈 4. 凸缘螺母 $5/16$ 英寸

4. 用 2 个接收夹具将顶部风挡固定到顶篷管上图5。




图5

1. 顶部风挡 2. 接收夹具

5. 如图4 所示用 3 个轴肩螺丝 $5/16 \times 1\frac{1}{4}$ 英寸、3 个支撑垫圈、6 个凸缘轴套和 3 个凸缘螺母 $5/16$ 英寸将底部风挡的剩余部分固定到顶篷管上的支架。



Count on it.