



Kit de parabrisas
Vehículo utilitario Workman® GTX con toldo
 Nº de modelo 07151

Instrucciones de instalación

Instalación

1

Preparación de la máquina

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Mueva la máquina a una superficie nivelada ([Figura 1, A](#)).
2. Ponga el freno de estacionamiento ([Figura 1, B](#)).
3. Pare el motor ([Figura 1, C](#)).
4. Retire la llave de contacto ([Figura 1, D](#)).




Figura 1

g035453



2

Instalación del kit de parabrisas

Piezas necesarias en este paso:

1	Soporte del parabrisas
4	Tornillo con arandela prensada (1/4" x 1½")
4	Tuerca con arandela prensada (1/4")
2	Soporte de montaje del parabrisas
2	Tornillo de cabeza hexagonal (5/16" x ¾")
1	Parabrisas
2	Tornillo de cuello largo (5/16" x 1¼")
2	Arandela de respaldo
4	Casquillo con brida
2	Tuerca con arandela prensada (5/16")
2	Clip




Figura 2

Lado del conductor ilustrado

1. Tornillo con arandela prensada (1/4" x 1½")
2. Tubo del toldo
3. Tuerca con arandela prensada (1/4")
4. Soporte del parabrisas

2. Para la instalación en máquinas equipadas con modelos de toldo 07921 o 07922 solamente:

En el taladro situado encima del soporte del parabrisas, instale los soportes de montaje del parabrisas en los tubos del toldo ([Figura 3](#)).




Figura 3

1. Soporte de montaje del parabrisas
2. Tornillo de cabeza hexagonal (5/16" x ¾")

3. Sujete los taladros superiores del parabrisas inferior a los soportes de los tubos del toldo usando 2 tornillos de cuello largo (5/16" x 1¼"), 2 arandelas de respaldo, 4 casquillos con brida y 2 tuercas con arandela prensada (5/16"), como se muestra en la [Figura 4](#).




Figura 4
Lado del conductor ilustrado

- | | |
|--|--|
| 1. Tornillo de cuello largo
(5/16" x 1¼") | 3. Casquillo con brida |
| 2. Arandela de respaldo | 4. Tuerca con arandela
prensada (5/16") |

-
4. Sujete el parabrisas superior a los tubos del toldo con los 2 clips ([Figura 5](#)).




Figura 5

1. Parabrisas superior 2. Clip
-

5. Sujete el resto del parabrisas inferior a los soportes de los tubos del toldo usando 3 tornillos de cuello largo (5/16" x 1¼"), 3 arandelas de respaldo, 6 casquillos con brida y 3 tuercas con arandela prensada (5/16"), según se muestra en la [Figura 4](#).



Count on it.