




Count on it.

オペレーターズマニュアル

Groundsmaster® 5900 および 5910 ロータリーモア

モデル番号31698—シリアル番号 401420001 以上
モデル番号31699—シリアル番号 401420001 以上



この製品は、関連するEU規制に適合しています。詳細については、DOC シート規格適合証明書をご覧ください。

カリフォルニア州の森林地帯・灌木地帯・草地などでこの機械を使用する場合には、エンジンに同州公共資源法第4442章に規定される正常に機能するスパークアレスタが装着されていること、エンジンに対して森林等の火災防止措置をほどこされていることが義務づけられており、これを満たさない機械は、第4442章または4443章違反となります。

エンジンの保守整備のため、および米国環境保護局EPA並びにカリフォルニア州排ガス規制に関連してエンジンマニュアルを同梱しております。エンジンマニュアルはエンジンのメーカーから入手することができます。

▲ 警告

カリフォルニア州 第65号決議による警告

カリフォルニア州では、ディーゼルエンジンの排気には発癌性や先天性異常などの原因となる物質が含まれているとされております。

バッテリーやバッテリー関連製品には鉛が含まれており、カリフォルニア州では発ガン性や先天性異常を引き起こす物質とされております。取り扱い後は手をよく洗ってください。

重要 シリアル番号デカルについている QR コード無い場合もありますモバイル機器でスキャンすると、製品保証、パーツその他の製品情報にアクセスできます。




図 1

g238436

1. 銘板取り付け位置

モデル番号 _____
シリアル番号 _____

この説明書では、危険についての注意を促すための警告記号 図 2 を使用しております。これらは死亡事故を含む重大な人身事故を防止するための注意ですから、必ずお守りください。



図 2

g000502

1. 危険警告記号

この他に2つの言葉で注意を促しています。**重要** は製品の構造などについての注意点を、**注** はその他の注意点を表しています。

はじめに

この機械は多目的作業用機械であり、専門業務に従事するプロのオペレータが運転操作することを前提として製造されています。この製品は、集約的で高度な管理を受けているゴルフ場やスポーツフィールド、商用目的で使用される芝生の刈り込み作業を行うことを主たる目的として製造されております。

重要 この機械に本来の性能を発揮させ安全にお使いいただくために、このオペレーターズマニュアルに記載されている内容を十分にご理解ください。適切な講習を受けなかったり、正しい操作方法を守らなかったりすると、けがをする恐れがあります。安全な運転操作や安全確保のためのヒントなどについて、より詳しい情報はこちらへ www.Toro.com。

整備について、また純正部品についてなど、分からないことはお気軽に弊社代理店またはカスタマーサービスにおたずねください。お問い合わせの際には、必ず製品のモデル番号とシリアル番号をお知らせください。図 1 にモデル番号とシリアル番号を刻印した銘板の取り付け位置を示します。いまのうちに番号をメモしておきましょう。

目次

安全について	4	音声アラームについて	53
安全に関する一般的な注意	4	緊急時の牽引移動	53
エンジンからの排気に関わる認証	5	ロープ掛けのポイント	54
安全ラベルと指示ラベル	5	トレーラへの積み込み	54
組み立て	16	保守	55
1 ウイングデッキの出荷用ストラップとブレー スを除去する	16	保守作業時の安全確保	55
2 前デッキウイングレットを降ろす	16	推奨される定期整備作業	55
3 タイヤとキャストホイールの空気圧を点検す る	18	始業点検表	56
4 前中央デッキの水平調整を行う	18	整備前に行う作業	58
5 ウイングレットデッキを前中央デッキに合 わせる	18	バッテリー遮断スイッチの使用方法	58
6 液量を点検する	19	車体をジャッキで持ち上げる場合	58
7 グリスアップを行う	19	内側ウイングデッキカバーを取り外 す	59
製品の概要	20	潤滑	60
各部の名称と操作	21	ベアリングとブッシュのグリスアップ	60
キャブ関係の制御装置	22	エンジンの整備	62
仕様	24	エンジンの安全事項	62
アタッチメントとアクセサリ	25	エアクリーナの整備	62
運転の前に	26	エンジンオイルについて	64
運転前の安全確認	26	エンジンバルブのすきま調整	66
エンジンオイルの量を点検する	26	エンジン EGR ケーラの清掃	66
冷却システムを点検する	26	エンジンのクランクケースのブリーザシステム の点検	66
油圧システムを点検する	26	燃料ホースとエンジン冷却液ホースの点検と 交換	66
燃料を補給する	26	エンジンの吸気バルブと排気バルブのラッピン グ又は調整	66
タイヤ空気圧を点検する	28	エンジンの排気制御関連機器とターボチャー ジャの点検と清掃	66
キャストホイールのタイヤ空気圧を点検す る	28	ディーゼル酸化触媒DOCとすすフィルタの整 備	66
ホイールナットのトルクを点検する	28	燃料システムの整備	67
刈り高の調整	28	燃料システムの整備	67
スキッドの調整	30	ウォーターセパレータの整備	67
刈り込みデッキの芝削り防止ローラを調整す る	31	燃料フィルタの元素の交換	67
刈り込みデッキ間のミスマッチを修正す る	31	電気システムの整備	68
ミラーの調整	33	電気システムに関する安全確保	68
ヘッドライトの調整	33	ヒューズの搭載位置	68
安全インタロックスイッチの動作を確認す る	34	バッテリーの状態の点検	70
ブレードの停止に要する時間を確認す る	34	バッテリーの充電	70
運転中に	34	救援バッテリーによるエンジンの始 動	71
運転中の安全確認	34	バッテリーを取り外す	72
エンジンの始動手順	36	バッテリーを取り付ける	73
エンジンの停止手順	36	走行システムの整備	74
デッキの昇降について	36	走行ペダルの調整	74
ディーゼル微粒子フィルタDPFの再 生	36	走行ペダルの角度を調整する	74
マシンの運転特性を理解する	51	後輪のトーインの点検	74
12 V および 24 V 電気システムについ て	51	冷却システムの整備	75
冷却ファン自動逆転サイクル	51	冷却システムに関する安全確保	75
ヒント	52	エンジン冷却システムの整備	75
運転終了後に	53	冷却システムの清掃	76
運転終了後の安全確認	53	エンジンの冷却液を交換する	77
		ベルトの整備	78
		12Vオルタネータベルトの整備	78
		24 Vオルタネータベルトとエアコン用コンプレッ サのベルトの整備	78
		ブレード駆動ベルトの交換	78

安全について

各製品のDOCシート規格適合証明書に記載されているCEキットを取り付けることにより、本機はCEN規格ANSI B71.4-2017およびENISO 5395:2013安全規格に適合する製品となります。

安全に関する一般的な注意

この機械は手足を切断したり物をはね飛ばしたりする能力があります。重大な人身事故を防ぐため、すべての注意事項を厳守してください。

この機械は本来の目的から外れた使用をすると運転者本人や周囲の人間に危険な場合があります。

- エンジンを始動する前に必ずこのオペレーターズマニュアルをお読みになり内容をよく理解してください
- この機械を運転する時は常に十分な注意を払ってください。運転中は運転操作に集中してください注意散漫は事故の大きな原因となります。
- 機械の可動部の近くには絶対に手足を近づけないでください。
- ガードなどの安全保護機器が正しく取り付けられていない時は、運転しないでください。
- 排出口の近くに手足などを近づけないでください。周囲の人や動物を十分に遠ざけてください。
- 作業場所に子供を近づけないでください。子供に運転させないでください。
- 運転位置を離れる時は、マシンを停止させ、エンジンを止め、キーを抜き取り、各部が完全に停止したのを確認してください。

間違った使い方や整備不良は人身事故などの原因となります。事故を防止するため、以下に示す安全上の注意や安全注意標識のついている遵守事項は必ずお守りください「注意」、「警告」、および「危険」の記号は、人身の安全に関わる注意事項を示しています。これらの注意を怠ると死亡事故などの重大な人身事故が発生する恐れがあります。

このオペレーターズマニュアルの他の場所に書かれている注意事項も必ずお守りください。

油圧システムの整備	80
油圧システムに関する安全確保	80
油圧オイルを点検する	80
油圧オイルとフィルタの交換	81
油圧ラインとホースの点検	82
油圧システムのテストポートの点検	82
カッティングユニットの保守	82
前カッティングユニットを立てる	82
前デッキを立てる	83
デッキのピッチの調整	83
キャストアームのブッシュの整備	84
キャストホイールとベアリングの整備	85
ブレードの保守	85
刈り込みブレードについての安全事項	85
ブレードの変形を調べる	85
ブレードの取り外しと取り付け	86
ブレードの点検と研磨	86
刈り込みデッキのミスマッチの修正	87
キャブの保守	87
キャブの清掃	87
キャブのエアフィルタの清掃	87
キャブのプレフィルタの清掃	88
エアコンアセンブリの清掃	88
保管	89
格納保管の準備	89


エンジンからの排気に関する認証

この機械に搭載されているエンジンは、EPA Tier 4 および EU stage 3b 規制に適合しています。

安全ラベルと指示ラベル




危険な部分の近くには、見やすい位置に安全ラベルや指示ラベルを貼付しています。破損したりはがれたりした場合は新しいラベルを貼付してください。



93-6674

decal93-6674

1. 手を挟まれる危険 整備作業前にマニュアルを読むこと。



106-6754

decal106-6754


1. 警告高温部に触れないこと。
2. ファンによる手足の切断など、ベルトによる巻き込み事故の危険可動部に近づかないこと。



93-6687

decal93-6687

1. ここに乗らないこと。



93-7818

decal93-7818


1. 警告ブレードボルト/ナットは115-149 N·m11.8-15.2 kg.mにトルク締めするトルク締めの方法についてはオペレーターズマニュアルを読むこと。



93-6686

decal93-6686


1. 油圧作動液
2. オペレーターズマニュアルを読むこと。



114-0849

decal114-0849


1. 警告デッキを上昇させる時には、まず PTO を解除すること。
2. ここに乗らないこと
3. 走行コントロールペダル
4. 前進
5. 後退



114-0922

decal114-0922


1. ベルトの掛け方



114-0974

decal114-0974


1. ベルトの掛け方



114-4883

decal114-4883

1. ベルトの掛け方



115-8155

decal115-8155


1. 警告 オペレーターズマニュアルを読むこと始動補助剤を使用しないこと。



117-3276

decal117-3276

1. 冷却液の噴出に注意。
2. 爆発の危険 オペレーターズマニュアルを読むこと。
3. 警告高温部に触れないこと。
4. 警告 オペレーターズマニュアルを読むこと。



117-4979

decal117-4979


1. ベルトに巻き込まれる危険 可動部に近づかないこと。すべてのガード類を正しく取り付け使用すること。



117-4766

decal117-4766


1. ファンによる切傷や手足の切断の危険 可動部に近づかないこと 使用時にはすべての安全カバー類を正しく取り付けておくこと。



120-6604

decal120-6604

1. 異物が飛び出して人に当たる危険 人を近づけないこと。
2. 切傷や手足の切断の危険回転刃に近づかないこと 使用時にはすべての安全カバー類を正しく取り付けておくこと。
3. 切傷や手足の切断の危険回転刃に近づかないこと 使用時にはすべての安全カバー類を正しく取り付けておくこと。



127-0392

decal127-0392

1. 警告 高温部分に近づかないこと。



130-5356

decal130-5356


1. 前進・後退は走行ペダルで行う。

WARNING: This product can expose you to chemicals including diesel engine exhaust, which is known to the State of California to cause cancer, and carbon monoxide, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov. For more information, please visit www.toro.com/CAProp65.

CALIFORNIA SPARK ARRESTER WARNING
 Operation of this equipment may create sparks that can start fires around dry vegetation. A spark arrester may be required. The operator should contact local fire agencies for laws or regulations relating to fire prevention requirements.

133-5618

133-5618




130-0594

decal130-0594

キャブ付きモデルのみ

1. 警告 オペレーターズマニュアルを読むことキャブ内では必ずシートベルトと聴覚保護具を着用すること。




130-0611

decal130-0611

キャブ付きモデルのみ

1. 警告 1)ピンを抜き、2)ドアを押し上げて、3)車両の外へ出る




125-9688

decal125-9688

125-9688

キャブ付きモデルのみ

- | | |
|------------|-----------------|
| 1. ワイパーOFF | 3. ワイパーON |
| 2. ワイパー | 4. ウィンドウウォッシャー液 |




133-0980

decal133-0980

133-0980

キャブ付きモデルのみ

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. ヘッドライト: ON | 4. オーバーヘッドライト: OFF |
| 2. ヘッドライト: OFF | 5. ワイパーOFF |
| 3. オーバーヘッドライト: ON | 6. ワイパー液 ON |




130-5986

decal130-5986

130-5986

キャブ付きモデルのみ

- | | |
|---------|--------|
| 1. ON | 3. OFF |
| 2. ビーコン | |




133-1027

decal133-1027

133-1027

キャブ付きモデルのみ


- | | |
|----------|-----------|
| 1. ファン最大 | 2. ファンOFF |
|----------|-----------|



136-0006

decal136-0006

1. ヒューズに関する詳しい情報はオペレーターズマニュアルを参照のこと。
2. 作業ランプ 10A
3. ヘッドライト 15A
4. ライター 10A
5. イグニッション 10A
6. 電動シート 10A
7. PTO 10A
8. ホーン 30A
9. ハザードライト 10A
10. インフォセンター 2A



136-1003


decal136-1003

1. クルーズコントロール ON
2. クルーズコントロール OFF



バッテリーに関する注意標識
 全てがついていない場合もあります


1. 爆発の危険
2. 火気厳禁、禁煙厳守のこと
3. 劇薬につき火傷の危険あり
4. 保護メガネ等着用のこと。
5. オペレーターズマニュアルを読むこと。
6. バッテリーに人を近づけないこと。
7. 保護メガネ等着用のこと爆発性ガスにつき失明等の危険あり。
8. バッテリー液で失明や火傷の危険あり。
9. 液が目に入ったら直ちに真水で洗眼し医師の手当てを受けること。
10. 鉛含有普通ゴミとして投棄禁止。



136-1004

decal136-1004

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. 方向指示器 | 7. カuttingユニットOFF |
| 2. ビーコン | 8. 左刈り込みデッキを下降させる |
| 3. ワークライト | 9. 中央刈り込みデッキを下降させる |
| 4. エンジン速度 | 10. 右刈り込みデッキを下降させる |
| 5. トランスミッション | 11. ホーン警笛 |
| 6. カuttingユニットON | |




132-1321

132-1321

decal132-1321


1. オペレーターズマニュアルを読むこと。
2. エンジンの始動方法 1) 走行ペダルをニュートラルにし 2) 駐車ブレーキを掛け 3) キーを RUN 位置まで回し 4) さらに START 位置に回す。
3. エンジンの停止方法 1) スロットルスイッチをスローにセットし 2) PTO を解除し 3) 駐車ブレーキを掛け 4) 待機時間を5分とり 5) その後にキーを Stop 位置に回して 6) 抜き取る。
4. PTO を接続するには、ノブを引き出す。
5. PTO を解除するには、ノブを押し込む。
6. トランスミッションを高速にするには、アタッチメントを完全に上昇させ、速度コントロールスイッチを高速にセットする。



131-2348

decal131-2348


- | | | |
|---------------|-----------------|---------------|
| 1. ヘッドライト OFF | 4. 駐車ブレーキOFF | 7. エンジン 停止 |
| 2. ヘッドライト ON | 5. アタッチメントを左に振る | 8. エンジンRUN、予熱 |
| 3. 駐車ブレーキON | 6. アタッチメントを右に振る | 9. エンジン 始動 |



117-2754

decal117-2754


1. 警告 オペレーターズマニュアルを読むこと。
2. 警告 講習を受けてから運転すること。
3. 警告 運転席に着席しているときにはシートベルトを着用すること。
4. 警告 聴覚保護具を着用のこと。
5. 異物が飛び出す危険人を近づけないこと。
6. 手足や指の切断の危険 可動部に近づかないことすべてのガード類を正しく取り付けて使用すること。
7. 転倒の危険 下り坂ではカッティングユニットを下降させること旋回する時は速度を落とすこと高速でターンしないこと。
8. 警告 車両を離れるときは駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止し、キーを抜くこと。



132-1315

decal132-1315

- | | |
|---|--------------------|
| 1. ヒューズに関する詳しい情報は オペレーターズマニュアル を参照のこと。 | 5. 24V 発電機と端末ダイオード |
| 2. 24V 系統 | 6. 24V 作動許可リレー5A |
| 3. キャブ | 7. ECU電源25A |
| 4. プラットフォーム | |



132-3600


FRONT OF MACHINE

decal132-3600

132-3600

キャブ付きモデルのみ

- | | |
|---|-------------|
| 1. ヒューズに関する詳しい情報は オペレーターズマニュアル を参照のこと。 | 5. 作業ランプ20A |
| 2. ヘッドライト25A | 6. 補助電源15A |
| 3. 凝縮器ファンとエアコンク
ラッチ30A | 7. キャブ照明15A |
| 4. ファン25A | 8. ワイパー15A |




121-8378

decal121-8378

121-8378

キャブ付きモデルのみ


- | | | | |
|-------------|-------|---------|------------|
| 1. ファンOFF | 3. 冷気 | 5. 外気 | 7. エアコンON |
| 2. ファンON 最大 | 4. 暖気 | 6. 室内空気 | 8. エアコンOFF |



131-6027

decal131-6027


- 刈高設定
- キャスト上位置刈高範囲は 25-102 cm
- キャスト下位置刈高範囲は 76-153 cm



131-6025

decal131-6025


- 刈高



132-1313

decal132-1313


- 注意バッテリーの整備を行うときはエンジン停止エンジン回転中はバッテリーの整備作業をしないこと。
- バッテリー切断
- バッテリー接続
- プラス 端子
- マイナス 端子
- バッテリー整備の詳細については オペレーターズマニュアルを読むこと。



131-6026

decal131-6026


- 刈高



132-1406

decal132-1406


1. エンジン停止状態のときに駐車ブレーキを解除するには1) 走行ポンプの牽引バルブを開くオペレーターズマニュアル参照2) 黒いノブを押し込んで保持すると駐車ブレーキが解除される3) ハンドポンプを上下に操作する。ポンプ動作 2-3 回で黒いノブを解除できる。ポンプ動作 25-30 回で駐車ブレーキが解除される。
2. 駐車ブレーキを掛けるには黒いノブを引き上げるエンジンを始動すると手動バルブはリセットされる。



132-1316

decal132-1316


1. ベルトに巻き込まれる危険可動部に近づかないこと。



132-1318

decal132-1318

1. 注意ヒューズに関する詳細はオペレーターズマニュアルを参照。



137-5499

decal137-5499

GROUNDMASTER 5900 / 5910, MODEL 31698 & 31699

QUICK REFERENCE AID

CHECK/SERVICE (DAILY)

1. ENGINE OIL LEVEL
2. HYDRAULIC FLUID LEVEL
3. ENGINE COOLANT LEVEL
4. FUEL - ULTRA LOW SULFUR DIESEL ONLY
5. ALTERNATOR / AC BELT TENSION
6. RADIATOR SCREEN / RADIATOR CORE
7. AIR CLEANER
8. HYD OIL COOLER SCREEN / COOLER CORE
9. INTERLOCK SYSTEM
10. TIRE PRESSURE - FRONT = 32 PSI / 2.20 BAR REAR = 30 PSI / 2.10 BAR CASTORS = 50 PSI / 3.45 BAR

SPECIFICATIONS/CHANGE INTERVALS

SEE OPERATOR'S MANUAL FOR INITIAL CHANGES.	FLUID TYPE	CAPACITY	CHANGE INTERVAL		FILTER PART NO.
			FLUID	FILTER	
ENGINE OIL	15W-40 C-J-4	11 QUARTS	500 HOURS	500 HOURS	125-7025(A)
HYDRAULIC FLUID	ISO VG 46	87 QUARTS	1000 HOURS	1000 HOURS	75-1310 (B) 86-6110 (C)
PRIMARY AIR FILTER					SEE OPERATOR'S MANUAL 106-3815 (D)
SAFETY AIR FILTER					SEE OPERATOR'S MANUAL 130-9070 (E)
FUEL SYSTEM	> 32 F	NO. 2 DIESEL B20	800 HOURS DRAIN/FLUSH	400 HOURS / YEARLY	125-2915 (F) WATER SEPARATOR
	< 32 F	NO. 1 DIESEL			125-8752 (G) FUEL FILTER
ENGINE COOLANT	50% WATER 50% ETHYL GLYCOL	13.5 QUARTS 18.0 QTS W/ CAB	DRAIN & FLUSH EVERY 2 YRS.		

136-0083

decal136-0083

1. 整備についてはオペレーターズマニュアルを読むこと

組み立て

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

手順	内容	数量	用途
1	必要なパーツはありません。	-	ウイングデッキの出荷用ストラップとブレースを除去します。
2	右側デッキカバー 左側デッキカバー V ベルト	1 1 2	前デッキウイングレットを降ろします。
3	必要なパーツはありません。	-	タイヤとキャストホイールの空気圧を点検します。
4	必要なパーツはありません。	-	前中央デッキの水平調整を行います。
5	必要なパーツはありません。	-	ウイングレットデッキを前中央デッキに合わせます。
6	必要なパーツはありません。	-	オイルの量を点検します。
7	必要なパーツはありません。	-	マシンのグリスアップを行ってください。

その他の付属品

内容	数量	用途
オペレーターズマニュアル	1	ご使用前にご覧ください。
エンジンマニュアル	1	エンジン関係の情報を調べるための資料です。
規格適合認定書	1	CE 規格に適合していることを証明する書類です。

注 前後左右は運転位置からみた方向です。

1

ウイングデッキの出荷用ストラップとブレースを除去する

必要なパーツはありません。

手順

1. 平らな場所に駐車し、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止し、キーを抜き取る。
2. ウイングデッキを出荷用に固定しているストラップとブレースを外す。

2

前デッキウイングレットを降ろす

この作業に必要なパーツ

1	右側デッキカバー
1	左側デッキカバー
2	V ベルト

手順

1. 前後のストップボルトを右ウイングレットデッキの取り付け部に固定しているナットを取り外す  3。




図 3

- | | |
|------------|-------------|
| 1. ウイングレット | 4. 偏芯ナット |
| 2. ヒンジピン | 5. 上の穴 |
| 3. ストップボルト | 6. デッキ取り付け部 |

2. 右側ウイングレットを保持し、その状態で、前後のストップボルトを右ウイングレットデッキの取り付け部に固定しているナットを取り外す 図 3。

注 デッキ取り付け部の間に入っている偏芯ナットは取り外さないこと。

3. ウイングレットをを刈り込み位置に降下させる。
 4. 前後のストップボルトを、上の穴と偏芯ナットに通す 図 4。

注 ストップボルトがヒンジピンのタブに嵌っていることを確認する。




図 4

- | | |
|------------|----------|
| 1. ウイングレット | 4. 偏芯ナット |
| 2. ヒンジピン | 5. 下の穴 |
| 3. ボルト | |

5. ペダルストップを固定用のナットを取り付ける。
注 この時点ではまだナットを締め付けないこと。
 6. 左のウイングレットに対しても同じ作業を行う。
 7. 以下の手順でウイングレットのベルトを取り付ける
 A. まず、ウイングレットのスピンドルプーリから前デッキのスピンドルプーリにベルトを掛ける 図 5。




図 5

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. ウイングレットのスピンドルプーリ | 3. アイドラプーリ |
| 2. 前デッキのスピンドルプーリ | |

B. ラチェットレンチのようなものを使って、アイドラプーリをプーリから引き離す 図 5。

- C. ウイングレットのスピンドルプーリーへベルトを回し掛け、そして前デッキの、上側のスピンドルプーリーにベルトを掛ける。
 - D. アイドラプーリーを戻してベルトにテンションが掛かるようにする。
8. ウイングレットデッキのカバーを取り付け、ゴム製ラッチで固定する [図 6](#)。

注 カバーを、前中央デッキカバーのタブにセットし、それから取り付け用のフックとポストに固定してください。

9. もう一方のウイングレットに対しても同じ作業を行う。




図 6

- | | |
|------------|-----------------|
| 1. カバー | 3. 前中央デッキカバーのタブ |
| 2. ゴム製のラッチ | 4. 取り付け用フック |

4

前中央デッキの水平調整を行う

必要なパーツはありません。

手順

注 この作業は凹凸のない水平な場所で行ってください。

[刈り高の調整 \(ページ 28\)](#)を参照してください。

1. それぞれの外側スピンドルについているブレードを手で回して前後方向に向ける。
2. 床面から刃先までの距離を測定する。
3. 希望する刈高に応じて、前キャストフォークに 1/8" のシムを入れて調整する。
4. ブレードを 180°回転させ、もう一度床面から刃先後ろを向いている方の刃先までの距離を測る。
5. 刈高チェーンのUボルトの下側についているジャムナットをゆるめる。
6. ブレード後端の高さが前端よりも 6-10 mm 高くなるように、ナットでデッキ後部の高さを調整する。
7. ジャムナットを締めつける。

5

ウイングレットデッキを前中央デッキに合わせる

必要なパーツはありません。

手順

1. 各ウイングレットのブレードを手で回して左右方向に向ける。
2. 偏芯スペーサ2枚をウイングレットに固定しているボルトとナットをゆるめる [図 7](#)。

3

タイヤとキャストホイールの空気圧を点検する

必要なパーツはありません。

手順

運転前にタイヤとキャストホイールの空気圧を点検する [タイヤ空気圧を点検する \(ページ 28\)](#)と [キャストホイールのタイヤ空気圧を点検する \(ページ 28\)](#)を参照。

重要 マシンの性能を適切に発揮させ、また質の高い刈り込みを実現するために、すべてのタイヤの空気圧を正しく維持してください。タイヤ空気圧は規定値以下にしないで下さい。

重要 タイヤのスリップなどを含めた走行の状態は、前後のタイヤの大きさの比によって変わります。必ず Toro の純正タイヤを使ってください。




図 7

- | | |
|------------|----------|
| 1. ウイングレット | 4. 偏芯ナット |
| 2. ヒンジピン | 5. 上の穴 |
| 3. ストップボルト | |

- 前側の偏芯カムを回して、ウイングレットのピボットブラケットの内側スロットとの距離が最大になるように調整する。
- 後ろ側のトラクションユニットに近い方の偏芯スペーサを回して、外側のブレードの先端の高さが希望する刈高よりも 3 mm 高くなるように調整する 図 7。

注 偏芯カムの突起部から 180°の位置にノッチが切っております 図 8。偏芯カムでの調整を行う時、この突起部からのノッチが目安になります。




図 8

- 偏芯カムのノッチ

- 偏芯カムのボルトとナットを 149N・m15.2 kg.m = 110 ft-lbにトルク締めする。

- 前側の偏芯カムを、ウイングレットのピボットブラケットの内側スロットにちょうど接触するように調整する。
- 偏芯カムのボルトとナットを 149N・m15.2kg.m = 110ft-lbにトルク締めする。
- 反対側のウイングレットにも同じ作業を行う。

6

液量を点検する

必要なパーツはありません。

手順

- エンジンを作動させる前エンジンオイルの量を点検する [エンジンオイルの量を点検する \(ページ 64\)](#)を参照。
- エンジンを作動させる前に、油圧オイルの量を点検する [油圧オイルを点検する \(ページ 80\)](#)を参照。
- エンジンを作動させる前に、冷却システムを点検する [エンジンオイルの量を点検する \(ページ 64\)](#)を参照。

7

グリスアップを行う

必要なパーツはありません。

手順

運転前に機械のグリスアップを行う [潤滑 \(ページ 60\)](#)を参照。

重要この作業を怠るとマシンに急激な磨耗が発生しますから注意してください。

製品の概要





図 9

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. ウイングデッキ | 5. 燃料タンク |
| 2. コントロールパネル | 6. ハンドル |
| 3. ROPS バー | 7. 前デッキ |
| 4. フード | 8. インフォセンター |

各部の名称と操作

注 前後左右は運転位置からみた方向です。



g199303

図 10

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. 走行ペダル | 8. ホーンボタン |
| 2. ライトスイッチ | 9. クルーズコントロールスイッチ |
| 3. 駐車ブレーキスイッチ | 10. USB 電源 |
| 4. インフォセンター | 11. デッキ昇降スイッチ |
| 5. キースイッチ | 12. スロットルスイッチ |
| 6. Hi-Lo 速度レンジスイッチ | 13. ハザードスイッチ |
| 7. PTO スイッチ | 14. 方向指示器スイッチ |

走行ペダル

走行ペダルは前進走行と後退走行を制御します。ペダル前部を踏み込むと前進走行、後部を踏み込むと後退走行です。走行速度はペダルの踏み込み具合で調整します。刈り込みを行っていない時負荷が掛かっている時には、スロットル高速位置にしてペダルを一杯に踏み込むと最高走行速度になります [図 10](#)。

ペダルの踏み込みをやめると、ペダルは中央位置に戻り、走行を停止します。

駐車ブレーキスイッチ

駐車ブレーキを掛けるには2段階の操作が必要です。小さいラッチ後ろに押さえながら、駐車ブレーキスイッチを前に押しと駐車ブレーキが掛かります。駐車ブレーキスイッチを後に押しと駐車ブレーキが解除されます [図 10](#)。

ハザードランプスイッチ

スイッチの前側を押すとハザードランプ点灯となり、後側を押すと消灯します [図 10](#)。

方向指示器スイッチ

方向指示器スイッチの左側を押すと左折シグナルが点灯し、右側を押すと右折シグナルが点灯します [図 10](#)。

注 スwitchの中間位置はOFF位置です。

キースイッチ

キースイッチには3つの位置がありますSTOP、RUN/PREHEAT、STARTです [図 10](#)。

PTO スイッチ

PTOスイッチ押し込んだ状態作動と引き出した状態停止の2つの位置があります。ボタンを引き出すと、カッティングユニットインプレメントが作動を開始します。ボタンを押し込むと作動を停止します [図 10](#)。

Hi-Lo レンジ切り替えスイッチ

スイッチの前部を押すと高速レンジにセットされます。スイッチ後部を押すと低速レンジにセットされます。ハイとローの切り替えは、停車状態または超低速時速 1.0 km 以下走行状態で行ってください [図 10](#)。

クルーズコントロールスイッチ

クルーズコントロールスイッチはマシンの走行速度を一定に保持します。

スイッチを中央位置にするとクルーズコントロールがONとなります。スイッチを前へ押し速度を設定します。スイッチを後に押しとクルーズコントロールを解除します [図 10](#)。

注 走行ペダルを操作してもクルーズコントロールが解除されます。

クルーズコントロールを入れると、インフォセンターでクルーズ速度を変更できるようになります。

デッキ昇降スイッチ

デッキ昇降スイッチはデッキの上昇と下降を行うスイッチです [図 10](#)。

スイッチの前側を押すと下降し、後側を押すと上昇します。

注 速度が高速レンジに設定されているとデッキは降下しません。また、エンジンが掛かっているのにオペレータが運転席にいない場合には、降下も上昇もさせられません。

注 デッキ上昇機能はエンジン速度が 2,000 rpm 未満では制限があります。エンジン速度 2,000 rpm 未満では一度に1つのデッキしか上昇できません。

スロットルスイッチ

スロットルスイッチには2つの位置があります低速と高速です 図 10。

スイッチ前部を長押し2秒以上すると 高速になりスイッチ前部を長押し2秒以上すると 低速ます。どちらの方向にも1回押すごとに 100 rpm ずつ回転速度が変わります。

ライトスイッチ

スイッチを上方向に押すとONとなります 図 10。

スイッチを下方向に押すとOFFとなります。

ホーンボタン

押すと警笛がなります 図 10。

座席調整レバー

レバーを引き出して座席の前後位置調整ができます。

アームレスト調整ノブ

ノブを回してアームレストの角度を調整することができます。

座席背もたれ調整レバー

レバーで座席の背もたれの角度を調整することができます。

USB 電源

USBポートに携帯充電器を差し込んで携帯電話などの充電を行うことができます 図 10。

音声アラームコンソール

異常を検知すると音声アラームが作動します。

以下の場合にアラームが作動します

- エンジンから停止信号を受信した
- エンジンからエンジン点検信号を受信した
- 燃料残量少ない

キャブ関係の制御装置

キャブ付きの場合




図 11

- | | |
|---------------|-----------------------|
| 1. エアコンスイッチ | 4. 温度コントロール |
| 2. 空気循環コントロール | 5. ワイパースイッチ |
| 3. ファンコントロール | 6. オプションのキット用の未使用スイッチ |

空気循環コントロール

空気循環コントロールは、室内空気循環モードと外気導入モードの切り替えを行うスイッチです 図 11。

- エアコンを使用する場合は室内空気循環にセットしてください。
- ヒーターやファンを使用する場合は外気導入にセットしてください。

ファンコントロールのノブ

ノブを回してファンの回転速度を調整します 図 11。

温度コントロールのノブ

ノブを回してキャブ内の温度を調整します 図 11。

ワイパースイッチ


ワイパーのON/OFFを行います 図 11。

エアコンスイッチ

エアコンのON/OFFを行います 図 11。

前窓用ラッチ

ラッチを上を開くと窓を開けることができます 図 12。ラッチを押し込むように開くと窓を開いた状態で固定できます。閉じる時にはラッチを引き出して下げてください。



g196911

図 12

1. 前窓用ラッチ

後部ウインドウラッチ

このラッチを上を開くと後の窓を開けることができます。ラッチを押し込むように開くと窓を開けた状態で固定できます。閉じる時にはラッチを引き出して下げて下さい 図 12。

重要フードを開ける時には、後窓を閉めてください。フードが後窓にぶつくと破損する恐れがあります。

仕様

注 仕様および設計は予告なく変更される場合があります。




図 13

g200003

内容	図 13 記号	寸法または重量
高さキャブ搭載	C	240 cm
高さROPS を立てた状態	I	216 cm
全長	F	442 cm
収納時・移送時の長さ	G	434 cm
刈幅 全体 前カッティングユニット 左右カッティングユニット 前と左又は右カッティングユニット	D	488 cm
		234 cm
		145 cm
		361 cm
全幅 カッティングユニット降下時 カッティングユニット上昇時移動走行	E	506 cm
	B	251 cm
ホイールベース	H	194 cm
ホイールトレッドタイヤの中心から中心まで 前 後	A	159 cm
	J	142 cm
地上高		254 mm
純重量キャブを含む		3313 kg
純重量ROPS を含む		3044 kg

アタッチメントとアクセサリ

トロが認定した各種のアタッチメントやアクセサリがそろっており、マシンの機能をさらに広げることができます。詳細は弊社の正規サービスディーラ、または代理店へお問い合わせください弊社のウェブサイト www.Toro.com でもすべての認定アタッチメントとアクセサリをご覧になることができます。

運転操作

注 前後左右は運転位置からみた方向です。

運転の前に

運転前の安全確認

安全に関する一般的な注意

- 子供やトレーニングを受けていない大人には、絶対に運転や整備をさせないでください。地域によっては機械のオペレータに年齢制限を設けていることがありますのでご注意ください。オーナーは、オペレータ全員にトレーニングを受講させる責任があります。
- 安全な運転操作、各部の操作方法や安全標識などに十分慣れておきましょう。
- エンジンの緊急停止方法に慣れておきましょう。
- オペレータコントロールやインタロックスイッチなどの安全装置が正しく機能しているか、また安全カバーなどが外れたり壊れたりしていないか点検してください。これらが正しく機能しない時には機械を使用しないでください。
- 使用前に必ず、ブレード、ブレードボルト、刈り込みアセンブリの点検を行ってください。バランスを狂わせないようにするため、ブレードを交換するときにはボルトもセットで交換してください。
- これから機械で作業する場所をよく確認し、機械に巻き込まれそうなものはすべて取り除きましょう。

燃料についての安全事項

- 燃料の取り扱いに際しては安全に特にご注意ください。燃料は引火性が高く、気化すると爆発する可能性があります。
- 燃料取り扱い前に、引火の原因になり得るタバコ、パイプなど、すべての火気を始末してください。
- 燃料の保管は必ず認可された容器で行ってください。
- エンジン回転中などエンジンが高温の時には、燃料タンクのふたを開けたり給油したりしないでください。
- 締め切った場所では燃料の補給や抜き取りをしないでください。
- ガス湯沸かし器のパイロット火やストーブなど裸火や火花を発生するものがある近くでは、機械や燃料容器を保管格納しないでください。
- 燃料がこぼれたら、エンジンを始動せずにマシンを別の場所に動かし、気化した燃料ガスが十分に拡散するまで引火の原因となるものを近づけないでください。

エンジンオイルの量を点検する

エンジンを始動させる前に、エンジンオイルの量を点検してください。手順は [エンジンオイルの量を点検する \(ページ 64\)](#) を参照してください。

冷却システムを点検する

エンジンを始動させる前に、冷却システムを点検してください。手順は [エンジン冷却システムの整備 \(ページ 75\)](#) と [冷却システムの清掃 \(ページ 76\)](#) を参照してください。

油圧システムを点検する

エンジンを始動させる前に、油圧システムを点検してください。手順は [油圧オイルを点検する \(ページ 80\)](#) を参照してください。

燃料を補給する

燃料タンク容量

132 リットル

燃料についての仕様

重要 超低イオウ軽油以外の燃料は使用しないでください。イオウ分の多い燃料は、DOC 排ガス酸化触媒を劣化させ、運転トラブルを発生させ、エンジンの各機器の寿命を縮めます。

以下の注意を守らないと、エンジンを破損させる場合があります。

- 絶対に、ディーゼル燃料の代わりに灯油やガソリンを使わないでください。
- 絶対に、灯油やガソリンをディーゼル燃料に混入しないでください。
- 絶対に、内面に垂鉛メッキされている容器で燃料を保管しないでください。
- 燃料用添加剤を使用しないでください。

ディーゼル燃料

セタン値 45 以上

イオウ含有率 超低イオウ <15ppm

燃料表

ディーゼル燃料の仕様	地域
ASTM D975 No. 1-D S15 No. 2-D S15	USA
EN 590	EU 諸国
ISO 8217 DMX	米国外
JIS K2204 Grade No. 2	日本
KSM-2610	大韓民国

- ・ 不純物のない新しい軽油またはバイオディーゼル燃料を使用してください。
- ・ 燃料の劣化を避けるため、180日以内に使いきれ程度の量を購入するようにしてください。

気温が -7°C 以上では夏用燃料2号軽油を使用しますが、気温が -7°C 以下の季節には冬用燃料1号軽油または1号と2号の混合を使用してください。

注 低温下で冬用ディーゼル燃料を使うと、発火点や流動点が下がってエンジンが始動しやすくなるばかりでなく、燃料の成分分離ワックス状物質の沈殿によるフィルタの目詰まりを防止できるなどの利点があります。

気温が -7° 以上の季節には夏用燃料を使用する方が、燃料ポンプの寿命を延ばします。

バイオディーゼルの使用について

この機械はバイオディーゼル燃料を混合したB20燃料バイオディーゼル燃料が20、通常軽油が80を使用することができます。

イオウ含有率 超低イオウ<15ppm

バイオディーゼル燃料の仕様 ASTM D6751 または EN14214

ブレンド燃料の仕様 ASTM D975、EN590 または JIS K2204

重要ただし、混合されている軽油のイオウ含有量は極低レベルである必要があります。

以下の注意を守ってお使いください。

- ・ 着色したターフを汚す可能性があります。
- ・ 寒い地方ではB5バイオディーゼル燃料が5またはそれ以下の製品を使用すること。
- ・ 時間経過による劣化がありうるので、シール部分、ホース、ガスケットなど燃料に直接接する部分をまめに点検してください。
- ・ バイオディーゼル混合燃料に切り替えてからしばらくの間は燃料フィルタが目詰まりを起こす可能性があります。
- ・ バイオディーゼルの詳細については、代理店におたずねください。

燃料を補給する

1. 平らな場所に駐車する 。
2. エンジンを停止し、キーを抜き取り、駐車ブレーキを掛ける。
3. 燃料キャップの周囲をきれいに拭いてキャップを外す。
4. 燃料を補給してタンクのキャップをはめる。こぼれた燃料はふき取る。




図 14

タイヤ空気圧を点検する


整備間隔: 使用するときまたは毎日

図 15の通り、前タイヤの適正空気圧は 2.20 bar 3.5 kg/cm² = 32 psi、後タイヤは 2.07bar (2.1kg/cm² = 30psi)です。

重要 マシンの性能を適切に発揮させ、また質の高い刈り込みを実現するために、すべてのタイヤの空気圧を正しく維持してください。タイヤ空気圧は規定値以下に下げてはならない。

運転を行う前に、全部のタイヤの空気圧を調整してください。

タイヤのスリップなどを含めた走行の状態は、前後のタイヤの大きさの比によって変わります。必ず Toro の純正タイヤを使ってください。



G001055

g001055

図 15

キャストホイールのタイヤ空気圧を点検する

キャストホイールのタイヤの適正空気圧は、3.40 bar 3.5 kg/cm² = 50 psiです。

重要 マシンの性能を適切に発揮させ、また質の高い刈り込みを実現するために、すべてのタイヤの空気圧を正しく維持してください。タイヤ空気圧は規定値以下に下げてはならない。

運転を行う前に、全部のタイヤの空気圧を調整してください。

ホイールナットのトルクを点検する

整備間隔: 使用開始後最初の 10 時間

250 運転時間ごと

警告

この整備を怠ると車輪の脱落や破損から人身事故につながる恐れがある。

定期整備基準に従って、前輪と後輪のホイールナットのトルク締めを行うトルク値は 135-150 N·m 9.7-12.4 kg·m = 100-110 ft·lb。

刈り高の調整

刈高の調整範囲は 25-153 mm、調整間隔は 13 mm 刻みです。刈高を調整するには、キャストホイールのアクスルをキャストフォークの上の穴または下の穴にセットし、キャストフォークに同数のスペーサを追加または取り外し、後チェーン前デッキのみを希望する穴に入れて調整します。

前刈り込みデッキを調整する

1. エンジンを始動し、刈り込みデッキ上昇させて刈高の調整ができるようにする。
2. カuttingユニットを上昇させたらエンジンを止め、キーを抜き取る。
3. キャスタホイールの軸をキャストフォークの上穴または下穴にセット全部のキャストフォークで同じ穴に統一するどちらの穴を使うかはチャート 図 16を参照。

注 刈高が 76 mm 以上の場合は、ホイールとフォークの間に刈りかすがたまるのを防止するために、アクスルボルトをキャストフォークの下側の穴にセットしてください。刈高を 76 mm 未満に設定しているのにホイールとフォークの間に刈りかすがたまる場合には、バック走行して刈りかすを振り落としてください。

1	2	3	4	5	6	
1.0"	1.5"	2.0"	2.5"	3.0"	3.5"	4.0"
25	38	51	64	76	89	102
3.0"	3.5"	4.0"	4.5"	5.0"	5.5"	6.0"
76	89	102	114	127	140	153


G031660

g031660

図 16

1. キャスタフォークの刈高設定穴
2. キャスタフォークの刈高設定スペーサ

4. 付属のキャストカップレンチを使用して、キャストスピンドルシャフトからテンショニングキャップをゆるめて外し、キャストアームからキャストシャフトを抜き出す 図 17。



G031661

g031661

図 17



- | | |
|----------------|----------------|
| 1. テンショニングキャップ | 4. アクスル取り付け穴上穴 |
| 2. スペーサ6 | 5. キャスタホイール |
| 3. シム上に2枚と下に2枚 | |

5. 適正数のスペーサシャフトにセットして希望の刈高にする。

注 刈高と、必要なシムの組み合わせとの関係はチャートで確認してください 図 16。

注 シムは、キャストアームのハブの上側の枚数と下側の枚数がどのような組み合わせになっても使用できます。

6. キャスタシャフトを前キャストアームに押し込む。
7. シムを取り付け最初についていたように、残りのスペーサをシャフトに取り付ける 図 17。
8. テンショニングキャップを取り付け、マシン付属のキャストキャップレンチで締め付ける 図 17。
9. 刈高チェーンを刈り込みデッキ後部に固定しているヘアピンコッターとクレビスピンを取り外す 図 18。



G008979


g008979

図 18

- | | |
|-----------|-------------|
| 1. 刈高チェーン | 3. ヘアピンコッター |
| 2. クレビスピン | |

10. ヘアピンコッターとクレビスピンを使って、希望する刈高穴に、刈高チェーンを取り付ける 図 19。

注 刈高 51 mm 以下で使用するときには、スキッド、ゲージホイール、ローラを一番高い穴にセットしてください。



131-5025

decal131-6025

図 19

ウイングデッキの調整

1. エンジンを始動し、刈り込みデッキ上昇させて刈高の調整ができるようにする。
2. エンジンを止め、キーを抜き取る。
3. キャスタホイールの軸をキャスタフォークの上穴または下穴にセット全部のキャスタフォークで同じ穴に統一するどちらの穴を使うかはチャート **図 20** を参照。

注 刈高が 76 mm 以上の場合は、ホイールとフォークの間に刈りかすがたまるのを防止するために、アクスルボルトをキャスタフォークの下側の穴にセットしてください。刈高を 76 mm 未満に設定しているのにホイールとフォークの間に刈りかすがたまる場合には、バック走行して刈りかすを振り落としてください。


Wheel Height (mm)	Wheel Height (in)	Upper Hole	Lower Hole
102	4.0"	0	6
89	3.5"	1	5
76	3.0"	2	4
63	2.5"	3	3
51	2.0"	4	2
38	1.5"	5	1
25	1.0"	6	0

g031395
g031395

図 20

4. 付属のキャスタカップレンチを使用して、キャスタスピンドルシャフトからテンショニングキャップをゆるめて外し、キャスタアームからキャスタシャフトを抜き出す **図 21**。

注 シムは、キャスタアームのハブの上側の枚数と下側の枚数がどのような組み合わせになっても使用できます。



G031661

g031661

図 21

1. テンショニングキャップ
2. スペーサ
3. シム上に2枚と下に2枚
4. アクスル取り付け穴上穴
5. キャスタホイール

5. 最初に取り付けられていたように、2枚のシムをシャフトにセットし、希望する刈高に合った数のスペーサを入れる。
6. キャスタシャフトをキャスタアームに押し込む。
7. シムを取り付け最初についていたように、残りのスペーサをシャフトに取り付ける。
8. テンショニングキャップを取り付け、マシン付属のキャスタキャップレンチで締め付ける。



スキッドの調整

内側スキッドの調整

刈高 51 mm 以上で使用する場合には、内側スキッドを下位置に取り付け、それ以下の刈高で使用する場合には、上位置に取り付けます。

内側スキッドを調整する **図 22**。

重要 内側スキッドの前部についているねじを 9-11 N·m
0.9-1.2 kg·m = 80-100 in·lb にトルク締めする。



G032003

g032003

図 22


外側スキッドを調整する

刈高 51 mm 以上で使用する場合には、外側スキッドを下位置に取り付け、それ以下の刈高で使用する場合には、上位置に取り付けます。


注 スキッドが磨耗してしまった場合には、スキッドを裏返して左右をを入れ替えて取り付けて利用することができます。これにより、1枚のスキッドをより長く使うことができます。

スキッドを調整する 図 23。

重要 各スキッドの前部についているねじを 9-11 N·m
11-13 kg·m = 80-100 in·lb にトルク締めする。



g202202



G031063

g031063


図 23

刈り込みデッキの芝削り防止 ローラを調整する

刈高 51 mm 以上で使用する場合には、ローラを下位置に取り付け、それ以下の刈高で使用する場合には、上位置に取り付けます。

ローラを調整する

1. ローラをデッキのブラケットに固定しているシャフト、ねじ、ナットを取り外す 図 24。




G033107

g033107

図 24

1. ローラ
2. ローラシャフト、ねじ、ナット

2. ローラと上穴に合わせてセットし、シャフトをねじとナットで固定する 図 25。



G033108

g033108

図 25

1. ローラ
2. ローラシャフト、ねじ、ナット

刈り込みデッキ間のミスマッチを修正する

各ターフのコンディションは同じでなく、またトラクションユニットのカウンタバランスの設定も様々ですので、実際に刈り込みを開始する前に試験刈りを行って、刈り上がりを確認してください。

1. 全部の刈り込みデッキを同じ刈高に調整する; **刈り高の調整 (ページ 28)**を参照。
2. 前後のタイヤの空気圧を点検・調整する。
注 前タイヤの適正空気圧は 2.20 bar 3.5 kg/cm² = 32 psi、後タイヤは 2.07 bar (2.1 kg/cm² = 30 psi)です。
3. すべてのキャストタイヤの空気圧を 3.40 bar 3.5 kg/cm² = 50 psiに調整する。
4. 油圧テストポートを使って、エンジンが高速アイドル回転している状態での昇降圧力およびカウンタバランス圧力を点検する **油圧システムのテストポートの点検 (ページ 82)**を参照。
5. ブレードが曲がっていないか点検する; **ブレードの変形を調べる (ページ 85)**を参照。
6. テスト区域を刈って、全部の刈り込みデッキが同じ刈高で刈っているかどうかを見る。
7. 刈り込みデッキの調整が必要な場合には、平らな床面にマシンを移動し、まず、長さ 2m 程度の直定規を使って、床が平らであることを確認する。
8. 測定を容易にするため、一番高い刈高に設定する **刈り高の調整 (ページ 28)**を参照。
9. 刈り込みデッキを平らな床に降ろし、デッキ上部からカバーを外す。

ウイングデッキ

1. それぞれのスピンドルについているブレードを手で回して前後方向に向ける。
2. 一番外側のスピンドルについて、前キャストフォークのシムを増減して刈高をマッチさせる。
3. 床面からブレードの前端までの高さを測る。
4. ブレードを 180°回転させ、床面からブレードの刃先までの距離を測定する。

注 ブレードの後端が前端よりも 7.5 mm 高ければ適正である。

注 調整が必要な場合には、後キャストフォークのシムで行う。

刈り込みデッキ間の刈高をマッチングさせる

1. 左右のウイングデッキのそれぞれ一番外側のブレードを、左右方向に向ける。
2. 床面からブレードの刃先までの距離を左右で測定し、値を比較する。
注 2つの値の差が 3 mm 以内であれば適正とする。この時点ではまだ調整を行わないこと。
3. 左右の刈り込みデッキの内側のブレード、およびこれに対応する前カッティングユニットのブレード両外側をそれぞれ左右方向に向ける。


4. ウイングデッキの一番内側のブレードについて、床面から刃先までの距離を測り、前デッキの外側のブレードの値と比較する。

注 カウンタバランスが掛かっている状態で、左右のウイングデッキのキャストホイールが接地していることが必要です。

注 上記の結果、フロント刈り込みデッキとウイングデッキの刈高がマッチしていない場合には、ウイングデッキのみで調整を行います。

5. フロント刈り込みデッキの外側ブレードの刈高に比べてウイングデッキの内側ブレードの刈高が高すぎる場合には、そのウイングデッキの前内側キャストアームの下側についているシムを1枚抜き取る **図 26** と **図 27**。

注 左右のウイングデッキのブレードの外側端で、床面から刃先までの距離を左右でもう一度測定し、ウイングデッキの外側ブレードの値とフロント刈り込みデッキの対応する外側ブレードの値を比較する。



G031661

g031661

図 26

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. テンショニングキャップ | 4. アクスル取り付け穴上穴 |
| 2. スペーサ6 | 5. キャスタホイール |
| 3. シム上に2枚と下に2枚 | |




図 27

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. 左前外側キャストアーム | 3. 右前内側キャストアーム |
| 2. 左前内側キャストアーム | 4. 左前外側キャストアーム |

6. 内側ブレードの刈高がまだ高すぎる場合には、そのウイングデッキの前内側キャストアームの下側についているシムをもう一枚抜き取り、さらにそのウイングデッキの前外側キャストアームの下側についているシムを1枚抜き取る 図 26 と 図 27。

7. フロント刈り込みデッキの外側ブレードの刈高に比べてウイングデッキの内側ブレードの刈高が低すぎる場合には、そのウイングデッキの前内側キャストアームの下側にシムを一枚追加する 図 26 と 図 27。

注 左右のウイングデッキのブレードの外側端で、床面から刃先までの距離を左右でもう一度測定し、ウイングデッキの外側ブレードの値とフロント刈り込みデッキの対応する外側ブレードの値を比較する。

8. 内側ブレードの刈高がまだ低すぎる場合には、そのウイングデッキの前内側キャストアームの下側にシムをもう1枚追加し、さらにそのウイングデッキの前外側キャストアームの下側にもシムを1枚追加する。

9. フロントデッキとウイングデッキの刈高のマッチングができたなら、デッキのピッチが 7.6 mm であることを再度確認する。

ミラーの調整 キャブ付きの場合

後方ミラー

運転席に座り、後方ミラーの調整を行ってください。レバーを後方に引くと防眩モードになってライトの直射などの眩しさを軽減します 図 28。




図 28

- | | |
|----------|--------|
| 1. 側方ミラー | 3. レバー |
| 2. 後方ミラー | |

側方ミラー

運転席に座り、もう一人の人に手伝ってもらって、側方ミラーの調整を行ってください 図 28。

ヘッドライトの調整

モデル 31698 のみ

1. 取り付けナットをゆるめ、各ヘッドライトが真っ直ぐ前を向くように調整する。

注 調整終了後のナットの締め付けは、調整を保持できる程度に軽くする。

2. 平らな金属板をヘッドライトの正面に当てる。
3. 金属板に磁石式の傾斜計を取り付ける。
4. 金属板を当てたままの状態、ヘッドライトが3度下方に向くように調整し、ナットを締め付ける。
5. もう一方のヘッドライトにも同じ作業を行う。

安全インタロックスイッチの動作を確認する

▲ 注意

インタロックスイッチは安全装置でありこれを取り外すと予期せぬ人身事故が起こり得る。

- インタロックスイッチをいたずらしないこと。
- 作業前にインタロックスイッチの動作を点検し、不具合があれば作業前に交換修理する。

インタロックシステムは 走行ペダルがニュートラル位置にないのにオペレータが運転席から離れた場合に走行を停止させますまた、この状態ではデッキの駆動も停止します。走行ペダルがニュートラル位置にある時にはオペレータが座席を離れてもエンジンは停止しません。

1. ゆっくりとした速度で、障害物のない広い場所に移動する。
2. 刈り込みデッキを下降させ、エンジンを停止させ、駐車ブレーキを掛ける。

走行ニュートラル安全インタロックの動作を確認する

1. 走行ペダルをニュートラル位置以外の位置にしてエンジンの始動を試みる。

注 エンジンが始動しなければ正常。始動する場合はインタロックスイッチが故障しているので、運転前に修理する。

2. 走行ペダルから足を離し、エンジンを始動させ、駐車ブレーキを掛ける。
3. エンジンが掛かっている状態で、走行ペダルをニュートラル位置から前進または後退位置に踏み込む。

注 走行できなければ正常。走行する場合はインタロックスイッチが故障しているので、運転前に修理する。

PTO安全インタロックの動作を確認する

1. エンジンを掛ける。
2. エンジンが掛かっている状態で、運転席から立ち上がってPTOをONにする。

注 PTOが回転を開始しなければ正常。回転する場合はインタロックスイッチが故障しているので、運転前に修理する。

3. 着席し、PTOを解除する。
4. エンジンが作動している状態でPTOを「入」にセットし、運転席から立ち上がる。

注 1秒後にPTOが停止すれば正常。停止しない場合はインタロックスイッチが故障しているので、運転前に修理する。

5. 着席し、PTOを解除し、エンジンを始動する。
6. エンジンが作動している状態でPTOを「入」にセットし、それぞれの刈り込みデッキを上昇させる。

注 上昇させたデッキのブレードが回転を停止すれば正常。停止しない場合はインタロックスイッチが故障しているので、運転前に修理する。

ブレードの停止に要する時間を確認する

整備間隔: 使用することまたは毎日

ブレード回転スイッチをOFFにしてからおおよそ5秒以内に刈り込みデッキのブレードが完全に停止する必要があります。

注 ブレードが物を跳ね飛ばしたり、ほこりを巻き上げたりしないよう、この点検はきれいに刈り込んだターフの上または平らな床の上で行ってください。所要時間を正確に測定するために、刈り込みブレードから少なくとも6m離れた位置に要員が立ってどれか1つ刈り込みデッキのブレードの動きを観察するようにしてください。刈り込みデッキのスイッチを切ってからブレードが完全に停止するまでに掛かった時間を計ります。停止に要する時間が7秒以上の場合は、ブレーキバルブの調整が必要です。代理店に連絡してください。

運転中に

運転中の安全確認

安全に関する一般的な注意

- オーナーやオペレータは自分自身や他の安全に責任があり、オペレータやユーザーの注意によって物損事故や人身事故を防止することができます。
- 作業にふさわしい服装をし、安全めがね、長ズボン、頑丈で滑りにくい安全な靴、および聴覚保護具を着用してください。長い髪は束ねてください。垂れ下がるような装飾品は身に着けないでください。
- 疲れている時、病気の時、アルコールや薬物を摂取した時は運転しないでください。
- 絶対に人を乗せないでください。また、作業中は周囲から人やペットを十分に遠ざけてください。
- 運転は、穴や障害物を確認できる十分な照明のもとで行ってください。

- エンジンを掛ける前に、全部の駆動装置がニュートラルであること、駐車ブレーキが掛かっていることを確認し、運転席に着席してください。
- 回転部に手足を近づけないよう注意してください。また排出口の近くにも絶対に人を近づけないでください。
- バックするときには、足元と後方の安全に十分な注意を払ってください。
- 見通しの悪い曲がり角や、茂み、立ち木などの障害物の近くでは安全に十分注意してください。
- 刈り込み中以外は必ずブレードの回転を止めておいてください。
- 異物をはね飛ばしたときや機体に異常な振動を感じたときにはまずマシンを停止し、キーを抜き取り、各部の動きが完全に止まってからよく点検してください。異常を発見したら、作業を再開する前にすべて修理してください。
- 旋回するときや道路や歩道を横切るときなどは、減速し周囲に十分な注意を払ってください。常に道を譲る心掛けを。
- 刈高を変更する時は、必ずカッティングユニットを停止させ、エンジンを止め、キーを抜き取り、可動部が完全に停止するまで待ってください運転席で刈高を変更できる場合はこの限りではありません。
- 排気ガスが充満するような締め切った場所では絶対にエンジンを運転しないでください。
- エンジンを掛けたままで絶対に機体から離れないでください。
- 運転位置を離れる前に集草バッグを空にする場合や詰まりを除去する場合
 - 平らな場所に停車してください。
 - PTOの接続を解除し、アタッチメントを下降させる。
 - 駐車ブレーキを掛ける。
 - エンジンを止め、キーを抜き取る。
 - すべての動作が停止するのを待つ。
- 落雷の危険がある時には運転しないでください。
- この機械を牽引用車両として使用しないでください。
- Toro® カンパニーが認めた以外のアクセサリ、アタッチメント、交換パーツを使用しないでください。
- ROPS自体に損傷がないか、また、取り付け金具がゆるんでいないか、定期的に十分に点検を行い、万一の際に確実に役立つようにしておいてください。
- ROPS が破損した場合は新しいものに交換してください。修理したり改造しての使用はしないでください。

キャブ付きモデル

- ROPS横転保護バーは効果の高い重要な安全装置です。
- トロが取り付けしたキャブはROPSを兼ねています。
- 運転時には必ずシートベルトを着用のこと。

固定式 ROPS 搭載機

- ROPS横転保護バーはマシンと一体で使用する重要な安全装置です。
- 運転時には必ずシートベルトを着用のこと。

斜面での安全確保

斜面はスリップや転倒などを起こしやすく、これらは重大な人身事故につながります。斜面での安全運転はオペレータの責任です。どんな斜面であっても、通常以上に十分な注意が必要です。

- 斜面については、実地の測定を含めてオペレータ自身が調査を行い、安全に作業ができるかどうかを判断してください。この調査においては、常識を十分に働かせてください。
- 以下に掲載している斜面での運転上の注意点やその場合の天候条件および場所の条件などについて、また、この機械を使用できるかどうかを判断する方法について、オペレーターズマニュアルで確認してください。同じ斜面上であっても、地表面の条件が変われば運転条件が変わります。
- 斜面での発進・停止・旋回は避けてください。急に方向を変えたり急な加速やブレーキ操作をしないでください。旋回は速度を落としてゆっくりと行ってください。
- 走行、ステアリング、安定性などに疑問がある場合には運転しないでください。
- 隠れた穴、わだち、盛り上がり、石などの見えない障害は、取り除く、目印を付けるなどして警戒してください。深い芝生に隠れて障害物が見えないことがあります。不整地では機体が転倒する可能性があります。
- むれ芝、急斜面など滑りやすい場所で運転すると滑って制御できなくなる危険があります。駆動力を失うと、スリップを起こしたりブレーキや舵取りができなくなる恐れがあります。
- 段差、溝、盛り土、水などの近では安全に十二分の注意を払ってください。万一車輪が段差や溝に落ちたり、地面が崩れたりすると、機体が瞬時に

横転保護バーROPSについての安全確認

- POPSは機体から外さないでください。
- 必ずシートベルトを着用し、緊急時にはシートベルトを迅速に外せるよう練習しておいてください。
- 頭上の障害物に注意し、これらに衝突しないように注意してください。

転倒し、非常に危険です。必ず安全距離を確保してください。

- 斜面に入る前に、安全の判断をしてください。乗用の刈り込み機械で斜面を刈り込むことに危険が感じられる場合は歩行型の機械をお使いください。
- 斜面では可能なかぎりカッティングユニットを地表面まで下げておいてください。斜面上でカッティングユニットを上昇させると機体が不安定になる恐れがあります。
- 集草装置などのアタッチメントを取り付けての作業には十分な注意を払ってください。アタッチメントによってマシンの安定性が変わり、安全限界が変わる場合がありますからご注意ください。

エンジンの始動手順

1. 駐車ブレーキが掛かっていることを確認する。
2. 走行ペダルから足を外し、ペダルがニュートラル位置にあることを確認する。
3. キーを RUN 位置に回す。
4. グローランプが消えたら、キーを START 位置に回す。
5. エンジンが始動したらすぐにキーから手を放す。キーは RUN 位置に戻る。
6. 低速で負荷を掛けずに、3-5 分間エンジンをウォームアップし、その後にスロットルスイッチを操作して希望するエンジン速度にセットする。

重要 スタータモータを保護するため、スタータモータは30秒間連続使用されると自動的に休止サイクルに入ります。30秒以内にエンジンを始動できなかった場合には、キーを一度 OFF 位置に戻し、各設定および始動手順が正しいことを確認の上、2分間の間隔をあけてもう一度始動を試みてください。

注 油圧オイルの温度が 4°C 未満の場合は、ウォームアップモードでの運転となり、エンジン速度は 1,650rpm に制限されハイレンジでの運転はできません。オイルの温度が 4°C になるとウォームアップモードは終了します。

エンジンの停止手順

1. スロットルスイッチを低速アイドル位置にセットする。
2. PTO スwitchを OFF 位置にする。
3. 駐車ブレーキを掛ける。
4. キーを OFF 位置に回す。
5. 事故防止のため、キーは抜き取っておく。

重要 高負荷で運転した後は、エンジンを停止させる前に5分間程度のアイドル時間をとってください。これを怠るとターボチャージャに問題が発生する場合があります。

デッキの昇降について

デッキを上昇させるには

1. 着席し、エンジンを始動する。

注 エンジンの回転速度が 2,000 rpm 未満で運転している時 (たとえば低速アイドル時や建物への出入り時など) は、全部の刈り込みデッキを一度に昇降させることはできません。一度に一台ずつのデッキの昇降しかできません。

2. デッキ昇降スイッチ後部を押すとデッキが上昇する。

デッキを下降させるには

1. ハンドルを使ってデッキを上昇位置にロックしているラッチを外す。
2. 着席してキーを RUN 位置に回す  29。




図 29

1. 取っ手
2. ラッチ

3. デッキ昇降スイッチ前部を押すとデッキが降りてくる。

ディーゼル微粒子フィルタ DPF の再生

DPF は排気系統の一部です。DPF には酸化促進触媒が入っていて有害ガスを減少させ、すすフィルタが排気に含まれているすすを取り除きます。

すすがたまってくると、DPF を高温にして再生を行います。溜っているすすを高温によって燃焼させて灰にし、すすフィルタの詰まりを取り除き、排気ガスが DPF を通り抜けられるようになります。

すすの蓄積具合は、DPF のバック圧をコンピュータで監視することによって行っています。バック圧が高くなりすぎると、通常のエンジンの作動中にすすフィルタの中ですすを燃焼させることができなくなります。すすを DPF にためないようにするには、以下のような注意が必要です。

- エンジンが作動している間は常に DPF のパッシブ再生が行われていますので、エンジンは可能な限りフルスロットルで使用して再生を促進するようにしてください。
- DPF のバック圧が高すぎたり前回のリセット再生からの経過時間が 100 時間になるとリセット再生が行われ、再生中はエンジンのコンピュータから「再生中」のお知らせがインフォセンターに表示されます。
- リセット再生が終了するまで待ち、その後エンジン停止するようにしてください。

つねに DPF のことを頭に入れて機械の操作や保守整備を行ってください。通常は、ハイアイドルフルスロットルでエンジンを使用していれば、DPF の再生に十分な排気温度が得られます。

重要エンジンを低速で回している時間が長くと、すすフィルタにすすがたまります。アイドルングや低速回転での使用をできるだけ短くしましょう。

DPF へのすすの蓄積

- マシンを使用するにつれて、DPF 内部のすすフィルタにすすが蓄積してきます。DPF 内のすすの蓄積具合は、エンジンのコンピュータが監視しています。
- 蓄積量が一定レベルになると、DPF フィルタの再生が必要であることをコンピュータが知らせてきます。
- DPF の再生とは、DPF を高温にして内部のすすを燃焼させて灰にすることを言います。
- 再生メッセージを表示するとともに、コンピュータは、すすの蓄積レベルに合わせてエンジンの出力を落とします。

DPF への灰の蓄積

- 軽い灰は排気管から放出されますが、重い灰はフィルタ内部に残ります。
- 灰は、再生の結果としてできるものです。よって、機械の稼働時間が長くなるにつれ、放出されない灰が蓄積してきます。
- DPF 内のすすの蓄積量は、エンジンのコンピュータが計算しています。
- すすの蓄積量が所定量に達すると、エンジンのコンピュータからインフォセンターへ、エンジン不具合情報が送信されます。
- この不具合警告は、DPF の整備が必要であることを示しています。
- 警告などを表示するとともに、コンピュータは、灰の蓄積レベルに合わせてエンジンの出力を落とします。

インフォセンターのアドバイスおよびエンジン警告メッセージ — Ash Accumulation

表示レベル	不具合コード	エンジン速度を落とす	エンジン出力レート	推奨される対応																		
レベル 1 エンジン警告	<p>ACTIVE FAULT SPN = 3720 HIGH PRESS ANY KEY</p>  <table border="1"> <tr> <td>TOTAL ALARMS</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SRC</td> <td>DESCRIPTION</td> <td>FAIL MODE</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>HYDRAULIC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0x00</td> <td>ENG HRS - 0</td> <td>HIGH</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SPN - 3720</td> <td>FMI - 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OCC CNT - 1</td> <td></td> </tr> </table> <p>g243501 図 30 Check Engine SPN 3720, FMI 16</p>	TOTAL ALARMS	1		SRC	DESCRIPTION	FAIL MODE	1.	HYDRAULIC		0x00	ENG HRS - 0	HIGH		SPN - 3720	FMI - 0		OCC CNT - 1		なし	コンピュータはエンジン パワーを 85%に下げる	DPF の整備を行う ディーゼル酸化触媒DOCとすすフィルタの整備 (ページ 66) を参照。
TOTAL ALARMS	1																					
SRC	DESCRIPTION	FAIL MODE																				
1.	HYDRAULIC																					
0x00	ENG HRS - 0	HIGH																				
	SPN - 3720	FMI - 0																				
	OCC CNT - 1																					
レベル 2 エンジン警告	<p>ACTIVE FAULT SPN = 3720 HIGH PRESS ANY KEY</p>  <table border="1"> <tr> <td>TOTAL ALARMS</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SRC</td> <td>DESCRIPTION</td> <td>FAIL MODE</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>HYDRAULIC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0x00</td> <td>ENG HRS - 0</td> <td>HIGH</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SPN - 3720</td> <td>FMI - 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OCC CNT - 1</td> <td></td> </tr> </table> <p>g243501 図 31 Check Engine SPN 3720, FMI 16</p>	TOTAL ALARMS	1		SRC	DESCRIPTION	FAIL MODE	1.	HYDRAULIC		0x00	ENG HRS - 0	HIGH		SPN - 3720	FMI - 0		OCC CNT - 1		なし	コンピュータはエンジン パワーを 50%に下げる	DPF の整備を行う ディーゼル酸化触媒DOCとすすフィルタの整備 (ページ 66) を参照。
TOTAL ALARMS	1																					
SRC	DESCRIPTION	FAIL MODE																				
1.	HYDRAULIC																					
0x00	ENG HRS - 0	HIGH																				
	SPN - 3720	FMI - 0																				
	OCC CNT - 1																					
レベル 3 エンジン警告	<p>ACTIVE FAULT SPN = 3251 HIGH PRESS ANY KEY</p>  <table border="1"> <tr> <td>TOTAL ALARMS</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SRC</td> <td>DESCRIPTION</td> <td>FAIL MODE</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>HYDRAULIC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0x00</td> <td>ENG HRS - 0</td> <td>HIGH</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SPN - 3251</td> <td>FMI - 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OCC CNT - 1</td> <td></td> </tr> </table> <p>g243500 図 32 Check Engine SPN 3251, FMI 0</p>	TOTAL ALARMS	1		SRC	DESCRIPTION	FAIL MODE	1.	HYDRAULIC		0x00	ENG HRS - 0	HIGH		SPN - 3251	FMI - 0		OCC CNT - 1		エンジン速度が MAX トルク + 200rpm	コンピュータはエンジン パワーを 50%に下げる	DPF の整備を行う ディーゼル酸化触媒DOCとすすフィルタの整備 (ページ 66) を参照。
TOTAL ALARMS	1																					
SRC	DESCRIPTION	FAIL MODE																				
1.	HYDRAULIC																					
0x00	ENG HRS - 0	HIGH																				
	SPN - 3251	FMI - 0																				
	OCC CNT - 1																					

DPF の再生の種類

マシンが稼働中に実行される DPF 再生の種類

再生の種類	DPF 再生の条件	DPF 再生動作の内容
パッシブ	マシンの通常運転中エンジン高速回転中または高負荷回転中に行われる。	<ul style="list-style-type: none"> パッシブ再生はインフォセンターに表示されない。 パッシブ再生中、DPF は高温の排気を利用して有害な排気を酸化させ、すすを燃焼させて灰にする。 DPF のパッシブ再生 (ページ 41)を参照。
アシスト	エンジンを低速運転した、低負荷で運転した、または DPF のバック圧が高いことをコンピュータが検知することが原因で実行される。	<ul style="list-style-type: none"> アシスト再生はインフォセンターに表示されない。 アシスト再生中は、エンジンのコンピュータがエンジンの設定を調整して排気温度を高める。 DPF のアシスト再生 (ページ 41)を参照。
リセット	100 運転時間ごとに実行される また、アシスト再生によってもすすの量を十分に減らすことができない時にも実行される。	<p>インフォセンターに排気高温アイコン  が表示された場合には、再生が進行中。</p> <ul style="list-style-type: none"> リセット再生中は、エンジンのコンピュータがエンジンの設定を調整して排気温度を高める。 リセット再生 (ページ 41)を参照。

マシンを駐車させて実行する必要のある DPF 再生の種類

再生の種類	DPF 再生の条件	DPF 再生動作の内容
駐車再生	<p>すすが蓄積した結果 DPF のバック圧が高くなったことをコンピュータが検知すると実行される。</p> <p>オペレータが駐車再生を実施した場合にも実効される。</p> <p>リセット再生を「しない」に設定してマシンの使用を続けたために、すすの蓄積量がさらに増加すると必要となる。</p> <p>不適切な燃料やエンジンオイルを使用した場合にも必要となる。</p>	<p>インフォセンターに、リセットスタンバイ/駐車再生、  リカバリ再生アイコン  またはアドバイス番号 188 が表示された場合には、再生実行が必要。</p> <ul style="list-style-type: none"> リカバリ再生が必要にならないように、できるだけ早く駐車再生を行う。 駐車再生に要する時間は 30-60 分間。 燃料タンク内の燃料残量が 1/4 以上であることを確認して行う。 駐車再生は、駐車して行うことが必要。 駐車再生とリカバリ再生 (ページ 43)を参照。
リカバリ	<p>駐車再生の警告を無視してマシンの使用を続けたために、すすの蓄積量がさらに増加すると必要となる。</p>	<p>インフォセンターに、リセットスタンバイ/駐車再生、  リカバリ再生アイコン  またはアドバイス番号 190 が表示された場合には、リカバリ再生が必要。</p> <ul style="list-style-type: none"> 駐車再生に要する時間は 3 時間。 燃料タンク内の燃料残量が 1/2 以上であることを確認して行う。 この再生は、駐車して行うことが必要。 駐車再生とリカバリ再生 (ページ 43)を参照。

DPF 再生メニューへのアクセス

DPF 再生メニューへのアクセス

1. 整備 Serviceメニューから、ボタン 1 と 2 を使ってスクロールして DPF REGENERATIONメニューに入る [図 33](#)。




図 33

g241798

2. ボタン 4 で DPF Regeneration再生に入る [図 33](#)。

最後の再生からの経過時間

1. 再生DPF Regenerationメニューから、ボタン 1 と 2 を使ってスクロールして LAST REGEN最近の再生メニューに入る [図 34](#)。




図 34

g241811

2. ボタン 4 で Last Regen に入る [図 34](#)。
3. LAST REGEN フィールド [図 35](#) で、最後の再生リセット、駐車、リカバリ以降に何時間エンジンを使用したかを確認する。




図 35

g241812

4. ボタン 4 を押すと DPF 再生画面に戻る。ボタン 5 を押すと整備メニューを終了してホーム画面に戻る。

テクニカルメニュー

重要 日常の刈り込みをスムーズに進めるために、すすの蓄積が 100% になる前に再生をしておきたい場合があります。前回の再生リセット、駐車、またはリカバリ終了から 50 運転時間以上が経過していればこれが可能です。

これには、整備士 Technicianメニューで現在までの経過時間と現時点でのすすの蓄積レベルを確認を確認します。

1. 再生 DPF Regenerationメニューから、ボタン 1 と 2 を使ってスクロールして TECHNICIAN整備士用メニューに入る [図 36](#)。




図 36

g241814

2. ボタン 4 で Technician に入る [図 36](#)。

現状およびすす堆積情報が表示される。

- DPF 稼働記録表で、現在の DPF の状態を確認する [図 37](#)。




図 37

g241815

DPF 稼働記録表

状態	内容	
Normal	DPF は通常稼働状態パッシブ再生	
Assist Regen	エンジンコンピュータがアシスト再生を実行中	
Reset Stby	エンジンコンピュータがアシスト再生を試みているが以下の内のひとつが原因で実行できない状態	再生禁止設定が ON になっている
		排気温度が低すぎて再生できない
Reset Regen	エンジンコンピュータがリセット再生を実行中	
Parked Stby	エンジンコンピュータからオペレータに対して駐車再生を要求中	
Parked Regen	オペレータから駐車再生の要求があり、その処理中	
Recov. Stby	エンジンコンピュータからオペレータに対してリカバリ再生を要求中	
Recov. Regen	オペレータからリカバリ再生の要求があり、その処理中	

- すすの蓄積レベル DPF ので表示される [図 38](#)を確認するすす蓄積表を参照

注 すすの蓄積レベルは、マシンの稼働と DPF の再生に伴って変動します。




図 38

g241816

すすの蓄積レベル表

すすの蓄積に関する重要な数値	再生との関連
0%-5%	すすの蓄積は最低レベル
78%	エンジンコンピュータがアシスト再生を実行
100%	エンジンコンピュータが自動的に駐車再生を要求
122%	エンジンコンピュータが自動的にリカバリ再生を要求

- ボタン 4 を押すと整備士用画面に戻る。ボタン 5 を押すと整備メニューを終了してホーム画面に戻る。

DPF のパッシブ再生

- パッシブ再生は、エンジンの通常運転の一部として行われます。
- DPF 再生を促進させるために、エンジンは可能な限りフルスロットルで、かつ高負荷で使用してください。

DPF のアシスト再生

- エンジンのコンピュータがエンジンの設定を調整して排気温度を高めます。
- DPF 再生を促進させるために、エンジンは可能な限りフルスロットルで、かつ高負荷で使用してください。

リセット再生

▲ 注意

DPF 再生中の排気は高温およそ 600°C になる。高温の排気は人体に悪影響を及ぼす恐れがある。

- 絶対に締め切った場所でエンジンを運転しないこと。
- 排気系統の周囲に可燃物を放置しないこと。
- 高温になっている排気系統各部に触れないこと。
- 排気管の近くに立たないこと。




図 39

g241828

- インフォセンターには、 排気高温アイコンが表示されます 図 39。
- エンジンのコンピュータがエンジンの設定を調整して排気温度を高めます。

重要 排気高温アイコンが表示される時には、マシンからの排気の温度が通常よりも高くなります。

- DPF 再生を促進させるために、エンジンは可能な限りフルスロットルで、かつ高負荷で使用してください。
- リセット再生中は、インフォセンターにアイコンが表示されます。
- リセット再生中は、出来る限りエンジンを止めたりエンジンの速度を落としたりしないでください。

重要 可能な限り、リセット再生が終了するまで待ち、その後にエンジンを停止するようにしてください。

定期的リセット再生

過去 100 運転時間以内に、再生リセット、駐車、リカバリが終了できなかった場合、エンジンコンピュータはリセット再生を試みます。

再生禁止の設定

リセット再生のみ

注 リセット再生が必要な状態になったのに、リセット再生を「しない」に設定した状態になっている場合、15 分ごとにインフォセンター上にADVISORY #1215 が表示されます 図 40。




図 40

g241829

リセット再生では、エンジンからの排気温度が高くなります。立ち木の周囲、背の高い草地、植込みの内部など、排気が高温になると問題が発生しやすい場所を刈り込む時には再生禁止設定を行っておくことができます。

重要 エンジンを一度停止すると、エンジン再起動時には、再生禁止設定は解除されて OFF になります。

1. 再生DPF Regenerationメニューから、ボタン 1 と 2 を使ってスクロールして INHIBIT REGEN再生不許可メニューに入る 図 41。




図 41

g241830

2. ボタン 4 で Inhibit Regen に入る 図 41。
3. ボタン 4 を使って、不許可設定を ON から OFF 図 42 または OFF から ON に変える。




図 42

g241916

リセット再生を許可する

リセット再生実行中はインフォセンターに排気高温アイコン

が表示されます。

注 再生禁止 INHIBIT REGEN 設定が ON にセットされている場合は、インフォセンターにアドバイス No. 1215 図 43 が表示されます。どのボタンでも良いのでボタンを押して再生禁止設定を OFF にしてリセット再生を許可してください。




図 43

g244939

注 排気温度が低すぎる場合には、インフォセンター上にアドバイス No. 1216 が表示されますのでエンジンをフルスロットルにしてください 図 44。




図 44

g241833

注 リセット再生が終了すると、インフォセンターの排気高温アイコン  が消えます。

駐車再生とリカバリ再生

- 駐車再生やリカバリ再生が必要になると、インフォセンターに再生要求アイコン 図 45 が表示されます。




図 45

g241834

- 駐車再生やリカバリ再生は自動的に実行されませんので、インフォセンターを操作して手動で行う必要があります。

駐車再生のメッセージ

駐車再生が必要になると、インフォセンターに以下のメッセージが表示されます。

- エンジン警告 SPN 3720, FMI 16 図 46



TOTAL ALARMS	1	
SRC	DESCRIPTION	FAIL MODE
1.	HYDRAULIC	
0x00	ENG HRS - 0	HIGH
	SPN - 3720	FMI - 0
	OCC CNT - 1	

図 46

g243501

リカバリ再生のメッセージ

リカバリ再生が必要になると、エンジンコンピュータからインフォセンターに以下のメッセージが表示されます

リカバリ再生が必要です PTO が無効化されました アドバイス番号 1214 図 49



図 49

g241848

- 駐車再生が必要です アドバイス番号1212 図 47

注 このアドバイス1212は 15 分毎に繰り返し表示されます。



図 47

g241835

重要 PTO を使用するには、リカバリ再生を行う必要があります **駐車再生** や **リカバリ再生の準備 (ページ 45)** と **駐車再生** や **リカバリ再生の実施 (ページ 45)** を参照。

注 ホーム画面には、PTO が無効になっていますという警告 ADVISORY #1214 が 15 分ごとに表示されます。リカバリ再生を行うと PTO は有効になります。

DPF 稼働記録表がロックされる場合

- 時間以内に駐車再生を行わないと、インフォセンターに駐車再生要求が表示され、PTO が無効化され、アドバイス No.1213 が表示されます 図 48。




図 48

g241836

重要 PTO を使用するには、駐車再生を行う必要があります **駐車再生** や **リカバリ再生の準備 (ページ 45)** と **駐車再生** や **リカバリ再生の実施 (ページ 45)** を参照。

注 ホーム画面には、PTO が無効になっていますという警告 ADVISORY #1213 が 15 分ごとに表示されます。駐車再生を行うかエンジンコンピュータの指示に従ってリカバリ再生を行うと PTO は有効になります。





図 50

g241999

g241997

- エンジンコンピュータがリカバリ再生を要求していないのにリカバリ再生 RECOVERY REGEN 図 51 を選択しても駐車再生はロック使用不可されます。





図 51

g242000

g241998

駐車再生やリカバリ再生の準備

- 再生に必要な量の燃料が燃料タンクにあることを確認する
 - 駐車再生 燃料タンク内の燃料残量が 1/4 以上であることを確認する。
 - リカバリ再生 燃料タンク内の燃料残量が 1/2 以上であることを確認する。
- 車両を屋外の、可燃物から離れた場所に移動させる。
- 平らな場所に駐車する。
- 走行コントロールや走行コントロールレバーがニュートラル位置にあることを確認する。
- PTO が作動していた場合は PTO を停止させ、カッピングユニットやアクセサリを下降させる。
- 駐車ブレーキを掛ける。
- スロットルを低速アイドル位置にセットする。

駐車再生やリカバリ再生の実施


▲ 注意

DPF 再生中の排気は高温およそ 600°Cになる。高温の排気は人体に悪影響を及ぼす恐れがある。


- 絶対に締め切った場所でエンジンを運転しないこと。
- 排気系統の周囲に可燃物を放置しないこと。
- 高温になっている排気系統各部に触れないこと。
- 排気管の近くに立たないこと。

重要 エンジンの速度設定を上げたり、駐車ブレーキを解除したりすると、DPF 再生はキャンセルされます。

- 再生 DPF Regeneration メニューから、ボタン 1 と 2 を使ってスクロールして PARKED REGEN 駐車再生または RECOVERY REGEN リカバリ再生に入る 図 52。



g241869



g241892




図 52

g241870





図 53


g241893

2. ボタン 4 で Inhibit Regen に入る 図 53。
3. 駐車再生またはリカバリ再生画面でボタン 4 を押して再生を開始する 図 53。

4. 燃料レベル確認 VERIFY FUEL LEVEL 画面で、燃料タンクの残量が 1/4 以上駐車再生の場合または 1/2 以上リカバリ再生の場合あることを確認し、燃料残量に問題がなければボタン 4 で続行する 図 54。



g241894



g241898




図 54

g241895





図 55

g241899

5. チェックリストDPF checklist画面で、駐車ブレーキが掛かっていること、エンジン速度が低速アイドルセットされていることを確認 [図 55](#) し、ボタン 4 を押して操作を続行する。

6. 再生開始 INITIATE DPF REGEN 画面で、ボタン 4 を押して続行する [図 56](#)。



g241900






図 56

g241901



g241912



g241913

図 57

7. インフォセンターの画面に、再生開始中INITIATING DPF REGENと表示される図 57。

注 必要であれば、ボタン4 を押して再生を中止する。

8. インフォセンターの画面には、終了までの時間を表すメッセージが表示される図 58。

注 必要であれば、ボタン4 を押して再生を中止する。

メッセージの確認と修正操作の一覧表 (cont'd.)






図 58

g241914

g241915


9. エンジンコンピュータがエンジンの状態と不具合情報をチェックする。インフォセンターに、以下の表にあるようなメッセージが表示される場合がある

メッセージの確認と修正操作の一覧表




駐車再生
チェックメッセージ 前回の再生から 50 時間未満です。どれかキーを押してください。

リカバリ再生
チェックメッセージ 診断コード 1220 がアクティブです。どれかキーを押してください。




駐車再生
チェックメッセージ 診断コード 1220 がアクティブです。どれかキーを押してください。

修正操作 エンジンの不具合を修正してから DPF 再生を行う。




駐車再生
チェックメッセージ エンジンを始動してください 1222。どれかキーを押してください。

修正操作 エンジンを始動する。




駐車再生
チェックメッセージ エンジン温度が不足です 1221。どれかキーを押してください。

修正操作 冷却液の温度が 60°C (140°F) になるまでエンジンを運転する。



駐車再生
チェックメッセージ エンジン RPM を下げてください 1223。どれかキーを押してください。

修正操作 エンジンをローアイドル速度にする。



駐車再生
チェックメッセージ 再生はエンジンにより拒絶されました 1217。どれかキーを押してください。

修正操作 エンジンコンピュータの不具合を修正してから DPF 再生を行う。

10. インフォセンターはホーム画面となり、再生実施中は画面右下に再生実施中アイコン  59 が表示される。




図 59

g241917




図 61

g241969

注 DPF 再生中は、インフォセンターに高温排気

アイコン  が表示されます。

11. 駐車再生やリカバリ再生が終了すると、インフォセンターにアドバイスNo. 1224 が表示される  60。どのボタンでも押せばホーム画面に戻る。




図 60

g241970

駐車再生やリカバリ再生をキャンセルするには


駐車再生やリカバリ再生をキャンセルするには、キャンセル設定を行います。

1. 再生DPF Regenerationメニューから、ボタン1と2を使ってスクロールして PARKED REGEN 駐車再生またはRECOVERY REGENリカバリ再生に入る  62。



g241999


注 再生に失敗した場合は、インフォセンターにアドバイス No. 1218  61 が表示される。どのボタンでも押せばホーム画面に戻る。



g242000

図 62

2. ボタン 4 で駐車再生を中止またはリカバリ再生を中止する  63。



 63


g242002

g242003

行ペダルをゆっくり「いっぱい」踏み込むことにより、最高速度での走行ができます。

エンジンを停止させる前に、各コントロールをすべて OFF にし、エンジン速度を低速 1,000 rpm にセットします。その後キーを OFF にしてエンジンを停止させてください。

移動走行を開始する際には、刈り込みデッキを上昇させ、ウイングデッキに走行用ラッチを掛けてください  64。



 64

G008846

g008846

1. 移動走行用ラッチ

注 駐車再生やリカバリ再生を中止しない場合には、ボタン 5 を押して再生画面を終了する。

マシンの運転特性を理解する

このマシンは油圧トランスミッションを搭載しており、他の多くのターフ管理機器とは運転特性が異なる場合がありますので、実際に使用されるまえに十分に運転の練習をしてください。

トロのスマートパワー Smart Power™ 機能を使うと、大きな負荷がかかった場合でもエンジンが停止してしまふことはありません。スマートパワーは、負荷の大きな刈り込み時に、刈り込み速度を自動的に調整して刈り上がりを最適化するとともにエンジンの立ち往生を防止します。

しかしこの Smart Power™ 機能を使用しないで運転する場合は、エンジンが連続してほぼ一定のフル回転 rpm を維持できるように、走行ペダルの踏み込み具合をコントロールする必要があります。走行回路およびインプレメント駆動回路に十分なパワーを供給するためには、エンジンをフル回転に維持することが必要です。このコツは、刈り込みデッキの負荷が大きくなったら走行ペダルの踏み込みを浅くして走行速度を遅くし、走行に掛かる負荷を下げてやることです。

負荷が大きくなりすぎるとエンジンの回転速度 rpm が下がってきますから、これに気がいたら走行ペダルの踏み込みを少し浅くしてやるとエンジンの回転が回復してきます。これとは逆に、現場から現場へ移動するような場合デッキを上昇させていて刈り込みの負荷がまったくない場合には、スロットルを高速にして、走

12 V および 24 V 電気系統について

この機械では、2系統の電装 12 V と 24 V を採用しています。

12 V システムは、エンジン冷却ファンと油圧オイル冷却ファン以外のすべての機能を制御します。機体の右後ろのコーナー部に大型の 12V バッテリーが 2 台並列接続されて配置されており、これらが 12V の通常電源となっています。これらのバッテリーはエンジンの 12V オルタネータによって充電されます。

24 V システムは、エンジン冷却ファンと油圧オイル冷却ファンを駆動します。機体の左後ろのコーナー部に小型の 12V バッテリーが 2 台直接接続で配置されており、これらが 24 V の通常電源となっています。これらのバッテリーはエンジンの 24 V オルタネータによって充電されます。

機体後部右側にバッテリー遮断スイッチがあります。機械の整備などを行うときにはこのスイッチによってバッテリー接続を切り離すことができます。

冷却ファン自動逆転サイクル

油圧ファンの回転速度は、油圧オイルの温度によって変わります。ラジエーターファンの回転速度は、冷却液の温度によって変わります。逆転は、エンジン冷却液または油圧オイルの温度が所定の温度を超えたときに自動的に両方のファンで行われます。逆転により、後部ス

クリーンにたまったごみを吹き飛ばしてエンジン冷却液と油圧オイルの温度を下げます 図 65。さらに、ラジエターファンは、冷却液の温度に関係なく21分間ごとに逆転動作を行います。




図 65

G010392

トシ、移動走行ラッチを掛け、スロットルを高速にセットします。

刈り込みパターンを変える

同じ方向からの刈り込みを続けていると芝草が寝てしまい、刈ったあとの見映えが悪くなります。刈り込みの方向はできるだけ毎回変えるようにしましょう。

カウンタバランスについて

カウンタバランスシステムにより、刈り込みデッキの油圧昇降シリンダからデッキへバック圧を掛けています。これにより刈り込みデッキの重量が駆動輪にかかるようになって、走行性能がアップします。カウンタバランスの圧力設定は製造工場で行われており、通常はこのままで大抵の刈り込み条件において、走行性能と刈り上がりが最も適切にバランスするようになっています。

カウンタバランスの設定を下げると、刈り込みデッキを安定させ、走行性をやや落とします。設定を上げると、走行性がアップしますが、デッキが軽くなるのが原因で刈り跡の見映えに問題が出てくる場合が考えられます。カウンタバランスの油圧調整設定についてより詳しくは、マシンのサービスマニュアルを参照してください。

刈り込み後の見映えの問題を解決するには

見映えのトラブルシューティングガイド Aftercut Appearance Troubleshooting Guideを参照してください www.Toro.com

適切な刈り込みテクニックを使う

- ブレードを回転させてからゆっくりと芝刈り場所に入ります。
- 真っ直ぐに刈りたいきれいなストライプを作りたいときなど場合は、樹木などを目印にして走行してください。
- 前方のデッキが芝刈りエリアの境界についたら、「雨だれ型」のターンを行うと、早く旋回でき、しかもラインを揃えやすくなります。
- 刈り込みデッキにボルト固定するマルチングバッフルが発売されています。マルチングバッフルは、定期的に刈り込みを行っているターフで最も威力を発揮します。一回の刈り取り長さが25 mmを超えないようにするのがきれいに仕上げるコツです。刈り取り長さが大きくなりすぎると刈り上がりの見映えが汚くなり、刈り込みに必要なパワーも増えてしまいます。マルチングバッフルは、秋に落ち葉を粉碎処理する作業にも大変適しています。

適切な刈高を選択する

一度に切り取る長さは草丈の 1/3 以内に抑えましょう。成長期の密生している芝生では刈り高設定をさらに一目盛り上げる必要があるかもしれません 図 66。

ヒント

運転操作

- エンジンを始動し、ハーフアイドル位置でウォームアップします。エンジンが温まったらエンジン速度スイッチを高速アイドルに設定し、刈り込みデッキを上昇させ、駐車ブレーキを解除し、移動走行モードにセットし、静かに前進ペダルを踏み込んで、安全な広い場所に移動してください。

- まず、前進、後退、停止を練習します。走行ペダルから足を離せばペダルは自動的にニュートラル位置に戻って停止しますし、後退ペダルを踏み込んででも停止します。

注 下り坂を走行中に停止する場合は、後退ペダルを利用するほうがよいでしょう。

- 斜面の刈り込みは、できるだけ上下方向に行ってください。斜面を下るときには、機体を安定させるために刈り込みデッキを下げてください。斜面では旋回しないでください。
- デッキを下げた状態、上げた状態のどちらでも、障害物の周囲を上手に旋回できるように練習してください。狭い場所を通り抜ける時、マシンや刈り込みデッキをぶつけて損傷しないよう十分注意してください。
- ラフでは低速で走行してください。
- 前方に障害物がある場合には、刈り込みデッキを上昇させてかわしてください。
- 次の現場へ移動する時には、PTO を解除し、刈り込みデッキを一番高い位置まで上昇させ、刈込・移動切り替えスイッチをTRANSPORT 移動走行にセッ




図 66

デッキのピッチの調整

デッキのピッチとは、ブレードを前後方向に向けたときのブレードの前後における床からの高さ刈高の差を言います。ブレードのピッチを約 7.6 mm に調整してお使いください。ピッチを大きく 7.6 mm 超すと、刈り込みに必要なパワーは小さくなりますが、クリップが大きくなり、刈り上がりが悪くなります。ピッチを小さく 7.6 mm 未満すると、刈り込みに必要なパワーは大きくなりますが、クリップが小さくなり、刈り上がりの質が向上します。

エアコンの性能を最大に引き出すには

- 直射日光による温度上昇を避けるために、駐車するときは日陰を選ぶか、ドアを開放しておきましょう。
- エアコンのスクリーンをいつもきれいにしておきましょう。
- 夏交換機のフィンをいつもきれいにしておきましょう。
- エアコンのプロアは中程度の速度設定で使いましょう。
- キャビンのルーフとライナーとの間の密閉を確認し、破れがあれば必ず修理しましょう。
- ヘッドライナーの前側中央のベントの正面で温度を測定してみましょう。通常は、10°C 以下程度のところで安定します。
- 詳細についてはサービスマニュアルを参照のこと。

運転終了後に

運転終了後の安全確認

- 火災防止のため、カッティングユニット、マフラー、エンジンの周囲に、草や木の葉、ホコリなどが溜まらないようご注意ください。オイルや燃料がこぼれた場合はふき取ってください。
- カッティングユニットを上昇位置にして機械から離れる場合、ロック装置がある場合には、必ずユニットをロックしてください。
- 閉めきった場所に本機を保管する場合は、エンジンが十分冷えていることを確認してください。
- 格納保管中やトレーラで輸送中は、燃料バルブ装着車ではバルブを閉じておいてください。

- ガス湯沸かし器のパイロット火やストーブなど裸火や火花を発生するものがある近くでは、絶対に機械や燃料容器を保管格納しないでください。
- 各部品が良好な状態にあること、ボルトナット類、特にブレード取り付け用のボルト類に問題がないか常に点検してください。
- 読めなくなったステッカーは貼り替えてください。

音声アラームについて

注 アラームはバッテリーあがりを防止するための機能です。

以下の場合にアラームが作動します

- エンジンが停止。
- キーが RUN 位置。
- 着席していない。

緊急時の牽引移動

重要 牽引または押して移動する時の速度は、3-4.8 km/h 未満としてください。これ以上の速度ではトランスミッションを破損する恐れがあります。

本機を押して或いは引いて移動させる場合には、必ずバイパスバルブを開く必要があります。

1. フードを開け、ポンプについているバイパスバルブを探し出す。




図 67

1. バイパスバルブ 2 個
2. 油圧トランスミッションについている牽引バルブを 2 つともゆるめる。
3. 各バルブを左に 3 回転させるとバルブが開いて回路内部にバイパスが形成される。
4. 図 68 のように、バイパスバルブとプランジャで手で自動駐車ブレーキを解除する。




図 68

g031557

5. 牽引移動を開始する。
6. 緊急移動が終了したらバイパスバルブを閉じる。バルブを 70 N·m (7.2 kg·m=52 ft·lb) にトルク締めする。

注 手動での駐車ブレーキの開放はエンジンを始動すると自動的にリセットされます。

ロープ掛けのポイント

機体前部 運転台の前々所 図 69




図 69

1. 車両前部のロープ掛けポイント

機体後部バンパー 図 70




図 70

1. 機体後部のロープ掛けポイント

トレーラへの積み込み

- 格納保管中やトレーラで輸送中は、燃料バルブ装着車ではバルブを閉じておいてください。
- トレーラやトラックに芝刈り機を積み降ろすときには安全に十分注意してください。
- 積み込みには、機体と同じ幅のある歩み板を使用してください。
- 車体が落下しないように確実に固定してください。

保守

注 前後左右は運転位置からみた方向です。

重要 エンジンの整備に関するの詳細は、付属のエンジンマニュアルを参照してください。

保守作業時の安全確保

- 調整、清掃、修理、車両を離れる前に以下を行ってください
 - 平らな場所に駐車する。
 - スロットルスイッチを低速アイドル位置にセットする。
 - カuttingユニットを停止させる。
 - カuttingユニットを下降させる。
 - 走行ペダルがニュートラルになっていることを確認する。
 - 駐車ブレーキを掛ける。
 - エンジンを止め、キーを抜き取る。
- すべての動作が停止するのを待つ。
- 保守作業は、各部が十分冷えてから行う。
- カuttingユニットを上昇位置にして機械から離れる場合、ロック装置がある場合には、必ずユニットをロックしてください。
- 可能な限り、エンジンを回転させながらの整備はしないでください。可動部に近づかないでください。
- 必要に応じ、ジャッキスタンドなどで機体を確実に支えてください。
- 機器類を取り外すとき、スプリングなどの力が掛かっている場合があります。取り外しには十分注意してください。

推奨される定期整備作業

整備間隔	整備手順
使用開始後最初の 10 時間	<ul style="list-style-type: none">ホイールナットのトルクを点検する。12Vオルタネータのベルトを点検する。24 Vオルタネータベルトとエアコン用コンプレッサのベルトを点検する。ブレードボルトのトルクを点検する。
使用開始後最初の 50 時間	<ul style="list-style-type: none">エンジンオイルとフィルタを交換する。
使用するごとまたは毎日	<ul style="list-style-type: none">タイヤ空気圧を点検する。ブレードの停止に要する時間を確認します。エンジンオイルの量を点検する。燃料・水セパレータの水抜きを行いません。冷却液補助タンクで、液量を点検する。オイルクーラとラジエターの冷却部の裏表を、圧縮空気で丁寧に清掃する。油圧オイルの量を点検する。刈り込みブレードの状態を点検する。安全インタロックシステムの動作を確認します。
50 運転時間ごと	<ul style="list-style-type: none">各グリス注入部のグリスアップを行う。エアクリーナのカバーを外して内部のごみを除去する。フィルタは外さないでください。バッテリーの状態を点検する。ブレード駆動ベルトを点検する。ブレードボルトのトルクを点検する。エンジンルーム、ラジエター、オイルクーラの周囲にたまっているごみを取り除く。
100 運転時間ごと	<ul style="list-style-type: none">冷却系統のホースを点検する。
250 運転時間ごと	<ul style="list-style-type: none">ホイールナットのトルクを点検する。フィルタを清掃する。破れている場合や汚れがひどい場合は交換する。エアコンアセンブリを清掃する（悪条件下ではより頻繁に）。
400 運転時間ごと	<ul style="list-style-type: none">エアクリーナ本体にリーク原因となる傷がないか点検してください。破損していれば交換してください。吸気部全体について、リーク、破損、ホースのゆるみなどを点検してください。燃料フィルタ／水セパレータを清掃する。

整備間隔	整備手順
500運転時間ごと	<ul style="list-style-type: none"> エンジンオイルとフィルタを交換する。 燃料ラインとその接続状態を点検する。 燃料フィルタのエレメントを交換する。 刈り込みデッキのキャスタホイールアセンブリの点検
800運転時間ごと	<ul style="list-style-type: none"> 燃料タンクを空にして内部を清掃します。
1000運転時間ごと	<ul style="list-style-type: none"> エンジンバルブのクリアランスを調整します(必要に応じ)。 走行ペダルの調整を行う。 後輪のトーインの点検を行う。 エンジン冷却システムの内部を洗浄し新しい冷却液に交換する。 12Vオルタネータのベルトの張りを点検する。 24 Vオルタネータベルトとエアコン用コンプレッサのベルトの張りを点検する。 ブレード駆動ベルトを交換する。 油圧オイルとフィルタ(2個)を交換する。
1500運転時間ごと	<ul style="list-style-type: none"> エンジン EGR クーラを清掃する。 エンジンのクランクケースのブリーザシステムを点検する。
2000運転時間ごと	<ul style="list-style-type: none"> 燃料ホースとエンジン冷却液ホースを点検し(必要に応じて)交換する。 エンジンの吸気バルブと排気バルブをラッピング又は調整(必要に応じ)する。
3000運転時間ごと	<ul style="list-style-type: none"> エンジンの排気制御関連機器とターボチャージャの点検と清掃(必要に応じ)を行う。
6000運転時間ごと	<ul style="list-style-type: none"> DPF のすすフィルタを分解、清掃、再組立する。以下の場合には、すすフィルタの洗浄を行う: SPN 3720 FMI 16, SPN 3720 FMI 0, または SPN 3720 FMI 16 がインフォセンターに表示された時。
2年ごと	<ul style="list-style-type: none"> 可動部の油圧ラインとホースを交換する。

始業点検表

このページをコピーして使ってください。

点検項目	第 週						
	月	火	水	木	金	土	日
インタロックの動作を点検する。							
ブレーキの動作を確認する。							
エンジンオイルの量を点検する。							
冷却液の量を点検する。							
燃料・水セパレータの水を抜く。							
エアフィルタ、ダストカップ、バルブを点検する。							
エンジンから異常音がないか点検する。 ²							
オイルクーラとラジエターのスクリーンを点検し、汚れがあれば圧縮空気ですらに清掃する。							
運転操作時に異常音がないか点検する。							
油圧オイルの量を点検する。							
油圧ホースの磨耗損傷を点検する。							

点検項目	第 週						
	月	火	水	木	金	土	日
オイル漏れがないか点検する。							
燃料残量を点検する。							
タイヤとキャスト空気圧を点検する。							
計器類の動作							
XJ高の調整具合を点検する。							
全部のグリスフィッティングにグリスを注入する。 ²							
塗装傷のタッチアップを行う。							
<p>1始動困難、大量の煙、咳き込むような走りなどが見られる場合はグロープラグと噴射ノズル、エンジンのエアフィルタを点検する。</p> <p>2車体を水洗いしたときは整備間隔に関係なく直ちにグリスアップする。</p>							

要注意個所の記録

点検担当者名		
内容	日付	記事

整備前に行う作業

バッテリー遮断スイッチの使用方法

スイッチにアクセスできるように、フードを開ける。

バッテリー遮断スイッチを ON または OFF するには

- 電気系統に通電を行うには遮断スイッチ右に回して ON 位置にする [図 71](#)。
- 電気系統への通電を遮断するには遮断スイッチ左に回して OFF 位置にする [図 71](#)。

重要 エンジン作動中はバッテリー遮断スイッチを OFF にしないでください。エンジンやマシンを損傷させるために、必ず、エンジンが完全に停止していることを確認してからスイッチを OFF にしてください。




図 71

1. バッテリー遮断スイッチ OFF 位置
2. バッテリー遮断スイッチ ON 位置

車体をジャッキで持ち上げる場合

ジャッキアップ用のポイント

機体前部左右の駆動輪の内側のフレーム [図 72](#)




図 72

1. 車体前部のジャッキアップポイント2ヶ所

機体後部アクスルの中央 [図 73](#)




図 73

1. 車体後部のジャッキアップポイント

内側ウイングデッキカバーを 取り外す

内側ウイングデッキカバーを取り外す

1. 平らな床にウイングデッキを降下させる。
2. カバーのラッチを外す。
3. ベルトカバーがついている場合には、これを固定しているボルトを外す。
4. 取り付け用のポストから、後側のエッジと内側のエッジ部を外す [図 74](#)。




図 74

1. 取り付け用ポスト

5. カバーを持ち上げながら、トラクションユニット側に約 2.5 cm ほど引き出すと、外側カバーのエッジがデッキから外れる [図 75](#)。




図 75

1. カバーを内側に約 2.5 cm スライドさせる
2. カバーのエッジ部3ヶ所を外す。

6. 前側エッジを持ち上げ、これを昇降アームとローラの間で移動する [図 76](#)。




図 76

1. 昇降アームとローラの間からカバーを抜き出す。

内側ウイングデッキカバーを取り付ける

1. 平らな床にウイングデッキを降下させる。
2. 昇降アームとローラの間のカバーを入れる。
3. トラクションユニットから逃げるようにカバーを差込みながら、カバーの外側のエッジを、デッキの前後のブラケットの下に入れる。
4. デッキの取り付け用ポストの穴にカバーの穴を揃え、カバーを押し込んで固定する。
5. ベルトカバーがついていた場合にはを取り付けてボルトを入れる。
6. デッキカバーのラッチを掛ける。

潤滑

ベアリングとブッシュのグリスアップ

整備間隔: 50運転時間ごと—各グリス注入部のグリスアップを行う。

定期的に、全部の潤滑個所にNo.2汎用リチウム系グリスを注入します。また、機体を水洗いした後は直ちにグリスアップを行う。

トラクションユニット

- インパクトアーム2ヶ所 [図 77](#)
- 前デッキの昇降シリンダのピボット2ヶ所 [図 77](#)
- サイドデッキの昇降シリンダのピボット2ヶ所 [図 77](#)
- ステアリングシリンダのボールジョイント 4ヶ所 [図 78](#)
- タイロッドのボールジョイント2ヶ所 [図 78](#)
- キングピンのブッシュ2ヶ所 ([図 78](#))
- 後アクスルピボットのブッシュ1ヶ所 [図 79](#)




図 77




図 78




図 79

前デッキ

- キャスタフォークのシャフトのベアリング2ヶ所 [図 80](#)

- スピンドルシャフトのベアリング5ヶ所スピンドルハウジング 図 80
- アイドラームのピボットのブッシュ3ヶ所アイドラピボットのシャフト 図 80
- ウイングレットデッキのブッシュ4ヶ所ウイングレットのピボットピン 図 80




図 80




図 82

前昇降アセンブリ

- 昇降アームのブッシュ2ヶ所 図 81
- 昇降アームのボールジョイント 2ヶ所 図 81
- 前デッキの昇降シリンダのピボット2ヶ所 図 81




図 81

ウイング昇降アセンブリ各ウイングに

- メイン昇降アームのブッシュ3ヶ所 図 83
- 昇降シリンダのブッシュ1ヶ所 (図 83)




図 83

ウイングデッキ左右それぞれに

- キャスタフォークのシャフトのブッシュ4ヶ所 図 82
- スピンドルシャフトのベアリング3ヶ所スピンドルハウジング 図 82
- アイドラームのピボットのブッシュ2ヶ所アイドラピボットのシャフト 図 82

エンジンの整備

重要エンジン制御ユニット (ECU) や電気コネクタに直接水を掛けしないでください。ECUの搭載場所については 図 84 を参照してください。




図 84

機体の左側、フードの下にあります

1. エンジン制御ユニットECU

エンジンの安全事項

- エンジンオイルの点検や補充はエンジンを止めキーを抜き取った状態で行ってください
- エンジンのガバナの設定を変えたり、エンジンの回転数を上げすぎたりしないでください。

エアクリーナの整備

エアクリーナ本体にリーク原因となる傷がないか点検します。吸気部全体について、リーク、破損、ホースのゆるみなどを点検してください。また、エアクリーナとターボチャージャーを結ぶゴム製のインテークホースの接続部を点検し、漏れなどが無いことを確認してください。

エアクリーナは、インフォセンターに Check Air Filter と表示されたとき以外には整備しないでください 図 85。早めに整備を行っても意味がありません。むしろフィルタを外したときにエンジン内部に異物を入れてしまう危険が大きくなります。

本体とカバーがシールでしっかり密着しているのを確認してください。



図 85

エアクリーナのカバーの整備

整備間隔: 50運転時間ごと—エアクリーナのカバーを外して内部のごみを除去する。フィルタは外さないでください。

エアクリーナ本体にリーク原因となる傷がないか点検してください。ボディーが破損している場合は交換してください。

エアクリーナのカバーを清掃する 図 86。




図 86

エアクリーナのフィルタエレメントの整備

整備間隔: 400運転時間ごと—エアクリーナ本体にリーク原因となる傷がないか点検してください。破損していれば交換してください。

400運転時間ごと—吸気部全体について、リーク、破損、ホースのゆるみなどを点検してください。

この機械の吸気システムは吸気阻害センサーによって常時監視されており、フィルタの交換が必要になるとアドバイスが表示されます。表示されるまではエレメントを交換しないでください。

重要 二次フィルタは、一次フィルタの3回目の整備時に交換してください。一次フィルタの清掃中や交換時に、二次フィルタを外さないでください二次フィルタを取り付けておくことにより、一次フィルタを外してもエンジン部へほこりが入り込むのを防止することができます。

重要 エレメントを外したままでエンジンを運転しないでください。エンジン内に異物が入って大きな損傷が起る可能性があります。

1. エアクリーナのカバーをボディに固定しているラッチを外す 図 87。




図 87

1. エアクリーナのカバー
2. エアクリーナのラッチ

2. ボディからカバーを外す。
3. フィルタを外す前に、低圧のエア $2.75 \text{ bar} = 2.8 \text{ kg/cm}^2 = 40 \text{ psi}$ 、異物を含まない乾燥した空気で、一次フィルタの外側とキャニスタとの間に溜まっている大きなゴミを取り除く。

注 高圧のエアは使用しないでください。異物がフィルタを通してエンジンに吹き込まれる恐れがあります。このエア洗浄により、1次フィルタを外した時にホコリが舞い上がってエンジン部へ入り込むのを防止することができる。

4. 主フィルタを外す 図 88。

注 エレメントを清掃すると破損させる危険が大きいため、掃除して再使用しないでください。

注 二次フィルタは、一次フィルタの3回目の整備時に交換してください 図 89。




図 88

1. 一次フィルタ




図 89

1. 二次フィルタ

5. 新しいフィルタに傷がついていないかを点検する。特にフィルタとボディの密着部に注意する。

重要 破損しているフィルタは使用しない。

6. フィルタをボディ内部にしっかり取り付ける。エレメントの外側のリムをしっかり押さえて確実にボディに密着させる。

重要 フィルタの真ん中の柔らかい部分に力が掛かるとフィルタが破損しますので注意してください。

7. カバーについている異物逃がしポートを清掃する。
8. カバーについているゴム製のアウトレットバルブを外し、内部を清掃して元通りに取り付ける。
9. アウトレットバルブが下向き後ろから見たとき、時計の5時と7時の間になるようにカバーを取り付ける。
10. カバーのラッチをしっかりと掛ける。

エンジンオイルについて

オイルの仕様

以下の条件を満たす、低灰分low-ashの高品質エンジンオイルを使用してください

- API 規格 CJ-4 またはそれ以上
- ACEA 規格 E6
- JASO 規格 DH-2

重要 API CJ-4 以上、ACEA E6 または JASO DH-2 のオイルを使用しないと DPF が詰まってエンジンを破損します。

以下の粘度のエンジンオイルを使用してください

- 推奨オイル SAE 15W-40-18°C0°F)
- 他に使用可能なオイル SAE 10W-30 または 5W-30 全温度帯

Toro のプレミアムエンジンオイル 15W-40 または 10W-30を代理店にてお求めいただくことができます。パーツカタログでパーツ番号をご確認ください。

エンジンオイルの量を点検する

整備間隔: 使用するごとまたは毎日

エンジンにはオイルを入れて出荷していますが、初回運転の前後に必ずエンジンオイルの量を確認してください。

重要 エンジンオイルの量は毎日点検してください。油量がディップスティックの FULL マークより上にある場合は、オイルが燃料で薄められている可能性があります。

油量が FULL マークより上にある場合は、エンジンオイルを交換してください。

エンジンオイルを点検する最もよいタイミングは、その日の仕事を始める直前、エンジンがまだ冷えているうちです。既にエンジンを始動してしまった場合には、一旦エンジンを停止し、オイルが戻ってくるまで約 10 分間程度待ってください。油量がディップスティックの ADD マークにある場合は、FULL マークまで補給してください。オイルを入れすぎないように注意してください。

重要 エンジンオイルの量がディップスティックの上限マークと下限マークの間にあるように管理してください。多すぎても少なすぎてもエンジンに悪影響が出ます。

エンジンオイルの量を点検する [図 90](#) を参照。




図 90

g031256

注 種類の異なるオイルを使うときには、古いオイルを全部抜き取ってから新しいオイルを入れること。

エンジンオイルの量

10.4 リットルフィルタ含む


エンジンオイルとフィルタの交換

整備間隔: 使用開始後最初の 50 時間—エンジンオイルとフィルタを交換する。


500 運転時間ごと—エンジンオイルとフィルタを交換する。

注 ほこりのひどい場所で使用する場合は、エンジンオイルもフィルタもより頻繁な交換が必要となります。


1. エンジンを始動し、約5分間のウォームアップを行ってオイルを温める。
2. 車両を平らな場所に駐車し、駐車ブレーキを掛け、刈り込みデッキを降下させ、エンジンを停止し、キーを抜き取る。
3. エンジンオイルを交換する [図 91](#)。



g031551




g031260



g031336

図 91



g031261

g031261

図 92

4. エンジンオイルフィルタの交換を行う図 92。

注 フィルタのガスケットがエンジンに当たるまで締め付け、そこからさらに3/4 回転締め付ける。

エンジンバルブのすきま調整

整備間隔: 1000運転時間ごと

調整の詳細は、エンジンマニュアルを参照。

エンジン EGR クーラの清掃

整備間隔: 1500運転時間ごと

EGR クーラの清掃については、エンジンマニュアルを参照。

エンジンのクランクケースのブリーザシステムの点検

整備間隔: 1500運転時間ごと

クランクケースのブリーザシステムの点検については、エンジンマニュアルを参照。

燃料ホースとエンジン冷却液ホースの点検と交換

整備間隔: 2000運転時間ごと

燃料ホースとエンジン冷却液ホースの点検と交換については、エンジンマニュアルを参照。

エンジンの吸気バルブと排気バルブのラッピング又は調整

整備間隔: 2000運転時間ごと

エンジンの吸気バルブと排気バルブのラッピング又は調整については、エンジンマニュアルを参照。

エンジンの排気制御関連機器とターボチャージャの点検と清掃

整備間隔: 3000運転時間ごと

エンジンの排気制御関連機器の点検と清掃については、エンジンマニュアルを参照。

ディーゼル酸化触媒DOCとすすフィルタの整備

整備間隔: 6000運転時間ごと 以下の場合には、すすフィルタの洗浄を行うSPN 3720 FMI 16, SPN 3720 FMI 0, または SPN

3720 FMI 16 がインフォセンターに表示された時。

- アドバイス ADVISORY 179 がインフォセンターに表示された場合は、DPF のディーゼル酸化触媒DOCとすすフィルタの整備時期が近づいている。




図 93

g213865

- 以下の場合 CHECK ENGINE SPN 3251 FMI 0, CHECK ENGINE SPN 3720 FMI 0, または CHECK ENGINE SPN 3720 FMI 16がインフォセンター 図 94 に表示された場合は、表示された指示に従ってすすフィルタの洗浄を行う

ACTIVE FAULT
SPN = 3251
HIGH
PRESS ANY KEY

TOTAL ALARMS	1	
SRC	DESCRIPTION	FAIL MODE
1.	HYDRAULIC	
0x00	ENG HRS - 0	HIGH
	SPN - 3251	FMI - 0
	OCC CNT - 1	

g243500

ACTIVE FAULT
SPN = 3720
HIGH
PRESS ANY KEY

TOTAL ALARMS	1	
SRC	DESCRIPTION	FAIL MODE
1.	HYDRAULIC	
0x00	ENG HRS - 0	HIGH
	SPN - 3720	FMI - 0
	OCC CNT - 1	

g243501

図 94

1. DPF のディーゼル酸化触媒DOCとすすフィルタの分解手順は、サービスマニュアルを参照のこと。
2. DPF のディーゼル酸化触媒DOCとすすフィルタの交換用パーツや整備については、サービスマニュアルを参照するか、弊社ディストリビュータに問い合わせる。
3. きれいなDPFに交換した後には、弊社ディストリビュータに依頼してエンジンのECUをリセットする。

燃料システムの整備

燃料システムの整備

燃料タンクの内部清掃

整備間隔: 800運転時間ごと—燃料タンクを空にして内部を清掃します。

燃料システムが汚染された時や、マシンを長期にわたって格納する場合には燃料タンクの内部を清掃してください。タンクの清掃にはきれいな燃料を使用してください。

燃料ラインとその接続の点検

整備間隔: 500運転時間ごと—燃料ラインとその接続状態を点検する。

燃料ラインの劣化・破損状況やゆるみが出ていないか点検を行ってください。

ウォーターセパレータの整備

整備間隔: 使用するときまたは毎日—燃料・水セパレータの水抜きを行ないます。

400運転時間ごと—燃料フィルタ水セパレータを清掃する。

燃料・水セパレータの水抜き

1. フィルタの下に燃料を受ける容器をおく。
2. フィルタ容器 [図 95](#) 下部のドレンプラグをゆるめて水や異物を流し出す。




図 95

1. エア抜きプラグ
2. 燃料フィルタ・水セパレータ
3. ドレンバルブ

3. 排出が終了したらプラグを締める。

水セパレータのエLEMENTの交換

1. 燃料フィルタの下に汚れのない容器をおく。

2. ベントプラグをゆるめ、ドレンバルブを開いて、少量の燃料を排出する [図 95](#)。
3. フィルタのエLEMENTがヘッドに取り付けられていた周辺をきれいにする。
4. ELEMENTを外す。
5. 新しいOリングとELEMENTのシール部にきれいな燃料またはエンジンオイルを塗る。
6. 新しいフィルタキャニスタを、ガスケットが取り付け部に当るまで手でねじ込み、そこからさらに1/2回転締め付ける。

注 工具を使用しないこと。


7. ドレンプラグを閉じる。
8. ベントプラグを開けたままの状態、イグニッションキーをRUN位置にする始動はさせないと、電動ポンプから新しいフィルタに燃料が送られてくる。
9. ベントプラグから燃料が流れ出たらベントプラグを閉じ、エンジンを始動し、漏れがないことを確認する。

注 必要に応じ、エンジンを停止して修正する。

燃料フィルタのエLEMENTの交換

整備間隔: 500運転時間ごと—燃料フィルタのエLEMENTを交換する。

1. 燃料フィルタのヘッドの周囲をきれいに拭く [図 96](#)。



g031734

g031734

図 96

1. 燃料フィルタのヘッド
2. フィルタ

2. フィルタを外してフィルタヘッドの取り付け部をきれいに拭く [図 96](#)。
3. フィルタのガスケットにきれいなエンジンオイルを塗る詳細については車両付属のエンジンマニュアルを参照。
4. ドライフィルタキャニスタを、ガスケットが取り付け部に当るまで手でねじ込み、そこからさらに1/2回転締め付ける。
5. イグニッションキーをRUN位置にすると、電動ポンプから燃料フィルタキャニスタに燃料が送られてくる。

6. エンジンを始動し、燃料フィルタヘッドの周囲に漏れがないか点検する。

電気系統の整備

電気系統に関する安全確保

警告

カリフォルニア州
第65号決議による警告

バッテリーの電極部や端子などの部分には鉛や鉛含有物質が含まれており、カリフォルニア州では、これらの物質が癌や先天性異常の原因となるとされている。
取り扱い後は手を洗うこと。

- マシンの整備や修理を行う前に、バッテリーの接続を外してください。バッテリーの接続を外すときにはマイナスケーブルを先に外し、次にプラスケーブルを外してください。接続するときにはプラスを先に接続し、次にマイナスを接続してください。
- バッテリーの充電は、火花や火気のない換気の良い場所で行ってください。バッテリーと充電器の接続や切り離しを行うときは、充電器をコンセントから抜いておいてください。また、安全な服装を心がけ、工具は確実に絶縁されたものを使ってください。

ヒューズの搭載位置

重要 補助アクセサリを取り付ける場合、電源として利用してよいのは、トラクションユニットのヒューズブロック  101 またはキャブのヒューズブロック  103 のみです。どちらの場所からでも最大 10 A を利用することが可能です。必要に応じ弊社代理店にご相談ください。

注 ヒューズを抜く前に、エンジンを止め、キーを抜き取ってください。

トラクションユニットのヒューズ  97 は、運転席後ろのパワーセンターコンソールにあります  98。

これ以外のトラクションユニット用ヒューズ  99 は、機体後部右側にあります  100。




図 97

decal136-0006




図 98

1. パワーセンターコンソール 2. ノブ

G031738


g031738



図 99

G033312

g033312




G033314

g033314

図 100

1. ヒューズブロック




G033290

g033290

図 101

1. ヒューズブロック 2. 電源コード

キャブ用のヒューズ図 102は、キャブのヘッドライナに
 についているヒューズボックスの中にあります図 103。



G031740

g031740

図 102




図 103

1. キャブのヒューズボックス 2. ヒューズ

バッテリーの状態の点検

整備間隔: 50運転時間ごと—バッテリーの状態を点検する。

重要 電気系統を保護するため、本機に溶接作業を行う時には、バッテリーの接続を外してください。また、エンジンコントローラ、インフォセンター、およびマシンコントローラの接続を外してください。

注 端子や周囲が汚れていると自然放電しますので、バッテリーが汚れないようにしてください。洗浄する場合は、まず重曹と水で全体を洗います。次に真水ですすぎ、。腐食防止のために両方の端子部にワセリン Grafo 112X: P/N 505-47を薄く塗ってください。

バッテリーの充電

⚠ 警告

充電中は爆発性のガスが発生する。

充電中は禁煙を厳守。バッテリーに火気を近づけない。

注 以下の作業は 12 V システムの充電手順です。

重要 バッテリーは常時フル充電状態に維持する。特に気温が氷点下になる地域で使用する場合にはバッテリーを保護する上で重要です。

1. 整備前の準備を行う**整備前に行う作業** (ページ 58)を参照。
2. バッテリーの外側と端子部をきれいに洗浄する。

注 充電する時は、先に、充電器からの配線をバッテリーに接続し、その後に充電器のコンセントを入れるようにする。

3. ジャンプ端子のカバーを外す 図 104。




図 104

1. ジャンプ端子カバー

4. バッテリーチャージャのプラス端子をプラスのジャンプ端子に接続する 図 105。




図 105

G033269
g033269

1. プラスのジャンプ端子
2. マイナスのジャンプ端子
3. マイナス-のケーブルクランプ
4. プラス+のケーブルクランプ

5. バッテリーチャージャのマイナス端子をマイナスのジャンプ端子に接続する 図 105。
6. 充電器を電源に接続し、表に従って適切な電流設定で充電を行う。

重要 バッテリー液を入れすぎないようにしてください。

バッテリー充電の設定表

充電器の設定	充電時間
4-6 A	30 分間
25-30 A	10-15 分間

7. 充電が終わったら、充電器のプラグをコンセントから抜いてから、充電用のリード線をジャンプ端子から外す 図 105。

救援バッテリーによるエンジンの始動

警告

救援中は爆発性のガスが発生する可能性がある。

バッテリーの近くでは禁煙を厳守し、バッテリーに火気を近づけないこと。

注 次の作業は2人で行ってください。接続を行う人は必ず安全な服装と、適切な顔面保護具および保護手袋を着用してください。

1. 平らな場所に駐車し、駐車ブレーキを掛け、刈り込みデッキを降下させ、エンジンを停止する。

2. 運転席に座り、もう一人が接続を行う。

注 救援に使用するのは12Vのバッテリーです。

重要 他の車両に搭載したバッテリーを使用する場合は、車両どうしを接触させないように注意してください。

3. ジャンプ端子のカバーを外す 図 104。
4. プラスのジャンプ端子にプラスケーブルを接続する 図 106。




図 106

G033269
g033269

1. プラスのジャンプ端子
2. マイナスのジャンプ端子
3. マイナス-のケーブルクランプ
4. プラス+のケーブルクランプ

5. マイナスのジャンプ端子にマイナス-ケーブルを接続する 図 106。
6. エンジンを掛ける。

重要 エンジンが作動しかけて止まってしまった場合、必ずスタータモータが完全に止まってから再度始動を試みるようにしてください。スタータモータは1度に30秒間以上連続で使用しないでください。モータを冷却するために、30秒間待ってから再操作してください。

7. エンジンが始動したら、もう一人が、まずマイナス(-)の救援ケーブルを外し、次にプラス(+)の救援ケーブルを外す(図 106)。

バッテリーを取り外す

1. フードを開け、バッテリー遮断スイッチを OFF にする。
2. 後バンパーの左右それぞれの側から [図 107](#) のように、フランジナット 3 個を取り外す。
3. 後バンパーに残っているフランジねじをゆるめてバンパーを下に倒す。




図 107

g199824

1. 後バンパー
2. このフランジねじを両側でゆるめる。
3. これら 3 本のフランジねじを両側で外す。




図 109

g199826

1. 後シュラウド
2. フランジねじ

6. バッテリーカバーを機体に固定している固定具を外してカバーを外す [図 110](#)。

注 バッテリーケーブルの取り付け状態を忘れないようにメモしておくこと。

7. バッテリーからケーブルを取り外す。
8. バッテリー押さえを固定している固定具を取り外す。
9. 機体からバッテリーを注意深く取り外す [図 110](#)。

4. ノブをゆるめて両側のシュラウドを外す [図 108](#)。





図 108

g199825

1. ノブ
2. 両側からサイドシュラウドを外す。

5. 後シュラウドをフレームに固定しているフランジねじ 6 本を外して後シュラウドを外す [図 109](#)。

バッテリーを取り付ける



1. バッテリー押さえを使ってバッテリーを固定する [図 110](#)。
2. バッテリーケーブルを接続する。
3. バッテリーカバーを取り付け、先ほど取り外した固定具で固定する。
4. 後シュラウドを取り付ける [図 109](#)。
5. サイドシュラウドを取り付ける [図 108](#)。
6. 後バンパーを元の位置に戻し、フランジねじで固定する。後バンパーをフレームに固定しているフランジねじ全部を締め付ける [図 107](#)。
7. バッテリー遮断スイッチを ON にする。

図 110

g199822

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. バッテリーカバー | 6. ケーブルアセンブリDC 24V
システム用 |
| 2. バッテリー切断スイッチ | 7. ケーブル-ジャンパDC 24V
システム用 |
| 3. バッテリー 12VDC 12V シ
ステム用 | 8. アースケーブル-
システム用 |
| 4. バッテリー 12VDC 24V シ
ステム用 | 9. バッテリー押さえ
システム用 |
| 5. プラス+ケーブルDC 12V
システム用 | 10. バッテリー押さえ
システム用 |

走行系統の整備

走行ペダルの調整


整備間隔: 1000運転時間ごと一走行ペダルの調整を行う。

代理店に連絡するか、サービスマニュアルを参照してください。

走行ペダルの角度を調整する

好みに合わせて走行ペダルの角度を調整することができます。

1. 走行ペダルの左側をブラケットに固定しているナットとボルト各2をゆるめる [図 111](#)。



G009745

g009745

図 111

1. 走行ペダル
2. 取り付けナットとボルト


2. 走行ペダルを希望の角度に調整しナットで固定する [図 111](#)。

後輪のトーインの点検

整備間隔: 1000運転時間ごと一後輪のトーインの点検を行う。

1. 後輪をまっすぐ前に向けた状態で、後輪の前と後ろで、左右のタイヤの外側間距離車軸の高さ位置でを測る [図 112](#)。

注 前での測定値が、後ろでの測定値より 0-3 mm 大きければ合格とする。



G034932 G008856

g034932

図 112

1. 外側間の距離
2. タイロッドのクランプ

2. トーインの調整は、まずタイロッド両端のクランプをゆるめる [図 112](#)。
3. タイロッドを回してタイヤの前側を内向きまたは外向きに調整する。
4. トーインが正しく調整できたら、タイロッドのクランプを締め付ける。

冷却システムの整備

冷却システムに関する安全確保

- 冷却液を飲み込むと中毒を起こす冷却液は子供やペットが触れない場所に保管すること。
- 高温高圧の冷却液を浴びたり、高温のラジエーター部分に触れたりすると大火傷をする恐れがある。
 - エンジン停止後、少なくとも15分間程度待って、エンジンが冷えてからキャップを開けること。
 - キャップを開けるときはウェスなどを使い、高温の水蒸気を逃がしながらゆっくりと開けること。
- マシンを運転するときには、必ず所定のカバーを取り付けておくこと。
- 手、指、衣服などを、ファンやベルトに近づけないように注意すること。
- 保守作業を行う前にエンジンを停止し、キーを抜き取っておくこと。

エンジン冷却システムの整備

整備間隔: 使用することまたは毎日—冷却液補助タンクで、液量を点検する。

100運転時間ごと—冷却システムのホースを点検する。

冷却システム全体の液量は、キャブ無しの車両で 10.4 リットル、キャブ搭載車では、17 リットルです。

推奨冷却液 エチレングリコール系不凍液と水の混合液 50/50 ブレンド

▲ 危険


回転中のファンや駆動ベルトは人身事故の原因となる。

- マシンを運転するときには、必ず所定のカバーを取り付けておくこと。
- 手、指、衣服などを、ファンやベルトに近づけないように注意すること。
- 整備作業を始めるまえに、エンジンを停止し、キーを抜き取り、バッテリー遮断スイッチを OFF にすること。

▲ 注意

エンジン停止直後にラジエーターのキャップを開けると、高温高圧の冷却液が吹き出してやけどを負う恐れがある。

- エンジン回転中はラジエーターのふたを開けないこと。
- キャップを開けるときはウェスなどを使い、高温の水蒸気を逃がしながらゆっくりと開けること。

- ラジエーターと補助タンクのふたを注意深く開ける  113。




図 113

- 補助タンクのキャップ
- ラジエーターのキャップ

- ラジエーター内部の液量を点検する  113。

注 冷えている状態で、ラジエーターは補給口の首の部分まで、補助タンクはFULLマークまであれば適正です。

- 液量が少なければ補助タンクに補給する。FULLマークまで補給する。

注 水だけの使用や、アルコール系、メタノール系の冷却液の使用は避けてください。

- ラジエーターと補助タンクのふたを閉める。

冷却システムの清掃

整備間隔: 使用することまたは毎日

整備前の準備を行う **整備前に行う作業** (ページ 58) を参照。

重要 ラジエターやオイルクーラの冷却部の清掃には水を使用しないでください。ラジエターやオイルクーラを水で清掃すると、さびが発生したり、各部の破損が早く進む恐れがあります。

ラジエターの清掃

1. フードを全開にする。
2. エンジン冷却ファンをラジエターの後方に倒し、支え棒で支える (図 114)。




図 114

1. 支え棒
2. エンジン冷却ファン
3. ラジエター

3. ちりやほこりを含まない圧縮空気でエンジン側から機体外側へ向けて、たまっているごみを吹き飛ばす。
4. エンジン冷却ファンをラジエターを前側に倒して支え棒で支える (図 115)。




図 115

1. 支え棒
2. エンジン冷却ファン
3. ラジエター

油圧オイルクーラの清掃

1. フードを全開にする。
2. 油圧オイルクーラを上へ倒して支え棒で支える (図 116)。




図 116

1. 油圧オイルクーラ
2. 油圧オイル冷却ファン
3. 支え棒

3. ちりやほこりを含まない圧縮空気でエンジン側から上方へ向けて、たまっているごみを吹き飛ばす。
4. 油圧オイルクーラ下に倒して支え棒で支える (図 117)。




図 117

1. 油圧オイルクーラ
2. 油圧オイル冷却ファン
3. 支え棒

5. ラジエターの補給口のリップ部まで冷却液を入れる 図 119。




図 119

1. ラジエターのキャップ
2. 補助タンクのキャップ

エンジンの冷却液を交換する。

整備間隔: 1000運転時間ごと—エンジン冷却システムの内部を洗浄し新しい冷却液に交換する。

冷却システム全体の液量は、キャブ無しの車両で 10.4 リットル、キャブ搭載車では、17 リットルです。

1. 整備前の準備を行う [整備前に行う作業 \(ページ 58\)](#) を参照。
2. ラジエターキャップを取る。
3. ラジエターからのドレンホースを容器の内部に入れ、ホースについているドレンバルブを開いて、冷却液を容器に回収する 図 118。




図 118

1. ドレンバルブ
2. ラジエターのドレンホース
3. ラジエター

4. ドレンホースのバルブを閉じる 図 118。

6. 給油が終わったらラジエターのキャップを締める。
7. エンジンオイルクーラから冷却液ホースを外す 図 120。




図 120

1. 冷却液ホース

8. エンジン冷却液を排出し終わったら、ラジエターのドレンホースについているドレンバルブを閉じて冷却液ホースを接続する。
9. 補助タンクのふたを開けて、LOW マークまで冷却液を補給する。キャップを取り付ける。
10. エンジンを始動し、通常の運転温度になるまで待つ。
11. エンジン冷却液の量を点検する [エンジン冷却システムの整備 \(ページ 75\)](#) を参照。
12. 補助タンクに冷却液を補給する。FULL マークに達するまで補給する。
13. エンジン冷却液ホースから漏れがないか全体を点検する。

ベルトの整備

12Vオルタネータベルトの整備

整備間隔: 使用開始後最初の 10 時間

1000 運転時間ごと

調整手順については、このマシンに付属しているエンジンマニュアルを参照してください。

24 V オルタネータベルトとエアコン用コンプレッサのベルトの整備

整備間隔: 使用開始後最初の 10 時間

1000 運転時間ごと

エアコン用コンプレッサと 24 V オルタネータのベルトにはスプリングで張りを掛けています。整備手順についてはトコのサービスマニュアルを参照のこと。

ブレード駆動ベルトの交換

整備間隔: 50 運転時間ごと—ブレード駆動ベルトを点検する。

1000 運転時間ごと—ブレード駆動ベルトを交換する。

ブレードを駆動しているベルトはスプリング付きのアイドラで張りを調整されており、非常に耐久性が高く、長期間にわたって使用することができます。しかし長期間のうちに必ず磨耗が現れてきます。磨耗の兆候としてベルトが回転するときにきしみ音がする、刈り込み中にベルトが滑ってブレードが回らない、ベルトの縁がほつれている、焼けた跡がある、割れているなどがあります。これらの兆候を発見したらベルトを交換してください。

前デッキのベルトの交換

1. 刈り込みデッキを、床面まで降下させる。
2. 各デッキからベルトカバーを外して脇に置く。
3. 前デッキの中央部分で、アイドラプールのストップねじのジャムナットをゆるめ、ストップねじをブラケット内部まで進める [図 121](#)。





図 121

1. アイドラプーリ
2. アイドラのストップねじ
3. 2.5 mm - 4 mm

4. ラチェットレンチのようなものを使って、各ウイングデッキのアイドラプーリを駆動ベルトから離してベルトの張りをなくし、ウイングデッキのプーリからベルトを外す [図 121](#)。
5. 油圧モータを刈り込みデッキに固定しているボルトを外す [図 122](#)。




図 122

1. 取り付けボルト
2. 油圧モータ

6. 刈り込みデッキからモータを外してデッキの上に置く。
7. スピンドルプーリとアイドラプーリから古いベルトを外す。
8. スピンドルプーリとアイドラプーリアセンブリに新しいベルトを回しかける [図 123](#)。




図 123

decal114-0922nc

7. スピンドルプーリとアイドルプーリアセンブリに新しいベルトを回しかける 図 125と図 126。




図 125

右側デッキ

decal114-0974nc

9. アイドラプーリのストップねじを調整してジャムナットを締めつける。
10. ベルトカバーを取り付ける。

ウイングデッキのベルトの交換

注 下側ベルトを外すために、まず上側ベルトを外す必要があります。

1. 刈り込みデッキを、床面まで降下させる。
2. 各デッキからベルトカバーを外して脇に置く。
3. 油圧モータを刈り込みデッキに固定しているボルトを外す 図 122。
4. 刈り込みデッキからモータを外してデッキの上に置く。
5. ラatchetレンチのようなものを使って、アイドルプーリを駆動ベルトから離してベルトの張りをなくし、プーリからベルトを外す 図 124。




図 126

左側デッキ

decal114-4883nc




図 124

g009009

1. アイドラプーリ

6. スピンドルプーリとアイドルプーリから古いベルトを外す。

油圧系統の整備

油圧系統に関する安全確保

- 万一、油圧オイルが体内に入ったら、直ちに専門医の治療を受けてください。万一、油圧オイルが体内に入った場合には、この種の労働災害に経験のある施設で数時間以内に外科手術を受ける必要がある。
- 油圧装置を作動させる前に、全部のラインコネクタが適切に接続されていること、およびラインやホースの状態が良好であることを確認すること。
- 油圧のピンホールリークやノズルからは作動油が高压で噴出しているのので、絶対に手などを近づけない。
- リークの点検には新聞紙やボール紙を使う。
- 油圧関係の整備を行う時は、内部の圧力を確実に解放する。

油圧オイルを点検する

整備間隔: 使用するときまたは毎日—油圧オイルの量を点検する。

油圧オイルタンクには約 62.7 リットルの高品質油圧オイルを満たして出荷しています。初めての運転の前に必ず油量を確認し、その後は毎日点検してください。

オールシーズン用 Toro プレミアム油圧オイルをお使いください19 リットル缶または 208 リットル缶。パーツカタログまたは Toro 代理店でパーツ番号をご確認ください。

他に使用可能なオイルトクのオイルが入手できない場合は、以下に挙げる特性条件および産業規格を満たすオイルを使用することができます。オイルの専門業者と相談の上、適切なオイルを選択してください

注 不適切なオイルの使用による損害については弊社は責任を持ちかねますので、品質の確かな製品をお使い下さる様お願いいたします。

高粘度インデックス低流動点アンチウェア油圧作動液, ISO VG 46

物性:

粘度, ASTM D445	St @ 40°C 42 - 50
	St @ 100°C 7.6 - 8.5
粘性インデックス ASTM D2270	140 以上
流動点 ASTM D97	-40° F-49° F
FZG, フェールステージ	11 以上
水分含有量新しい液	500 ppm 最大

産業規格

ヴィッカーズ I-286-S 品質レベル, ヴィッカーズ M-2950-S 品質レベル, デニソン HF-0

重要 ISO VG 46 マルチグレードオイルは、広い温度範囲で優れた性能を発揮します。通常の外気温が高い18 °C- 49 °C 熱帯地方では、ISO VG 68 オイルのほうが適切と思われます。

重要 多くの油圧オイルはほとんど無色透明であり、そのためオイル洩れの発見が遅れがちです。油圧オイル用の着色剤をお使いいただくと便利です。一瓶で 20 ml です。1 瓶で 15-22 リットルのオイルに使用できます。パーツ番号は P/N 44-2500。ご注文は Toro 代理店へ。

1. 整備前の準備を行う整備前に行う作業 (ページ 58) を参照。
2. 機体右側のアクセスカバーを開くと油圧タンクのキャップがある [図 127](#)。




図 127

1. 油圧オイルタンクのキャップ

3. 油圧オイルタンクの注油口周辺をきれいに拭き、キャップ [図 127](#) を外す。
4. 給油口からキャップを取る。
5. 補給口の首からディップスティックを抜き、ウェスできれいに拭う。もう一度首に差し込んで引き抜き、オイルの量を点検する [図 128](#)。

注 オイルの量が安全範囲にあれば適正である。




図 128

1. 安全範囲

6. 油量が少なければ上マークまで補給する。
7. ディップスティックとキャップを取り付ける。
8. カバーを閉じる。

油圧オイルとフィルタの交換

整備間隔: 1000運転時間ごと

油圧オイルが汚染されてしまった場合は油圧系統全体を洗浄する必要がありますので弊社代理店にご連絡ください。汚染されたオイルは乳液状になったり黒ずんだ色になったりします。

トロの純正交換フィルタ左用は P/N 86-6110、右用は P/N 75-1310をお使いください。

重要純正品以外のフィルタを使用すると関連機器の保証が適用されなくなる場合があります。

1. 車両を平らな場所に駐車し、駐車ブレーキを掛け、刈り込みデッキを降下させ、エンジンを停止し、キーを抜き取る。
2. 油圧オイルタンクの下に大きなオイル回収容器をおく。
3. 油圧オイルタンクのキャップとディップスティックを外す。
4. タンクの底面にあるドレンプラグを外し、流れ出すオイルを容器に受ける [図 129](#)。




図 129

1. 油圧フィルタ
2. ドレンプラグ

5. オイルが完全に抜けたらドレンプラグを取り付ける。
 6. フィルタ容器の周辺をウェスできれいにぬぐう。
 7. フィルタの下に廃油受けを置いてフィルタを外す [図 129](#)。
 8. 新しいフィルタのガスケットに薄くオイルを塗布し中にオイルを入れる。
 9. フィルタのそれぞれの取り付け部がきれいであることを確認し、ガスケットが取り付けプレートに当たるまでフィルタを手で回して取り付け、そこから更に 1/2 回転増し締めする。
 10. 油圧オイルタンクに油圧オイルを入れる [油圧オイルを点検する \(ページ 80\)](#) を参照。
- 重要**指定された銘柄のオイル以外は使用しないでください。他のオイルを使用するとシステムを損傷する可能性があります。
11. ディップスティックとキャップを取り付ける。
 12. エンジンを始動し、全部の油圧装置を操作して内部にオイルを行き渡らせる。
- 注**また、オイル漏れがないか点検して、エンジンを停止する。
13. 油量を点検し、足りなければディップスティックの FULL マークまで補給する。

注 入れすぎないこと。

油圧ラインとホースの点検

整備間隔: 2年ごと—可動部の油圧ラインとホースを交換する。

油圧ライン油圧ホースにオイル漏れ、ねじれ、支持部のゆるみ、磨耗、フィッティングのゆるみ、風雨や薬品による劣化などがいないか毎日点検してください。修理不十分のまま運転しないでください

油圧システムのテストポートの点検

油圧回路試験実施用にテストポートがあります代理店に連絡するか、**サービスマニュアル**を参照してください。

カuttingユニットの保守

前カuttingユニットを立てる

注 通常の整備に特に必要はありませんが、前カuttingユニットは立てた状態で整備することができます。

- 刈り込みデッキを、床面からわずかに上昇させる。
- 整備前の準備を行う**整備前に行う作業 (ページ 58)**を参照。
- 刈り込みデッキのダンパアセンブリを固定しているリテーナクリップを抜いてアセンブリを外す **図 130**。




図 130

1. ダンパアセンブリ
2. リテーナクリップ

4. 刈高チェーンを刈り込みデッキ後部に固定しているヘアピンコッターとクレビスピンを取り外す **図 131**。

デッキのピッチの調整

デッキのピッチを測定する

デッキのピッチとは、ブレードを前後方向に向けたときのブレードの前端と後端における床からの高さ刈高の差を言います。ブレードピッチを6.3-9.7 mmにしてくださいすなわちブレードの後端が前端よりも7.5 mm 高くなるように設定してください。

1. 車両を平らな場所に駐車し、駐車ブレーキを掛け、刈り込みデッキを降下させ、エンジンを停止し、キーを抜き取る。
2. 刈り込みデッキを希望する刈高に調整する。
3. ウイングレットが前デッキに対して面一であること、また前デッキが左右に傾いていないことを確認する。

前デッキのピッチの調整

1. まず、各ブレードをまっすぐ前後方向に向ける。
図 133




図 133

1. これらのうちのどれかのブレードを使って、前の先端と床面との距離を測る。
2. これらのうちのどれかのブレードを使って、後の先端と床面との距離を測る。

2. 短い定規を使って、床面からブレードの前端までの距離を測ってその値を記録する。
3. 床面から刃の後端までの距離を測ってその値を記録する。
4. 後方での測定値から前方での測定値を引いた値がそれぞれのブレードのピッチとなる。
5. 刈高チェーンのUボルトの上側または下側についているジャムナットをゆるめる 図 134。

注 刈高チェーンのナットを均等に締め付けまたはゆるめて、デッキが左右に水平になるように調整する。





図 131

G008979

1. 刈高チェーン
2. クレビスピン
3. ヘアピンコッター

5. エンジンを始動し、前デッキをゆっくりと上昇させてエンジンを停止し、キーを抜き取る。
6. デッキの後部と機体との間に角材を入れる 図 132。




図 132

G008985

1. 角材

前デッキを立てる

1. 刈り込みデッキの前部を別の人間に支えてもらっておいて、角材を外す。
2. 運転席に座り、エンジンを始動し、刈り込みデッキを床面からわずかに浮いた状態まで降下させる。
3. カuttingユニット後部に刈高チェーンを接続する。
4. ダンパアセンブリを接続し、リテーナクリップで固定する。




図 134


g009012

1. 刈高チェーン
2. ボルト
3. ナット2個

6. もう一組のナットについては、カッティングユニットの後部の高さを上下して、デッキのピッチが各ブレードのピッチの平均値に等しくなるようにする。
7. ジャムナットを締めつける。

ウイングデッキのピッチの調整

1. キャスタスピンドルシャフトからテンショニングキャップを外し、キャストアームからスピンドルを抜き出す 図 135。



G008866

g008866

図 135

1. テンショニングキャップ
2. スペーサ
3. シム
4. アクスル取り付け穴上穴
5. キャスタホイール

2. 必要に応じてシムを増減してキャストホイールの高さを変えてデッキを正しいピッチに調整する。
3. テンショニングキャップを取り付けて終了。

キャストアームのブッシュの整備

キャストアームのチューブには上側と下側にブッシュがはめ込んでありますが、これらのブッシュは使用に伴って磨耗してきます。ブッシュを点検するには、キャストフォークを前後左右に揺り動かして見ます。ブッシュの中でキャストのシャフトがぐらついているようならブッシュの磨耗が進んでいると判断し、交換してください。


テンショニングキャップとキャストフォークを外す 図 135。

注 デッキのピッチを再度調整しなくてよいように、ワッシャとスペーサの位置と数を記録しておいてください。

キャストホイールとベアリングの整備

整備間隔: 500運転時間ごと—刈り込みデッキのキャストホイールアセンブリの点検

1. キャスタホイールアセンブリをキャストフォークまたはキャストピボットアーム [図 136](#) に保持しているボルトからロックナットを外す。



- | | |
|-------------|--------------|
| 1. キャスタホイール | 3. ベアリング |
| 2. キャスタフォーク | 4. ベアリングスペーサ |

2. キャスタホイールをしっかりと握り、ボルトをフォークまたはピボットアームから抜き取る [図 136](#)。
3. ホイールのハブからベアリングを外して、ベアリングスペーサを床に落とす [図 136](#)。
4. ホイールハブの反対側にあるベアリングを取る [図 136](#)。
5. ベアリング、スペーサ、ホイールハブの内側の状態を点検する。

注 磨耗したり破損したりしている部品は交換する。

6. キャスタホイールを組み立てるには、まず、ホイールのハブにベアリングを押し込む。

注 ベアリングを取り付ける時、ベアリングの外側のレース部分を押すように注意すること。

7. ベアリングスペーサをホイールハブに入れ、もう一個のベアリングをホイールハブの空いている側に取り付けてハブ内部のスペーサを固定する。
8. キャスタホイールアセンブリをキャストフォークに取り付け、ボルトとロックナットで固定する。

ブレードの保守

刈り込みブレードについての安全事項

磨耗の進んだブレードや破損したブレードは、回転中にちぎれて飛び出す場合があります。これが起こるとオペレータや周囲の人間に多大の危険を及ぼし、最悪の場合には死亡事故となる。

- ブレードが磨耗や破損していないか定期的に点検すること。
- ブレードを点検する時には安全に十分注意してください。ブレードをウェスでくるむか、安全手袋をはめ、十分に注意して取り扱ってください。ブレードは研磨または交換のみ行い、たたいて修復したり溶接したりしないでください。
- 複数のブレードを持つ機械では、つのブレードを回転させると他も回転する場合がありますから注意してください。

ブレードの変形を調べる

機械を何かに衝突させてしまった場合には、機械に損傷がないか点検し、必要があれば修理を行ってください。点検修理が終わるまでは作業を再開しないでください。ホイールナットを 176-203 N·m 18.0-20.8 kg·m = 130-150 ft·lb にトルク締めする。

1. 刈り込みデッキを上昇させる。
2. 整備前の準備を行う [整備前に行う作業 \(ページ 58\)](#) を参照。
3. デッキが不意に落下しないようにブロックなどで確実に支える。
4. デッキの天井から各ブレードの前端の刃先までの距離を測る [図 137](#)。

注 この距離を記録する。




図 137


5. ブレードを半回転させて後ろ側にあった刃先を前側にし、ステップ 4 と同じ位置で、デッキとブレードの刃先の距離を測る。

注 上記手順 4 と 5 で記録した 2 つの測定値が 3 mm の差の中に収まっていれば適正である。この差が 3 mm を超える場合には、そのブレードが変形しているので交換する [ブレードの取り外しと取り付け \(ページ 86\)](#) を参照。

ブレードの取り外しと取り付け

ブレードが堅いものに当たった、バランスが取れていない、磨耗した、曲がったなどの場合には新しいものと交換する必要があります。安全を確保し、適切な刈りを行うために、ブレードは必ず Toro 社の純正品をお使いください。他社のブレードを使用すると危険な場合がありますから絶対にやめてください。

1. 刈り込みデッキを一番高い位置まで上昇させる。
2. 整備前の準備を行う**整備前に行う作業 (ページ 58)**を参照。
3. デッキが不意に落下しないようにブロックなどで確実に支える。
4. ブレードの一端部をウェスで包むか手に頑丈な手袋をはめるかして、ブレードを手で持ち、ブレードボルト、芝削り防止カップ、ブレードをスピンドルシャフトから外す (図 138)。



1. ブレードボルト
2. 芝削り防止キャップ

5. ブレード、芝削り防止カップ、ブレードボルトを取り付け。
6. ブレードボルトを 115-149 N·m 11.8-15.2 kg·m = 85-110 ft·lb にトルク締めする。

重要ブレードの立っている側セイル部がデッキの天井を向くのが正しい取り付け方です。

注 ブレードが異物に当たるなどした時には、すべてのスピンドルプーリのナットを 176-203 N·m 18.0-20.8 kg·m = 130-150 ft·lb にトルク締め、また、すべてのブレードボルトを、115-149 N·m 11.8-15.2 kg·m = 85-110 ft·lb にトルク締めしてください。

ブレードの点検と研磨

整備間隔: 使用開始後最初の 10 時間


50 運転時間ごと

使用することまたは毎日

ブレードの点検や整備を行う際には2つの部分、セイルと刃先に注目してください。高品質の刈りを実現するためには、刃先と、刃先の反対側にある立ち上がった部分であるセイル部の両方が重要です。セイル部は、風を起こして草を真っ直ぐに立て、均一な刈りを実現するものです。しかしセイルは使用に伴って徐々に磨耗してきます。そしてこの磨耗に伴って、刃先が鋭く維持されていても、刈りの質は幾分か落ちてきます。草を引きちぎるのでなく、カットするためには、当然刃先が鋭利でなければなりません。刈りあとを見て、切り口がささくれ立っていたり茶色に変色しているのは刃先が鈍くなっている証拠です。このような状態が見られたら、ブレードを研磨してください。

1. 平らな場所に駐車し、刈り込みデッキを上昇させ、駐車ブレーキを掛け、走行ペダルをニュートラルとし、PTO スイッチが OFF になっているのを確認し、エンジンを停止させ、キーを抜き取る。
2. ブレードの切っ先を注意深く観察する特に、図 139 に示す直線部と曲線部が交わる部分をよく観察する。

注 この、直線部と曲線部の交差域は、砂などによる磨耗が進みやすい部分なので、機械を使用する前によく点検することが必要である。磨耗が進んでいる場合にはブレードを交換する図 139 を参照。



1. 刃先
2. 立ち上がり部分
3. 磨耗や割れの発生
4. ひび

3. 全部のブレードの切っ先を丁寧に点検する。
4. 刃先が鈍くなっていたり欠けていたりした場合には研磨する図 140。




図 140

1. この角度を変えないように研磨すること。

注 研磨は刃先の上面だけに行い、刃の元々の角度を変えずに刃先を磨くように十分注意する。

注 ブレードの左右を均等に削れば、バランスを狂わすことなく研磨を行うことができる。

注 ブレードを取り外し、研磨機で研磨する。研磨後、ブレードと、芝刈り防止カップをつけてブレードボルトで固定する **ブレードの取り外しと取り付け** (ページ 86) を参照。

刈り込みデッキの mismatch の修正

ひとつのカッティングユニットブレード間で mismatch があると、刈り後が段差ができてしまいます。全部のブレードが同じ高さで回転するように調整することでこの問題を回避することができます。

1. 長さ 1m の水準器を使って、作業場に平らな場所を探しだす。
2. 刈高を一番高い位置に設定する **刈り高の調整** (ページ 28) を参照のこと。
3. 刈り込みデッキを平らな床に降ろし、デッキ上部からカバーを外す。
4. ブレードが前後方向を指すように回転させる。
5. 床面からブレードの刃先までの高さを測る。これを記録する。
6. 同じブレードを半回転させて後ろの刃先の前側にし、床面からこの刃先までの高さを測る。

注 上記手順で記録した2つの測定値が 3 mm の差の中に収まっていれば適正である。差が 3 mm よりも大きい場合には、そのブレードは曲がっていて危険であるから交換する。全部のブレードでこの測定を行う。

7. デッキが左右水平であること、また適切に調整されていることを適宜確認する。
8. ベルトカバーを取り付ける。

キャブの保守

キャブの清掃

キャブ付きの場合

重要 キャブのシール部分とライト部分に注意してください (図 141)。圧力洗浄機を使用する場合は、洗浄機のノズルをキャブから少なくとも 60cm 離して洗浄してください。キャブのシール部分、ライト、後部のオーバーハングに高圧洗浄機の水を直接吹き付けしないでください。




図 141

1. シール
2. ライト
3. 洗浄機のノズルを 60cm 以上離してください。
4. 後部のオーバーハング部には高圧洗浄器を使用しないでください。

キャブのエアフィルタの清掃

整備間隔: 250 運転時間ごと

1. 室内用と後部用のエアフィルタからねじを外して格子を外す 図 142 と 図 143。




図 142
キャブ内エアフィルタ

- 1. フィルタ
- 2. 格子
- 3. ねじ




図 143
キャブ後部エアフィルタ

- 1. フィルタ
- 2. 格子
- 3. ねじ

- 2. フィルタをエアで吹いて清掃するオイル分を含まないエアで清掃すること。

重要 破れている場合や汚れがひどい場合はフィルタを交換する。

- 3. フィルタと格子を取り付け、つまみねじで元通りに固定する。

キャブのプレフィルタの清掃

キャブについているプレフィルタは、刈りかすや木の葉などの大きな異物のためのものです。

1. スクリーンカバーを開ける。
2. フィルタを水で洗淨する。

重要 高圧洗淨機を使わないでください。

注 破れている場合や汚れがひどい場合はフィルタを交換する。

3. プレフィルタが十分に乾いてから元通りに取り付ける。
4. フィルタスクリーンを回転させてラッチをラッチ取り付けアセンブリにロックする [図 144](#)。




図 144

- 1. ラッチ取り付けアセンブリ
- 2. ラッチ
- 3. スクリーンカバー

エアコンアセンブリの清掃

整備間隔: 250運転時間ごと 悪条件下ではより頻繁に。

1. 整備前の準備を行う [整備前に行う作業 \(ページ 58\)](#) を参照。
2. 各ファンの配線を外す。




図 145
図は右側ファン

1. ファン
2. 電気コード
3. ノブ

3. ノブ2個を外してファンアセンブリを取り外す。
4. エアコンアセンブリのラッチ4個を外してスクリーンを取り外す。




図 146

1. エアコンのコイル
2. ラッチ
3. エアコンのスクリーン

5. エアフィルタを取り外す 図 143 を参照。
6. エアコンアセンブリを清掃する
7. エアフィルタ、スクリーン、ファンアセンブリを取り付ける 図 143、図 145、図 146。
8. 各ファンの配線を元通りに接続する 図 145。

保管

格納保管の準備

トラクションユニットの整備

1. トラクションユニット、刈り込みデッキ、エンジンをていねいに洗浄する。

重要 インフォセンターやECUの近くで高圧洗浄機を使用しないでください。電子機器を破損させる可能性があります。

2. タイヤ空気圧を点検する [タイヤ空気圧を点検する \(ページ 28\)](#) を参照。
3. ボルトナット類にゆるみながいか点検し、必要な締め付けを行う。
4. グリス注入部やピボット部全部をグリスアップし、余分なグリスをふき取る [潤滑 \(ページ 60\)](#) を参照。
5. 塗装のはがれている部分に軽く磨きをかけ、タッチアップする。その他金属部分の損傷などを修理する。
6. バッテリーとケーブルに以下の作業を行う
A. バッテリー端子からケーブルを外す。
B. バッテリー本体、端子、ケーブル端部を重曹水とブラシで洗浄する。
C. 腐食防止のために両方の端子部にワセリン Grafo 112X: P/N 505-47 を薄く塗る。
D. 電極板の劣化を防止するため、60日ごとに24時間かけてゆっくりと充電する。

エンジンの整備

1. エンジンオイルを抜き取り、ドレンプラグをはめる。
2. オイルフィルタを交換する。
3. エンジンに、SAE15W-40, CJ-4 モーターオイルを約 10.4 リットル入れる。
4. エンジンを始動し約 2 分間回転させる。
5. 格納保管中やトレーラで輸送中は、燃料バルブ装着車ではバルブを閉じておいてください。
6. 新しいきれいな燃料を使って燃料タンクを洗浄する。
7. 燃料関係のフィッティングを確実に締め付ける。
8. エアクリーナをきれいに清掃する。
9. エアクリーナの吸気口とエンジンの排気口を防水テープでふさぐ。
10. 冷却水エチレングリコール不凍液と水との 50/50 混合液の量を点検し、凍結を考慮して必要に応じて補給する。

EEA/UK におけるプライバシーに関するお知らせ

Toro によるお客様の個人情報の利用について

The Toro Company (“Toro”) は、お客様のプライバシーを尊重します。弊社の製品をお買い上げ頂いた際、弊社ではお客様に関する情報を、お客様から直接、あるいは弊社の支社や代理店を通じて入手いたします。入手した情報は、お客様との契約を履行するために使用されます。具体的には、お客様のための製品保証登録、保証請求の処理、万一製品をリコールする場合のご連絡、さらには弊社の事業を進めるため、たとえばお客様満足度を調査したり、製品の改良、またお客様にとって役に立ちそうな製品のご紹介などに使用します。また、トロが上記の業務を遂行するために必要となる活動のために、弊社の子会社、提携会社、代理店などのビジネスパートナーに情報を開示する場合があります。また、法律に基づく要請があった場合や、事業の売却、買収、合併などが発生した場合にはお客様の情報を開示する場合があります。ただし、マーケティングのためにお客様の個人情報を他社に売ることは絶対にいたしません。

個人情報の保存

Toro では、上記の目的にとって必要な期間にわたり関連法律に従ってお客様の個人情報を保持いたします。具体的な保持期間についての詳細をお知りになりたい方は以下にご連絡ください legal@toro.com。

セキュリティについての Toro のお約束

あなたの個人情報についての情報処理作業は、米国またはあなたが居住される国のデータ保護関連規制よりも規制がゆるやかな第三国で行われる場合があります。あなたが居住する国の外にあなたの個人情報を移動させる場合、弊社は法に則った手続きでそれを行い、あなたに関わる個人情報が適切に保護され、また適切に取り扱われるように細心の注意を払います。

アクセスと訂正

お客様には、ご自身の個人情報を閲覧・訂正する権利があり、また、ご自身に関するデータの処理に対して異議申し立てないしは禁止を申し立てる権利があります。このような権利行使をなさりたい場合には legal@toro.com にメールでご連絡ください。弊社によるあなたの個人情報の取り扱い方法に関して懸念をお持ちの場合は、ご自身で直接弊社にお尋ねくださるようお願いいたします。なお、ヨーロッパにお住まいの皆様は、Data Protection Authority に対して異議申し立てを行うことができます。

カリフォルニア州第65号決議による警告

この警告は何？

以下のような警告ラベルが張られた製品を見かけることがあるでしょう



WARNING: Cancer and Reproductive Harm—www.p65Warnings.ca.gov.

Prop 65 って何？

Prop 65 は、カリフォルニア州で操業している企業、製品を販売している企業、カリフォルニア州で販売または同州に持ち込まれる可能性のある製品のメーカーを対象とした法律です。この法律では、ガン、先天性などの出生時異常の原因となることが知られている化学物質の一覧をカリフォルニア州知事が作成維持しこれを公表しなければならないと定められています。危険物リストは、日常生活の中で使用するものから発見された数百種類の化学物質を網羅しており、毎年改訂されます。Prop 65 の目的は、こうした物質に触れる可能性があることを市民にきちんと知らせることです。

Prop 65 は、こうした物質を含む製品の販売を禁じているのではなく、そうした製品、製品の包装、製品に付属する文書などに警告を明記することを求めています。また、こうした警告があるからといって、その製品が何等かの安全基準に違反しているということではありません。実際、カリフォルニア州政府は、Prop 65 警告はその製品が安全か安全でないかを示すものではないと説明しています。こうした物質の多くは、様々な生活用品に何年も前から使用されてきておりますが、それらの物質が今までに何らかの健康問題を起こしたという記録はありません。さらに詳しい情報はこちらへ <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

Prop 65 の警告は、以下のうちのどちらかを意味していますある企業が自社製品への化学物質の使用量について評価したところ、目立った危険は何一つないとされる基準を超えていることがわかった、または (2) 製品に使用している化学物質は法律で規制されているものだったので、特に評価を行うことはせず、法に従って警告文を添付することにした。

この法律は全世界に適用されるのですか

Prop 65 警告はカリフォルニア州でのみ要求される法律です。Prop 65 警告はカリフォルニア州のいたるところで目にすることができます。レストラン、八百屋、ホテル、学校、病院など、そして非常に多くの製品にも、この警告が印刷されています。さらには、オンラインやメールオーダーのカタログなどにも掲載されています。

カリフォルニア州の警告と連邦政府の上限との関係は

Prop 65 の内容は連邦政府の規制や国際規制よりも厳しいものが大変多いです。Prop 65 の規制基準値は連邦政府基準に比べてはるかに厳しく、連邦政府基準では表示義務がないが、Prop 65 では表示義務があるものが数多く存在します。たとえば、Prop 65 の基準では、一日当たりの鉛の排出量が 0.5 マイクログラムとなっており、これは連邦政府の基準や国際基準よりもはるかに厳しい数値です。

似たような製品なのに警告が付いていないものがあるのはなぜ

- カリフォルニア州内で販売される場合には Prop 65 ラベルが必要でも、他の場所で販売される場合には不要だからです。
- Prop 65 関連で裁判となった企業が、和解条件として Prop 65 警告の表示に同意したが、そうした問題に巻き込まれていない企業の製品には何も表示されていないといったこともあるでしょう。
- Prop 65 の表示は必ずしも一律に行われているわけではないのです。
- 自社内で検討した結果、Prop 65 基準に抵触しないと判断して、警告の表示を行わないことを選択する企業もあります。警告が書かれていないからと言って、その製品に対象化学物質が含まれていないとは言えません。

なぜ Toro 製品にはこの警告が表示されているのですか

Toro では、十分な情報に基づいてお客様ご自身が判断できるようにすることがベストであるという考えから、できる限り多くの情報をお客様に提供することとしております。リスト記載物質のいくつかが自社製品に該当する場合、Toro では、それらの物質のほとんどの量はごくわずかであって実際の表示義務はないことを認識した上で、排出量などを厳密に評価することなく、警告を表示するという判断をすることがあります。Toro では、自社の製品に含まれる化学物質の量が「重大なリスクはない」レベルであると認識した上で、あえて Prop 65 警告の表示を行うという選択をしております。これはまた、もし Toro がこうした警告を表示しなかった場合、カリフォルニア州政府や、Prop 65 の施行推進を目指す民間団体などから訴訟を提起される可能性もあるということも視野に入れての判断です。



トロの品質保証

年間品質保証

保証条件および保証製品

Toro 社およびその関連会社であるToro ワランティー社は、両社の合意に基づき、Toro 社の製品「製品」と呼びますの材質上または製造上の欠陥に対して、2年間または1500運転時間のうちいずれか早く到達した時点までの品質保証を共同で実施いたします。この保証はエアレータを除くすべての製品に適用されますエアレータに関する保証については該当製品の保証書をご覧ください。この品質保証の対象となった場合には、弊社は無料で「製品」の修理を行います。この無償修理には、診断、作業工賃、部品代、運賃が含まれます。保証は「製品」が納品された時点から有効となります。
*アワーメータを装備している機器に対して適用します。

保証請求の手続き

保証修理が必要だと思われる場合には、「製品」を納入した弊社代理店 ディストリビュータ又はディーラー に対して、お客様から連絡して頂くことが必要です。連絡先がわからなかったり、保証内容や条件について疑問がある場合には、本社に直接お問い合わせください。

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

952-888-8801 または 800-952-2740
E-mail: commercial.warranty@toro.com

オーナーの責任

「製品」のオーナーはオペレーターズマニュアルに記載された整備や調整を実行する責任があります。これらの保守を怠った場合には、保証が受けられないことがあります。

保証の対象とならない場合

保証期間内であっても、すべての故障や不具合が保証の対象となるわけではありません。以下に挙げるものは、この保証の対象とはなりません

- Toroの純正交換部品以外の部品や Toro 以外のアクセサリ類を搭載して使用したことが原因で発生した故障や不具合。これらの製品については、別途製品保証が適用される場合があります。
- 推奨される整備や調整を行わなかったことが原因で生じた故障や不具合。オペレーターズマニュアルに記載されている弊社の推奨保守手順に従った適切な整備が行われていない場合。
- 運転上の過失、無謀運転など「製品」を著しく過酷な条件で使用したことが原因で生じた故障や不具合。
- 通常の使用に伴って磨耗消耗する部品類。但しその部品に欠陥があった場合には保証の対象となります。通常の使用に伴って磨耗消耗する部品類とは、プレーキパッドおよびライニング、クラッチライニング、ブレード、リール、ローラおよびベアリングシールドタイプ、グリス注入タイプ共、ベッドナイフ、タイン、点火プラグ、キャストホイール、ベアリング、タイヤ、フィルタ、ベルトなどを言い、その他、液剤散布用の部品としてダイヤフラム、ノズル、チェックバルブなどが含まれます。
- 外的な要因によって生じた損害。外的な要因とは、天候、格納条件、汚染、弊社が認めていない燃料、冷却液や潤滑剤、添加剤、肥料、水、薬剤の使用などが含まれます。
- エンジンのための適正な燃料ガソリン、軽油、バイオディーゼルなどを使用しなかったり、品質基準から外れた燃料を使用したために発生した不具合。

米国とカナダ以外のお客様へ

米国またはカナダから輸出された製品の保証についてのお問い合わせは、お買いあげのToro社販売代理店ディストリビュータまたはディーラーへおたずねください。代理店の保証内容にご満足いただけない場合は輸入元にご相談ください。

- 通常の使用にともなう音、振動、磨耗、損耗および劣化。
- 通常の使用に伴う「汚れや傷」とは、運転席のシート、機体の塗装、ステッカー類、窓などに発生する汚れや傷を含みます。

部品

定期整備に必要な部品類「部品」は、その部品の交換時期が到来するまで保証されます。この保証によって交換された部品は製品の当初保証期間中、保証の対象となり、取り外された製品は弊社の所有となります。部品やアセンブリを交換するか修理するか判断は弊社が行います。場合により、弊社は再製造部品による修理を行います。

ディープサイクルバッテリーおよびリチウムイオンバッテリーの保証

ディープサイクルバッテリーやリチウムイオンバッテリーは、その寿命中に放出することのできるエネルギーの総量kWhが決まっています。一方、バッテリーそのものの寿命は、使用方法、充電方法、保守方法により大きく変わります。バッテリーを使用するにつれて、完全充電してから次に完全充電が必要になるまでの使用可能時間は徐々に短くなってゆきます。このような通常の損耗を原因とするバッテリーの交換は、オーナーの責任範囲です。本製品の保証期間中に、上記のような通常損耗によってオーナーの負担によるバッテリー交換の必要性がでてくることは十分に考えられます。注リチウムイオンバッテリーについてリチウムイオンバッテリーには、その部品の性質上、使用開始後 3-5 年についてのみ保証が適用される部品があり、その保証は期間割保証補償額減方式となります。さらに詳しい情報については、オペレーターズマニュアルをご覧ください。

保守整備に掛かる費用はオーナーが負担するものとします

エンジンのチューンナップ、潤滑、洗浄、磨き上げ、フィルタや冷却液の交換、推奨定期整備の実施などは「製品」の維持に必要な作業であり、これらに関わる費用はオーナーが負担します。

その他

上記によって弊社代理店が行う無償修理が本保証のすべてとなります。

両社は、本製品の使用に伴って発生する間接的偶発的損害、例えば代替機材に要した費用、故障中の修理関連費用や装置不使用中に伴う損失などについて何らの責も負うものではありません。両社の保証責任は上記の交換または修理に限らせていただきます。その他については、排気ガス関係の保証を除き、何らの明示的な保証もお約束するものではありません。商品性や用途適性についての黙示的内容についての保証も、本保証の有効期間中のみに限って適用されます。

米国内では、間接的偶発的損害に対する免責を認めていない州があります。また黙示的な保証内容に対する有効期限の設定を認めていない州があります。従って、上記の内容が当てはまらない場合があります。この保証により、お客様は一定の法的権利を付与されますが、国または地域によっては、お客様に上記以外の法的権利が存在する場合があります。

エンジン関係の保証について

米国においては環境保護局EPAやカリフォルニア州法CARBで定められたエンジンの排ガス規制および排ガス規制保証があり、これらは本保証とは別個に適用されます。くわしくはエンジンメーカーのマニュアルをご参照ください。上に規定した期限は、排ガス浄化システムの保証には適用されません。くわしくは、製品に同梱またはエンジンメーカーからの書類に同梱されている、エンジンの排ガス浄化システムの保証についての説明をご覧ください。