Form No. 3426-842 Rev B

Kit d'amélioration du bac de ramassage

Tondeuse GrandStand®

N° de modèle 139-1529

Instructions de montage

Remarque: Pour la plupart des conditions de tonte, utilisez les lames standard **haute levée** quand vous effectuez le ramassage des feuilles avec ce kit. Si les conditions sont sèches et poussiéreuses, utilisez les lames **moyenne levée** ou **basse levée** quand vous ramassez les feuilles pour éviter de rejeter trop de débris.

Renseignez-vous auprès de votre dépositaire-réparateur agréé pour choisir les lames qui conviennent aux différentes conditions de tonte. Consultez le *Manuel de l'utilisateur* pour plus de détail sur la procédure de remplacement des lames.

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Aucune pièce requise	–	Préparation de la machine.
Déflecteur caoutchouc gauche	1	Montage des déflecteurs.
Déflecteur caoutchouc droit	1	
Jupe de protection gauche	1	
Jupe de protection droite	1	
Boulon de carrosserie (5/16 x 1 po)	12	
Contre-écrou (5/16 po)	13	
Boulon de carrosserie (5/16 x 1¼ po)	1	
Contre-écrou (¼ po)	1	
Boulon à tête hexagonale (¼ x ¾ po)	1	
Boulon à tête plate (¼ x ¾ po)	1	

Préparation de la machine

1. Désengagez la PDF, amenez les leviers de commande de déplacement à la position de VERROUILLAGE AU POINT MORT et serrez le frein de stationnement.
2. Avant de quitter la position d'utilisation, coupez le moteur, enlevez la clé et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.
3. Réparez les surfaces faussées ou endommagées du tablier de coupe et remplacez les pièces manquantes.
4. Nettoyez les débris accumulés sur le tablier pour faciliter la pose.

© 2019—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.


Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis.
Tous droits réservés

3426-842 B

Montage des déflecteurs

1. Coupez les déflecteurs en caoutchouc à la longueur correspondant à la taille spécifique du tablier, comme montré à la Figure 1. Coupez les déflecteurs au premier trait pour les tabliers de 132 cm (52 po) ou au second trait pour les tabliers de 122 cm (48 po).

   Remarque: Le déflecteur est à la bonne longueur pour les tabliers de 152 cm (60 po) et n'a donc pas besoin d'être raccourci.




g275101

Figure 1

1. Premier trait (tabliers de 132 cm/52 po)
2. Second trait (tabliers de 122 cm/48 po)
3. Arc de coupe (tabliers de 132 cm/52 po)
4. Arc de coupe (tabliers de 122 cm/48 po)
5. Arc de coupe (tabliers de 152 cm/60 po)
6. Déflecteur droit
7. Déflecteur gauche

2. Localisez les arcs de coupe associés à la taille du tablier et découpez la forme des arcs correspondants (Figure 1).
3. Coupez les jupes de protection à la longueur correspondant à la taille spécifique du tablier, comme montré à la Figure 2. Coupez les jupes de protection au premier cran pour les tabliers de132 cm (52 po) ou au second cran pour les tabliers de 122 cm (48 po).

   Remarque: Il n'est pas nécessaire de raccourcir les jupes de protection sur les tabliers de 152 cm (60 po.




g275152

Figure 2

1. Premier cran (tabliers de 132 cm/52 po)
2. Second cran (tabliers de 122 cm/48 po)
3. Jupe de protection gauche
4. Jupe de protection droite

4. Fixez la jupe de protection droite au déflecteur en caoutchouc droit au moyen d'un boulon de carrosserie (5/16 x ⅞ po) et d'un écrou (5/16 po), comme montré à la Figure 3.



g275193


Figure 3

1. Écrou (5/16 po)
2. Écrou (¼ po)
3. Déflecteur caoutchouc droit
4. Jupe de protection droite
5. Boulon de carrosserie (5/16 x ⅞ po)
6. Boulon à tête hexagonale ou plate (¼ x ¾ po)

5. Fixez ensemble le côté droit du déflecteur en caoutchouc et de la jupe de protection comme montré à la Figure 3.

   Remarque: Si le support de ventilateur possède le trou montré à la Figure 4, utilisez un boulon tête hexagonale (¼ x ¾ po), un écrou (¼ po), un boulon de carrosserie (5/16 x ⅞ po) et un écrou (5/16 po).

   Si le support ne possède pas le trou montré à la Figure 4, fraisez un trou dans la partie courbe supérieure de la jupe avec un foret de ½ pouce, puis utilisez un boulon à tête plate (¼ x ¾ po), un écrou (¼ po), un boulon de carrosserie (5/16 x ⅞ po) et un écrou (5/16 po).




g275616

Figure 4

1. Trou dans support

6. Fixez les déflecteurs en caoutchouc et les jupes de protection sur le tablier au moyen de boulons de carrosserie (5/16 x 1 po) et de contre-écrous (5/16 po), comme montré à la Figure 3.

   Remarque: Utilisez 12 boulons et 12 contre-écrous pour les tabliers de 152 cm (60 po); les tabliers de 122 cm (48 po) et 132 cm (52 po) nécessitent moins de fixations.



g275200

Figure 5

Tablier de 152 cm (60 po) représenté

1. Déflecteur en caoutchouc droit et jupe de protection
2. Contre-écrou (5/16 po)
3. Déflecteur caoutchouc gauche
4. Jupe de protection gauche
5. Boulon de carrosserie (5/16 x 1 po)