Form No. 3436-447 Rev A

Kit da barra de assistência

Cortador de relva com operador montado TimeCutter®

Modelo nº 140-2052

Instruções de instalação

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quantidade	Utilização
Nenhuma peça necessária	–	Preparação da máquina.
Pega de assistência Pino (com ranhura) Anilha — 6 x 19 mm Anel de retenção	1 1 1 1	Instalação da pega de assistência.
Espaçador do suporte	1	Instalação do espaçador do suporte.
Suporte da pega de assistência Parafuso (¼ x 4 pol.) Anilha (¼ pol. x 5/8 pol.) Parafuso de cabeça flangeada (autorroscante - 5/16 x ¾ pol.) Porcas de flange (¼ pol.)	1 1 1 1 1	Instalação do suporte da pega de assistência.
Pino (com ranhura) Anilha — 6 x 19 mm Anel de retenção	1 1 1	Instalação da pega.
Nenhuma peça necessária	–	Instalação da proteção da calha.
Fixador da pega Parafuso com olhal (¼ x 1-5/8 pol.)	1 1	Instalar o fixador da pega.

Preparação da máquina

1. Mova o interruptor de controlo da lâmina para a posição de DESLIGAR.
2. Estacione a máquina numa superfície plana.
3. Mova as alavancas de controlo de movimento para a posição de ESTACIONAMENTO.
4. Desloque a alavanca do acelerador para a posição RÁPIDO.
5. Desligue o motor.

Instalação da pega de assistência

1. Monte o pino com ranhura através do orifício na pega de assistência como se mostra na Figura 1.


© 2020—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

CE

Tradução do original (PT)
Impresso nos E.U.A.
Todos os direitos reservados

3436-447 A



g307205

Figura 1

1. Anel de retenção
2. Pino (com ranhura)
3. Anilha — 6 x 19 mm
4. Pega de assistência


2. Prenda o pino na pega com a anilha —6 x 19 mm e o anel de retenção (Figura 1).

Instalação do espaçador do suporte


Remoção da proteção da calha

Máquinas com o sistema de suspensão MyRide

1. Na calha esquerda da estrutura, retire os quatro parafusos (¼ x 5/8 pol.) que prendem a proteção da calha à calha da estrutura (Figura 2).



g307248




g307250


Figura 2

1. Calha esquerda da estrutura
2. Parafusos (¼ x 5/8 pol.)

2. Na parte inferior da plataforma, deslize a proteção da calha para a frente, rode a parte inferior para dentro e retire a proteção da máquina (Figura 3).



g307206



g307210


Figura 3

1. Proteção da calha

Remoção do parafuso do painel do piso

Máquinas sem o sistema de suspensão MyRide

Retire os 4 parafusos de cabeça de tremoço frontais que prendem a flange do painel do piso à calha esquerda da estrutura (Figura 4).




g307223

Figura 4

1. Calha esquerda da estrutura
2. Flange (painel do piso)
3. Parafuso de cabeça de tremoço


Insira o espaçador do suporte na calha da estrutura.



g307222

Figura 5

1. Insira o espaçador do suporte na calha da estrutura como se mostra na Figura 6 ou na Figura 7.




g307221

Figura 6

Máquinas sem o sistema de suspensão MyRide

1. Espaçador do suporte
2. Calha esquerda da estrutura
3. Furo da estrutura de 6 mm (¼ pol.)



g307207

Figura 7

Máquinas com o sistema de suspensão MyRide

1. Calha esquerda da estrutura
2. Espaçador do suporte
3. Furo da estrutura de 6 mm (¼ pol.)

2. Alinhe o furo no espaço com o furo de 6 mm na estrutura.

Instalação do suporte da pega de assistência

1. Monte um suporte da pega de assistência na calha esquerda da estrutura com o parafuso (¼ x 4 pol.) e anilha (¼ x 5/8 pol.) como se mostra na (Figura 8).

   Nota: Certifique-se de que o parafuso passa através de ambos os furos na calha da estrutura e furo no espaçador de suporte.




Figura 8

1. Calha esquerda da estrutura
2. Suporte da pega de assistência
3. Anilha (¼ pol. x 5/8 pol.)
4. Parafuso (¼ x 4 pol.)

2. Prenda o suporte no lado da calha esquerda da estrutura (Figura 9) com um parafuso de cabeça flangeada (5/16 x ¾ pol.).




Figura 9

1. Parafuso de cabeça flangeada (autorroscante - 5/16 x ¾ pol.)
2. Suporte da pega de assistência

3. Enrosque uma porca flangeada (¼ pol.) no parafuso (¼ x 4 pol.) e aperte a porca (Figura 10).





Figura 10

1. Parafuso (¼ x 4 pol.)
2. Porcas de flange (¼ pol.)

Instalação da pega

1. Alinhe o furo inferior na pega de assistência com a ranhura fechada no suporte da pega de assistência, como se mostra na Figura 11.



g307203

Figura 11


1. Pega de assistência
2. Suporte da pega de assistência
3. Anilha — 6 x 19 mm
4. Anel de retenção
5. Pino (com ranhura)

2. Monte o pino com ranhura através do orifício no suporte e furo na pega de assistência (Figura 11).
3. Prenda o pino no suporte e pega com a anilha — 6 x 19 mm e o anel de retenção (Figura 11).


Instalação da proteção da calha

Máquinas com o sistema de suspensão MyRide

1. Na parte inferior da máquina, alinhe a proteção da calha com a calha esquerda da estrutura, rode-a para a calha da estrutura e deslize a proteção para trás até que a patilha encaixe totalmente na ranhura no suporte transversal na estrutura (Figura 12).



g307222




g307204

Figura 12

1. Proteção da calha
2. Ranhura (suporte transversal da estrutura)

2. Prenda a proteção da calha na calha esquerda da estrutura (Figura 13) com dois parafusos (¼ x 5/8 pol.).




g307249

Figura 13

1. Calha esquerda da estrutura
2. Parafusos (¼ x 5/8 pol.)

Instalar o fixador da pega

1. Remova o parafuso com olhal (¼ x 5/16 pol.) que prende o módulo esquerdo à máquina (Figura 14).




g307266

Figura 14

1. Parafuso com olhal (¼ x 5/16 pol.)
2. Módulo esquerdo

2. Alinhe o fixador da pega com o módulo esquerdo como se mostra na Figura 15.



g307265

Figura 15

1. Parafuso com olhal (¼ x 1-5/8 pol.)
2. Fixação
3. Módulo

3. Prenda o fixador no módulo (Figura 15) com o parafuso com olhal (¼ x 1-5/8 pol.).

Funcionamento

Extensão da pega de assistência

Nota: Rode a pega de assistência para a posição estendida quando a máquina estiver estacionária e estiver a entrar ou a sair da máquina.

1. Rode a pega de assistência como se mostra na Figura 16.




Figura 16

2. Desça a pega de assistência como se mostra na Figura 17.




Figura 17

3. Certifique-se de que está totalmente encaixada nas ranhuras do suporte, como se mostra na Figura 18.




Figura 18

Guardar a pega de assistência

Importante: **Rode a pega de assistência para a posição de guardada quando operar a máquina.**

1. Eleve a pega de assistência como se mostra na Figura 19.





Figura 19

2. Rode completamente a pega de assistência como se mostra na Figura 20.



g307299

Figura 20

Notas:

Notas:



Count on it.