



Hintere Aufnahme für Anbaugeräte

Nutzfahrzeuge der Serie Workman® GTX mit Ladefläche aus Stahl

Modellnr. 07186

Installationsanweisungen

Hinweis: Bestimmen Sie die linke und rechte Seite der Maschine anhand der normalen Sitz- und Bedienerposition.

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Keine Teile werden benötigt	–	Vorbereiten der Maschine für den Einbau.
2	Hintere Aufnahme für Anbaugeräte Klemmmutter Bundkopfschraube T-Bügel Sicherungsmutter (3/8") Schlossschraube (3/8" x 1")	1 1 1 1 4 4	Einbauen des Kits.


1

Vorbereiten der Maschine

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche.
2. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
3. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.



G038447

g038447

Bild 1



* 3 4 4 5 - 8 1 0 *

2


Einbauen des Kits

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Hintere Aufnahme für Anbaugeräte
1	Klemmmutter
1	Bundkopfschraube
1	T-Bügel
4	Sicherungsmutter ($\frac{3}{8}$ ')
4	Schlossschraube ($\frac{3}{8}$ " x 1")

Verfahren


1. Sichern Sie den T-Bügel mit der Sicherungsmutter und der Bundkopfschraube ([Bild 2](#)) an der hinteren Aufnahme für Anbaugeräte.



g355574

1. T-Bügel
2. Klemmmutter
3. Bundkopfschraube

2. Befestigen Sie das hintere Aufnahme für Anbaugeräte mit vier Schlossschrauben ($\frac{3}{8}$ " x 1") und vier Sicherungsmuttern ($\frac{3}{8}$ ") an der Ladefläche, wie in [Bild 3](#) dargestellt.
3. Ziehen Sie die vier Sicherungsmuttern ($\frac{3}{8}$ ") auf ein Drehmoment von 28 N·m fest.



g355573

Bild 3

-
1. Sicherungsmutter ($\frac{3}{8}$ ")
 2. Schlossschraube ($\frac{3}{8}$ " x 1")
-



Count on it.