



# Recetor do acessório traseiro

## Veículo utilitário Workman® GTX com plataforma de carga de aço

Modelo nº 07186

### Instruções de instalação

**Nota:** Determine os lados direito e esquerdo da máquina a partir da posição normal de operação.

## Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Procedimento	Descrição	Quanti-dade	Utilização
<b>1</b>	Nenhuma peça necessária	—	Prepare la máquina para instalação.
<b>2</b>	Recetor do acessório traseiro Porca de retenção Parafuso de cabeça de tremoço Pega em T Porca de bloqueio (¾ pol.) Parafuso de carroçaria (¾ x 1 pol.)	1 1 1 1 4 4	Instalação do kit.


**1**

## Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

## Procedimento

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Engate o travão de estacionamento.
3. Desligue o motor e retire a chave.



g038447

Figura 1



\* 3 4 4 5 - 8 1 7 \*

# 2


## Instalação do kit

Peças necessárias para este passo:

1	Recetor do acessório traseiro
1	Porca de retenção
1	Parafuso de cabeça de tremoço
1	Pega em T
4	Porca de bloqueio (3/8 pol.)
4	Parafuso de carroçaria (3/8 x 1 pol.)

## Procedimento

1. Prenda a pega em T ao recetor do acessório traseiro utilizando a porca de retenção e parafuso de cabeça de tremoço (Figura 2).




g355574

Figura 2

1. Pega em T
2. Porca de retenção
3. Parafuso de cabeça de tremoço

2. Prenda o receptor do acessório traseiro à plataforma utilizando quatro parafusos de carroçaria ( $\frac{3}{8}$  x 1 pol.) e quatro porcas de bloqueio ( $\frac{3}{8}$  pol.) como se mostra na [Figura 3](#).
3. Aperte as quatro porcas de bloqueio ( $\frac{3}{8}$  pol.) com uma força de 28 N·m.



**Figura 3**

- 
1. Porca de bloqueio ( $\frac{3}{8}$  pol.)
  2. Parafuso de carroçaria ( $\frac{3}{8}$  x 1 pol.)



**Count on it.**