



# Комплект системы охлаждения

## Установка для горизонтально-направленного бурения 2024

Номер модели 144-2555

### Инструкции по монтажу

## Установка комплекта

**Примечание:** Сохраните все крепежные детали.

1. Припаркуйте машину на ровной горизонтальной поверхности, заглушите двигатель, переведите переключатель отсоединения аккумулятора в положение Выкл. и извлеките ключ.
2. Слейте охлаждающую жидкость из системы; см. *Руководство оператора*.
3. Снимите передний и задний капоты.
4. Снимите боковые направляющие пластины и пластину шарнира капота.




Рисунок 1

5. Отсоедините шланг бака охлаждающей жидкости и снимите бак охлаждающей жидкости и кронштейн.




Рисунок 2

6. Снимите крепление заднего амортизатора капота.




Рисунок 3



7. Снимите опорный кожух.




Рисунок 4

9. Ослабьте затяжку болтов на обоих хомутах кожухов охлаждения.




Рисунок 6

8. С помощью 2 человек, снимите боковые пластины.




Рисунок 5

10. Снимите элементы из пеноматериала.






Рисунок 7

11. Отсоедините и закройте заглушками гидравлические шланги.
12. Отсоедините шланги радиатора.
13. Снимите и отсоедините охлаждающий блок.




**Рисунок 8**

14. Используя крепежные детали, снятые с ранее установленного блока, подсоедините 2 новых охлаждающих блока с обеих сторон.




**Рисунок 10**

15. Установите охлаждающий блок на место, вставьте регулировочные прокладки между охлаждающим блоком в сборе и кожухом охлаждающего блока и закрепите их с помощью ранее снятых крепежных деталей.



**Рисунок 9**



**Рисунок 11**

- 
16. Установите компоненты в обратном порядке.
  17. Затяните все крепежные детали со следующими моментами затяжки:
    - Болты  $\frac{3}{8}$  дюйма – от 37 до 45 Н·м.
    - Болты 5/16 дюйма – от 1978 до 2542 Н·см.
    - Болт M6 – от 972 до 1198 Н·см.
    - Болт M8 – от 23 до 29 Н·м.
    - Болт M10 – от 47 до 57 Н·м.