



MODELE NO 03200 - 90001 & SUIVANTS  
 MODELE NO 03201 - 90001 & SUIVANTS  
 MODELE NO 03220  
 MODELE NO 03221

**NOTICE  
D'UTILISATION**

## **REELMASTER® 3100-D**

Pour apprendre à connaître ce produit et pour assurer une sécurité et des performances optimales, lire cette notice avant même de mettre le moteur en marche. Prendre note plus particulièrement des INSTRUCTIONS DE SECURITE signalées par le symbole suivant.



Ce symbole de sécurité correspond à une MISE EN GARDE, un AVERTISSEMENT ou signale un DANGER—it attire l'attention sur les instructions concernant la sécurité de l'utilisateur. Le non-respect des instructions de sécurité risque d'entraîner des blessures.



Cette notice d'utilisation comprend des instructions sur la sécurité, le fonctionnement et l'entretien.

Elle met en évidence des consignes de sécurité et des informations d'ordre mécanique et général. Les termes DANGER, AVERTISSEMENT et ATTENTION signalent les messages de sécurité. Lire et assimiler le message placé après chaque triangle d'avertissement de sécurité. IMPORTANT signale les informations mécaniques spéciales et NOTE les informations générales qui valent d'être notées.

## **IDENTIFICATION ET COMMANDE**

### **NUMEROS DE MODELE ET DE SERIE**

Les numéros de modèle et de série de l'unité de déplacement sont estampés sur une plaque montée sur le longeron avant gauche. Ceux de l'unité de coupe sont estampés sur une plaque montée en haut et à l'avant de l'unité de coupe centrale. Indiquer ces deux numéros dans toute correspondance concernant la machine et pour toute commande de pièces.

Pour commander les pièces de rechange auprès d'un distributeur agréé TORO, fournir les informations suivantes :

- 1. Numéros de série et de modèle de la machine.**
- 2. Numéro, description et nombre de pièces requises.**

**NOTE : NE PAS COMMANDER PAR NUMÉRO DE RÉFÉRENCE SI L'ON UTILISE UN CATALOGUE DE PIÈCES ; UTILISER LE NUMÉRO DE PIÈCE.**

# **Table des matières**

	Page
Sécurité	3
Fiche techniques	10
Avant l'utilisation	11
Commandes	14
Instructions d'utilisation	17
Entretien	22
Programme d'entretien	22
Entretien du filtre à air	25
Entretien du moteur	26
Entretien hydraulique	30
Entretien des freins	32
Entretien électrique	33
Rodage	33
Préparation au remisage saisonnier	34
Identification et commande	35
La promesse de Toro	36

# Instructions de Sécurité

Pour réduire les risques de blessures, respecter les instructions de sécurité suivantes.

## FONCTIONS DU RESPONSABLE

1. Il doit s'assurer de la bonne formation des utilisateurs et doit vérifier qu'ils ont bien assimilé le contenu de la notice, et qu'ils connaissent et comprennent tous les autocollants utilisés sur la machine.
2. Il doit établir ses propres procédures et règles de travail spéciales à appliquer face à des conditions inhabituelles d'utilisation (par ex. en cas de pentes trop raides pour le véhicule). Il doit étudier au préalable le terrain sur lequel sera utilisée la tondeuse pour déterminer sur quelles pentes il est possible de travailler sans danger. En effectuant cette étude du terrain il doit tenir compte de l'état du gazon et du risque de retournement. Il est possible d'utiliser l'inclinomètre fourni avec chaque machine pour déterminer les pentes et escarpements sur lesquelles la tonte ne présente aucun danger. Pour l'étude du terrain, placer une planche de 1,5 mètre sur la pente et mesurer l'angle d'inclinaison. La planche représentera la pente moyenne, mais ne tiendra pas compte des creux ou des trous.  
**L'ANGLE DE DEVERS MAXIMUM NE DOIT PAS ETRE SUPERIEUR A 25 DEGRES.**

## AVANT L'UTILISATION

3. Lire et assimiler le contenu de cette notice avant d'utiliser la machine. Il est possible de se procurer gratuitement un autre exemplaire de la notice en envoyant les numéros de modèle et de série au distributeur Toro le plus proche.
4. Seuls les utilisateurs qui ont suivi la formation voulue et qui ont déjà travaillé sur des pentes sont habilités à utiliser la machine. Ne jamais laisser d'enfants utiliser la machine. Ne laisser aucun adulte utiliser la machine sans les consignes appropriées.
5. Se familiariser avec toutes les commandes et apprendre à arrêter rapidement la machine et le moteur.

6. Ne pas transporter de passagers. Ne laisser personne s'approcher de la surface de travail, en particulier les enfants et les animaux.
7. Maintenir tous les capots, dispositifs de sécurité et autocollants en place. Si un capot, un dispositif de sécurité ou un autocollant de sécurité est endommagé, défectueux ou illisible le réparer ou le remplacer avant de remettre la machine en service.
8. Toujours porter des chaussures renforcées. Ne pas utiliser la machine chaussé de sandales, de tennis ou de chaussures de sport. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux qui pourraient se prendre dans les pièces en mouvement et causer des blessures corporelles.
9. Le port de lunettes et chaussures de sécurité, d'un pantalon et d'un casque est recommandé et exigé par certaines régulations locales et assurances.
10. S'assurer que la surface de travail est dégagée de tout objet pouvant être happé et éjecté par les cylindres.
11. Faire le plein de gazole avant de mettre le moteur en marche. Eviter de renverser le carburant. Le gazole est inflammable et doit être manipulé avec précaution.
  - A. Utiliser un bidon homologué.
  - B. Ne pas enlever le bouchon du réservoir de carburant pendant que le moteur est chaud ou en marche.
  - C. Ne pas fumer en manipulant du gazole.
  - D. Faire le plein de carburant à l'extérieur. Remplir jusqu'à environ 2,5 cm du sommet du réservoir (base du goulot de remplissage). Ne pas trop remplir.

## PENDANT L'UTILISATION

12. Ne pas faire tourner le moteur dans un endroit fermé sans aération suffisante. Les gaz d'échappement sont dangereux et peuvent même être mortels.

13. Prendre place sur le siège pour mettre la machine en marche et l'utiliser.
14. Vérifier chaque jour le bon fonctionnement des contacteurs de sécurité (se reporter à la section Contrôle du fonctionnement des contacteurs de sécurité). Ne pas se fier uniquement aux contacteurs de sécurité ; couper le moteur avant de quitter le siège. Si un contacteur cesse de fonctionner, le remplacer avant d'utiliser la machine. Le système d'interverrouillage est prévu pour la sécurité de l'utilisateur ; ne jamais le désactiver. Remplacer tous les contacteurs de sécurité tous les deux ans.
15. L'utilisateur doit être expérimenté et savoir comment conduire la machine sur pentes. Faire preuve d'attention sur les pentes ou les escarpements pour éviter de retourner ou renverser le véhicule et de causer ainsi des blessures corporelles ou mortelles. Toujours mettre la ceinture de sécurité.
16. Cette tondeuse triplex est dotée d'un système d'entraînement unique qui assure une traction particulièrement performante sur pentes. La roue en amont ne patine pas et ne limite pas la traction exercée comme dans le cas des triplex traditionnelles. Sur une pente latérale à fort pourcentage, la machine se retournera avant de perdre la traction.
17. L'angle de la pente auquel la machine basculera dépend de nombreux facteurs, notamment des conditions de travail : gazon mouillé ou ondulé, de la vitesse (surtout dans les tournants), de la position des unités de coupe (avec le Sidewinder), de la pression de gonflage des pneus et de l'expérience de l'utilisateur. Sur les pentes présentant un angle égal ou inférieur à 20 degrés, le risque de retournement est faible. Jusqu'à la limite maximale de 25 degrés préconisée par Toro, le risque de retournement devient moyen. **NE PAS UTILISER LA MACHINE SUR UNE PENTE PRÉSENTANT UN ANGLE DE PLUS DE 25 DEGRES, CAR LE RISQUE DE RETOURNEMENT POUVANT OCCASIONNER DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES EST ALORS TRES ELEVE.** Se méfier des trous et autres dangers cachés du terrain. Faire preuve d'une extrême prudence à proximité des fosses de sable, ornières, fossés, pentes à fort pourcentage ou autres dangers. Ralentir pour prendre les virages serrés. Ne pas tourner la machine sur les pentes. Eviter les arrêts et démarrages brusques. Utiliser la pédale de marche arrière pour freiner. Abaisser les unités de coupe en descendant les pentes pour ne pas perdre le contrôle de la direction.
18. Lors de la mise en marche du moteur :
  - A. Serrer le frein de stationnement.
  - B. S'assurer que la pédale de déplacement est au point mort et que l'entraînement des cylindres est désengagé.
  - C. Après le démarrage du moteur, desserrer le frein de stationnement ; ne pas appuyer sur la pédale de déplacement. La machine ne doit pas bouger. Si elle bouge, cela signifie que la tringlerie de commande du point mort est mal réglée. Dans ce cas, couper le moteur et régler la tringlerie jusqu'à ce que la machine ne bouge plus lorsque la pédale de déplacement est relâchée. Se reporter à la section Réglage du point mort de la transmission aux roues.
19. S'assurer que la voie est libre avant de faire marche arrière. Prendre garde à la circulation près des routes et en les traversant. Toujours céder la priorité.
20. Ne pas approcher mains, pieds et vêtements des pièces en mouvement et de la zone d'éjection des cylindres. Les bacs à herbe, le cas échéant, doivent être en place durant le fonctionnement des cylindres pour assurer une sécurité maximum.
21. Le bruit produit par la machine à la position de conduite est susceptible de dépasser 85 dB(A). Le port de protections antiphones est préconisé pendant les périodes d'utilisation prolongée de la machine pour réduire les risques de dommages auditifs.
22. Relever les unités de coupe pour se rendre d'une surface de travail à l'autre.
23. Ne pas toucher le moteur, le silencieux, le tuyau d'échappement ou le réservoir hydraulique pendant que le moteur tourne ou juste après son arrêt, car ces surfaces peuvent être suffisamment chaudes pour causer des brûlures.
24. Arrêter immédiatement la machine si l'une des unités de coupe heurte un objet ou vibre anormalement.

Couper le moteur et attendre l'arrêt de toutes les pièces en mouvement avant de rechercher les dégâts. Réparer ou remplacer les cylindres ou contre-lames endommagés avant de remettre la machine en service.

**25.** Avant de quitter le siège :

- A. Ramener la pédale de déplacement au point mort.
- B. Serrer le frein de stationnement.
- C. Désengager les unités de coupe et attendre l'arrêt des cylindres.
- D. Arrêter le moteur et enlever la clé du commutateur d'allumage.

**26.** Avant de laisser la machine sans surveillance, s'assurer que les cylindres ne tournent plus, enlever la clé du commutateur d'allumage et serrer le frein de stationnement.

## ENTRETIEN

- 27.** Avant de procéder à tout entretien ou réglage de la machine, arrêter le moteur et enlever la clé du commutateur d'allumage pour éviter toute mise en marche accidentelle du moteur.
- 28.** Vérifier chaque jour le bon fonctionnement des contacteurs de sécurité. Ne pas désactiver le système d'interverrouillage, il est prévu pour la sécurité de l'utilisateur.
- 29.** Pour maintenir la machine en bon état de fonctionnement, vérifier fréquemment le serrage des écrous, boulons, vis et raccords hydrauliques.
- 30.** Vérifier le serrage de tous les raccords de tuyauteries hydrauliques et l'état de tous les tuyaux et flexibles hydrauliques avant de mettre le système sous pression.
- 31.** Ne pas approcher les mains ou autres parties du corps des fuites en trous d'épingle ou des gicleurs d'où sort le liquide hydraulique à haute pression. Utiliser un morceau de papier ou de carton pour rechercher les fuites, jamais les mains. Le liquide hydraulique qui s'échappe sous pression peut

pénétrer sous la peau et causer de graves lésions. En cas de pénétration, le liquide devra être enlevé chirurgicalement dans les quelques heures qui suivent par un médecin connaissant bien ce genre de blessure, sinon il y a risque de gangrène.

- 32.** Avant tout débranchement ou toute intervention sur le système hydraulique, libérer toute la pression du système en arrêtant le moteur et en abaissant les unités de coupe.
- 33.** Pour toutes réparations importantes ou si l'on a besoin d'aide, s'adresser au distributeur Toro le plus proche.
- 34.** Pour réduire les risques d'incendie, dégager le moteur de toute accumulation de graisse, d'herbe, de feuilles et autres matières inflammables.
- 35.** Si le moteur doit être en marche pour effectuer un réglage, ne pas approcher les mains, pieds, vêtements ou autres parties du corps des unités de coupe et autres pièces en mouvement. Eloigner les spectateurs.
- 36.** Ne pas faire tourner le moteur en surrégime en modifiant les réglages du régulateur. Pour un réglage sûr et précis, faire contrôler, avec un compte-tour, le régime maximum du moteur par un distributeur Toro agréé.
- 37.** Arrêter le moteur avant de contrôler le niveau d'huile ou de faire l'appoint.

Pour le meilleur rendement et le maximum de sécurité, toujours utiliser des pièces de rechange et accessoires Toro d'origine. Les pièces de rechange et accessoires fournis par d'autres fabricants peuvent être dangereux et leur utilisation risque d'annuler la garantie du produit de la société Toro.

## Niveaux sonores et de vibration

### Niveaux sonores


Cette unité a une pression acoustique pondérée continue équivalente A à l'oreille de l'utilisateur de 81 dB(A), d'après les mesures effectuées sur des machines identiques selon les procédures de 84/538/EEC.

### Niveaux de vibration

Cette unité a un niveau de vibration de 2,5 m/s<sup>2</sup> au siège, d'après les mesures effectuées sur des machines identiques selon les procédures d'ISO 5349.

Cette unité a un niveau de vibration maximum de 0,5 m/s<sup>2</sup> au siège, d'après les mesures effectuées sur des machines identiques selon les procédures d'ISO 2631.

# Glossaire des symboles



Liquides caustiques, Vapeurs ou gaz  
brûlures chimiques toxiques –  
des doigts ou de la main  
– asphyxie

Décharge électrique –  
électrocution


Liquide haute pression –  
injection dans le corps

Gicleur haute pression – érosion de la chair

Gicleur haute pression – érosion de la chair

Ecrasement des doigts ou de la main par le haut

Ecrasement des orteils ou du pied par le haut



Ecrasement de tout le corps par le haut

Ecrasement latéral du torse

Ecrasement latéral des doits ou de la main

Ecrasement latéral de la jambe

Ecrasement de tout le corps

Ecrasement de la tête, du torse et des bras

Mutilation des doigts ou de la main

Mutilation du pied



Mutilation ou  
happement du pied – tarière  
rotative

Mutilation du pied – lames  
rotatives


Mutilation des doigts ou de la main – lame de rotor

Attendre l'arrêt de tous les compo-  
sants avant de les toucher

Mutilation des doigts ou de la main – ventilateur  
moteur

Happement de tout le corps –  
transmission d'entrée de l'accessoire

Happement des doigts ou de la main – chaîne de transmission



Happement de la main & du bras –  
courroie de transmission

Projection d'objets –  
exposition de tout le corps

Projection d'objets – visage exposé


Ecrasement en marche avant/  
arrière (la machine appropriée  
apparaîtra dans la case en pointillés)

Renversement de la machine –  
tondeuse autoportée

Retournement de la machine –  
arceau de sécurité (la machine appropriée apparaîtra dans la case en pointillés)

Risque d'énergie  
accumulée –  
mouvement de retour ou ascendant

Surface chaude –  
brûlures des doigts ou de la main



Explosion

Incendie ou flamme nue

Bloquer le vérin de levage avec le dispositif approprié avant d'aborder une zone dangereuse


Rester à bonne distance de la machine

Ne pas s'approcher de la zone d'articulation lorsque le moteur tourne

Ne pas ouvrir ou enlever les capsots de sécurité quand le moteur tourne

Ne pas monter sur la plate-forme de chargement si la prise de force est raccordée au tracteur et si le moteur tourne

Ne pas monter



Couper le moteur et enlever la clé avant tout travail d'entretien ou de réparation

Prendre place uniquement sur le siège du passager et seulement si la visibilité du conducteur n'est pas gênée

Consulter la notice technique pour connaître les procédures d'entretien correctes








Attacher les ceintures de sécurité


Triangle d'avertissement de sécurité

Symbol d'avertissement de sécurité général


Lire la notice d'utilisation

## Sécurité







Pression de liquide de refroidissement moteur	Filtre de liquide de refroidissement moteur	Température de liquide de refroidissement moteur	Admission d'air de combustion du moteur	Pression d'admission d'air de combustion du moteur	Filtre d'admission d'air de combustion du moteur	Démarrage du moteur	Arrêt du moteur




1ère	2ème	3ème (jusqu'au nombre maximum de rapports de marche avant)					
1ère	2ème	3ème	Huile hydraulique	Pression d'huile hydraulique	Niveau d'huile hydraulique	Filtre d'huile hydraulique	Température d'huile hydraulique



Défaillance/panne de circuit d'huile hydraulique	Frein de parking	Carburant	Niveau de carburant	Filtre à carburant	Défaillance/panne de circuit d'alimentation	Diesel	Essence sans plomb
--	------------------	-----------	---------------------	--------------------	---	--------	--------------------



Phares	Verrouillage	Déverrouillage	Verrouillage différentiel	4 roues motrices	Prise de force	Vitesse de rotation de prise de force	Elément de coupe de cylindre
--------	--------------	----------------	---------------------------	------------------	----------------	---------------------------------------	------------------------------



Elément de coupe de cylindre – réglage de hauteur	Traction	Au-dessus de plage de températures de fonctionnement	Perçage	Soudure à l'arc manuelle	Manuel	Pompe à eau 0356	Protéger de la pluie 0626
---	----------	--	---------	--------------------------	--------	------------------	---------------------------



Poids 0430      Ne pas jeter à la poubelle      Logo CE

# Fiche technique

**Moteur :** Kubota, diesel, 3 cylindres, 4 temps, refroidissement par liquide. Puissance nominale 16 kW, 2500 tr/min. Régulé à 2650 tr/min; cylindrée 1124 cm<sup>3</sup>. Filtre à air grand rendement à 2 étages monté à distance. Contacteur d'arrêt pour température d'eau élevée.

**Circuit de refroidissement :** capacité du radiateur : 5,7 litres de mélange 50/50 d'eau et d'antigel éthylène glycol. Vase d'expansion monté à distance de 1 l.

**Equipement électrique :** 12 volts, Groupe 55, 450 A de démarrage à froid à -18°C, capacité de réserve de 75 minutes à 27°C. Alternateur 40 A avec redresseur/régulateur. Commandes de siège, prise de force, frein de stationnement et contacteurs de sécurité de déplacement.

**Capacité du réservoir de carburant :** 28,4 l.

**Transmission aux roues :** moteurs de roues hydrauliques à couple élevé. 3 roues motrices. Refroidisseur d'huile et clapet navette pour refroidissement positif en boucle fermée.

**Capacité d'huile hydraulique/filtre :** réservoir de 13,2 litres monté à distance. Filtre à visser 10 microns monté à distance.

**Vitesse de déplacement :** sélection de vitesse variable à l'infini en marche AV et AR.

**Vitesse de tonte :** 0 à 9,7 km/h (réglable). Vitesse de transport : 0 à 14,5 km/h. Vitesse en marche arrière : 0 à 5,6 km/h.

**Pneus :** tous les pneus sont du type 20 x 10-10, sans chambre à air, indice de nappes (PR) 4 à jantes démontables. Pression de gonflage préconisée pour tous les pneus : 97–124 kPa.

**Châssis :** forme tricycle à 3 roues motrices et une roue directrice arrière. Châssis constitués de tubes et pièces en acier soudé et profilé.

**Direction :** assistée.

**Freins :** freinage de service réalisé par les caractéristiques dynamiques d'Hydrostat. Le frein de stationnement ou de secours est actionné par un levier à main à cliquet situé à droite de l'utilisateur.

**Commandes :** pédales de déplacement en marche AV et AR au pied. Commande coulissante de tonte/transport. Commande d'accélérateur manuelle, commutateur d'allumage, commande d'engagement des cylindres, levage du groupe cylindre et levier de changement de vitesses, frein de stationnement et réglage du siège.

**Note :** levier sélecteur sur Modèle 03201.

**Instruments et systèmes de protection :** compteur horaire, série de 4 témoins indicateurs : pression d'huile, thermomètre d'eau, ampèremètre et bougie de préchauffage.

**Siège :** sièges standard ou de luxe en option.

**Levage des unités de coupe :** levage hydraulique avec arrêt automatique des cylindres.

## Equipement en option :

Siège standard

Modèle 03224

Siège à suspension de luxe

Modèle 03225

# Avant l'utilisation



## ATTENTION

Avant d'effectuer toute révision ou tout réglage de la machine, couper le moteur et enlever la clé de contact.

## CONTROLE DE L'HUILE MOTEUR (Fig. 1-2)

A la livraison, le carter moteur contient de l'huile; vérifier cependant le niveau d'huile avant et après la première mise en route du moteur.

Capacité du carter moteur : 2,8 l avec le filtre.

1. Garer la machine sur une surface horizontale.
2. Enlever la jauge et l'essuyer sur un chiffon propre. Enfoncer la jauge au maximum dans le goulot de remplissage, puis la ressortir et vérifier le niveau d'huile. Si le niveau est bas, ajouter suffisamment d'huile pour que le niveau atteigne le repère maximum (FULL) sur la jauge.



Figure 1

1. Jauge




Figure 2

1. Bouchon de remplissage d'huile

3. Si le niveau d'huile est bas, enlever le bouchon de remplissage et ajouter progressivement de petites quantités d'huile en vérifiant souvent le niveau jusqu'à ce qu'il atteigne le repère du plein (FULL) sur la jauge.
4. Le moteur utilise n'importe quelle huile détergente 10W30 de qualité supérieure conforme à la classification API CD, CE, CF, CF-4 ou CG-4.
5. Remettre le bouchon de remplissage et fermer le capot.

**IMPORTANT : contrôler le niveau d'huile toutes les 5 heures de fonctionnement ou chaque jour. Changer l'huile toutes les 50 heures d'utilisation.**

## PLEIN DU RESERVOIR DE CARBURANT (Fig. 3)

Le moteur utilise du gazole No. 2. Capacité du réservoir : 28,4 litres approx.

1. Nettoyer la surface autour du bouchon de remplissage.




Figure 3

1. Bouchon du réservoir de carburant

2. Enlever le bouchon du réservoir de carburant.
3. Remplir le réservoir jusqu'à la base du goulot de remplissage. NE PAS TROP REMPLIR. Remettre le bouchon.
4. Essuyer le carburant qui aura coulé afin d'éviter tout risque d'incendie.



## DANGER

Comme le gazole est inflammable, des précautions doivent être prises pour le stocker et le manipuler. Ne pas fumer en remplissant le réservoir. Ne pas faire le plein de carburant pendant que le moteur est en marche ou encore chaud, ou si la machine se trouve dans un local fermé. Toujours faire le plein de carburant à l'extérieur et essuyer tout carburant répandu avant de mettre le moteur en marche. Stocker le gazole dans un bidon de sécurité propre agréé qui doit être maintenu bouché. Le gazole est réservé à l'usage du moteur.

## CONTROLE DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT (Fig. 4 et 5)

Nettoyer le radiateur et le refroidisseur d'huile tous les jours ou toutes les heures si la machine fonctionne dans un environnement très sale ou très poussiéreux. Se reporter à la section *Nettoyage du radiateur*.

1. Le circuit de refroidissement contient un mélange 50/50 d'eau et d'antigel à l'éthylène glycol permanent. Vérifier chaque jour le niveau du liquide avant de mettre le moteur en marche. Capacité du circuit de refroidissement : 5,7 litres.



## ATTENTION

Si le moteur vient de tourner, du liquide chaud sous pression peut s'échapper et causer des brûlures lorsque l'on enlève le bouchon du radiateur. Attendre que le moteur ait refroidi pour enlever le bouchon du radiateur.




Figure 4

1. Panneau d'accès
2. Radiateur
3. Refroidisseur d'huile

2. Vérifier le niveau du liquide de refroidissement dans le vase d'expansion. Lorsque le moteur est froid, le niveau doit se situer entre les repères visibles sur le côté du vase.




Figure 5

1. Vase d'expansion

3. Si le niveau est bas, enlever le bouchon du vase d'expansion et faire l'appoint. NE PAS TROP REMPLIR.
4. Remettre le bouchon du vase d'expansion.


## CONTROLE DU LIQUIDE HYDRAULIQUE (Fig. 6)

Le circuit hydraulique d'entraînement des cylindres est conçu pour fonctionner avec de l'huile hydraulique anti-usure. Le réservoir est rempli en usine avec environ 13,2 litres d'huile hydraulique DTE 15M. Vérifier néanmoins le niveau d'huile avant de mettre le moteur en marche pour la première fois et chaque jour par la suite.

**IMPORTANT : n'utiliser que les types d'huiles hydrauliques préconisés pour éviter d'endommager le circuit.**

**Note :** un additif colorant rouge pour l'huile du circuit hydraulique existe en bouteilles de 20 g. Une seule bouteille suffit pour 15 à 19 litres d'huile hydraulique. Ces bouteilles peuvent être commandées chez les distributeurs TORO agréés (No. Réf. 44-2500).

1. Garer la machine sur une surface horizontale, abaisser les unités de coupe et arrêter le moteur.
2. Nettoyer la surface autour du goulot de remplissage et du bouchon du réservoir hydraulique. Enlever le bouchon du réservoir.

**Figure 6**

1. Bouchon du réservoir hydraulique

3. Enlever la jauge du goulot de remplissage et l'essuyer sur un chiffon propre. Remettre la jauge dans le goulot de remplissage, la ressortir et vérifier le niveau d'huile. Le niveau ne doit pas être à plus de 6 mm du repère de la jauge.
4. Si le niveau est bas, faire l'appoint avec une huile appropriée de manière à atteindre le repère du plein.
5. Remettre la jauge et le bouchon sur le goulot de remplissage.

## CONTRÔLE DE LA PRESSION DE GONFLAGE DES PNEUS

Les pneus sont surgonflés pour l'expédition. Les dégonfler légèrement pour réduire la pression. La pression de gonflage correcte est de 97–124 kPa.

**IMPORTANT : maintenir une pression de gonflage uniforme pour tous les pneus de manière à obtenir une bonne qualité de coupe et à assurer le bon fonctionnement de la machine. NE PAS SOUS-GONFLER.**

## CONTROLE DU CONTACT CYLINDRE/CONTRE-LAME

Vérifier chaque jour le contact cylindre/contre-lame quelle que soit la qualité de la tonte précédente. Un léger contact doit exister sur toute la longueur du cylindre et de la contre-lame (se reporter à la section *Réglage du contact cylindre/contre-lame* dans la notice d'utilisation des unités de coupe).

## CONTROLE DU COUPLE DE SERRAGE DES ECROUS DES ROUES

Serrer les écrous des roues à 61–88 Nm après 1 à 4 heures de fonctionnement. Les serrer de nouveau après 10 heures d'utilisation et toutes les 200 heures par la suite. Un mauvais couple de serrage peut entraîner une défaillance ou la perte d'une roue et causer des blessures graves.



### AVERTISSEMENT

Serrer les écrous de roues à 61–88 Nm après 1 à 4 heures de fonctionnement. Les serrer de nouveau après 10 heures d'utilisation et toutes les 200 heures par la suite. Un mauvais couple de serrage peut entraîner une défaillance ou la perte d'une roue et causer des blessures graves.

# Commandes

**Pédales de déplacement** (Fig. 7)—Appuyer sur la pédale de déplacement/marche AV pour avancer. Appuyer sur la pédale de déplacement/marche AR pour se déplacer en marche arrière ou faciliter l'arrêt de la machine en marche AV. Laisser la pédale revenir à la position point mort pour arrêter la machine.

**Sélecteur de tonte/transport** (Fig. 7)—A l'aide du talon, déplacer le sélecteur vers la gauche pour déplacer la machine ou vers la droite pour procéder à la tonte. Les unités de coupe ne fonctionnent que lorsque la position de tonte est sélectionnée.

**Note :** la vitesse de tonte est réglée en usine à 9,5 km/h. Il est possible de l'accroître ou de la réduire en ajustant plus ou moins la vis de butée (Fig. 8).




Figure 7

1. Pédale de déplacement en marche AV
2. Pédale de déplacement en marche AR
3. Sélecteur de transport/tonte
4. Levier d'inclinaison du volant
5. Indicateur de position



Figure 8

1. Vis de butée

**Levier d'inclinaison du volant** (Fig. 7)—Tirer le levier en arrière pour régler l'inclinaison du volant. Le repousser vers l'avant pour bloquer le volant en position.

**Commutateur de démarrage** (Fig. 9)—Le commutateur de démarrage a trois positions : contact coupé (OFF), contact établi/préchauffage (ON/PREHEAT) et démarrage (START). Tourner la clé à la position contact établi/préchauffage jusqu'à extinction du voyant de préchauffage (environ 7 secondes). Tourner ensuite la clé à la position de démarrage pour engager le démarreur. Relâcher la clé lorsque le moteur démarre. La clé revient automatiquement à la position contact établi/marche. Pour arrêter le moteur, tourner la clé à la position contact coupé. Enlever la clé du commutateur pour éviter tout démarrage accidentel.

**Manette d'accélérateur** (Fig. 9)—déplacer la manette en avant pour augmenter le régime moteur et en arrière pour le diminuer.

**Levier de relevage/descente des unités de coupe** (Fig. 9)—déplacer le levier vers l'avant pour abaisser les unités de coupe au sol. Les unités ne descendent que si le moteur tourne ; elles ne fonctionnent pas lorsqu'elles sont relevées. Pour relever les unités de coupe, tirer le levier en arrière jusqu'à la position de relevage (RAISE).

**Modèle 03201 seulement**—déplacer le levier à droite ou à gauche pour déplacer les unités de coupe dans la même direction. Cela n'est possible que si les unités sont relevées ou, si elles sont abaissées, lorsque la machine se déplace.

**Note :** il n'est pas nécessaire de maintenir le levier en avant pendant la descente des unités.

**Indicateur de position** (Fig. 9)—cet indicateur situé sur la console de commande indique que les unités de coupe sont à la position centrale.

**Commutateur d'entraînement des unités de coupe** (Fig. 9)—le commutateur a deux positions: engagement (ENGAGE) et désengagement (DISENGAGE). Un interrupteur à bascule actionne une électrovanne qui entraîne les unités de coupe.



Figure 9

1. Manette d'accélérateur
2. Compteur horaire
3. Voyant de température
4. Voyant de pression d'huile
5. Voyant de préchauffage
6. Voyant d'alternateur
7. Commutateur d'entraînement des unités de coupe
8. Levier de relevage/desccente des unités de coupe
9. Commutateur de démarrage
10. Frein de stationnement
11. Verrou du levier de relevage

**Compteur horaire** (Fig. 9)—indique le nombre total d'heures de fonctionnement de la machine. Il est activé chaque fois que le contact est établi.

**Voyant de surchauffe du liquide de refroidissement** (Fig. 9)—il s'allume si la température du liquide de refroidissement est trop élevée. Le moteur s'arrête si le groupe de déplacement est en marche et que la température du liquide augmente.

**Voyant d'alternateur** (Fig. 9)—il doit être éteint lorsque le moteur tourne. S'il est allumé, contrôler le système de charge et le réparer le cas échéant.

**Voyant de préchauffage** (Fig. 9)—le voyant s'allume lorsque les bougies de préchauffage sont activées.

**Frein de stationnement** (Fig. 9)—serrer le frein de stationnement chaque fois que l'on arrête le moteur pour empêcher tout déplacement accidentel de la machine. Tirer sur le levier pour serrer le frein. Le moteur s'arrête si l'on appuie sur la pédale de déplacement lorsque le frein de stationnement est serré.

**Verrou du levier de relevage** (Fig. 9)—tirer le levier en arrière pour empêcher les unités de coupe de redescendre.

**Commande de vitesse des cylindres** (Fig. 10)—(située sous le couvercle de la console). Pour obtenir la vitesse

de tonte voulue (vitesse de rotation des cylindres), tourner le bouton de commande à réglage approprié pour la hauteur de coupe et la vitesse de tonte. Se reporter à la section *Sélection de la vitesse de coupe* de la notice.

**Commande de rodage** (Fig. 10)—(située sous le couvercle de la console). Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour roder les lames et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour tondre. Ne pas modifier la position du bouton pendant que les cylindres tournent.

**Jauge de carburant** (Fig. 11)—indique la quantité de carburant dans le réservoir.

**Réglages du siège** (Fig. 11)—réglage en avant et en arrière. Déplacer le levier situé à l'extérieur du siège, faire coulisser le siège à la position voulue et relâcher le levier pour bloquer le siège en place.

**Réglages du siège de luxe**—réglage en fonction du poids de l'utilisateur : pousser le levier vers le haut ou vers le bas pour régler le siège en fonction du poids de l'utilisateur. La position supérieure correspond à un utilisateur léger, la position centrale à un utilisateur de poids moyen et la position inférieure à un utilisateur lourd. Réglage de l'inclinaison du dossier : tourner la poignée pour régler l'angle d'inclinaison du dossier.




Figure 10  
 1. Commande de vitesse des cylindres  
 2. Commande de rodage



**Figure 11**

- 
1. Levier de réglage en avant et en arrière
  2. Jauge de carburant

# Instructions d'utilisation

## DEMARRAGE ET ARRET DU MOTEUR

**IMPORTANT :** purger le circuit d'alimentation dans les cas suivants :

- A. Lors de la première mise en marche du moteur.
- B. Lorsque le moteur s'arrête à la suite d'une panne de carburant.
- C. Après tout entretien des organes du circuit d'alimentation (ex. changement de filtre, etc.)

Se reporter à la section "Purge du circuit d'alimentation"

1. Vérifier que le frein de stationnement est serré et que la commande d'entraînement des cylindres est à la position de désengagement (DISENGAGE).
2. Enlever le pied de la pédale de déplacement et s'assurer qu'elle revient bien en position point mort.
3. Placer la manette d'accélérateur à mi-course.
4. Introduire la clé dans le commutateur et la tourner à la position contact établi/préchauffage jusqu'à extinction du voyant de préchauffage (environ 7 secondes). Tourner ensuite la clé à la position de démarrage. Relâcher la clé lorsque le moteur démarre ; elle revient automatiquement à la position contact établi/marche.

**IMPORTANT : pour éviter de surchauffer le démarreur, ne pas l'utiliser pendant plus de 15 secondes à la fois. Passé ce délai, attendre 60 secondes avant de le relancer.**

5. Lorsque le moteur est mis en marche pour la première fois, ou après une révision du moteur, faire fonctionner la machine en marche avant et en marche arrière pendant une ou deux minutes. Actionner également le levier de relevage et la commande d'entraînement du cylindre, afin de s'assurer que toutes les pièces fonctionnent correctement.

tourner le volant à gauche et à droite afin de vérifier la réponse de la direction. Couper ensuite le moteur et s'assurer qu'il n'y a pas de fuites d'huile, de pièces desserrées ou d'autres problèmes évidents.



### ATTENTION

Arrêter le moteur et attendre l'arrêt de toutes les pièces en mouvement avant de s'assurer qu'il n'y a pas de fuites d'huile, de pièces desserrées ou d'autres problèmes évidents.

6. Pour arrêter le moteur, ramener la manette d'accélérateur à la position de ralenti (IDLE), mettre la commande d'entraînement des cylindres à la position de désengagement et tourner la clé de contact à la position contact coupé. Enlever la clé du commutateur afin d'éviter tout démarrage accidentel.

## PURGE DU CIRCUIT D'ALIMENTATION (Fig. 12)

1. Garer la machine sur une surface horizontale. S'assurer que le réservoir de carburant est au moins à moitié plein.
2. Déverrouiller et soulever le capot.



### DANGER

Comme le gazole est inflammable, des précautions doivent être prises pour le stocker et le manipuler. Ne pas fumer en remplissant le réservoir. Ne pas faire le plein de carburant pendant que le moteur est en marche ou encore chaud, ou si la machine se trouve dans un local fermé. Toujours faire le plein de carburant à l'extérieur et essuyer tout carburant répandu avant de mettre le moteur en marche. Stocker le gazole dans un bidon de sécurité propre agréé qui doit être maintenu bouché. Le gazole est réservé à l'usage du moteur.

3. Desserrer la vis de purge sur la pompe d'injection (Fig. 12).
4. Tourner la clé à la position contact établi. La pompe d'alimentation électrique commence à fonctionner et à forcer l'air autour de la vis de purge. Laisser la clé à la même position jusqu'à ce que le carburant s'écoule régulièrement par la vis. Serrer la vis et tourner la clé à la position contact coupé.



**Figure 12**

1. Vis de purge de la pompe d'injection

**Note :** normalement, le moteur démarre sans problème après les procédures de purge décrites ci-dessus. Toutefois, si le moteur refuse de démarrer, il se peut que de l'air soit prisonnier entre la pompe d'injection et les injecteurs. Se reporter à la section *Purge de l'air des injecteurs*.

## CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT DES CONTACTEURS DE SÉCURITÉ



### ATTENTION

Les contacteurs de sécurité sont destinés à la protection de l'utilisateur et ne doivent donc pas être débranchés. Les contrôler chaque jour afin de s'assurer du bon fonctionnement du système de sécurité. Si un contacteur cesse de fonctionner, le remplacer avant d'utiliser la machine. Remplacer les contacteurs tous les deux ans pour garantir une sécurité maximale.

- Eloigner tous les spectateurs de la surface de travail. Garder mains et pieds éloignés des unités de coupe.
- L'utilisateur ayant pris place sur le siège, le moteur ne doit pas démarrer si la commande des cylindres est engagée ou si la pédale de déplacement est enfoncée. Corriger le problème si le système ne fonctionne pas correctement.
- Le moteur doit démarrer lorsque l'utilisateur a pris place sur le siège, la pédale de déplacement est au point mort, le frein de stationnement est desserré et la commande d'entraînement des cylindres est à la position arrêt. Se lever du siège et appuyer légèrement sur la pédale de déplacement ; le moteur doit s'arrêter en 1 à 3 secondes. Dans le cas contraire, corriger le problème.

- L'utilisateur ayant pris place sur le siège, abaisser les unités de coupe pendant que le moteur tourne, que le sélecteur de tonte/transport est à la position transport et la commande d'entraînement des cylindres à la position marche. Les cylindres devraient être activés. Tirer le levier de relevage en arrière ; les cylindres doivent s'arrêter lorsqu'ils sont complètement relevés. Dans le cas contraire, corriger le problème.


**Note :** le frein de stationnement comporte un contacteur de sécurité. Le moteur s'arrête lorsque l'on appuie sur la pédale de déplacement alors que le frein de stationnement est serré.

## REMORQUAGE DU GROUPE DE DEPLACEMENT (Fig. 13)

En cas d'urgence, il est possible de remorquer la Reelmaster sur une courte distance. Cependant la société TORO ne recommande pas de le faire régulièrement.

**IMPORTANT : ne pas remorquer la machine à plus de 3 à 4,8 km/h pour ne pas endommager le système d'entraînement. Si la machine doit être déplacée sur une longue distance, la transporter sur un camion ou une remorque.**

1. Tourner la vanne de dérivation de la pompe à 90°.



**Figure 13**

1. Vanne de dérivation

2. Avant de mettre le moteur en marche, fermer la vanne de dérivation en la tournant à 90°. Ne pas mettre le moteur en marche lorsque la vanne est ouverte.

## CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT



### DANGER

La tondeuse possède un système de transmission qui lui permet d'avancer sur des pentes en dévers même si la roue du côté haut ne touche plus le sol. Dans ce cas, l'utilisateur ou les autres personnes éventuellement présentes risquent d'être grièvement blessés ou tués si la machine se retourne.

L'angle de la pente auquel la machine basculera dépend de nombreux facteurs, notamment des conditions de travail : gazon mouillé ou ondulé, de la vitesse (surtout dans les tournants), de la position des unités de coupe (avec le Sidewinder), de la pression de gonflage des pneus et de l'expérience de l'utilisateur.

Sur les pentes présentant un angle égal ou inférieur à 20 degrés, le risque de retournement est faible. Jusqu'à la limite maximale de 25 degrés préconisée par Toro, le risque de retournement devient moyen. **NE PAS UTILISER LA MACHINE SUR UNE PENTE PRÉSENTANT UN ANGLE DE PLUS DE 25 DEGRES, CAR LE RISQUE DE RETOURNEMENT POUVANT OCCASIONNER DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES EST ALORS TRES ELEVE.**

Pour déterminer sur quelles pentes on pourra travailler sans danger, il faut étudier au préalable le terrain sur lequel sera utilisée la tondeuse. En effectuant cette étude du terrain, toujours tenir compte de l'état du gazon et du risque de retournement. Utiliser le clinomètre fourni avec chaque machine. Pour l'étude du terrain, placer une planche de 1,5 mètre sur la pente et mesurer l'angle d'inclinaison. La planche représentera la pente moyenne, mais ne tiendra pas compte des creux ou des trous. **L'ANGLE DE DEVERS MAXIMUM NE DOIT PAS ETRE SUPERIEUR A 25 DEGRES.**

Il faut s'entraîner à l'utilisation de la Reelmaster pour se familiariser parfaitement avec sa conduite.

Mettre le moteur en marche et le laisser tourner à mi-régime de marche à vide jusqu'à ce qu'il soit réchauffé. Pousser le levier d'accélérateur à fond en avant, relever les unités de coupe, desserrer le frein de stationnement, appuyer sur la pédale de marche avant et conduire prudemment jusqu'à un espace dégagé.

S'entraîner à conduire en marche avant et en marche arrière, à mettre la machine en marche et à l'arrêter. Pour

l'arrêter, relâcher la pédale de marche avant et la laisser retourner au point mort, ou bien appuyer sur la pédale de marche arrière pour l'arrêt complet. En descente, il pourra être nécessaire d'utiliser la pédale de marche arrière pour s'arrêter.

En roulant sur des pentes, conduire lentement pour garder le contrôle de la direction et éviter les tournants pour réduire les risques de retournement. Sur les pentes en dévers, faire passer les unités de coupe du côté haut pour augmenter la stabilité. Toujours prendre cette précaution avant d'atteindre la pente en dévers. Inversement, le passage des unités de coupe du côté bas réduit la stabilité.

Dans la mesure du possible, rouler sur les pentes dans le sens de la montée et de la descente et non en travers. Dans les descentes, abaisser les unités de coupe pour garder le contrôle de la direction. Ne pas tenter de tourner sur une pente.

S'entraîner à contourner les obstacles avec les cylindres relevés et abaissés. En passant dans des espaces étroits, prendre garde de ne pas endommager la machine ou les unités de coupe.

Sur le Sidewinder, s'habituer à la portée des unités de coupe afin de ne pas les accrocher ou les endommager de quelque manière que ce soit.

Ne déplacer les unités de coupe d'un côté à l'autre que si elles sont en position de transport. Si elles sont abaissées, la machine doit être en marche, sinon elles risquent d'endommager le gazon.

La Reelmaster est une tondeuse de précision qui doit toujours être conduite lentement sur terrain accidenté.

Si une personne entre dans la zone de travail ou s'en approche, arrêter la machine et ne pas la remettre en marche tant que la zone n'est pas libre. La Reelmaster est prévue pour une seule personne. Le conducteur ne doit jamais s'en servir pour transporter un passager. C'est extrêmement dangereux et pourrait occasionner de graves blessures.

Les accidents peuvent arriver à tout le monde. Les causes les plus courantes sont une vitesse excessive, des tournants brusques, le terrain (avec la Reelmaster 3100-D, il faut connaître les pentes sur lesquelles on peut rouler sans danger), oublier d'arrêter le moteur avant de quitter le siège et l'utilisation de drogues qui peuvent diminuer la vigilance et la concentration. Certains médicaments, notamment pour le rhume, peuvent provoquer la somnolence, de même que l'alcool et d'autres drogues. La

sécurité dépend de la vigilance. Une perte de vigilance peut causer de graves blessures.

Le Sidewinder offre un porte-à-faux maximum de 58 cm, ce qui permet de tondre plus près du bord des fosses de sable et autres obstacles tout en gardant les pneus du tracteur aussi éloignés que possible du bord des fosses ou des plans d'eau.

Si un obstacle se trouve sur la trajectoire de la machine, déplacer les unités de coupe pour tondre plus facilement autour de lui.

**ATTENTION : Cette machine peut dépasser un niveau sonore de 85 dB(A) à la place du conducteur. Il est donc conseillé de porter une protection antiphone pour l'utilisation prolongée afin de réduire les risques de lésions auditives permanentes.**

Pour déplacer la machine d'une zone de travail à une autre, relever au maximum les unités de coupe, faire coulisser sur la gauche le sélecteur Tonte/Transport sur la position de transport et placer l'accélérateur en position RAPIDE. (Les unités de transport ne fonctionnent pas en position transport).

## TECHNIQUES DE TONTE

Pour commencer à tondre, engager les cylindres, puis s'approcher lentement de la zone à tondre. Une fois que les cylindres sont au-dessus de la surface à tondre, abaisser les unités de coupe.

Pour obtenir les bandes bien droites qui donnent l'aspect professionnel nécessaire pour certaines applications, choisir un arbre ou autre repère éloigné et se diriger droit vers lui.

Dès que les cylindres avant atteignent le bord de la zone à tondre, relever les unités de coupe et effectuer un tournant en goutte d'eau pour aligner rapidement la machine pour la passe suivante.

Il est facile de contourner les fosses de sable, mares et autres obstacles naturels avec la Reelmaster 3100-D équipée du Sidewinder. Pour utiliser le Sidewinder, déplacer le levier de commande à gauche ou à droite, selon l'application. Les unités de coupe peuvent aussi être déplacées pour faire varier la voie.

Les unités de coupe de la Reelmaster 3100-D peuvent éjecter l'herbe coupée à l'avant ou à l'arrière. Utiliser l'éjection avant pour couper de petites quantités d'herbe. On obtient ainsi un meilleur aspect d'après-coupe. Pour éjecter à l'avant, il suffit de fermer le déflecteur arrière sur les unités de coupe.



## ATTENTION

Arrêter le moteur et attendre l'immobilisation de toutes les pièces en mouvement avant d'ouvrir ou fermer les déflecteurs des unités de coupe.

Pour couper de grandes quantités d'herbe, positionner les déflecteurs juste en dessous de l'horizontale. **Ne pas ouvrir excessivement les déflecteurs, sinon l'herbe coupée risque de s'accumuler excessivement sur le châssis, la grille du radiateur arrière et la zone du moteur.**

Les unités de coupe sont aussi équipées de masses d'équilibrage, à l'extrémité opposée au moteur, pour donner une tonte régulière. Des masses peuvent être ajoutées ou enlevées s'il se produit des irrégularités sur le gazon.

## APRES LA TONTE

Après la tonte, laver soigneusement la machine avec un tuyau d'arrosage sans buse pour éviter qu'une pression d'eau excessive ne contamine et n'endommage les joints et les roulements. Enlever soigneusement la terre et les brins d'herbe coupée du radiateur et du refroidisseur d'huile. Après nettoyage, vérifier si la machine ne présente pas de fuites de liquide hydraulique, de dégâts ou d'usure aux composants hydrauliques et mécaniques. Contrôler également l'affûtage des lames et leur réglage par rapport au cylindre.

**IMPORTANT: Après avoir lavé la machine, déplacer le mécanisme du Sidewinder (modèle 03201 seulement) d'un côté à l'autre plusieurs fois de suite pour enlever l'eau entre les paliers et le tube transversal.**

## SELECTION DE LA VITESSE DE COUPE (VITESSE DE ROTATION DES CYLINDRES)

Pour obtenir régulièrement une coupe uniforme et de bonne qualité, il faut adapter la vitesse des cylindres à la hauteur de coupe.

**IMPORTANT : Si la vitesse du cylindre est trop basse, des marques de coupe pourront être visibles. Si la vitesse du cylindre est trop élevée, la coupe risquera de ne pas être nette.**

Régler la vitesse de coupe (vitesse de rotation du cylindre) comme suit :

- Vérifier le réglage de la hauteur de coupe sur les unités de coupe. Se reporter à la colonne du tableau correspondant au nombre de lames du cylindre (cinq ou huit) pour trouver la valeur de hauteur de coupe la plus proche de la hauteur de coupe réelle. Sur la même ligne, trouver le chiffre correspondant à cette hauteur de coupe.

**Note :** Plus le chiffre est élevé, plus la vitesse est élevée.



**Figure 14**

1. Commande de vitesse du cylindre

- Tourner le bouton de commande de vitesse du cylindre sur le chiffre déterminé dans l'opération 1.
- Utiliser la machine plusieurs jours, puis examiner le coupe pour s'assurer que sa qualité est satisfaisante. Le bouton de vitesse de coupe peut être tourné d'une position d'un côté ou de l'autre de la position indiquée sur le tableau pour tenir compte des différences d'état de l'herbe, de longueur d'herbe coupée et de préférences personnelles.

### CYLINDRE A 5 LAMES

#### TABLEAU DE SELECTION DE VITESSE DU CYLINDRE

2-1/2	2,50 3	3
2-3/8	2,38 3	4
2-1/4	2,25 3	4
2-1/8	2,13 3	4
2	2,00 3	4
1-7/8	1,88 4	5
1-3/4	1,75 4	5
1-5/8	1,63 5	6
1-1/2	1,50 5	7
1-3/8	1,38 5	8
1-1/4	1,25 6	11
1-1/8	1,13 8	11*
1	1,00 11	11*
7/8	0,88 11*	11*
3/4	0,75 11*	11*
5/8	0,63 11*	11*
1/2	0,50 11*	11*
3/8	0,38 11*	11*

\*Cette hauteur de coupe et/ou cette vitesse ne sont pas recommandées pour les rouleaux à 5 lames.

### CYLINDRE A 8 LAMES

#### TABLEAU DE SELECTION DE VITESSE DU CYLINDRE

2-1/2	2,50 3*	3*
2-3/8	2,38 3*	3*
2-1/4	2,25 3*	3*
2-1/8	2,13 3*	3*
2	2,00 3*	3*
1-7/8	1,88 3*	3*
1-3/4	1,75 3*	3*
1-5/8	1,63 3*	3*
1-1/2	1,50 3	4
1-3/8	1,38 3	4
1-1/4	1,25 4	4
1-1/8	1,13 4	5
1	1,00 5	6
7/8	0,88 5	7
3/4	0,75 7	11
5/8	0,63 11	11*
1/2	0,50 11	11*
3/8	0,38 11	11*

\*Cette hauteur de coupe et/ou cette vitesse ne sont pas recommandées pour les rouleaux à 8 lames.

Note : Les positions 9 à 11 donnent la même vitesse du cylindre.

# Entretien

## Programme d'entretien

Procédure d'entretien	Fréquence des opérations
Contrôler le filtre à air, la cuve à poussière et la valve d'évacuation Lubrifier tous les graisseurs Remplacer le filtre à huile Contrôler le niveau d'électrolyte de la batterie Contrôler les connexions des câbles de la batterie †Contrôler la tension de la courroie de ventilateur d'alternateur	Toutes les 50 heures Toutes les 100 heures Toutes les 200 heures Toutes les 400 heures Toutes les 800 heures
†Changer l'huile moteur et le filtre à huile Contrôler la courroie de transmission	
Remplacer le filtre à air †Remplacer le filtre hydraulique †Serrer les écrous de roues	
Remplacer le liquide hydraulique Remplacer le filtre à carburant/séparateur d'eau Remplacer le pré-filtre à carburant Contrôler le mouvement du câble de commande du déplacement Contrôler l'usure de l'accouplement à croisillon †Contrôler le régime moteur (ralenti et maximum)	
Régler les soupapes	
†Après les 8 premières heures lors du rodage ‡Après les premières 50 heures lors du rodage	
Remplacer les flexibles mobiles Remplacer les contacteurs de sécurité Réservoir de carburant—vidanger et rincer Réservoir hydraulique—vidanger et rincer Circuit de refroidissement—vidanger et rincer	<p><b>Recommandations</b></p> <p>Ces opérations sont recommandées toutes les 2000 heures ou tous les 2 ans, le premier délai atteint prévalant.</p>

## Liste de contrôle pour l'entretien journalier

- ✓ Fonctionnement du verrouillage de sécurité
- ✓ Fonctionnement du frein
- ✓ Niveau d'huile moteur et de carburant
- ✓ Niveau de liquide du circuit de refroidissement
- ✓ Vidanger le séparateur eau/carburant
- ✓ Filtre à air, cuve à poussière et valve d'évacuation
- ✓ Encrassement du radiateur et de sa grille
- ✓ Bruits de moteur anormaux
- ✓ Bruits de fonctionnement anormaux
- ✓ Niveau d'huile du système hydraulique
- ✓ Etat des flexibles hydrauliques
- ✓ Fuites de liquide
- ✓ Niveau de carburant
- ✓ Pression des pneus
- ✓ Fonctionnement des instruments
- ✓ Réglage entre cylindre et lame
- ✓ Réglage de hauteur de coupe
- ✓ Lubrifier tous les graisseurs
- ✓ Retouches de peinture éventuelles

## LUBRIFICATION

### GRAISSAGE DES ROULEMENTS ET DES BAGUES DE PIVOTS

(Fig. 15–26)

Le groupe de déplacement possède des graisseurs qui doivent être lubrifiés régulièrement avec de la graisse universelle au lithium No. 2. Si la machine travaille dans des conditions normales, lubrifier les roulements et les bagues de pivots toutes les 50 heures de service. Dans des conditions de travail extrêmement poussiéreuses et sales, les roulements et les bagues de pivots doivent être lubrifiés tous les jours, car ces conditions risquent de faire pénétrer de la saleté dans les roulements et les bagues, ce qui entraînerait leur usure prématuée. Lubrifier les roulements et les bagues de pivots immédiatement après chaque lavage, quelle que soit la fréquence indiquée.

Les roulements et bagues de pivots du groupe de déplacement qui doivent être lubrifiés sont les suivants : Pivot d'unité de coupe arrière (Fig. 15), pivot d'unité de coupe avant (Fig. 16), extrémités des vérins de Sidewinder (2) (Modèle 03201 seulement) (Fig. 17), pivot de direction (Fig. 18), pivot de bras de relevage arrière et vérin de relevage (2) (Fig. 19), pivot de bras de relevage avant gauche et vérin de relevage (2) (Fig. 20), pivot de bras de relevage avant droit et vérin de relevage (2) (Fig. 21), mécanisme de réglage de point mort (Fig. 22), sélecteur Tonte/Transport (fig. 23), pivot de tension de courroie (Fig. 24), vérin de direction (Fig. 25).

**Note :** Le cas échéant, il est possible de monter un graisseur supplémentaire dans l'autre extrémité du vérin de direction. Il faut alors déposer la roue, poser le graisseur, le lubrifier, retirer le graisseur et mettre le bouchon en place (Fig. 26).

**IMPORTANT : Ne pas lubrifier le tube transversal du Sidewinder (modèle 0321), les paliers sont auto-lubrifiés.**



Figure 15



Figure 16




Figure 17




Figure 18




Figure 19




Figure 20



Figure 24



Figure 21



Figure 25



Figure 22



Figure 26




Figure 23



## ATTENTION

Arrêter le moteur et enlever la clé de contact avant toute révision ou réglage de la machine.

## DEPOSE DU CAPOT (Fig. 27)

Le capot se dépose aisément pour faciliter les opérations d'entretien du moteur.

1. Déverrouiller et soulever le capot.
2. Enlever la goupille qui fixe le pivot du capot aux supports de montage.



**Figure 27**

1. Goupille fendue

3. Faire glisser le capot vers la droite, soulever l'autre côté et déposer le capot des supports.
4. Pour le repose, inverser les opérations de la dépose.


## ENTRETIEN DU FILTRE A AIR

### ENTRETIEN GENERAL DU FILTRE A AIR

1. Rechercher sur le corps du filtre à air les dégâts qui pourraient causer une fuite d'air. Remplacer le corps du filtre s'il est endommagé.
2. Procéder à l'entretien du filtre à air toutes les 200 heures (ou plus souvent si les conditions d'utilisation sont très poussiéreuses ou sales). Ne pas trop nettoyer le filtre à air.
3. S'assurer que le couvercle s'adapte hermétiquement au corps du filtre.

## ENTRETIEN DU FILTRE A AIR (Fig. 28 et 29)

1. Desserrer les attaches qui fixent le couvercle au corps du filtre à air. Séparer le couvercle du corps et nettoyer l'intérieur du couvercle.



**Figure 28**

1. Cuvette de poussière du filtre à air  
2. Attaches du filtre à air

2. Extraire l'élément filtrant du corps du filtre en procédant avec précaution pour éviter de déloger une trop grande quantité de poussière. Eviter de cogner l'élément contre le corps.



**Figure 29**

1. Elément filtrant

3. Examiner l'état de l'élément filtrant et le jeter s'il est endommagé. Ne pas le laver.

### Nettoyage par lavage

- A. Préparer un mélange de liquide nettoyant pour filtre et d'eau, et y faire tremper l'élément pendant environ 15 minutes. Se reporter au mode d'emploi de la boîte du filtre pour de plus amples informations.

- B.** Au bout de 15 minutes, rincer l'élément à l'eau claire. La pression de l'eau ne doit pas dépasser 276 kPa pour ne pas endommager l'élément. Rincer le filtre en progressant du côté propre vers le côté sale.
- C.** Sécher l'élément à l'air chaud (71°C max.) ou le laisser sécher à l'air libre. Ne pas le sécher au-dessus d'une ampoule pour éviter de l'endommager.

### Nettoyage à l'air comprimé


- A.** Souffler de l'air comprimé de l'intérieur vers l'extérieur de l'élément filtrant sec. Ne pas dépasser 689 kPa pour éviter de l'endommager.
- B.** Ne pas approcher l'embout du flexible à moins de 5 cm de l'élément et le déplacer de haut en bas tout en faisant tourner l'élément. Rechercher les trous et les déchirures éventuels en plaçant l'élément devant une lumière forte.
- 4.** S'assurer que l'élément de rechange n'a pas été endommagé pendant le transport. Vérifier l'extrémité étanche du filtre. Ne pas installer un élément endommagé.
- 5.** Introduire l'élément neuf dans le corps du filtre. S'assurer qu'il est bien étanche en appuyant sur le bord extérieur lors de la pose. Ne pas appuyer sur la partie centrale flexible du filtre.
- 6.** Reposer le couvercle et serrer les attaches. Veiller à positionner le couvercle de manière que la partie marquée "TOP" soit dirigée vers le haut.

## CHANGEMENT D'HUILE MOTEUR ET DE FILTRE (Fig. 30 et 31)


Changer l'huile et le filtre à huile après les 50 premières heures de fonctionnement. Changer l'huile toutes les 50 heures et le filtre toutes les 100 heures par la suite.

1. Enlever le bouchon de vidange et laisser l'huile s'écouler dans un bac de vidange. Remettre le bouchon lorsque toute l'huile s'est écoulée.
2. Déposer le filtre à huile. Enduire le joint du filtre neuf d'une fine couche d'huile propre avant de le visser en place. NE PAS TROP SERRER.

3. Verser de l'huile dans le carter, se reporter à la section Contrôle de l'huile moteur.



**Figure 30**  
1. Bouchon de vidange d'huile moteur



**Figure 31**  
1. Filtre à huile moteur

## CIRCUIT D'ALIMENTATION

### Réservoir de carburant

Vidanger et nettoyer le réservoir de carburant tous les deux ans. Il faut aussi vidanger et nettoyer le réservoir si le circuit d'alimentation est contaminé ou si la machine doit rester inutilisée pendant une période prolongée. Rincer le réservoir avec du carburant neuf.


### Conduits et raccords

Vérifier l'état des conduits et des raccords toutes les 400 heures ou une fois par an, le premier délai atteint prévalant. Rechercher les détériorations, les dégâts ou les raccords desserrés.

### Séparateur d'eau (Fig. 32)

Vidanger chaque jour l'eau ou autres contaminants du séparateur d'eau (Fig. 32).

1. Placer un bac de vidange propre sous le filtre à carburant.
2. Desserrer le bouchon de vidange à la base de la cartouche du filtre. Resserer le bouchon lorsque la vidange est terminée.



**Figure 32**

- 1. Séparateur d'eau
- 2. Bouchon de vidange

Changer la cartouche du filtre toutes les 400 heures de fonctionnement.

1. Nettoyer la zone autour de la surface de montage de la cartouche.
2. Déposer la cartouche et nettoyer la surface de montage.
3. Graisser le joint de la cartouche avec de l'huile propre.


Poser la cartouche à la main jusqu'à ce que le joint touche la surface de montage. Serrer la cartouche d'un demi-tour supplémentaire.

### Remplacement du préfiltre à carburant (Fig. 33)

Le préfiltre à carburant est situé à l'intérieur du longeron de châssis, sous le séparateur d'eau. Le changer toutes les 400 heures de fonctionnement ou une fois par an, le premier délai atteint prévalant.

1. Enlever la vis qui fixe le filtre au longeron de châssis.
2. Serrer l'extrémité des conduits d'alimentation raccordés au filtre de manière que le carburant ne s'écoule pas lorsque les conduits sont débranchés.

3. Desserrer les colliers de serrage aux deux extrémités du filtre et débrancher les canalisations du filtre.



**Figure 33**

- 1. Préfiltre à carburant
- 2. Colliers de flexibles

4. Repousser les colliers de serrage aux extrémités des canalisations d'alimentation. Brancher les canalisations au filtre et les fixer à l'aide des colliers de serrage. Veiller à diriger la flèche latérale du filtre vers la pompe d'injection.



### DANGER

Comme le gazole est inflammable, des précautions doivent être prises pour le stocker et le manipuler. Ne pas fumer en remplissant le réservoir. Ne pas faire le plein de carburant pendant que le moteur est en marche ou encore chaud, ou si la machine se trouve dans un local fermé. Toujours faire le plein de carburant à l'extérieur et essuyer tout carburant répandu avant de mettre le moteur en marche. Stocker le gazole dans un bidon de sécurité propre agréé qui doit être maintenu bouché. Le gazole est réservé à l'usage du moteur.

### PURGE DE L'AIR DES INJECTEURS (Fig. 34)

**Note :** cette procédure ne s'applique que si l'air du circuit d'alimentation a été purgé en suivant des procédures d'amorçage normales et que le moteur refuse de démarrer (se reporter à la section Purge du circuit d'alimentation).

1. Desserrer le raccord entre l'injecteur No. 1 et le porte-injecteurs.




Figure 34

1. Injecteurs (3)

2. Amener la commande d'accélérateur en position rapide.
3. Tourner la clé à la position de démarrage et regarder le carburant s'écouler autour du raccord. Tourner la clé à la position contact coupé lorsque le carburant s'écoule régulièrement.
4. Serrer fermement le raccord de tuyau.
5. Répéter les étapes précédentes pour les autres injecteurs.

## CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT MOTEUR (Fig. 35 et 36)

1. Elimination des débris—éliminer chaque jour les débris qui peuvent se trouver sur le déflecteur, les refroidisseurs d'huile et le radiateur. Nettoyer plus souvent si les conditions d'utilisation sont très poussiéreuses.




Figure 35

1. Panneau d'accès  
2. Refroidisseur d'huile  
3. Radiateur

- A. Arrêter le moteur et soulever le capot. Nettoyer soigneusement la surface du moteur pour éliminer tous les débris.

B. Déposer le panneau d'accès.

C. Desserrer les attaches du refroidisseur d'huile et le basculer en arrière. Nettoyer soigneusement les deux côtés du refroidisseur et la zone du radiateur à l'eau ou à l'air comprimé. Rabattre le refroidisseur en position.



Figure 36

D. Reposer le panneau d'accès et fermer le capot.

## ENTRETIEN DES COURROIES DU MOTEUR

Vérifier l'état et la tension de toutes les courroies après le premier jour de fonctionnement et toutes les 100 heures par la suite.

### Courroie d'alternateur/de ventilateur (Fig. 37)

1. Ouvrir le capot.
2. Vérifier la tension en appuyant sur la courroie à mi-chemin entre les poulies d'alternateur et de vilebrequin, en exerçant une force de 30 Nm. Si la tension est correcte, la courroie aura une flèche de 11 mm. Si ce n'est pas le cas, passer à l'étape 3. Si la flèche est correcte, poursuivre l'opération.
3. Desserrer le boulon qui fixe le renfort au moteur et le boulon qui fixe l'alternateur au renfort.
4. Introduire un levier entre l'alternateur et le moteur et extraire l'alternateur.
5. Lorsque la tension recherchée et atteinte, serrer les boulons d'alternateur et de renfort pour fixer le réglage.

**Figure 37**

1. Courroie d'alternateur/de ventilateur

## Remplacement de la courroie de transmission hydrostatique (Fig. 38)


1. Insérer un tourne-écrou ou un petit morceau de tube à l'extrémité du ressort de tension de la courroie.



### AVERTISSEMENT

Procéder avec prudence pour détendre le ressort, car il est soumis à une forte charge.


2. Appuyer sur l'extrémité du ressort et la pousser en avant pour le décrocher du support et le détendre.
3. Reposer la courroie.
4. Pour tendre le ressort, inverser la procédure ci-dessus.

**Figure 38**

1. Courroie de transmission hydrostatique  
2. Extrémité du ressort

## REGLAGE DE L'ACCELERATEUR (Fig. 39)

1. Tirer le levier d'accélérateur en arrière de telle sorte qu'il bute contre la fente du panneau de commande.
2. Desserrer le raccord du câble d'accélérateur sur le bras de levier de la pompe d'injection.

**Figure 39**

1. Bras de levier de la pompe d'injection

3. Tenir le levier de la pompe d'injection contre la butée de ralenti et serrer le raccord du câble.
4. Desserrer les vis de fixation de la commande d'accélérateur au panneau de commande.
5. Pousser le levier de commande d'accélérateur à fond en avant.
6. Faire glisser la plaque de butée pour l'amener en contact avec le levier d'accélérateur et serrer les vis de fixation de la commande d'accélérateur au panneau de commande.
7. Si l'accélérateur ne reste pas en position pendant l'opération, serrer le contre-écrou servant à régler le dispositif de friction sur le levier d'accélérateur. La force maximale nécessaire pour actionner le levier d'accélérateur doit être de 27 Nm.



### ATTENTION

Avant toute opération d'entretien ou de réglage sur la machine, arrêter le moteur et retirer la clé du commutateur.

## CHANGEMENT D'HUILE HYDRAULIQUE (Fig. 40 à 42)

Changer l'huile hydraulique toutes les 400 heures de fonctionnement, dans des conditions normales d'utilisation. Si l'huile est contaminée, s'adresser au distributeur Toro qui rincera le circuit. Le liquide contaminé a un aspect laiteux ou noir comparé à une huile propre.

1. Arrêter le moteur et soulever le capot.
2. Débrancher le tuyau hydraulique ou déposer le filtre hydraulique et laisser l'huile hydraulique s'écouler dans un bac de vidange. Raccorder le tuyau lorsque toute l'huile s'est écoulée.




Figure 40

1. Tuyau hydraulique




Figure 41

1. Filtre hydraulique

3. Remplir le réservoir avec environ 13,2 l d'huile hydraulique. Se reporter à la section Contrôle du liquide hydraulique.




Figure 42

1. Réservoir hydraulique

**IMPORTANT : utiliser uniquement les huiles hydrauliques préconisées pour éviter d'endommager le circuit.**

4. Remettre le bouchon du réservoir. Mettre le moteur en marche et faire circuler l'huile dans tout le circuit en actionnant toutes les commandes hydrauliques. Rechercher les fuites éventuelles, puis arrêter le moteur.
5. Contrôler le niveau d'huile et faire l'appoint pour qu'il atteigne le repère du plein (FULL) sur la jauge. NE PAS TROP REMPLIR.

## CHANGEMENT DE FILTRE HYDRAULIQUE (Fig. 43)

Initialement, changer le filtre du circuit hydraulique après les 10 premières heures de fonctionnement et toutes les 200 heures par la suite, ou une fois par an, le premier délai atteint prévalant. Utiliser les filtres à huile de rechange Toro d'origine. Le liquide hydraulique doit être changé toutes les 400 heures d'utilisation ou une fois par an, le premier délai atteint prévalant.

Utiliser le filtre de rechange Toro (Réf. 54-0110).

**IMPORTANT : l'utilisation de tout autre filtre peut annuler la garantie de certaines pièces.**

1. Garer la machine sur une surface horizontale, abaisser les unités de coupe, arrêter le moteur, serrer les freins de stationnement et enlever la clé du commutateur.
2. Débrancher le flexible de la plaque de montage du filtre.
3. Nettoyer la surface autour de la zone de montage du filtre. Placer un bac de vidange sous le filtre et déposer le filtre.

4. Graisser le joint du filtre neuf et remplir le filtre d'huile hydraulique.
5. Vérifier la propreté de la surface de montage. Visser le filtre jusqu'à ce que le joint touche la plaque de montage. Serrer ensuite le filtre d'un demi-tour.
6. Mettre le moteur en marche et le laisser tourner pendant environ deux minutes pour purger l'air qui se trouve à l'intérieur du circuit. Arrêter le moteur et rechercher les fuites éventuelles.

## CONTROLE DES CONDUITS ET FLEXIBLES HYDRAULIQUES

S'assurer tous les jours que les conduits et flexibles hydrauliques ne présentent pas de fuites, de pliures, d'usure, de supports de montage et raccords desserrés, de dégâts dus aux intempéries et aux produits chimiques. Effectuer toutes les réparations nécessaires avant d'utiliser la machine.



### AVERTISSEMENT

Ne pas approcher les mains ou autres parties du corps des fuites en trous d'épingle ou des gicleurs d'où sort le liquide hydraulique à haute pression. Utiliser un morceau de papier ou de carton pour rechercher les fuites, jamais les mains. Le liquide hydraulique qui s'échappe sous pression peut pénétrer sous la peau et causer de graves lésions. En cas de pénétration, le liquide devra être enlevé chirurgicalement dans les quelques heures qui suivent par un médecin connaissant bien ce genre de blessure, sinon il y a risque de gangrène.

## ORIFICES DE CONTROLE DU SYSTEME HYDRAULIQUE (Fig. 43)

L'orifice de contrôle sert à contrôler la pression du circuit hydraulique. Demander l'aide d'un distributeur Toro.

1. L'orifice de contrôle No. 1 est utilisé lors du dépistage des défauts du circuit hydraulique de marche avant.




Figure 43

1. Orifice de contrôle

## REGLAGE DU POINT MORT DE LA TRANSMISSION AUX ROUES (Fig. 44)

Si la machine bouge lorsque la pédale de déplacement est relâchée, il faut régler la came de déplacement.

1. Garer la machine sur une surface horizontale et arrêter le moteur.
2. Soulever l'une des roues avant et la roue arrière à l'aide d'un cric pour les décoller du sol. Placer des chandelles sous le châssis.



### AVERTISSEMENT

Soulever du sol une des roues avant et la roue arrière ou la machine se déplacera pendant le réglage. Veiller à supporter la machine sur des chandelles pour l'empêcher de retomber accidentellement et de blesser la personne qui se trouve dessous.

3. Desserrer le contre-écrou de la came de réglage de déplacement.




Figure 44

1. Came de réglage de traction  
2. Contre-écrou



## AVERTISSEMENT

Le moteur doit tourner pour effectuer le réglage final de la came de réglage de déplacement. Pour se protéger contre des blessures éventuelles, éloigner mains, pieds, visage et autres parties du corps du silencieux et autres parties chaudes du moteur, ainsi que des autres pièces en mouvement.


4. Mettre le moteur en marche et tourner l'hexagone de la came dans les deux sens pour déterminer la position centrale de la course de réglage du point mort.
5. Serrer le contre-écrou pour fixer le réglage.
6. Arrêter le moteur.
7. Enlever les chandelles et abaisser la machine sur le sol. Essayer de conduire la machine pour vérifier qu'elle ne se déplace plus.

## ENTRETIEN DES FREINS

### REGLAGE DU FREIN DE STATIONNEMENT (Fig. 45)

Contrôler le réglage toutes les 200 heures.

1. Desserrer la vis de calage qui fixe le bouton au levier de frein de stationnement.
2. Tourner le bouton jusqu'à ce qu'une force de 41-54 Nm soit requise pour actionner le levier.
3. Serrer la vis de calage lorsque le réglage est effectué.



**Figure 45**

1. Levier de frein de stationnement
2. Bouton
3. Vis de calage

## ENTRETIEN DE LA BATTERIE

1. Maintenir le niveau correct d'électrolyte et garder le dessus de la batterie propre. Si la machine est remisée dans un endroit où les températures sont extrêmement élevées, la batterie se déchargera plus rapidement que si la machine est remisée dans un endroit frais.
2. Contrôler le niveau d'électrolyte toutes les 25 heures ou, si la machine est remisée, tous les 30 jours.
3. Maintenir le niveau correct dans les éléments avec de l'eau distillée ou déminéralisée. Ne pas remplir les éléments au-dessus de l'anneau fendu situé à l'intérieur de chacun. Placer les bouchons de remplissage en dirigeant les reniflards vers l'arrière (vers le réservoir de carburant).



## ATTENTION

Porter des lunettes de sécurité et des gants en caoutchouc pour travailler avec l'électrolyte. Charger la batterie dans un endroit bien aéré pour que les gaz produits pendant la charge puissent se dissiper. Comme ces gaz sont explosifs, ne pas servir de flammes nues ni d'étincelles électriques près de la batterie, et ne pas fumer. S'ils sont inhalés, les gaz peuvent provoquer des nausées. Débrancher le chargeur du secteur avant de connecter ou déconnecter les fils du chargeur sur la batterie.

4. Maintenir le dessus de la batterie propre en le lavant périodiquement avec une brosse plongée dans une solution d'ammoniac ou de bicarbonate de soude. Rincer le dessus à l'eau après nettoyage. Ne pas enlever les bouchons pendant le nettoyage.
5. Les câbles de la batterie doivent être bien serrés sur les bornes pour assurer un bon contact électrique.



## AVERTISSEMENT

La connexion des câbles à la mauvaise borne peut occasionner des blessures corporelles et/ou endommager le système électrique.

6. Si l'on constate de la corrosion sur les bornes, débrancher les câbles, en commençant par le câble négatif (-), et racler les colliers et les bornes séparément. Rebrancher les câbles, en commençant par le positif, et enduire les bornes de vaseline.
7. Toujours commencer par débrancher le câble de masse (-) de la batterie pour éviter que des courts-circuits éventuels endommagent le câblage lors des interventions sur le système électrique.

## REMISAGE DE LA BATTERIE

Si la machine doit être remisée plus de 30 jours, déposer la batterie et la charger au maximum. La ranger sur le support de la machine, mais ne pas rebrancher les câbles. La batterie doit être remisée dans une atmosphère fraîche pour éviter qu'elle ne se décharge rapidement. Pour protéger la batterie contre le gel, la maintenir chargée au maximum. La densité de l'électrolyte d'une batterie bien chargée est de 1,265–1,299.

## FUSIBLES

Le système électrique de la machine est protégé par des fusibles situés sous le couvercle de la console.

## RODAGE



### DANGER

POUR EVITER LES BLESSURES CORPORELLES OU MORTELLES :

Ne jamais approcher les mains ou les pieds des cylindres pendant que le moteur tourne.

- Les cylindres peuvent caler puis repartir pendant le rodage.
- Ne jamais tenter de relancer les cylindres à la main ou avec le pied.
- Ne pas régler les cylindres pendant que le moteur tourne.
- Si le cylindre cale, arrêter le moteur avant d'essayer de le débloquer.

1. Garer la machine sur une surface horizontale et dégagée, abaisser les unités de coupe, couper le moteur, serrer le frein de stationnement et enlever la clé de contact.

2. Déposer le couvercle de la console pour exposer les commandes.
3. Tourner la commande de rodage à la position de rodage. Tourner le bouton de vitesse de rotation des cylindres en position 1.

**Note :** le contacteur du siège est désactivé lorsque le bouton de rodage est à la position de rodage. L'utilisateur n'a pas besoin de prendre place sur le siège, mais le frein de stationnement doit être serré sinon le moteur ne tourne pas.



### ATTENTION

Ne pas faire passer le bouton de rodage de la position de Tonte à la position Rodage pendant le fonctionnement du moteur, car cela risque d'endommager les cylindres.



Figure 46

1. Bouton de rodage
2. Bouton de vitesse de rotation des cylindres

4. Procéder aux premiers réglages cylindre/contre-lame appropriés pour le rodage de toutes les unités de coupe. Démarrer le moteur et le laisser tourner au ralenti.
5. Engager les cylindres en engageant la commande de PDF sur le tableau de bord.
6. Appliquer une couche de produit de rodage à l'aide d'un pinceau à manche long.



### ATTENTION

Faire preuve de prudence lors du rodage car tout contact avec le cylindre ou toute autre pièce mobile est susceptible de causer des blessures corporelles.

7. Pour effectuer le réglage des unités de coupe pendant le rodage, désengager les cylindres et arrêter le moteur. Une fois les réglages effectués, répéter les opérations 4 à 6.

8. Une fois le rodage terminé, ramener le bouton en position de Tonte, régler les commandes de vitesse des cylindres à la position de tonte appropriée et éliminer toute trace de produit de rodage se trouvant sur les unités de coupe.

**NOTE :** pour toutes instructions et procédures de rodage supplémentaires, se reporter à la notice Toro sur l’Affûtage des tondeuses rotatives et à cylindre, Fiche No. 80-300SL.

**NOTE :** pour améliorer le bord coupant après le rodage, passer une lime sur la face avant de la contre-lame afin d’éliminer les bavures et dégrossir les bords de l’unité de coupe.

## **PREPARATION AU RANGEMENT SAISONNIER**

### **Groupe de déplacement**

1. Nettoyer soigneusement le groupe de déplacement, les unités de coupe et le moteur.
2. Vérifier la pression de gonflage des pneus. Gonfler tous les pneus à 97–124 kPa.
3. Vérifier que toutes les fixations sont bien serrées ; les resserrer le cas échéant.
4. Graisser ou huiler tous les graisseurs et pivots. Essuyer l’excédent de lubrifiant.
5. Enduire toute la longueur du tube transversal du Sidewinder (Modèle 03201) d’une légère couche d’huile pour prévenir la rouille. Essuyer l’huile après le remisage.
6. Poncer légèrement et retoucher les surfaces peintes qui sont rayées, écaillées ou rouillées. Réparer toute surface cabossée.
7. Effectuer l’entretien de la batterie et des câbles de la façon suivante :
  - A. Débrancher les connexions des bornes de la batterie.
  - B. Nettoyer la batterie, les connexions et les bornes avec une brosse métallique trempée dans une solution de bicarbonate de soude.

- C. Enduire les connexions et les bornes de la batterie avec de la graisse de protection Grafo 112X (Réf. TORO 505-47) ou avec de la vaseline pour éviter la corrosion.
- D. Recharger lentement la batterie tous les 2 mois pendant 24 heures pour éviter la sulfatation de la batterie.

### **Moteur**

1. Vidanger l’huile du carter moteur et remettre le bouchon de vidange.
2. Déposer et jeter le filtre à huile. Poser un filtre neuf.
3. Verser environ 3,8 litres d’huile moteur SAE 10W-30 dans le carter.
4. Mettre le moteur en marche et le laisser tourner au ralenti pendant environ 2 minutes.
5. Arrêter le moteur.
6. Vidanger entièrement le réservoir, les canalisations de carburant et l’ensemble séparateur d’eau.
7. Rincer le réservoir de carburant avec du gazole propre et neuf.
8. Rebrancher tous les raccords du circuit d’alimentation.
9. Procéder à un nettoyage et à un entretien complets de l’ensemble filtre à air.
10. Boucher l’entrée du filtre à air et la sortie de l’échappement avec un ruban imperméable.
11. Vérifier l’antigel et ajouter la quantité voulue en fonction de la température minimum anticipée dans la région.

## **IDENTIFICATION ET COMMANDE**

### **NUMERO DE MODELE ET DE SERIE**

La machine possède deux numéros d'identification : un numéro de modèle et un numéro de série. Tous deux sont estampés sur une plaque rivée au châssis de la machine. Indiquer ces deux numéros dans toute correspondance concernant la machine afin d'obtenir les renseignements et pièces de rechange adéquats.

**Note :** ne pas commander par numéro de référence si l'on utilise un catalogue de pièces ; utiliser le numéro de pièce.

Pour commander les pièces de rechange auprès d'un distributeur agréé TORO, fournir les informations suivantes :

- 1.** Numéros de série et de modèle de la machine.
- 2.** Numéro, description et nombre de pièces requises.

