

TORO®

Count on it.

Manuel de l'utilisateur

Cabine Polar Trac®
Tondeuse Groundsmaster® série 7200

N° de modèle 30474—N° de série 407000000 et suivants
N° de modèle 30675—N° de série 403380001 et suivants



G004960




⚠ ATTENTION

CALIFORNIE

Proposition 65 - Avertissement

L'utilisation de ce produit peut entraîner une exposition à des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.



g271386

Figure 1

1. Emplacement des numéros de modèle et de série

N° de modèle _____

N° de série _____

Les mises en garde de ce manuel soulignent des dangers potentiels et sont signalées par le symbole de sécurité (Figure 2), qui indique un danger pouvant entraîner des blessures graves ou mortelles si les précautions recommandées ne sont pas respectées.



g000502

Figure 2

1. Symbole de sécurité

Ce manuel utilise deux termes pour faire passer des renseignements essentiels. **Important**, pour attirer l'attention sur une information d'ordre mécanique spécifique, et **Remarque**, pour souligner une information d'ordre général méritant une attention particulière.

Introduction

Ce kit permet de transformer une tondeuse autoportée à lames rotatives pour l'été en machine de déneigement pour l'hiver à l'usage des utilisateurs professionnels employés à des applications commerciales.

Ce kit est conçu pour être utilisé avec le modèle de cabine 30474. Toutefois, vous pouvez l'utiliser avec le modèle de cabine 30371 après quelques petites modifications. Pour plus de détails, adressez-vous à votre distributeur Toro agréé.

Lisez attentivement cette notice pour apprendre comment utiliser et entretenir correctement votre produit, et éviter ainsi de l'endommager ou de vous blesser. Vous êtes responsable de l'utilisation sûre et correcte du produit.

Rendez-vous sur www.Toro.com pour tout document de formation à la sécurité et à l'utilisation des produits, pour tout renseignement concernant un produit ou un accessoire, pour obtenir l'adresse des dépositaires ou pour enregistrer votre produit.

Pour obtenir des prestations de service, des pièces Toro d'origine ou des renseignements complémentaires, munissez-vous des numéros de modèle et de série du produit et contactez un dépositaire-réparateur ou le service client Toro agréé. La Figure 1 indique l'emplacement des numéros de modèle et de série du produit. Inscrivez les numéros dans l'espace réservé à cet effet.

Important: Avec votre appareil mobile, vous pouvez scanner le code QR (selon l'équipement) sur la plaque du numéro de série pour accéder à l'information sur la garantie, les pièces et autres renseignements concernant le produit.

Table des matières


Sécurité	4
Autocollants de sécurité et d'instruction	4
Mise en service	7
1 Préparation de la machine	9
2 Pose des écrans thermiques	9
3 Montage des flexibles de chauffage	10
4 Pose du support de traversée	13
5 Acheminement des flexibles de chauffage	14
6 Montage de la sonde de température	19
7 Montage du réservoir de lave-glace	19
8 Installation du faisceau de câblage	22
9 Pose de la plaque de protection	27
10 Dépose de l'arceau de sécurité	27
11 Dépose du cadre d'été	28
12 Montage de la cabine	32
13 Montage du cadre d'hiver	34
14 Dernières opérations d'installation	41
Vue d'ensemble du produit	42
Commandes	42
Bloc de commandes de climatisation.....	43
Bloc de commandes d'éclairage	43
Verrou de vitre arrière	44
Fonctionnement de la pédale	44
Utilisation	45
La sécurité avant tout.....	45
Utilisation des accessoires	45
Acheminement des câbles de la souffleuse à neige	46
Dépose du cadre d'hiver	46
Montage du cadre d'été	50
Entretien	55
Programme d'entretien recommandé	55
Lubrification	55
Graissage et lubrification de la machine	55
Entretien du système électrique	55
Contrôle des fusibles	55
Entretien du système d'entraînement	56
Contrôle de la pression des pneus	56
Entretien de la cabine	56
Nettoyage de la cabine	56
Nettoyage des filtres à air	56
Remisage	57
Remisage de la machine	57

Sécurité


Autocollants de sécurité et d'instruction



Des autocollants de sécurité et des instructions bien visibles par l'opérateur sont placés près de tous les endroits potentiellement dangereux. Remplacez tout autocollant endommagé ou manquant.




1. Véhicule lent



125-9688

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Essuie-glace arrêtés | 3. Essuie-glace en marche |
| 2. Essuie-glace | 4. Pulvérisation de liquide lave-glace |


decal125-9688



decal130-0457

1. Gauche

2. Droit



decal130-0611

1. Attention – retirez la goupille, levez les portes et quittez la cabine.



130-5361


decal130-5361

1. Attention – lisez le *Manuel de l'utilisateur*; utilisez la machine uniquement depuis le siège du conducteur; attachez la ceinture de sécurité; portez des protecteurs d'oreilles.

⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
For more information, please visit www.ttcOCAProp65.com

133-8061
decal133-8061


133-8061



144-3324

decal144-3324


1. Lisez le *Manuel de l'utilisateur* pour tout renseignement sur les fusibles.
2. Ventilateur – 25 A
3. Feux de travail – 10 A
4. Alimentation – 15 A
5. Puissance – 10 A
6. Gyrophare/éclairage intérieur – 10 A
7. Lave-glace – 15 A



144-3512

decal144-3512

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Air froid | 5. Air extérieur |
| 2. Air chaud | 6. Air intérieur |
| 3. Ventilateur arrêté | 7. Climatisation en marche |
| 4. Ventilateur – vitesse maximale | 8. Climatisation arrêtée |



125-9659

decal125-9659

- 1. Phares allumés
- 2. Phares éteints
- 3. Éclairage de la cabine allumé
- 4. Éclairage de la cabine éteint
- 5. Feu de détresse allumé
- 6. Feu de détresse éteint
- 7. Clignotant gauche
- 8. Clignotant droit

Mise en service

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
1	Aucune pièce requise	–	Préparation de la machine au montage du kit.
2	Écran de panneau arrière Écran sous le siège	1 1	Pose des écrans thermiques.
3	Raccord droit (3/8 NPT x 0,625 cannelé) Collier (1/2 à 1¼ po) Collier (3/4 à 1½ po) Raccord en T Obturateur protecteur femelle Obturateur protecteur mâle	1 4 1 1 1 1	Montage des flexibles de chauffage.
4	Passe-câble Support de traversée Boulons (5/16 x 5/8 po) Collier en R Boulon de carrosserie (1/4 x 3/4 po) Écrou à embase (1/4 po)	1 1 2 2 2 2	Pose du support de traversée.
5	Collier (1/2 à 1¼ po) Raccord droit (3/4 NPT x 0,625 cannelé) Sonde de température (moteur Yanmar seulement) Adaptateur (moteur Yanmar seulement)	1 1 1 1	Acheminement des flexibles de chauffage.
6	Aucune pièce requise	–	Montage de la sonde de température.
7	Réservoir de lave-glace Support Collier en R Boulon de carrosserie (5/16 x 1 po) Boulon (5/16 x ¾ po) Écrou à embase (5/16 po) Boulon de carrosserie (1/4 x ¾ po) Écrou (1/4 po)	1 1 1 3 2 5 1 1	Montage du réservoir de lave-glace.
8	Faisceau de câblage Relais Fusible (60 A) Fusible (10 A) Serre-câble Porte-fusibles de faisceau de câbles – réf. Toro 92-2641 (acheté séparément) Faisceau de démarrage avec la clé – réf. Toro 107-0672 (acheté séparément)	1 1 1 2 3 1 1	Installation du faisceau de câblage.
9	Plaque de protection Boulon (5/8 x 1¼ po) Boulon (5/8 x 1 po) Écrou à embase (5/8 po)	1 2 2 4	Pose de la plaque de protection.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
10	Aucune pièce requise	–	Dépose de l'arceau de sécurité.
11	Ensemble rouleau Support gauche Support droit Boulon ($\frac{3}{8}$ x $2\frac{1}{4}$ po) Boulons ($\frac{3}{8}$ x $\frac{5}{8}$ po) Écrou à embase ($\frac{3}{8}$ po) Axe de chape Vis autotaraudeuse ($\frac{1}{4}$ po) Obturateurs de flexible	2 1 1 2 2 4 2 2 2	Dépose du cadre d'été.
12	Cabine Joint à boudin Joint en mousse arrière Joint en mousse arrière droit Joint en mousse arrière gauche Joint en mousse central droit Joint en mousse central gauche Joint en mousse droit du réservoir Joint en mousse latéral avant Joint en mousse avant Joint en mousse latéral gauche Joint en mousse latéral droit Isolateur en caoutchouc Boulon ($\frac{1}{2}$ x $3\frac{1}{4}$ po) Rondelle ($\frac{1}{2}$ po) Grande rondelle Écrou ($\frac{1}{2}$ po) Boulon ($\frac{3}{4}$ x $3\frac{1}{2}$ po) Contre-écrou ($\frac{3}{4}$ po)	1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 4 4 4 2 2	Montage de la cabine.
13	Cadre d'hiver Barre d'accouplement Boulon ($\frac{3}{4}$ x 4 po) Rondelle ($\frac{3}{4}$ po) Protection de flexible d'alimentation Protection de flexible de retour	1 2 2 2 1 1	Montage du cadre d'hiver.
14	Aucune pièce requise	–	Dernières opérations d'installation.

1

Préparation de la machine

Aucune pièce requise

Procédure

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, abaissez l'unité de coupe à la hauteur de coupe la plus basse, coupez le moteur et enlevez la clé.
2. Débranchez le câble de la batterie qui est relié à la borne négative (-) de la batterie.
3. Laissez refroidir le moteur, puis vidangez le liquide de refroidissement de la machine; voir le *Manuel d'entretien* de la machine.
4. Déposez le capot de la machine et mettez-le de côté; voir le *Manuel d'entretien* de la machine.




Figure 3

1. Loquet à expansion
2. Panneau arrière
3. Nettoyez l'arrière du panneau pour assurer une bonne adhérence lors de l'application de l'écran thermique.
4. Retirez la pellicule protectrice et appliquez l'écran thermique sur le côté moteur du panneau arrière ([Figure 4](#)).




Figure 4

1. Panneau arrière
2. Écran de panneau arrière
3. 29 mm (1 1/8 po)

2

Pose des écrans thermiques

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Écran de panneau arrière
1	Écran sous le siège

Pose de l'écran du panneau arrière

1. Avancez le siège pour accéder au panneau arrière.
2. Basculez les 3 loquets à expansion et déposez le panneau arrière ([Figure 3](#)).

Remarque: Centrez l'écran du panneau arrière le long de la largeur du panneau à 29 mm (1 1/8 po) de chaque bord ([Figure 4](#)).

5. Mettez le panneau de côté.

Pose de l'écran thermique du plancher de l'opérateur

1. Débloquez le verrou du siège et basculez le siège en avant.
2. Débranchez le contacteur de siège, situé au bas de la plate-forme du siège, du faisceau de câblage ([Figure 5](#)).




Figure 5

- 1. Connecteur du siège
- 2. Faisceau de câblage
- 3. Serre-câble

g032391
g032391




Figure 6

- 1. Écran pare-chaleur
- 2. Découpe

g032392
g032392

3. Détachez le serre-câble au fond de la plate-forme du siège ([Figure 5](#)).
4. Nettoyez le fond de la plate-forme du siège pour assurer la bonne adhérence de l'écran thermique sous le siège.
5. Retirez la pellicule protectrice et appliquez l'écran thermique sur le fond de la plate-forme du siège ([Figure 6](#)).

Remarque: Utilisez les découpes prévues pour les boulons pour aligner l'écran thermique de dessous du siège sur le panneau.

6. Fixez le serre-câble au fond de la plate-forme du siège ([Figure 7](#)).




Figure 7

- 1. Trou du serre-câble
- 2. Serre-câble

g032393
g032393


7. Branchez le contacteur du siège au faisceau de câblage ([Figure 7](#)).

3

Montage des flexibles de chauffage

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Raccord droit (3/8 NPT x 0,625 cannelé)
4	Collier (½ à 1¼ po)
1	Collier (¾ à 1½ po)
1	Raccord en T
1	Obturateur protecteur femelle
1	Obturateur protecteur mâle



g032343

g032343

Figure 8

1. Appliquez du mastic d'étanchéité sur le raccord droit (3/8 NPT x 0,625 cannelé) en omettant le premier filet.

1. Coupleur mâle
 2. Obturateur protecteur mâle
 3. Raccord droit (3/8 NPT x 0,625 cannelé)
 4. Collier (½ à 1¼ po)
 5. Flexible d'alimentation
-
2. Placez le bouchon protecteur sur l'extrémité filetée du raccord droit ([Figure 8](#)).
 3. Vissez le raccord droit (3/8 NPT x 0,625 cannelé) sur le raccord mâle ([Figure 8](#)).
 4. Vissez le raccord droit (3/4 NPT x 0,625 cannelé) dans le raccord mâle à la main, puis serrez-le encore de 2 à 3 tours.
 5. Enfilez un collier (½ à 1¼ po) sur le flexible.
 6. Insérez l'extrémité cannelée de l'ensemble dans le flexible et fixez-le avec le collier (½ à 1¼ po).

Montage du flexible de retour

Remarque: Utilisez le flexible de 86 cm (34 po) si la machine est équipée du moteur Yanmar et le flexible de 132 cm (54 po) si la machine est équipée du moteur Kubota.

1. Appliquez du mastic d'étanchéité sur le raccord droit (3/8 NPT x 0,625 cannelé) en omettant le premier filet.




Figure 9

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Coupleur femelle | 5. Flexible de retour |
| 2. Obturateur protecteur
femelle | 6. Raccord en T |
| 3. Raccord droit (3/8 NPT x
0,625 cannelé) | 7. Collier (1/2 à 1 1/4 po) |
| 4. Collier (1/2 à 1 1/4 po) | |

2. Placez le bouchon protecteur sur l'extrémité filetée du raccord droit ([Figure 9](#)).
3. Vissez le raccord droit (3/8 NPT x 0,625 cannelé) dans le raccord femelle ([Figure 9](#)).
4. Vissez le raccord droit (3/8 NPT x 0,625 cannelé) dans le raccord femelle à la main, puis serrez-le encore de 2 à 3 tours.
5. Enfilez les 2 colliers sur le flexible.
6. Insérez l'extrémité cannelée de l'ensemble dans le flexible et fixez-le avec le collier (1/2 à 1 1/4 po), comme montré à la [Figure 9](#).
7. Insérez l'extrémité cannelée du raccord en T dans le flexible et fixez-le avec le collier (1/2 à 1 1/4 po), comme montré à la [Figure 9](#).

Branchement de la durite de radiateur

Moteur Yanmar seulement

1. Localisez la durite du radiateur ([Figure 10](#)).




Figure 10

1. Traits de coupe

2. À l'aide d'un outil de coupe, coupez la durite de radiateur au niveau des traits ([Figure 10](#)).
3. Glissez les extrémités coupées sur le raccord en T et fixez le tout avec le collier (3/4 à 1 1/2 po), comme montré à la [Figure 11](#).




Figure 11

1. Collier (3/4 à 1 1/2 po)
2. Raccord en T

Branchement de la durite de radiateur

Moteur Kubota seulement

1. Localisez et déposez la durite de radiateur (Figure 12).




Figure 12

1. Traits de coupe
2. À l'aide d'un outil de coupe, coupez la durite de radiateur au niveau des traits (Figure 12).
3. Glissez les extrémités coupées sur le raccord en T et fixez le tout avec le collier ($\frac{3}{4}$ à $1\frac{1}{2}$ po), comme montré à la Figure 13.




Figure 13

1. Raccord en T
2. Collier ($\frac{3}{4}$ à $1\frac{1}{2}$ po)

4

Pose du support de traversée

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Passe-câble
1	Support de traversée
2	Boulons (5/16 x $\frac{5}{8}$ po)
2	Collier en R
2	Boulon de carrosserie (1/4 x 3/4 po)
2	Écrou à embase (1/4 po)

Montage du passe-câble

Remarque: Effectuez cette procédure si les passe-câbles ne sont pas montés.

1. Retirez les obturateurs qui ferment les trous dans le tube de support (Figure 9).





Figure 14

1. Obturateur

- Si elle est présente, enlevez la partie prédécoupée entre les 2 trous (Figure 15).




Figure 15

- Partie prédécoupée

Remarque: Si nécessaire, utilisez un outil à découper le métal pour enlever le matériau entre les 2 trous dans le tube de support.

- Insérez le passe-câble dans l'ouverture (Figure 16).




Figure 16

- Passe-câble

Montage du support de flexible

- Fixez le support au cadre à l'aide des 2 boulons (5/16 x 5/8 po) (Figure 17).




Figure 17

- Cadre
- Boulons (5/16 x 5/8 po)
- Support de flexible

- Serrez les boulons à un couple de 19,78 à 25,42 N·m (175 à 225 po-lb).
- Placez un collier en R autour de chacun des flexibles (Figure 18).




Figure 18

- Flexible d'alimentation
- Collier en R
- Boulon de carrosserie (1/4 x 3/4 po)
- Flexible de retour
- Écrou à embase (1/4 po)

- Fixez le collier en R et le flexible sur le support à l'aide des 2 boulons de carrosserie (1/4 x 3/4 po) et écrous à embase (Figure 18).
- Serrez le boulon à un couple de 10,17 à 12,43 N·m (90 à 110 po-lb).

5

Acheminement des flexibles de chauffage

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Collier (1/2 à 1 1/4 po)
1	Raccord droit (3/4 NPT x 0,625 cannelé)
1	Sonde de température (moteur Yanmar seulement)
1	Adaptateur (moteur Yanmar seulement)




Figure 20

1. Flexible d'alimentation
2. Collier (1/2 à 1 1/4 po)
3. Raccord droit (3/8 NPT x 0,625 cannelé)
4. Sonde de température

3. Appliquez du mastic d'étanchéité sur le raccord droit (3/8 NPT x 0,625 cannelé) en omettant le premier filet.
4. Serrez le raccord droit dans l'orifice à la main.
5. Serrez le raccord droit de 2 à 3 tours supplémentaires.
6. Glissez le collier au bout du flexible (Figure 20).
7. Branchez le flexible au raccord droit et fixez-le avec le collier (1/2 à 1 1/4 po), comme montré à la Figure 20.




Figure 19

1. Flexible d'alimentation
 2. Flexible de retour
-
2. Localisez, débranchez et déposez la sonde de température (Figure 20).

Acheminement du flexible de retour

Moteur Kubota seulement

Acheminez le flexible de retour comme montré à la Figure 21.




Figure 21

1. Flexible d'alimentation 2. Flexible de retour

g032423
g032423




Figure 22



1. Borne femelle (sonde de température du liquide de refroidissement)
 2. Sonde de température
 3. Boîtier de pompe à eau
-
2. Déposez la sonde de température et le joint de l'orifice arrière de la pompe à eau ([Figure 23](#)).

Remarque: Conservez la sonde de température pour la pose à l'opération [5](#).

Déplacement de la sonde de température

Moteur Yanmar seulement

1. Débranchez la borne femelle de la sonde de température du liquide de refroidissement ([Figure 22](#)).



g233715



Figure 23

- | | |
|---|---|
| 1. Sonde de température (ancienne) | 4. Orifice avant (boîtier de pompe à eau) |
| 2. Joint (sonde de température) | 5. Joint (bouchon) |
| 3. Orifice arrière (boîtier de pompe à eau) | 6. Bouchon |

3. Déposez le bouchon et le joint de l'orifice avant de la pompe à eau ([Figure 23](#)).

Remarque: Vous n'avez plus besoin du bouchon ni du joint.

4. Montez le raccord réducteur et le joint (bouchon) dans l'orifice avant de la pompe à eau ([Figure 24](#)).



g233712

Figure 24

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Raccord réducteur | 3. Orifice avant (boîtier de pompe à eau) |
| 2. Joint torique | 4. Sonde de température |
-
- | |
|---|
| 5. Appliquez du produit d'étanchéité PTFE sur le filetage de la sonde de température que vous avez déposée à l'opération 2 et sur le filetage du raccord cannelé droit. |
| 6. Posez la sonde de température neuve dans le raccord réducteur (Figure 24). |
| 7. Vissez le raccord cannelé à la main dans l'orifice arrière du boîtier de la pompe à eau (Figure 25), puis serrez-le encore de 2 à 3 tours. |





Figure 25

g233713

1. Raccord droit (3/4 NPT x 0,625 cannelé)
2. Orifice arrière (boîtier de pompe à eau)
3. Borne femelle (sonde de température de liquide de refroidissement)
4. Borne mâle (sonde de température.)

Acheminement du flexible d'alimentation

Moteur Yanmar seulement

1. Acheminez le flexible d'alimentation comme montré à la [Figure 26](#).




Figure 26

g032427
g032427

1. Flexible de retour
2. Flexible d'alimentation
2. Glissez le collier au bout du flexible ([Figure 27](#)).




Figure 27

1. Flexible d'alimentation
2. Collier
3. Raccord cannelé
3. Branchez le flexible au raccord droit et fixez-le avec le collier (1/2 à 1 1/4 po), comme montré à la [Figure 27](#).

Acheminement du flexible de retour

Moteur Yanmar seulement

Acheminez le flexible d'alimentation comme montré à la [Figure 28](#).




Figure 28

1. Flexible de retour

2. Flexible d'alimentation




Figure 29

1. Boîtier du thermostat
2. Bouchon de l'orifice du moteur
3. Double sonde de température
4. Connecteur moteur très chaud
5. Câble jaune
6. Connecteur moteur chaud
7. Câble orange

2. Appliquez du mastic d'étanchéité sur la sonde de température en omettant le premier filet.
3. Serrez la sonde de température dans l'orifice à la main.
4. Serrez encore la sonde de température de 2 à 3 tours.
5. Localisez le câble jaune que vous avez débranché lors de l'opération [2](#) de [Acheminement du flexible d'alimentation \(page 15\)](#) et branchez-le au connecteur moteur chaud de la sonde de température ([Figure 29](#)).
6. Localisez le câble orange qui est attaché au câble jaune, enlevez le serre-câble et branchez-le au connecteur moteur chaud de la sonde de température ([Figure 29](#)).
7. Attachez les câbles avec des serre-câbles.

Remarque: N'attachez pas le faisceau de câblage à des pièces chaudes ou mobiles.

6

Montage de la sonde de température

Moteur Kubota seulement

Aucune pièce requise

Procédure

1. Localisez le boîtier de thermostat sur le bloc-moteur et retirez le bouchon de l'orifice du moteur ([Figure 29](#)).

7

Montage du réservoir de lave-glace

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Réservoir de lave-glace
1	Support
1	Collier en R
3	Boulon de carrosserie (5/16 x 1 po)
2	Boulon (5/16 x ¾ po)
5	Écrou à embase (5/16 po)
1	Boulon de carrosserie (¼ x ¾ po)
1	Écrou (¼ po)




Figure 31

- 1. Support
- 2. Boulon de carrosserie (5/16 x ¾ po)
- 3. Écrou à embase (5/16 po)
- 4. Réservoir de lave-glace (¼ x ¾ po)
- 4. Serrez les boulons à un couple de 19,78 à 25,42 N·m (175 à 225 po-lb).
- 5. Raccordez le tube de lave-glace au réservoir de lave-glace et attachez-le au cadre avec des serre-câbles (Figure 32).




Figure 30

- 1. Écrou à embase (5/16 po)
- 2. Boulon de carrosserie
- 3. Boulon (5/16 x ¾ po)
- 4. Écrou à embase (5/16 po) (5/16 x 1 po)

2. Serrez les boulons à un couple de 19,78 à 25,42 N·m (175 à 225 po-lb).
3. Fixez le réservoir de lave-glace au support à l'aide des 2 boulons de carrosserie (5/16 x ¾ po) et écrous à embase (Figure 31).




Figure 32


- 1. Tube de lave-glace

Remarque: N'attachez pas les flexibles à des pièces chaudes ou mobiles.


Montage du réservoir de lave-glace

Moteur Yanmar seulement


- Fixez le support au cadre à l'aide des 3 boulons de carrosserie (5/16 x 2 po), (5/16 x 1 po), et des 3 écrous à embase (Figure 33).



- Boulon (5/16 x 2 po) 3. Boulons (5/16 x 1 po)
- Écrou à embase (5/16 po) 4. Écrou à embase (5/16 po)
- Serrez les boulons à un couple de 19,78 à 25,42 N·m (175 à 225 po-lb).
- Fixez le réservoir de lave-glace au support à l'aide des 2 boulons de carrosserie (5/16 x ¾ po) et écrous à embase (Figure 34).



1. Boulon de carrosserie (5/16 x ¾ po)
2. Écrou à embase (5/16 po)
4. Serrez les boulons à un couple de 19,78 à 25,42 N·m (175 à 225 po-lb).
5. Raccordez le tube de lave-glace au réservoir de lave-glace et attachez-le au cadre avec des serre-câbles (Figure 35).



1. Tube de lave-glace

Remarque: N'attachez pas les flexibles à des pièces chaudes ou mobiles.

Fixation du flexible de lave-glace

1. Placez un collier en R autour du raccord de flexible (Figure 36).




Figure 36

1. Écrou ($\frac{1}{4}$ po)
 2. Collier en R
 3. Support de flexible
 4. Boulon de carrosserie ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ po)
-
2. Fixez le collier en R au support de flexible à l'aide du boulon de carrosserie ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ po) et de l'écrou (Figure 36).
 3. Serrez le boulon à un couple de 10,17 à 12,43 N·m (90 à 110 po-lb).

8

Installation du faisceau de câblage

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Faisceau de câblage
1	Relais
1	Fusible (60 A)
2	Fusible (10 A)
3	Serre-câble
1	Porte-fusibles de faisceau de câbles – réf. Toro 92-2641 (acheté séparément)
1	Faisceau de démarrage avec la clé – réf. Toro 107-0672 (acheté séparément)

Montage du faisceau de câblage

1. Montez les composants suivants sur le faisceau de câblage (Figure 37).




Figure 37

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Relais | 5. Ensemble fusible |
| 2. Connecteur de relais | 6. Fusible (10 A) |
| 3. Fusible (60 A) | 7. Chapeau d'ensemble fusible |
| 4. Porte-fusibles | |

2. Placez le relais dans le connecteur de relais ([Figure 37](#)).
3. Placez le fusible (60 A) dans le porte-fusible ([Figure 37](#)).
4. Placez le fusible (10 A) dans l'ensemble fusible et fixez-le en place avec le chapeau ([Figure 37](#)).

Acheminement du faisceau de câblage

Moteur Kubota seulement

1. Faites passer les 3 connecteurs de la cabine dans le passe-câble ([Figure 38](#)).




Figure 38

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Connecteurs de cabine | 5. Connecteur positif (rouge) |
| 2. Relais | 6. Connecteur négatif (noir) |
| 3. Fusible (60 A) | 7. Câble d'alimentation auxiliaire |
| 4. Connecteur du réservoir de lave-glace | |

2. Faites passer le câble d'alimentation auxiliaire en travers du support de cadre, puis faites-le descendre le long du tube du ROPS, vers les commandes de l'utilisateur ([Figure 38](#)).
3. Attachez le faisceau de câblage au cadre à l'aide des serre-câbles.

Remarque: N'attachez pas le faisceau de câblage à des pièces chaudes ou mobiles.

Acheminement du faisceau de câblage

Yanmar seulement

1. Faites passer les 3 connecteurs de la cabine dans le passe-câble ([Figure 39](#)).




Figure 39

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Connecteurs de cabine | 5. Connecteur positif (rouge) |
| 2. Relais | 6. Connecteur négatif (noir) |
| 3. Fusible (60 A) | 7. Connecteur du réservoir de lave-glace |
| 4. Porte-fusibles | 8. Câble d'alimentation auxiliaire |

2. Faites passer le câble d'alimentation auxiliaire en travers du support de cadre, puis faites-le descendre le long du tube du ROPS, vers les commandes de l'utilisateur ([Figure 39](#)).
3. Faites passer le câble du lave-glace en travers du support de cadre, puis faites-le descendre le long du tube du ROPS, vers le réservoir de lave-glace ([Figure 39](#))
4. Attachez le faisceau de câblage au cadre à l'aide des serre-câbles.

Remarque: N'attachez pas le faisceau de câblage à des pièces chaudes ou mobiles.

Branchement du fil d'alimentation auxiliaire – Porte-fusibles de la machine

Remarque: Si le porte-fusibles de la machine n'a pas d'emplacement libre, passez à [Connexion du câble d'alimentation auxiliaire – Porte-fusibles de faisceau de câblage additionnel \(page 25\)](#).

1. Basculez les loquets à expansion et ouvrez le compartiment des commandes de l'utilisateur ([Figure 40](#)).




Figure 40

1. Loquet à expansion
2. Amenez le câble d'alimentation auxiliaire (gaine verte) du faisceau (kit) dans le compartiment des commandes de l'utilisateur ([Figure 41](#)).




Figure 41

g233782

1. Connecteur à lame (câble d'alimentation auxiliaire – vert)
2. Connecteur à douille isolé (câble de porte-fusibles – rose)
3. Porte-fusibles
4. Fusible (10 A)
5. Fusible (2 A) – selon l'équipement

3. Sur le porte-fusibles (Figure 41), connectez les paires de câbles suivantes :

Composant	Couleur du câble	Type de connecteur
Faisceau du kit – câble d'alimentation auxiliaire	Vert	Connecteur à lame isolé
Porte-fusibles – faisceau de la machine (relais des options)	Rose	Connecteur à douille isolé

Remarque:

Si le câble d'alimentation auxiliaire est utilisé dans un autre circuit, installez un porte-fusibles de faisceau et un faisceau de démarrage avec la clé supplémentaires; voir les opérations 1 à 3.

4. Insérez le fusible (10 A) dans l'emplacement libre du porte-fusibles (Figure 41).
5. Attachez le câble avec des serre-câbles.

Remarque: N'attachez pas le faisceau de câblage à des pièces chaudes ou mobiles.

1. Montez le porte-fusibles de faisceau supplémentaire (réf. 92-2641) sur le porte-fusibles de la machine (Figure 42).




Figure 42

g234232

1. Porte-fusibles de faisceau de câblage (réf. 92-2641)
2. Fusible (10 A)
3. Porte-fusibles de la machine
4. Câble vert – calibre 18 (faisceau de kit Polar Trac)
5. Câble bleu – calibre 18 (faisceau de démarrage avec la clé – réf. 107-0672)
6. Câble rouge – calibre 12 (porte-fusibles de faisceau – réf. 92-2641)
7. Câble rouge – calibre 10 (porte-fusibles de faisceau – réf. 92-2641)
8. Câble rose (porte-fusibles de la machine)

2. Connectez le porte-fusibles du faisceau (réf. 92-2641) au porte-fusibles (Figure 42) de la machine comme suit :

Composant	Couleur du câble	Type de connecteur
Porte-fusibles de faisceau de câblage (réf. 92-2641)	Rouge (calibre 10)	Connecteur à lame
Porte-fusibles – faisceau de la machine	Rouge (calibre 10 – porte-fusibles optionnel)	Connecteur à douille

3. Connectez le faisceau de démarrage avec la clé (réf. 107-0672) au câble du porte-fusibles de faisceau (réf. 92-2641) (Figure 42) comme suit :

Connexion du câble d'alimentation auxiliaire – Porte-fusibles de faisceau de câblage additionnel

Remarque: Procédez ainsi si le porte-fusibles de la machine ne comporte aucun emplacement libre.

Composant	Couleur du câble	Type de connecteur
Faisceau de démarrage avec la clé (réf. 107-0672)	Bleu (calibre 18)	Connecteur à douille non isolé
Porte-fusibles de faisceau de câblage (réf. 92-2641)	Rouge (calibre 12)	Connecteur à lame isolé

4. Connectez le faisceau de démarrage avec la clé (réf. 107-0672) au câble d'alimentation auxiliaire du faisceau du kit Polar Trac ([Figure 42](#)) comme suit :

Composant	Couleur du câble	Type de connecteur
Faisceau de démarrage avec la clé (réf. 107-0672)	Bleu (calibre 18)	Connecteur à douille isolé
Faisceau du kit Polar Trac	Vert (calibre 18 – connecteur étiqueté « alimentation activation de cabine »)	Connecteur à lame non isolé

5. Insérez le fusible (10 A) dans l'emplacement libre du porte-fusibles ([Figure 42](#)).
 6. Attachez le câble avec des serre-câbles.

Remarque: N'attachez pas le faisceau de câblage à des pièces chaudes ou mobiles.

Raccordement du réservoir de lave-glace

1. Branchez le connecteur au réservoir de lave-glace ([Figure 43](#)).




Figure 43

1. Connecteur de lave-glace 2. Connexion du réservoir de lave-glace

2. Attachez le faisceau de câblage au cadre à l'aide des serre-câbles.

Remarque: N'attachez pas le faisceau de câblage à des pièces chaudes ou mobiles.

Branchement de la batterie

- Acheminez les câbles rouge et noir de calibre 10 le long du tube du ROPS, sur le côté gauche du cadre et vers la batterie ([Figure 38](#)).
- Desserrez et retirez le collier de la borne négative puis le collier de la borne positive de la batterie ([Figure 44](#)).




Figure 44

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Collier de borne positive | 4. Cosse ronde |
| 2. Collier de borne négative | 5. Boulon |
| 3. Écrou | |

3. Retirez les écrous des boulons de borne ([Figure 44](#)).
4. Placez la cosse négative (câble noir) sur le boulon de la borne négative et vissez légèrement l'écrou ([Figure 44](#)).
5. Placez la cosse positive (câble rouge) sur le boulon de la borne positive et vissez légèrement l'écrou ([Figure 44](#)).
6. Placez le collier de la borne positive sur la borne positive de la batterie, puis le collier de la borne négative sur la borne négative ([Figure 44](#)).
7. Attachez le faisceau de câblage au cadre à l'aide des serre-câbles.

Remarque: N'attachez pas le faisceau de câblage à des pièces chaudes ou mobiles.

9

Pose de la plaque de protection

Moteur Kubota seulement

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Plaque de protection
2	Boulon (3/8 x 1 1/4 po)
2	Boulon (3/8 x 1 po)
4	Écrou à embase (3/8 po)

Procédure

Fixez la plaque de protection au cadre à l'aide des boulons (3/8 x 1 1/4 po), (3/8 x 1 po) et des écrous ([Figure 45](#)).




Figure 45

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Boulon (3/8 x 1 1/4 po) | 3. Boulon (3/8 x 1 po) |
| 2. Plaque de protection | 4. Écrou à embase (3/8 po) |

10

Dépose de l'arceau de sécurité

Aucune pièce requise

Procédure

Remarque: Avec l'aide d'une autre personne, déposez l'arceau de sécurité de la machine.

1. Demandez à une autre personne de soutenir l'arceau de sécurité.
2. Retirez les goupilles fendues et les goupilles de blocage de pivot de l'arceau de sécurité; mettez de côté les goupilles fendues (Figure 46).




Figure 46

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Boulon de pivot | 4. Goupille de blocage de pivot |
| 2. Rondelle de cordon | 5. Goupille inférieure du système ROPS |
| 3. Arceau de sécurité | 6. Goupille fendue |
-
3. Retirez le boulon de pivot et la rondelle du cordon.
 4. Déposez l'arceau de sécurité de la machine.
 5. Rangez l'arceau de sécurité.

Remarque: Conservez ou remettez et serrez légèrement les fixations que vous avez retirées au cours de cette procédure de façon à les avoir sous la main pour le changement saisonnier.

11

Dépose du cadre d'été

Pièces nécessaires pour cette opération:

2	Ensemble rouleau
1	Support gauche
1	Support droit
2	Boulon ($\frac{3}{8}$ x $2\frac{1}{4}$ po)
2	Boulons ($\frac{3}{8}$ x $\frac{5}{8}$ po)
4	Écrou à embase ($\frac{3}{8}$ po)
2	Axe de chape
2	Vis autotaraudeuse ($\frac{1}{4}$ po)
2	Obturateurs de flexible

Montage des galets de conversion

1. Avec un cric d'atelier, soulevez les roues arrière du sol et soutenez-les avec une chandelle.
2. Pour les machines dont le numéro de série est antérieur à 312999999, fixez le support de tube vertical à chaque coin arrière du cadre du tablier à l'aide d'un axe de chape et d'une vis autotaraudeuse ($\frac{1}{4}$ po) (Figure 47)




Figure 47

1. Cadre de tablier
2. Vis autotaraudeuse ($\frac{1}{4}$ po)
3. Axe de chape
4. Ensemble rouleau

3. Pour les groupes de déplacement dont le numéro de série est postérieur à 31300001, fixez un support de conversion (droit ou gauche) à la face inférieure du coin arrière approprié du cadre du tablier à l'aide d'une vis autotaraudeuse ($\frac{3}{8}$ x $\frac{5}{8}$ po) (Figure 48).

Remarque: Dirigez le support vers l'extrémité du cadre arrière.




Figure 48

1. Cadre de tablier
2. Écrou à embase
3. Support de conversion
4. Vis

5. Vis autotaraudeuse
6. Ensemble rouleau
7. Vis autotaraudeuse

4. Fixez le galet à chaque support de conversion à l'aide d'un boulon ($\frac{3}{8} \times 2\frac{1}{4}$ po) et d'un écrou à embase (Figure 48).

Dépose de la plate-forme de l'utilisateur

1. Inclinez la plate-forme de l'utilisateur à la position verrouillée (Figure 49).




Figure 49

1. Plate-forme de l'utilisateur
2. Détachez le bras de pivot et le support de pivot en retirant la goupille fendue qui retient l'axe de pivot et la rondelle (Figure 50).




Figure 50

1. Rondelle
2. Axe de pivot

3. Bras de levage
4. Goupille fendue

Remarque: Conservez ou remettez et serrez légèrement les fixations que vous avez retirées au cours de cette procédure de façon à les avoir sous la main pour le changement saisonnier.

3. Retirez les 2 goupilles fendues des axes de pivot qui relient la plate-forme de l'utilisateur au support de pivot (Figure 51).




Figure 51

1. Goupille fendue
2. Axe de pivot

4. Avec l'aide d'une autre personne, retirez les axes de pivot et la plate-forme de l'utilisateur (Figure 51).

Remarque: Mettez le tablier de côté en prévision de la conversion saisonnière.

5. Insérez les axes de pivot que vous avez retirés précédemment à travers la plate-forme du siège et le support de pivot, et fixez-les avec les goupilles fendues.

Désaccouplement de la prise de force (PDF)

1. Desserrez les boulons et les écrous de l'arbre d' entraînement de PDF.
2. Retirez la goupille cylindrique et déposez l' arbre d' entraînement de l' arbre de boîtier d' engrenages (Figure 52).




Figure 52

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Arbre d' entraînement | 3. Boulons |
| 2. Boîtier d' engrenages | 4. Chape d' extrémité |

Remarque: Conservez ou remettez et serrez légèrement les fixations que vous avez retirées au cours de cette procédure de façon à les avoir sous la main pour le changement saisonnier.

Désaccouplement du cadre d'été

1. Retirez les boulons et les 2 plaques de protection pour accéder aux écrous et aux boulons qui fixent le cadre d' été à la machine (Figure 53).




Figure 53

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Boulons | 2. Plaque de protection |
| 2. Placez 2 chandelles sous le cadre pour soutenir l'arrière de la machine (Figure 54). | |




Figure 54

Cadre Kubota montré

- | | |
|--|----------|
| 1. Chandelle | 2. Cadre |
| 3. Placez un bac de vidange suffisamment grand sous le distributeur et débranchez les flexibles hydrauliques qui y sont raccordés (Figure 55). | |




Figure 55

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Flexible de retour hydraulique | 2. Flexible d'alimentation hydraulique |
|-----------------------------------|--|

4. Débranchez les 2 raccords du distributeur et enroulez-les puis rangez-les à l'intérieur du boîtier de commande jusqu'au prochain changement.
5. Placez les bouchons du kit d'hiver dans le raccord du distributeur et bouchez les flexibles avec les obturateurs fournis.

Remarque: Nettoyez les coulées éventuelles de liquide hydraulique.

6. Retirez le circlip et le boulon qui fixent l'axe de pivot, puis déposez l'axe de pivot afin de pouvoir écarter le vérin.




Figure 56

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Circlip | 3. Boulon |
| 2. Vérin de levage | 4. Axe de pivot |

7. Retirez les contre-écrous et les boulons qui fixent le cadre d'été au cadre de la machine (Figure 57 et Figure 58).




Figure 57

- | | |
|-----------------|-----------|
| 1. Contre-écrou | 3. Boulon |
| 2. Boulon | |




Figure 58

- | | |
|-----------|-----------------|
| 1. Boulon | 2. Contre-écrou |
|-----------|-----------------|

8. Faites rouler le cadre d'été vers l'avant et remisez-le en prévision du changement saisonnier (Figure 59).




Figure 59

- | |
|----------------|
| 1. Cadre d'été |
|----------------|

Remarque: Conservez ou remettez et serrez légèrement les fixations que vous avez retirées au cours de cette procédure de façon à les avoir sous la main pour le changement saisonnier.

12

Montage de la cabine

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Cabine
2	Joint à boudin
1	Joint en mousse arrière
1	Joint en mousse arrière droit
1	Joint en mousse arrière gauche
1	Joint en mousse central droit
1	Joint en mousse central gauche
1	Joint en mousse droit du réservoir
2	Joint en mousse latéral avant
1	Joint en mousse avant
1	Joint en mousse latéral gauche
1	Joint en mousse latéral droit
4	Isolateur en caoutchouc
4	Boulon ($\frac{1}{2}$ x 3 $\frac{1}{4}$ po)
4	Rondelle ($\frac{1}{2}$ po)
4	Grande rondelle
4	Écrou ($\frac{1}{2}$ po)
2	Boulon ($\frac{3}{4}$ x 3 $\frac{1}{2}$ po)
2	Contre-écrou ($\frac{3}{4}$ po)

Mise en place de l'autocollant de sécurité

Ne suivez cette procédure que si la réglementation routière locale l'exige.

Appliquez l'autocollant de sécurité sur la vitre arrière, comme montré à la [Figure 60](#).




Figure 60

- 1. Joint de vitre
- 2. Autocollant de sécurité
- 3. 25 mm (1 po)

Montage des joints de la cabine

Remarque: Vérifiez que la zone d'application est propre avant de coller les joints en mousse.

1. Appliquez le joint en mousse arrière sur la patte inclinée à l'arrière de la cabine, comme montré à la [Figure 61](#).




Figure 61

- 1. Joint en mousse central gauche
- 2. Joint en mousse arrière gauche
- 3. Joint en mousse arrière
- 4. Joint en mousse arrière droit
- 5. Joint en mousse central droit

2. Installez les joints en mousse arrière gauche et arrière droit sur les coins intérieurs du bord inférieur arrière du cadre de la cabine, comme montré à la [Figure 61](#).

- Remarque:** Le bord intérieur des jambes avant des éléments en mousse doit se situer à environ 3 mm ($\frac{1}{8}$ po) du bord intérieur des panneaux d'étanchéité latéraux du cadre de la cabine.
3. Alignez les bords intérieurs des joints en mousse centraux droit et gauche sur les joints en mousse arrière droit et gauche, et verrouillez les pattes ensemble ([Figure 61](#)).

Remarque: Le bord intérieur des jambes avant des joints en mousse doit se situer à environ 3 mm ($\frac{1}{8}$ po) du bord intérieur des panneaux d'étanchéité latéraux du cadre de la cabine.

4. Alignez les bords intérieurs des joints en mousse droit et gauche du réservoir sur les joints en mousse centraux droit et gauche, et verrouillez les pattes ensemble ([Figure 62](#)).

Remarque: Le bord intérieur des jambes avant des joints en mousse doit se situer à environ 3 mm ($\frac{1}{8}$ po) du bord intérieur des panneaux d'étanchéité latéraux du cadre de la cabine.

5. Poussez le bord avant des joints en mousse gauche et droit contre le profilé et engagez le bord arrière oblique du joint en mousse avec le joint en mousse du réservoir ([Figure 62](#)).

Remarque: Un léger espace peut exister entre les joints en mousse du réservoir et le bord oblique des joints en mousse latéraux.




Figure 62

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Joint en mousse central | 4. Joint en mousse latéral gauche |
| 2. Joint en mousse gauche du réservoir | 5. Joint en mousse latéral droit |
| 3. Profilé | 6. Joint en mousse droit du réservoir |

6. Centrez le joint en mousse avant sur le panneau avant ([Figure 63](#)).

Remarque: Veillez à aligner le bord arrière du joint en mousse avant sur le bord à l'extrême arrière du panneau avant du cadre de cabine.

7. Poussez le bord avant du joint en mousse latéral avant dans le joint en mousse avant et alignez les bords intérieurs du joint en mousse sur les bords intérieurs des panneaux d'étanchéité du cadre de la cabine ([Figure 63](#)).





Figure 63

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Joint en mousse latéral avant | 2. Joint en mousse avant |
|----------------------------------|--------------------------|

Montage de la cabine sur le cadre d'hiver

- Utilisez les 4 points de levage pour soutenir la cabine au-dessus de la machine ([Figure 64](#)).



- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Barre de levage | 3. Point de levage arrière |
| 2. Point de levage avant | |

Remarque: Vérifiez que le dispositif de levage ne touche pas le toit de la cabine ou la garniture de pavillon quand il soutient la cabine.

- Abaissez la cabine sur la machine en alignant les 2 trous de boulon sur les supports avant ([Figure 65](#)).




Figure 65

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Support inférieur | 5. Écrou à embase (1/2 po) |
| 2. Boulon (1/2 x 3 1/4 po) | 6. Grande rondelle |
| 3. Rondelle (1/2 po) | 7. Isolateur en caoutchouc |
| 4. Support supérieur | |

- Insérez un support élastique dans chaque emplacement de montage ([Figure 65](#)).
- Fixez la cabine sur la machine à l'aide du boulon (1/2 x 3 1/4 po), de la grande rondelle et de l'écrou à embase ([Figure 65](#)).
- Serrez le boulon (1/2 x 3 1/4 po) jusqu'à ce que le support élastique soit comprimé à une épaisseur de 22 mm (0,875 po).

13

Montage du cadre d'hiver

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Cadre d'hiver
2	Barre d'accouplement
2	Boulon (3/4 x 4 po)
2	Rondelle (3/4 po)
1	Protection de flexible d'alimentation
1	Protection de flexible de retour

Pivotement de la cabine

- Retirez les 2 boulons qui fixent le couvercle d'accès de chaque côté de la machine et mettez-les de côté ([Figure 66](#)).




Figure 66

1. Boulon 2. Couvercle d'accès

2. Placez la barre de levage transversalement sur le cadre de la cabine (**Figure 67**).




Figure 67

1. Vis de levage 2. Barre de levage

3. Tournez alternativement chaque vis de levage de quelques tours à la fois jusqu'à ce que la cabine pivote vers l'avant (**Figure 67**).
 4. Tournez une vis de levage de quelques tours puis passez à l'autre pour faire pivoter la cabine vers l'avant.




Figure 68

1. Cadre d'hiver 3. Chandelles
 2. Cadre de la machine
2. Utilisez un cric d'atelier pour faire pivoter la machine de haut en bas en alignant les trous de boulon de la machine et du cadre d'hiver.
 3. Utilisez des chandelles pour soutenir la machine (**Figure 68**).
 4. Fixez le cadre d'hiver au cadre de la machine à l'aide de la barre d'accouplement, du boulon (3/4 x 4 po) et de la rondelle (**Figure 69**).




Figure 69

1. Barre d'accouplement 3. Boulon (3/4 x 4 po)
 2. Rondelle (3/4 po)
5. Serrez le boulon à 359 N·m (265 pi-lb).

Accouplement du cadre d'hiver à la machine

1. Alignez le cadre d'hiver sur le cadre de la machine, et faites-le rouler en arrière (**Figure 68**).

Fixation de la cabine sur la machine

1. Tournez alternativement chaque vis de levage de quelques tours à la fois pour abaisser l'arrière de la cabine sur la machine ([Figure 70](#)).




Figure 70

1. Vis de levage

2. Fixez légèrement le support de la cabine de chaque côté du tube du système ROPS à l'aide des boulons ($\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{4}$ po) et ($\frac{3}{4} \times 3\frac{1}{2}$ po) ([Figure 71](#)).




Figure 71

- | | |
|---|---|
| 1. Écrou à embase ($\frac{1}{2}$ po) | 4. Contre-écrou ($\frac{3}{4}$ po) |
| 2. Support de cabine | 5. Tube du système ROPS |
| 3. Boulon ($\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{4}$ po) | 6. Boulon ($\frac{3}{4} \times 3\frac{1}{2}$ po) |

Remarque: Orientez le support de la cabine vers l'avant de la machine.

3. Insérez un support élastique dans chaque emplacement de montage sur le cadre de la cabine ([Figure 72](#)).




Figure 72

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Boulon ($\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{4}$ po) | 4. Cadre de la cabine |
| 2. Grande rondelle | 5. Support de cabine |
| 3. Isolateur en caoutchouc | 6. Écrou à embase ($\frac{1}{2}$ po) |

4. Fixez la cabine sur la machine à l'aide du boulon ($\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{4}$ po), de la grande rondelle et de l'écrou à embase ([Figure 72](#)).
5. Serrez le boulon ($\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{4}$ po) jusqu'à ce que le support élastique soit comprimé à une épaisseur de 22 mm (0,875 po).
6. Serrez les boulons et écrous qui fixent les supports de la cabine aux montants du système ROPS ([Figure 71](#)).
 - Serrez les boulons ($\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{4}$ po) à un couple de 91 à 113 N·m (67 à 83 pi-lb).
 - Serrez les boulons ($\frac{3}{4} \times 3\frac{1}{2}$ po) à un couple de 322 à 396 N·m (238 à 292 pi-lb).
7. Enlevez la barre de levage et reposez le couvercle d'accès que vous avez mis de côté auparavant ([Figure 66](#)).

Acheminement et raccordement des flexibles

1. Faites passer le tube de lave-glace, le flexible d'alimentation de chauffage et le flexible de retour de chauffage dans le passe-câble ([Figure 73](#)).




Figure 73

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Tube de lave-glace | 3. Flexible de retour de chauffage |
| 2. Flexible d'alimentation de chauffage | 4. Tube de vidange |

2. Branchez le tube de lave-glace, le flexible d'alimentation de chauffage et le flexible de retour de chauffage au composant correspondant.
3. Faites passer le flexible de vidange dans le passe-câble et vers le bas le long du tube inférieur du système ROPS (Figure 73).
4. Attachez le flexible de vidange au tube du système ROPS avec des serre-câbles.

Connexion du faisceau de câblage

1. Acheminez le faisceau de câblage de la cabine vers le faisceau de la machine (Figure 74).




Figure 74

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Faisceau de la machine | 2. Faisceau de la cabine |
|---------------------------|--------------------------|
2. Branchez les connecteurs du faisceau de la cabine au connecteur correspondant sur le faisceau de la machine.
 3. Attachez les câbles avec des serre-câbles.

Remarque: N'attachez pas le faisceau de câblage à des pièces chaudes ou mobiles.

Montage du capot arrière

1. Fixez le capot arrière à la machine à l'aide des 5 boulons ($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ po) (Figure 75).





Figure 75

- | | |
|------------------|--|
| 1. Capot arrière | 2. Boulon ($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ po) |
|------------------|--|

Remarque: Commencez par le boulon central, puis installez les boulons restants.

2. Serrez les boulons à un couple de 37 à 45 N·m (27 à 33 pi-lb).

Dépose des roues arrière

1. Desserrez les écrous des roues arrière.
2. Avec un cric d'atelier, soulevez les roues arrière du sol et soutenez le cadre avec des chandelles (Figure 76).




Figure 76

1. Chandelle
2. Cadre de la machine

3. Déposez les roues arrière de la machine.
4. Installez le boulon ($\frac{3}{4} \times 4$ po), comme montré à la [Figure 77](#)




Figure 77

1. Rondelle
2. Boulon ($\frac{3}{4} \times 4$ po)

5. Serrez le boulon à $359\text{ N}\cdot\text{m}$ (265 pi-lb).




Figure 78

1. Boulon
2. Plate-forme de l'utilisateur

2. Alignez les trous des goupilles cylindriques et glissez la chape de PDF sur l'arbre de PDF du cadre d'hiver ([Figure 79](#)).




Figure 79

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Arbre de PDF | 4. Contre-écrou |
| 2. Boulon | 5. Goupille cylindrique |
| 3. Chape de PDF | |

3. Posez la goupille cylindrique ([Figure 79](#)).
4. Serrez les boulons pour fixer la chape sur l'arbre.
5. Fixez la plate-forme de l'utilisateur au cadre d'hiver à l'aide des 2 boulons ($5/16 \times \frac{3}{4}$ po) retirés précédemment ([Figure 78](#)).

Accouplement de l'entraînement de la PDF

1. Retirez les 2 boulons qui fixent la plate-forme de l'utilisateur à la machine pour accéder à l'accouplement de la PDF ([Figure 78](#)).

Raccordement des flexibles hydrauliques

1. Au niveau de la pompe à engrenages, desserrez le raccord du flexible d'alimentation et tournez-le vers l'avant de la machine ([Figure 80](#)).





Figure 80

1. Pompe à engrenages 2. Flexible d'alimentation
2. Localisez les 2 flexibles que vous avez retirés du vérin de levage de tablier et installez la protection correcte sur chacun des flexibles.
3. Attachez chaque extrémité de la protection sur le flexible à l'aide d'un serre-câble.
4. Acheminez les flexibles vers l'avant de la machine ([Figure 81](#))



5. Faites passer le flexible d'alimentation dans la bague et branchez-le au raccord du tube ([Figure 82](#)).





Figure 82

6. Branchez le flexible de retour au distributeur de commande ([Figure 82](#)).
7. Serrez tous les raccords de flexible.

Remarque: N'attachez pas les flexibles à des pièces chaudes ou mobiles.

Montage des roues

1. Montez la roue sur le moyeu ([Figure 83](#)).



1. Moyeu
2. Roue
3. Écrou de roue

2. Fixez les roues au cadre à l'aide des écrous de roue ([Figure 83](#)).
3. Serrez les écrous de roue à un couple de 88 à 115 N·m (65 à 85 pi-lb) dans l'ordre suivant ([Figure 84](#)).




Figure 84




Figure 86

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. Contre-écrou | 3. Goujon fileté |
| 2. Rondelle | 4. Butée de bogie |

3. Localisez le point de pivot du bras de l'accessoire sur le cadre d'hiver ([Figure 87](#)).




Figure 87

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. Bras de levage d'accessoire | 2. Point de pivot |
|--------------------------------|-------------------|
-
4. Soulevez le cadre d'hiver avec un cric d'atelier ([Figure 88](#)).




Figure 85

1. Cadre de la machine 2. Chandelle (2)
2. Retirez le contre-écrou et la rondelle du goujon fileté sur la butée de bogie et mettez-les de côté ([Figure 86](#)).




Figure 88

- 1. Chandelle (2)
- 2. Point de pivot
- 3. Cric d'atelier

5. Utilisez des chandelles pour soutenir le cadre d'hiver ([Figure 89](#)).




Figure 89

- 1. Chandelle

6. Déposez les roues avant ([Figure 89](#)).
7. Disposez les chenilles autour des roues centrales et arrière ([Figure 90](#)).




Figure 90

- 1. Trajet de chenille
- 2. Chenille

8. Montez les roues avant sur le cadre d'hiver; voir [Montage des roues \(page 39\)](#).
9. Utilisez un cric d'atelier pour retirer les chandelles et abaisser la machine au sol.
10. Installez le contre-écrou et la rondelle sur le goujon fileté de la butée de bogie ([Figure 91](#)).




Figure 91

- 1. Contre-écrou
- 2. Rondelle
- 3. Goujon fileté
- 4. Butée de bogie

11. Serrez l'écrou à un couple de 91 à 113 N·m (67 à 83 pi-lb).

14

Dernières opérations d'installation

Aucune pièce requise

Procédure

1. Montez le capot sur la machine.
2. Remplissez le réservoir de lave-glace.
3. Remplissez le radiateur; voir le *Manuel de l'utilisateur* pour savoir quel liquide utiliser.
4. Vérifiez le niveau de liquide hydraulique et faites l'appoint au besoin; voir le *Manuel de l'utilisateur* pour savoir quel liquide hydraulique utiliser.
5. Branchez le câble négatif (-) à la batterie.
6. Démarrez la machine, élévez et abaissez le bras de levage et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites hydrauliques.
7. Vérifiez les niveaux de liquide hydraulique et de liquide de refroidissement, et faites l'appoint au besoin.
8. Remisez le cadre d'été, les composants et les fixations jusqu'au prochain changement saisonnier.

Vue d'ensemble du produit




Figure 92

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Chenille | 5. Verrou de porte |
| 2. Bras de levage d'accessoire | 6. Bouchon du réservoir de carburant |
| 3. Essuie-glace | 7. Capot |
| 4. Projecteurs de travail | |

Commandes

Commandes de la cabine




Figure 93

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Bloc de commandes de climatisation | 3. Commande d'essuie-glace |
| 2. Bloc de commandes d'éclairage | 4. Sélecteur d'alimentation |

Bloc de commandes de climatisation

Utilisez le bloc de commandes de climatisation pour régler la température dans la cabine ([Figure 94](#)).




Figure 94

1. Position de la commande de ventilateur
2. Position de la commande de température
3. Position de la commande de recyclage
4. Position de la commande de climatisation

Commande de température

Tournez la commande de température pour réguler la température dans la cabine ([Figure 94](#)).

Commande de ventilateur

Tournez la commande rotative pour réguler la vitesse du ventilateur ([Figure 94](#)).

Commande de recyclage de l'air

Réglez la cabine pour recycler l'air dans la cabine ou aspirer l'air extérieur dans la cabine ([Figure 94](#)).

Bloc de commandes d'éclairage

Utilisez le bloc de commandes d'éclairage pour actionner l'éclairage de la machine ([Figure 95](#)).




Figure 95

1. Interrupteur des phares
2. Interrupteur d'éclairage de la cabine
3. Interrupteur des feux de détresse
4. Commutateur des clignotants

Interrupteur des phares

Cet interrupteur permet d'allumer et d'éteindre les phares ([Figure 95](#)).

Interrupteur d'éclairage de la cabine

Cet interrupteur permet d'allumer et d'éteindre l'éclairage de la cabine ([Figure 95](#)).

Interrupteur des feux de détresse

Cet interrupteur permet d'allumer et d'éteindre les feux de détresse ([Figure 95](#)).

Interrupteur des clignotants

Cet interrupteur permet d'allumer le clignotant gauche ou droit ([Figure 95](#)).

Commande des essuie-glace

Cette commande permet d'activer ou d'arrêter les essuie-glace ([Figure 93](#)).

Sélecteur d'alimentation

Ce sélecteur permet de choisir la prise d'alimentation à activer ([Figure 93](#)).

Verrou de vitre arrière

Verrou de vitre arrière




Figure 96

1. Loquet de vitre

Soulevez les loquets pour ouvrir la vitre ([Figure 96](#)). Appuyez sur le loquet pour bloquer la vitre ouverte en position. Tirez puis abaissez le loquet pour fermer et verrouiller la vitre.

Important: Fermez la vitre arrière avant d'ouvrir le capot pour éviter de causer des dommages.

Fonctionnement de la pédale

Utilisez la pédale pour actionner le bras de l'accessoire ([Figure 97](#)).




Figure 97

1. Pédale gauche
2. Pédale droite

Pédale droite

Utilisez la pédale droite pour actionner l'accessoire ([Figure 97](#)).

Pédale gauche

Utilisez la pédale gauche pour lever et abaisser l'accessoire ([Figure 97](#)).

Utilisation

Remarque: Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.

La sécurité avant tout

Lisez toutes les instructions de sécurité et la signification des symboles dans le chapitre Sécurité. Tenez-en compte pour éviter de vous blesser ou de blesser des personnes à proximité.

⚠ DANGER

La machine peut déraper sur l'herbe humide, le verglas ou les pentes glissantes, et vous risquez alors d'en perdre le contrôle.

Le dépassement des chenilles au-dessus d'une dénivellation peut provoquer le renversement de la machine et causer des blessures graves ou mortelles.

Lisez et respectez les instructions et les mises en garde relatives à la protection antiretournement.

Pour éviter de perdre le contrôle de la machine et de vous retourner :

- N'utilisez pas la machine à proximité de dénivellations ou d'étendues d'eau.**
- Réduisez votre vitesse et faites preuve d'une extrême prudence sur les pentes.**
- Ne changez pas soudainement de direction ou de vitesse. Attachez toujours les ceintures de sécurité.**

⚠ PRUDENCE

Cette machine produit au niveau de l'oreille de l'utilisateur un niveau sonore de plus de 85 dBA, susceptible d'entraîner des déficiences auditives en cas d'exposition prolongée.

Portez des protecteurs d'oreilles quand vous utilisez la machine.



Figure 98

1. Attention – portez des protège-oreilles.

Utilisation des accessoires

- Lisez le *Manuel de l'utilisateur* qui accompagne l'accessoire avant de l'utiliser.
- Vérifiez la propreté des raccords hydrauliques rapides avant de les brancher.
- Maintenez l'arbre de sortie huilé pour l'empêcher de rouiller.
- Ne faites jamais fonctionner la PDF avec l'accessoire en position relevée. La transmission de la PDF fait du bruit si l'accessoire est levé.

Montez l'accessoire comme suit :

1. Enlevez tout accessoire monté sur la machine.
2. Conduisez la machine derrière l'adaptateur de fixation de l'accessoire. Élevez l'adaptateur de la machine dans l'adaptateur de l'accessoire.
3. Fixez les adaptateurs ensemble avec l'axe et la goupille fendue de l'accessoire, comme montré à la Figure 99.




Figure 99

1. Goupille de fixation
2. Goupille fendue
3. Adaptateur de la machine
4. Adaptateur de l'accessoire

Acheminement des câbles de la souffleuse à neige

Faites passer les câbles de la souffleuse à neige par l'œillet de la cabine jusqu'à la souffleuse.




Figure 100

1. Œillet de passage des câbles

g032573
g032850




Figure 101

g032523
g032576

1. Boulon
2. Plate-forme de l'utilisateur
2. Enlevez la goupille cylindrique et desserrez les deux boulons qui fixent l'arbre d'entraînement à l'arbre du boîtier d'engrenages ([Figure 102](#)).




Figure 102

g032627
g032627


1. Arbre de PDF
 2. Boulon
 3. Chape de PDF
 4. Contre-écrou
 5. Goupille cylindrique
3. Mettez la goupille cylindrique de côté.

Dépose des chenilles

1. Placez 2 chandelles sous l'arrière du cadre de la machine ([Figure 103](#)).

Désaccouplement de la prise de force (PDF)

1. Retirez les 2 boulons qui fixent le panneau de plancher et déposez le panneau ([Figure 101](#)).




g032669
g032669

Figure 103

1. Cadre de la machine 2. Chandelle

2. Retirez le contre-écrou et la rondelle du goujon fileté sur la butée de bogie (Figure 104).




g032573
g032573

Figure 104

1. Contre-écrou 3. Goujon fileté
2. Rondelle 4. Butée de bogie

3. Placez un cric d'atelier sous le point de pivotement de l'accessoire et élévez l'avant du cadre jusqu'à ce que les roues centrales reviennent en arrière et touchent presque les roues arrière (Figure 105).



g032731
g032731

Figure 105

1. Accessoire 2. Pivot d'accessoire

4. Utilisez des chadelles pour soutenir l'avant du cadre d'hiver.
5. Déposez les roues avant du cadre d'hiver.
6. Déposez les chenilles du cadre d'hiver.
7. Montez les roues avant sur le cadre d'hiver; voir [Montage des roues \(page 39\)](#).
8. Abaissez le cadre d'hiver au sol à l'aide d'un cric d'atelier.
9. Installez et serrez la rondelle plate ($\frac{1}{2}$ po) et le contre-écrou sur le pivot du bogie (Figure 104).

Débranchement des flexibles hydrauliques

1. Placez un bac de vidange suffisamment grand sous le distributeur (Figure 106).
2. Débranchez le flexible d'alimentation du raccord du tube et tirez-le hors du trou (Figure 106).




Figure 106

1. Trou débouchant 4. Flexible de retour
2. Flexible d'alimentation 5. Distributeur de commande
3. Tube

- Débranchez le flexible de retour du distributeur (Figure 106).
- Placez des obturateurs sur les raccords pour le remisage saisonnier.

Remarque: Essuyez tout liquide répandu.

Débranchement du faisceau de câblage

- Retirez les 5 boulons qui fixent le capot arrière à la cabine (Figure 107).




Figure 107

- Capot arrière
- Boulon ($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ po)

- Enlevez les serre-câbles qui fixent le câble auxiliaire à la cabine et tirez-le vers la machine.
- Débranchez le faisceau de la machine du faisceau de la cabine (Figure 108).




Figure 108

- Faisceau de la machine
- Faisceau de la cabine

- Attachez chaque faisceau de câblage pour le remisage saisonnier.

Débranchement des flexibles de la cabine

- Débranchez le tube de lave-glace, le flexible d'alimentation de chauffage et le flexible de retour de chauffage (Figure 109).




Figure 109

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Tube de lave-glace | 3. Flexible de retour de chauffage |
| 2. Flexible d'alimentation de chauffage | 4. Tube de vidange |

- Enlevez les serre-câbles qui retiennent le tube de vidange sur la machine (Figure 109).
- Tirez tous les flexibles et tubes hors des passe-câbles, et attachez-les pour le remisage saisonnier.
- Obturez les flexibles avec les bouchons pour le remisage saisonnier.
- Remplacez-le passe-câble d'hiver par le passe-câble d'été (Figure 110).




Figure 110

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Passe-câble d'hiver | 2. Passe-câble d'été |
|------------------------|----------------------|

- Reposez le capot arrière; voir [Montage du capot arrière \(page 37\)](#).

Remarque: Essuyez le liquide éventuellement répandu.

Désaccouplement de la cabine

- Retirez les boulons qui fixent le support de la cabine au tube du système ROPS à l'arrière du cadre de la cabine (Figure 111).




Figure 111

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Écrou à embase (½ po) | 4. Contre-écrou (¾ po) |
| 2. Support de cabine | 5. Tube du système ROPS |
| 3. Boulon (½ x 3⅓ po) | 6. Boulon (¾ x 3⅓ po) |

- Retirez les 2 boulons qui fixent le couvercle d'accès de chaque côté de la machine (Figure 112).




Figure 112

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Couvercle d'accès | 2. Boulon |
|----------------------|-----------|

- Positionnez la barre de levage transversalement sur le cadre de la cabine (Figure 113).




Figure 113

- | | |
|--|------------------|
| 1. Barre de levage | 2. Vis de levage |
| 4. Tournez alternativement chaque vis de levage de quelques tours à la fois jusqu'à ce que la cabine pivote vers l'avant (Figure 113). | |

Désaccouplement du cadre d'hiver de la machine

- Déposez les plaques de protection et mettez-les de côté (Figure 114).




Figure 114

- | | |
|------------|--------------------------|
| 1. Boulons | 2. Plaques de protection |
|------------|--------------------------|

- Avec un cric d'atelier, soulevez suffisamment l'arrière de la machine pour permettre l'installation des roues d'été et soutenez le cadre avec des chandelles (Figure 115).




Figure 115

1. Cadre de la machine 2. Chandelle

3. Déposez les roues arrière.
4. Retirez les boulons et les rondelles les plus proches des moyeux arrière (Figure 116).




Figure 116

1. Boulon 2. Rondelle

5. Montez les roues d'été.
6. Avec un cric d'atelier, abaissez les roues d'été au sol et soutenez l'arrière du cadre avec des chandelles (Figure 115).
7. Retirez le boulon, la rondelle et la barre d'accouplement du cadre de la machine (Figure 117).




Figure 117

1. Barre d'accouplement 3. Boulon
2. Rondelle

8. Roulez le cadre d'hiver à l'écart du cadre de la machine (Figure 118).




Figure 118

1. Cadre d'hiver 3. Chandelles
2. Machine

9. Reposez le capot arrière sur la cabine; voir [Montage du capot arrière \(page 37\)](#).

Montage du cadre d'été

Accouplement du cadre d'été à la machine

1. Placez le cadre d'été dans l'alignement du cadre de la machine, et faites-le rouler en arrière (Figure 119).




Figure 119

1. Cadre d'été
2. Cadre de la machine
2. Alignez les trous de boulon afin de pouvoir installer et serrer légèrement les boulons et les entretoises sur le côté gauche de la machine (Figure 121).




Figure 120

1. Contre-écrou
2. Boulon ($\frac{3}{4}$ x 4 po)
3. Alignez les trous de boulon afin de pouvoir installer et serrer légèrement les boulons et les entretoises sur le côté droit de la machine (Figure 122).




Figure 121

1. Boulon ($\frac{3}{4}$ x 4 po)
2. Contre-écrou
4. Serrez les boulons à 359 N·m (265 pi-lb) pour fixer le cadre d'été au cadre de la machine.

Branchement des flexibles hydrauliques au cadre d'été

- Placez un bac de vidange suffisamment grand sous le distributeur et débranchez les flexibles hydrauliques qui y sont raccordés.
- Desserrez le raccord du flexible d'alimentation qui est branché à la pompe à engrenages et tournez-le flexible vers le côté droit de la machine (Figure 122).




Figure 122

1. Pompe à engrenages
2. Raccord de flexible d'alimentation
3. Fixez le vérin de levage du tablier au pivot à l'aide du circlip, de l'axe de pivot et du boulon (Figure 123).




Figure 123

- 1. Circlip
- 2. Vérin de levage
- 3. Boulon
- 4. Axe de pivot

g032735
g032735




Figure 125

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Arbre de boîtier d'engrenages | 4. Contre-écrou |
| 2. Boulon | 5. Goupille cylindrique |
| 3. Chape de PDF | |

g032627
g032627

4. Branchez le flexible de retour hydraulique à l'orifice marqué « T » sur le distributeur ([Figure 124](#)).




Figure 124

- 1. Flexible de retour hydraulique
- 2. Flexible d'alimentation hydraulique

g032445
g032445

5. Branchez le flexible d'alimentation hydraulique à l'orifice marqué « P2 » sur le distributeur ([Figure 124](#)).
6. Serrez tous les raccords de flexible pour prévenir les fuites.

Accouplement de la PDF

1. Utilisez la goupille cylindrique pour accoupler l'arbre d'entraînement à l'arbre du boîtier d'engrenages ([Figure 125](#)).

Montage de la plate-forme de l'utilisateur et des plaques de protection

1. Fixez la plate-forme de l'utilisateur à l'aide de l'axe de pivot et de la goupille fendue, comme montré à la [Figure 126](#).




Figure 126

- 1. Goupille fendue
- 2. Plate-forme de l'utilisateur
- 3. Axe de pivot

g032773
g032773

2. Fixez le bras de levage à la plate-forme de l'utilisateur à l'aide de la rondelle et de la goupille fendue ([Figure 127](#)).




Figure 127

- 1. Rondelle
- 2. Axe de pivot
- 3. Bras de levage
- 4. Goupille fendue

g032774
g032774




Figure 129

1. Galet de conversion
2. Mettez-les de côté pour la prochaine conversion saisonnière.

Montage de l'arceau de sécurité

Remarque: Demandez l'aide d'une autre personne pour monter l'arceau de sécurité.

1. Alignez les trous de l'arceau de sécurité et ceux du tube inférieur du ROPS (Figure 130).




Figure 128

- 1. Boulons ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ po)
- 2. Plaques de protection

g032736
g032736




Figure 130

1. Boulon de pivot
 2. Rondelle de cordon
 3. Arceau de sécurité
 4. Goupille de blocage de pivot
 5. Tube inférieur du système ROPS
 6. Goupille fendue
2. Placez le boulon de pivot et la rondelle du cordon dans les trous supérieurs de l'arceau de sécurité et le tube inférieur du ROPS, puis serrez le boulon à la main (Figure 130).
 3. Répétez l'opération 2 de l'autre côté de la machine.

Dépose des galets de conversion

1. Déposez les galets de conversion de chaque côté du cadre d'été (Figure 129).

4. Placez les goupilles de blocage de pivot dans les trous inférieurs de l'arceau de sécurité et le tube inférieur du ROPS, et fixez-les en place avec les goupilles fendues ([Figure 130](#)).

Dernières opérations de montage du cadre d'été

Branchez la batterie; voir [Branchement de la batterie \(page 26\)](#).

Entretien

Programme d'entretien recommandé

Périodicité d'entretien	Procédure d'entretien
Après les 10 premières heures de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none">Serrez les boulons de fixation du cadre.Serrez les écrous de roues.
Après les 250 premières heures de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none">Nettoyez les filtres à air de la cabine (remplacez les filtres s'ils sont endommagés ou très encrassés).
Toutes les 50 heures	<ul style="list-style-type: none">Lubrifiez les graisseurs. Graissez la machine plus souvent si vous travaillez dans des conditions très poussiéreuses ou sableuses.Contrôle de la pression des pneus.
Toutes les 200 heures	<ul style="list-style-type: none">Serrez les écrous de roues.

⚠ ATTENTION

Si vous laissez la clé dans le commutateur d'allumage, quelqu'un pourrait mettre le moteur en marche accidentellement et vous blesser gravement, ainsi que toute personne à proximité.

Avant tout entretien, retirez la clé du commutateur d'allumage.

Lubrification

Graissage et lubrification de la machine

Périodicité des entretiens: Toutes les 50 heures
Graissez la machine plus souvent si vous travaillez dans des conditions très poussiéreuses ou sableuses.

Remarque: Consultez le *Manuel de l'utilisateur* de la machine pour trouver les graisseurs corrects.

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, désengagez la PDF et serrez le frein de stationnement.
2. Avant de quitter la position d'utilisation, coupez le moteur, enlevez la clé et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.
3. Nettoyez les graisseurs avec un chiffon.

Remarque: Grattez la peinture qui pourrait se trouver sur l'avant des graisseurs.

4. Raccordez une pompe à graisse au graisseur et injectez de la graisse à l'intérieur jusqu'à ce qu'elle commence à suinter hors des roulements.
5. Essuyez tout excès de graisse.

Entretien du système électrique

Important: Si vous devez travailler avec le circuit électrique, débranchez toujours les câbles de la batterie, en commençant par le câble négatif (-), pour éviter d'endommager le câblage en causant des courts-circuits.

Contrôle des fusibles

Reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur* fourni avec la cabine pour tout renseignement sur les fusibles.

En cas de problèmes électriques de la machine, vérifiez les fusibles. Retirez chaque fusible l'un après l'autre du porte-fusibles et vérifiez s'ils sont ouverts (grillés). Si vous devez remplacer un fusible, utilisez toujours **un fusible de même type et de même intensité** que celui d'origine, car vous pourriez sinon endommager le système électrique.

Remarque: Si un fusible grille fréquemment, un court-circuit existe probablement dans le système électrique. Demandez alors à un technicien qualifié de réparer le problème.

Entretien du système d'entraînement

Contrôle de la pression des pneus

Périodicité des entretiens: Toutes les 50 heures

Important: Contrôlez la pression des pneus avant d'utiliser la machine.

Vérifiez que tous les pneus sont gonflés à 2,40 bar (35 psi); voir [Figure 131](#).

Remarque: La motricité de la machine peut être réduite si les pneus ne sont pas tous gonflés à la même pression. En cas de perte de motricité de la machine, augmentez la pression de gonflage à 3,44 bar (50 psi) pour accroître la tension des chenilles.




Figure 131

Entretien de la cabine

Nettoyage de la cabine

Important: Faites attention près des joints et des éclairages de la cabine ([Figure 132](#)).

Si vous utilisez un nettoyeur haute pression, n'approchez pas le jet à moins de 0,6 m (2 pi) de la machine. Ne dirigez pas le jet haute pression directement sur les joints et les éclairages de la cabine ou sous le surplomb arrière.




Figure 132

- | | |
|--------------|--|
| 1. Joint | 3. Maintenir le jet à 0,6 m (2 pi) de distance |
| 2. Éclairage | 4. Ne pas utiliser de jet haute pression pour laver sous le surplomb arrière |

Nettoyage des filtres à air

Périodicité des entretiens: Après les 250 premières heures de fonctionnement

(remplacez les filtres s'ils sont endommagés ou très encrassés).

1. Retirez les vis à oreilles et les grilles des filtres à air intérieur et arrière de la cabine ([Figure 133](#) et [Figure 134](#)).




Figure 133

- | | |
|-----------|-------------------|
| 1. Filtre | 3. Vis à oreilles |
| 2. Grille | |




Figure 134

- | | |
|-----------|-------------------|
| 1. Filtre | 3. Vis à oreilles |
| 2. Grille | |

2. Nettoyez les filtres en soufflant à travers de l'air comprimé propre et exempt d'huile.

Important: Remplacez les filtres s'ils sont percés, déchirés ou autrement endommagés.

3. Montez les filtres et les grilles, et fixez-les en place avec les vis à oreilles.

Remisage

Remisage de la machine

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, abaissez les accessoires éventuellement montés, coupez le moteur et enlevez la clé.
2. Nettoyez soigneusement la machine et la cabine, en insistant tout particulièrement sur les zones suivantes :
 - Ensemble arbre de PDF
 - Tous les graisseurs et points de pivot
 - Huilez la cannelure sur l'arbre de sortie de PDF pour éviter la rouille.
3. Vérifiez et corrigez la pression des pneus; voir [Contrôle de la pression des pneus \(page 56\)](#).
4. Vérifiez le serrage de toutes les fixations et resserrez-les au besoin. Serrez bien les 5 boulons qui fixent le cadre d'hiver au groupe de déplacement à $359 \text{ N}\cdot\text{m}$ (265 pi-lb).
5. Graissez ou huilez tous les graisseurs et points de pivot, et essuyez l'excédent de lubrifiant.
6. Poncez légèrement et retouchez la peinture rayée, écaillée ou rouillée. Réparez les déformations de la carrosserie.

Remarques:

Remarques:

Proposition 65 de Californie – Information concernant cet avertissement

En quoi consiste cet avertissement?

Certains produits commercialisés présentent une étiquette d'avertissement semblable à ce qui suit :



AVERTISSEMENT : Cancer et troubles de la reproduction –
www.p65Warnings.ca.gov.

Qu'est-ce que la Proposition 65?

La Proposition 65 s'applique à toute société exerçant son activité en Californie, qui vend des produits en Californie ou qui fabrique des produits susceptibles d'être vendus ou importés en Californie. Elle stipule que le Gouverneur de Californie doit tenir et publier une liste des substances chimiques connues comme causant des cancers, malformations congénitales et/ou autres troubles de la reproduction. Cette liste, qui est mise à jour chaque année, comprend des centaines de substances chimiques présentes dans de nombreux objets du quotidien. La Proposition 65 a pour objet d'informer le public quant à l'exposition à ces substances chimiques.

La Proposition 65 n'interdit pas la vente de produits contenant ces substances chimiques, mais impose la présence d'avertissemens sur tout produit concerné, sur son emballage ou sur la documentation fournie avec le produit. D'autre part, un avertissement de la Proposition 65 ne signifie pas qu'un produit est en infraction avec les normes ou exigences de sécurité du produit. D'ailleurs, le gouvernement californien a clairement indiqué qu'un avertissement de la Proposition 65 « n'est pas une décision réglementaire quant au caractère « sûr » ou « dangereux » d'un produit ». Bon nombre de ces substances chimiques sont utilisées dans des produits du quotidien depuis des années, sans aucun effet nocif documenté. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

Un avertissement de la Proposition 65 signifie qu'une société a soit (1) évalué l'exposition et conclu qu'elle dépassait le « niveau ne posant aucun risque significatif »; soit (2) choisi d'émettre un avertissement simplement sur la base de sa compréhension quant à la présence d'une substance chimique de la liste, sans tenter d'en évaluer l'exposition.

Cette loi s'applique-t-elle partout?

Les avertissements de la Proposition 65 sont exigés uniquement en vertu de la loi californienne. Ces avertissements sont présents dans tout l'état de Californie, dans des environnements très variés, notamment mais pas uniquement les restaurants, magasins d'alimentation, hôtels, écoles et hôpitaux, et sur un vaste éventail de produits. En outre, certains détaillants en ligne et par correspondance fournissent des avertissements de la Proposition 65 sur leurs sites internet ou dans leurs catalogues.

Quelles différences entre les avertissements de Californie et les limites fédérales?

Les normes de la Proposition 65 sont souvent plus strictes que les normes fédérales et internationales. Diverses substances exigent un avertissement de la Proposition 65 à des niveaux bien inférieurs aux limites d'intervention fédérales. Par exemple, la norme de la Proposition 65 en matière d'avertissemens pour le plomb se situe à 0,5 µg/jour, soit bien moins que les normes fédérales et internationales.

Pourquoi l'avertissement ne figure-t-il pas sur tous les produits semblables?

- Pour les produits commercialisés en Californie, l'étiquetage Proposition 65 est exigé, tandis qu'il ne l'est pas sur des produits similaires commercialisés ailleurs.
- Il se peut qu'une société impliquée dans un procès lié à la Proposition 65 et parvenant à un accord soit obligée d'utiliser les avertissements de la Proposition 65 pour ses produits, tandis que d'autres sociétés fabriquant des produits semblables peuvent ne pas être soumises à cette obligation.
- L'application de la Proposition 65 n'est pas uniforme.
- Certaines sociétés peuvent choisir de ne pas indiquer d'avertissemens car elles considèrent qu'elles n'y sont pas obligées au titre de la Proposition 65; l'absence d'avertissemens sur un produit ne signifie pas que le produit ne contient pas de substances de la liste à des niveaux semblables.

Pourquoi cet avertissement apparaît-il sur les produits Toro?

Toro a choisi de fournir aux consommateurs le plus d'information possible afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées quant aux produits qu'ils achètent et utilisent. Toro fournit des avertissements dans certains cas d'après ses connaissances quant à la présence de l'une ou plusieurs des substances chimiques de la liste, sans en évaluer le niveau d'exposition, car des exigences de limites ne sont pas fournies pour tous les produits chimiques de la liste. Bien que l'exposition avec les produits Toro puisse être négligeable ou parfaitement dans les limites « sans aucun risque significatif », par mesure de précaution, Toro a décidé de fournir les avertissements de la Proposition 65. De plus, en l'absence de ces avertissements, la société Toro pourrait être poursuivie en justice par l'État de Californie ou par des particuliers cherchant à faire appliquer la Proposition 65, et donc assujettie à d'importantes pénalités.