

**TORO®**

**Count on it.**

# **Brukerhåndbok**


## **Z Master® Professional-plentraktor i 7000-serien**

**Med 132 eller 152 cm TURBO  
FORCE®-gressklipper**

**Modellnr. 74264TE—Serienr. 403138013 og oppover**

**Modellnr. 74265TE—Serienr. 403227065 og oppover**

**Modellnr. 74279TE—Serienr. 403320852 og oppover**



G007690



**Brutto- eller nettoment:** Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon. Motorens brutto- eller nettoment ble beregnet i laboratorium av motorprodusenten i overensstemmelse med Society of Automotive Engineers (SAE) J1940 eller J2723. Når gresslipperne i denne klassen er konfigurert til å overholde sikkerhets-, utslipps- og driftskrav, vil det faktiske dreiemomentet være betydelig lavere. Se motorprodusentens informasjon som følger med maskinen.

Se motorprodusentens informasjon som følger med maskinen.

## ▲ ADVARSEL

### CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

**Staten California kjenner til at motoreksosen fra dette produktet inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fosterskader og skade forplantningsevnen på andre måter.**

**Batteriklemmer og -poler og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blysmammensetninger. Dette er kjemikalier som kan forårsake kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter håndtering.**


**Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.**

informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

For **brukerhåndboken**, fullstendig garantiinformasjon eller for å registrere produktet ditt, bruk QR-koden eller gå til [www.Toro.com](http://www.Toro.com). Du kan også ringe oss på 1-888-384-9939 for å be om et trykt eksemplar av garantien.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. **Figur 1** identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i tilhørende felt.

**Viktig:** Med den mobile enheten skanner du QR-koden på serienummermerket for å få tilgang til garantien, deler og annen produktinformasjon.



g248729

**Figur 1**

1. Plassering av modell- og serienummer

Modellnr. \_\_\_\_\_

Seriennr. \_\_\_\_\_

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (**Figur 2**) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

# Innledning

Denne plentraktoren med roterende kniver er beregnet på bruk av profesjonelle, innleide operatører. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på godt vedlikeholdte plener på private eller kommersielle eiendommer. Den er ikke beregnet på å klippe kratt eller for jordbruksbruk.

Les denne håndboken nøyde, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på [www.Toro.com](http://www.Toro.com) for materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, og



**Figur 2**

Sikkerhetsvarselssymbol

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. **Viktig** gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og **Obs** henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

# Innhold

|   |    |
|---|----|
| Sikkerhet .....   | 4  |
| Generell sikkerhet .....                                      | 4  |
| Hellingsindikator .....                                       | 5  |
| Sikkerhets- og instruksjonsmerker .....                       | 6  |
| Oversikt over produktet .....                                 | 16 |
| Kontroller .....  | 16 |
| Før bruk .....  | 18 |
| Sikkerhet før bruk .....                                      | 18 |
| Utføre daglig vedlikehold .....                               | 19 |
| Fylle drivstoff .....   | 19 |
| Kjøre inn et nytt kjøretøy .....                              | 20 |
| Bruke veltebeskyttelsessystemet<br>(ROPS) .....               | 20 |
| Bruke sikkerhetssperresystemet .....                          | 21 |
| Justere setet.....  | 22 |
| Frigjøre setelåsen.....                                       | 22 |
| Justere seteopphengen.....                                    | 23 |
| Under bruk .....  | 23 |
| Sikkerhet under drift.....                                    | 23 |
| Bruke parkeringsbremsen .....                                 | 25 |
| Bruke gressklipperens knivkontrollbryter<br>(kraftuttak)..... | 25 |
| Bruke gassen .....  | 25 |
| Starte og slå av motoren .....                                | 26 |
| Bruke bevegelseskонтроллspakene .....                         | 27 |
| Kjøre maskinen .....  | 27 |
| Bruke sideutslipp .....                                       | 28 |
| Justere klippehøyden .....                                    | 29 |
| Justere antiskalperingsvalsene .....                          | 29 |
| Justere antiskalperingsvalsene .....                          | 30 |
| Justere kamlåsene for utstrømmingsskjer-<br>men .....         | 31 |
| Plassere utstrømmingsskjermen .....                           | 31 |
| Bruke med overoppheetingssensor .....                         | 32 |
| Brukstips .....   | 32 |
| Etter bruk .....  | 33 |
| Sikkerhet etter bruk .....                                    | 33 |
| Bruke drivstoffavstengingsventilen .....                      | 33 |
| Skyve maskinen for hånd.....                                  | 34 |
| Transportere maskinen.....                                    | 34 |
| Bruke Z Stand™ .....  | 36 |
| Vedlikehold .....   | 38 |

|  |    |
|--|----|
| Anbefalt vedlikeholdsplan .....                          | 38 |
| Forberedelse for vedlikehold .....                       | 39 |
| Sikkerhet ved vedlikehold .....                          | 39 |
| Frigjøre klippehetsforhenget.....                        | 40 |
| Fjerne skydd i platemetall .....                         | 40 |
| Smøring .....  | 40 |
| Smøre maskinen .....                                     | 40 |
| Smøre de fremre styringarmene.....                       | 40 |
| Påføre smørefett .....                                   | 40 |
| Påføre tynn olje eller spraysmøring.....                 | 41 |
| Påføre tynn olje eller spraysmøring.....                 | 41 |
| Smøre klippehett og remskiver .....                      | 42 |
| Smøre styrrehjulsnavene.....                             | 43 |
| Vedlikehold av motor .....                               | 44 |
| Motorsikkerhet.....                                      | 44 |
| Overhale luftrenseren .....                              | 44 |
| Kontrollere motoroljen .....                             | 45 |
| Vedlikehold av drivstoffsystem .....                     | 49 |
| Overhale drivstofffilteret og vannutskille-<br>ren.....  | 49 |
| Vedlikeholde drivstofftanken .....                       | 50 |
| Vedlikehold av elektrisk system .....                    | 51 |
| Sikkerhet for elektrisk system .....                     | 51 |
| Vedlikeholde batteriet .....                             | 51 |
| Vedlikeholde sikringene.....                             | 52 |
| Vedlikehold av drivsystem .....                          | 53 |
| Justere sporingen.....                                   | 53 |
| Kontrollere trykket i dekkene.....                       | 53 |
| Kontrollere hjulnavmutter med riller .....               | 54 |
| Justere styrrehjulsageret.....                           | 54 |
| Vedlikeholde girkassen.....                              | 54 |
| Justere den elektriske clutchen.....                     | 55 |
| Vedlikehold av kjølesystem .....                         | 56 |
| Vedlikeholde kjølesystemet .....                         | 56 |
| Vedlikehold av bremser .....                             | 58 |
| Justere parkeringsbremsen .....                          | 58 |
| Vedlikehold av remmer .....                              | 58 |
| Kontrollere remmene .....                                | 58 |
| Skifte klipperremmen.....                                | 58 |
| Skifte klipperremmen.....                                | 59 |
| Skifte kraftuttakets drivrem .....                       | 60 |
| Skifte pumpedrivremmen.....                              | 61 |
| Skifte ut og stramme generatorremmen .....               | 61 |
| Vedlikehold av kontrollsysten .....                      | 62 |
| Justere kontrollhåndtakets nøytrale<br>stilling.....     | 62 |
| Vedlikehold av hydraulisk system .....                   | 63 |
| Sikkerhet for hydraulikksystem .....                     | 63 |
| Overhale det hydrauliske systemet .....                  | 63 |
| Stille den hydrauliske pumpen i nøytral<br>stilling..... | 65 |
| Vedlikehold av klippehett .....                          | 67 |
| Nivellere gressklipperen ved tre<br>stillinger.....      | 67 |
| Overhale gressklipperknivene .....                       | 69 |
| Skifte gressavlederen .....                              | 71 |
| Rengjøring .....   | 72 |
| Rengjøre under klippeheten .....                         | 72 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Avhending av avfall.....    | 72 |
| Lagring .....               | 73 |
| Lagringssikkerhet .....     | 73 |
| Rengjøring og lagring ..... | 73 |
| Feilsøking .....            | 74 |
| Skjemaer .....              | 76 |

# Sikkerhet

Denne maskinen har blitt designet i henhold til EN ISO-standard 5395:2013.

## Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjonene for å unngå alvorlige skader.


Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

- Hold alltid veltebøylen i fullt hevet og låst stilling og bruk sikkerhetsbelte.
- Maskinen må ikke brukes ved kanter grøfter, voller, vann eller andre farer, eller i skråninger på mer enn 15 grader.
- Les og forstå innholdet i denne *brukerhåndboken* før du starter motoren.
- Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen.
- Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer.
- Hold barn og tilskuere borte fra arbeidsområdet. Utstyret er ikke tillatt for barn.
- Stopp maskinen, slå av motoren og ta ut nøkkelen før du utfører service på, fyller drivstoff på eller fjerner materiale fra maskinen.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsalarmsymbolet som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Der det er nødvendig, finner du mer sikkerhetsinformasjon i denne håndboken.

# Hellingsindikator



**Figur 3**

Du kan kopiere denne siden for personlig bruk.

1. Den maksimale skråningen maskinen kan brukes sikkert i, er **15 grader**. Bruk skråningsdiagrammet til å avgjøre skråningen for bakker før bruk av maskinen. **Maskinen må ikke brukes i bakker som har en skråning på mer enn 15 grader.** Brett langs linjene for å matche den anbefalte skråningen.
2. Juster denne kanten med en vertikal overflate (tre, bygning, gjerdestolpe osv).
3. Eksempel på sammenlikning av skråning med brettet kant


G011841

g011841

# Sikkerhets- og instruksjonsmerker




Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.



## Batterisymboler

Noen av eller alle disse symbolene finnes på ditt batteri.

1. Eksplosjonsfare
2. Ingen bål, åpne flammer eller røyk
3. Kaustisk væske/fare for brannsår
4. Bruk vernebriller.
5. Les brukerhåndboken.
6. Hold andre mennesker borte fra maskinen.
7. Batterisyre kan forårsake blindhet og alvorlige brannskader.
8. Skyll straks øynene med vann og søk legehjelp.
9. Inneholder bly – må ikke kastes



## Produsentens merke

decaloemmarkt

1. Angir om kniven er identifisert som en del fra den originale maskinprodusenten.



58-6520


1. Smøre



93-7010

decal93-7010


1. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – hold andre på god avstand.
2. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – hold avlederen på plass.
3. Fare for å kutte hender og føtter i kniven – hold trygg avstand fra bevegelige deler.



93-7818

decal93-7818


1. Advarsel – les brukerhåndboken for instruksjoner om å stramme til knivbolten og -mutteren til 115–149 Nm.



93-8069

decal93-8069

1. Varm overflate / fare for brannskader – hold avstand til den varme overflaten.



98-1977

decal98-1977

1. Viklingsfare – hold deg borte fra bevegelige deler.



**98-4387**


decal98-4387

1. Advarsel – bruk hørselsvern.




**104-2449**

decal104-2449



**107-2114**

decal107-2114



**107-3069**

decal107-3069

1. Advarsel – det finnes ingen veltebøylebeskyttelse når veltebøylen er nede.
2. Hold veltebøylen i hevet og løst stilling og bruk sikkerhetsbelte for å unngå skader eller dødsfall ved en velteulykke. Senk kun veltebøylen når det er helt nødvendig, og ikke bruk sikkerhetsbeltet når veltebøylen er nede.
3. Les Brukerhåndboken. Kjør sakte og forsiktig.

**⚠ WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.  
For more information, please visit [www.tccoCAProp65.com](http://www.tccoCAProp65.com)


**CALIFORNIA SPARK ARRESTER WARNING**

Operation of this equipment may create sparks that can start fires around dry vegetation. A spark arrester may be required. The operator should contact local fire agencies for laws or regulations relating to fire prevention requirements.

107-3069


decal133-8062

**133-8062**



**107-3961**

decal107-3961



**107-3962**


decal107-3962

1. Klippehøyde i millimeter

---

1. Klippehøyde i millimeter


---



**107-3964**

decal107-3964


1. Advarsel – ikke bruk rusmidler eller alkohol.
  2. Advarsel – les *brukerhåndboken* og få opplæring.
  3. Advarsel – sett på parkeringsbremsen, stopp motoren, og ta ut tenningsnøkkelen før du forlater maskinen.
  4. Advarsel – bruk hørselsvern.
  5. Les *brukerhåndboken*.
-



**107-3968**

decal107-3968


1. Frakoble
2. Tilkoble
3. Parkeringsbrems



decal107-3969

**107-3969**


1. Advarsel – les *brukerhåndboken*.
2. Klemfare, gressklipper – aktiver parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen før arbeid under gressklipperen utføres.



decal107-7719

**107-7719**


1. Fare for kutting/amputering og vifte- og sammenfiltringsfare – hold deg borte fra bevegelige deler.
2. Rengjør klipperremmene og remskivene for gress og rester før du starter motoren, sett i tenningsnøkkelen og start motoren.




**107-9309**

decal107-9309

1. Advarsel – les *Brukerhåndboken* for å få informasjon om lading av batteriet; inneholder bly, må ikke kastes.
2. Les *brukerhåndboken*.




107-9309




**108-5955**

decal108-5955



**108-5957**

decal108-5957




**108-5981**

decal108-5981

1. Remføring

2. Klippehøyde




**110-0820**

decal110-0820

1. Hurtig
2. Sakte
3. Fri
4. Revers

5. Advarsel – les *brukerhåndboken*.
6. Gift og kaustisk væske / fare for brannsår – hold avstand til batteriet.
7. Eksplosjonsfare – ingen bål, åpne flammer eller røyking, unngå gnister.
8. For å låse opp trekkdrivet, vri omløpsventilen én hel omdreining mot klokken med en  $\frac{5}{8}$  tommers eller 16 mm skrunøkkel.



**110-2067**

decal110-2067

### ADJUSTABLE BAFFLE BAFLE AJUSTABLE

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| <b>A -</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Short, light grass</li> <li>• Dry conditions</li> <li>• Maximum dispersion</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cesped corto y ligero</li> <li>• Condiciones secas</li> <li>• Maxima dispersión</li> </ul> |
| <b>B -</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagging setting</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posicion para usar con bolsa</li> </ul>  |
| <b>C -</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tall, dense grass</li> <li>• Wet conditions</li> <li>• Maximum ground speed</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cesped alto y denso</li> <li>• Condiciones mojadas</li> <li>• Maxima velocidad</li> </ul>  |


110-2068

decal110-2068

**110-2068**

Kun maskiner med sideutslipp


1. Les *brukerhåndboken*.



**110-3852**

decal110-3852


1. Ta ut tenningsnøkkelen og les instruksjonene før service eller vedlikehold.
2. Kontinuerlig lyd indikerer at motoren overoppphetes.



**110-3853**

decal110-3853

1. Fare for kutting/amputering og vifte og sammenfiltringsfare.
2. Ta ut tenningsnøkkelen og les instruksjonene før service eller vedlikehold.



**112-3858**

decal112-3858

Kun maskiner med bakutslipp


1. Les brukerhåndboken.
2. Les instruksene før du utfører service eller vedlikehold.
3. Ta ut tenningsnøkkelen før du justerer klippehøyden.
4. Stille inn klippehøyden.



**112-9028**

decal112-9028


1. Advarsel – hold deg unna bevegelige deler, behold alle skyddene og verneplatene på plass.



**114-9600**

decal114-9600


1. Les brukerhåndboken.



**115-4212**

decal115-4212

1. Hydraulikkvæskenvå
2. Les brukerhåndboken.
3. Advarsel – ikke rør den varme overflaten.



**116-5610**

decal116-5610

1. Timeteller
2. Kraftuttak (PTO)
3. Parkeringsbrems
4. Fri
5. Dødmannsbryter
6. Batteri

Kun maskiner med bakutslipp:



**117-3848**


decal117-3848

1. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – hold andre på god avstand.
2. Fare for at gjenstander slynges fra hevet avleder – ikke bruk uten avleder, utslippsdeksel eller gressoppsamlingssystem på plass.
3. Fare for å kutte/lemlest hender og føtter, gressklipperkniv – hold trygg avstand fra bevegelige deler og hold alle skydd og vern på plass.




**119-0397**

decal119-0397



**119-0398**


decal119-0398



**121-7562**

decal121-7562


1. Trykk for å starte
2. Les *brukerhåndboken* for ytterligere informasjon om forvarming av motoren.
3. Sakte
4. Variabel hastighetskontroll
5. Hurtig



decal126-2055

**126-2055**

1. Moment for hjulhakemutter: 129 Nm (4x)
2. Moment for hjulnavmutter: 319 Nm
3. Les *brukerhåndboken* før du utfører vedlikehold. Sjekk dreiemomentet etter de første 100 driftstimene og deretter hver 500. driftstime.




127-0326

decal127-0326

**127-0326**

Kun maskiner med sideutslipp


1. Les *brukerhåndboken*.
2. Klippehøyde
3. Ta tenningsnøkkelen ut av tenningen og les *brukerhåndboken* før du utfører vedlikehold eller service på maskinen.



131-4036

decal131-4036

1. Trekkstangen kan maksimalt trekke 36 kg.
2. Les *brukerhåndboken*.




decal132-0871

**132-0871**

**Merk:** Denne maskinen samsvarer med bransjestandard for stabilitet i statiske side- og langsgående tester med maks. anbefalt skråning som er angitt på merket. Les instruksjonene for bruk av maskinen i skråninger og under forholdene hvor du har tenkt å bruke maskinen i *brukerhåndboken*, for å avgjøre om du kan bruke maskinen under forholdene på dagen og stedet. Endringer i terrenget kan føre til endringer ved bruk av maskinen i skråninger.

1. Advarsrel – les *brukerhåndboken*. Alle operatører skal læres opp før de bruker maskinen. Bruk hørselsvern.
2. Fare for kutting/amputering av hender – hold trygg avstand fra bevegelige deler og hold alle skydd og vern på plass.
3. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – hold andre på god avstand.
4. Veltefare – ikke bruk doble ramper når du laster på tilhenger. Bruk én rampe som er bred nok for maskinen, bruk en rampe med en skråning på mindre enn 15 grader, rygg opp rampen (i revers) og kjør fremover av rampen.
5. Fare for overkjøring – ikke ta med passasjerer, se bak deg når du klapper i revers.
6. Veltefare – ikke bruk maskinen nær kanter eller i hellinger med en gradering på mer enn 15 grader. Bruk kun i hellinger med en gradering på mindre enn 15 grader.

## CHECK SERVICE REFERENCE AID




**136-5510**

Kun maskiner med sideutslipp

1. Ta ut nøkkelen og les *Brukerveiledningen* før du utfører vedlikehold.
2. Smørepunkt
3. Timesinterval

## CHECK SERVICE REFERENCE AID




decal136-5519

**136-5519**

Kun maskiner med bakutslipp


1. Ta ut nøkkelen og les *Brukerveiledningen* før du utfører vedlikehold.
2. Smørepunkt
3. Timesinterval

# Oversikt over produktet



**Figur 4**  
Maskin med sideutslipp

- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Pedal for løfting av klippehøyde | 6. Veltebøyle      |
| 2. Transportlås                     | 7. Sikkerhetsbelte |
| 3. Parkeringsbremsespak             | 8. Drivstofflokk   |
| 4. Kontroller                       | 9. Klippeenhet     |
| 5. Bevegelseskontrollspak           | 10. Styrehjul      |




**Figur 5**  
Maskin med bakutslipp

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Z Stand <sup>®</sup>   | 6. Drivstofflokk (begge sider) |
| 2. Klippehøydespak        | 7. Parkeringsbremsespak        |
| 3. Bevegelseskontrollspak | 8. Klippeenhet                 |
| 4. Setebelte              | 9. Styrehjul                   |
| 5. Veltebøyle             |                                |

## Kontroller

Gjør deg kjent med alle kontroller før du starter motoren og bruker maskinen.

## Kontrollpanel



Figur 6

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Timeteller            | 6. Glødeplugglampe    |
| 2. Nøkkelbryter          | 7. Motortemperaturlys |
| 3. Drivstoffvelgerventil | 8. Gasskontroll       |
| 4. Hørbar alarm          | 9. Kraftuttaksbryter  |
| 5. Glødepluggbryter      |                       |

## Nøkkelbryter

Tenningsbryteren som brukes til å starte og stoppe motoren, har tre stillinger: Av, KJØR og START. Se [Starte og slå av motoren \(side 26\)](#).

## Timeteller

Timemåleren registrerer antallet timer som motoren har vært i bruk. Den er i gang når motoren er i gang. Bruk tidene for å planlegge vanlig vedlikehold ([Figur 6](#)).


## Sikkerhetssperreindikatorer

Symboler på timetelleren indikerer med et svart triangel at sperrekomponentene er i riktig posisjon ([Figur 7](#)).

## Batteriindikatorlys

Hvis du vrir tenningsnøkkelen til PÅ-stillingen i noen få sekunder, vises batterispenningen i området hvor klokkeslettet vanligvis vises.

Batterilyset slår seg på når tenningen er slått på og når ladenvået er under riktig bruksnivå ([Figur 7](#)).



Figur 7

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Sikkerhetssperresymboler | 3. Batterilys |
| 2. Timeteller               |               |

## Gasskontroll

Gassen kontrollerer motorhastigheten og den har en kontinuerlig variabel innstilling fra SAKTE til HURTIG ([Figur 6](#)).

## Nøytral, låst stilling

Bruk NØYTRAL, LÅST stilling sammen med sikkerhetssperresystemet for å aktivere og avgjøre hva som er NØYTRAL stilling.

## Glødeplugglampe

Glødepluggindikatorlampen tennes når glødepluggknappen aktiveres ([Figur 6](#)).

## Glødepluggbryter

Denne bryteren aktiverer glødepluggene og indikeres med glødeplugglampen. Hold inne glødepluggbryteren i 10 sekunder før du starter maskinen.

## Temperaturlys

Temperaturlyset tennes når motoren overoppheves ([Figur 6](#)).

## Hørbar alarm

Denne maskinen har en hørbar alarm som varsler brukeren om å slå av motoren for at den ikke skal bli skadet pga. overoppfeting. Se [Bruke med overoppfetingssensor \(side 32\)](#).

## Drivstoffvelgerventil

Drivstoffvelgerventilen er plassert bak setet.

Steng drivstoffvelgerventilen før du transporterer eller setter maskinen til lagring.

Flytt velgerventilen til venstre eller høyre stilling for bruk.

## Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med en autorisert serviceforhandler eller Toro-forhandler, eller gå til [www.Toro.com](http://www.Toro.com) for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

# Bruk

**Merk:** Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

## Før bruk

## Sikkerhet før bruk

### Generell sikkerhet

- Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.
- Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.
- Lær deg å stanse maskinen og slå av motoren raskt.
- Kontroller at dødmannskontrollene, sikkerhetsbryterne og verneplatene er montert og fungerer på korrekt måte. Ikke bruk maskinen hvis disse ikke fungerer som de skal.
- Før du klipper, må du alltid undersøke maskinen for å sikre at knivene, knivboltene og klippeenhettene er i god stand. Skadde eller slitte knivblader og bolter må skiftes ut i sett for å opprettholde balansen.
- Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.
- Vurder terrenget for å avgjøre det passende utstyret og eventuelt tilbehør som er nødvendig for å bruke maskinen korrekt og sikkert.

### Drivstoffsikkerhet

- Håndter drivstoff svært forsiktig for å unngå skade på person eller eiendom. Drivstoffdamp er brannfarlig og eksplosivt.
- Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre tennkilder.
- Bruk bare en godkjent drivstoffkanne.
- Ikke ta lokket av drivstofftanken eller fyll drivstoff på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.
- Ikke fyll drivstoff på maskinen innendørs.
- Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrolllampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.
- Ikke fyll opp kanner inne i en maskin, på en lastebil eller på en tilhenger med plastföring. Sett alltid beholdere på bakken, vekk fra kjøretøyet, når det fylles på.

- Fjern utstyret fra lastebilen eller tilhengeren, og fyll på drivstoff mens det er på bakken. Hvis dette ikke lar seg gjøre, fyll drivstoff fra en bærbar kanne i stedet for direkte fra en drivstoffpumpe.
- Ikke bruk maskinen uten at hele eksossystemet er på plass og i fungerende tilstand.
- Påfyllingstuten må være i kontakt med kanten på drivstofftanken eller kannens åpning hele tiden, helt til du er ferdig med å fylle. Ikke bruk utstyr for låsing av munnstykket i åpen stilling.
- Hvis du sører drivstoff på klærne dine, bytt klær umiddelbart. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.
- Aldri fyll for mye i drivstofftanken. Sett på igjen lokket på drivstofftanken og stram godt til.
- Drivstoff må oppbevares på en godkjent kanne, utenfor barns rekkevidde. Kjøp aldri mer drivstoff enn til 30 dagers forbruk.
- Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff på tanken helt til nivået er 6 til 13 mm under bunnen av påfyllingshalsen. Tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.
  - Unngå innånding av damp fra drivstoff over lengre tid.
  - Hold ansiktet unna dyse og drivstofftankåpning.
  - Unngå kontakt med huden, skyll bort evt. søl med såpe og vann.

**Viktig:** Ikke bruk parafin eller bensin i stedet for dieseldrivstoff. Dersom du unnlater å følge denne advarselet kan det skade motoren.

## Klar for biodiesel

Denne maskinen kan også bruke biodieselblandet drivstoff opptil B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel). Petrodieseldelen skal ha lavt eller ultralavt svovelinnhold.

Ta følgende forholdsregler:

- Biodieseldelen av drivstoffet oppfyller kravene i spesifikasjonen ASTM D6751 eller EN 14214.
- Den blandede dieselsammensetningen må oppfylle kravene i ASTM D975 eller EN 590.
- Malte/lakkerte overflater kan skades av biodieselblandinger.
- Bruk B5 (biodieselinnhold på 5 %) eller lavere blandinger i kaldt vær.
- Hold øye med forseglinger, slanger og pakninger som kommer i kontakt med drivstoffet, da de kan forringes over tid.
- Man kan forvente å oppleve tett drivstofffilter en tid etter å ha konvertert til biodieselblandinger.
- Kontakt distributøren for ytterligere informasjon om biodiesel.

## Utføre daglig vedlikehold

Før du starter maskinen hver dag, må du utføre prosedyrene for hver bruk / daglige prosedyrer, som angitt i [Vedlikehold \(side 38\)](#).

## Fylle drivstoff

### Anbefalt drivstoff

Motoren drives på rent, friskt dieseldrivstoff med minimum oktankvalitet på 40. Ikke kjøp mer drivstoff enn det som kan brukes opp i løpet av 30 dager, dette for å sikre at drivstoffet er ferskt.


Bruk dieseldrivstoff av sommertype (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og dieseldrivstoff av vintertype (nr. 1-D eller blanding av nr. 1-D/2-D) under -7 °C. Bruk av dieseldrivstoff av vintertype ved lavere temperaturer gir et lavere flammepunkt og flytepunktsegenskaper, noe som gjør det enklere å starte og minsker sjansene for kjemikalieparasjon i drivstoffet pga. lave temperaturer (voksaktig utseende, kan tilstoppe filtrene).

Bruk dieseldrivstoff av sommertype over -7 °C bidrar til bedret levetid for pumpekompontentene.

### Fylle drivstofftanken

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
4. Rengjør rundt drivstofflokket.
5. Fyll drivstoff på tanken til nivået når opp til bunnen av påfyllingshalsen ([Figur 8](#)).

**Merk:** Tanken må ikke fylles helt opp. Dette tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.



Figur 8

g027726

## Bytte mellom drivstofftanker


**Viktig:** Ikke la maskinen gå tom for drivstoff, da dette kan skade maskinen.

Drivstoffvelgerventilen er plassert på venstre side av setet.

Maskinen har to drivstofftanker: Den ene tanken er på venstre side og den andre er på høyre side. Hver tank er koblet til drivstoffvelgerventilen. Derfra fører en felles drivstoffslange til motoren (Figur 9).

For å bruke den venstre drivstofftanken må du dreie drivstoffvelgerventilen til venstre. For å bruke den høyre drivstofftanken må du dreie drivstoffvelgerventilen til høyre (Figur 9).

Steng drivstoffkranen før du transporterer eller setter maskinen til oppbevaring.



Figur 9

1. Venstre drivstofftank

2. Drivstoffvelgerventil

g000962

g000962

## Kjøre inn et nytt kjøretøy

Nye motorer trenger tid til å utvikle full styrke. Klippeenheter og drivverk har høyere friksjon når de er nye, som fører til ekstra belastning på motoren. Beregn 40 til 50 timers innkjøringstid slik at nye maskiner kan utvikle full styrke og best mulig ytelse.

## Bruke veltebeskyttelsessystemet (ROPS)

### ⚠ ADVARSEL

**For å unngå skader eller dødsfall ved veling:**  
Hold veltebøylen i fullt hevet og låst stilling, og bruk sikkerhetsbelte.

**Kontroller at setet er godt festet på maskinen.**

## ⚠ ADVARSEL


Det finnes ingen veltebøylebeskyttelse når veltebøylen er nede.

- **Senk veltebøylen kun når det er helt nødvendig.**
- **Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er nede.**
- **Kjør sakte og forsiktig.**
- **Hev veltebøylen så fort klaringen tillater dette.**
- **Kontroller nøye at du har klaring hvis du skal kjøre under objekter (for eksempel greiner, døråpninger, elektriske ledninger osv.), slik at du ikke kommer i kontakt med dem.**

## Senke veltebøylen

**Viktig:** Senk veltebøylen kun når det er helt nødvendig.

1. Fjern hårnålssplintene, og fjern de to pinnene (Figur 11).
2. Senk veltebøylen til nedre stilling (Figur 10).
- Merk:** Der er to nedre stillinger. Se Figur 10.
3. Monter de to pinnene og fest dem med hårnålssplintene (Figur 11).



Figur 10


1. Full nedre stilling      2. Nedre stilling med montert oppsamler

**Viktig:** Påse at du fester den bakre delen av setet med setelåsen.

## Heve veltebøylen

**Viktig:** Bruk alltid sikkerhetsbeltet når veltebøylen er i hevet stilling.

1. Fjern hårnålssplintene, og fjern de to pinnene (Figur 11).
2. Hev veltebøylen til oppreist stilling, monter de to pinnene og fest dem med hårnålssplintene (Figur 11).



Figur 11

1. Veltebøyle      3. Pinne  
2. Hevet stilling      4. Hårnålssplint

## Bruke sikkerhetssperresystemet

### ⚠ ADVARSEL

Hvis sikkerhetssperrebryterne frakobles eller ødelegges, kan maskinen fungere uventet og forårsake personskader.

- **Ikke rør sperrebryterne.**
- **Kontroller sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.**


## Forstå sikkerhetssperresystemet

Sikkerhetssperresystemet er konstruert slik at det forhindrer motoren i å starte, hvis ikke:

- Parkeringsbremsen er tilkoblet.
- Knivkontrollbryteren (kraftoverføring) er utkoblet.
- Bevegelseskontrollspakene står i NØYTRAL, LÅST stilling.

Sikkerhetssperresystemet stanser også motoren når du flytter trekkontrollspakene fra låst stilling med parkeringsbremsen på, eller hvis du reiser deg fra setet mens kraftuttaket er aktivert.

Timetelleren har symboler som varsler brukeren når sperrekomponenten er i riktig stilling. Når komponenten er i riktig stilling, lyser et triangel opp i tilsvarende felt.



**Figur 12**

1. Triangler lyser opp når sperrekomponentene er i riktig stilling

## Teste sikkerhetssperresystemet

**Serviceintervall:** For hver bruk eller daglig

Sikkerhetssperresystemet må testes hver gang maskinen skal brukes. Hvis systemet ikke fungerer slik som beskrevet nedenfor, må du be et autorisert forhandlerverksted om å reparere det omgående.


1. Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen, og flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til PA-stillingen. Prøv å starte motoren – motoren skal ikke starte.
2. Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen, og flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til Av-stillingen. Flytt en av bevegelseskонтrollspakene (ut av NØYTRAL, LÅST stilling). Prøv å starte motoren – motoren skal ikke starte. Gjenta for den andre kontrollspaken.
3. Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen, flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til Av-stillingen, og lås bevegelseskонтrollspakene i NØYTRAL, LÅST stilling. Start motoren. Koble fra parkeringsbremsen, aktiver knivkontrollbryteren (kraftuttak) og reis deg litt opp fra setet mens motoren er i gang. Motoren skal stoppe.
4. Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen, flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til Av-stillingen, og lås bevegelseskонтrollspakene i NØYTRAL, LÅST stilling. Start motoren. Flytt kontrollspakene til den midtre, frie stillingen og beveg én av dem (forever eller revers) mens motoren går. Motoren skal stoppe. Gjenta for den andre kontrollspaken.

5. Sitt på setet, deaktiver parkeringsbremsen, flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til stillingen Av, og lås bevegelseskонтrollspakene i NØYTRAL, LÅST stilling. Prøv å starte motoren – motoren skal ikke starte.

## Justere setet

Setet kan beveges både forover og bakover. Juster setet til en stilling som er behagelig for deg, og som gir deg best mulig kontroll over maskinen.

Flytt spaken sidelengs for å låse opp setet for justering ([Figur 13](#)).



**Figur 13**


## Frigjøre setelåsen

1. Flytt setet så langt bakover som mulig.

**Merk:** Dette forhindrer interferens når du hever setet.

2. Trykk låsehåndtakene bakover for å frigjøre setelåsen.
3. Hev setet ([Figur 14](#)).

**Merk:** Dette vil muliggjøre tilgang til maskinen under setet.




**Figur 14**

1. Setelås
2. Drivstofflokk
3. Sete

# Justere seteoppføyningen

Setet kan justeres for at kjøreturen skal være jevn og komfortabel. Still inn setet i den stillingen som gjør deg mest mulig komfortabel.

Drei den fremre knotten enten til høyre eller venstre for å gi best mulig komfort (Figur 15).



1. Seteoppføyngsknott


## Under bruk

### Sikkerhet under drift

#### Generell sikkerhet

- Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker som kan forårsake personskader eller materielle skader.
- Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, langbukser, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår, og ikke bruk fritthengende smykker.
- Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.
- Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
- Ha aldri med passasjerer på maskinen, og hold mennesker og kjæledyr borte fra maskinen under drift.
- Bruk maskinen bare når det er god sikt, for å unngå hull eller skjulte farer.
- Unngå å klippe vått gress. Redusert veigrep kan føre til at maskinen glir.
- Påse at alle drivverk står i nøytral stilling, at parkeringsbremsen er satt på og at du er i førerposisjon før du starter motoren.

- Hold hendene og føttene borte fra klippeenhetsene. Hold deg unna åpningen på utløpssjakten til enhver tid.
- Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.
- Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som begrenser synsfeltet.
- Ikke bruk gressklipperen i nærheten av kanter, grøfter eller voller. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul går over kanten eller hvis kanten gir etter.
- Stopp knivene når du ikke klipper.
- Stopp maskinen, slå av motoren, ta nøkkelen ut av tenningen og undersøk knivene hvis du har truffet gjenstander eller hvis maskinen begynner å vibrere unormalt. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.
- Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau med maskinen. Overhold alltid vikeplikten.
- Koble ut drivkraften til klippeenheten, slå av motoren og ta ut nøkkelen før du justerer klippehøyden (med mindre du kan justere den fra driftsstillingen).
- La aldri motoren gå i et lukket rom hvor eksosen ikke slipper ut.
- La aldri maskinen stå uten tilsyn når den er i gang.
- Før du forlater førersetet (inkludert for å tømme gressoppsamlerene eller rense sjakten), gjør følgende:
  - Stans maskinen på jevnt underlag.
  - Koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret.
  - Sett på parkeringsbremsen.
  - Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
  - Vent til alle bevegelige deler har stanset.
- Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.
- Ikke bruk maskinen til tauing med mindre den har et tilhengerfeste.
- Du må ikke endre hastighetsregulatoren eller ruse motoren.
- Bruk kun tilbehør og utstyr som er godkjent av Toro.
- Denne maskinen har en lydstyrke på over 85 dBA ved operatørens øre og kan føre til hørselsskade hvis du utsettes for denne lydstyrken i lengre perioder.



Figur 16

g229846

1. Bruk hørselsvern.

## Sikkerhet for veltebeskyttelsessystem


- Ikke fjern veltebøylen fra maskinen.
- Sørg for at sikkerhetsbeltet er festet og at du kan frigjøre det raskt i nødstilfeller.
- Bruk alltid sikkerhetsbeltet når veltebøylen er hevet.
- Kontroller nøyne om det finnes overhengende hindringer, og sørg for at du ikke kommer i kontakt med slike.
- Sørg for at veltebøylen er i sikker driftstilstand ved å inspisere den grundig før skade med jevne mellomrom, og kontrollere at alle monteringsfester er strammet til.
- Skift ut en ødelagt veltebøyle. Ikke reparer eller endre den.

## Sikkerhet i skråninger

- Skråninger er en ledende årsak til tap av kontroll og veling. Dette kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Føreren har ansvar for sikker bruk i skråninger. Bruk av maskinen i skråninger krever ekstra forsiktighet. Før du bruker maskinen i en skråning, må du gjøre følgende:
  - Les og forstå instruksjonene for bruk i skråninger i denne brukerhåndboken og på maskinen.
  - Bruk en vinkelindikator til å fastslå den omrentlige helningsvinkelen på området.
  - Kjøretøyet må ikke brukes i skråninger på mer enn 15 grader.
  - Vurder forholdene på stedet på dagen for å avgjøre om det er trygt å bruke maskinen i skråningen. Bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft når du utfører denne kontrollen. Endringer i terrenget, som for eksempel fuktighet, kan påvirke bruken av maskinen i skråninger.
- Identifiser farer ved bunnen av skråningen. Maskinen må ikke brukes ved kanter grøfter, voller, vann eller andre farer. Maskinen kan velte hvis et hjul går over kanten eller hvis kanten gir etter. Hold en sikker avstand (to ganger maskinens

bredde) mellom maskinen og eventuelle farer. Bruk en skyvegressklipper eller en håndtrimmer for å klappe gresset i disse områdene.

- Ikke start, stopp eller sving maskinen i skråninger. Ikke foreta brå endringer i hastighet eller retning. Sving forsiktig og gradvis.
- Ikke bruk en maskin i omstendigheter hvor trekraften, styringen eller stabiliteten er i tvil. Vær oppmerksom på at bruk av maskinen på vått gress, på tvers av skråninger eller i nedoverbakker kan føre til at maskinen mister veigrepet. Hvis drivhjulene mister taket, kan det føre til at maskinen sklir og at bremse- og styringsevnen reduseres. Maskinen kan gli selv om drivhjulene er stanset.
- Fjern eller markér hindringer som grøfter, hull, hjulspor, ujevnhet, steiner eller andre skjulte objekter. Gjenstander kan ligge skjult i høyt gress. Maskinen kan velte i ujevnt terren.
- Vær svært forsiktig når du bruker maskinen med tilbehør eller ekstrautstyr, som for eksempel gressoppsamlingssystemer. Disse kan endre maskinens stabilitet og føre til tap av kontroll. Følg anvisningene for motvekter.
- Hvis det lar seg gjøre, hold klippeenheten senket til bakken mens du bruker maskinen i skråninger. Hvis du never klippeenheten mens du kjører i skråninger, kan det føre til at maskinen blir ustabil.



g221745

Figur 17


1. Sikker sone – bruk maskinen her i skråninger som er mindre enn 15 grader, eller på flate områder.
2. Faresone – bruk en gressklipper av skyvemodell og/eller en håndtrimmer i hellinger på mer enn 15 grader og nær kanter eller vann.
3. Vann
4. W = Maskinens bredde
5. Hold trygg avstand (to ganger maskinens bredde) mellom maskinen og eventuelle farer.

# Bruke parkeringsbremsen

Parkeringsbremsen må alltid settes på når du stopper eller forlater maskinen.

## Sette på parkeringsbremsen


Parker maskinen på en jevn flate.



Figur 18

g187227

## Koble fra parkeringsbremsen



Figur 19


g187226

# Bruke gressklipperens knivkontrollbryter (kraftuttak)

Knivkontrollbryteren (kraftuttak) starter og stanser gressklipperens kniver og eventuelt strømdrevet tilleggutstyr.

## Koble inn knivkontrollbryteren (kraftuttak)

**Merk:** Hvis du aktiverer knivkontrollbryteren (kraftuttak) med gassen i halv eller mindre stilling, vil det føre til overdrevne slitasje på drivremmene.




G008945

g008945

Figur 20

## Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak).



G009174


g009174

Figur 21

## Bruke gassen

Du kan flytte gasskontrollen mellom HURTIG- og LANGSOM-stillingene ([Figur 22](#)).

Bruk alltid HURTIG-stillingen når du slår på klippeheten med knivkontrollbryteren (kraftuttaket).



G008946

g008946


Figur 22

# Starte og slå av motoren

## Starte motoren under normale værforhold

**Viktig:** Ikke bruk startsykluser på mer enn 30 sekunder per minutt for å unngå å overophthe motoren.


**Merk:** Ekstra oppstartssykluser kan være nødvendig når du starter motoren for første gang etter at drivstoffsystemet har vært helt tomt for drivstoff.



Figur 23

**Viktig:** Ikke bruk startsykluser på mer enn 30 sekunder per minutt for å unngå å overophthe motoren.

**Merk:** Ikke bruk drivstoff som er igjen fra sommeren. Bruk kun ferskt dieseldrivstoff av vintertype.



Figur 24

## Slå av motoren


### **⚠ FORSIKTIG**

Barn og andre personer kan skades hvis de flytter på eller prøver å kjøre maskinen uten oppsyn.

Ta alltid ut tenningsnøkkelen og sett på parkeringsbremsen når du forlater maskinen.

## Starte motoren i kaldt vær (under -5 °C)


Bruk korrekt motorolje for starttemperaturen. Se Motoroljespesifikasjoner (side 45).



Figur 25

g032595

## Bruke bevegelseskontrollsapkene



Figur 26

g004532

**Viktig:** Steng drivstoffavstengingsventilen før du transporterer eller lagrer maskinen, da det kan oppstå drivstofflekkasje. Sett på parkeringsbremsen før du transporterer maskinen. Pass på å ta ut nøkkelen ettersom drivstoffpumpen kan være i gang og føre til at batteriet utlades.

1. Bevegelseskontrollspak – NØYTRAL, LÅST stilling
2. Den midtre, frie stillingen
3. Fremover
4. Bakover
5. Foran på maskinen

## Kjøre maskinen

Hjulene ruller uavhengig av hverandre, drevet av hydraulikkmotorer på hver aksel. Du kan sette én side i revers mens du kjører hjulene på den andre siden forover, noe som gjør at maskinen begynner å rotere i stedet for å snu. Dette gjør maskinen langt bedre å manøvrere, men det kan kreve litt tid å bli vant til hvordan den beveger seg.

Gasskontrollen regulerer omdreiningstallet (o/min – omdreininger per minutt). Sett gasskontrollen i HURTIG-stillingen for best ytelse. Arbeid alltid med maksimal gass.

## ⚠ ADVARSEL

Maskinen kan rotere svært hurtig. Du kan miste kontroll over maskinen og forårsake personskade eller skade på maskinen.


- Vær forsiktig når du svinger.
- Reduser hastigheten før du foretar skarpe svinger.

## Kjøre fremover

**Merk:** Motoren stenges av dersom bevegelseskontrollspakene beveges når parkeringsbremsen er på.

Du kan stoppe maskinen ved å sette bevegelseskontrollspakene i FRI-stillingen.


1. Koble fra parkeringsbremsen. Se [Koble fra parkeringsbremsen \(side 25\)](#).
2. Flytt spakene til den midtre, frie stillingen.
3. Skyv bevegelsekontrollspakene forsiktig forover for å gå fremover ([Figur 27](#)).



Figur 27

## Kjøre bakover

1. Flytt spakene til den midtre, frie stillingen.
2. Skyv bevegelseskontrollspakene forsiktig bakover for å gå bakover ([Figur 28](#)).



G008953

g008953

Figur 28

## Bruke sideutsipp

### Kun maskiner med sideutsipp

Gressklipperen har en gressavleder med hengsler som sprer det klipte gresset ut fra siden og ned mot bakken.

## ⚠ FARE


Hvis ikke gressavlederen, utslippsdekselet eller hele gressoppsamleren sitter på plass, vil du selv eller andre risikere å komme i kontakt med kniven eller gjenstander som blir slengt opp i luften. Kontakt med gressklipperkniver som roterer og gjenstander som slynges opp i luften, kan føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

- Fjern aldri gressavlederen fra klippeenheten fordi gressavlederen leder materiale ned mot bakken. Hvis gressavlederen blir skadet, må den skiftes ut omgående.
- Hold hender og føtter borte fra undersiden av gressklipperenheten.
- Prøv aldri å rengjøre utslippsområdet eller gressklipperknivene uten at du flytter knivkontrollbryteren (kraftuttaket) til Av-stillingen, vrir tenningsnøkkelen til Av-stillingen og tar ut nøkkelen.
- Påse at gressavlederen er i den nedre stillingen.

# Justere klippehøyden

## Bruke transportsperren

Transportsperren har to stillinger og brukes med løftepedalen for klippeenheten. Det finnes en LÅST og en ULÅST stilling for transportstillingen for klippeenheten (Figur 29).



Figur 29  
Transportstillinger


g229103

1. Transportlåsknott
2. LÅST stilling – klippeenheten låses i transportstillingen.
3. ULÅST stilling – klippeenheten låses ikke i transportstilling.

## Justere klippehøydepinnen

Klippehøyden justeres i trinn på 6 mm, fra 25 til 140 mm, ved å sette splittpinnen i forskjellige hull.

1. Sett transportlåsen i låst stilling.
2. Trykk på løftepedalen for klippeenheten for å heve denne til transportstillingen (samme som klippehøydestilling 140 mm) som vist i Figur 30.
3. Drei pinnen 90 grader og ta den ut av klippehøydebraketten for å justere klippehøyden (Figur 30).
4. Velg det hullet i klippehøydebraketten som svarer til ønsket klippehøyde, og sett inn pinnen (Figur 30).
5. Skyv på klippeenheten, dra tilbake transportlåsen og senk klippeenheten sakte ned.



Figur 30

g027343

1. Løftepedal for klippeenhet
2. Klippehøydestang
3. Transportlås


## Justere antiskalperingsval-sene

### For maskiner med sideutslipp


Når du endrer på klippehøyden, juster høyden på de bakre antiskalperingsvalsene.

1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.


- Før du forlater førerlassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
- Juster antiskalperingsvalsene som vist i Figur 31, Figur 32 og Figur 33.



- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Antiskalperingsvalse | 4. Flensmutter |
| 2. Avstandsstykke       | 5. Bolt        |
| 3. Hylse                |                |



- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Antiskalperingsvalse | 3. Flensmutter |
| 2. Hylse                | 4. Bolt        |




- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Antiskalperingsvalse | 4. Flensmutter |
| 2. Avstandsstykke       | 5. Bolt        |
| 3. Hylse                |                |

## Justere antiskalperingsvalsen

### For maskiner med bakutslipp

Når du endrer på klippehøyden, anbefales du alltid å justere høyden på antiskalperingsvalsene.


- Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.
- Før du forlater førerlassen, må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
- Juster antiskalperingsvalsene som vist i Figur 34, og Figur 35.



Figur 34

- 1. Flensmutter
- 2. Antiskalperingsvalse
- 3. Hylse
- 4. Bolt

g024242  
g024242



Figur 35

- 1. Bolt
- 2. Hylse
- 3. Antiskalperingsvalse
- 4. Flensmutter

g024243  
g024243


## Justere kamlåsene for utstrømmingsskjermen For maskiner med sideutslipp

Denne prosedyren gjelder kun for maskiner med utstrømningsskjermålser. Bestemte modeller har mutre og bolter i stedet for utstrømningsskjermålser og kan justeres på samme måte.

Du kan justere gressklipperens utslippsflyt for forskjellige typer klippeforhold. Plasser kamlåsene og skjermen så de gir den beste klippekvaliteten.

1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.
2. Før du forlater førerlassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Sving spaken opp for å løsne kamlåsen for å justere kamlokken (Figur 36).
4. Juster skjermen og kamlåsene i sporene til ønsket utslippsflyt.
5. Sving spaken tilbake over for å stramme til skjermen og kamlåsene (Figur 36).
6. Hvis kamlåsene ikke løser skjermen på plass eller de er for stramme, kan du løsne spaken og deretter dreie på kamlåsen.

**Merk:** Juster kamlåsen til ønsket låsetrykk er oppnådd.



Figur 36

g027727

## Plassere utstrømmings-skjermen

### For maskiner med sideutslipp

Følgende figurer er kun anbefalinger for bruk. Justeringene varierer etter gresstype, fuktinnhold og høyde på gresset.



**Merk:** Hvis motorkraften trekker ned og gressklipperens bakkehastighet er den samme kan du åpne skjermen.

### Stilling A

Dette er full, bakre stilling. Foreslått bruk for denne stillingen er som følger:

- Klippeforhold med kort, lett gress
- Tørre forhold


- Mindre avklippet gress
- Driver gressrestene lengre vekk fra gressklipperen



Figur 39

## Stilling B

Bruk denne stillingen ved oppsamling. Innrett den alltid mot vifteåpningen.



Figur 38

## Stilling C

Dette er full, åpen stilling. Foreslått bruk for denne stillingen er som følger:

- Klippeforhold med høyt, tett gress
- Våte forhold
- Reduserer motorens strømforbruk
- Muliggjør høyere bakkehastighet under vanskelige forhold

## Bruke med overopphe tingssensor

Denne motoren har en sensor som slår av klippeenheden når motoren blir overopphept. Når motoren overopphepes, slås lyd- og lysalarmen på samtidig som klippeenheten slås av.

Hvis klippeenheten blir slått av automatisk på grunn av overoppheping, vil du kunne kjøre maskinen til et sikkert område eller til en lastebil eller tilhenger.

Hvis motoren overopphepes, påse at området rundt motoren og radiatoren er fritt for rusk. Slå av motoren og la den avkjøles før du aktiverer klippeenheten.

Hvis motoren fortsetter å overopphepes, ta maskinen med til en autorisert serviceforhandler.

## Brukstips

### Bruke gassens hurtiginnstilling

For best plenklipping og maksimal luftsirkulasjon, kjører du motoren i HURTIGSTILLINGEN. Luft er nødvendig for at gresset skal klippes grundig. Klippehøyden må derfor ikke være så lav at klippeenheten er omgitt av uklippet gress. Forsøk alltid å holde den ene siden av klippeenheten unna uklippet gress. Luften kan da trekkes inn i klippeenheten.

### Klippe en plen for første gang

Klipp gresset litt lengre enn vanlig for å sikre at klippeenheten ikke skalperer ujevne områder. Klippehøyden som ble brukt tidligere er som regel den beste å bruke. Hvis gresset som klippes er lengre enn

15 cm, kan det være lurt å klippe plenen to ganger for å få et bedre resultat.

## Klippe en tredjedel av gresstrået

Det er best å bare klippe en tredjedel av gressets lengde. Kortere klipping anbefales ikke, bortsett fra hvis gresset er glissent eller det er sent på høsten og gresset vokser saktere.

## Veksle klipperetningen

Dersom du veksler på klipperetningen, holder gresset seg oppreist. Dette bidrar også til å spre det klipte gresset, noe som gir bedre nedbryting og gjødsling.

## Klippe gresset med riktig tidsintervall

Gress vokser med varierende hastighet til forskjellige tider på året. For å opprettholde samme klippehøyde, må du klippe gresset oftere tidlig på våren. Midt på sommeren begynner det å vokse saktere, derfor trenger du ikke å klippe det så ofte da. Hvis du er ute av stand til å klippe plenen i en lengre periode, klipper du først med en høy klippehøyde. Vent i 2 dager, og klipp deretter på nytt med en lavere høyde.

## Bruke en redusert klippehastighet

Hvis du ønsker forbedret klippekvalitet, kan du redusere bakkehastigheten.

## Unngå å klippe for kort

Når du klipper ujevnt, hev klippehøyden for å unngå skalpering av gresset.

## Stoppe maskinen

Hvis maskinens bevegelse forover må stoppes under klippingen, kan det falte en gressklump ned på plenen. Gå til et tidligere klippet område med knivene koblet inn eller koble ut klippeheten mens du beveger deg framover for å unngå dette.

## Holde klippehets undersiden ren

Fjern gressrester og skitt fra klippehets underside etter hver bruk. Hvis det er et tykt belegg av gress og smuss under klippeheten, vil klipperesultatet bli dårlig.

## Montere kniven(e)

Sørg for å holde kniven skarp hele klippesesongen, fordi en skarp kniv klipper gresset uten å slite av

eller frynse gresstråene. Gress som er blitt slitt av eller frynset, vil bli brunt i kantene, noe som vil sinke veksten og øke sykdomsfaren. Sjekk at knivene på klipperen er skarpe og ikke slitte eller ødelagte etter bruk. Fil ned eventuelle hakk og kvess knivene etter behov. Hvis en kniv er ødelagt eller slitt må du straks bytte den ut med en original Toro-kniv.

## Etter bruk

## Sikkerhet etter bruk

### Generell sikkerhet


- Fjern gress og rusk fra klippeheterne, drivverk, lyddemperne og motorrommet for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffssøl.
- Steng drivstofftilførselen og ta ut nøkkelen før oppbevaring eller transport av maskinen.
- Koble ut drivkraften til utstyret når du transporterer eller ikke bruker maskinen.
- La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.
- Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrolllampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

## Bruke drivstoffavstengingsventilen

Drivstoffavstengningsventilen er plassert under setet. Flytt setet frem for å få tilgang til den.

Lukk bensinkranen ved transport, vedlikehold og oppbevaring.

Pass på at drivstoffavstengingsventilen er åpen når du starter motoren.




**Figur 40**

1. PA-stilling

2. Av-stilling

g008948



**Figur 41**

1. Sidekonsollkontroller

2. Omløpsventil

3. Hydrauliske pumper

g010371

## Skyve maskinen for hånd

**Viktig:** Skyv alltid maskinen for hånd. Tau aldri maskinen, da dette kan føre til skade.

### Skyve maskinen

- Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.
- Før du forlater førerlassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
- Drei omløpsventilene mot klokken, én omdreining for å skyve ([Figur 41](#)).

**Merk:** Dette gjør at hydraulikkvæsken kan gå utenom pumpen, og at hjulene kan rulle.

**Viktig:** Ikke drei omløpsventilene mer enn én omdreining. Dette hindrer at ventilen kommer ut av skroget, og fører til at væsken renner ut.

- Koble fra parkeringsbremsen før du dyster maskinen.

### Endre til maskinbruk

Drei omløpsventilene med klokken én gang for å bruke maskinen ([Figur 41](#)).

**Merk:** Ikke trekk til omløpsventilene for mye.

**Viktig:** Maskinen kan ikke kjøres med mindre omløpsventilene er vendt inn.

## Transportere maskinen

Bruk en kraftig tilhenger eller lastebil for å transportere maskinen. Bruk en rampe med full bredde. Sikre at tilhengeren eller lastebilen har alle nødvendige bremser, lys og markeringer som kreves ved lov. Les alle sikkerhetsinstruksjonene nøyde. Kunnskap om dette kan forhindre personskader. Se lokale bestemmelser for krav til tilhenger og festing.

### ⚠ ADVARSEL

**Det å kjøre i trafikken uten blinklys, lys, reflekser eller merking for saktegående kjøretøy er farlig og kan føre til ulykker, som igjen forårsaker personskader.**


**Ikke bruk maskinen på offentlige veier.**

# Velge en tilhenger

## ⚠ ADVARSEL

Lasting av maskinen på en tilhenger eller lastebil øker muligheten for at den velter og kan føre til alvorlig skader eller dødsulykker ([Figur 42](#)).

- Bruk en rampe med full bredde. Ikke bruk individuelle ramper for hver side av maskinen.
- Ikke overgå en 15 graders vinkel mellom rampen og bakken eller mellom rampen og tilhengeren eller lastbilen.
- Påse at rampen er minst fire ganger så lang som høyden til tilhengeren eller lasteplanet i forhold til bakken. Dette sikrer at rampevinkelen ikke overskridet 15 grader på flatt underlag.



Figur 42

1. Rampe med full bredde i oppbevaringsposisjon
2. Rampe med full bredde i oppbevaringsposisjon sett fra siden
3. Ikke større enn 15 grader
4. Rampen er minst 4 ganger så lang som høyden til tilhengeren eller lasteplanet i forhold til bakken.
5. H = høyden på tilhengeren eller lasteplanet i forhold til bakken
6. Lastebil


## Laste maskinen

## ⚠ ADVARSEL

Lasting av maskinen på en tilhenger eller lastebil øker muligheten for at den velter og kan føre til alvorlig skader eller dødsulykker.

- Vær svært forsiktig når du kjører maskinen på en rampe.
- Rygg maskinen opp rampen, og kjør den fremover ned rampen.
- Unngå plutselig akselerasjon eller bremsing mens du kjører maskinen på en rampe da det kan føre til tap av kontroll eller en situasjon der maskinen velter.


- Hvis du bruker en tilhenger, koble den til tauekjøretøyet og sett på sikkerhetskjettingene.
- Koble til tilhengerbremsene og lysene, hvis aktuelt.
- Senk rampen og sorg for at vinkelen mellom rampen og bakken ikke overskider 15 grader (Figur 42).
- Rygg maskinen opp på rampen (Figur 43).



Figur 43

- Rygg maskinen opp på rampen.
- Kjør maskinen fremover ned fra rampen.

- Stopp motoren, ta ut nøkkelen og sett på parkeringsbremsen.
- Fest maskinen nær de fremre styrehjulene og den bakre støtfangeren med stropper, kjettinger, kabler eller tau (Figur 44). Se lokale bestemmelser for krav om festing.



Figur 44

- Festebøyler

## Losse maskinen

- Senk rampen og sorg for at vinkelen mellom rampen og bakken ikke overskider 15 grader (Figur 42).
- Kjør maskinen fremover ned fra rampen (Figur 43).

## Bruke Z Stand™

Z Stand hever den fremre delen av maskinen slik at du kan rengjøre gressklipperen og fjerne knivene.

### ⚠ ADVARSEL


**Maskinen kunne falle på noen og forårsake alvorlig personskade eller dødsfall.**

- Vær svært forsiktig når du bruker maskinen på Z Stand.**
- Bruk Z Stand kun til å rengjøre gressklipperen og fjerne knivene.**
- Ikke la maskinen være plassert på Z Stand over lengre tid.**
- Du må alltid stanse motoren, sette på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen før du utfører noe vedlikehold på gressklipperen.**

## Kjøre opp på Z Stand


**Viktig:** Bruk Z Stand på en jevn flate.

- Hev klippeheten til transportstilling.
- Monter brakettpinnen (Figur 45).




Figur 45

- |                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| 1. Z Stand      | 4. Bunnen av slissen |
| 2. Brakettpinne | 5. Lås               |
| 3. Brakett      |                      |
- 
- Hev spaken.
  - Sving stativets fot ut og skyv det mot maskinen, inn i bunnen av slissen (Figur 45 og Figur 46).



**Figur 46**



**Figur 47**

1. Z Stand (Plassert i slissen) 3. Spaken hviler på dreietappen
  2. Sprekk i fortauet eller gressmatte

---

  5. Plasser stativets fot på bakken og hvil spaken på dreietappen ([Figur 46](#)).
  6. Start motoren og sett den på halv gass.
- Merk:** For best resultat, plasser stativets fot i skjøter i fortauet eller ned i gressmatten ([Figur 46](#)).
7. Kjør maskinen opp på støttene. Stopp når spaken faller ned over tappen i låst stilling ([Figur 46](#)).
  8. Aktiver parkeringsbremsen og slå av motoren.
  9. Kil fast eller blokker drivhjulene med klosser.

### **⚠ ADVARSEL**

Parkeringsbremsen holder kanskje ikke maskinen parkert på Z Stand og kan føre til personskader eller skade på eiendom.

**Ikke parker på Z Stand hvis ikke hjulene er kilt fast eller er blokkert.**

10. Utfør vedlikehold.

## Kjøre ned fra Z Stand

1. Fjern kilene eller blokkene.
2. Hev spaken til ulåst stilling ([Figur 47](#)).

# Vedlikehold

Fastslå hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

## Anbefalt vedlikeholdsplan

| Vedlikeholdsintervall      | Vedlikeholdsprosedyre   |
|----------------------------|---|
| Etter de 8 første timene   | <ul style="list-style-type: none"><li>Kontroller nivået i motorens kjølesystem.</li><li>Kontroller den hydraulisk oljen.</li></ul>  |
| Etter de 25 første timene  | <ul style="list-style-type: none"><li>Skift det hydrauliske filteret.</li></ul>   |
| Etter de 50 første timene  | <ul style="list-style-type: none"><li>Skift motoroljen.</li><li>Skift motoroljefilteret.</li><li>Skift motoroljen.</li></ul>  |
| Etter de 100 første timene | <ul style="list-style-type: none"><li>Kontroller hjulnavmutter med riller.</li><li>Skift girkasseolje.</li></ul>  |
| For hver bruk eller daglig | <ul style="list-style-type: none"><li>Kontroller sikkerhetssystemet.</li><li>Sjekk motoroljenivået.</li><li>Kontroller nivået i motorens kjølesystem.</li><li>Rengjør motoroljekjøleren.</li><li>Undersøk knivene.</li><li>Rengjør klippeenheten.</li></ul>   |
| Hver 25. driftstime        | <ul style="list-style-type: none"><li>Smør klippeenheten og spindlene.</li><li>Smør lederullarmen på klippeenheten.</li><li>Smør lederullarmen på pumpedrivremmen.</li><li>Smør lederullarmen til kraftuttakets drivrem.</li><li>Smør bremsspaken.</li><li>Kontroller den hydraulisk oljen.</li></ul>           |
| Hver 40. driftstime        | <ul style="list-style-type: none"><li>Tøm vannutskilleren.</li></ul>  |
| Hver 50. driftstime        | <ul style="list-style-type: none"><li>Kontroller trykket i dekkene</li><li>Sjekk kraftuttakets drivrem.</li><li>Kontroller pumpedrivremmen.</li><li>Kontroller generatorremmen.</li></ul>   |
| Hver 100. driftstime       | <ul style="list-style-type: none"><li>Smør klippeenhets løftetapper.</li><li>Skift motoroljen.</li><li>Skift motoroljen.</li><li>Kontroller girkasseoljenivået.</li><li>Undersøk slangene i motorens kjølesystem.</li><li>Sjekk remmene for slitasje/sprekker.</li><li>Kontroller hydraulikkslangene.</li></ul> |
| Hver 150. driftstime       | <ul style="list-style-type: none"><li>Fyll lettolje eller smørespray på maskinen. Se smøring.</li></ul>   |
| Hver 200. driftstime       | <ul style="list-style-type: none"><li>Skift motoroljefilteret.</li><li>Smør bremsetappen.</li></ul>   |
| Hver 250. driftstime       | <ul style="list-style-type: none"><li>Kontroller og/eller skift ut luftfilteret (oftere under skitne og støvete forhold).</li><li>Skift hydraulikkfilter og hydraulikkvæske når du benytter Mobil® 1-væske.</li></ul>   |
| Hver 400. driftstime       | <ul style="list-style-type: none"><li>Skift drivstoffilter (oftere under skitne og støvete forhold).</li></ul>  |

| Vedlikeholdsintervall | Vedlikeholdsprosedyre   |
|-----------------------|---|
| Hver 500. driftstime  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller hjulnavmutter med riller.</li> <li>Juster styrehjulslageret.</li> <li>Juster den elektriske clutch'en.</li> <li>Skift hydraulikkfilter og hydraulikkvæske når du bruker Toro® HYPR-OIL™ 500-hydraulikkvæske.</li> </ul> |
| Årlig                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Smør de fremre styresvingarmene (oftere under skitne og støvete forhold).</li> <li>Smør styrehjulnavene.</li> <li>Skift girkasseolje.</li> <li>Skift kjølemiddelet i motoren.</li> </ul>   |

**Viktig:** Se i brukerhåndboken for flere vedlikeholdsprosedyrer.

## ▲ FORSIKTIG

Dersom du lar tenningsnøkkelen stå i bryteren, kan noen starte motoren uten at det er tilskiktet, noe som kan påføre deg eller personer i nærheten alvorlige skader.

Fjern tenningsnøkkelen før du begynner med eventuelt vedlikeholdsarbeid.

## Forberedelse for vedlikehold


- Før du reparerer maskinen, må du gjøre følgende:
  - Koble fra drivverket.
  - Sett på parkeringsbremsen.
  - Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
  - Koble fra tennpluggledningen.
- Parker maskinen på en jevn flate.
- Fjern gress og rusk fra klippeenhettene, drivverk, lyddemperne og motoren for å unngå at det begynner å brenne.
- Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffssøl.
- Ikke la personer uten opplæring vedlikeholde eller reparere maskinen.
- Bruk jekkstøtter for å støtte maskinen og/eller komponenter når det er nødvendig.
- Vær forsiktig når du reduserer trykket i komponenter under trykk.
- Koble fra batteriet, eller ta ledningen av tennpluggen, før du foretar reparasjoner. Koble kabelen fra den negative polen først, og koble deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.
- Vær forsiktig når du kontrollerer knivene. Legg noe rundt kniven(e), eller bruk tykke hanske, og vær forsiktig når du håndterer dem. Knivene må kun erstattes, og må aldri rettes ut eller sveises.

- Hold hendene og føttene borte fra bevegelige deler. Du må aldri foreta justeringer mens motoren går hvis du kan unngå det.
- Hold alle delene i god stand, og sorg for at de er godt festet, spesielt boltene som fester knivene. Skift ut slitte eller skadde merker.
- Du må aldri forstyrre den tiltenkte funksjonen til en sikkerhetsenhet eller redusere beskyttelsen som en sikkerhetsenhet gir. Kontroller regelmessig at de virker tilfredsstillende.
- Bruk kun originale reservedeler fra Toro.
- Kontroller regelmessig at parkeringsbremsen virker. Juster og vedlikehold etter behov.

## Sikkerhet ved vedlikehold

# Frigjøre klippeenhetsforhenget

Løsne den nedre bolten på forhenget for å frigjøre klippeenhetsforhenget og få tilgang til toppen på klippeenheten (Figur 48). Etter vedlikehold, monter forhenget og stram til bolten.




Figur 48

1. Bolt

2. Forheng

# Fjerne skydd i platemettall

Løsne de to fremre boltene og fjern skyddet i platemettall for å få tilgang til klipperremmene og spindlene (Figur 49). Etter vedlikehold, sett på skyddet i platemettall og stram til boltene.



Figur 49

1. Skydd i platemettall

2. Bolt

# Smøring

## Smøre maskinen

Den må smøres oftere hvis den brukes på steder med mye støv eller sand.

**Smørefettype:** Nr. 2 lithium- eller molybdenumbasert smørefett

1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.
2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Tørk av smøreniplene med en fille.  
**Merk:** Pass på at du ikke skraper av lakken foran på anordningen(e).
4. Sett en fetssprøte på anordningen.
5. Påfør smørefett i smøreniplene til det tyter ut av lagrene.
6. Tørk opp overflødig fett.

## Smøre de fremre styresvingarmene


**Serviceintervall:** Årlig (oftere under skitne og støvete forhold).

1. Fjern støvkoppen og juster styrehjulet, og la støvkoppen være av til smøringen er utført. Se [Justere styrehjulslageret \(side 54\)](#).
2. Fjern kontrollpluggen.
3. Skru en smørenippel inn i hullet.
4. Pump fett inn i smørenippelen til det flyter ut rundt topplageret.
5. Fjern smørenippelen fra hullet. Monter sekskantpluggen og lokket.

## Påføre smørefett

Smør smøreniplene i henhold til referanseguiden for kontroll og overhaling (Figur 50 eller Figur 51).

## CHECK SERVICE REFERENCE AID



## **Figur 50**


### Maskiner med sideutslipp

## Påføre tynn olje eller spraysmøring

## **Maskiner med sideutslipp**


**Serviceintervall:** Hver 100. driftstime

Smør klippehetens løftetapper.



**Figur 52**

## CHECK SERVICE REFERENCE AID



## **Figur 51**

### Maskiner med bakutslipp

## **Påføre tynn olje eller spraysmøring**

### **Maskiner med bakutslipp**

**Serviceintervall:** Hver 150. driftstunde

Smør maskinen i følgende områder med smøremiddel på spray eller lettolje.

- Setebryters aktuator
  - Svingtapp for bremsehåndtak
  - Bremsestanghylsene
  - Kontrollspakhylse i bronse


# Smøre klippeenhet og remskiver

**Serviceintervall:** Hver 25. driftstime—Smør klippeenheten og spindlene.


Smør med nr. 2 litium- eller molybdensmørefett.

**Viktig:** Påse at klippeenhetsspindlene er fulle med fett hver uke.

1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.
2. Før du forlater førerlassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Løsne den nedre bolten som fester klippeenhetensforhengen til klippeenheten. Se [Frigjøre klippeenhetensforhengen \(side 40\)](#).
4. Fjern skyddet i platemetall. Se [Fjerne skydd i platemetall \(side 40\)](#)
5. Fjern remdekslene.
6. Smør lederullarmen på klippeenheten ([Figur 53](#)).
7. Smør niplene på trykkarmene ([Figur 53](#) eller [Figur 54](#)).




**Figur 53**  
Maskiner med sideutslipp



**Figur 54**  
Maskiner med bakutslipp

8. Smør lederullarmen til kraftuttakets drivrem ([Figur 55](#)).
9. Smør lederullarmen på pumperemmen ([Figur 55](#)).




**Figur 55**

10. Monter skyddet i platemetall.
11. Stram den nedre bolten som fester klippeenhetensforhengen til klippeenheten.

# Smøre styrehjulsnavene

Serviceintervall: Årlig

- Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.
- Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.



Figur 56

1. Beskyttelsespakning      2. Avstandsmutter med anlegg for skrunøkkel

- Hhev gressklipperen for tilgang.
- Fjern styrehjulet fra styrehjulsgaflene.
- Fjern beskyttelsespakningene fra hjulnavet.
- Fjern en avstandsmutter fra akselenheten i styrehjulet.

**Merk:** Det er brukt gjengeforseglingslim for å låse avstandsmutrene til akselen.

- Fjern akselen (med den andre avstandsmutteren fortsatt montert på den) fra hjulenheten.
- Lirk ut pakninger og se etter slitasje eller skade på lagrene, og bytt ut ved behov.
- Fyll lagrene med et universalsmøremiddel.
- Sett ett lager og én ny pakning inn i hjulet.

**Merk:** Skift ut pakningene.

- Hvis akselenheten mangler begge avstandsmutrene, må du bruke gjengeforseglingslim på én avstandsmutter og gjenge den på akselen med anleggene for skrunøkkelen vendende utover.

**Merk:** Ikke skru avstandsmutteren helt inn på enden av akselen. La det være igjen ca. 3 mm fra avstandsmutterens ytre overflate til enden av akselen inne i mutteren.

- Sett den sammenmonterte bolten og akselen inn på hjulet på den siden av hjulet hvor den nye pakningen og lageret står.

- Fyll området inne i hjulet rundt akselen fullt med universalsmørefett mens den åpne enden på hjulet vender opp.
- Sett det andre lageret og en ny pakning på hjulet.
- Bruk gjengeforseglingslim på den andre avstandsmutteren, og gjeng den inn på akselen med anleggene for skrunøkkelen vendende utover.
- Trekk til mutteren med et moment på 8–9 Nm, løsne mutteren og trekk den til igjen med et moment på 2–3 Nm.

**Merk:** Pass på at akselen ikke stikker ut lengre enn noen av mutrene.

- Sett på igjen beskyttelsespakningene over hjulnavet, og sett hjulet inn på styrehjulsgaffelen.
- Sett på igjen styrehjulsbolten og stram til mutteren helt.

**Viktig:** Kontroller lagerjusteringen ofte for å forhindre skade på pakning og lager. Snurr styrehjulet rundt. Hjulet skal ikke snurre fritt (mer enn 1 eller 2 omdreininger) eller vise tegn til sideslark. Hvis hjulet snurrer helt fritt, må du justere momentet på avstandsmutteren til det blir litt motstand. Påfør ytterligere et lag med gjengeforseglerlim.

# Vedlikehold av motor

## Motorsikkerhet

- Slå av motoren og fjern nøkkelen før du sjekker oljen eller tilsetter olje til veivhuset.
- Hold hender, føtter, ansiktet, klær og andre kroppsdele borte fra lyddemperen og andre varme overflater.

## Overhale luftrenseren

**Merk:** Bytt oljen oftere når driftsforholdene er svært støvete eller sandete.

### Fjerne luftfilteret


**Serviceintervall:** Hver 250. driftstime (oftere under skitne og støvete forhold).

- Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.
- Før du forlater førerlassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
- Åpne låsene på luftrenserdekslet og trekk luftrenserdekslet av luftrenserkroppen ([Figur 57](#)).
- Rengjør innsiden av luftrenserdekslet med trykluft.
- Skyy filteret forsiktig ut av luftrenserhuset ([Figur 57](#)).

**Merk:** Pass på at filteret ikke slår bort i luftrenserkroppen.

- Inspiser filteret for skader ved å se inn i filteret mens du lyser med en lykt på utsiden av filteret.

**Merk:** Hull i filteret vises som lyse flekker. Kontroller filteret, og kast det hvis det er ødelagt.



**Figur 57**

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 1. Luftfilterhus | 3. Luftrenserdeksel |
| 2. Luftfilter    | 4. Låser            |


### Montere luftfilteret

- Hvis du installerer et nytt filter, kontroller at det ikke har blitt skadet i frakten. Ikke bruk et ødelagt filter.
- Skyv filteret inn i luftrenserkroppen ([Figur 58](#)).

**Merk:** Påse at det sitter godt ved å trykke på den ytre kanten av filteret mens du installerer det.

**Viktig:** Ikke trykk på det elastiske midtpunktet til filteret.


- Sett luftrenserdekslet på igjen, og fest låsene ([Figur 58](#)).



**Figur 58**

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 1. Luftfilterhus | 3. Luftrenserdeksel |
| 2. Luftfilter    | 4. Låser            |

G001048




G001061  
g001061

**Figur 59**

## Forberede vedlikehold av motoroljenivået

**Viktig:** Festene på det fremre motorpanelet er utformet til å sitte igjen på maskinen når dekselet er fjernet. Løsne alle festene noen omdreninger slik at panelet sitter løsere, men ikke er helt løst, og gå så tilbake og løsne dem helt slik at panelet løsner. Dette forhindrer at du stripper boltene fra holderne.

Vipp setet fremover, løsne boltene som er festet til det fremre motorpanelet, og fjern det ([Figur 60](#)).



**Figur 60**

- |         |                      |
|---------|----------------------|
| 1. Bolt | 2. Fremre motorpanel |
|---------|----------------------|



**Merk:** Etter vedlikehold av motoroljenivået, monter motorpanelet og vipp setet i opprett posisjon igjen.

# Kontrollere motoroljenivået

**Serviceintervall:** For hver bruk eller daglig

**Merk:** Sjekk oljen når motoren er kald.

1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.
2. Før du forlater førerlassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Kontroller motoroljenivået (Figur 61).




Figur 61

4. Start motoren, la den gå på tomgang i fem minutter, slå av motoren, vent i tre minutter og kontroller motoroljenivået. Om nødvendig, fyll på mer olje til nivået nær til FULL-merket på peilstaven.

**Viktig:** Kontroller at motoroljenivået er mellom øvre og nedre grense på oljemåleren. Motorsvikt kan inntrefte som et resultat.

**Viktig:** Fyll på oljen svært sakte og ikke blokker åpningen av filterhullet (figur 40). Hvis du fyller på oljen for raskt eller blokkerer hullet kan oljen støtes tilbake og skitne til luftinntaket, noe som igjen kan føre til skade på motoren.



G000955

g000955

Figur 62

1. Merk deg klaringen i påfyllingsåpningen.

## Tapp ut motoroljen



**Serviceintervall:** Etter de 50 første timene

Hver 100. driftstime

1. Start motoren, og la den gå i fem minutter.

**Merk:** Oljen vil da varmes opp slik at den flyter lettere.

2. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskонтrollspakene til NØYTRAL-låsestilling og sett på parkeringsbremsen.
3. Før du forlater førerlassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.



**Figur 63**



**Merk:** Den gamle oljen må kasseres eller gjenvinnes i henhold til lokale forskrifter.

## Skifte motoroljefilteret

**Serviceintervall:** Etter de 50 første timene

Hver 200. driftstime

1. Tapp olje fra motoren. Se [Tapp ut motoroljen \(side 46\)](#).
2. Skift motoroljefilteret ([Figur 64](#)).



**Figur 64**

3. Fyll på olje, se [Skifte motorolje \(side 48\)](#).

## Skifte motorolje

**Serviceintervall:** Etter de 50 første timene

Hver 100. driftstime

- Start motoren, og la den gå i fem minutter.


**Merk:** Oljen vil da varmes opp slik at den flyter lettere.

- Parker maskinen på en jevn flate.
- Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NØYTRAL, LÅST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.
- Før du forlater førerlassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
- Sett et fat under der du tapper olje. Ta ut tappepluggene for å la oljen renne ned i et tappefat (Figur 65).
- Fjern påfyllingslokket oppå motoren (Figur 67).

**Merk:** Dette gjør det lettere å tømme ut oljen.

- Monter tappepluggen og trekk den til med et moment på 35 Nm.

**Merk:** Den gamle oljen må kasseres eller gjenvinnes i henhold til lokale forskrifter.




Figur 65

1. Bak på maskinen

2. Tappeplugg


## Fylle på motorolje

- Vipp setet fremover og ta bort det fremre motorpanelet (Figur 66).




Figur 66

- Knott
- Fremre motorpanel
- Fjern oljelokket, og skru løs peilestaven (Figur 67).



Figur 67


- Motor
- Oljepåfyllingslokkt
- Bruk slange og trakt når du fyller olje på motoren (Figur 68).
- Fyll på olje sakte, kontroller nivået med peilestaven ofte til nivået når det øverste hullet i peilestaven. Se Kontrollere motoroljen (side 45) for å finne riktig oljetype og viskositet til forskjellige temperaturforhold.



**Figur 68**

1. Motorolje                          2. Slange og trakt

**Viktig:** Fyll på oljen svært sakte og ikke blokker åpningen av filterhullet (Figur 69). Hvis du fyller på oljen for raskt eller blokkerer hullet kan oljen støtes tilbake og skitne til luftinntaket, noe som igjen kan føre til skade på motoren.



**Figur 69**

1. Merk deg klaringen i påfyllingsåpningen.
5. Sett peilestaven tilbake på plass og sett på det fremre motorpanelet igjen.
6. Start motoren, og la den gå i fem minutter.
7. Slå av motoren.
8. Vent i tre sekunder og kontroller oljenivået.
9. Hell sakte på olje til det når opp til det øvre hullet på peilestaven.
10. Sett peilestaven og påfyllingslokket tilbake på plass, og sett på det fremre motorpanelet igjen.
11. Kontroller om det har oppstått lekkasjer.

**Viktig:** Veivhuset må ikke overfylles med olje da dette kan skade motoren.

## Vedlikehold av drivstoffsystem

### ⚠ ADVARSEL

Drivstoffsystemkomponentene er under høyt trykk. Bruk av feil komponenter kan føre til systemsvikt, bensinlekkasje og mulighet for eksplosjon.

Bruk kun godkjente drivstoffslanger og drivstofffiltre.


## Overhale drivstofffilteret og vannutskilleren

**Serviceintervall:** Hver 40. driftstime—Tøm vannutskilleren.

Hver 400. driftstime/Årlig (avhengig av hva som kommer først)—Skift drivstoffilter (oftere under skitne og støvete forhold).



### Tømme vannutskilleren

1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.
2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Finn vannutskilleren på venstre side bak på maskinen.
4. Plasser et tappefat under vannutskilleren.
5. Åpne tappeventilen på vannseparatoren ca. én omdreining slik at vann og andre kontaminanter tappes ut (Figur 70).
6. Steng tappeventilen når det kommer ut rent dieseldrivstoff (Figur 70).



**Figur 70**

- 1. Tappeventil
- 2. Vannnuttiskiller
- 3. Bak på maskinen



**Figur 71**

1. La motoren kjøre seg ned.
2. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.
3. Før du forlater førerlassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
4. Åpne drivstoffventilen ([Figur 71](#)).
5. Løsne de to slangeklemmene og koble fra drivstoffslangene fra toppen av filteret ([Figur 71](#)).
6. Sett inn et nytt filter. Koble drivstoffslangene til drivstofffilteret og monter de to slangeklemmene ([Figur 71](#)).
7. Åpne drivstoffventilen.
8. Start motoren og kontroller om det finnes lekkasjer.

## Vedlikeholde drivstofftan-ken

Forsøk aldri å tappe drivstofftanken. Påse at en autorisert forhandler tapper drivstofftanken og overhaler eventuelle komponenter for drivstoffsistemet.

# Vedlikehold av elektrisk system

## Sikkerhet for elektrisk system

- Koble fra batteriet før du reparerer maskinen. Koble kabelen fra den negative polen først, og deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.
- Lad opp batteriet på et åpent sted med god ventilasjon og borte fra gnister eller åpen ild. Koble laderen fra strømmuttaket før du kobler den til eller fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær og bruk verktøy som er isolert.

## Vedlikeholde batteriet

### Fjerne batteriet

#### ▲ ADVARSEL

Batteripolene eller metallverktøy kan kortslutte mot metallkomponenter og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

- Når du fjerner eller monterer batteriet, må du passe på at batteripolene ikke berører metalldeler på maskinen.
- La ikke metallverktøy kortslutte mellom batteripolene og metalldeler på maskinen.


#### ▲ ADVARSEL

Feilaktig frakobling av batterikabler kan skade maskinen og kablene samt forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

- Koble alltid fra den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.
- Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

- Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.


- Før du forlater førerlassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
- Frigjør setelåsen og vipp setet opp.
- Fjern batteriet, som vist i Figur 72.




Figur 72

## Installere batteriet

**Merk:** Plasser batteriet med polene vendt bort fra den hydrauliske tanken.



Figur 73



Figur 74

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Positiv batteripol | 3. Rød (+) laderledning   |
| 2. Negativ batteripol | 4. Svart (-) laderledning |

## Lade batteriet

**Viktig:** Batteriet skal alltid være fulladet (1265 egenvekt). Dette er spesielt viktig for å forhindre at batteriet blir ødelagt når temperaturen er under 0 °C.


1. Sørg for at påfyllingslokkene er montert på batteriet. Lad opp batteriet i 10 til 15 minutter ved 25 til 30 A, eller i 30 minutter ved 10 A.
2. Når batteriet er helt oppladet, kobler du laderen fra strømmuttaket, og deretter laderledningene fra batteripolene (Figur 74).
3. Monter batteriet i maskinen og koble til batterikablene, se [Installere batteriet \(side 52\)](#).

**Merk:** Kjør ikke traktoren med batteriet frakoblet da dette kan føre til elektrisk skade.

## Vedlikeholde sikringene

Det elektriske systemet er beskyttet av sikringer. Dette er vedlikeholdsfrift. Hvis en sikring går, kontrollerer du om det er kortslutning i en av ledningene.

1. Hev motorpanseret for å få tilgang til sikringsholderen (Figur 75).
2. For å bytte sikring, trekk den ut for å fjerne den.
3. Sett inn en ny sikring (Figur 75).



Figur 75

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Tenning – 30 A (F1)                          | 3. Clutch – 10 A (F3)    |
| 2. Radiatorvifte – 50 A (stor, kraftig sikring) | 4. Venstre drivstofftank |

# Vedlikehold av drivsystem

## Justere sporingen


Maskinen har en knott for å justere sporingen. Denne er plassert under setet.

**Viktig:** Juster håndtakets og hydraulikkpumpens nøytrale stilling før sporingen justeres. Se **Justere kontrollhåndtakets nøytrale stilling (side 62)** og **Stille den hydrauliske pumpen i nøytral stilling (side 65).**

1. Dyt begge kontrollspakene fremover den samme avstanden.
2. Kontroller om maskinen trekker til én side. Hvis dette skjer, slå av maskinen og aktiver parkeringsbremsen.
3. Frigjør setelåsen og vipp setet fremover for å få tilgang til sporsknotten.

**Merk:** Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

4. For å få maskinen til å gå til høyre dreier du knotten mot høyre for maskinen. Se **Figur 76**.
5. For å få maskinen til å gå til venstre dreier du knotten mot venstre for maskinen. Se **Figur 76**.
6. Gjenta justeringene inntil sporingen er korrekt.



G001070

g001070

**Figur 76**


- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Trekknott          | 4. Drei denne veien for å spore høyre.   |
| 2. Hydrauliske tank   | 5. Drei denne veien for å spore venstre. |
| 3. Hydrauliske pumper |  |

## Kontrollere trykket i dekkene

**Serviceintervall:** Hver 50. driftstime/én gang månedlig (avhengig av hva som kommer først)

Oppretthold et lufttrykk på 0,9 bar i bakhjulene. Forskjellig trykk i hjulene kan føre til ujevn klipping. Sjekk dekkene når de er kalde, for å få en mest mulig nøyaktig avlesning av trykket.


**Merk:** Forhjulene har delvis luftfylte dekk som ikke trenger justering av lufttrykk.



G001055

**Figur 77**

g001055



G001297

**Figur 78**

g001297

1. Fjærskiver
2. Låsemutter
3. Støvhette

## Kontrollere hjulnavmutter med riller

**Serviceintervall:** Etter de 100 første timene—Kontroller hjulnavmutter med riller.

Hver 500. driftstime—Kontroller hjulnavmutter med riller.

Stram den gjengede mutteren til 286–352 Nm.

**Merk:** Ikke bruk glidemiddel på hjulnavet.

## Justere styrehjulsLAGERET

**Serviceintervall:** Hver 500. driftstime/Årlig (avhengig av hva som kommer først)

1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.
2. Før du forlater førerlassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Fjern støvhettene fra styringen og trekk til låsemutteren ([Figur 78](#)).
4. Trekk til låsemutteren inntil fjærskivene er flate og gå deretter tilbake  $\frac{1}{4}$  omdreining for å stille forbelastningen på lagrene korrekt ([Figur 78](#)).

**Viktig:** Påse at fjærskivene er montert korrekt slik det vises i [Figur 78](#).

5. Sett på støvhetten ([Figur 78](#)).


## Vedlikeholde girkassen

### Kontrollere girkasseoljenivået

**Serviceintervall:** Hver 100. driftstime


Bruk SAE 75W-90 syntetisk girolje.

1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.
2. Før du forlater førerlassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Fjern side- eller bakpluggen på girkassen ([Figur 79](#)).
4. Oljenivået må nå opp til åpningen på girkassen.
5. Fyll på mer olje om nødvendig.




**Figur 79**

- |              |             |
|--------------|-------------|
| 1. Girkasse  | 3. Remskive |
| 2. Sideplugg | 4. Bakplugg |



**Figur 80**

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Fjærbelastet lederull  | 3. Kraftuttakets drivrem |
| 2. Clutch   | 4. Girkasse              |
| 6. Koble fra clutchens elektriske kobling ( <a href="#">Figur 81</a> ).   |                          |
| 7. Fjern de 2 boltene som fester clutchens gummistropp til rammen på gressklipperen ( <a href="#">Figur 81</a> ).           |                          |
| 8. Fjern sentreringsbolten som fester clutchen til motorakselen og fjern clutchen og nøkkelen ( <a href="#">Figur 81</a> ). |                          |




**Figur 81**

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Clutch   | 4. Clutchens sentreringsbolt |
| 2. To bolter og mutrer for clutchstroppen   | 5. Elektriske koblinger      |
| 3. Clutchens gummistropp  |                              |
| 9. Sett inn et 0,381–0,533 mm følerblad gjennom kontrollslissen på siden av enheten ( <a href="#">Figur 82</a> ). |                              |

**Merk:** Påse at det er mellom armaturen og rotorens friksjonsoverflater.

- Stram låsemutterne til følerbladet sitter fast, men er løst nok til at det beveger seg lett i luftgapet (Figur 82).
- Gjenta dette for de gjenværende slissene.
- Kontrollere hvor slisse igjen og gjør små justeringer til følerbladet sitter mellom rotoren og armaturen med svært liten kontakt mellom dem.



Figur 82

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1. Slisse           | 3. Følerblad |
| 2. Justeringsmutter |              |

- Monter clutchen på motorakselen med en nøkkel.
- Påfør gjengeforseglingslim på sentreringsbolten.
- Hold i veivakselen bak på maskinen mens du monterer sentreringsbolten, og stram til sentreringsbolten med 68 Nm (Figur 81).
- Monter clutchens gummistropp til rammen på gressklipperen med de to boltene og mutrene du fjernet tidligere (Figur 81).
- Trekk den fjærbelastede lederullen for kraftuttakets drivrem opp, og monter den på clutchremeskiven (Figur 80).
- Koble til clutchens elektriske kobling (Figur 81).
- Monter fremre motorpanel og stram til knottene.
- Senk setet.

## Vedlikehold av kjølesystem

### Vedlikeholde kjølesystemet

#### ! FARE

Utslipp av varmt kjølemiddel under trykk eller å ta på en varm radiator og omsluttende deler kan føre til alvorlige brannsår.

- Ikke åpne radiatorlokket mens motoren er varm. La motoren nedkjøles i minst 15 minutter, eller helt til radiatorlokket er så kaldt at du kan ta på det uten å brenne deg, før du fjerner radiatorlokket.
- Ikke ta på radiatoren og omsluttende deler som er varme.

#### ! FARE

Den roterende akselen og viften kan forårsake personskader.

- Ikke bruk maskinen uten at dekslene er på plass.
- Hold fingre, hender og bekledning unna den roterende viften og drivakselen.
- Stans motoren og ta ut tenningsnøkkelen før du utfører vedlikehold.

#### ! FORSIKTIG

Du kan bli forgiftet av å svele motorkjølemiddel.

- Ikke svele kjølemiddel.
- Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr.

### Kontrollere kjølemiddelet i radiatoren

**Serviceintervall:** For hver bruk eller daglig

Etter de 8 første timene

Hver 100. driftstime


**Væsketype:** 50/50-blanding av frostvæske for forlenget levetid / Dex-Cool® og vann

**Kjølesystemets kapasitet:** 4,6 l

**Merk:** Ikke åpne radiatorlokket. Dette kan slippe luft inn i kjølesystemet.

- Plasser maskinen på en jevn overflate, slå av motoren, og koble inn parkeringsbremsen.

2. Frigjør setelåsen og vipp setet opp.
3. Når motoren er avkjølt må du kontrollere nivået i overflytsflasken. Væsken bør nå opp til kullen på utsiden av overflytsflasken (Figur 83).
4. Hvis kjølemiddelnivået er lavt, fyll på en blanding med halvt om halvt med frostvæske for forlenget levetid / Dex-Cool® og vann til overflytsflasken (Figur 83).
5. Fyll på kjølemiddelblanding til overflytsflasken og fyll det opp til indikatorlinjen på flasken (Figur 83).




**Figur 83**

1. Overflytsflaske for frostvæske      2. Indikatorlinje på siden av overflytsflasken.

## Rengjøre hydraulikkvæskekjøleren og radiatorskjermen

**Serviceintervall:** For hver bruk eller daglig

Kontroller og rengjøre radiatorskjermen og kjøleribbene før hver bruk. Fjern eventuell oppsamling av gress, skitt eller andre fremmedlegemer fra kjøleribbene og radiatorskjermen med komprimert luft (Figur 84).



**Figur 84**

1. Hydraulikkvæskekjøler      3. Radiatorskjerm  
2. Venstre dekk bak

## Skifte kjølevæsken i motoren

**Serviceintervall:** Årlig

Kontakt et autorisert forhandlerverksted for å få skiftet kjølemiddelet.

# Vedlikehold av bremser

## Justere parkeringsbremsen

**Serviceintervall:** Hver 25. driftstine

Hver 200. driftstine


1. Sett på parkeringsbremsen.
2. Mål lengden på fjæren (Figur 85).

**Merk:** Avstanden mellom skivene skal være 64 mm.

3. Hvis justering er nødvendig, skal du koble fra parkeringsbremsen, løsne låsemutteren under fjæren og justere mutteren rett under fjæren (Figur 85).
4. Drei mutteren inntil korrekt måling er oppnådd.

**Merk:** Vri mutteren med klokken for å gjøre fjæren kortere og mot klokken for å gjøre den lengre.

5. Trekk til de to mutterne sammen.
6. Aktiver parkeringsbremsen og sjekk lengden på fjæren igjen.
7. Hvis justering er nødvendig, gjenta prosedyren ovenfor.
8. Gjenta dette på motsatt side av maskinen.



Figur 85

1. Bremsespak i tilkoblet stilling
2. Fjær – 64 mm
3. Justeringsmutter og låsemutter

# Vedlikehold av remmer

## Kontrollere remmene


**Serviceintervall:** Hver 100. driftstine

Sjekk remmene for hvining når remmen roterer, knivene glipper når du klipper gresset, frynsete kanter, brennmerker og sprekker er tegn på at klipperremmen er slitt. Skift remmen hvis noen av disse problemene oppstår.

## Skifte klipperremmen Maskiner med sideutslipp

Hvining når remmen roterer, knivene glipper når du klipper gresset, frynsete kanter, brennmerker og sprekker er tegn på at klipperremmen er slitt. Skift remmen hvis noen av disse problemene oppstår.


1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.
2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Løsne den nedre bolten som fester klippeenhetsforhenget til klippeenheten. Se [Frigjøre klippeenhetsforhenget \(side 40\)](#).
4. Fjern skyddet i platemettall. Se [Fjerne skydd i platemettall \(side 40\)](#).
5. Fjern remdekslene (Figur 86).



Figur 86

1. Remdeksel
2. Lås
3. Før slissen inn på tappen
6. Fjern blindfjæren.


7. Fjern remføreren på den fjærbelastede lederullen, som vist i [Figur 87](#).
8. Fjern den eksisterende remmen.
9. Monter den nye remmen rundt knivremeskivene og girkasseremskiven under motoren ([Figur 87](#)).



**Figur 87**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Gressklipperrem                     | 5. Girkasseremskive                             |
| 2. Gressklipperens spindelrull         | 6. Blindfjær                                    |
| 3. Fjærbelastet lederull               | 7. Lederullplate (kun for 183 cm gressklippere) |
| 4. Remfører ved en vinkel på 45 grader |   |
- 

10. Monter remføreren på den fjærbelastede lederullen i en vinkel på 45 grader, som vist i [Figur 87](#). Trekk til bolten med et moment på 37–45 Nm.
11. Monter ledefjæren på de to postene ([Figur 87](#)).
12. Monter remdekselet ved å føre dekselet inn på tappen, montere boltene og låse det ([Figur 88](#)).



**Figur 88**

- |                |                              |
|----------------|------------------------------|
| 1. Remdekselet | 3. Før slissen inn på tappen |
| 2. Lås         |                              |
- 

13. Monter skyddet i platemetall.
14. Stram den nedre bolten som fester klippeenhetsforhenget til klippeheten.


## Skifte klipperremmen Maskiner med bakutslipp

**Viktig:** Festene på maskinens deksler er utformet for å sitte på dekselet når dekselet er fjernet. Løsne alle festene på hvert dekselet noen omdreininger, slik at dekselet sitter løsere, men ikke er helt løst, og gå så tilbake og løsne dem helt slik at dekselet løsner. Dette forhindrer at du stripper boltene fra holderne.

Hvining når remmen roterer, knivene glipper når du klipper gresset, frynsete kanter, brennmerker og sprekker er tegn på at klipperremmen er slitt. Skift remmen hvis noen av disse problemene oppstår.

1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.
2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Løsne den nedre bolten som fester klippeenhetsforhenget til klippeheten. Se [Frigjøre klippeenhetsforhenget \(side 40\)](#).
4. Fjern skyddet i platemetall. Se [Fjerne skydd i platemetall \(side 40\)](#)
5. Fjern beltedekslene og boltene som er festet til dem.
6. Løsne den faste lederrullarmen og juster den for å løsne remspenningen ([Figur 89](#)).


7. Fjern den gamle remmen.
8. Monter den nye remmen på den remskivene.
9. Før inn en momentnøkkel med kort forlenger eller en brytestang i det firkantede hullet i den faste lederullarmen (Figur 89).
10. Still inn klippehenheten til en klippehøyde på 76 mm.
11. For å øke remspenningen, roter momentnøkkelen eller brytestangen mot urviseren for å flytte den faste lederullarmen til det er 16,5 cm mellom fjærkrokene (Figur 89).



**Figur 89**

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Momentnøkkel med kort forlenger eller brytestang | 3. Fjærbelastet lederull |
| 2. 16,5 cm mellom fjærkrokene                       | 4. Fast lederull         |

12. Mens du holder remmen i spenning, stram de to boltene som fester den faste lederullarmen.
13. Fjern momentnøkkelen eller brytestangen fra det firkantede hullet i den faste lederullarmen.
14. Monter remdekslene med tappene i slissene. Monter skruene og fest låsene (Figur 90).



**Figur 90**


- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Remdeksel | 3. Bolt                     |
| 2. Lås       | 4. Før tappen inn i slissen |

15. Monter skyddet i platemetall. Se [Fjerne skydd i platemetall \(side 40\)](#).
16. Stram bolten for klippeenhetsgardinen. Se [Frigjøre klippehetsforhenger \(side 40\)](#).
17. Kontroller spenningen på drivremmene.

## Skifte kraftuttakets drivrem

**Serviceintervall:** Hver 50. driftstime—Sjekk kraftuttakets drivrem.


1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.
2. Før du forlater førerlassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Løsne fremre motorpanelknapper og fjern panelet (Figur 91).



**Figur 91**

1. Knott                            2. Fremre motorpanel

4. Fjern fjæren fra lederullarmen ([Figur 92](#)).
5. Fjern sperrebraketten for clutch'en.
6. Fjern den gamle drivremmen for kraftuttaket.
7. Monter kraftuttakets drivrem rundt clutchremeskiven og girkasseremskiven ([Figur 92](#)).
8. Monter gummisperren for clutch'en.
9. Monter fjæren på lederullarmen ([Figur 92](#)).



**Figur 92**


1. Girkasse                            4. Clutch  
2. Fjær                                    5. Clutchens gummistopper  
3. Fjærbelastet lederull            6. Kraftuttakets drivrem

## Skifte pumpedrivremmen

**Serviceintervall:** Hver 50. driftstime—Kontroller pumpedrivremmen.

**Merk:** Ta kraftuttakets drivrem ut først hvis pumpedrivremmen må skiftes ut.

1. Vipp setet fremover og ta bort det fremre motorpanelet.
2. Fjern kraftuttakets drivrem.
3. Fjern fjæren fra lederullarmen ([Figur 93](#)).
4. Monter den nye remmen rundt motoren og hydraulikkpumpeskiven ([Figur 93](#)).
5. Monter kraftuttakets drivrem.
6. Monter fjæren på lederullarmen ([Figur 93](#)).



**Figur 93**

- |                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| 1. Clutch          | 3. Fjær                  |
| 2. Pumpedrivremmen | 4. Fjærbelastet lederull |

## Skifte ut og stramme generatorremmen

### Skifte drivremmen

**Serviceintervall:** Hver 50. driftstime—Kontroller generatorremmen.


Hvis generatorbeltet må erstattes, ta maskinen med til en autorisert serviceforhandler.

### Stramme generatorremmen

1. Plasser et håndtak mellom generatoren og sylinderblokken.
2. Juster generatoren til utsiden inntil du kan trykke ned remmene med 7 til 9 mm mellom motoren

og generatorens remskiver med 98,3 N styrke (Figur 94).

3. Stram til generatorboltene.
4. Kontroller svikten i remmen igjen og juster remmen om nødvendig.
5. Hvis svikten er korrekt, strammer du øvre og nedre bolt (Figur 94).



Figur 94

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Generator                              | 4. Øverste bolt  |
| 2. Generatorrem                           | 5. Nederste bolt |
| 3. Svikt, 7 til 9 mm med<br>98,3 N styrke |                  |

## Vedlikehold av kontrollsysteem


### Justere kontrollhåndtakets nøytrale stilling

Hvis bevegelseskontrollspakene ikke er innrettet eller beveger seg lett inn i konsollhakket, må de justeres. Juster hver spak, fjær og stang separat.

**Merk:** Bevegelseskontrollspakene må være korrekt montert.

1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.
2. Før du forlater førerlassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Frigjør setelåsen og vipp setet forover.
4. Begynn med enten den venstre eller høyre bevegelseskontrollspaken.
5. Flytt spaken til nøytral stilling, men ikke låst (Figur 95).
6. Trekk spaken tilbake til splittspinnene (på armen under svingakselen) er i kontakt med endene på sporet (begynner så vidt å legge press på fjæren), som vist i Figur 95.
7. Kontroller hvor det er mulig at kontrollspaken treffer hakket i konsollen (Figur 95).

**Merk:** Den skal være sentrert, slik at spaken kan svinges utover til NØYTRAL, LÅST stilling.




Figur 95

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. NØYTRAL LÅSESTILLING   | 3. NØYTRAL STILLING |
| 2. Kontrollspak   |                     |
|   |                     |
| 8. Hvis det er nødvendig med justering må du løsne<br>på mutteren og låsemutteren mot krysshodet<br>(Figur 96). |                     |

- Trekk bevegelseskontrollspaken lett bakover, vri hodet på justeringsbolten i korrekt retning inntil kontrollspaken er sentrert i den NØYTRALE LÅSESTILLINGEN (Figur 96).

**Merk:** Ved å opprettholde trykket bakover på spaken holder du pinnen på enden av slissen og gjør det mulig for justeringsbolten å flytte spaken til korrekt stilling.

- Stram mutteren og låsemutteren (Figur 96).
- Gjenta prosessen på motsatt siden av gressklipperen.



Figur 96

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Klippehøydespak      | 5. Justeringsbolt |
| 2. Mutter mot krysshode | 6. Stang          |
| 3. Låsemutter           | 7. Fjær           |
| 4. Splittpinne i slisse |                   |

## Vedlikehold av hydraulisk system

### Sikkerhet for hydraulikksystem

- Oppsök legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden. Innsprøyte væske må fjernes kirurgisk innen få timer av en lege.
- Kontroller at alle hydraulikslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.
- Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyer ut hydraulisk olje under høyt trykk.
- Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.
- Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

### Overhale det hydrauliske systemet

#### Spesifisering av hydraulikkvæske

**Hydraulikkvæsketype:** Toro® HYPR-OIL™ 500 hydraulikkvæske eller Mobil® 1 15W-50-væske

**Viktig:** Bruk spesifisert olje. Andre væsker kan skade systemet.

**Væskekapasitet for hydraulikksystemet:** 3,9 l

#### Kontrollere nivået på hydraulikkvæsken


**Serviceintervall:** Etter de 8 første timene

Hver 25. driftstime

**Merk:** Du kan kontrollere hydraulikkvæsken både når væsken er varm og kald. Skjermen på innsiden av tanken har to nivåer, avhengig av om oljen er varm eller kald.

- Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.
- Før du forlater førerlassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
- Rengjør rundt påfyllingshalsen av hydraulikk tanken (Figur 97).

- Ta lokket av påfyllingshalsen og se på innsiden for å kontrollere om det er olje i beholderen (Figur 97).
- Hvis det ikke er olje i tanken, fyll på til nivået i tanken når cold-nivået på skjermen.
- Kjør maskinen på tomgang i 15 minutter for å slippe ut eventuell luft av systemet og varme opp væsken. Se **Starte og slå av motoren** (side 26).
- Merk:** Kontroller væsenivået mens oljen er varm. Oljen skal være lunken.
- Fyll på væske i den hydrauliske tanken hvis det er nødvendig.
- Merk:** Oljenivået skal nå til toppen av nivået "hot" på skjermen når væsken er varm (Figur 97).
- Ta lokket av påfyllingshalsen.




Figur 97

1. Oljenivå, varm – full      2. Oljenivå, kald – full


**Viktig:** Ikke bruk oljefilter for bil. Dette kan føre til store skader på det hydrauliske systemet.

- Plasser et tappefat under filteret, fjern det gamle filteret og tørk av filteradapterens pakningsflate (Figur 98).



Figur 98

- Hydraulisk filter
- Fjern den høyre hydraulikkslangen som kommer inn i adapteren (Figur 99).
- La oljen renne ut av systemet og ned i tappefatet.
- Monter den høyre hydraulikkslangen på adapteren (Figur 99).



Figur 99

- Høyre hydraulikkslange      3. Hydrauliske tank
- Hydraulisk filter
- Påfør et tynt lag på gummipakningen på det nye filteret (Figur 100).
- Monter det nye hydraulikkfilteret på filteradapteren.
- Merk:** Ikke stram til.
- Fyll hydrauliktanken med hydraulikkolje til oljen flyter over filteret, og drei deretter oljefilteret med klokken til gummipakningen kommer i kontakt med filteradapteren. Stram så til filteret med en ytterligere halv omdreining (Figur 100).
- Tørk opp væske som eventuelt ble sølt.

## Skifte hydraulikkfilter og -olje

**Serviceintervall:** Etter de 25 første timene

Hver 250. driftstime—Skift hydraulikkfilter og hydraulikkvæske når du benytter Mobil® 1-væske.

Hver 500. driftstime—Skift hydraulikkfilter og hydraulikkvæske når du bruker Toro® HYPR-OIL™ 500-hydraulikkvæske.

Bruk sommerfilter ved temperaturer over 0 °C

Bruk vinterfilter ved temperaturer under 0 °C


- Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.
- Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

11. Fyll på olje til "cold"-nivået på skjermen i den hydrauliske tanken.
  12. Start motoren, og la den gå i omtrent to minutter for å blåse luft ut fra systemet.
  13. Stopp motoren og kontroller om det finnes lekkasjer.
- Merk:** Se [Tømme det hydrauliske systemet \(side 65\)](#) hvis én eller begge hjulene ikke kjører.
14. Kontroller væskenivået mens oljen er varm.

**Merk:** Oljen skal være lunken.

  15. Fyll på væske i den hydrauliske tanken hvis det er nødvendig.

**Merk:** Ikke fyll på for mye.



Figur 100

1. Hydraulisk filter  
2. Pakning  
3. Adapter

G001043

g001043

Kontrollere hydraulikkslanger for lekkasjer, løse fester, knekte ledninger, løse monteringsstøtter og at de ikke er slitt på grunn av værforhold eller kjemisk forringelse. Foreta nødvendige reparasjoner før maskinen tas i bruk.

**Merk:** Hold områdene rundt hydraulikksystemet rent for oppsamling av fremmedlegemer.

### ⚠ ADVARSEL

**Hydraulisk væske som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake personskader.**

- **Væske som sprøytes inn under huden, må fjernes kirurgisk innen få timer av en doktor med kjennskap til denne typen skader. Hvis ikke, kan dette føre til koldbrann.**
- **Hold kropp og hender borte fra smålekkasjer eller dyser som sprøyter ut hydraulikkvæske under høyt trykk.**
- **Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.**
- **Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.**
- **Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.**

## Stille den hydrauliske pumpen i nøytral stilling

**Merk:** Juster håndtakets nøytrale stilling først. Dette må rettes opp før følgende justering kan utføres.

Justeringen må gjøres mens kjørehjulene er i bevegelse.

### ⚠ FARE

**Mekaniske eller hydrauliske jekker kan kanskje ikke støtte maskinen og dermed føre til alvorlige skader.**

- **Bruk en jekkstøtte når du støtter maskinen.**
- **Ikke bruk hydrauliske jekker.**

## Tømme det hydrauliske systemet

Treksystemet tappes automatisk. Det kan imidlertid være nødvendig å tappe systemet hvis væsken skiftes, eller etter at det har blitt utført arbeid på systemet.

1. Hev bakdelen av maskinen slik at hjulene ikke berører bakken og støtt med jekkstøtter.
2. Start motoren og la den gå på tomgang og koble spaken og trekket på én side og roter hjulet for hånd.
3. Når hjulet begynner å rotete på egenhånd, må du holde det i gang til hjulet beveger seg jevnt (minimum to minutter).
4. Sjekk nivået til hydraulikkvæsken og tilsett som nødvendig for å opprettholde korrekt nivå.
5. Gjenta prosedyren på motsatt hjul.

## Kontrollere hydraulikkslangene

**Serviceintervall:** Hver 100. driftstime

## ▲ ADVARSEL

Motoren må være i gang slik at du kan justere bevegelseskontrollen. Enhver kontakt med bevegelige deler eller varme overflater kan forårsake personskader.

**Hold hender, føtter, ansikt, klær og andre kroppsdelar borte fra roterende deler, lyddemperen og andre varme overflater.**

1. Hev rammen og blokker maskinen slik at kjørehjulene kan rotere fritt.
2. Koble fra den elektriske konnektoren fra setets sikkerhetsbryter. Installer midlertidig en kaldstartsledning over terminalene i ledningssatskonnektoren.
3. Frigjør setelåsen og skyv setet forover.
4. Frigjør setelåsen og vipp setet forover.

## Stille den høyre hydrauliske pumpen i nøytral stilling

1. Start motoren, åpne gassen halvveis og deaktivér parkeringsbremsen. Se [Starte og slå av motoren \(side 26\)](#).


**Merk:** Bevegelseskontrollspaken må være i nøytral stilling mens du utfører justeringene.

2. Juster lengden på pumpestangen ved å dreie på knotten i korrekt retning inntil hjulet ikke beveger seg eller kryper noe i revers ([Figur 101](#)).
3. Flytt kontrollspaken fremover og i revers, deretter tilbake til nøytral stilling.

**Merk:** Hjulet må ikke bevege seg eller krype noe i revers.

4. Flytt gassen til HURTIG.

**Merk:** Pass på at hjulet fortsatt ikke beveger seg eller kryper litt i revers. Juster ved behov.



G001070

g001070

Figur 101

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Trekknett          | 4. Drei denne veien for å spore høyre   |
| 2. Hydrauliske tank   | 5. Drei denne veien for å spore venstre |
| 3. Hydrauliske pumper |   |

## Stille den venstre hydrauliske pumpen i nøytral stilling


1. Løsne låsekontrollen ved kuleleddet på pumpens kontrollstang ([Figur 102](#)).
2. Start motoren, åpne gassen halvveis og deaktivér parkeringsbremsen. Se [Starte og slå av motoren \(side 26\)](#).

**Merk:** Bevegelseskontrollspaken må være i nøytral stilling mens du utfører justeringene.

**Merk:** Den fremre mutteren på pumpestangen er venstregjengset.

3. Juster lengden på pumpestangen ved å dreie dobbelmutrene på stangen i korrekt retning inntil hjulet ikke beveger seg eller kryper noe i revers ([Figur 102](#)).
4. Flytt kontrollspaken fremover og i revers, deretter tilbake til nøytral stilling. Hjulet må ikke bevege seg eller krype noe i revers.
5. Flytt gassen til stillingen Hurtig. Pass på at hjulet fortsatt ikke beveger seg eller kryper lett i revers. Juster ved behov.

- Stram til låsemutrene ved kuleleddene (Figur 102).



**Figur 102**

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| 1. Doble mutrer   | 4. Låsemutter |
| 2. Pumpestag      | 5. Kuleledd   |
| 3. Justeringsbolt | 6. Pumper     |

G001066

g001066

## Vedlikehold av klippeenhet

### Nivellere gressklipperen ved tre stillinger

**Viktig:** Det er kun nødvendig med tre målestillinger for å nivellere gressklipperen.

### Montere maskinen

- Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.
- Før du forlater førerlassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
- Sjekk trykket i dekkene, og juster om nødvendig til 0,9 bar.
- Senk gressklipperen til en klippehøyde på 76 mm.
- Inspiser de fire kjedene.

**Merk:** Kjedene trenger ikke være spent.

**Merk:** Juster de bakre kjedene til toppen av sporet, der de er festet til gressklipperen.

- Hvis et bakre kjede er løst, senk (losne) fremre støttearm på samme side. Se [Justere gressklipperstigningen på langs \(side 68\)](#).
- Hvis et fremre kjede er løst, hev (stram) fremre støttearm for det kjedet. Se [Justere gressklipperstigningen på langs \(side 68\)](#).



### ⚠ ADVARSEL

**Det elektriske systemet utfører ikke korrett sikkerhetsavstengning hvis kaldstartledningen er monert.**

- Fjern kaldstartsledningen fra ledningsnettkonnekturen og koble kontakten inn i setebryteren når du fullfører justeringen.
  - Bruk aldri denne maskinen med en kaldstartsledning monert og setebryteren frakoblet.
- Etter at begge pumpene er stilt til nøytral kan du slå av maskinen.
  - Fjern kaldstartsledningen fra ledningsnett-konnektoren og koble konnekturen inn i setebryteren.
  - Monter setestangen og senk setet i posisjon.
  - Ta bort jekkstøttene.

### Rette opp gressklipperen på tvers


- Plasser den **høyre** kniven på tvers (Figur 103).



Figur 103

g006888

1. Mål her er fra kniv til hard overflate
2. Ta mål ved B og C
2. Mål den høyre kniven ved **B** fra en plan overflate til kniveggen på knivtuppene (Figur 103).
3. Noter denne avstanden. Dette målet må være 80–83 mm.
4. Plasser den venstre kniven på tvers (Figur 103).
5. Mål den venstre kniven ved **C** (Figur 103) fra en plan overflate til kniveggen på knivtuppene.
6. Noter denne avstanden. Dette målet må være 80–83 mm.
7. Hvis målingene ved stillingene **B** eller **C** ikke er korrekte, løsne bolten som fester den bakre kjeden til den bakre støttearmen (Figur 104).



Figur 104


g001040

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 1. Bakre kjede     | 5. Justeringsbolt      |
| 2. Bakre støttearm | 6. Fremre svivelmutter |
| 3. Bolt            | 7. Fremre støttearm    |
| 4. Låsemutter      |                        |


8. Løsne låsemutteren under den bakre støttearmen, og juster justeringsbolten for å få en måling på 80–83 mm. Se Figur 104.
- Merk:** Det anbefales at begge sider av gressklipperen justeres med samme avstand.
9. Trekk til låsemutteren under den bakre støttearmen og trekk til bolten som fester kjedet til den bakre støttearmen.
10. Juster motsatt side hvis det er nødvendig.

## Justere gressklipperstigningen på langs

1. Plasser den **høyre** kniven på langs (Figur 105).



2



g001041


Figur 105

1. Mål her er fra kniv til hard overflate
2. Ta mål ved A og B
2. Mål den høyre kniven ved **A** fra en plan overflate til kniveggen på knivtuppen (Figur 105).
3. Noter denne avstanden.
4. Mål den høyre kniven ved **B** fra en plan overflate til kniveggen på knivtuppene (Figur 105).
5. Noter denne avstanden.
6. Kniven skal være 6–10 mm lavere ved stilling **A** enn ved stilling **B** (Figur 105). Dersom defleksjonen ikke er korrekt, gå til følgende trinn.
- Merk:** Begge av de fremre svivlene må justeres med lik mengde for å opprettholde jevn kjedespenning.
7. Løsne de fremre svivellåseskruene, foran på høyre og venstre svivel, ca. 13 mm (Figur 104).
8. Juster hevemutteren på både venstre og høyre side av maskinen for å oppnå 6–10 mm lavere foran ved **A** enn bak ved **B** (Figur 104).
9. Trekk til begge svivellåsemutterne mot den fremre svivelen for å låse høyden.

- Kontroller for å påse at det er lik spenning på kjedene, og juster igjen ved behov.

## Justere kompresjonsfjæren

- Hev klippeenheterne til transportstilling.
- Sjekk avstanden mellom de to store skivene, den må være 28,2 cm for 132 cm klippeenheter, 26,7 cm for 152 cm klippeenheter, eller 29,2 cm for 183 cm klippeenheter ([Figur 106](#)).



**Figur 106**

- |   |  |
|---|--|
| 1. 28,2 cm mellom de store skivene for 132 cm klippeenheter | 6. Løftemutter   |
| 2. Fremre mutre   | 7. Fremre støttearm  |
| 3. Fjærens låsemutter                                       | 8. Stor skive  |
| 4. Fremre svivelmutter                                      | 9. 26,7 cm mellom de store skivene for 152 cm klippeenheter  |
| 5. Svivellåsemutter   | 10. 29,2 cm mellom de store skivene for 183 cm klippeenheter |

- Juster denne avstanden ved å løsne låsemutteren for fjæren og mutteren foran hver fjær ([Figur 106](#)).

**Merk:** Dreier du mutteren med klokken forkortes fjæren, og dreier du den mot urviseren forlenges fjæren.

- Lås mutteren i stilling ved å trekke til fjærens låsemutter ([Figur 106](#)).

## Overhale gressklipperkniven

Sørg for å holde kniven skarp hele klippesesongen. En skarp kniv klipper gresset uten å slite av eller

frynse gressstråene. Gress som er blitt slitt av eller frysset, vil bli brunt i kantene, noe som vil sinke veksten og øke sykdomsfaren.

Sjekk daglig at knivbladene er skarpe og ikke slitte eller ødelagte. Fil ned eventuelle hakk og kvess knivene etter behov. Hvis en kniv er ødelagt eller slitt må du straks bytte den ut med en original Toro-kniv. Det kan være praktisk å ha en ekstra kniv på lager for mer effektiv sliping og utskifting.

## Knivsikkerhet

En slitt eller skadet kniv kan brekke, og en del av kniven kan slynges ut mot deg eller andre og føre til alvorlige personskader eller en dødsulykke. Hvis man prøver å reparere en skadet kniv, kan det føre til at produktets sikkerhetssertifisering opphører å gjelde.

- Inspiser knivene regelmessig for slitasje eller skade.
- Vær forsiktig når du kontrollerer knivene. Legg noe rundt knivene eller bruk hanske, og vær svært forsiktig når du håndterer knivene. Bare skift ut eller slip knivene. Du må aldri rette eller sveise dem.
- Vær forsiktig hvis maskinen har flere knivblader, da resten av knivene kan begynne å rotere når det ene knivbladet roteres.


## Før du inspiserer eller overhaler knivene

- Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.
- Før du forlater førerlassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

## Inspisere knivene

**Serviceintervall:** For hver bruk eller daglig

- Undersøk kniveggene ([Figur 107](#)).
- Hvis kniven er sløv eller hvis det er hakk i den, må den tas av og slipes. Se [Slipe knivbladene \(side 70\)](#).
- Undersøk knivbladene, spesielt buen.
- Hvis du finner sprekker, slitasje eller ser at det begynner å dannes spor i denne delen av kniven, må den skiftes ut øyeblikkelig ([Figur 107](#)).



Figur 107

- 1. Knivegg
- 2. Knivbue
- 3. Slitasje/hulldannelse
- 4. Sprekk

**Merk:** Hvis dette målet overskridet 3 mm, er kniven bøyd og må byttes ut.


## ⚠ ADVARSEL

En kniv som er bøyd eller ødelagt, kan brekke og forårsake alvorlig skade på eller drepe deg eller andre i nærheten.

- **Bytt alltid ut bøyde eller ødelagte kniver.**
- **Du må ikke file eller lage skarpe hakker i kanten eller overflaten på kniven.**

## Sjekke om en kniv er bøyd

1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.
2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Roter knivene til endene vender fremover og bakover.
4. Mål fra en jevn overflate til kniveggen, posisjon A, på kniven (Figur 108).



Figur 108

- 1. Mål her er fra kniv til hard overflate
- 2. Posisjon A


5. Roter den motsatte enden av kniven fremover.
6. Mål fra en jevn overflate til kniveggen i samme posisjon som i trinn 4 ovenfor.

**Merk:** Forskjellen mellom avstanden i trinn 4 og 6 må ikke være over 3 mm.

## Fjerne knivbladene

Kniven må skiftes hvis den treffer en hard gjenstand, hvis den ikke er balansert eller hvis den er bøyd. For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Hvis du bruker reservedeler fra andre produsenter, kan det være i uoverensstemmelse med sikkerhetsstandardene.

1. Hold knivenden ved hjelp av en fille eller en tykk hanske.
2. Fjern knivbolten, bueskiven og kniven fra spindelakselen (Figur 109).



Figur 109


- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 1. Vingeområdet på kniven | 3. Bueskive |
| 2. Kniv                   | 4. Knibolt  |

## Slipe knivbladene

1. Bruk en fil til å slipe eggjen i begge ender av kniven (Figur 110).

**Merk:** Oppretthold den opprinnelige vinkelen.

**Merk:** Kniven opprettholder balansen hvis like mye materiale fjernes fra begge kniveggene.




Figur 110

1. Slip kniven i original vinkel.
2. Sjekk knivens balanse ved å legge den på en balanseringsinnretning (Figur 111).

**Merk:** Hvis kniven holder seg i horisontal stilling, har den riktig balanse og kan brukes.

**Merk:** Hvis kniven ikke er i balanse, filer du bort litt av metalltet på enden av vingeområdet (Figur 110).




Figur 111

1. Kniv
2. Balanseringsinnretning
3. Fortsett med dette helt til kniven er balansert.

## Montere knivbladene

1. Monter kniven på spindelakselen (Figur 112).  
**Viktig:** Buen på kniven må vende oppover, mot innsiden av gressklipperen, for å sikre riktig klipping.
2. Monter fjærskiven og knivbolten (Figur 112).  
**Merk:** Fjærskivekonusen må monteres mot bolthodet (Figur 112).
3. Trekk til knivbolten til 115–150 N·m.



Figur 112

1. Vingeområdet på kniven
2. Kniv
3. Fjærskive
4. Knivbolt

## Skifte gressavlederen Kun maskiner med sideutsipp


### ⚠ ADVARSEL

En utildekket utslippsåpning kan føre til at maskinen slynger objekter mot deg eller tilskuere, noe som kan resultere i alvorlig skade. Det kan også oppstå kontakt med kniven.

- Du må aldri bruke maskin uten å ha montert en dekkplate, kvernplate eller gressutløpssjakt og -oppsamler.
  - Påse at gressavlederen er i den nedre stillingen.
1. Fjern låsemutteren, bolten, fjæren og avstandsstykket som holder avlederen festet til svingboltbrakettene (Figur 113).
  2. Fjern den skadde eller slitte gressavlederen.
  3. Plasser avstandsstykket og fjæren opp på gressavlederen. Plasser L-enden av fjæren bak kanten på enheten.
  4. Monter bolt og mutter.
  5. Plasser J-krokenden av fjæren rundt gressavlederen (Figur 113).

**Merk:** Påse at L-enden av fjæren er montert bak enhetskanten før du monterer bolten som vist i Figur 113

**Viktig:** Gressavlederen må kunne senkes til den nedre stillingen. Løft avlederen for å teste at den kan senkes ned til den nederste stillingen.



Figur 113

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. Bolt           | 5. Fjær montert  |
| 2. Avstandsstykke | 6. Gressavleder  |
| 3. Låsemutter     | 7. L-ende av fjæren, plasser bak enhetskanten før du monterer bolten |
| 4. Fjær           | 8. J-krokende på fjær  |

## Rengjøring

### Rengjøre under klippeenheten

**Serviceintervall:** For hver bruk eller daglig

1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.
2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Hev klippeenheten til TRANSPORT-stillingen.

### Avhending av avfall

Motorolje, batterier, hydraulikkvæske og motorkjølemiddel er forurensende for miljøet. Avhend disse i henhold til nasjonale eller lokale regelverk.

# Lagring

## Lagringssikkerhet

- Før du setter maskinen til oppbevaring, må du slå av motoren, ta ut nøkkelen, vente til alle bevegelige deler har stoppet og la maskinen kjøle seg ned.
- Ikke oppbevar maskinen eller drivstoff i nærheten av flammer eller tapp av drivstoff innendørs.
- Ta ut nøkkelen, og oppbevar den på et trygt sted utilgjengelig for barn.

## Rengjøring og lagring

1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), sett på parkeringsbremsen, vri nøkkelen til Av-stillingen, og ta ut den av tenningen.
2. Rengjør hele alle utvendige deler på maskinen for gress, smuss og skitt, spesielt motoren og det hydrauliske systemet. Fjern utvendige gressrester og smuss på motorens sylinderoppribber og viftehus.
3. Sjekk bremsen. Se [Vedlikehold av bremser \(side 58\)](#).

Vedlikehold luftrenseren, se [Overhale luftrenseren \(side 44\)](#).

Smør maskinen, se [Smøring \(side 40\)](#).

4. Bytte veivhusolje, se [Skifte motorolje \(side 48\)](#).

Kontroller trykket i dekkene, se [Kontrollere trykket i dekkene \(side 53\)](#).

Skift hydraulikkfilteret, se [Skifte hydraulikkfilter og -olje \(side 64\)](#).

Bytt ut batteriet, se [Lade batteriet \(side 52\)](#).

Skrap bort oppsamlet gress og skitt fra gressklipperens underside, og spyl den med en hageslange.

**Merk:** Kjør maskinen med knivkontrollbryteren (kraftuttak) innkoblet og motoren på høy tomgang i to til fem minutter etter vask.

5. Kontroller knivenes tilstand. Se [Inspisere knivene \(side 69\)](#).

Gjør maskinen klar for oppbevaring når det er flere enn 30 dager til du skal bruke den igjen.  
Slik gjør du maskinen klar for lagring:

- A. Kjør motoren i fem minutter for å fordele det behandlede drivstoffet i drivstoffsystemet.
  - B. Slå av motoren, la den kjøles ned og tøm drivstofftanken. Se [Vedlikeholde drivstofftanken \(side 50\)](#).
- Merk:** Start motoren igjen, og kjør den til den slås av.
- C. Drivstoff må kasseres i henhold til lokale forskrifter. Gjenvinn i henhold til lokale forskrifter.
- Viktig:** Ikke oppbevar drivstoff som inneholder stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel, lenger enn anbefalt av produsenten av middelet.


6. Sjekk og stram til alle bolter, mutrer og skruer. Alle skadde eller defekte deler må repareres eller skiftes ut.
7. Reparer alle riper eller avskallinger i lakken. Du kan kjøpe maling hos ditt autoriserte forhandlerverksted.
8. Maskinen må oppbevares rent og tørt i en garasje eller på et lager. Ta nøkkelen ut av tenningen, og legg den på et sted utenfor barns eller andre autoriserte brukeres rekkevidde. Legg en presennning over maskinen for å beskytte den og holde den ren.

# Feilsøking

| Problem   | Mulig årsak  | Løsning  |
|---|--|--|
| Startmotoren kjører ikke.                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>Knivkontrollbryteren (kraftoverføring) er innkoblet.</li> <li>Parkeringsbremsen er frakoblet.</li> <li>Trekkdrivspakene er ikke i NØYTRAL-låsestilling.</li> <li>Føreren sitter ikke på plass.</li> <li>Batteriet er flatt.</li> <li>De elektriske forbindelsene er korroderte eller løse.</li> <li>En sikring har gått.</li> <li>Et relé eller en bryter er ødelagt.</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Flytt spaken for knivkontroll (kraftuttak) til frakoblet.</li> <li>Sett på parkeringsbremsen.</li> <li>Påse at trekkdrivspakene står i NØYTRAL-låsestilling.</li> <li>Sett deg på setet.</li> <li>Lad opp batteriet.</li> <li>Kontroller at de elektriske forbindelsene har god kontakt.</li> <li>Bytt ut sikringen.</li> <li>Kontakt et autorisert forhandlerverksted.</li> </ol>  |
| Motoren vil ikke starte, er vanskelig å starte eller går ikke | <ol style="list-style-type: none"> <li>Drivstofftanken er tom.</li> <li>Drivstoffavstengningsventilen er stengt.</li> <li>Oljenivået i veivhuset er lavt.</li> <li>Gassen står ikke i riktig stilling.</li> <li>Det er smuss i drivstofffilteret.</li> <li>Det er smuss, vann eller gammel bensin i drivstoffsystemet.</li> <li>Luftrenseren er skitten.</li> <li>Setebryteren fungerer ikke som den skal.</li> <li>De elektriske kontaktene er korroderte, løse eller ødelagte.</li> <li>Et relé eller en bryter er ødelagt.</li> <li>0.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Fyll drivstofftanken.</li> <li>Åpne drivstoffavstengningsventilen.</li> <li>Tilsett olje til veivhuset.</li> <li>Kontroller at gassen står midtveis mellom stillingene SAKTE og HURTIG.</li> <li>Bytt ut drivstofffilteret.</li> <li>Kontakt et autorisert forhandlerverksted.</li> <li>Rengjør eller bytt ut luftrenselementet.</li> <li>Sjekk setebryterindikatoren. Bytt sete ved behov.</li> <li>Kontroller at de elektriske forbindelsene har god kontakt. Rengjør kontaktpunktene grundig med rengjøringsmiddel for elektriske kontakter, smør på ikke-ledende fett og koble.</li> <li>Kontakt et autorisert forhandlerverksted.</li> </ol> |
| Motoren mister kraft.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>For stor motorbelastning.</li> <li>Luftrenseren er skitten.</li> <li>Oljenivået i veivhuset er lavt.</li> <li>Kjøleribbene og luftpassasjene over motoren er tilstoppet.</li> <li>Utluftningshullet i drivstofflokket er tilstoppet.</li> <li>Det er smuss på drivstofffilteret.</li> <li>Det er smuss, vann eller gammel bensin i drivstoffsystemet.</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Reduser bakkehastigheten.</li> <li>Rengjør luftrenselementet.</li> <li>Tilsett olje til veivhuset.</li> <li>Fjern hindringen i kjøleribbene og luftpassasjene.</li> <li>Rengjør eller skift ut drivstofflokket.</li> <li>Bytt ut drivstofffilteret.</li> <li>Kontakt et autorisert forhandlerverksted.</li> </ol>   |
| Motoren overoppheves.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>For stor motorbelastning.</li> <li>Oljenivået i veivhuset er lavt.</li> <li>Kjøleribbene og luftpassasjene over motoren er tilstoppet.</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Reduser bakkehastigheten.</li> <li>Tilsett olje til veivhuset.</li> <li>Fjern hindringen i kjøleribbene og luftpassasjene.</li> </ol>   |

| Problem                     | Mulig årsak  | Løsning  |
|-----------------------------|--|--|
| Maskinen kjører ikke.       | <ol style="list-style-type: none"> <li>Omløpsventilene er ikke strammet nok til.</li> <li>Pumperemmen er slitt, løs eller ødelagt.</li> <li>Pumperemmen sitter ikke på en av remskivene.</li> <li>Ledefjæren er brukket eller mangler.</li> <li>For lite eller for varm hydraulikkvæske.</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Stram til omløpsventilene.</li> <li>Skift ut remmen.</li> <li>Skift ut remmen.</li> <li>Skift ut fjæren.</li> <li>Fyll på hydraulikkvæske eller la den avkjøles.</li> </ol>   |
| Det er unormal vibrasjon.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Gressklipperkniven(e) er bøyd(e) eller ubalansert(e).</li> <li>Knivmonteringsbolten er løs.</li> <li>Monteringsboltene i motoren er løse.</li> <li>En motorremskive, lederull eller knivremskive er løs.</li> <li>Motorremskiven er ødelagt.</li> <li>Knivspindelen er bøyd.</li> <li>Motormonteringen er løs eller utslitt.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Monter ny(e) kniv(er).</li> <li>Stram til knivmonteringsbolten.</li> <li>Trekk til monteringsboltene.</li> <li>Stram til den aktuelle skiven.</li> <li>Kontakt et autorisert forhandlerverksted.</li> <li>Kontakt et autorisert forhandlerverksted.</li> <li>Kontakt et autorisert forhandlerverksted.</li> </ol> |
| Klippingen har ujevn høyde. | <ol style="list-style-type: none"> <li>Kniven(e) er ikke skarp(e).</li> <li>Gressklipperkniven(e) er bøyd(e).</li> <li>Klippeenheten er ikke rettet opp.</li> <li>Gressklipperens underside er skitten.</li> <li>Trykket i dekkene er feil.</li> <li>Knivspindelen er bøyd.</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Slip kniven(e).</li> <li>Monter ny(e) kniv(er).</li> <li>Rett opp klippeenheten på tvers og på langs.</li> <li>Rengjør gressklipperens underside.</li> <li>Juster trykket i dekkene.</li> <li>Kontakt et autorisert forhandlerverksted.</li> </ol>  |
| Knivbladene roterer ikke.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Klipperremmen er slitt, løs eller ødelagt.</li> <li>Klipperremmen sitter ikke på remskiven.</li> <li>Pumpens drivrem er slitt, løs eller ødelagt.</li> <li>Ledefjæren er brukket eller mangler.</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Monter en ny klipperrem.</li> <li>Monter klipperremskiven og kontroller at lederullen, lederullarmen og fjæren befinner seg i korrekt stilling og fungerer som de skal.</li> <li>Sjekk remstrammingen eller sett på ny rem.</li> <li>Skift ut fjæren.</li> </ol>  |

# Skjemaer



## Koblingsskjema (Rev. A)

**Notat:**

**Notat:**

## Personvernerklæring for EØS og Storbritannia

### Slik bruker Toro personopplysningene dine

Toro Company («Toro») respekterer ditt personvern. Når du kjøper våre produkter, kan vi samle inn personopplysninger om deg, enten direkte fra deg eller via den lokale Toro-avdelingen eller -forhandleren. Toro bruker disse opplysningene for å innfri kontraktsfestede forpliktelser – slik som å registrere garantien din, behandle garantikravet ditt eller kontakte deg i tilfelle en produkttilbakekalling – og til legitime forretningsformål – slik som å måle kundetilfredshet, forbedre produktene våre og utstyre deg med produktinformasjon som kan være av interesse. Toro kan dele personopplysningene dine med våre datterselskaper, forhandlere eller andre forretningspartnerne i forbindelse med disse aktivitetene. Vi kan også oppgi personopplysninger når dette kreves under loven eller i forbindelse med salg, kjøp eller sammenslåing av en virksomhet. Vi vil ikke selge personopplysningene dine til andre selskaper for markedsføringsformål.

### Bevaring av personopplysninger

Toro vil bevare dine personopplysninger så lenge som det er relevant for de ovennevnte formålene og i samsvar med lovfestede krav. Hvis du vil ha mer informasjon om gjeldende bevaringsperioder, kan du kontakte [legal@toro.com](mailto:legal@toro.com).

### Toros forpliktelse til sikkerhet

Personopplysningene dine kan behandles i USA eller et annet land som kan ha mindre strenge personvernlover enn landet du er bosatt i. Når vi overfører opplysningene dine utenfor landet du er bosatt i, vil vi iverksette lovfestede, påbudte tiltak for å sikre at det er på plass skikkelige vern som beskytter opplysningene dine og sikrer at de behandles sikkert.

### Tilgang og korrigering

Du kan ha retten til å korrigere eller gjennomgå personopplysningene dine eller motsette deg eller begrense behandlingen av opplysningsene dine. For å gjøre dette må du kontakte oss på e-post på [legal@toro.com](mailto:legal@toro.com). Hvis du har bekymringer om hvordan Toro har behandlet personopplysningene dine, oppfordrer vi deg til å ta dette opp direkte med oss. Vær oppmerksom på at bosatte i Europa har retten til å klage til det lokale datatilsynet.

# California Proposition 65-advarsel

## Hva er denne advarselen?

Du kan se et produkt for salg som har følgende advarselsmerke:



**ADVARSEL:** Kreftfremkallende og skadelig for forplantningsevnen –  
[www.p65Warnings.ca.gov](http://www.p65Warnings.ca.gov).

## Hva er Prop 65?

Prop 65 gjelder for enhver virksomhet som har drift i California, selger produkter i California eller som lager produkter som kan selges i eller fraktes inn i California. Det pålegger at Californias guvernør har og offentliggjør en liste over de kjemikalier som det er kjent at kan forårsake kreft, fosterskader og/eller annen forplantningsskade. Listen, som oppdateres hvert år, inkluderer hundrevis av kjemikalier som brukes i mange dagligvarer. Formålet med Prop 65 er å informere offentligheten om disse kjemikaliene, og hvor utsatt man er for dem.

Prop 65 forbryr ikke salget av produkter som inneholder disse kjemikaliene, men krever i stedet advarsler på produktene, produktemballasjen eller literaturen som følger med produktet. Videre betyr ikke en Prop 65-advarsel at et produkt ikke oppfyller produktsikkerhetsstandarder eller -krav. Faktisk har Californias myndigheter gjort det klart at en Prop 65-advarsel «ikke er det samme som en regulatorisk uttalelse om hvorvidt et produkt er 'trygt' eller 'utrygt'». Mange av disse kjemikalier er blitt benyttet i produkter som har vært i daglig bruk i årevis, uten noen dokumenterte skadefinnings. For mer informasjon, gå til <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

En Prop 65-advarsel betyr at et selskap har enten (1) vurdert eksponeringsnivået og konkludert med at det overstiger «ikke-signifikant risikonivå», eller (2) har valgt å gi en advarsel basert på at de vet at et oppført kjemisk stoff er brukt, men de har ikke vurdert eksponeringsnivået.

## Gjelder denne loven overalt?

Prop 65-advarslene er kun pålagt under Californias lov. Disse advarslene kan ses over hele California, i alle slags sammenhenger, inkludert, men ikke begrenset til, restauranter, dagligvarebutikker, hoteller, skoler og sykehus, og på et bredt spekter av produkter. I tillegg fører enkelte internett- og postordreforhandlere Prop 65-advarsler på nettsidene eller i katalogene sine.

## Er Californias advarsler strengere eller mindre strenge enn de føderale reglene?

Prop 65-standarder er ofte strengere enn både føderale og internasjonale standarder. Det er forskjellige stoffer som krever en Prop 65-advarsel selv på nivåer som er mye lavere enn grensene satt føderalt. For eksempel er Prop 65-standarden for advarsler om bly 0,5 µg/dag, noe som er godt under føderale og internasjonale nivåer.

## Hvorfor har ikke alle lignende produkter en slik advarsel?

- Produkter som selges i California, trenger en Prop 65-merking, mens lignende produkter som selges andre steder, ikke trenger det.
- Et selskap som er involvert i en Prop 65-rettsak, og som kommer til et forlik, kan bli påkrevd å ha Prop 65-advarsler på produktene sine. Men andre selskaper som lager lignende produkter, blir ikke nødvendigvis påkrevd det samme.
- Håndhevelsen av Prop 65 er ikke helt konsekvent.
- Selskaper kan velge å ikke gi advarsler, fordi de har konkludert med at det ikke er nødvendig for dem å gjøre dette under Prop 65. Det at et produkt ikke har en advarsel, betyr ikke at produktet er fri for de oppførte kjemikaliene på lignende nivå.

## Hvorfor har Toro inkludert en slik advarsel?

Toro har valgt å gi forbrukere så mye informasjon som mulig, slik at de kan ta informerte beslutninger om produktene de kjøper og bruker. Toro gir advarsler i enkelte tilfeller hvor vi vet at én eller flere oppførte kjemikalier er brukt, uten å ha evaluert eksponeringsnivået, siden ikke alle oppgitte kjemikalier har en bestemt pålagt eksponeringsgrense. Selv om eksponeringen fra Toro-produkter kan være ubetydelig eller godt innerfor «ikke-signifikant risiko»-nivået, har Toro valgt å gi Prop 65-advarsler på en føre-var-basis. I tillegg kan Toro risikere å bli saksøkt av delstaten California eller private parter som ønsker at Prop 65 skal håndheves, og bli iltagd dyr bøter, hvis vi ikke gir slike advarsler.