




Count on it.

Form No. 3453-979 Rev A

Notendahandbók

2500-dreifari

Tegundarnúmer 44507—Raðnúmer 403420001 og upp úr




Þessi vara uppfyllir allar viðeigandi evrópskar reglugerðir; frekari upplýsingar er að finna á aðskildu samræmisfirlýsingarskjali vörunnar.

⚠ VIÐVÖRUN

KALIFORNÍA Viðvörðun, tillaga 65

Notkun á þessari vöru getur valdið snertingu við efni sem Kaliforníuríki er kunnugt um að geti valdið krabbameini og fæðingargöllum eða öðrum æxlunarskaða.



g269187

Mynd 1

1. Staðsetning tegundar- og raðnúmera

Inngangur

Þessi vinnuvél er ætluð fyrir fagfólk og verktaka til atvinnunota. Hún er hönnuð fyrir flutning, skömmun og áburð efnis á jarðveg. Notkun þessarar vöru við annað en tilætlaða notkun getur skapað hættu fyrir stjórnanda og nærstadda.

Lesið þessar upplýsingar vandlega til að læra að stjórna og sinna réttu viðhaldi á vörunni og til að koma í veg fyrir meiðsl og skemmdir á vörunni. Eigandi ber ábyrgð á réttri og öruggri notkun vörunnar.

Á www.Toro.com er að finna kennsluefni tengt öryggi og notkun vörunnar, upplýsingar um aukabúnað, upplýsingar um söluaðila og vöruskráningu.

Þegar þörf er á þjónustu, varahlutum frá Toro eða frekari upplýsingum skal hafa samband við viðurkenndan þjónustu- og söluaðila eða þjónustuver Toro og hafa tegundar- og raðnúmer vörunnar við höndina. [Mynd 1](#) sýnir hvar tegundar- og raðnúmerin eru á vörunni. Skriðið númerin í kassann hér á síðunni.

Mikilvægt: Hægt er að nálgast upplýsingar um ábyrgð, varahluti og aðrar vöruupplýsingar með því að skanna QR-kóðann (ef hann er til staðar) á raðnúmersplötunni með fartæki.

Þessi handbók auðkennir mögulega hættu og í henni eru öryggismerkingar auðkenndar með öryggistáknum ([Mynd 2](#)), sem sýna hættu sem kann að valda alvarlegum meiðslum eða dauða ef ráðlögðum varúðarráðstöfunum er ekki fylgt.



g000502

Mynd 2

1. Öryggistákn

Þessi handbók notar 2 orð til að auðkenna upplýsingar. „**Mikilvægt**“ vekur athygli á sérstökum vélrænum upplýsingum og „**Athugið**“ undirstrikar almennar upplýsingar sem vert er að lesa vandlega.

Efnisyfirlit

Öryggi	4
Almennt öryggi	4
Öryggis- og leiðbeiningarmerkingar	4
Uppsetning	7
1 Beisli sett á	7
2 Krókur settur á dráttarbeisli dráttarvélar	8
3 Valfrjáls beislistjakkur festur	8
4 Rafleiðslukerfi sett upp	9
5 Festing hlífðarplata	9
Yfirlit yfir vöru	10
Stjórnþæki	10
Tæknilýsing	11
Nauðsynleg tengitæki	11
Aukabúnaður	11
Ráðlagður aukabúnaður	11
Tengitæki/aukabúnaður	11
Fyrir notkun	12
Öryggi fyrir notkun	12
Sérstakar leiðbeiningar fyrir Workman og aðrar dráttarvélar	12
Vinnuvélin skoðuð fyrir notkun	12
Meðan á notkun stendur	12
Öryggi við notkun	12
Vinnuvélin studd með valfrjálsum tjakk	14
Geymsla tjakksins (aukabúnaður)	14
Notkun vinnuvélarinnar	14
Skammtarinn hlaðinn	15
Streymishraði sands	15
Varúðarráðstafanir fyrir sand	15
Undirbúningur fyrir notkun í köldu veðri	15
Ábendingar um notkun	16
Eftir notkun	17
Öryggi eftir notkun	17
Viðhald	18
Öryggi við viðhaldsvinnu	18
Ráðlögð viðhaldsáætlun/-áætlanir	18
Undirbúningur fyrir viðhald	19
Viðhald undirbúið	19
Vinnuvélinni lyft	19
Smurning	19
Forskrift fyrir smurfeiti	19
Smurning á legum og fóðringum	19
Viðhald drifkerfis	20
Loftþrýstingur hjólbarða kannaður	20
Hersla felguboltanna	20
Strekking hjóladrifskeðjunnar	20
Strekking færibandakeðjunnar	21
Viðhald reimar	22
Strekking færibandsins	22
Skipt um færiband	22
Viðhald vökvakerfis	26
Öryggi tengt vökvakerfi	26
Glussalagnir og slöngur skoðaðar	26
Forskriftir fyrir glussa	26
Staða glussa könnuð	26

Skipt um glussasíuna	27
Skipt um glussann	27
Viðhald bursta	28
Staða og slit bursta skoðuð	28
Staða burstans stillt	28
Þrif	29
Vinnuvélin þriffin	29
Geymsla	30
Öryggi við geymslu	30
Undirbúningur vinnuvélar fyrir geymslu	30
Bilanaleit	31
Útlistanir	32

Öryggi

Almennt öryggi

Þessi vara getur valdið hættu á aflimun og skotið hlutum frá sér.

- Lesið efni þessarar *notendahandbókar* og notendahandbókar Workmans-bílsins til hlítar áður en vinnuvélin er notuð. Gangið úr skugga um að allir sem nota vinnuvélina kunni að nota hana og Workman-bílinn og skilji viðvaranirnar.
- Sýnið árvekni á meðan unnið er á vinnubílum. Ekki gera neitt sem veldur truflun; slíkt kann að leiða meiðsla eða eignatjóns.
- Ekki setja hendur eða fætur nærri íhlutum á hreyfingu.
- Ekki nota vinnuvélina án hlífa og annars öryggisbúnaðar á sínum stað á vinnuvélinni og í nothæfu ástandi.

- Haldið nærstöddum og börnum utan vinnusvæðisins. Aldrei skal leyfa börnum að vinna á vinnubílum.
- Leggið vinnuvélinni á jafnsléttu, setjið stöðuhemilinn á, drepjið á vélinni, takið lykilinn úr og bíðið þar til allir hlutar hafa stöðvast áður en þjónustu er sinnt eða stífla er losuð. Leyfið vinnuvélinni að kólna áður en hún er stillt, þjónustuð, þrífín eða sett í geymslu.

Röng notkun eða viðhald þessarar vinnuvélar getur leitt til meiðsla. Til að draga úr slyshættu skal fara eftir þessum öryggisleiðbeiningum og vera ávallt vakandi fyrir öryggistákninu ▲, sem merkir „Aðgát“, „Viðvörðun“ eða „Hætta“ – öryggisleiðbeiningar. Ef ekki er farið eftir þessum leiðbeiningum er hættu á meiðslum á fólki eða dauða.

Öryggis- og leiðbeiningarmerkingar




Öryggismerkingar og leiðbeiningar sjást greinilega og eru hjá öllum svæðum þar sem möguleg hættu er til staðar. Skiptið um skemmdar eða týndar merkingar.



58-6520

decal58-6520


1. Smurning



105-0708

decal105-0708


1. Viðvörðun – hættu á að fljúgandi hlutum



100-7679

decal100-7679


1. Viðvörðun – ekki losa eftirvagn með ójöfnum þunga; hann getur sveiflast upp eða niður og valdið meiðslum á stjórnanda.
2. Lesið *notendahandbókina* – ekki losa eftirvagninn án þess að nota búkka.



99-0016

decal99-0016


1. Viðvörðun – lesið *notendahandbókina*; hámarks hemlunarálag er 1587 kg; hámarksþyngd beislis er 181 kg; ekki aka ökutækinu með eftirvagn niður brekku; ekki missa stjórn á ökutækinu og eftirvagninum.
2. Viðvörðun – ekki flytja farþega.
3. Viðvörðun – ekki aka hraða en 24 km/klst.
4. Viðvörðun – lesið *notendahandbókina*; hámarksþyngd eftirvagns er 1134 kg; hámarksþyngd beislis er 181 kg.



117-4979

decal117-4979

1. Hætta á að flækjast, reim – haldið öruggri fjarlægð frá hlutum á hreyfingu; tryggð að hlífar séu á sínum stað.



132-1316

decal132-1316

1. Hætta er á að flækjast, reim – haldið öruggri fjarlægð frá hlutum á hreyfingu.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
For more information, please visit www.ttcocaprop65.com

decal133-8061


133-8061



decal138-5940


138-5940

1. Hætta er á að handleggur festist – haldið nærstöddum í öruggri fjarlægð; ekki flytja farþega.



138-5941

1. Hætta er á að hönd klemmist – haldið nærstöddum í öruggri fjarlægð.



138-5949

1. Viðvörðun – lesið notendahandbókina.
2. Viðvörðun – gætið þess að fá viðeigandi þjálfun áður en vinnuvélín er notuð.

Uppsetning

Lausir hlutar

Notaðu eftirfarandi töflu til að staðfesta að allir hlutar hafi verið sendir.

Verklag	Lýsing	Magn	Notkun
1	Beisli Splitti Splittbolti	1 4 2	Setjið beislið á.
2	Engir hlutar nauðsynlegir	–	Setjið krókinn á dráttarbeislið.
3	Tjakkur (aukabúnaður)	1	Festið valfrjálsan beislistjakk.
4	Samsetning rafleiðslukerfis (rafkerfi dreifara, rafkerfi stjórnþúnaðar og rafkerfi dráttartækis)	1	Setjið upp rafleiðslukerfi.
5	Hlíðarplata Burðarbolti Flöt skinna Lásró	4 8 8 8	Festið hlíðarplötur.

Margmiðlun og aukahlutir


Lýsing	Magn	Notkun
Notendahandbók	1	Skoðið áður en vinnuvélin er notuð
Samræmisvottorð	1	CE-vottun

1

Beisli sett á

Hlutar sem þarf fyrir þetta verk:

1	Beisli
4	Splitti
2	Splittbolti




Mynd 3

1. Beisli
2. Tengirör að framan

Verklag


1. Stingið beislið í gegnum tengirör að framan, grind vinnuvélar og tengirörið að aftan ([Mynd 3](#)).
2. Staðsetjið götin á beislinu við götin á tengirörunum og festið beislið við rörin með 2 splittboltum og 4 lássplittum ([Mynd 4](#)).



Mynd 4

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Afturhluti vinnuvélarinnar | 3. Splittbolti |
| 2. Lássplitti | 4. Tengirör að aftan |

g269254



g269296

Mynd 5

- | | |
|-----------|--------------|
| 1. Lásró | 5. Splitti |
| 2. Skinna | 6. Krókpinni |
| 3. Beisli | 7. Krókklofi |
| 4. Bolti | |

2. Festið krókklofann við beislið með 2 boltum, 4 skinnum og 2 lásróm ([Mynd 5](#)).
3. Herðið boltana og lásrærnar í 183 til 223 N m.
4. Festið krókinn við dráttarbitann með krókpinnanum og splittinu ([Mynd 5](#)).

2

Krókur settur á dráttarbeisli dráttarvélar

Engir hlutar nauðsynlegir

Verklag

1. Staðsetjið klofa króksins við beislið þannig að beislið sé í sömu hæð og dráttarbiti dráttarvélarinnar ([Mynd 5](#)).

3


Valfrjáls beislistjakkur festur

Hlutar sem þarf fyrir þetta verk:

1	Tjakkur (aukabúnaður)
---	-----------------------

Valfrjáls tjakkur festur við beislið


1. Rennið tjakknum á rör tjakkfestingar á beisli ([Mynd 6](#)).



Mynd 6

1. Rör tjakkfestingar (beisli) 3.
2. Tjakkur

2. Staðsetjið göt á tjakknum við göt rörafestingarinnar og festið tjakkinn með splittboltunum (Mynd 6).



Mynd 7

1. Rafleiðsla dreifara 3. Rafleiðsla dráttartækis
2. Rafleiðsla stjórnbúnaðar

2. Leiðið kapalskó á rafleiðslu dráttartækis að rafhlöðu dráttarvélarinnar.
3. Tengið kapalskóinn fyrir svarta vírinn í rafleiðslu dráttartækisins við mínuskapal rafgeymisins.
4. Setjið kapalskóinn fyrir rauða vírinn saman við plúskapal rafgeymisins.
5. Takið lykkjutengi allra rafleiðslnanna úr sambandi og tengið saman rafleiðslu dreifara, stjórnbúnaðar og dráttartækis.

Ath.: Til að koma í veg fyrir óhreinindi eða tæringu á tengipinum rafleiðslu skal tengja lykkjutengin við raftengi í hvert skipti sem rafleiðsla ökutækisins er tekin úr sambandi við rafleiðslu dreifarans.

6. Leiðið rafleiðslu dreifara meðfram beisli og festið hana við beislið með plastböndum.
7. Stingið tengi á rafleiðslu stjórnbúnaðar í samband við tengi á rafleiðslu dreifara.
8. Leiðið að rafleiðslu stjórnbúnaðar í stöðu stjórnanda dráttarvélarinnar og festið rafleiðsluna meðfram grindinni með plastböndum.

Ath.: Rafleiðslukerfi eru með tengi sem hægt er að fjarlægja og gera stjórnanda kleift að tengja rafleiðslu dráttartækisins varanlega við dráttarvélinu og rafleiðslu dreifarans við vinnuvélina.

4

Rafleiðslukerfi sett upp

Hlutar sem þarf fyrir þetta verk:

1	Samsetning rafleiðslukerfis (rafkerfi dreifara, rafkerfi stjórnbúnaðar og rafkerfi dráttartækis)
---	--

Verklag

1. Stingið tengi rafleiðslukerfis dreifara í raftengi á segulloka vinnuvélarinnar (Mynd 7).

5


Festing hlífðarplata

Hlutar sem þarf fyrir þetta verk:

4	Hlífðarplata
8	Burðarbolti
8	Flöt skinna
8	Lásró

Verklag

1. Setjið hlífðarplötu á eins og sýnt er á [Mynd 8](#).



Mynd 8


1. Hlífðarplata (4)

2. Festið hlífðarplötu á festinguna með tveimur burðarboltum, tveimur flötum skinnum og tveimur lásróm.
3. Endurtakið skref 1 og 2 fyrir hlífðarplöturnar á hinum festingunum þremur.

Yfirlit yfir vöru

Stjórnþæki

Skömmtnarstýring



Mynd 9


1. Stillingarhandfang
2. Læsingarhnúður skömmtnarhliðs
3. Skömmtnarkvarði

Læsingarhnúður skömmtnarhliðsins og stillingarhandfangið eru vinstra megin aftan á vinnuvélinni og eru notuð til að stilla og læsa hliðinu í æskilega opna hæð ([Mynd 9](#)).

1. Losið læsingarhnúð skömmtnarhliðsins nógu mikið til að hliðið og hnúðurinn hreyfist óhindrað í raufinni.
2. Færið stillingarhandfangið til að setja hliðið í æskilega stöðu og herðið læsingarhnúð skömmtnarhliðsins til að festa hliðið.

Handstýringarrofi

Ýtið á handstýringarrofann til að hefja eða stöðva flæði efnis úr dreifaranum (Mynd 10).



Mynd 10

g269331

1. Handstýringarrofi

Tæknilýsing

Lengd	Með beislinu	254 cm
	Án beislisins	153,7 cm
Breidd		185 cm
Hæð		107,9 cm
Nettóþyngd		660 kg
Rúmmál skammtara		0,7 m³
Hámarkshleðsla efnis		930 kg
Hámarksdráttarhraði	Tómur	24 km/klst.
	Fullhlaðið	13 km/klst.

Nauðsynleg tengitæki

Vökvabremsusett dreifara	Hlutanúmer 106-9680
--------------------------	---------------------

Aukabúnaður

Beislistjakkur (CE)	Hlutanúmer 106-9699
MOBIL EAL 224 H lífbrjótanlegur glussi (5 US gallona ílát)	Hlutanúmer 100-7674

Olíusía	Hlutanúmer 86-3010
Aukarafleiðslur ökutækis	Hlutanúmer 99-0198

Ráðlagður aukabúnaður

Handinngjafarbúnaður	Gerðarnr. 07420
----------------------	-----------------

Tengitæki/aukabúnaður

Úrval tengitækja og aukabúnaðar sem Toro samþykkir er í boði fyrir vinnuvélina til að auka við afkastagetu hennar. Hafið samband við viðurkenndan þjónustu- og söluaðila eða dreifingaraðila Toro eða farið á www.Toro.com þar sem finna má lista yfir öll samþykkt tengitæki og aukabúnað.

Notið eingöngu varahluti og aukabúnað frá Toro til að tryggja hámarksafköst og áframhaldandi öryggisvottun vinnuvélarinnar. Varahlutir og aukabúnaður frá öðrum framleiðendum geta reynst hættulegir og notkun þeirra kann að fella ábyrgðina úr gildi.

Notkun

Fyrir notkun

Öryggi fyrir notkun

- Vinnuvélin er með aðra jafnvægis-, þyngdar- og stjórnunareiginleika í samanburði við sumar aðrar gerðir af búnaði. Lesið vandlega efni þessarar *notendahandbókar* áður en vinnuvélin er notuð. Lærið á öll stjórnæki og flýttistöðvunareiginleika.
- Aldrei leyfa börnum eða óþjálfuðum einstaklingum að vinna á eða við vinnuvélina. Gildandi reglur á hverjum stað kunna að setja takmörk við aldur stjórnanda. Eigandinn ber ábyrgð á að þjálfja stjórnendur og vélvirkja.
- Kynnið ykkur örugga notkun búnaðarins, stjórnækjanna og öryggismerkinganna.
- Leggið vinnuvélinni á jafnsléttu, setjið stöðuhemilinn á, dregið á vélinni, takið lykilinn úr og bíðið þar til allir hlutar hafa stöðvast áður en þjónusta er sinnt eða stífla er losuð. Leyfið vinnuvélinni að kólna áður en hún er stillt, þjónustuð, þrífín eða sett í geymslu.
- Lærið að stöðva vinnuvélina og drepa á vélinni á skjótan máta.
- Hafið allar hlífir og öryggisbúnað á sínum stað. Ef hlíf, öryggisbúnaður eða merking er ólæsileg eða vantar skal gera við eða skipta út viðkomandi hlut áður en vinnuvélin er notuð.
- Herðið allar lausar rær, bolta og skrúfur til að tryggja öruggt ástand vinnuvélarinnar. Gangið úr skugga um að íhlutir vinnuvélarinnar séu fastir og á sínum stað.
- Leitið upplýsinga um hvort dráttartækið henti fyrir notkun með verkfæri af þessari þyngd hjá birgi eða framleiðanda ökutækisins.
- Gerið ekki breytingar á þessum búnaði.
- Beislið er svæðið á vinnuvélinni þar sem krókurinn tengist við dráttartækið. Þyngd beislisins hefur áhrif á stöðugleika vinnuvélarinnar.
 - Neikvæð eða jákvæð þyngd beislis getur valdið meiðslum þegar vinnuvélin er tengd við eða losuð frá dráttartækinu. Við uppsetningu skal ganga úr skugga um að valfrjálsa búkkanum sé komið rétt fyrir.
 - Þegar þyngd beislisins er þvinguð upp í krók dráttartækisins veldur það neikvæðri beislisþyngd.

- Þegar þyngd beislisins er þvinguð niður á krók dráttartækisins veldur það jákvæðri beislisþyngd.

- Aldrei festa vinnuvélina við eða losa hana frá dráttarvélinni ef það er efni í skammtaranum. Beislið getur snúist upp og valdið meiðslum.

Sérstakar leiðbeiningar fyrir Workman og aðrar dráttarvélar

Mikilvægt: Notið dráttarvél með krók og hemla sem þola 680 kg.

Ath.: Bætið þyngd á pall dráttarvélarinnar til að fá betra grip þegar vinnuvélin er dregin.

- Flestar dráttarvélar með flotdekkjum geta dregið vinnuvélina yfir golfflatir.
- Dráttarvél með fjórhjóladrifi er best fyrir hæðótt eða hallandi landslag á flötum.
- Notið hemla eftirvagns þegar vinnuvélin er notuð í hæðóttu landslagi. Sérstakur hemlabúnaður fyrir eftirvagn er í boði fyrir Workman-ökutækið. Hægt er að aðlaga þennan búnað að öðrum dráttarvéllum með 12 V hemlajós.

Vinnuvélin skoðuð fyrir notkun

Framkvæmið eftirfarandi skoðanir daglega:

- [Staða glussa könnuð \(síða 26\)](#)
- [Loftþrýstingur hjólbarða kannaður \(síða 20\)](#)
- [Glussalagnir og slöngur skoðaðar \(síða 26\)](#)

Meðan á notkun stendur

Öryggi við notkun

- Eigandinn/stjórnandinn getur komið í veg fyrir og ber ábyrgð á slysum sem geta valdið meiðslum á fólki eða eignatjóni.
- Klæðist viðeigandi klæðnaði, þar á meðal hlífðargleraugum, síðbuxum, sterkum skófatnaði með skrikvörn og heyrnarhlífum. Takið sítt hár í tagl og ekki klæðast víðum fatnaði eða hangandi skartgripum.
- Notið ekki vinnuvélina veik, þreytt eða undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna.
- Sýnið árvekni á meðan unnið er á vinnubílnum. Ekki gera neitt sem veldur truflun; slíkt kann að leiða meiðsla eða eignatjóns.
- Haldið höndum og fótum fjarri skammtaranum.

- Sitjið þegar bíllinn er á hreyfingu.
- Notkun vinnuvélarinnar krefst árvekni. Slys geta orðið ef ökutækið er ekki notað á öruggan hátt. Það getur oltið og valdið alvarlegum meiðslum eða dauða. Akið gætilega og gerið eftirfarandi til að koma í veg fyrir að veltu eða stjórnmissi:
 - Gætið fyllstu varúðar, dragið úr hraða og haldið öruggri fjarlægð frá sandgryfjum, skurðum, vatni, skábrautum, óþekktum svæðum eða annarri hættu.
 - Dragið úr hraða hlaðinnar vinnuvélar þegar ekið er yfir ójafnt undirlag til að forðast að vinnuvélin verði óstöðug.
 - Vinnið eingöngu á vinnuvélinni með góða yfirsýn til að forðast holur og duldar hættur.
 - Lítið aftur fyrir og niður áður en bakkað er til að tryggja að leiðin sé greið.
 - Sýnið aðgát þegar komið er að blindhornum, runnum, trjám eða öðrum hlutum sem kunna að takmarka útsýnið.
 - Sýnið aðgát þegar unnið er í miklum halla. Akið beint upp og niður halla. Dragið úr hraða þegar taka á krappar beygjur eða þegar beygt er í halla. Forðist að taka beygjur í halla þar sem það er hægt.
 - Sýnið sérstaka aðgát þegar unnið er á blautu yfirborði, á miklum hraða eða með fullhlaðna vinnuvél. Stöðvunartími lengist þegar fullur farmur er á vinnuvélinni. Skiptið yfir í lægri gír áður en ekið er upp eða niður halla.
 - Forðist að nema staðar og taka af stað skyndilega. Ekki fara úr bakkgrí í framgír eða öfugt án þess að stöðva vinnuvélina alveg.
 - Forðist krappar beygjur, skyndilegar stefnubreytingar og annan glæfraakstur sem getur valdið því að ökumaðurinn missi stjórn á vinnuvélinni.
 - Hafið gætur á umhverfinu þegar vinnuvélinni er beygt eða ekið aftur á bak. Gangið úr skugga um að svæðið sé autt og haldið öllum nærstöddum fyrir utan vinnusvæðið. Akið varlega.
 - Hægið á og sýnið aðgát í beygjum og þegar vinnuvélinni er ekið yfir vegi eða gangstíga. Umferð frá hægri á alltaf réttinn.
 - Verið alltaf vakandi fyrir og forðist hindranir fyrir ofan vinnuvélina, svo sem trjágreinar, dyrastafi, göngubrýr o.s.frv. Tryggið að nægt rými sé fyrir ofan ökutækið og höfuð ökumanns.
 - Vinnið eingöngu á vinnuvélinni með góða yfirsýn og við viðeigandi veðurskilyrði. Ekki nota vinnuvélina þegar hætta er á eldingum.
 - Ef óvissa ríkir um örugga notkun skal hætta vinnu og ráðfæra sig við yfirmann.
- Skiljið vinnuvélina ekki eftir eftirlitslausa þegar dráttartækið er í gangi.
- Tryggið að vinnuvélin sé tengd við dráttartækið fyrir hleðslu.
- Ekki aka með meiri þyngd en hleðslumörk vinnuvélarinnar eða dráttartækisins segja til um.
- Stöðugleiki farms getur verið breytilegur – til dæmis hefur hár farmur hærri þungamiðju. Lækkið hámarkshleðslumörkin til að tryggja betri stöðugleika, ef þörf er á.
- Gerið eftirfarandi til að forðast að vinnuvélin velti:
 - Fylgist vel með hæð og þyngd farmsins. Hærri og þyngri farmur getur aukið hættu á að vinnuvélin velti.
 - Dreifið farminum jafnt, fram og aftur og til hliðanna.
 - Sýnið aðgát í beygjum og forðist hættulegar stefnubreytingar.
 - Tryggið alltaf að vinnuvélin sé tengd við ökutækið fyrir hleðslu.
 - Setjið ekki stóra eða þunga hluti í skammtarann. Það getur skemmt færibaldið og keflin. Tryggið einnig að áferð farmsins sé samfelld. Vinnuvélin getur óvænt skotið út litlum steinum í sandinum.
- Áður en stjórnandinn fer úr sæti sínu skal gera eftirfarandi:
 - Leggið vinnuvélinni á jafnsléttu.
 - Drepið á vinnuvélinni.
 - Setjið stöðuhemilinn á.
 - Drepið á vélinni og takið lykilinn úr (ef hann er til staðar).
 - Bíðið þar til hlutir á hreyfingu hafa stöðvast.
- Ekki standa fyrir aftan vinnuvélina við losun.
- Losið farminn af dreifaranum eða aftengið hann frá ökutækinu á jafnsléttu.
- Tryggið að vinnuvélin sé tengd við dráttartækið fyrir losun.
- Slökkvið á tengitækinu þegar vinnuvélin nálgast fólk, ökutæki, heimkeyrslur eða gangbrautir.
- Ef vinnuvélin er búin vökvahemlum í eftirvagni getur vökvinn í vökvárasinni ofhitnað við mikla notkun hemlanna. Notið alltaf lægri gír þegar farið er niður langar brekkur. Notið bremsurnar með hléum til að leyfa kælingu fyrir bæði ökutækið og dreifarann.

Öryggi í halla

- Farið yfir tæknilýsinguna fyrir ökutækið til að tryggja að því sé ekki ekið í of miklum halla.
- Brekkur valda mikilli hættu á stjórnmissi eða veltu sem leitt getur til alvarlegra meiðsla eða dauða. Stjórnandinn er ábyrgur fyrir öruggri notkun í halla.


Sýna þarf sérstaka aðgát þegar vinnuvélinni er ekið í halla.

- Stjórnandinn þarf að meta og kanna aðstæður á vinnusvæðinu til að ákvarða hvort hallinn er öruggur til vinnu. Beitið almennu hyggjuviti og sýnið góða dómgreind við þessa skoðun.
- Stjórnandinn verður að fara yfir hallaupplýsingarnar sem taldar eru upp hér að neðan fyrir notkun vinnuvélarinnar í halla. Hafið vinnuskilyrði dagsins í huga til að ákvarða hvort nota eigi vinnuvélina á vinnusvæðinu. Breytingar á undirlagi geta leitt til breytinga á notkun vinnuvélarinnar í halla.
- Forðist að taka af stað, stoppa eða beygja vinnuvélinni í halla. Forðist skyndilegar hraðabreytingar eða stefnubreytingar. Beygið hægt og rólega.
- Vinnið ekki á vinnuvélinni við neinar aðstæður þar sem grip, stjórn eða stöðugleiki eru skert.
- Fjarlægið eða merkið hindranir á borð við skurði, holur, hjólför, ójöfnur, grjót eða aðrar duldar hættur. Hátt gras getur hulið hindranir. Óslétt undirlag getur valdið því að vinnuvélin velti.
- Hafið í huga að vinnuvélin getur misst grip þegar unnið er í blautu grasi, þvert á halla eða niður brekku. Ef dekkinn missa grip er hættu á að vinnuvélin renni til, missi hemlagetu og verði stjórnlaus.
- Gætið fyllstu varúðar þegar unnið er á vinnuvélinni nálægt háum bökkum, skurðum, bökkum, vatni eða annarri hættu. Vinnuvélin getur oltið mjög skyndilega ef hjól fer út fyrir brún eða brún gefur sig. Haldið öruggri fjarlægð á milli vinnuvélarinnar og hvers kyns hættu.

Vinnuvélin studd með valfrjálsum tjakk

Notið tjakkinn þegar vinnuvélin er losuð frá dráttarvélinni.

1. Fjarlægið splittboltann.
2. Snúið tjakknum lóðrétt ([Mynd 11](#)).




Mynd 11

1. Tjakkur (lóðrétt staða)
 2. Splittbolti
-
3. Festið hann við rörafestinguna með splittboltanum ([Mynd 11](#)).
 4. Lengið tjakkinn til að styðja við vinnuvélina.

Geymsla tjakksins (aukabúnaður)

1. Tengið vinnuvélina við dráttartækið.
2. Setjið tjakkinn í efstu stöðu.
3. Fjarlægið splittboltann.
4. Snúið tjakknum lárétt ([Mynd 12](#)).



Mynd 12

1. Splittbolti
 2. Tjakkur (lárétt staða)
-
5. Festið tjakkinn við rörafestinguna með splittboltanum ([Mynd 12](#)).

Notkun vinnuvélarinnar

Mikilvægt: Lesið alltaf til hlítar notendahandbók dráttarvélarinnar áður en vinnuvélin er notuð.

1. Gangsetjið dráttarvélina; frekari upplýsingar eru í notendahandbók dráttarvélarinnar.

2. Áður en efni er bætt á skammtarann skal aka dráttarvélinni og dreifaranum til að ganga úr skugga um að reimin hreyfist mjúklega.

Ath.: Þegar vinnuvélin er notuð í köldu veðri; sjá [Undirbúningur fyrir notkun í köldu veðri \(síða 15\)](#).

3. Setjið sand eða annað efni sem á að dreifa í skammtarann; sjá [Skammtarinn hlaðinn \(síða 15\)](#).

Mikilvægt: Ef skammtarinn er ofhlaðinn geta dekkinn flast út til hliðanna og skilið eftir för á flötunum í fyrstu umferðunum. Athugið loftþrýsting í öllum hjólbörðum; sjá [Loftþrýstingur hjólbarda kannaður \(síða 20\)](#)

4. Flytjið vinnuvélina á svæðið sem á að dreifa á.
5. Stillið skömmtunarhliðið á æskilegan streymishraða og læsið stöðu hliðsins með læsingarhnúð skömmtunarhliðsins.
Þegar sandur er borinn á skal skoða frekari upplýsingar í [Streymishraði sands \(síða 15\)](#).
6. Best er að færa dráttarvélina í LÁGA stöðu. Akið dráttarvélinni áfram á æskilegum aksturshraða.
7. Ýtið á handstýringarrofa til að hefja eða stöðva flæði efnis úr dreifaranum.

Skammtarinn hlaðinn

- Hámarks magn efnis í skammtarann er 0,7 m³.
- Yfirleitt vegur þurr sandur 1602 kg/m³ og blautur sandur 1922 til 2082 kg/m³. Yfirálag verður á vinnuvélinni ef meira en 930 kg af sandi eru sett í skammtarann.
- Dreifið jafnt úr hleðslunni í allar áttir.
- Flutningur eða dreifing með fullri hleðslu getur valdið því að sandurinn færir til. Þessi tilfærsla á sér oftast stað þegar snúið er við, farið upp eða niður brekkur, skyndileg hraðabreyting á sér stað eða ekið er yfir óslétt yfirborð. Hlass á hreyfingu getur það valdið veltu. Sýnið aðgát við flutning eða dreifingu með fulla hleðslu.
- Þungur farmur eykur hemlunarvegalengd og dregur úr getu þinni til að snúa hratt við án þess að velta.


Streymishraði sands

Streymishraði sands fer eftir stillingu hliðsins. Sandur er með mismunandi raka og grófleika (kornastærð), sem hefur áhrif á streymishraða. Taka þarf tillit til þessara þátta þegar ákveðið er hversu mikinn sand þarf fyrir dreifinguna. Prófið lítið svæði til að ákvarða rétt magn. Opnið hliðið á hærra kvarðamerki til að auka streymishraða.

Vinnuvélin er yfirborðsdrifin sem tryggir jafnt streymi milli flata þegar hún er dregin á 3,2 til 13 km/klst.

Varúðarráðstafanir fyrir sand

Vinnuvélin er búin sveigjanlegum skömmtunarhliðskanti ([Mynd 13](#)) og fjaðrandi losunarbúnaði til að minnka líkur á því að sandklumpar eða steinar festist meðan á notkun stendur. Til að tryggja langan endingartíma færribandsins skal sigta út eða leita að beittum steinum í sandinum sem geta skemmt færribandið.



Mynd 13

1. Skömmtunarhliðskantur

Undirbúningur fyrir notkun í köldu veðri

Hægt er að nota vinnuvélina í köldu veðri þótt það takmarkist við grip drifhjólanna. Með ákveðnum takmörkunum er hægt að nota vinnuvélina til að dreifa blöndu af salti/sandi á gangstéttir sem hálkuvörn. PVC-plastið í færribandinu verður mjög stíft í köldu veðri og þá þarf meira afl til að stjórna færribandinu. Endingartími færribandsins styttest um u.þ.b. 50% þegar það er notað við hitastig undir 5°C.

Mikilvægt: Ekki nota dreifarann við hitastig sem er -7°C eða lægra.

1. Strekkið færribandið með því að stilla gormþrýstinginn á 101 mm; sjá [Strekking færribandsins \(síða 22\)](#).
2. Keyrið færribandið áður en efni er sett á skammtarann til að tryggja að færribandakerfið hreyfist óhindrað.

Mikilvægt: Ef færribandskefli/drifkefli rennur til getur það valdið skemmdum á færribandi eða kefli.

Mikilvægt: Áður en vinnuvélin er notuð í hlýju veðri skal stilla strekkingu færribandsins á 112 mm gormþrýsting.

Ábendingar um notkun

- Efnisnotkunarkerfi dreifarans er yfirborðsdrifið þannig að draga þarf vinnuvélina til að athuga virkni færíbandsins og burstans.
- Dreifing virkar best þegar vinnuvélin er dregin á 3,2 til 13 km/klst. Vinnuvélin lagar sig að breytingum á ökuhraða og mun veita stöðuga dreifingu þótt ökuhraðinn breytist þegar farið er eina umferð yfir flötina. Stjórnandi vinnuvélar/umsjónarmaður ætti að velja stillingu hliðsins (hækkun/lækkun um 1/8 í einu, alveg upp í 13) og taka eina umferð til að finna út hvort streymishraðinn sé ásættanlegur.

Þegar sandur er borinn á skal skoða frekari upplýsingar í [Streymishraði sands \(síða 15\)](#).

- Þegar vinnuvélin fer af stað hefst notkunin þegar handstýringarrofinn er virkjaður. Stjórnandi gæti þurft að æfa sig í að hefja og stöðva flæði efnis á viðkomandi svæði flatar eða teigs.
- Gangið úr skugga um að dreifarinn sé rétt tengdur við dráttartækið áður en skammtarinn er hlaðinn til að koma í veg fyrir að hann sporðreisist eða aðra óvænta hreyfingu beislisins. Ekki losa dreifarann frá dráttartækinu á meðan efni er í skammtaranum. Beislið getur snúist upp og valdið meiðslum.
- Dreifarinn er breiðari en flestar dráttarvélar. Áður en ekið er í gegnum þröngt svæði eins og hlið, dyragætt o.s.frv. skal athuga breidd þess áður en haldið er áfram og hafa nóg pláss til að geta snúið vinnuvélinni við.
- Dreifarinn bætir aukinni dráttarþyngd við dráttarvélina. Akið varlega.
 - Akið hvorki á þjóðvegum né á almennum vegum.
 - Hægið alltaf á dráttarvélinni áður en komið er að beygju og þegar beygja er tekin.
 - Hægið alltaf á dráttarvélinni þegar ekið er á okunnugu svæði eða yfir gróft yfirborð.
 - Hægið alltaf á dráttarvélinni þegar akstursstefnu er breytt eða áður en hún er stöðvuð.
 - Þegar vinnuvélinni er snúið eða ekið í brekku skal alltaf hægja á dráttarvélinni, síðan snúa vinnuvélinni til að missa ekki stjórn og hugsanlega velta henni.
 - Ekki taka skyndilegar eða krappar beygjur. Ekki breyta skyndilega um akstursstefnu í halla, brekku, á skábraut eða svipuðu yfirborði.
 - Stillið alltaf hraða dráttarvélarinnar í samræmi við undirlagið, t.d. blautt eða hált yfirborð, lausan sand eða mól, í litlu skyggni eins og dimmri eða bjartri lýsingu, þoku, úða eða rigningu.
 - Sýnið sérstaka aðgát þegar ekið er með pungan farm niður halla eða brekku. Akið

ökutækinu beint upp og niður halla eða brekkur þegar það er hægt. Akið ekki þvert á halla, ef því er við komið. Hætta er á að vinnuvélin velti, sem getur valdið alvarlegum meiðslum eða dauða.

▲ VIÐVÖRUN

Alvarleg meiðsli verða ef dráttartækið sporðreisist eða veltur í brekku.

- Aldrei skal reyna að snúa dráttartækinu við ef það stöðvast eða vélin drepur á sér í brekku.
- Bakkið alltaf beint aftur niður brekku í bakkgr.
- Ekki bakka niður brekku í hlutlausum gír eða með því að stíga á kúplinguna og nota aðeins hemlana.
- Ekki bæta plötum á hliðarnar eða ofan á skammtarann til að auka burðargetuna. Viðbótarþyngdin mun valda því að dráttartækið sporðreisist eða veltur sem leiðir til alvarlegra meiðsla.
- Akið ekki þvert í brekku, akið alltaf beint upp eða niður. Forðist að taka beygjur í brekku. Ekki „sleppa kúplingunni“ eða hemla harkalega. Skyndileg hraðabreyting getur valdið veltu.

- Á þröngum svæðum þar sem ekki er hægt að aka í beinni línu yfir flöt, má bakka vinnuvélinni inn á svæðið án skaða og hefja dreifingu þegar ekið er áfram.
- Lítið aftur fyrir áður en bakkað er af stað og gætið þess að enginn sé fyrir aftan. Bakkið rólega og fylgist vel með vinnuvélinni.
- Gætið fyllstu varúðar og hægið á þegar vinnu- og dráttarvélinni er bakkað.
- Ráðlagður hámarksdráttarhraði vinnuvélarinnar er 24 km/klst. þegar hún er tóm og 13 km/klst. þegar hún er hlaðin. Eins og á við um alla eftirvagna skal ávallt sýna aðgát þegar tekin er beygja eða ekið aftur á bak. Verið vakandi fyrir fólki eða hlutum í grennd við akstursleið dreifarans.
- Gætið að umferð þegar ekið er við eða yfir vegi. Víkið alltaf fyrir gangandi vegfarendum og öðrum ökutækjum.
- Ef dreifarinn byrjar að titra óeðlilega mikið skal stöðva dráttarvélina, setja stöðuhemilinn á, drepa á vélinni, taka lykilinn úr og bíða þar til allir hlutir á hreyfingu hafa stöðvast. Gera við slit eða skemmdir áður en vinnuvélin er dregin.
- Ef hljóð vegna holumyndun byrjar að heyrast á meðan vinnuvélinni er ekið yfir golfvöllinn skal hægja ferðina, fara aftur með hana í viðhald og

greina orsökina. Ekki draga á meiri hraða en 13 km/klst. Þessi vinnuvél var ekki hönnuð til að aka um á þjóðvegum. Innri vökvakerfisíhlutir munu skemmast ef vinnuvélin er dregin á meira hraða en 24 km/klst.

- Áður en viðhaldsvinnu er sinnt eða breytingar gerðar á dreifaranum:
 - Stöðvið dráttarvélina og setjið stöðuhemilinn á.
 - Drepið á vélinni, takið lykilinn úr og bíðið eftir að allir hlutir hafi stöðvast áður en staðið er upp úr sætinu.
- Gætið þess að festingar séu vel hertar. Setjið í alla íhluti sem voru fjarlægðir í viðhaldsvinnunni eða þegar breytingar voru gerðar.
- Gætið þess að hjólaskóflan eða smáskóflan rekist ekki í og skemmi skammtarann þegar hann er fylltur af efni til dreifingar. Þótt skammtarinn sé hannaður nógu breiður fyrir flestar skóflur er hann ekki nógu sterkbyggður til að þola högg, sem gæti beyglað málmlötuna.
- Best er að fylla á með þurru efni, en þó er hægt að dreifa blautum sandi með vinnuvélinni. Hugsanlega þarf að breyta stillingu hliðsins en efnið ætti að flæða út og dreifast nokkuð jafnt og þétt. Ef færíbandið rennur til skal athuga strekkingu þess og fjarlægja uppsafnað efni.
- Kornastærð og raki efnis sem á að dreifa getur verið mismunandi. Efnið getur einnig innihaldið óhreinindi sem geta annaðhvort skemmt gróður eða vinnuvélar til notkunar á flötum. Hafið alltaf umsjón með uppruna efnis sem ætlað er til dreifingar og farið varlega við meðhöndlun efnis og hleðslu.
- Hæðargler er hægra megin að framan á skammtaranum til að fylgjast með eftirstandandi efni við dreifingu. Gott er að kíkja inn um hæðarglerið og skoða magn í skammtara áður en dreifing er hafin til að tryggja að efnið klárast ekki í miðri umferð.
- Sérstakir hreyfanlegir driföxlur á vinnuvélinni eru hannaðir til að knýja stöðugt vökvakerfið þegar vinnuvélinni er ekið yfir óslétt yfirborð flatar eða teigs. Farið ávallt hægt í stalla til að koma í veg fyrir skyndilegt átak öxlana á grassverðinum og til að minnka líkur á að hjólför myndist þegar farið er inn á flötina.

⚠ VIÐVÖRUN

Hætta er á að flækjast í eða klemmast á milli snúningshluta vinnuvélarinnar.

Haldið öruggri fjarlægð frá bursta og færíbandi á meðan búnaðurinn er í gangi.

- Öruggr notkun hefst áður en dreifaranum er ekið út fyrir vinnu dagsins. Lesið til hlítar

notkunarleiðbeiningarnar í notendahandbók Toro Workman eða annarra dráttarvéla áður en dreifarinn er notaður.

Eftir notkun

Öryggi eftir notkun

- Leggið vinnuvélinni á jafnsléttu, setjið stöðuhemilinn á, drepið á vélinni, takið lykilinn úr og bíðið þar til allir hlutar hafa stöðvast áður en þjónustu er sinnt eða stífla er losuð. Leyfið vinnuvélinni að kólna áður en hún er stillt, þjónustuð, þrífín eða sett í geymslu.
- Forðist mjúkt undirlag vegna þess að upphækkanlegi fóturinn gæti sokkið og valdið því að vinnuvélin velti.
- Drepið á vinnuvélinni þegar hún er flutt eða ekki í notkun.
- Haldið öllum hlutum vinnuvélarinnar í góðu ásigkomulagi og tryggið að vélbúnaður sé vel hertur.
- Skiptið um slitnar eða skemmdar merkingar og setjið nýjar í stað merkinga sem vantar.

Viðhald

Ath.: Miðað vinstri og hægri hlið vinnuvélarinnar út frá hefðbundinni vinnustöðu.

Öryggi við viðhaldsvinnu

- Áður en stjórnandinn fer úr sæti sínu skal gera eftirfarandi:
 - Leggið vinnuvélina á jafnsléttu.
 - Drepið á vinnuvélina.
 - Setjið stöðuhemilinn á.
 - Drepið á vélina og takið lykilinn úr (ef hann er til staðar).
 - Bíðið þar til hlutir á hreyfingu hafa stöðvast.
- Látið íhluti vélarinnar kólna áður en viðhaldi er sinnt.
- Framkvæmið aðeins viðhald samkvæmt leiðbeiningum í þessari handbók. Ef þörf er á miklum viðgerðum eða notandi vill leita aðstoðar skal hafa samband við viðurkenndan dreifingaraðila Toro.
- Ekki sinna viðhaldi með vélina í gangi, ef því verður við komið. Haldið öruggri fjarlægð frá hlutum á hreyfingu.
- Ekki athuga eða breyta keðjustrekkingunni þegar vél ökutækisins er í gangi.
- Losið varlega uppsafnaðan þrýsting í íhlutum.
- Setjið alltaf bókka undir vinnuvélina þegar unnið er undir henni.
- Eftir viðhald eða breytingar á vinnuvélina skal ganga úr skugga um að allar hlífar séu á sínum stað.
- Haldið öllum hlutum vinnuvélarinnar í góðu ásigkomulagi og tryggjið að vélbúnaður sé vel hertur.
- Skiptið um slitnar eða skemmdar merkingar.
- Notið eingöngu upprunalega varahluti frá Toro til að tryggja örugga notkun og bestu afköst vinnuvélarinnar. Varahlutir frá öðrum framleiðendum geta reynst hættulegir og notkun þeirra kann að fella ábyrgðina úr gildi.

Ráðlögð viðhaldsáætlun/-áætlanir

Tíðni viðhaldsþjónustu	Viðhaldsferli
Eftir fyrstu klukkustundina	• Herðið felgubolta.
Eftir fyrstu 10 klukkustundirnar	• Herðið felgubolta.
Fyrir hverja notkun eða daglega	• Kannið loftþrýsting í hjólbörðum. • Athugið vökvaleiðslur og slöngur • Kannið stöðu glussa.
Á 40 klukkustunda fresti	• Athugið stöðu og slit burstu.
Á 200 klukkustunda fresti	• Smyrjið í alla smurkoppa. • Herðið felgubolta.
Á 800 klukkustunda fresti	• Skiptið um glussann þegar ráðlagður glussi var ekki notaður eða þegar fyllt var á geyminn með vökva af annarri gerð. • Skiptið um glussann þegar ráðlagður glussi var ekki notaður eða þegar fyllt var á geyminn með vökva af annarri gerð.
Á 1.000 klukkustunda fresti	• Skiptið um glussasíuna ef ráðlögð glussasía er notuð.
Á 2.000 klukkustunda fresti	• Skiptið um glussann ef ráðlagður glussi er notaður.


Undirbúningur fyrir viðhald

Viðhald undirbúið

1. Slökkvðið á handstýringarrofnum fyrir dreifarann.
2. Færið vinnuvélina á jafnsléttu.
3. Setjið stöðuhemil dráttarvélarinnar á, drepjið á vélinni, takið lykilinn úr og bíðið eftir að allir hlutir hafi stöðvast áður en staðið er upp úr sætinu.

Vinnuvélinni lyft

1. Tæmið skammtarann.
2. Framkvæmið skrefin í [Viðhald undirbúið \(síða 19\)](#).
3. Notið hlífðarplötur sem lyftipunkta.



Mynd 14

1. Hlífðarplata (4)

4. Notið búkka til að styðja við vinnuvélina.
5. Þegar unnið er í hjólunum skal snúa þeim upp eða niður til að sjá felguboltana.

Mikilvægt: Ef hjólin eru fjarlægð og þau sett á skal herða felguboltana eins og tilgreint er í [Hersla felguboltanna \(síða 20\)](#). Röng hersla getur valdið bilun á hjóli eða að það losni undan.

Smurning

Forskrift fyrir smurfeiti

Litfúmfeiti nr. 2

Smurning á legum og fóðringum


Viðhaldstími: Á 200 klukkustunda fresti/Árlega (hvort sem verður á undan)

1. Framkvæmið skrefin í [Viðhald undirbúið \(síða 19\)](#).
2. Smyrjið hvern smurkopp eins og lýst er í smurkoppatöflu með tiltekinni smurfeiti.


Smurkoppatafla

Staðsetning	Magn
Rúlluskaftslega (Mynd 15)	4
Burstaskaftslega (Mynd 15)	1
Snúningslega (Mynd 16)	4
Hjólalega (Mynd 16)	4

Mikilvægt: Smyrjið legurnar þannig að smá feiti komi út á milli lega og húsa. Of mikil feiti getur valdið ofhitnun eða skemmdum á þéttingum.



Mynd 15



Mynd 16

Ath.: Smyrjið ekki drifkeðjurnar nema þær verði stífar af ryði. Ef keðjan ryðgar skal smyrja hana létt með þurri gerð af smurefni. Þetta dregur úr líkum á að sandur eða annað dreifingarefni safnist fyrir og festist við keðjuna.

Viðhald drifkerfis

Loftþrýstingur hjólbarða kannaður

Viðhaldstími: Fyrir hverja notkun eða daglega

1. Framkvæmið skrefin í [Viðhald undirbúið \(síða 19\)](#).
2. Kannði loftþrýsting í hjólbörðum.
Loftþrýstingurinn á að mælast 138 til 207 kPa (20 til 30 psi).
3. Ef loftþrýstingur í dekkjum er of lágur eða of hár skal bæta við lofti eða fjarlægja loft úr dekkjum þar til loftþrýstingurinn mælist 138 til 207 kPa (20 til 30 psi).

Hersla felguboltanna

Viðhaldstími: Eftir fyrstu klukkustundina

Eftir fyrstu 10 klukkustundirnar


Á 200 klukkustunda fresti

Mikilvægt: Ef ekki er viðhaldið rétttri herslu getur það valdið bilun á hjóli eða að það losni undan.

1. Framkvæmið skrefin í [Viðhald undirbúið \(síða 19\)](#).
2. Herðið 20 felgubolta í 109 til 122 N m.

Strekking hjóladrifskeðjunnar

1. Framkvæmið skrefin í [Viðhald undirbúið \(síða 19\)](#).
2. Losið um burðarbolta og rær sem festa glussamótorinn/dæluna við öxulfestingu ([Mynd 17](#)).



Mynd 17

1. Vökvamótor
2. Op öxulfestingar

3. Snúið keðjuhólasamstæðu mótors ([Mynd 17](#)) þar til hjóladrifskeðjan sveigist um 3,2 mm.


Ath.: Aðgengi að keðjunni er í gegnum opið í neðri hluta öxulfestingar.

Mikilvægt: Ekki spenna keðjuna of mikið því þá slitnar hún hraðar. Ekki spenna keðjuna of lítið því það veldur sliti á keðjuhjóli.

4. Herðið festiboltana.

Strekking færibandakeðjunnar

1. Framkvæmið skrefin í [Viðhald undirbúið \(síða 19\)](#).
2. Fjarlægið keðjuhlífina ([Mynd 18](#)).




Mynd 18

1. Keðjuhlíf

3. Losið um bolta og rær sem festa mótörinn og keðjuhólasamstæðuna við aðalgrindina ([Mynd 19](#)).
4. Snúið mótör og keðjuhólasamstæðu ([Mynd 19](#)) í festirauðum þar til færibandskeðjan sveigist um 3,2 mm.

Mikilvægt: Ekki spenna keðjuna of mikið því þá slitnar hún hraðar. Ekki spenna keðjuna of lítið því það veldur sliti á keðjuhjóli.



Mynd 19

1. Færibandskeðja
2. Mótör- og keðjuhólssamstæða


5. Herðið festibolta ([Mynd 19](#)).
6. Setjið keðjuhlíf ([Mynd 18](#)) á.

Viðhald reimar

Strekking færribandsins

Þegar færribandið er rétt stillt ætti þjöppuð lengd hvers þrýstigorms að vera 112 mm. Stillið færribandið sem hér segir:

1. Tæmið skammtarann.
2. Framkvæmið skrefin í [Viðhald undirbúið \(síða 19\)](#).
3. Losið aftari festiróna ([Mynd 20](#)).




Mynd 20

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1. Spennustöng | 4. Festiró (aftari) |
| 2. Þrýstigormur | 5. Þjöppun gorms 112 mm |
| 3. Festiró (fremri) | |

4. Stillið fremri festiróna og þjappið gorminn í 112 mm.
5. Herðið festiróna að aftan.
6. Endurtakið skref 3 til 5 á hinni hlið vinnuvélarinnar.
7. Mælið fjarlægðina á milli miðpunkta beltarúlluskaftanna á hvorri hlið vinnuvélarinnar til að tryggja að mælingarnar séu eins ([Mynd 21](#)).

Jöfn fjarlægð mælist u.þ.b. 895 mm.



Mynd 21


- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. Beltarúllusköft | 2. 895 mm |
|--------------------|-----------|

Skipt um færriband

Vinnuvélin undirbúin

1. Tæmið skammtarann.
2. Framkvæmið skrefin í [Viðhald undirbúið \(síða 19\)](#).
3. Athugið hvort skammtarapétti eru slitin og skömmtnarhliðskantur með slitnar brúnir ([Mynd 22](#)).

Skiptið út slitnum eða skemmdum íhlutum til að tryggja rétta notkun nýja færribandsins.




Mynd 22

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Skammtarapétti | 2. Skömmtnarhliðskantur |
|-------------------|-------------------------|

Færribandskeðja fjarlægð


1. Fjarlægjið keðjuhlífina ([Mynd 23](#)).



Mynd 23


1. Keðjuhlíf
2. Fjarlægjið höfuðhlekk af keðjunni og takið keðjuna af litla keðjuhjólínu ([Mynd 24](#)).

Ef þörf krefur skal losa um bolta mótorsins til að fjarlægja höfuðhlekkinn.



Mynd 24

1. Drifkeðja
2. Höfuðhlekkur
3. Mótor



Mynd 26

Hægri hlið sýnd


1. Boltar (skammtarafesting)
3. Snúið skammtaranum aftur á bak og hallið honum upp að vegg, stólpa, stiga o.s.frv. (Mynd 27).

Mikilvægt: Ekki láta skammtarann hvíla á afturhluta vinnuvélarinnar til að koma í veg fyrir skemmdir á burstanum eða vökvatengjunum.

Gætið þess að skammtaranum sé snúið yfir miðju og/eða hann látinn hvíla upp við vegg eða stólpa til að koma í veg fyrir að hann falli óvart á svæðið sem unnið er á (Mynd 27).

Sleðabrautin tekin í sundur


1. Losið um fremri og aftari festirænar á spennustönginni til að losa gormspennuna (Mynd 25).



Mynd 25


1. Spennustangir
2. Festiró

2. Á báðum hliðum vinnuvélarinnar skal fjarlægja 2 bolta, 2 skinnur og 2 lásrær sem festa skammtarann við sleðagrindurnar (Mynd 26).



Mynd 27


4. Á hægri hlið vinnuvélarinnar skal losa um 2 bolta sem festa sleðagrindina við hægri hlífðargrindina (Mynd 28). Gangið úr skugga um að boltarnir séu nógu lausir svo hægt sé að reisa upp sleðabrautina.



Mynd 28

1. Boltar (sleðagrind)

5. Á vinstri hlið vinnuvélarinnar skal fjarlægja 2 bolta og 2 skinnur sem festa sleðagrindina við vinstri hlífðargrindina (Mynd 29).



Mynd 29

1. Lyftistöng
2. Boltar (sleðagrind)

Færibandið tekið af

Skerið færibandi í sundur og takið af rúllunum.


Færiband sett á

1. Stingið lyftistöng í gegnum opið á vinstri sleðagrindinni og lyftið stönginni til að reisa grindina örlítið upp; sjá Mynd 29 í Sleðabrautin tekin í sundur (síða 23).
2. Setjið færibandið yfir lyftistöngina og rúllurnar eins langt og hægt er.
3. Stingið færibandsverkfæri úr plasti á milli hvernar rúllu og færibands.
Snúið rúllunum þar til hvert verkfæri er staðsett utan á hverri rúllu. Stingið verkfærinu fram hjá rifu í miðju færibandsins.
4. Rennið færibandi og færibandsverkfæri lengra inn á rúllur þar til færibandið er fyrir miðju á rúllunum.

5. Fjarlægið færibandsverkfæri.
6. Hagræðið færibandinu þannig að rífa færibandsins passi í raufar hvernar rúllu.

Sleðabrautin sett saman


1. Á vinstri hlið vinnuvélarinnar skal setja sleðagrindina á vinstri hlífðargrindina (Mynd 30) með 2 boltum og 2 skinnum sem voru fjarlægð í Sleðabrautin tekin í sundur (síða 23) og herða boltana.



Mynd 30


1. Lyftistöng
2. Boltar (sleðagrind)

2. Á hægri hlið vinnuvélarinnar skal herða 2 bolta sem festa sleðagrindina við hægri hlífðargrindina (Mynd 31).



Mynd 31

1. Boltar (sleðagrind)
3. Leggið skammtarann varlega niður á sleðagrindurnar; sjá Mynd 27 af Sleðabrautin tekin í sundur (síða 23).
4. Á báðum hliðum vinnuvélarinnar skal festa skammtarann við sleðagrindurnar (Mynd 32) með 2 boltum, 2 skinnum og 2 lásróm sem voru fjarlægð í Sleðabrautin tekin í sundur (síða 23).




Mynd 32
Hægri hlið sýnd

1. Boltar (skammtarafesting)

5. Strekkið færibaldið; sjá [Strekking færibandsins \(síða 22\)](#).

Uppsetning færibandskeðjunnar


1. Komið keðjunni fyrir á litla keðjuhjólinu og festið hana með höfuðhleknum ([Mynd 33](#)).



Mynd 33

1. Drifkeðja
2. Höfuðhlekki
3. Mótör

2. Ef losað er um bolta mótorsins skal strekkja færibandskeðjuna, sjá [Strekking færibandakeðjunnar \(síða 21\)](#).
3. Setjið keðjuhlífina ([Mynd 34](#)) á.



Mynd 34

1. Keðjuhlíf

Viðhald vökvakerfis

Öryggi tengt vökvakerfi

- Leitið tafarlaust til læknis ef glussi sprautast undir húð. Læknir verður að fjarlægja glussa sem kemst undir húð með skurðaðgerð innan nokkurra klukkustunda frá slysi.
- Tryggið að allar vökvaslöngur og -leiðslur séu í góðu ásigkomulagi og að öll vökvatengi séu vel hert áður en þrýstingi er hleypt á vökvakerfið.
- Haldið líkama og höndum í öruggri fjarlægð frá hárfínum leka eða stútum sem sprauta út glussa undir miklum þrýstingi.
- Notið bylgjupappa eða pappír til að finna glussaleka.
- Losið allan þrýsting af vökvakerfinu áður en unnið er við það.

Glussalagnir og slöngur skoðaðar

Viðhaldstími: Fyrir hverja notkun eða daglega

Leitið daglega eftir leka, beygluðum lögnum, lausum festingum, slitum, lausum tengjum, veðrun og tæringu af völdum iðefna á glussalögnum og slöngum. Framkvæmið nauðsynlegar viðgerðir fyrir notkun vinnuvélarinnar.

Forskriftir fyrir glussa

Geymirinn er fylltur í verksmiðju með hágæða glussa. Athugið hæð glussans áður en vélin er gangsett í fyrsta sinn og daglega þar á eftir, sjá [Staða glussa könnuð \(síða 26\)](#).

Ráðlagður glussi fyrir glussaskipti: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid sem fæst í 19 l fötum eða 208 l tunnum.

Ath.: Þegar notaður er ráðlagður vökvi á vinnubílnum er ekki þörf á því að skipta eins oft um vökva og síur.

Aðrar gerðir af glussa: Í tilvikum þegar Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid er ekki tiltækur er hægt að nota aðra hefðbundna jarðolíuglussa með sömu forskriftir og alla tilgreinda efnislega eiginleika og uppfylla staðla í iðnaði. Notið ekki syntetískan vökva. Leitið ráða hjá söluaðila smurefnisins til að fá ábendingar um hentugan glussa.

Ath.: Toro tekur enga ábyrgð á skemmdum vegna notkunar rangrar gerðar af glussa og þar af leiðandi skal eingöngu nota vörur frá áreiðanlegum framleiðendum sem geta ábyrgst vörur sínar.

Glussi með slitvörn og háan seigjuvísi/lág rennslismörk, ISO VG 46

Efniseiginleikar:

Seigja, ASTM D445 cSt @ 40°C 44 til 48

Seigjustuðull, ASTM D2270 140 eða hærri

Rennslismark, ASTM D97 -37°C til +45°C

Forskriftir iðnaðarstaðla: Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 eða M-2952-S)


Ath.: Margar gerðir glussa eru nánast litlausar og því erfitt að greina þær við leka. Rautt litarefni fyrir glussa er í boði í 20 ml flöskum. Ein flaska dugar fyrir 15 til 22 l af glussa. Pantið hlutarnr. 44-2500 frá viðurkenndum dreifingaraðila Toro.

Mikilvægt: Polmikill, sérframleiddur og vistvænn glussi frá Toro er eini sérframleiddi, lífbrjótanlegi glussinn samþykktur af Toro. Slíkur glussi er samhafur við gúmmilíkið sem er notað í vökvakerfum Toro og hentar til notkunar við ólík hitastig. Slíkur glussi er samhafur við hefðbundnar jarðolíur. Hins vegar ætti að vökvakerfið vandlega með hefðbundnum glussa til að ná fram hámarks lífbrjótanleika og afköstum. Olían fæst í 19 l fötum eða 208 l tunnum hjá viðurkenndum dreifingaraðila Toro.

Staða glussa könnuð

Viðhaldstími: Fyrir hverja notkun eða daglega

- Framkvæmið skrefin í [Viðhald undirbúið \(síða 19\)](#).
- Hreinsið svæðið í kringum áfyllingarstút og lok glussageymisins og takið lokið af ([Mynd 35](#)).



Mynd 35

1. Sía (áfillingarstútur)
2. Lok glussageymisins
3. Glussageymir

3. Kannið stöðu glussans.

Staðan ætti að vera 1/2 leið upp að síunni í áfillingarstútnum (Mynd 35).


4. Bætið tilgreindum glussa á ef staðan er lág.
5. Setjið lokið á glussageyminn (Mynd 35).

Skipt um glussasíuna

Viðhaldstími: Á 1.000 klukkustunda fresti—**Skiptið um glussasíuna** ef ráðlögð glussasía er notuð.

Á 800 klukkustunda fresti—**Skiptið um glussann þegar ráðlagður glussi var ekki notaður** eða þegar fyllt var á geyminn með vökva af annarri gerð.

1. Framkvæmið skrefin í **Viðhald undirbúið (síða 19)**.
2. Hreinsið svæðið í kringum síu og glussagrein, komið fyrir afrennslispönnu undir síunni og fjarlægið síuna (Mynd 36).



Mynd 36

1. Glussasía
2. Síufesting (glussagrein)

3. Smyrjið pakkingu nýju síunnar með tilgreindum glussa; sjá **Forskriftir fyrir glussa (síða 26)**.
4. Hreinsið festisvæði síunnar á glussagreininni (Mynd 36).
5. Þræðið síuna á síufestinguna að pakkingagrein, herðið síðan síuna um hálfan snúning.
6. Dragið vinnuvélina til að knýja vökvakerfið og athugið hvort vökvakerfið leki.

Skipt um glussann


Viðhaldstími: Á 2.000 klukkustunda fresti—**Skiptið um glussann ef ráðlagður glussi er notaður.**

Á 800 klukkustunda fresti—**Skiptið um glussann þegar ráðlagður glussi var ekki notaður** eða þegar fyllt var á geyminn með vökva af annarri gerð.


Rúmtak glussageymis: u.þ.b. 9,5 l

Mikilvægt: Hafið samband við viðurkenndan dreifingaraðila Toro ef glussinn mengast því tappa verður af öllu vökvakerfinu. Mengaður glussi virðist mjólkurlitaður eða svartur þegar hann er borinn saman við hreina olíu.

1. Framkvæmið skrefin í **Viðhald undirbúið (síða 19)**.
2. Komið fyrir afrennslispönnu með 9,5 l rúmtak undir glussagreininni (Mynd 37).



g280774



g280775

Mynd 37

1. Glussagrein
2. Bakflæðisslanga
3. Tengi (glussagrein)

3. Fjarlægið bakflæðisslänguna af tenginu á glussagreininni og tappið öllum glussanum af (Mynd 37).
4. Setjið bakflæðisslänguna á og herðið (Mynd 37).
5. Hreinsið svæðið í kringum áfyllingarstút og lok glussageymisins og takið lokið af; sjá (Mynd 35 í Staða glussa könnuð (síða 26)).
6. Bætið við u.þ.b. 9,5 l af tilgreindum glussa; sjá Forskriftir fyrir glussa (síða 26).

Mikilvægt: Notið eingöngu tilgreindan glussa. Annar glussi getur valdið skemmdum á íhlutum vökvakerfisins.

7. Athugið glussastöðuna og bætið nógu miklu við eins og lýst er í Staða glussa könnuð (síða 26).

Mikilvægt: Ekki yfirfylla geyminn af glussa.

8. Setjið lokið á glussageymi; sjá Mynd 35 í Staða glussa könnuð (síða 26).

Viðhald bursta

Staða og slit bursta skoðuð

Viðhaldstími: Á 40 klukkustunda fresti

Burstinn verður að komast í næga snertingu við færibaldið til að dreifa úr efni dreifarans án þess þó að það takmarki snúning burstans. Hægt er að setja stífan pappír á milli færibandsins og burstans til að athuga stillinguna.


1. Setjið stífan pappír á milli færibandsins og burstans til að athuga stillinguna.
2. Gangið úr skugga um að burstinn sé í sömu hæð yfir alla lengdina.
3. Kannið ástand á hárum burstans.

Skiptið um bursta ef hárin eru mikið slitin. Skiptið um bursta eða stillið stöðu burstans ef hárin eru mismikið notuð; sjá [Staða burstans stillt \(síða 28\)](#).

Staða burstans stillt

Ath.: Ef rakt dreifingarefni er notað gæti þurft að stilla stöðu burstans þannig að hárin sópi efni á milli eyrna færibandsins án þess að vera í of mikilli snertingu við sjálft færibaldið.


1. Losið um rærnar sem festa leguhúsið (Mynd 38) við hægri hlið vinnuvélarinnar.



g012657
g012657

Mynd 38

1. Leguhús
2. Losið um rærnar sem festa burstamótorinn (Mynd 39) við vinstri hlið vinnuvélarinnar.



Mynd 39

1. Burstamótor

3. Rennið burstanum í stöðu hægra megin og herðið rærnar.
4. Rennið burstanum í stöðu vinstra megin og herðið rærnar.
5. Setjið stífan pappír á milli burstans og færibandsins.

Burstinn verður að vera í sömu hæð yfir alla lengdina.

6. Herðið rærnar ef burstastaðan er rétt.

Ef burstastaðan er ekki rétt skal endurtaka skref 1 til 6.

Þrif

Vinnuvélin þriffin

- Þrifið vinnuvélina vandlega, sérstaklega skammtarann að innan. Hreinsið allan sand úr skammtaranum og af svæði færibandsins.
- Notið eingöngu vatn eða mild hreinsiefni til að þrifa vinnubílinn eftir þörfum. Notaðu tuskur til að þrifa vinnubílinn.

Mikilvægt: Ekki nota ísalt vatn eða hreinsað vatn til að þrifa vinnubílinn.

Mikilvægt: Ekki nota háþrýstibúnað til að þrifa vinnubílinn. Þvottur með háþrýstibúnaði getur skemmt rafkerfið, losað um mikilvægar merkingar eða skolað í burtu mikilvægri smurfeiti af núningssstöðum. Forðist mikla notkun vatns við leiðslur og glussagrein.

Geymsla

Öryggi við geymslu

- Drepið á vinnubílnum, takið lykilinn úr (ef hann er til staðar) og bíðið þar til allir hlutar hafa stöðvast áður en farið er úr ökumannssætinu. Leyfið vinnubílnum að kólna áður en hann er stilltur, þjónustaður, þrífinn eða settur í geymslu.
- Geymið ekki vinnubílinn eða eldsneytisílát nærri óvörðum lögum, neistaflugi eða kveikilögum, á borð við vatnshitara eða önnur heimilistæki.


Undirbúningur vinnuvélar fyrir geymslu

- Leggið vinnuvélina á hörðu og sléttu undirlagi, setjið stöðuhemilinn á, drepið á vélina, takið lykilinn úr og bíðið þar til allir hlutar hafa stöðvast áður en stigið er af vinnuvélina.
- Þegar valfrjálsi tjakkurinn er settur á skal snúa honum úr láréttri stöðu (við akstur) í lóðrétta stöðu.
- Þrífið dreifarann vandlega, sérstaklega skammtarann að innan. Hreinsa á allan sand úr skammtaranum og af svæði færibandsins.
- Herðið allar festingar.
- Smyrjið í alla smurkoppa og legur. Þurrkið af umframsmurefni.
- Geyma skal tækið á skuggsælum stað til að lengja endingartíma færibandsins. Þegar það er geymt úti er mælt með því að hylja skammtarann með yfirbreiðslu.
- Athugið strekkingu drifkeðjunnar. Stillið strekkinguna, ef með þarf.
- Athugið strekkingu færibandsins. Stillið strekkinguna, ef með þarf.
- Þegar dreifari er tekin úr geymslu skal athuga hvort færibandið hreyfist mjúklega áður en efni er bætt í skammtarann.

Bilanaleit


Vandamál	Möguleg orsök	Aðgerð til úrbóta
Erfitt er að tengja eða aftengja víra stjórnækis.	1. Dráttarvélin er með rangan tengil. 2. Tengingar til að kveikja/slökkva hafa víxlast fyrir hemlaleiðslur.	1. Kaupið aukabeisli af viðurkenndum dreifingaraðila Toro. 2. Lagfærið tengingarnar.
Það er erfitt að draga dreifarann með dráttarvélinni.	1. Hjólamótorarnir/dælurnar snúast ekki. 2. Kveikt er á segulliða hemils. 3. Glussinn er heitur.	1. Vökvaleiðslan snýr öfugt. 2. Kannið rafleiðslur. 3. Leiðréttið ástandið.
Glussi lekur úr vinnuvélinni.	1. Laus tengi. 2. Olíusían er laus. 3. O-hring vantar á tengi. 4. Of mikill glussi er í glussageyminum.	1. Herðið tengin. 2. Herðið olíusíuna. 3. Komið fyrir O-hringnum sem vantar. 4. Tappið glussa af geyminum.
Færibandið og/eða burstinn virkar ekki.	1. Leiðslur segulliðans eru ekki að gefa 12 V. 2. Handstýringarrofinn er slitinn eða skemmdur. 3. Glussamótorarnir/dælurnar snúast ekki. 4. Færibandið snuðar.	1. Athugið öryggi og rafmagnstengingar. 2. Athugið leiðni í gegnum rofann og athugið díóðuna í raftengi segulliða. 3. Athugið hjóladrifskeðjuna. 4. Athugið strekkingu færibandsins.
Færibandið er vanstillt eða fer af sporinu.	1. Rúllurnar eru ekki jafnt miðjaðar. 2. Færiband er rangt strekkt. 3. Lásrær legunnar sem festa rúlluna eru ekki hertar. 4. Rífa færibandsins fellur ekki að rauf í rúllunum.	1. Stilla fjarlægð til hliðanna. 2. Gangið úr skugga um að þjöppun gormanna sé eins á hvorri hlið vinnuvélarinnar. 3. Herðið lásrær legunnar. 4. Hagræðið rífu færibandsins þannig að hún falli að rauf í rúllunum.

Útlistanir



Yfirlit yfir vökvakerfi 138-5972 (Rev. A)

g280721



Rafmagnsteikning 100-7687 (Rev. A)

g269551

Persónuverndaryfirlýsing fyrir EES/Bretland

Notkun Toro á persónuupplýsingum

The Toro Company („Toro“) virðir rétt þinn til persónuverndar. Þegar þú kaupir vörur okkar kunnum við að safna vissum upplýsingum um þig, annaðhvort beint frá þér eða í gegnum fyrirtæki eða söluaðila Toro á þínu svæði. Toro notar þessar upplýsingar til að uppfylla samningsbundnar skyldur sínar – svo sem að skrá ábyrgðina þína, vinna ábyrgðarkröfur eða hafa samband við þig vegna innköllunar vöru – og í löglegum viðskiptatilgangi – svo sem að mæla ánægju viðskiptavina, bæta vörur okkar og bjóða upp á vöruupplýsingar sem þú kannt að hafa áhuga á. Toro kann að deila upplýsingunum þínum með dótturfyrirtækjum sínum, hlutdeildarfélögum sínum, söluaðilum eða öðrum samstarfsaðilum í tengslum við þetta. Við kunnum einnig að birta persónuupplýsingar þegar þess er krafist samkvæmt lögum eða í tengslum við sölu, kaup eða sameiningu fyrirtækisins. Við munum aldrei selja persónuupplýsingarnar þínar öðru fyrirtæki í markaðslegum tilgangi.

Geymsla persónuupplýsinga

Toro geymir persónuupplýsingarnar þínar eins lengi og við á samkvæmt tilganginum hér á undan og eins og krafist er samkvæmt lögum. Frekari upplýsingar um viðeigandi geymslutímabil er hægt að nálgast í gegnum netfangið legal@toro.com.

Áhersla Toro á öryggi

Persónuupplýsingar þínar kunna að vera unnar í Bandaríkjunum eða öðru landi þar sem gagnaverndarlög kunna að vera rýmri en í þínu heimalandi. Þegar við flytjum upplýsingarnar þínar út fyrir heimaland þitt munum við grípa til aðgerða, sem krafist er samkvæmt lögum, til að tryggja að gripið sé til viðeigandi öryggisráðstafana til að verja upplýsingarnar þínar og tryggja að þær séu meðhöndlaðar á öruggan máta.

Aðgangur og leiðrétting

Þú kannt að hafa rétt til að leiðrétta eða fara yfir persónuupplýsingarnar þínar eða hafna eða takmarka vinnslu þeirra. Hafðu samband við okkur í gegnum netfangið legal@toro.com til að gera það. Ef þú hefur áhyggjur af því hvernig Toro fer með upplýsingarnar þínar hvetjum við þig til að hafa beint samband við okkur. Hafðu í huga að Evrópubúar geta sent kvörtun til gagnaverndaryfirvalda.

Upplýsingar um viðvörun vegna tillögu 65 í Kaliforníu (California Proposition 65)

Hvaða viðvörun er þetta?

Mögulega sérðu vöru til sölu með viðvörunarmerkingu á borð við eftirfarandi:



VIÐVÖRUN: Hætta á krabbameini og skaða á æxlunarfærum –
www.p65Warnings.ca.gov.

Hvað er tillaga 65?

Tillaga 65 nær til allra fyrirtækja sem starfa í Kaliforníu, selja vörur í Kaliforníu eða framleiða vörur sem kunna að vera seldar eða keyptar í Kaliforníu. Samkvæmt henni skal ríkisstjóri Kaliforníu viðhalda og birta lista yfir íðefni sem vitað er að valdi krabbameini, fæðingargöllum og/eða öðrum æxlunarskaða. Listinn er uppfærður árlega og inniheldur hundruð íðefna sem finna má í mörgum hversdagslegum hlutum. Tilgangur tillögu 65 er að upplýsa almenning um váhrif þessara íðefna.

Tillaga 65 bannar ekki sölu vara sem innihalda þessi íðefni en krefst þess í stað að viðvaranir séu settar á vörur, vöruumbúðir eða fylgiskjöl viðkomandi vara. Enn fremur gefur viðvörun á grunni tillögu 65 ekki til kynna að vara brjóti gegn öryggisstöðlum eða -kröfum vara. Yfirvöld Kaliforníu hafa í raun útskýrt að viðvörun á grunni tillögu 65 jafngildi ekki ákvörðun á grunni reglugerða um hvort vara er „örugg“ eða „öörugg“. Mörg þessara íðefna hafa verið notuð í hversdagslegum vörum um árabíl án skráðs skaða. Frekari upplýsingar er að finna á <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

Viðvörun á grunni tillögu 65 þýðir að fyrirtæki hefur annaðhvort (1) metið váhrifin og komist að þeirri niðurstöðu að hættustig sé hverfandi; eða (2) hefur valið að birta viðvörunina vegna þess að íðefni af listanum er til staðar án þess að váhrifin hafi verið metin.

Gilda þessi lög alls staðar?

Viðvaranir á grunni tillögu 65 eru eingöngu áskildar samkvæmt lögum Kaliforníu. Þessar viðvaranir er að finna víðs vegar um Kaliforníu, í mismunandi samhengi, þar á meðal en ekki takmarkað við á veitingastöðum, kjörbúðum, hótélum, skólum og spítölum og á ýmis konar vörum. Við þetta bætist að sumar netverslanir og vörulistaverslanir birta viðvaranir á grunni tillögu 65 á vefsvæðum sínum og í vörulistum.

Hvernig standa viðvaranir Kaliforníu í samanburði við mörk í landslögum?

Staðlar tillögu 65 eru oft mun strangari en í landslögum og alþjóðlegum stöðlum. Ýmis efni krefjast viðvörunar á grunni tillögu 65 í mun minni styrk en krafist er samkvæmt bandarískum landslögum. Til dæmis eru mörk tillögu 65 fyrir viðvörun vegna blýs 0,5 µg/dag, sem er mun lægra en samkvæmt bandarískum landslögum og alþjóðlegum stöðlum.

Af hverju bera ekki allar sambærilegar vörur viðvörunina?

- Vörur sem seldar eru í Kaliforníu þarf að merkja samkvæmt tillögu 65 á meðan ekki þarf að merkja sambærilegar vörur sem seldar eru annars staðar.
- Fyrirtæki sem nær samkomulagi vegna málsóknar á grunni tillögu 65 þarf mögulega að merkja vörur sínar með viðvörunum á grunni tillögu 65 en önnur fyrirtæki sem framleiða samsvarandi vörur þurfa þess ekki.
- Ekki er samræmi í því hvernig tillögu 65 er framfylgt.
- Fyrirtæki kunna að sleppa því að nota þessar viðvaranir vegna þess að viðkomandi fyrirtæki telja sig ekki þurfa þess samkvæmt tillögu 65; það að vara sé ekki með viðvörun merkir ekki að viðkomandi vara sé án þeirra íðefna og í þeim styrk sem listinn segir til um.

Af hverju notar Toro þessa viðvörun?

Toro hefur kosið að veita neytendum eins miklar upplýsingar og hægt er til að þeir geti tekið upplýstar ákvarðanir um vöurnar sem þeir kaupa og nota. Toro notar þessar viðvaranir í tilteknum tilvikum vegna þess að það veit af tilvist eins eða fleiri skráðra íðefna án þess að leggja mat á váhrif, þar sem ekki fylgja öllum skráðum íðefnum upplýsingar um váhrifamörk. Þótt váhrif af völdum vara frá Toro kunni að vera hverfandi eða langt innan þeirra marka sem segja til um hverfandi hættu hefur Toro ákveðið að kjósa frekar meiri aðgát en minni og valið að nota viðvaranir á grunni tillögu 65. Enn fremur skal hafa í huga að ef Toro birtir ekki þessar viðvaranir kann það að verða lögsótt af Kaliforníuríki eða einkaaðilum sem framfylgja vilja tillögu 65 og gert að greiða umtalsverðar sektir.



Ábyrgð Toro

Takmörkuð tveggja ára eða 1500 vinnustunda ábyrgð

Skilmálar og vörur sem falla undir ábyrgð

Toro Company og tengdur aðili þess, Toro Warranty Company ábyrgjast sameiginlega gagnvart þér, samkvæmt samkomulagi á milli þeirra tveggja, að Toro-varan („vara“) þín sé laus við efnis- og smíðagalla í tvö ár eða 1500 vinnustundir*, hvort sem kemur á undan. Þessi ábyrgð nær til allra vara nema loftunarbúnaðar (sjá aðskildar ábyrgðaryfirlýsingar fyrir þær vörur). Komi upp tilvik sem falla undir ábyrgð önnurnar við viðgerð á vörunni þér að kostnaðarlausu, þar með talið greining, vinna, varahlutir og flutningur. Þessi ábyrgð tekur gildi þegar varan er afhent fyrsta kaupanda.

* Varan er búin vinnustundamæli.

Leiðbeiningar um hvernig skal nálgast ábyrgðarþjónustu

Þú berð ábyrgð á að tilkynna dreifingaraðila eða vottuðum söluaðila sem þú keyptir vöruna frá um ábyrgðartilvik um leið og það kemur í ljós. Ef þú þarfnast aðstoðar við að finna næsta dreifingaraðila eða vottaða söluaðila eða ef þú hefur spurningar um ábyrgðarréttindi þín eða skyldur geturðu haft samband við okkur á:

Toro Commercial Products Service Department

Toro Warranty Company

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420-1196

952-888-8801 eða 800-952-2740

Netfang: commercial.warranty@toro.com

Skyldur eiganda

Sem eigandi vörunnar berð þú ábyrgð á nauðsynlegu viðhaldi og stillingum sem lýst er í *notendahandbókinni*. Viðgerðir á vörunni vegna vandamála sem rekja má til þess að nauðsynlegt viðhald eða stillingar voru ekki framkvæmdar falla ekki undir ábyrgðina.

Hlutir og ástand sem ekki fellur undir ábyrgð

Ekki eru allar bilanir sem upp koma innan ábyrgðartímabilsins vegna efnis- eða smíðagalla. Þessi ábyrgð nær ekki yfir eftirfarandi:

- Bilanir í vöru sem rekja má til notkunar varahluta sem ekki eru frá Toro eða uppsetningar og notkunar viðbóta eða aukahluta og vara sem ekki eru frá Toro.
- Bilanir í vöru sem rekja má til þess að ráðlögðu viðhaldi og/eða stillingum var ekki sinnt.
- Bilanir í vöru sem rekja má til misnotkunar, hirðulausrar eða ógætilegrar notkunar.
- Ógallaða varahluti. Dæmi um varahluti sem eru notaðir, eða gernýttir, við hefðbundna notkun eru, en ekki takmarkaðir við, bremsuklossar og -borðar, kúplingsborðar, hnifar, kefli, rúllur og legur (einangraðar og smurðar), fastir hnifar, kerti, eltiþjól og legur, hjólbardar, síur, reimar og tilteknir úðaraíhlutir á borð við himnur, stúta og einstefnuloka.
- Bilanir vegna utanaðkomandi áhrifa, þar á meðal, en ekki takmarkað við, veðurs, geymslu, óhreininda, notkunar ósamþykks eldsneytis, kælivökva, smurefna, íblöndunarefna, áburðar, vatns eða iðefna.
- Bilanir eða skert afköst vegna notkunar eldsneytis (t.d. bensíns, dísilólú eða lífdísils) sem ekki uppfyllir viðeigandi iðnaðarstaðla.
- Eðlilegan hávaða, titring, slit og tæringu. Eðlilegt slit telst t.d., en er ekki takmarkað við, skemmdir á sætum vegna slits eða svörfunar, slit á máluðum flötum, rispúr á merkingum eða rúðum.

Önnur lönd en Bandaríkin eða Kanada

Viðskiptavinir sem kaupa Toro-vörur sem fluttar er út frá Bandaríkjunum eða Kanada skulu hafa samband við viðkomandi dreifingaraðila (söluaðila) Toro vegna upplýsinga um ábyrgð í viðkomandi landi, héraði eða ríki. Ef þú ert af einhverjum sökum óánægð(ur) með þjónustu dreifingaraðilans eða átt í erfiðleikum með að nálgast ábyrgðarupplýsingar skaltu hafa samband við vottaða þjónustumiðstöð Toro.

Íhlutir

Íhlutir sem skipta þarf um í tengslum við nauðsynlegt viðhald falla undir ábyrgð fram að þeim tíma sem skipta þarf um þá samkvæmt reglubundnu viðhaldi. Íhlutir sem skipt er út í tengslum við þessa ábyrgð falla undir ábyrgð út gildistíma upprunalegrar ábyrgðar vörunnar og þeir eru eign Toro. Toro tekur lokaákvörðun um hvort á að gera við fyrirbyggjandi íhlut eða samstæðu eða hvort skipta eigi um hana. Toro kann að nota endurgerða varahluti við viðgerðir sem falla undir ábyrgð.

Ábyrgð á Li-ion djúphleðslurafhlöðu

Li-ion djúphleðslurafhlöður eru með tiltekinn heildarþjölda kílóvattstunda sem þær geta afkastað út endingartíma sinn. Notkun, hleðsla og viðhald geta lengt eða dregið úr endingartíma rafhlöðunnar. Þegar rafhlöður eru notaðar í þessari vöru minnkar sú vinna sem hægt er að sinna á milli hleðslulota þar til á endanum að rafhlaðan heldur ekki lengur hleðslu. Skipti á úrsérgengnum rafhlöðum, eftir eðlilega notkun, er á ábyrgð eiganda vörunnar.

Athugið: (eingöngu Li-ion rafhlaða): skipt ábyrgð eftir tvö ár. Frekari upplýsingar er að finna í ábyrgð rafhlöðunnar.

Ábyrgð á sveifarás út endingartíma (eingöngu ProStripe 02657-gerð)

Prostripe, sem er með núningsdisk frá Toro og hemlatengsli fyrir hníf til að tryggja öryggi við gangsetningu (sambyggð hemlatengsli fyrir hníf + núningsdiskur) sem upprunalegan búnað, notað af upprunalegum kaupanda í samræmi við ráðlagða notkun og viðhald, er í ábyrgð gagnvart bognum sveifarás út endingartímann. Vinnubílar sem eru með núningsdiskinum, hnífahemlatengslaeningum og öðrum slíkum búnaði falla ekki undir ábyrgð á sveifarási út endingartímann.

Eigandi greiðir fyrir viðhald

Vélarstilling, smurning, þrif og bón, súskipti, kælivökvaskipti og framkvæmd reglulegs viðhalds er á meðal hefðbundinnar þjónustu sem sinna þarf á vörum Toro og sem er á kostnað eigandans.

Almennir skilmálar

Viðgerð hjá vottuðum dreifingar- eða söluaðila Toro er þitt eina úrræði samkvæmt þessari ábyrgð.

Hvorki Toro Company né Toro Warranty Company bera ábyrgð á óbeinu, tilfallandi eða afleiddu tjóni vegna notkunar Toro-vara sem undir þessa ábyrgð falla, þar á meðal kostnaði eða útgjöldum vegna staðgöngubúnaðar eða þjónustu á bilunartíma eða stöðvunar fram að lokum viðgerða samkvæmt þessari ábyrgð. Engin önnur bein ábyrgð er í boði, utan útblástursábyrgðarinnar sem vísað er til hér að neðan, ef hún á við. Allar óbeinar ábyrgðir á söluhæfi og notagildi takmarkast við endingartíma þessarar beinu ábyrgðar.

Sum ríki leyfa ekki takmörkun á ábyrgð vegna tilfallandi eða afleidds tjóns, eða takmörkun á því hversu lengi óbein ábyrgð er í gildi, og því kunna takmarkanirnar hér á undan ekki að gilda um þig. Þessi ábyrgð veitir eiganda sérstök lagaleg réttindi, auk annarra mögulegra réttinda sem kunna að vera mismunandi á milli ríkja.

Athugasemd um útblástursábyrgð

Útblástursstjórnkerfi vörunnar þinnar kann að falla undir aðskilda ábyrgð sem uppfyllir kröfur Umhverfisverndarstofnunar Bandaríkjanna (EPA) og/eða loftslagsráðs Kaliforníu (CARB). Vinnustundamörk sem gefin eru upp hér á undan tengjast ekki ábyrgð útblástursstjórnkerfisins. Frekari upplýsingar eru í ábyrgðaryfirlýsingu fyrir útblástursstjórnkerfi sem fylgir vörunni eða er að finna í fylgiskjöllum vélarframleiðanda.