



Count on it.


Form No. 3459-234 Rev A

オペレーターズマニキュアル

F60 フレールモア

Groundsmaster® 3200 および 3300 全輪駆動ト
ラクションユニット

モデル番号 02835—シリアル番号 40000000 以上



この製品は、関連する全ての欧州指令に適合しています。詳細についてはこの冊子の末尾にあるDOI適合宣誓書をご覧ください。


▲ 警告

カリフォルニア州

第65号決議による警告

米国カリフォルニア州では、この製品を使用した場合、ガンや先天性異常などを誘発する物質に触れる可能性があるとしてされています。

重要シリアル番号プレートに QR コードがついている場合は、スマートフォンやタブレットでスキャンすると、製品保証、パーツその他の製品情報にアクセスできます。



g411963

図 1

1. 銘板取り付け位置

モデル番号 _____

シリアル番号 _____

はじめに

このフレール式刈り込みデッキは、乗用型の装置に取り付けて使用する専門業務用の製品であり、そのような業務に従事するプロのオペレータが運転操作することを前提として製造されています。この製品は、集約的で高度な管理を受けているスポーツフィールドや商用目的で使用される芝生に対する刈り込み管理を行うことを主たる目的として製造されています。この機械は本来の目的から外れた使用をすると運転者本人や周囲の人間に危険な場合があります。

この説明書を読んで製品の運転方法や整備方法を十分に理解し、他人に迷惑の掛からない、適切で安全な方法でご使用ください。この製品を適切かつ安全に使用するのをお客様の責任です。

製品の安全や取り扱い講習、アクセサリなどに関する情報、代理店についての情報の入手、お買い上げ製品の登録などをネットで行っていただくことができます www.Toro.com

整備について、また純正部品についてなど、分からないことはお気軽に弊社代理店またはカスタマーサービスにおたずねください。お問い合わせの際には、必ず製品のモデル番号とシリアル番号をお知らせください。図 1 にモデル番号とシリアル番号を刻印した銘板の取り付け位置を示します。いまのうちに番号をメモしておきましょう。

この説明書では、危険についての注意を促すための警告記号 図 2 を使用しております。これらは死亡事故を含む重大な人身事故を防止するための注意ですから、必ずお守りください。



g000502

図 2

危険警告記号

この他に2つの言葉で注意を促しています。重要は製品の構造などについての注意点を、注はその他の注意点を表しています。

目次

安全について	4
安全に関する一般的な注意	4
カッティングユニットの安全確保	4
刈り込みブレードについての安全事項	4
安全ラベルと指示ラベル	5
組み立て	7
1 マシンの準備を行う	7
2 カッティングユニットにキャストアームとキャストを取り付ける	8
3 前アクスルにごみ除けガードを取り付ける	9
4 カッティングユニットを機体に取り付ける	9
5 トラクションユニットにごみ除けスカートを取り付ける	12
6 PTO ガードを取り付ける	13
7 センサーブラケットを調整する	13
8 重量移動機構の調整	13
9 ギアボックスの潤滑油の点検	13
10 キャスタタイヤの空気圧を点検する	14
11 カッティングユニットにグリスを注入する	14
12 旋回モードの使用について	14
13 PTO を接続する前にエンジン速度を下げる	15
14 前フレームにスペーサを取り付ける	15
製品の概要	17
仕様	17
アタッチメントとアクセサリ	17
運転操作	17
このカッティングユニット全般について	17
刈り高の調整	17
ブレードの点検	18
ヒント	19
保守	20
推奨される定期整備作業	20
始業点検表	21
カッティングユニットの潤滑	22
ギアボックスのオイルを点検する	23
ギアボックスオイルの交換	23
ベルトの張りの点検	24
ベルト駆動部とテーパロックの金具の点検	25
機体からカッティングユニットを取り外す	25
キャストアームのブッシュの整備	26
キャストホイールとベアリングの整備	26
ブレードボルトの点検	26
前フラップの点検	27
固着したロータの解放	27
キャストタイヤの空気圧を点検する	27

ロータの振動を確認する	27
ロータのベアリングの点検	27
ごみ除けスカートの点検	27
ブレードの研磨	28
ブレードの交換	28
カッティングユニットの下側の洗浄	29
保管	29

安全について

この機械は ANSI B71.4-2017 および Safety Directive 2006/46/EC 適合製品です。

安全に関する一般的な注意

この製品は手足を切断する能力がある。重大な人身事故を防ぐため、すべての注意事項を厳守してください。

- 本機をご使用になる前に必ずこのオペレーターズマニュアルをお読みになり内容をよく理解してください
- この機械を運転する時は常に十分な注意を払ってください。運転中は運転操作に集中してください注意散漫は事故の大きな原因となります。
- 機械の可動部の近くには絶対に手足を近づけないでください。
- ガードなどの安全保護機器が正しく機能していない時は、運転しないでください。
- 排出口の近くに手足などを近づけないでください。
- 作業場所に、無用の大人、子供、ペットなどを近づけないでください。子供に運転させないでください。
- 運転席を離れる前に
 - 平らな場所に駐車する。
 - カuttingユニット下降
 - 駆動システムをOFFにする。
 - 駐車ブレーキを掛ける装備車の場合。
 - エンジンを止め、キーを抜き取る。
 - 全ての動きが停止するのを待つ。

間違った使い方や整備不良は人身事故などの原因となります。事故を防止するため、以下に示す安全上の注意や安全注意標識 ▲ のついている遵守事項は必ずお守りください「注意」、「警告」、および「危険」の記号は、人身の安全に関わる注意事項を示しています。これらの注意を怠ると死亡事故などの重大な人身事故が発生する恐れがあります。

カuttingユニットの安全確保

- トラクションユニットに取り付けたカuttingユニットは、機械の一部となります。ですから、トラクションユニットのオペレーターズマニュアルもお読みになって、機械全体を安全に取り扱う方法を良く学んでください。
- 異物をはね飛ばしたときや機体に異常な振動を感じたときにはまずマシンを停止し、カuttingユニットを降下させてエンジンを止め、キー付きのマシンではキーを抜き取り、各部の動きが止まってからよく点検してください。異常を発見したら、作業を再開する前にすべて修理してください。
- 各部品が良好な状態にあり、ボルトナット類が十分にしまっているか常に点検してください。読めなくなったステッカーは貼り替えてください。
- アクセサリ、アタッチメント、交換部品は、必ずメーカー純正品をお使いください。

刈り込みブレードについての安全事項

磨耗の進んだブレードや破損したブレードは、回転中にちぎれて飛び出す場合があります、これが起こるとオペレーターや周囲の人間に多大の危険を及ぼし、最悪の場合には死亡事故となる。

- ブレードが磨耗や破損していないか定期的に点検すること。
- ブレードを点検する時には安全に十分注意してください。ブレードをウェスでくるむか、安全手袋をはめ、十分に注意して取り扱ってください。ブレードは、研磨するか交換するか以外のことをしないでください。

安全ラベルと指示ラベル




危険な部分の近くには、見やすい位置に安全ラベルや指示ラベルを貼付しています。破損したりはがれたりした場合は新しいラベルを貼付してください。

	0	1	2	3	4	5	6	7
L/A	19 (0.75")	25 (1")						
L/B			38 (1.5")					
L/C				51 (2")				
L/D					64 (2.5")			
L/E						76 (3")		
L/F							89 (3.5")	
H/F								102 (4")

134-5119

decal134-5119

- 刈高
- 下側の取り付け穴は使用しないこと。
- 取り付け穴の位置



117-4979

decal117-4979

- ベルトに巻き込まれる危険 可動部に近づかないこと。すべてのガード類を正しく取り付け使用すること。



58-6520

decal58-6520


- グリス



111-9648

decal111-9648


- 警告 オペレーターズマニュアルを読むことナットを 45 N·m 4.6 kg·m = 33 ft-lb にトルク締めすること。



120-6604

decal120-6604


1. 異物が飛び出して人にあたる危険 人を近づけないこと。
2. 切傷や手足の切断の危険回転刃に近づかないこと 使用時にはすべての安全カバー類を正しく取り付けておくこと。
3. 切傷や手足の切断の危険回転刃に近づかないこと 使用時にはすべての安全カバー類を正しく取り付けておくこと。



139-6303

decal139-6303

1. 巻き込まれの危険オペレーターズマニュアルを読むこと可動部に近づかないこと全部のガード類を正しく取り付けておくこと。



93-9084

decal93-9084

1. 吊り上げ・ロープ掛けのポイント

▲ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
For more information, please visit www.ttcocaprop65.com

133-8061

decal133-8061



93-6697

decal93-6697

1. 参照オペレーターズマニュアル。
2. 50運転時間ごとに SAE 80w-90API GL-5オイルを補給すること。

組み立て

1

マシンの準備を行う

必要なパーツはありません。

手順

注 別途記載なき限り、外した部品はすべて保存してください。

1. 平らな場所に駐車し、PTOを解除し、昇降アームを一番低い位置にし、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止させてキーを抜き取る。
2. また、必ず機械各部の動きが完全に停止し、機体の温度が十分に下がったのを確認してから、調整、洗浄、格納、修理などの作業に掛かってください。
3. カuttingユニットが取り付けられている場合はマシンの昇降アームから外すCuttingユニットのオペレーターズマニュアルを参照。
4. PTO 駆動シャフトが正しい整列状態にあることを確認するトラクションユニットのオペレーターズマニュアルの「PTO 駆動シャフトが整列手順」を参照。

重要 整列させないと、負荷のバランスが崩れて駆動システムを損傷する恐れがあります。

5. トラクションユニットにロータリーCuttingユニット用の昇降アームが付いている場合は、以下の手順で取り外す
 - A. 機体前部を床から浮かせて前輪を外すトラクションユニットのオペレーターズマニュアルを参照。
 - B. センサーブラケットを右昇降アームに固定しているキャリッジボルト2本とナット $\frac{3}{8}$ "2個を外す **図3**。
 - C. 昇降アームをシリンダに固定しているボルト $\frac{3}{8}$ x $1\frac{1}{4}$ "2本、ナット $\frac{3}{8}$ "2個、小さいピン2本を外す **図3**。
 - D. **図4**のように、昇降アームに大きいピンを固定しているナットとボルトを外す。
 - E. 昇降アームと大きいピンをマシンのフレームから外す **図5**。




図3

g300498

- | | |
|---|--------------|
| 1. ボルト $\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ " | 4. キャリッジボルト |
| 2. 小さいピン | 5. センサーブラケット |
| 3. ナット($\frac{3}{8}$ " | |




図4

g295767

図は右側

- | | |
|----------|--------|
| 1. ナット | 3. ボルト |
| 2. 大きいピン | |




図 5

g295790

- 1. 昇降アーム
- 2. 機体フレーム
- 3. 大きいピン




図 6

g319436

- 1. キャスタボルト
- 2. キャスタフォーク
- 3. ベアリング
- 4. ベアリングスペーサ
- 5. 大きいロックナット

2

カッティングユニットにキャスタアームとキャスタを取り付ける

この作業に必要なパーツ

2	キャスタフォーク
2	キャスタボルト
4	ベアリング
2	ベアリングスペーサ
2	大きいロックナット
2	キャスタアーム
12	キャリッジボルトM10
12	ロックナット(M10)
2	テンショニングキャップ
14	刈高スペーサ
4	シム




図 7

g314698

図は左側を示す

- 1. キャリッジボルト
- 2. ロックナット
- 3. キャスタアーム

手順

- 図 6 のように、キャスタフォークにキャスタホイールを取り付ける。

注 上側のアクスルシャフト穴のみ使用すること
キャスタホイールの位置調整はしないこと。

3. カuttingユニットにキャストを取り付けるキャストのシャフトのハブの両側にシムを入れて **図 8** のように取り付ける。

注 左右のキャストシャフトハブのスペーサの数を
 変更することにより刈高を変えることができます **刈り
 高の調整 (ページ 17)**を参照。




図 8

g319438

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. テンショニングキャップ | 4. キャスタシャフトハブ |
| 2. 刈高スペーサ | 5. キャスタホイールのシャフト |
| 3. シム | |

4. 必ずデッキを水平にしてください平らな床面にデッキを置き、デッキ上部を横断するように水準器を置いて水平を確認してください。
5. 水平でない場合はキャストシャフトアセンブリの下にシムを置くなどして調整してください。

3

前アクスルにごみ除けガードを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	ごみ除けガード
1	ブラケット
5	リベット

手順

リベット 5 本を使用して、ブラケットとごみ除けガードを前アクスルに取り付ける **図 9**。




図 9

図は左側を示す

g383702

- | | |
|------------|---------|
| 1. ブラケット | 3. リベット |
| 2. ごみ除けガード | |

4

カッティングユニットを機体に取り付ける

この作業に必要なパーツ

2	昇降アーム
2	大きいピン
2	長いボルト $\frac{3}{8}$ " x $2\frac{3}{4}$ "
6	ナット $\frac{3}{8}$ "
2	小さいピン
2	ボルト $\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ "
2	キャリッジボルト $\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ "
2	ソケットヘッド、キャップスクリュー $\frac{3}{8}$ " x $2\frac{1}{4}$ "
2	ワッシャ $\frac{3}{8}$ "
2	フランジロックナット $\frac{3}{8}$ "
2	昇降アームのピン
2	リンチピン
1	センサーブラケット

手順

- 機体前部を床から浮かせて前タイヤを外すトラックションユニットのオペレーターズマニュアルを参照。
- 昇降アームと大きいピンをマシンのフレームに取り付ける [図 10](#)。




図 10
図は右側

- 昇降アーム
- 機体フレーム
- 大きいピン

- ボルトとナットで、[図 11](#)のように、大きいピンを昇降アームに固定する。




図 11

g317791

- ナット($\frac{3}{8}$ ")
- 大きいピン
- 長いボルト $\frac{3}{8}$ " x $2\frac{3}{4}$ "

- 各シリンダロッドの端部を、対応する昇降アームに取り付ける小さいピン、ボルト $\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ "、ナット $\frac{3}{8}$ "で [図 12](#)のように取り付ける。

注 昇降アームを手で持ちあげてシリンダロッドの端に合わせてください。

- 右側昇降アームにセンサーブラケットを取り付けるキャリッジボルト 本、ナット $\frac{3}{8}$ " 2 個で [図 12](#)のように取り付ける。




図 12

g383542

- ボルト $\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ "
- 小さいピン
- ナット($\frac{3}{8}$ ")
- キャリッジボルト
- センサーブラケット

6. センサーブラケットがセンサーに干渉しないことを確認する7 センサーブラケットを調整する (ページ 13)を参照。


センサーブラケットを取り付ける時、ブラケットを上向きに 図 12 のように回してからクランプ固定する。

7. カuttingユニットを、期待正面に置き、フレームおよび PTO シャフトに合わせる。
8. 以下の要領で、Cuttingユニットに PTO を接続する

- A. 図 13 のように、PTO シャフトのヨークをCuttingユニットのギアボックスのシャフトに接続する。
- B. ソケットヘッドキャップスクリュー $\frac{3}{8}$ x $2\frac{1}{4}$ "にワッシャ $\frac{3}{8}$ "を通し、駆動シャフトのヨークの穴 図 13 に通して、フランジロックナット $\frac{3}{8}$ "で固定する。
- C. ソケットヘッドキャップスクリュー $\frac{3}{8}$ x $2\frac{1}{4}$ "にワッシャ $\frac{3}{8}$ "を通し、駆動シャフトのヨークの穴 図 13 に逆方向から通して、フランジロックナット $\frac{3}{8}$ "で固定する。
- D. 各ロックナットを交互に少しずつ、61 N·m 6.2kg·m = 45 ft·lb までトルク締めする。

重要 PTO シャフトのヨークボルトは必ず指定トルクに締め付けてください。この作業を怠ると重要部品の早期破損が発生しますから十分注意してください。

重要 ギアボックスから PTO シャフトを外した場合は、必ず新しいキャップスクリューとロックナットを使ってシャフトをギアボックスに取り付けてください。



g340626

図 13

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. フランジロックナット $\frac{3}{8}$ " | 3. ワッシャ $\frac{3}{8}$ " |
| 2. 駆動シャフトのヨーク | 4. ソケットヘッド、キャップスクリュー $\frac{3}{8}$ x $2\frac{1}{4}$ " |

9. 昇降アームピンとリンチピンを使って、フレールを昇降アームに取り付ける 図 30。

5

トラクションユニットにごみ除けスカートを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	フラップマウント
6	キャリッジボルトM8
6	フランジナットMB

手順

ごみ除けスクートをアクスルブラケットに取り付けるキャリッジボルトM8 6本、フランジナットM8 6個、フラップマウントを使用する。

注 前輪を1個または両方外すと作業がしやすくなります。前輪の付け外し手順については、トラクションユニットのオペレーターズマニュアルの組み立ての章を参照。




図 14

- 1. フランジナットMB
- 2. フラップマウント

- 3. ごみ除けスカート
- 4. キャリッジボルトM8

g383966

6

PTO ガードを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	PTO ガードアセンブリ
2	ねじ $\frac{3}{8}$ x $\frac{3}{4}$ "
2	ワッシャ $\frac{3}{8}$ "

手順

図 15 のように、ギアボックス上部に PTO ガードアセンブリを取り付ける。




図 15

g383543

- 1. ワッシャ $\frac{3}{8}$ "
- 2. ねじ $\frac{3}{8}$ x $\frac{3}{4}$ "
- 3. PTO ガードアセンブリ


7

センサーブラケットを調整する

必要なパーツはありません。

手順

センサーとセンサープレートとの間に 6 mm のすき間があることが必要です 図 16。



g383544

図 16

- 1. センサーブラケット
- 2. ロックナット
- 3. センサー
- 4. 昇降アーム右側

すき間が正しくない場合には、以下の手順でセンサーブラケットを調整します

1. スイッチをスイッチブラケットに固定しているロックナットをゆるめてスイッチの位置を調整し、適切なすき間を作る。
2. センサーのロックナットを 19-21 N·m(1.9-2.2 kg·m = 14-16 ft·lb)にトルク締めする。

8

重量移動機構の調整

必要なパーツはありません。

手順

フレールアタッチメント用の重量移動調整を行うトラクションユニットのオペレーターズマニュアルを参照。

9

ギアボックスの潤滑油の点検

必要なパーツはありません。

手順

ギアボックスに適量のオイルが入っていることを確認する [ギアボックスのオイルを点検する \(ページ 23\)](#) を参照。

10

キャストタイヤの空気圧を点検する

必要なパーツはありません。

手順

キャストタイヤの空気圧を 2-3.5 bar 2.1-3.5 kg/cm² = 30-50 psi に調整する [キャストタイヤの空気圧を点検する \(ページ 27\)](#) を参照。

11

カッティングユニットにグリスを注入する

必要なパーツはありません。

手順

初めて使用する前に、カッティングユニットのグリスアップを行ってください [カッティングユニットの潤滑 \(ページ 22\)](#) を参照。この作業を怠るとマシンに急激な磨耗が発生しますから注意してください。

12

旋回モードの使用について

必要なパーツはありません。

手順

旋回モードを使用するにはトラクションユニットの表示画面を使います [トラクションユニットのオペレーターズマニュアル](#) を参照。

重要 フレールモアを取り付けた場合、旋回モードを使用することにより、駆動ラインの寿命を延ばすことができます。フレールモアで作業する時は必ず旋回モードを使用するようにしてください。

注 旋回モードを有効にしておくことにより、刈り込み列の最後で旋回を行うときに、PTO を接続したままの状態でもアをターフ面から軽く上昇させるあるいは障害物を避けることができます。

13

PTO を接続する前にエンジン速度を下げる

必要なパーツはありません。

PTO を接続する前にエンジン速度を下げる

トラクションユニット、モデル 31900、31901、31907、31909

フレールモアを PTO を接続する時には、トラクションユニットのスロットルコントロールを「中速」に設定してく

ださい。そして PTO がつながったら、スロットルコントロールを「最高速」にしてください。

重要フレールモアを PTO に接続する前にエンジン速度を下げるにより、駆動ラインの寿命を延ばすことができます。

低速回転 PTO 接続モードの使用

トラクションユニット、モデル 31902、31903

Low RPM PTO ENGAGE 低速回転 PTO 接続を使用するには、トラクションユニットの表示画面を使います。トラクションユニットのオペレーターズマニュアルを参照。

注 低速回転 PTO 接続を使用すると、PTO 接続時に自動的にエンジン速度を下げ、接続終了後に自動的にエンジン速度を最高速度にします。

重要フレールモアで作業する時に低速回転 PTO 接続モードを使用することにより、駆動ラインの寿命を延ばすことができます。

14

前フレームにスペーサを取り付ける



キャブと公道走行用ライトキット搭載のトラクションユニット

この作業に必要なパーツ

2	スペーサ
4	ねじ $\frac{1}{4}$ x 1- $\frac{1}{4}$ "

手順

キャブと公道走行用ライトキットを搭載しているトラクションユニットでは、フレールモアがランプに接触する場合があります。これを防止するため、スペーサを取り付けて昇降アームの動作を制限します。

1. 前シャーシの下で、既存のねじ $\frac{1}{4}$ "とゴム製パッドを外す  17。
ねじは廃棄、ゴム製パッドは再利用する。
2. 新しいねじ $\frac{1}{4}$ x 1- $\frac{1}{4}$ "を使用して、スペーサとパッドをシャーシに固定する  17。
ゴムパッドがヘッドと面一になるまでねじを締める。




図 17

図を分かりやすくするために描かれていないパーツがあります。

- 1. ゴムパッド
- 2. 既存のねじ $\frac{1}{4}$ "

- 3. スペーサ
- 4. ねじ $\frac{1}{4}$ x 1- $\frac{1}{4}$ "

g383974

製品の概要

仕様

注 仕様および設計は予告なく変更される場合があります。

刈幅	1.52 m
刈高	19-102 mm の範囲で 13 mm 刻みで調整可能
純重量	260 kg

アタッチメントとアクセサリ

メーカーが認定した各種のアタッチメントやアクセサリがそろっており、マシンの機能をさらに広げることができます。詳細はメーカーの正規サービスディーラ、または代理店へお問い合わせください。弊社のウェブサイト www.Toro.com でもすべての認定アタッチメントとアクセサリをご覧になることができます。

いつも最高の性能と安全性を維持するために、必ず Toro の純正部品をご使用ください。他社の部品やアクセサリを御使用になると危険な場合があります。製品保証を受けられなくなる場合がありますのでおやめください。

運転操作

このカッティングユニット全般について

- フレールブレードを鋭利に維持してください。刈りこみ性能を高く維持し、パワー消費を減らし、クオリティ高く刈り込むことができます。
- カッティングユニットは地表面の凹凸に沿って上下フロートします。
- カッティングユニットを駆動する前に、エンジン速度を落としてください
 - トラクションユニット、モデル 31900, 31901, 31907, 31909 の場合 **PTO を接続する前にエンジン速度を下げる (ページ 15)** を参照
 - トラクションユニット、モデル 31902, 31903 の場合 **低速回転 PTO 接続モードの使用 (ページ 15)** を参照
- 刈り込みは常にフルスロットルで行ってください。刈り込み速度は現場の状況に合わせて調整してください。ゆっくり刈り込むほど、刈りのクオリティも刈り込み後の見映えも向上します。

刈り高の調整

重要 いつでも必ず、以下の説明通りに正しく刈高が設定されていることを確認してください。アジャスタプレートとキャストフォークの両方が表の通りに設定されていることを確認してください。これを怠ると、作業中に過度の振動が発生し駆動ラインの寿命が縮まります。

注 刈高は後ローラと前キャストで決まります。ブレードの摩耗、タイヤ空気圧、キャストアームの曲がりや破損などで刈高が変わります。





図 18

図示されていないパーツがあります。

1. 刈高
2. スペーサ
3. 刈高調整プレート

1. 平らな場所に駐車し、カッティングユニットを上昇させてジャッキスタンドで支持し、エンジンを停止させ、駐車ブレーキを掛けてキーを抜き取る。

2. 通常の刈高設定については、刈高デカル  19 を参照のこと。






図 19

g331197

- 刈高調整プレート取り付け位置
 - カスタフォークの刈高設定スペーサ
-
- 刈高調整プレートの位置の調整は、プレートを固定しているナットとボルトを外して行う  20。
 - 希望する刈高に合わせて  19 に示す位置にボルトを取り付けナットを 60 N·m (23kg·m = 44 ft·lb) にトルク締めする。





図 20

g331199

- | | |
|------------|------------|
| 1. 取り付け穴 L | 6. 取り付け穴 C |
| 2. 取り付け穴 H | 7. 取り付け穴 B |
| 3. 取り付け穴 F | 8. 取り付け穴 A |
| 4. 取り付け穴 E | 9. ナット |
| 5. 取り付け穴 D | 10. ボルト |

- カスタフォークの調整を行うには、左右の前カスタシャフトについている刈高キャップを取ってシャフトのハブについているスペーサの数を調整する  19。

注 ハブの上のスペーサを増やすと刈高が下がり、ハブの下のスペーサを増やすと刈高が上がります。


- 刈高テンショニングキャップを取り付ける。

ブレードの点検

整備間隔: 50 運転時間ごと—ブレードに傷や過度の摩耗がないか点検する。

50 運転時間ごと—各ブレードボルトを 45 N·m 4.6 kg·m = 33 ft·lb にトルク締めする。

重要 ブレードが1枚だけ不良の場合、そのブレードの反対側にあるブレードも同時に一対で交換してください。重量バランスを維持するために必要です。

- 平らな場所に駐車し、カッティングユニットを上昇させ、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止させてキーを抜き取る。
- 上昇させたカッティングユニットをジャッキスタンドで支える。
- ブレードを一本ずつ点検する。ボルトナット、刃先、取り付け穴の状態に特に注意する  21。問題のあるブレードや締結具はすべて交換する。





図 21

G034632

g034632

- 刃先
- 取り付け穴

- 各ブレードの摩耗ラインを見て、摩耗の程度を確認する  22。摩耗ラインまで摩耗が進んだブレードは交換する。




図 22

G034634

g034634

- 摩耗ライン

5. 各ブレードボルトを 45 N·m 4.6 kg·m = 33 ft·lb にトルク締めする。
6. 各ブレードを手でしっかりと握り、ロータからどちらの方向にも合計で 3 mm 以上の遊びがないことを確認する。遊びの合計が 3 mm 以上の場合、ブレードを交換する。
7. ペアになっているブレード同士の重量バランスが崩れていないか点検する。

注 各ペアにおける重量差は 10 g 以内とする。

▲ 危険

磨耗の進んだブレードや破損したブレードは、回転中にちぎれて飛び出す場合があります、これが起こるとオペレータや周囲の人間に多大の危険を及ぼし、最悪の場合には死亡事故となる。

- ブレードが磨耗や破損していないか定期的に点検すること。
- 磨耗したり破損したりしたブレードは交換すること。

ヒント

スロットルは高速に設定し走行速度を調整

芝刈り作業に必要なパワーを十分に引き出すために、エンジンは常にスロットル全開で使用し、コンディションに合わせて走行速度を調整してください。カッティングユニットに掛かる負荷が増えてきたら、走行速度を落とすようにしてください。カッティングユニットに掛かる負荷が減ってきたら、走行速度を上げて大丈夫です。

刈り込みの方向

刈り込みの方向を変えるようにしましょう同じルートで長期間刈り込むとターフにタイヤマークがついてしまいます。また、刈りかすの飛散方向も変わるので自然分解が促進され、栄養的にも有利です。

刈り込み速度

遅めの速度で刈り込むとカットの質が向上します。

刈高を下げすぎない

いままで使っていた芝刈り機よりも広い刈り幅で刈る場合には、以前の刈り高より少し高目の設定で刈って、以前と同じ刈高に仕上がるか、凹凸面を削らないか、確認してください。

条件に合った刈り高の設定を

一度に切り取る長さは 25 mm 以内に抑えましょう。草丈の 1/3 以上は刈り取らないのが原則です。成長

期の密生している芝生では、刈り込み速度を遅くしたり、刈り高設定をさらに一目盛り上げる必要があるかもしれません。

丈の高い草

草が少し伸びすぎてしまった場合や、芝生がぬれている場合には、通常よりも高い刈高で刈り込みを行ってください。その後通常の高に下げてもう一度刈るときれいに仕上がります。

カッティングユニットをきれいに維持する

芝刈り作業が終わったらホースと水道水でカッティングユニットの裏側を洗浄してください。カッティングユニットの内側に刈りかすやごみが溜まると切れ味が落ち、仕上がりが悪くなります。

火災防止のため、エンジンやマフラー、バッテリー、駐車ブレーキ、カッティングユニット、燃料タンクなどの周囲に、余分なグリス、草や木の葉、ほこりなどが溜まらないようご注意ください。こぼれたオイルや燃料はふきとってください。

ブレードの保守

- 芝草を引き裂いたり引きちぎったりせずにきれいな刈り込みができるように、シーズンを通じて鋭利な刃先を維持するようにしましょう。切れ味の悪い刃先は芝草を引きちぎるので、切り口が茶色に変色し、芝草の成長を悪くし、また病気にもかかりやすくなります。
- 刈り込みブレードに磨耗や破損が発生していないか毎回点検してください。必要に応じてブレードを研磨してください。
- 破損したり磨耗したりしたブレードはメーカー純正のブレードと交換してください。ブレードの交換(ページ 28)を参照。

保守

推奨される定期整備作業

整備間隔	整備手順
使用開始後最初の 2 時間	<ul style="list-style-type: none">・ キャスタホイールナットを締めつける。
使用開始後最初の 10 時間	<ul style="list-style-type: none">・ キャスタホイールナットを締めつける。
使用することまたは毎日	<ul style="list-style-type: none">・ 刈高の設定を確認する。・ フレールロータとブレードに破損、ひび割れ、ゆるみなどが点検する。破損したりひびが入っているパーツは交換する。・ カuttingユニットのグリスアップを行います(車体を水洗いしたときは整備間隔に関係なく直ちにグリスアップしてください)。・ 前フラップを点検する。・ ロータが異常な振動をしないか点検する。・ ごみ除けスカートに汚れや破損がないか点検する。・ Cuttingユニットを洗浄します。
50 運転時間ごと	<ul style="list-style-type: none">・ ブレードに傷や過度の摩耗がないか点検する。・ 各ブレードボルトを 45 N・m(4.6 kg・m = 33 ft-lb) にトルク締めする。・ ギアボックスの潤滑油を点検する。・ キャスタホイールナットを締めつける。・ ブレードボルトを点検する。・ キャスタタイヤの空気圧が適切であることを確認してください。・ ロータのベアリングの遊びが大きすぎないか点検する。
250 運転時間ごと	<ul style="list-style-type: none">・ ベルトの張りを点検する。・ ベルト駆動部とテーパロックの金具の固定ねじの締め付けトルクを確認してください。
400 運転時間ごと	<ul style="list-style-type: none">・ ギアボックスの潤滑油を交換する。
1 年ごと	<ul style="list-style-type: none">・ 交換する。

▲ 注意

始動キーをつけたままにしておくと、誰でもいつでもエンジンを始動させることができ、危険である。

整備・調整作業の前には必ずエンジンを停止し、キーを抜いておくこと。

始業点検表

このページをコピーして使ってください。

点検項目	第週						
	月	火	水	木	金	土	日
刈り込みブレードの状態を点検する。とロータ							
刈高の設定を確認する。							
ごみ除けスカートに汚れや破損がないか点検する。							
カッティングユニットを洗浄します。							
前フラップを点検する。							
グリスアップを行なう。 ¹							
塗装傷のタッチアップ							
1. 車体を水洗いしたときは整備間隔に関係なく直ちにグリスアップする。							

要注意個所の記録		
点検担当者名		
内容	日付	記事

カッティングユニットの潤滑

整備間隔: 使用することまたは毎日

グリスの種類 No. 2 汎用リチウム系グリス

破損しているグリスフィッティングは交換してください。

グリスポイントは図 23に示す通りです。




図 23

図は左側を示す

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. キャスタアームのフィッティング | 3. フランジベアリングのフィッティング |
| 2. 昇降アームのフィッティング | 4. 後ローラのフィッティング |

g311728

ギアボックスのオイルを点検する

整備間隔: 50運転時間ごと

ギアボックスに使用するオイルは石油系または合成の SAE 80W-90 ギア用潤滑油です。適量のオイルを入れて出荷していますが、カuttingユニットを使用する前に点検してください。ギアボックスのオイル量 0.33 リットル

1. 平らな場所に駐車し、カuttingユニットを降下させ、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止させてキーを抜き取る。
2. ギアボックスの上部についているブリーザプラグ [図 24](#) を取り、オイルの量が、ブリーザプラグについている2本の適量マークの間にあることを確認する。油量が少なければ2本のマークの間まで補給する。




図 24

1. ブリーザプラグについている適量マーク

3. ブリーザプラグを取り付け、 $9 \text{ N}\cdot\text{m}$ $0.97 \text{ kg}\cdot\text{m}$ = $84 \text{ in}\cdot\text{lb}$ にトルク締めする。

ギアボックスオイルの交換

整備間隔: 400運転時間ごと

1. 平らな場所に駐車し、カuttingユニットを降下させ、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止させてキーを抜き取る。
2. ギアボックスのドレンプラグの下にオイル受けを置く [図 25](#)。
3. ドレンプラグギアボックスの左側を外して、排出されるオイルを回収する [図 25](#)。




図 25

1. ドレンプラグ

4. ドレンプラグを取り付け、 $20\text{-}27 \text{ N}\cdot\text{m}$ $2.1\text{-}2.7 \text{ kg}\cdot\text{m}$ = $15\text{-}20 \text{ ft}\cdot\text{lb}$ にトルク締めする。
5. ギアボックスの上部についているブリーザプラグを取る。
6. ギアボックスに適切なオイルを入れる。オイルの量を確認しながら入れること。ブリーザプラグの下側の2本のマークの間にくるまでオイルを入れる [ギアボックスのオイルを点検する \(ページ 23\)](#) を参照。
7. ブリーザプラグの下側の2本のマークの間にオイルがあることを確認したら、ブリーザプラグを取り付けて、 $9 \text{ N}\cdot\text{m}$ $0.97 \text{ kg}\cdot\text{m}$ = $84 \text{ in}\cdot\text{lb}$ にトルク締めする。

ベルトの張りの点検

整備間隔: 250運転時間ごと

1. 平らな場所に駐車し、カッティングユニットを降下させ、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止させてキーを抜き取る。
2. ベルトカバーの上下を機体に固定している組み込みボルトをゆるめる [図 26](#)。




図 26

g319558

1. ベルトカバーの組み込みボルト




図 27

g383549

1. アイドラプーリのナット
2. アイドラプーリポストのナット

3. アイドラプーリのナットをゆるめる外さない [図 27](#)。

注 ナットをゆるめるには、対応するボルトデッキ内側を押さえておく必要があります。

4. アイドラプーリのナットでベルトの張りを調整する [図 27](#)。
5. 単筒式テンションメータを使ってベルトを押し、以下の手順でベルトの張りを点検する [図 28](#)
 - 新しいベルトの場合 6.0-6.4 kg の力でベルトを押しした時のたわみが 5 mm になる。
 - 使用中のベルトの場合 5.1-5.6 kg の力でベルトを押しした時のたわみが 5 mm になる。




図 28


g313475

1. ベルトに力を掛けていない状態
2. ベルトが 5 mm たわんだ状態

6. 必要に応じてプーリポストのナットでベルトの張りを調整する。
7. ロータを手で 23 回転させてベルトの張りを再確認し、必要に応じて再調整する。
8. アイドラプーリのナットを 100 N·m (10.2 kg·m = 74 ft·lb) にトルク締めする。
9. ベルトカバーを取り付ける [図 26](#)。

ベルト駆動部とテーパロックの金具の点検

整備間隔: 250運転時間ごと—ベルト駆動部とテーパロックの金具の固定ねじの締め付けトルクを確認してください。

1. 平らな場所に駐車し、カッティングユニットを降下させ、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止させてキーを抜き取る。
2. ベルトカバー  を取り外す。
3. テーパロックの金具の固定ねじを 30 N·m (3.8-5.6kg.m = 41 ft-lb) にトルク締めする。





図 29

1. テーパロックブッシュ
2. 固定ねじ



4. ベルトカバーを取り付ける。

機体からカッティングユニットを取り外す

1. 平らな場所に駐車し、カッティングユニットを降下させ、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止させてキーを抜き取る。

2.  のように、PTO シャフトのヨークをカッティングユニットのギアボックスのシャフトから外す。

重要 ギアボックスから PTO シャフトを外した場合は、必ず新しいキャップスクリューとロックナットを使ってシャフトをギアボックスに取り付けてください。

3. ごみ除けスカートをトラクションユニットの前アクスルブラケットに固定しているボルトナット類を外す  。
4. カッティングユニットを昇降アームに固定しているリンチピン等のピンを抜き取る  。




図 30

1. 昇降アームのピン
2. リンチピン

5. 車両を移動させるとカッティングユニットが残る。

キャストアームのブッシュの整備

キャストアームのチューブには上側と下側にブッシュがはめ込んでありますが、これらのブッシュは使用に伴って磨耗してきます。

ブッシュを点検するには、キャストフォークを前後左右に揺り動かして見ます。ブッシュの中でキャストのシャフトがぐらついているようならブッシュの磨耗が進んでいると判断し、交換してください。

1. 平らな場所に駐車し、カッティングユニットを上昇させてジャッキスタンドで支え、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止させてキーを抜き取る。
2. キャスタスピンドルの上部から、テンショニングキャップ、スペーサ、スラストワッシャを抜き取る。
3. キャスタスピンドルを取り付けチューブから抜きとる。スラストワッシャとスペーサは、スピンドルの一番下に残しておく。
4. ピンポンチを使って、チューブの上または下からブッシュをたたき出す [図 31](#)。もう1個のブッシュについても同様にして取り出す。チューブの内部をきれいに清掃する。




図 31

g004737

1. キャスタアームのチューブ 2. ブッシュ

5. 新しいブッシュの内外面にグリスを塗る。ハンマーと平たい板を使って、ブッシュをチューブにたたき込む。
6. キャスタシャフトを点検し、必要に応じて交換する。
7. ブッシュと取り付けチューブにキャストスピンドルを通し、もう1枚のスラストワッシャと残りのスペーサをスピンドルに取り付け、テンショニングキャップをキャストスピンドルに取り付ける。

キャストホイールとベアリングの整備

1. 平らな場所に駐車し、カッティングユニットを上昇させてジャッキスタンドで支え、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止させてキーを抜き取る。
2. キャスタホイール・アセンブリをキャストフォークに保持しているボルトからロックナットを外す [図 32](#)。キャストホイールをしっかりと握り、ボルトをフォークまたはピボットアームから抜き取る。
3. ホイールのハブからベアリングを外して、ベアリングスペーサを床に落とす [図 32](#)。ホイールハブの反対側にあるベアリングを取る。
4. ベアリング、スペーサ、ホイールハブの内側の状態を点検する。磨耗したり破損したりしている部品は交換する。
5. キャスタホイールを組み立てるには、まず、ホイールのハブにベアリングを押し込む。ベアリングを取り付ける時、ベアリングの外側のレース部分を押し込むように注意すること。




図 32

g319436

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. キャスタボルト | 4. ベアリングスペーサ |
| 2. キャスタフォーク | 5. 大きいロックナット |
| 3. ベアリング | |

6. ホイールのハブにベアリングスペーサを入れる。もう一個のベアリングをホイールハブの空いている側に取り付けてハブ内部のスペーサを固定する。
7. キャスタホイールアセンブリをキャストフォークに取り付け、ボルトとロックナットで固定する。

ブレードボルトの点検

整備間隔: 50運転時間ごと

各ブレードボルトを 45 N·m/4.6 kg·m = 33 ft·lb にトルク締めする。

前フラップの点検

整備間隔: 使用するときまたは毎日

どのフラップも損傷していないこと、自由に回ることを確認する壊れているフラップは交換する。

固着したロータの解放

▲ 警告

ロータの固着を解放すると、ロータが突然動いて怪我をする危険がある。

- 絶対に、素手でロータの固着を解放してはならない。
- 必ず丈夫な手袋を着用し、木の棒などを使って作業すること。
- フレールロータに詰まっている異物を除去するのに適当な形状および、テコの原理を使用して十分な力を掛けられる棒を使用すること。

- PTO スイッチを OFF 位置にする。
- 平らな場所に駐車し、スロットルを低速にセットし、駐車ブレーキを掛ける。
- 必要に応じてカッティングユニットを上昇させて、詰まりにアクセスできるようにする。
- エンジンを止め、キーを抜き取り、可動部が完全に停止したのを確認する。
- 上昇させたカッティングユニットをジャッキスタンドで支える。
- 木の棒で注意深く詰まりを除去する。
重要フレールロータが回転する場合がありますから注意してください。
重要無理な力を掛けないようにしてください。
- 除去に使用した棒をカッティングユニットから取り出してからエンジンを掛ける。
- 必要に応じてカッティングユニットの修理や調整を行う。

キャスタタイヤの空気圧を点検する

整備間隔: 50運転時間ごと

キャスタタイヤの空気を 2-3.5 bar 2.1-3.5 kg/cm² = 30-50 psi に調整する。

ロータの振動を確認する

整備間隔: 使用するときまたは毎日—ロータが異常な振動をしないか点検する。

ロータの振動状態を確認するには、カッティングユニットを全速で作動させます。

- エンジンを始動し、広くて平らな場所へ移動し、周囲から人を遠ざける。
- カッティングユニットを下降させ、駐車ブレーキを掛ける。
- PTO を作動させ、エンジンフルスロットルで運転して、ロータに異常な振動が出ていないか確認する。
- 異常振動が見られる場合は以下を行う
 - スロットルをアイドルにし、PTO を解除し、カッティングユニットを上昇させる。
 - エンジンを止め、キーを抜き取り、可動部が完全に停止したのを確認する。
 - カッティングユニットについて、以下を点検する
 - 異物が、ロータやブレードの回転が妨げているか。あれば異物の詰まりを除去する **固着したロータの解放 (ページ 27)** を参照。
 - ロータが破損していないか、ロータのベアリングが摩耗していないか点検する **ロータのベアリングの点検 (ページ 27)** を参照。
 - ブレードの破損、紛失、アンバランス、過度な摩耗がないか点検する **ブレードの研磨 (ページ 28)** と **ブレードの交換 (ページ 28)** を参照。

重要ペアになっているブレード同士の摩耗具合がほぼ同じ程度であることが必要摩耗の程度が異なるとバランス狂っている可能性がある。

重要異常振動の原因を除去できない場合には、代理店にご連絡ください。

ロータのベアリングの点検

整備間隔: 50運転時間ごと—ロータのベアリングの遊びが大きすぎないか点検する。

重要ロータベアリングの点検は手袋を着用して行ってください。

- 平らな場所に停車して駐車ブレーキを掛ける。
- カッティングユニットを上昇させ、エンジンを止め、キーを抜き取り、可動部が完全に停止したのを確認する。
- 上昇させたカッティングユニットをジャッキスタンドで支える。
- ロータの端部に過度の摩耗がないか、端の部分の一つづつ握って点検する。交換が必要と思われる時は弊社代理店に連絡する。

ごみ除けスカート点検

整備間隔: 使用するときまたは毎日—ごみ除けスカートに汚れや破損がないか点検する。

ごみ除けスカートに汚れや破損がないか目視で点検し、スカートに付着しているごみを取り除く。

ブレードの研磨

▲ 警告

グラインダの不適切な使用は大けがの原因となる。器物を大破させる原因ともなる。

ブレードの研磨作業は、ハンドグラインダの使用に習熟した人が行うこと。

ブレードの背面の角度の付いている部分はアングルグラインダで研磨してください 図 33。

重要 ブレードの前面は削らないでください。

刃先の水平を狂わせないように研磨してください。角度のついた面が地表面に対して平らになっていることが必要です 図 33。

グラインダを当て続けるとブレードが高温になって刃先の硬度が失われますから、注意してください。

摩耗ライン5個の突起に到達したブレードは使用しないでください 図 33。バランスを崩さないように全部のブレードを同じように研磨してください。

研磨する時は、未使用のブレードを手元に置いて参考にするとういでしょう。




図 33

1. この面を研磨する
2. 摩耗インジケータ

ブレードの交換

整備間隔: 1年ごと—交換する。

ブレードは必ずペアで交換、またはロータ全部を交換してバランスを維持してください。ブレードを交換する時は、ブッシュ、ボルト、ロックナットも交換してください。ブレードの交換用に、2種類の整備キットを容易しています。パーツカタログを参照してください。

1. カuttingユニットを床から浮かせてジャッキスタンドで支持する。
2. 駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止させ、キーを抜き取る。
3. ロータを手でゆっくりと回転させ、フレールの列にアクセスしやすい位置を決める。
4. ボルトやナットについている汚れを落とし、ねじ山にたまっているごみをワイヤブラシで除去する。
5. 取り付け時にボルトとナットの位置関係を間違えないようにボルト側にマーキングする。
6. 厚いウェスカ手袋でブレードをしっかりと持ち、ナット、ボルト、ブッシュを外してボルトを取り出す 図 34。

注 必要に応じてねじ山にオイルを塗ってナットを通す。




図 34

- | | |
|--------|---------|
| 1. ナット | 3. ブッシュ |
| 2. ボルト | 4. ブレード |

7. 使用済みのブレード、ブッシュ、ナット、ボルトは廃棄する。
8. 新しいブレードを取り付ける新しい締結具を使用する 図 34。

注 ボルトの取り付け方向に注意してください。以前と同じ向きに取り付けてください。

9. 締め具を 45 N·m 8.3 kg·m = 33 ft·lb にトルク締めする。

カッティングユニットの下側の洗淨

整備間隔: 使用することまたは毎日

カッティングユニットの裏側にたまった刈りかすは毎日取り除いてください。

1. 平らな場所に駐車し、カッティングユニットを移動走行位置まで上昇させ、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止させてキーを抜き取る。
2. カッティングユニットの裏側を水で洗い、丁寧に清掃する。

保管

1. 平らな場所に駐車し、カッティングユニットを移動走行位置まで上昇させ、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止させてキーを抜き取る。
2. カッティングユニットをきれいに洗淨する。特に以下の部分を入念に清掃してください
 - カッティングユニットの裏側
 - カッティングユニットのベルトカバーの裏側
 - PTO シャフトアセンブリ
 - グリス注入部やピボット部
3. トラクションユニットのタイヤ空気圧前と後を点検・調整するトラクションユニットのオペレーターズマニュアルを参照。
4. 全てのブレードを研磨し、破損しているブレードは交換する [ブレードの研磨 \(ページ 28\)](#) と [ブレードの交換 \(ページ 28\)](#) を参照。
5. ボルトナット類にゆるみがないか点検し、必要な締め付けを行う。
6. グリスフィッティングやピボットポイントのグリスアップを行い、はみ出てきたグリスを丁寧にふき取る [カッティングユニットの潤滑 \(ページ 22\)](#) を参照。
7. 塗装のはがれている部分に軽く磨きをかけ、タッチアップする。へこみを発見したら修理する。

メモ

メモ

メモ

組込宣言書

モデル番号	シリアル番号	製品の説明	請求書の内容	概要	指示
02835	400000000 以上	F60 フレールモア	FCF-60 155CM FLAIL - ATTACHMENT	フレールモア	2006/42/EC

2006/42/EC別紙VIIパートBの規定に従って関連技術文書が作成されています。

本製品は、半完成品状態の製品であり、国の規制当局の要求があった場合には、弊社より関連情報を送付いたします。ただし、送付方法は電子的通信手段によるものとします。

この製品は、製品に付随する「規格適合証明書」に記載されている承認済みのトロ社製品に取り付けることによって、関連する諸規制に適合するものであり、そのような状態でなければ使用することができません。

確認済み

権限を有する代表者



Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Michael Benedict
エンジニアリング担当取締役
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
9月 26, 2022

UK Declaration of Incorporation

モデル番号	シリアル番号	製品の説明	請求書の内容	概要	指示
02835	400000000 以上	F60 フレールモア	FCF-60 155CM FLAIL - ATTACHMENT	フレールモア	S.I. 2008 No. 1597

S.I. 2008 No.1597のSchedule 10に基づいて、関連する技術文書が作成されています。

本製品は、半完成品状態の製品であり、国の規制当局の要求があった場合には、弊社より関連情報を送付いたします。ただし、送付方法は電子的通信手段によるものとします。

この製品は、製品に付随する「規格適合証明書」に記載されている承認済みのトロ社製品に取り付けることによって、関連する諸規制に適合するものであり、そのような状態でなければ使用することができません。

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.

権限を有する代表者

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom



Michael Benedict
エンジニアリング担当取締役
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
9月 26, 2022

EEA/UK におけるプライバシーに関するお知らせ

Toro によるお客様の個人情報の利用について

The Toro Company (“Toro”) は、お客様のプライバシーを尊重します。弊社の製品をお買い上げ頂いた際、弊社ではお客様に関する情報を、お客様から直接、あるいは弊社の支社や代理店を通じて入手いたします。入手した情報は、お客様との契約を履行するために使用されます。具体的には、お客様のための製品保証登録、保証請求の処理、万一製品をリコールする場合のご連絡、さらには弊社の事業を進めるため、たとえばお客様満足度を調査したり、製品の改良、またお客様にとって役に立ちそうな製品のご紹介などに使用します。また、トロが上記の業務を遂行するために必要となる活動のために、弊社の子会社、提携会社、代理店などのビジネスパートナーに情報を開示する場合があります。また、法律に基づく要請があった場合や、事業の売却、買収、合併などが発生した場合にはお客様の情報を開示する場合があります。ただし、マーケティングのためにお客様の個人情報を他社に売ることは絶対にいたしません。

個人情報の保存

Toro では、上記の目的にとって必要な期間にわたり関連法律に従ってお客様の個人情報を保持いたします。具体的な保持期間についての詳細をお知りになりたい方は以下にご連絡ください legal@toro.com。

セキュリティについての Toro のお約束

あなたの個人情報についての情報処理作業は、米国またはあなたが居住される国のデータ保護関連規制よりも規制がゆるやかな第三国で行われる場合があります。あなたが居住する国の外にあなたの個人情報を移動させる場合、弊社は法に則った手続きでそれを行い、あなたに関わる個人情報が適切に保護され、また適切に取り扱われるように細心の注意を払います。

アクセスと訂正

お客様には、ご自身の個人情報を閲覧・訂正する権利があり、また、ご自身に関するデータの処理に対して異議申し立てないしは禁止を申し立てる権利があります。このような権利行使をなさりたい場合には legal@toro.com にメールでご連絡ください。弊社によるあなたの個人情報の取り扱い方法に関して懸念をお持ちの場合は、ご自身で直接弊社にお尋ねくださるようお願いいたします。なお、ヨーロッパにお住まいの皆様は、Data Protection Authority に対して異議申し立てを行うことができます。



Toro 製品保証

2年間または 1,500 時間限定保証

保証条件および保証製品

Toro社は、Toro社の製品以下「製品」と呼びますの材質上または製造上の欠陥に対して、2年間または1,500運転時間のうちいずれか早く到達した時点までの品質保証を共同で実施いたします。この保証はエアレータを除くすべての製品に適用されますエアレータに関する保証については該当製品の保証書をご覧ください。この品質保証の対象となった場合には、弊社は無料で「製品」の修理を行います。この無償修理には、診断、作業工賃、部品代、運賃が含まれます。保証は「製品」が納品された時点から有効となります。
*アワーメータを装備している機器に対して適用します。

保証請求の手続き

保証修理が必要だと思われる場合には、「製品」を納入した弊社代理店、ディストリビュータ又はディーラーに対して、お客様から連絡をして頂くことが必要です。連絡先がわからなかったり、保証内容や条件について疑問がある場合には、本社に直接お問い合わせください。

Toro Commercial Products Service Department
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

952-888-8801 または 800-952-2740
E-mail: commercial.warranty@toro.com

オーナーの責任

製品のオーナーは、オペレーターズマニュアルに記載された整備や調整を実行する責任があります。必要な整備や調整を怠ったことが原因で発生した不具合などの問題点はこの製品保証の対象とはなりません。

保証の対象とならない場合

保証期間内であっても、すべての故障や不具合が保証の対象となるわけではありません。以下に挙げるものは、この保証の対象とはなりません

- Toroの純正交換部品以外の部品やToro以外のアクセサリ類を搭載して使用したことが原因で発生した故障や不具合。
- 推奨される整備や調整を行わなかったことが原因で生じた故障や不具合。
- 運転上の過失、無謀運転など「製品」を著しく過酷な条件で使用したことが原因で生じた故障や不具合。
- 製品を使用したことによって消耗した正常なパーツ通常の使用に伴って磨耗消耗する部品類とは、プレーキパッドおよびライニング、クラッチライニング、ブレード、リール、ローラおよびベアリングシールドタイプ、グリス注入タイプ共、ベッドナイフ、タイン、点火プラグ、キャストホイール、ベアリング、タイヤ、フィルタ、ベルトなどを言い、その他、液剤散布用の部品としてダイヤフラム、ノズル、フローメータ、チェックバルブが含まれます。
- 以下のような外部要因が原因で発生する不具合天候、格納保管条件、異物、不適切な燃料、冷却液、潤滑剤、添加物、水、薬品などの使用。
- 適正な燃料ガソリン、軽油、バイオディーゼルなどを使用しなかったり、品質基準から外れた燃料を使用したために発生した不具合。
- 通常の使用にともなう音、振動、磨耗、損耗および劣化。通常の使用に伴う「汚れや傷」とは、運転席のシート、機体の塗装、ステッカー類、窓などに発生する汚れや傷を含みます。

米国とカナダ以外のお客様へ

米国またはカナダから輸出された製品の保証についてのお問い合わせは、お買いあげのToro社販売代理店ディストリビュータまたはディーラーへおたずねください。代理店の保証内容にご満足いただけない場合は弊社の正規サービスセンターにご相談ください。

部品

定期整備に必要な部品類「部品」は、その部品の交換時期が到来するまで保証されます。この保証によって交換された部品は製品の当初保証期間中、保証の対象となり、取り外された製品は弊社の所有となります。部品やアセンブリを交換するか修理するかの判断は弊社が行います。場合により、弊社は再製造部品による修理を行います。

ディープサイクルバッテリーおよびリチウムイオンバッテリーの保証

ディープサイクルバッテリーやリチウムイオンバッテリーは、その寿命中に放出することのできるエネルギーの総量kWhが決まっています。一方、バッテリーそのものの寿命は、使用方法、充電方法、保守方法により大きく変わります。バッテリーを使用するにつれて、完全充電してから次に完全充電が必要になるまでの使用可能時間は徐々に短くなってゆきます。このような通常の損耗を原因とするバッテリーの交換は、オーナーの責任範囲です。注リチウムイオンバッテリーバッテリーの保証内容をご確認ください。

クランクシャフトのライフタイム保証プロストライプ 02657 モデルのみ

トロ社の純正摩擦ディスクおよびクランク安全ブレードプレーキクラッチ統合ブレードプレーキクラッチBBC摩擦ディスクアセンブリを当初から搭載し、当初の購入者様がトロ社の推奨する運転方法および定期整備を遵守してご使用されたプロストライプ製品には、クランクシャフトの曲がり不具合に対するライフタイム保証が適用されます。摩擦ワッシャ、ブレードプレーキクラッチBBCその他のデバイスを搭載した製品には、このクランクシャフトのライフタイム保証は適用されません。

保守整備に掛かる費用はオーナーが負担するものとします

エンジンのチューンナップ、潤滑、洗浄、磨き上げ、フィルタや冷却液の交換、推奨定期整備の実施などは「製品」の維持に必要な作業であり、これらに関わる費用はオーナーが負担します。

その他

上記によって弊社代理店が行う無償修理が本保証のすべてとなります。

Toro社は、本製品の使用に伴って発生しうる間接的偶発的的结果的損害、例えば代替機材に要した費用、故障中の修理関連費用や装置不使用に伴う損失などについて何らの責も負うものではありません。当社の保証責任は上記の交換または修理に限らせていただきます。その他については、排気ガス関係の保証を除き、何らの明示的な保証もお約束するものではありません。商品性や用途適性についての黙示的内容についての保証も、本保証の有効期間中のみに限って適用されます。

米国内では、間接的偶発的損害に対する免責を認めていない州があります。また黙示的な保証内容に対する有効期限の設定を認めていない州があります。従って、上記の内容が当てはまらない場合があります。この保証により、お客様は一定の法的権利を付与されますが、国または地域によっては、お客様に上記以外の法的権利が存在する場合もあります。

排ガス保証についてのご注意

米国においては環境保護局EPAやカリフォルニア州法CARBで定められたエンジンの排ガス規制および排ガス規制保証があり、これらは本保証とは別個に適用されます。くわしくはエンジンメーカーのマニュアルをご参照ください。上に規定した期限は、排ガス浄化システムの保証には適用されません。製品に同梱またはエンジンメーカーからの書類に同梱されている、エンジンの排ガス浄化システムの保証についての説明をご覧ください。