Form No. 3461-912 Rev A

後方ミラーキット

モデル番号 08141

取り付け要領

取り付け

マシンの準備を行う

1. 平らな場所に駐車する。
2. トランスミッションレバーを P (駐車) 位置にシフトする。
3. エンジンを止め、キーを抜き取る。
4. 全ての動きが停止するのを待つ。

ミラーを取り付ける


Workman® UTX モデルの場合

1. ボルト 2 本を使用してミラーブラケットを前クロスリンクに取り付ける。

   ボルトを 26 3 N·m2.65 kg.m = 30 in-lbにトルク締めする。

2. ロックナット 2 個を使用してミラーブラケットにミラーを取り付ける。ミラーのピボットのテンションが変わってしまわないように、ミラーのジャムナットをレンチで押さえながらロックナットを締めつける。

   ロックナットを 26 N·m2.63 kg.m = 228 in-lbにトルク締めする。



g364412

図 1

1. ミラーブラケット
2. ボルト
3. ロックナット
4. ミラー

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

製品の登録は www.Toro.com.

この文書は翻訳です。 (JA)
Printed in the USA
禁無断転載

3461-912

ミラーを取り付ける


Vista™ モデルの場合

1. ボルト 2 本を使用してミラーブラケットを前クロスリンクに取り付ける。

   ボルトを 26 3 N·m2.65 kg.m = 30 in-lbにトルク締めする。

2. ロックナット 2 個を使用してミラーブラケットにミラーを取り付ける。ミラーのピボットのテンションが変わってしまわないように、ミラーのジャムナットをレンチで押さえながらロックナットを締めつける。

   ロックナットを 26 N·m2.63 kg.m = 228 in-lbにトルク締めする。



g428937

図 2
キャノピは描かれておりません

1. ミラーブラケット
2. ねじ
3. ロックナット
4. ミラー