Form No. 3462-534 Rev A

Универсальный монтажный комплект

Ездовая газонокосилка Z Master® серии 2000 или 4000

Номер модели 147-6346


Инструкции по монтажу

Внимание: **Если на машине установлен комплект травосборника установить на нем универсальный монтажный комплект нельзя.**

Техника безопасности

Наклейки с правилами техники безопасности и инструкциями


Предупреждающие наклейки и инструкции по технике безопасности должны быть хорошо видны оператору и установлены во всех местах потенциальной опасности. При отсутствии или повреждении наклейки следует установить новую наклейку.



decal136-1672

136-1672

1. Предупреждение: не наступать; перевозка пассажиров запрещена.



decal136-1680

136-1680

1. Максимальная масса 11 кг

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Регистрация в www.Toro.com.

Перевод исходного документа (RU)

Напечатано в США
Все права защищены

3462-534

Монтаж

Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Наименование	Количество	Использование
Детали не требуются	–	Подготовьте машину.
Основной кронштейн Верхний кронштейн Пластина нижнего кронштейна Верхний кронштейнпластина Каретный болт (5/16 x ⅞ дюйма) Гайка (5/16 дюйма) Ручка Кронштейн шарнира Гайка (¼ дюйма) Болт (¼ x 4¼ дюйма)	1 1 1 1 4 3 1 1 1 1	Соберите комплект.
Болт (5/16 x 3 дюйма) Гайка (5/16 дюйма) Каретный болт (¼ × 1 дюйм) Гайка (¼ дюйма)	2 2 1 1	Установите комплект на машину.
Комплект переднего груза (продается отдельно).	1	Установите комплект переднего груза (если необходимо).

Подготовка машины

1. Установите машину на ровной поверхности.
2. Переведите рычаги управления движением в НЕЙТРАЛЬНОЕ ФИКСИРОВАННОЕ положение.
3. Включите стояночный тормоз.
4. Прежде чем покинуть рабочее место оператора, выключите двигатель, извлеките ключ и дождитесь остановки всех движущихся частей машины.
5. Дайте машине остыть перед регулировкой, техническим обслуживанием, очисткой или помещением на хранение.

Установка комплекта

Соберите комплект, как показано на Рисунок 1. Не допускайте чрезмерной затяжки болта (¼ x 4¼ дюйма) и гайки (¼ дюйма); кронштейн шарнира должен свободно поворачиваться.

Внимание: **Перед установкой кронштейна шарнира закрепите пластину нижнего кронштейна**





Рисунок 1

1. Кронштейн шарнира
2. Гайка (¼ дюйма)
3. Каретный болт (5/16 x ⅞ дюйма)
4. Верхний кронштейн
5. Основной кронштейн
6. Ручка
7. Пластина верхнего кронштейна
8. Гайка (¼ дюйма)
9. Каретный болт (¼ × 1 дюйм)
10. Гайка (5/16 дюйма)
11. Пластина нижнего кронштейна
12. Болт (5/16 x 3 дюйма)
13. Болт (¼ x 4¼ дюйма)

Установка комплекта на машину

Места крепления

Данный комплект можно установить в 2 местах на машине (Рисунок 2). Для установки комплекта в требуемом месте выполните следующие операции



g437410

Рисунок 2

1. Боковая сторона защиты двигателя

Установка комплекта на боковой стороне защиты двигателя


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Двигатель может нагреться до очень высокой температуры. Касание поверхности горячего двигателя может вызвать серьезные ожоги.

Дайте двигателю полностью остыть перед выполнением техобслуживания или ремонта в области двигателя.

1. Закрепите монтажный узел на боковой задней защите с помощью 1 каретного болта (¼ x 1 дюйм) и 1 гайки (¼ дюйма), как показано на Рисунок 3 или Рисунок 4.
2. Прикрепите нижнюю часть основного кронштейна к защите двигателя с помощью 2 болтов (5/16 x 3 дюйма) и 2 гаек (5/16 дюйма), как показано на Рисунок 3 или Рисунок 4.

   Примечание: Снимите 2 болта крепления нижней боковой задней защиты для того, чтобы освободить место для монтажного кронштейна.




g437354

Рисунок 3

Установка комплекта на левой стороне защиты двигателя

1. Болт (5/16 x 3 дюйма) и гайка (5/16 дюйма)
2. Каретный болт (¼ x 1 дюйм) и гайка (¼ дюйма)

Внимание: **В случае установки на правой стороне Z Master 4000, снимите существующий болт, который крепит расширительный бачок к раме. Удалите в отходы болт и используйте крепежные элементы комплекта для крепления кронштейна к раме.**



g437355

Рисунок 4

Установка комплекта на правой стороне защиты двигателя

1. Болт (5/16 x 3 дюйма) и гайка (5/16 дюйма)
2. Каретный болт (¼ x 1 дюйм) и гайка (¼ дюйма)

Установка комплекта переднего груза

Для машин с 2 монтажными комплектами принадлежностей

В случае добавления 2 монтажных комплектов принадлежностей (т.е. комплекта для ведра и универсального монтажного комплекта) в оба места установки, показанных на Рисунок 5, добавьте комплект переднего груза. Обратитесь в сервисный центр официального дилера для заказа комплекта переднего груза.




Рисунок 5

1. При установке 2 монтажных комплектов принадлежностей в указанных позициях добавьте комплект переднего груза.

Эксплуатация

Установка навесного оборудования

Используйте только аттестованные компанией Toro навесные орудия и приспособления. Максимальная грузоподъемность составляет 11,3 кг.

Для крепления навесного оборудования или принадлежностей используйте верхний кронштейн и кронштейн шарнира; закрепите их, используя отверстия в монтажных кронштейнах.

Закрепите кронштейн шарнира, когда он не используется; см. Крепление кронштейн шарнира (страница 8).

Установка ведра

Примечание: При желании вы можете снять кронштейн шарнира и установить ведро, используя сварной опорный кронштейн.

1. Ослабьте ручку и поднимите верхний кронштейн. Затяните ручку, чтобы удерживать его на месте (Рисунок 6).
2. Если вы сняли кронштейн шарнира, установите нижнюю кромку ведра поверх нижнего выступа сварного опорного кронштейна (Рисунок 6).
3. Ослабьте ручку и опустите верхний кронштейн как можно ниже на обод ведра. Затяните ручку (Рисунок 6).




Рисунок 6

1. Ручка
2. Верхний кронштейн поверх обода ведра
3. Нижний выступ опорного кронштейна

Крепление кронштейн шарнира

1. Поднимите кронштейн шарнира .
2. Ослабьте ручку и опустите верхний кронштейн, вставив выступ в выемку кронштейна шарнира (Рисунок 7).
3. Затяните ручку.




Рисунок 7

1. Выступ в верхнем кронштейне
2. Выемка в кронштейне шарнира