Form No. 3463-445 Rev A

# Kit condotto di scarico laterale

**Tosaerba Recycler®**


**Nº del modello 147-8696**

**Istruzioni di installazione**

# Sicurezza

## Adesivi di sicurezza e informativi

Adesivi e istruzioni di sicurezza sono chiaramente visibili all'operatore e ubicate vicino a qualsiasi area di potenziale pericolo. Sostituite eventuali adesivi se danneggiati o mancanti.




decal117-4143

**117-4143**

1. Avvertenza – leggete il *Manuale dell'operatore*.
2. Pericolo di lancio di oggetti – tenete gli astanti a distanza.
3. Pericolo di ferite da taglio o smembramento di mani o piedi a causa della lama del tosaerba – scollegate il cappellotto dalla candela e leggete le istruzioni contenute nel *Manuale dell'operatore* prima di eseguire interventi di manutenzione.
4. Pericolo di ferite o smembramento di mani o piedi a causa dalla lama del tosaerba – restate lontano dalle parti in movimento e mantenete tutte le protezioni e i carter in sede.
5. Pericolo di ferite da taglio o smembramento di mani e piedi, lama del tosaerba – sui pendii non utilizzate in salita o in discesa ma in senso trasversale; spegnete il motore e attendete l'arresto di tutte le parti in movimento prima di abbandonare la macchina; raccogliete eventuali detriti prima di tosare; guardate dietro e in basso quando procedete in retromarcia.

**© 2023—The Toro® Company**
**8111 Lyndale Avenue South**
**Bloomington, MN 55420**

Registrate il vostro prodotto presso www.Toro.com.

Traduzione dell'originale (IT)
**Stampato in Messico**
**Tutti i diritti sono riservati**

*3463-445*

# Preparazione della macchina


**Per le macchine alimentate a benzina:** spegnete il motore, rimuovete il pulsante di avviamento elettrico (se in dotazione) e attendete l'arresto di tutte le parti mobili.

**Per macchine alimentate a batteria:** spegnete la macchina, rimuovete il pulsante di avviamento elettrico, attendete l'arresto di tutte le parti mobili e rimuovete il pacco batteria dalla macchina.

# Montaggio del condotto di scarico laterale

Utilizzate il condotto di scarico laterale per la falciatura di erba molto alta.

1. Tirate verso l’alto il deflettore posteriore.
2. Collegate il condotto di scarico laterale alla parte posteriore della macchina utilizzando i punti di attacco.
3. Appoggiate il deflettore posteriore sul condotto.




g346664