Form No. 3463-542 Rev A

Kit mulching

Tosaerba rotativo ProLine H600

Nº del modello 31048

Istruzioni di installazione

Nota: Stabilite i lati sinistro e destro della macchina rispetto alla normale posizione di guida.

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Procedura	Descrizione	Qté	Uso
1	Non occorrono parti	–	Preparazione della macchina.
2	Non occorrono parti	–	Rimozione dei gruppi lame laterali esistenti.
3	Tappo del condotto di scarico Staffa deltappo Asta Dado di bloccaggio Rondella	1 1 1 1 1	Montaggio del tappo del condotto di scarico.
4	Lama mulching (sinistra) Lama mulching(destra) Distanziale della lama mulching	1 1 2	Montaggio delle lame da mulching.

1

Preparazione della macchina

Non occorrono parti

Procedura

1. Parcheggiate la macchina su un terreno pianeggiante.
2. Disinnestate la presa di forza e abbassate al suolo l'attrezzatura.
3. Inserite il freno di stazionamento.
4. Spegnete il motore e togliete la chiave.
5. Attendete che la macchina sia completamente ferma e raffreddata.
6. Ruotate l'apparato di taglio in posizione di manutenzione; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* della vostra macchina.
7. Pulite accuratamente l'apparato di taglio. Rimuovete tutti i detriti per assicurarvi che il tappo aderisca correttamente all'apparato di taglio.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrate il vostro prodotto presso www.Toro.com.

Traduzione dell'originale (IT)
Stampato negli USA
Tutti i diritti sono riservati

3463-542

2

Rimozione dei gruppi lame laterali esistenti

Non occorrono parti

Procedura

1. Rimuovete i gruppi lame laterali esistenti; fate riferimento alla sezione dedicata alla manutenzione del piatto di taglio nel *Manuale dell'operatore* della vostra macchina.

   Tenete in disparte i bulloni, le rondelle di bloccaggio elastiche e le rondelle curve per la procedura di installazione della lama da mulching.

   Importante: **Il bullone del gruppo di lame destro ha una filettatura mancina. Ruotate il bullone della lama in senso orario per allentarlo.**
2. Conservate i gruppi lame laterali esistenti per utilizzarli durante la raccolta con la tramoggia.

3

Montaggio del tappo del condotto di scarico

Parti necessarie per questa operazione:

1	Tappo del condotto di scarico
1	Staffa deltappo
1	Asta
1	Dado di bloccaggio
1	Rondella

Procedura

1. Sollevate la tramoggia, fissatela e rimuovete il condotto di scarico dell'erba; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* della vostra macchina.

   Nota: Conservate il condotto di scarico per quando rimuoverete questo kit.
2. Montate l'asta sulla staffa del tappo con il dado di bloccaggio e la rondella, come illustrato nella Figura 1.
3. Montate il gruppo staffa del tappo sulla parte superiore del foro del condotto di scarico dell'apparato di taglio, come illustrato nella Figura 1.




Figura 1

Sezione

1. Tappo del condotto di scarico
2. Pannello del tappo
3. Asta
4. Staffa del tappo
5. Dado di bloccaggio e rondella

4. Allineate il tappo del condotto di scarico sotto all'apparato di taglio e agganciate l'asta al pannello del tappo (Figura 1).
5. Serrate il dado di bloccaggio dell'asta per fissare il tappo all'apparato di taglio.

4

Montaggio delle lame da mulching

Parti necessarie per questa operazione:

1	Lama mulching (sinistra)
1	Lama mulching(destra)
2	Distanziale della lama mulching

Procedura

1. Impugnate un'estremità di un gruppo lama con un panno o un guanto ben imbottito.
2. Utilizzate i componenti rimossi in precedenza nella procedura di rimozione dei gruppi delle lame laterali (bulloni, rondelle di bloccaggio elastiche e rondelle curve) e i distanziali per montare i gruppi lama nei loro rispettivi lati (Figura 2).




Figura 2

1. Bullone
2. Rondella elastica
3. Rondella curva
4. Lama mulching (destra)
5. Distanziale
6. Lama mulching (sinistra)

3. Ruotate le lame manualmente per verificare che il tappo non interferisca con il loro funzionamento; se necessario, regolate la posizione del tappo.
4. Serrate i bulloni delle lame a una coppia di 53 N·m.



Count on it.