Form No. 3397-837 Rev B

Комплект гибкой корзины для травы или комплект увеличенной гибкой корзины для травы

18-дюймовый режущий блок Reelmaster® серии 3550

Номер модели 03923

Номер модели 03924

Инструкции по монтажу

Примечание: Определите левую и правую стороны машины (при взгляде со стороны места оператора).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

КАЛИФОРНИЯ
Положение 65, Предупреждение

Лица, использующие данное вещество, должны иметь в виду, что, согласно информации, имеющейся в распоряжении компетентных органов штата Калифорния, оно содержит химическое соединение (соединения), отнесенные к категории канцерогенных, способных вызвать врождённые пороки и оказывающих вредное воздействие на репродуктивную систему человека.

Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Процедура	Наименование	Количество	Использование
1	Направляющая корзины	1	Установите направляющие и кронштейны корзин.
	Кронштейн корзины	1	
	Винт (5/16 x 1/2 дюйма)	1	
	Цилиндрический штифт	1	
	Левая торсионная пружина (золотистая)	1	
	Правая торсионная пружина (черная)	1	
	Манжета корзины	1	
	Шайба (3/8 x 7/8 дюйма)	2	
	Болт (5/1 x 16-1/4 дюйма)	2	
	Пластмассовая шайба	1	
2	Проставка	2	Установите разделители.
	Фланцевая контргайка	2	
	Болт (⅜ x 1¼ дюйма)	2	
3	Отсекающая планка	1	Установите отсекающую планку.
	Болт (¼ x 1¾ дюйма)	4	
	Контргайка (¼ дюйма)	4	
4	Детали не требуются	–	Снимите отражатели травы (если они установлены).

© 2024—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Регистрация в www.Toro.com.

EAC

Перевод исходного документа (RU)
Отпечатано в США
Все права защищены

3397-837

Процедура	Наименование	Количе-ство	Использование
5	Стержень корзины Пластина корзины Фланцевый винт (5/16 x 1/2 дюйма) Закаленная шайба (5/16 дюйма) Фланцевая гайка (5/16 дюймов) Каретный болт (3/8 x 1-3/4 дюйма) Фланцевая гайка (⅜ дюйма)	1 2 2 1 1 2 2	Установите стержень корзины.
6	Стержень механической щетки Болт (M10 x 1-1/2 дюйма) Шайба	1 1 2	Установите комплект стержня механической щетки (для машин с механическими щетками, заказывается отдельно).
7	Корзина в сборе	1	Установите корзину на режущий блок.
8	Детали не требуются	–	Отрегулируйте положение корзины.

Номер по каталогу Toro	Название комплекта	Место установки	Необходимое количество
03923	Комплект гибкой корзины для травы	Два задних режущих блока или все пять режущих блоков	2 или 5
03924	Комплект увеличенной гибкой корзины для травы	**Только** три передних режущих блока	3

1

Установка направляющих и кронштейнов корзин

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Направляющая корзины
1	Кронштейн корзины
1	Винт (5/16 x 1/2 дюйма)
1	Цилиндрический штифт
1	Левая торсионная пружина (золотистая)
1	Правая торсионная пружина (черная)
1	Манжета корзины
2	Шайба (3/8 x 7/8 дюйма)
2	Болт (5/1 x 16-1/4 дюйма)
1	Пластмассовая шайба

Процедура

1. Освободите режущие блоки от упаковочного материала. Установите и отрегулируйте их в соответствии с *Руководством оператора режущего блока*.
2. Используйте Рисунок 1 для определения точек, где необходимо установить направляющие или кронштейны корзины на несущие рамы режущих блоков.




Рисунок 1

1. Центральная корзина
2. Левая задняя корзина
3. Правая задняя корзина
4. Левая передняя корзина
5. Правая передняя корзина
6. Направляющая корзины
7. Кронштейн корзины

3. Установите направляющую корзины на соответствующую сторону несущей рамы каждого режущего блока (Рисунок 1) при помощи болта (5/16 x 1/2 дюйма) и плоской шайбы (3/8 x 7/8 дюйма).

   Примечание: Расположите компоненты, как показано на Рисунок 2.




Рисунок 2

1. Болт (5/16 x 1/2 дюйма)
2. Плоская шайба (3/8 x 7/8 дюйма)
3. Направляющая корзины
4. Несущая рама

4. Вставьте цилиндрический штифт в нижнее отверстие на соответствующей стороне несущей рамы каждого режущего блока (Рисунок 3).

   Примечание: Конец цилиндрического штифта должен быть заподлицо с внутренней стороной несущей рамы.




Рисунок 3

1. Несущая рама
2. Цилиндрический штифт
3. Пластмассовая шайба
4. Кронштейн корзины
5. Торсионная пружина (показана левая пружина золотистого цвета)
6. Манжета корзины
7. Плоская шайба (11/32 x 7/8 дюйма)
8. Болт (5/1 x 16-1/4 дюйма)

5. На той стороне несущей рамы, где установлен цилиндрический штифт, установите пластмассовую шайбу, кронштейн корзины, торсионную пружину, манжету корзины, плоскую шайбу (11/32 x 7/8 дюйма) и болт (5/16 x 1-1/4 дюйма; см. Рисунок 3.

   Примечание: Торсионная пружина **золотистого цвета** предназначена для **левой** стороны несущей рамы, а **черная** пружина – для **правой** стороны несущей рамы.

   Примечание: Зацепите более длинный конец пружины за переднюю часть несущей рамы и вставьте короткий задний конец пружины в отверстие кронштейна корзины.

   Внимание: **Убедитесь, что пластмассовая шайба (поз. 3) расположена точно по центру на манжете корзины (поз. 6), в противном случае кронштейн может не зафиксироваться надлежащим образом и заедать при повороте. При корректной установке пластмассовая шайба плавно вращается при повороте корзины вперед и назад.**

2

Установка разделителей

Детали, требуемые для этой процедуры:

2	Проставка
2	Фланцевая контргайка
2	Болт (⅜ x 1¼ дюйма)

Процедура

1. С каждой стороны несущей рамы снимите имеющиеся болт, гайку, шайбу и разделитель (Рисунок 4).

   Примечание: Сохраните шайбу, но удалите в отходы болт, контргайку и разделитель.




Рисунок 4

1. Имеющаяся гайка
2. Боковая пластина
3. Имеющаяся шайба (сохраните)
4. Имеющийся разделитель
5. Имеющийся болт

2. В этих же местах установите болт (3/8 x 1-1/4 дюйма), новый разделитель и снятую ранее шайбу, закрепите их гайкой, входящей в комплект (Рисунок 5).

   Примечание: Убедитесь в том, что шайба установлена между рамой и боковой пластиной и расположена как и была изначально.




Рисунок 5

1. Шайба (снятая ранее)
2. Разделитель
3. Болт (3/8 x 1-1/4 дюйма)
4. Несущая рама
5. Контргайка с буртиком (3/8 дюйма)

3

Установка отсекающей планки

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Отсекающая планка
4	Болт (¼ x 1¾ дюйма)
4	Контргайка (¼ дюйма)

Процедура

1. Свободно прикрепите отсекающую планку к раме режущего блока при помощи 4 болтов (1/4 x 1-3/4 дюйма) и 4 контргаек (1/4 дюйма); см. Рисунок 6.
2. Вставьте толщиномер на 0,060 дюйма между верхней частью барабана и нижней частью отсекающей планки, чтобы измерить зазор.

   Примечание: Убедитесь в том, что планка и барабан находятся на равном удалении друг от друга по всей длине барабана. Отсекающая планка не должна касаться барабана в ходе работы.
3. Затяните болты и контргайки (Рисунок 6).




Рисунок 6

1. Контргайка, 1/4 дюйма (4 шт.)
2. Болт, 1/4 x 1-3/4 дюйма (4 шт.)
3. Отсекающая планка
4. Отражатель (4 шт.)
5. Щиток для травы
6. Болт с фланцевой головкой, имеющийся на машине (3 шт.)

4

Снятие отражателей травы

(если они установлены)

Детали не требуются

Процедура

1. Выверните 3 болта с фланцевыми головками, которые крепят щиток к раме режущего блока (Рисунок 6).
2. Снимите отражатели с щитка.
3. Установите щиток для травы.

5

Установка стержня корзины

Только для режущих блоков без механических щеток

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Стержень корзины
2	Пластина корзины
2	Фланцевый винт (5/16 x 1/2 дюйма)
1	Закаленная шайба (5/16 дюйма)
1	Фланцевая гайка (5/16 дюймов)
2	Каретный болт (3/8 x 1-3/4 дюйма)
2	Фланцевая гайка (⅜ дюйма)

Процедура

Примечание: Если на ваших режущих блоках установлены механические щетки, не устанавливайте стержни корзин. Вместо этого закажите и установите комплект стержня механической щетки для каждого режущего блока; см. раздел «Установка комплекта стержня механической щетки».

1. Установите пластину корзины на каждый кронштейн регулировки высоты скашивания при помощи фланцевого винта (5/16 x 1/2 дюйма), каретного болта (3/8 x 1-3/4 дюйма) и фланцевой гайки (3/8 дюйма); см. Рисунок 7.




Рисунок 7

1. Каретный болт, 3/8 x 1-3/4 дюйма (2 шт.)
2. Пластина корзины (2 шт.)
3. Фланцевый винт, 5/16 x 1/2 дюйма (2 шт.)
4. Фланцевая гайка, 3/8 дюйма (2 шт.)

2. Вставьте нерезьбовой конец стержня корзины в отверстие в пластине корзины (Рисунок 8).




Рисунок 8

1. Фланцевая гайка (5/16 дюймов)
2. Закаленная шайба (5/16 дюйма)
3. Резьбовой конец
4. Стержень корзины
5. Нерезьбовой конец

3. Совместите резьбовой конец стержня корзины (Рисунок 8) с отверстием в другой пластине корзины.
4. Вставьте стержень корзины в отверстие, установите шайбу и фланцевую гайку на резьбовой конец стержня (Рисунок 8).

Внимание: **Убедитесь, что стержень корзины не касается переднего валика.**

6

Установка комплекта стержня механической щетки

Только для машин с механическими щетками (заказывается отдельно)

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Стержень механической щетки
1	Болт (M10 x 1-1/2 дюйма)
2	Шайба

Процедура

Примечание: Данная процедура относится к режущим блокам **с** установленными механическими щетками и заменяет соответствующие пункты в подразделе «Установка стержня корзины».

Закажите комплект стержня механической щетки (№ 131-6823 по каталогу Toro, заказывается отдельно); свяжитесь с официальным дилером компании Toro, чтобы заказать этот комплект.

Установите комплект, как показано на Рисунок 9.




Рисунок 9

1. Имеющийся каретный болт (2 шт.)
2. Имеющаяся фланцевая гайка (2 шт.)
3. Шайба (2 шт.)
4. Болт, M10 x 1-1/2 дюйма (2 шт.)
5. Стержень механической щетки

7

Установка корзины на режущий блок

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Корзина в сборе

Установка корзины на передний режущий блок

Примечание: Стандартные корзины (модели 03923) можно использовать на передних и задних режущих блоках. Увеличенные корзины (модель 03924) можно использовать только на передних режущих блоках.

Установите корзину на несущую раму режущего блока, для чего вставьте монтажный штифт корзины в направляющую корзины и введите с усилием противоположный монтажный штифт в кронштейн корзины (Рисунок 10).




Рисунок 10

1. Палец крепления корзины
2. Направляющая корзины
3. Кронштейн корзины

Установка корзины на задний режущий блок

Примечание: Стандартные корзины (модель 03923) можно использовать на передних и задних режущих блоках. Увеличенные корзины (модель 03924) можно использовать только на передних режущих блоках.

1. Наденьте корзину протолкнув ее в вертикальном направлении под машиной так, чтобы открытый конец корзины был направлен вверх и находился непосредственно позади внутренней стороны шины (Рисунок 11A).
2. Вставьте монтажный штифт корзины в направляющую корзины (Рисунок 11B).
3. Поверните заднюю часть корзины вверх так, чтобы внутренний упор на корзине находился напротив упора несущей рамы.
4. Введите с усилием противоположный монтажный штифт в кронштейн корзины (Рисунок 11C).

Снимите корзины с задних режущих блоков следующим образом:

1. Снимите монтажный штифт корзины с кронштейна корзины, переместив монтажный штифт вверх и немного назад (Рисунок 11C).
2. Слегка потяните корзину на себя, чтобы снять внутренний монтажный штифт корзины с направляющей корзины на режущем блоке (Рисунок 11B).
3. Поверните заднюю часть корзины вниз и переместите корзину внутрь, в сторону центра машины.
4. Потяните корзину наружу, чтобы выдвинуть ее из-под нижней части машины.




Рисунок 11

8

Регулировка положения корзины

Детали не требуются

Процедура

Убедитесь в том, что корзина расположена параллельно режущему блоку или слегка приподнята в передней части с минимальным

зазором 6 мм между кромкой корзины и барабаном, при этом между передним валиком и нижней частью корзины имеется зазор не менее 6 мм. Чтобы отрегулировать положение корзины, выполните следующие действия:

- На каждой стороне корзины ослабьте гайки каретных болтов, которые крепят ограничительные кронштейны к корзине (Рисунок 12).
- Расположите корзину параллельно режущему блоку с минимальным зазором 6 мм между выступом корзины и барабаном (Рисунок 12).
- С каждой стороны корзины отрегулируйте ограничительные кронштейны таким образом, чтобы каждый из них касался рычага несущей рамы.
- Затяните гайки каретных болтов, чтобы зафиксировать положение корзины.




Рисунок 12

1. Зазор 6 мм
2. Ограничительный кронштейн корзины
3. Корзина
4. Рычаг несущей рамы
5. Точка соприкосновения
6. Валик
7. Зазор 6 мм