



Powered Twin Bagger (Doppel-Heckfangsystem mit Antrieb)

TITAN®-Aufsitzrasenmäher mit Nullwenderadius

Modellnr. 79348—Seriennr. 400000000 und höher

Anhang


Dieser *Nachtrag* ersetzt die bestehende Prozedur zur Installation des Ballasts in der *Betriebsanleitung* für den motorisierten Doppel-Grasfangkorb. Bewahren Sie dieses Dokument zusammen mit der *Betriebsanleitung* auf.

1

Einbauen des Ballasts

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

| | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Linke Ballastbefestigung |
| 1 | Rechte Ballastbefestigung |
| 4 | Gewicht des Heckfangsystems |
| 6 | Schraube (3/8" x 1") |
| 2 | Schraube (3/8" x 2 3/4") |
| 2 | Unterlegscheibe |
| 8 | Bundmutter (3/8") |



g462067

Bild 1

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Rechte Ballastbefestigung | 3. Sicherungsmutter (3/8") |
| 2. Schraube (3/8" x 1") | 4. Linke Ballastbefestigung |

2. Befestigen Sie die Heckfangsystemballaste (Menge an die Größe des Mähwerks anpassen) an den Halterungen der Ballastbefestigungen mit zwei Schrauben (3/8" x 2 3/4"), Unterlegscheiben und Sicherungsmuttern (3/8"), wie in [Bild 2](#) dargestellt.

| Titan-Modelle | |
|---------------|------------------------|
| Mähwerkgröße | Erforderliche Gewichte |
| 122 cm | 3 |
| 137 cm | 2 |
| 152 cm | 1 |

| Titan Max Modelle | |
|-------------------|------------------------|
| Mähwerkgröße | Erforderliche Gewichte |
| 152 cm | 4 |

Wichtig: Passen Sie die Menge des Ballasts an die Größe des Mähwerks an.

1. Verwenden Sie sechs Schrauben (3/8" x 1") und Sicherungsmuttern (3/8"), um die linke und rechte Ballastbefestigung an der Vorderseite der Maschine zu befestigen, wie in [Bild 1](#) dargestellt.

2. Befestigen Sie die Heckfangsystemballaste (Menge an die Größe des Mähwerks anpassen) an den Halterungen der Ballastbefestigungen mit zwei Schrauben (3/8" x 2 3/4"), Unterlegscheiben und Sicherungsmuttern (3/8"), wie in [Bild 2](#) dargestellt.



* 3 4 7 3 - 2 3 7 *




Bild 2

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Schraube (3/8" x 2 3/4") | 3. Heckfangsystemballaste |
| 2. Unterlegscheibe | 4. Sicherungsmutter (3/8") |